

Nintendo 3DS – Guida Sky3DS+

Guida molto semplice e completa per utilizzare Sky3DS+ senza modificare la console. Ideale per i principianti e totalmente Plug & Play.

Collegamenti

Collegamenti consigliati

-  Firmware ufficiale Sky3DS+:
[Scarica il firmware ufficiale](#)
Qui scarichi il file che fa funzionare correttamente la cartuccia.
-  Video consigliati – Retro Game Corps:
[Guide Sky3DS+ su YouTube](#)
Se ti perdi in qualche passaggio, qui puoi vedere come farlo.

Materiale

Materiale consigliato

Prima di iniziare, assicurati di avere tutto questo:

 Sky3DS+ (Amazon)

 MicroSD 128GB (Amazon)

 Sky3DS+ (AliExpress)

- ✓ Una Nintendo 3DS/2DS/New 3DS/New 2DS XL.
- ✓ Una cartuccia Sky3DS+ (pulsanti arancioni).
- ✓ Una MicroSD da 32-128 GB.
- ✓ Un PC per copiare i file.

AVVISO LEGALE: Questa guida è destinata all'utilizzo di copie di backup dei giochi che già possiedi in formato fisico. Come scaricare giochi illegalmente non è supportato o spiegato.

Concetto

Cos'è Sky3DS+?

Sky3DS+ è una cartuccia speciale che funziona proprio come un gioco 3DS originale, ma invece di portare dentro un solo gioco, usa una MicroSD dove puoi salvarne diversi.

È come una "cartuccia multi-gioco":

- ✓ Non modifica la console.
- ✓ Funziona su qualsiasi versione del firmware.
- ✓ È totalmente Plug & Play.
- ✓ Si cambia gioco con i pulsanti arancioni.

Compatibilità

Compatibilità

- ✓ Nintendo 3DS
- ✓ Nintendo 3DS XL
- ✓ Nintendo 2DS
- ✓ Nuovo Nintendo 3DS
- ✓ Nuovo Nintendo 3DS XL
- ✓ Nuovo Nintendo 2DS XL
- ✓ Funziona in qualsiasi regione (UE, USA, JAP)
- ✓ Funziona con l'ultimo aggiornamento ufficiale

Passo 1

1 Preparare la MicroSD

Lasciamo la scheda pronta in modo che Sky3DS+ funzioni la prima volta.

1. Collega la MicroSD al PC.

2. Formatta la scheda **exFAT** a **FAT32**.
3. Scarica il firmware ufficiale (file `firmware.bin`).
4. Copialo nella root della MicroSD.
5. Copia i tuoi giochi legali in formato `.3ds` anche alla radice.

Passo 2

2 Aggiorna Sky3DS+

1. Inserisci la MicroSD nella Sky3DS+.
2. Inserisci la Sky3DS+ nella console spenta.
3. Accendi la console.
4. Il LED della cartuccia lampeggerà durante l'aggiornamento.
5. Quando smette di lampeggiare, sei pronto.

Passo 3

3 Come cambiare gioco

Nel menu HOME:

- Il primo gioco apparirà come se fosse una normale cartuccia.
- Premi il pulsante arancione → passa al gioco successivo.
- Premi l'altro pulsante arancione → torna a quello precedente.

```
NINTENDO 3DS - MENÙ HOME
```

```
-----
```

```
[SLOT CARRELLO]: Mario Kart 7
```

```
> Premendo il pulsante arancione...
```

```
> Caricamento del gioco successivo...
```

```
> Emulando: Zelda Ocarina of Time 3D
```

Errori comuni

Non viene visualizzato alcun gioco:

- ✓ La MicroSD non è inserita correttamente.
- ✓ Il file .3ds è danneggiato.
- ✓ Il nome del file contiene simboli strani.

Il LED lampeggia ininterrottamente:

- ✓ Il firmware non è corretto.
- ✓ La MicroSD è nel formato sbagliato.

Suggerimenti

Consigli utili

- ✓ Lascia sempre libero il 10% sulla MicroSD.
- ✓ Utilizza MicroSD di marca (SanDisk, Samsung).
- ✓ Non riempire la carta al massimo.
- ✓ Crea copie di backup dei tuoi giochi.