

SNES – Guida FXPak Pro

Guida molto semplice e completa per utilizzare FXPak Pro sul tuo Super Nintendo, passo dopo passo.

Collegamenti consigliati

Collegamenti consigliati

-  Firmware ufficiale FXPak Pro / SD2SNES:
[Scarica il firmware ufficiale](#)
Qui puoi scaricare i file necessari per il funzionamento della cartuccia.
-  Video consigliati – Retro Game Corps:
[Guide FXPak/SD2SNES su YouTube](#)
Ideale se vuoi vedere il processo in video, passo dopo passo.
-  Contenuti retrò – NanospeedGamer:
[SNES e video hardware classici – NanospeedGamer](#)
Buon canale per guardare contenuti generali del Super Nintendo e mod retrò.

Materiale consigliato

Materiale consigliato

Prima di iniziare, assicurati di avere tutto questo:

 FXPak Pro (Amazon)

 MicroSD 64GB (Amazon)

 SD2SNES/FXPak (AliExpress)

- ✓ Una Super Nintendo, Super Famicom o console compatibile.
- ✓ Una cartuccia FXPak Pro (o SD2SNES originale).
- ✓ Una MicroSD da almeno 16–64 GB, classe 10.
- ✓ Un PC per copiare i file sulla MicroSD.

AVVISO LEGALE:

Questa guida è progettata per utilizzare copie di backup dei giochi che già possiedi in formato fisico o software gratuito. Non supporta né spiega come scaricare giochi illegalmente o collegarsi a contenuti protetti.

Concetto di base

Cos'è FXPak Pro?

FXPak Pro (precedentemente chiamato SD2SNES) è una cartuccia speciale per il Super Nintendo. Dall'esterno sembra una normale cartuccia, ma all'interno ha un'elettronica moderna e uno slot MicroSD.

È come una "cartuccia magica" in cui puoi inserire molti giochi legali in un'unica carta:

- ✓ Funziona sulla console originale, con il tuo solito controller.
- ✓ Non modifica la console.
- ✓ Carica i giochi molto velocemente.
- ✓ Supporta chip speciali come Super FX e SA-1 (Star Fox, Yoshi's Island, ecc.).

Compatibilità

Compatibilità

- ✓ Super Nintendo (PAL/NTSC).
- ✓ Super Famicom (giapponese).
- ✓ SNES Jr.
- ✓ Super NT analogico.

Tieni presente che la forma della cartuccia può cambiare a seconda della regione (PAL / NTSC / Super Famicom), ma il funzionamento è lo stesso.

Materiale necessario

Materiale necessario

- Cartuccia FXPak Pro/SD2SNES.
- MicroSD di classe 10 (migliore da 32–64 GB).

- File del firmware (cartella `sd2snes` dal sito ufficiale).
- Copie di backup legali dei tuoi giochi in `.sfco.smc`.

Passo 1

1 Preparare la MicroSD

Lasciamo la carta pronta in modo che FXPak funzioni la prima volta.

1. Collega la MicroSD al PC (con un adattatore se necessario).
2. Formattazione su MicroSD:
 - Raccomandato: **FAT32**.
 - Può anche funzionare **exFAT** con firmware recenti.

In Windows: fare clic con il tasto destro sulla scheda → “Formatta” → File system: FAT32 → Start.
3. Scarica il firmware dal sito ufficiale e decomprimi il file. All'interno vedrai una cartella chiamata `sd2snes`.
4. Copia la cartella `sd2snes` completa nella root della MicroSD (cioè, rimane come `/sd2snes/`).
5. Dentro `sd2snes` assicurati che siano file come:
 - `firmware.img`
 - `menu.bin`
6. Crea una cartella per i tuoi giochi, ad esempio `Game` e copia lì i tuoi backup legali.

Passo 2

2 Chip speciali (Super FX, SA-1, ecc.)

Alcuni giochi SNES utilizzavano chip extra all'interno della cartuccia (come Super FX o SA-1) per fare cose più avanzate. FXPak Pro può imitarli, ma a volte necessita di file aggiuntivi.

- Se un gioco non si avvia o si arresta in modo anomalo, potrebbe mancare un file del chip.
- Questi file sono solitamente chiamati cose come `dp1.bin`, ecc.
- Vanno all'interno della cartella `/sd2snes/` dalla MicroSD.

```
FXPAK PRO v1.10.x
-----
> [DIR] Giochi
> [DIR] Birra fatta in casa
```

```
> Informazioni sul sistema
```

```
FPGA:OK | SuperFX: OK | SA-1: OK
```

```
[A] Apri [B] Indietro
```

Se vedi "OK" sui chip nella schermata delle informazioni, significa che tutto è configurato correttamente.

Passo 3

3 Primo avvio e selezione del gioco

1. Espelli la MicroSD dal PC in modo sicuro.
2. Inserisci la MicroSD nell'FXPak Pro.
3. Inserisci l'FXPak nel tuo Super Nintendo spento.
4. Accendi la console.
5. Vedrai un menu con cartelle e giochi.
6. Muoviti con il mirino, premi **UN** per accedere alle cartelle e scegliere i giochi.
7. Quando selezioni un gioco, la console lo caricherà come se fosse una normale cartuccia.

```
FXPAK PRO - BROWSER DI GIOCO
```

```
-----
```

```
> [DIR] Giochi
```

```
-Super Mario World.sfc
```

```
- La leggenda di Zelda.sfc
```

```
-Star Fox.sfc
```

```
[A] Carica [B] Indietro
```

MSU-1 (opzionale, facile da spiegare)

MSU-1 (Opzionale – musica di qualità CD)

FXPak Pro può anche utilizzare una tecnologia chiamata MSU-1. Ciò consente ad alcuni giochi di avere musica di qualità CD e video migliorati.

1. Crea una cartella per il gioco MSU-1 (ad esempio `Games/Zelda_MSU1`).
2. Copia il file di gioco al suo interno (.sfc) e file audio (.pcm).

3. Seleziona il gioco dal menu come qualsiasi altro.

Errori tipici

Errori comuni

"Chip non trovato" o gioco che non si avvia:

- ✓ Mancano alcuni file chip speciali (DSP, Super FX, ecc.).
- ✓ Controlla che siano nella cartella/sd2snes/con il nome corretto.

La console diventa nera:

- ✓ MicroSD inserita in modo errato.
- ✓ File firmware incompleti.
- ✓ Carta in formato errato (test FAT32).

Giochi di un'altra regione con bug:

- ✓ Alcuni giochi NTSC su console PAL (o viceversa) potrebbero presentare problemi.
- ✓ Attiva le opzioni "Auto-Region" se il firmware lo consente.

Ottimizzazione e suggerimenti

Ottimizzazione e suggerimenti

- ✓ Non riempire la MicroSD al 100%. Lascia il 10-15% libero.
- ✓ Utilizza MicroSD con marchio per evitare errori rari.
- ✓ Organizza i tuoi giochi in cartelle (per genere, in ordine alfabetico, ecc.).
- ✓ Alcuni firmware ti consentono di tornare al menu con una combinazione di pulsanti (ripristino del gioco).

