

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM: 202400617830

CENTRO/PLANTA: 4750

	•	SEGUR	U	1700		
DESC	CRIÇÃO OM:				L	
PM-1	M CALHA DE DESCARGA 2251MO	03				
DBSI	RVAÇÕES:					
PERM	IISSÕES DE TRABALHO SEGURO):				
]	NÃO NECESSITA PTS		[]	RAC8 - TRABALHO EM TA	ALUDES (ANEXO 8A)	
]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANE	EXO 1)	[]	OUTROS		
]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)		[]	PTS DEVE SER REALIZA		
]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEX	(O 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISC		EIO DE
v 1	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO	E ZEDO ENEDOIA		MINÉRIO E SISTEMAS DE		CHAFT
x]	(ANEXO 4)	E ZERO ENERGIA	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇA	AMENTO CRITICO NO	SHAFT
]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEX	O 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TR (PERMISÕES LOCAIS)	ABALHO EM ELETRIC	CIDADE
]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDA	DE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TR		
	DAGO FOOM (40 % 0 (41) 71/2 07			POTENCIAL PARA DESAI		
]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	IOOO ALTO NA ART	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - AB		RAC1)
] x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RI		[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HII	DROJATEAMENTO	
	ART					
JUST	TFICATIVA:					
2FSE	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITE	NTE				
\LJI	ONSAVEIS FEED CENTRO ENTITE	IN I L.				
	5D0 4DT					
NUIVI	ERO ART:	NUMER	RO PRO:			



PM-1M CALHA DE DESCARGA 2251MO03

OM 202400617830

EQUIPAMEN	OTI												
Número		Desc	rição Equi	pamento					Centro de Custo 1360304	Criti	cidade A	Tipo Contador	
Nº Identificação T	écnica				Té				Γérmino da Gara	intia	Fonte	adioativa	
-						Descrição do Local de Instalação MOINHO BOLA_CYL, 22X32							
						escriçã IOINH	io do Local de IOS	Instala	ção Superior				
Características do	Equipar	mento			•								
ORDEM DE	Hora	1	ÃO a Fim	Hora Fim	,) 1	Prioridade	Т	ïpo de Manuten	ção	Tip	o de Atividade	
Date 04/03/2024	Início 08:00	04/03/	2024	10:15	(h) 12.800	l Ná	dia	Manu	itanaãa Drava	ntivo	Complete to Many		
Ponto de Partida	06.00	104/03/	Comprim		12.000	.800 Média N Plano de Manut 1562225			, ,			│Serviço de Man. o do Plano CALHA DE	
Ponto Final			Unidade	de Medida			Condição de Parada Ene	ão					
Status Sistema O		P DMN	V SCDM			Status Usuário Ordem EXEC VPTS							
Equipe SU136			Respons Líder de	<mark>ável</mark> e Manute	nção /	Planejador 010							
PREVENTIVA I	MOAGE	M					Mina S	jo					
NOTA DE M	IANUT	ENCÃ	10										
Nota	1				Data Solicitação O0/00/0000		Autor		Ou	tras Solicitações			
DETALHAM	ENTO	DA O	RDEM										
DURAÇÃO I	DA TA	REFA											
	ício Cons				Fim Conserto				Parada Produção				
1 1					1	1			()Sim ()Não				



PM-1M CALHA DE DESCARGA 2251MO03

OM 202400617830

DETAI	LHAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0065	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO REALIZAR O DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.
0060	REPOSICIONAR A PROTECAO DA CALHA \"FAZER A REPOSIÇÃO DA PROTEÇÃO DA CALHA. Reposição da proteção: Aproteção foi colocada de maneirasegura () OK () NÃO OK As partes de fixação ficaram bem firmes () OK () NÃO OK
0055	REALIZAR LIMPEZA INTERNA EXECUTAR A LIMPEZA INTERNA NA CALHA, RETIRANDO TODO O MATERIAL EXISTENTE. Limpeza interna: Foram retirados todos os materiais descartados referente a troca () OK () NÃO OK
0050	INSTALAR AS NOVAS CHAPAS FAZER A INSTALAÇÃO DE NOVAS CHAPAS NA MESMA QUANTIDADE DAS QUE FORAM RETIRADAS. Troca das chapas de desgaste: Foram trocadas todas as chapas de desgaste () OK () NÃO OK houve necessidades de troca dos parafusos () OK () NÃO OK Os parafusos foram torqueados () OK () NÃO OK foi usado a chave correta para evitar danos na cabeça dos parafusos () OK () NÃO OK
0045	RETIRAR AS CHAPAS DESGASTADAS INSPECIONAR AS CHAPAS DE DESGASTE, FAZENDO A RETIRADA DAS CHAPAS ONDE OS DESGASTES ESTEJAM MUITO ACENTUADOS E FORA DOS LIMITES DE USO. Troca das chapas de desgaste: Foram retiradas todas as chapas de desgaste () OK () NÃO OK houve danos dos parafusos () OK () NÃO OK



PM-1M CALHA DE DESCARGA 2251MO03

OM 202400617830

DETAL	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0040	VERIFICAR GRADE DA CALHA DE DESCARGA INSPECIONAR A GRADE DA CALHA VERIFICANDO SE É NECESSÁRIO ALGUM REPARAO NA MESMA. Verificação das grades: foram verificadas todas as grades () OK () NÃO OK A quantidade de grades desgastadas/quebradas se encontra dentro da normalidade () OK () NÃO OK Foi possível efetuar a troca de todas as grades () OK () NÃO OK
0035	TROCAR PARAFUSOS CASO NECESSARIO \"VERIFICAR SE OS PARAFUSOS ESTÃO EM BOM ESTADO OU SE PRECISAM SER TROCADOS. Troca de parafusos: Foi usado parafusos similares () OK () NÃO OK Foi verificado se as roscas estão estão em estado normal () OK () NÃO OK
0030	RETIRAR A PROTECAO DA CALHA Retirada da proteção: Foi usado material/dispositivo adequando com a segurança () OK () NÃO OK Foi usado ferramentas adequadas e verificado a fixação () OK () NÃO OK
0025	LIMPEZA DA CALHA DE DESCARGA DO MOINHO \"Limpeza da calha: Foi usado material/dispositivo () OK () NÃO OK Foi foi retirada de todo material interno () OK () NÃO OK O pessoal de limpeza possui todos os treinamentos requeridos para esta operação () OK () NÃO OK



PM-1M CALHA DE DESCARGA 2251MO03

OM 202400617830

DETAL	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0020	BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA REALIZAR O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO GARANTINDO A ENERGIA ZERO
0015	RECURSOS NECESSÁRIOS ELABORAR APT PTE E CHECKLIST DE EPIS
0010	RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA FAZER ART E APR, AES

TAREFAS

	de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora			
PREVENTIVA CALHA DE DESCARGA 2251MP03	PM01	SU136ME	1	6.4	6.4	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00			
Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento									
Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ		Status Usuário Operação AGDO PRGM									
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	PM01	EX072ME	1	6.4	6.4	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00			
Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento											
Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ			ração								
RECURSOS NECESSÁRIOS	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00			
Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento										
Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Status Usuário Operação AGDO									
BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00			
Ponto Inicial/Final	Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipamento										
Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração								
LIMPEZA DA CALHA DE DESCARGA DO MOINHO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00			
Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipame											
	Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECURSOS NECESSÁRIOS Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ LIMPEZA DA CALHA DE DESCARGA DO MOINHO	Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECURSOS NECESSÁRIOS Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ LIMPEZA DA CALHA DE DESCARGA DO MOINHO	Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECURSOS NECESSÁRIOS Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ LIMPEZA DA CALHA DE DESCARGA DO MOINHO Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ LIMPEZA DA CALHA DE DESCARGA DO MOINHO	Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECURSOS NECESSÁRIOS Ponto Inicial/Final Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECURSOS NECESSÁRIOS Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ LIMPEZA DA CALHA DE DESCARGA DO MOINHO Status Sustatus Usuário Operação AGDO YPMO SU136 0 YPMO SU136 0	Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ Ponto Inicial/Final Ponto Inicial/Final Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ RECURSOS NECESSÁRIOS Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ Ponto Inicial/Final Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA Ponto Inicial/Final Status Usuário Operação IMPR LIB NOLQ BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA Ponto Inicial/Final Status Usuário Operação IMPR LIB NOLQ BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA Ponto Inicial/Final Status Usuário Operação IMPR LIB NOLQ Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ LIMPEZA DA CALHA DE DESCARGA DO YPMO SU136 0 0.0 MOINHO	Status Sistema Operação MPR LIB NOLQ RECURSOS NECESSÁRIOS YPM0 SU136 0 0.0 0.0		Status Sistema Operação Status Usuário Operação Status Sistema Operação Status Sistema Operação Status Sistema Operação Status Usuário O			



PM-1M CALHA DE DESCARGA 2251MO03

OM 202400617830

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração		•		•	
0030	RETIRAR A PROTECAO DA CALHA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I							
0035	TROCAR PARAFUSOS CASO NECESSARIO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0040	VERIFICAR GRADE DA CALHA DE DESCARGA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0045	RETIRAR AS CHAPAS DESGASTADAS	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I							
0050	INSTALAR AS NOVAS CHAPAS	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Η	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I							
0055	REALIZAR LIMPEZA INTERNA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I							
0060	REPOSICIONAR A PROTECAO DA CALHA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00
	Ponto Inicial/Final	-	Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0065	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	04.03.2024 08:00:00	04.03.2024 10:15:00



PM-1M CALHA DE DESCARGA 2251MO03

OM 202400617830

TAREFAS

Tarefa	-	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação IMPR LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							