

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI

N° OM:

202401106330

CENTRO/PLANTA: 4750

DESC MAN	CRIÇÃO OM: UT ELE 2401BA14		
OBSE	ERVAÇÕES:		
PERM	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:		
[]	NÃO NECESSITA PTS	[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
[]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[]	OUTROS
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE
[x]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	(PERMISÕES LOCAIS) MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM
			POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
[] [x]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
	ART		
шет	TFICATIVA:		
JUS 1	IFICATIVA:		
RESF	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:		
NÚMI	ERO ART: NÚMER	RO PRO	:



MANUT ELE 2401BA14

OM 202401106330

EQUIPAMENTO									
Número	Descrição Equipamento		Centro de Custo 1360338	Criticidade B	Tipo Contador				
Nº Identificação Técnica			Término da Garanti	a Fonte	Fonte radioativa				
Local de Instalação COSS-BCO-REA-EPM0	I-2401BA14	Descrição do Local de Instalação BOMBA DIAFRAGM, DOSALINE							
Local de Instalação Superior COSS-BCO-REA-EPM0		Descrição do Local de Instalação Superior ESPUMA							
Características do Equipame	nto								

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Hora Dat Date Início		a Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade		Tipo de Manute	Tipo de Atividade				
03/04/2024	08:00	05/04/	2024	14:45	17.600	Média	a	Manutenção Preve	entiva	Serviço de Man.		
Ponto de Partida	Comprim	ento			l <mark>ano de Ma</mark> r 561935	nutenção	Descrição CSGHM	o do Plano IO39-02				
Ponto Final							Condição de Operação Parada Desenergizada					
Status Sistema O		NV SCE	DΜ			1 -	Status Usuário Ordem AGDO VPTS					
				sável le Manutenção /			Planejador 010					
PREVENTIVA					Mina S	Sossego						

NOTA DE MANUTENÇÃO

١	Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
:	:	

Ponto Inicial/Final



MANUT ELE 2401BA14

OM 202401106330

Tarefa	TALHAMENTO DAS TAREFAS Descrição								
rareia	Descrição								
TAR	REFAS								
Γarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0005	PLANO DE MAN ELE 180 DIAS D158	PM01	SU132TE	1	8.8	8.8	Н	03.04.2024 08:00:00	04.04.2024 11:22:30
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto	00.00.00	11.22.00
	Status Sistema Operação		Usuário Ope	ração					
0010	MANUTENCAO PREVENTIVA EM DEMARRADOR	PM01	EX070EL	1	8.8	8.8	Н	04.04.2024	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	iquipame	nto	11.22.00	14.40.00
	Status Sistema Operação		Usuário Ope	ração					
0015	PREENCHER APT	YPM0	SU132	1	0.2	0.2	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	iquipame	nto	14.43.00	14.43.00
	Status Sistema Operação		Usuário Ope	ração					
0020	DESLIGAR EXTRAIR A GAVETA	AGDO YPM0 SU132 1 0.1 0.1 H 05.04.2024 14:45:00						05.04.2024 14:45:00	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	quipame	nto	14.40.00	14.40.00
	Status Sistema Operação		Usuário Ope	ração					
0025	EFETUAR LIMPEZA	YPM0	SU132	1	0.3	0.3	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento						14.45.00	14.45.00
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							
0030	REAPERTAR TODAS AS CONEXOES	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	05.04.2024	05.04.2024
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	ılação/E	 iquipame	nto	14:45:00	14:45:00
	Status Sistema Operação Status Usuário Operação								
0035	VERIFICAR A EXISTENCIA DE PONTOS QUENTES	AGDO YPM0	SU132	1	0.3	0.3	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00

Loc.Instalação/Equipamento



MANUT ELE 2401BA14

OM 202401106330

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ		Usuário Ope	ração					
0040	INSPECIONAR CONTATORES	YPM0	SU132	1	0.3	0.3	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	oc.Insta	ılação/E	quipame	ento	14.43.00	14.43.00
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0045	REALIZAR TESTES DE CONDUTIVIDADE	YPM0	SU132	1	0.3	0.3	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	ento		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050		YPM0	SU132	1	0.3	0.3	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO	Usuário Ope	ração					
0055		YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO							
0060	MANUTENCAO PREVENTIVA DE MOTOR	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0065	EFETUAR BLOQUEIO ELETRICO CONFORME PRO	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status (Usuário Ope	ração					
0070	VERIFICAR CARCACA ALETAS	YPM0	SU132	1	0.3	0.3	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final		112.00						
	Status Sistema Operação LIB NOLQ Status Usuário Operação AGDO								
0075	VERIFICAR CONDULETES	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00



MANUT ELE 2401BA14

OM 202401106330

TAREFAS

Γarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	Ponto Inicial/Final	-	Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ Status Usuário Operação AGDO										
0800	VARIFICAR CAIXA DE LIGACAO	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0085	EFETUAR LIMPEZA REAPERTAR AS CONEXOES	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0090	VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACAO	YPM0	SU132	1	0.5	0.5	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00		
	Ponto Inicial/Final										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0095	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU132	1	0.1	0.1	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração							
0100		YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0105	OBSERVAR CORROSAO DA VALVULA	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I									
0110	OBSERVAR PLAQUETA INSTALADA NA VALVULA	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00		
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto				
	Status Sistema Operação	Status l	Jsuário Ope	ração							



MANUT ELE 2401BA14

OM 202401106330

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	LIB NOLQ	AGDO							
0115	OBSERVAR CONDICOES DOS ELETRODUTOS	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0120	OBSERVAR OS ACESSORIOS	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração					
0125	OBSERVAR CORROSAO E PINTURA	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0130	VERIFICAR EMPERRAMENTO DA HASTE	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Usuário Ope	ração					
0135	VERIFICAR VAZAMENTO	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0140	EXECUTAR A LIMPEZA DO INSTRUMENTO	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0145	TESTAR O INTERLOCK DE COMANDO DA VALVULA	YPM0	SU132	0	0.0	0.0	Н	05.04.2024 14:45:00	05.04.2024 14:45:00
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							