1 BeagleBone

내용

- BeagleBoard 소개
- BeagleBoard Community
- BeagleBone 사양
- BeagleBone 모습
- BeagleBone 개발자 커뮤니티
- BeagleBone 및 개발 서버 연결
- Boot Loader U-Boot
- 개발 서버에서 U-Boot로 File Transfer
- 프로그램 수행

BeagleBoard 소개

- BeagleBoard는 Texas Instrument사가 DigiKey 및 Newark Element14와 공동으로 생산하는 open source hardware/software single-board 컴퓨터임 (http://beagleboard.org)
- 현재까지 4종의 보드가 개발되어 저가로 판매되고 있음 (http://www.digikey.com)
 - 2008년 7월 28일 BeagleBoard
 - 2010년 9월 14일 BeagleBoard-xM
 - 2011년 10월 31일 BeagleBone (본 과목에서 사용)
 - 2013년 4월 23일 BeagleBone Black


BeagleBoard Community

- BeagleBoard는 wiki 및 community를 통하여 수 많은 개발 기술 정보가 공유되고 있음
 - http://beagleboard.org/project
 - http://elinux.org/Beagleboard:Main_Page
- Youtube에서 beagleboard 혹은 beaglebone을 search하면 수만 건의 동영상을 볼 수 있음
- 현재 Linux, Minix, FreeBSD, OpenBSD, RISC OS, Symbian, Ångström, Maemo, Windows CE, Android 등의 운영체제가 porting되어 수행됨


BeagleBone 사양

- Processor: AM3359 500MHZ USB/720MHZ DC
- Memory: 256MB DDR2 400MHz
- Debug Support: USB to Serial Adaptor, On Board JTAG via USB, Mini USB Connector, 4 User LEDs
- Power: USB/5V DC External Jack
- USB 2.0 Client/Host Port
- Ethernet: 10/100
- SD/MMC Connector: Micro SD
- Expansion Connectors
- Weight: 1.4 oz (39.68 g)


BeagleBone 모습 - 1/3



BeagleBone 모습 - 2/3




BeagleBone 모습 – 3/3



BeagleBone 연결


- 1. BeagleBone의 USB Client 포트와 Windows PC의 USB 포트를 USB 선으로 연결한다. 이때 Windows PC에서는 자동으로 드라이버가 설치되고 하나의 COMx port가 생성된다
- 2. Windows PC에서 Tera Term을 실행하거나 혹은 Tera Term의 메뉴 "File" -> "New connection..."을 선택한 후 Serial 포트를 선택하고 방금 생성된 "COMx: USB Serial Port(COMx)"를 선택한다
- 3. 화면이 나오면 Enter 키이를 몇 번 쳐서 Ångström OS의 login 메시 지가 나오게 한다. 여기서 root로 login한 후 명령어 "reboot"를 수 행하여 BeagleBone을 재부팅한다
- 4. Beaglebone이 재부팅하면서 화면에 U-boot 시작 메시지가 출력되면 키보드에서 아무 키이나 입력하여 U-Boot 명령어 모드로 들어간다. 앞으로 이 화면을 "U-boot 화면"이라고 부른다. 만약 아무 키이도 입력하지 않으면 몇 초 후 Micro SD 카드에 저장되어 있는 Ångström OS가 다시 부팅된다

Terminal 연결 프로그램 - Serial



Tera Term을 실행한 후 "Serial"을 선택하고 "USB Serial Port"를 선택함

Angström OS의 login 화면



Ångström OS의 login 화면에서 root로 login한 후 명령어 "reboot"을 수행

U-Boot 화면


```
- - X
💹 COM22:115200baud - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
U-Boot SPL 2011.09-00010-g81c8c79 (Feb 13 2012 - 14:48:03)
Texas Instruments Revision detection unimplemented
No AC power, disabling frequency switch
OMAP SD/MMC: Ö
reading u-boot.img
|reading_u-boot.img
U-Boot 2011.09-00010-g81c8c79 (Feb 13 2012 - 14:48:03)
120:
       ready
DRAM: 256 MiB
No daughter card present
NAND: HW ECC Hamming Code selected
No NAND device found!!!
O MiB
       OMAP SD/MMC: 0
*** Warning - readeny() failed, using default environment
Hit any key to stop autoboot: 0
IU-Boot#
IU-Boot#
U-Boot#
IU-Boot#
U-Boot#
```

U-boot 시작 메시지가 출력되면 키보드에서 아무 키이나 입력

개발 서버 연결


- 1. Windows PC 상에서 Tera Term을 실행하거나 Tera Term의 메뉴 "File" -> "New connection..." 을 선택한 후 "TCP/IP"를 선택하고 서버 정보 Host=oak.smu.ac.kr, Service=SSH, TCP port#=22022를 입력한다
- 2. Tera Term의 다음 화면에서 Username 및 Passphrase에 개발 서버의 login ID 및 password를 입력하고 "OK"를 선택하여 개발 서버에 들어간다. 이 때의 화면을 "개발 서버 화면"이라고 부른다

Terminal 연결 프로그램 - TCP/IP



Tera Term을 실행한 후 "TCP/IP"를 선택하고 개발 서버 정보를 입력함

개발 서버 연결 - ID/Password 입력



개발 서버의 login ID 및 password를 입력함

개발 서버 화면

■ oak.smu.ac.kr - Tera Term VT —	-	×
File Edit Setup Control Window Help		
Welcome to Ubuntu 16.04.4 LTS (GNU/Linux 4.4.0-116-generic x86_64)		^
* Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage		
9 packages can be updated. 9 updates are security updates.		
	==	
상명대학교 프로그래밍 서버 oak.smu.ac.kr입니다.		
부정행위 방지를 위하여 모든 학생의 접속 IP 및 키보드 입력을 저장하고 분석합니다. 아래는 부정행위로 처벌 받을 수 있으니 주의하기 바랍니다.		
- 자기의 로그인 암호를 타인에게 알려주는 행위. - 타인의 로그인 ID로 본 시스템에 로그인하는 행위. - 자기의 숙제/실습/프로젝트를 타인에게 보여주는 행위. - 타인의 숙제/실습/프로젝트를 복사하여 사용하는 행위. - 기타 부정행위로 취급될 수 있는 행위.		
신동하 교수 (dshin@smu.ac.kr)		
=====================================	==	
		V

개발 서버는 Linux 운영체제를 사용하고 있음

Boot Loader U-Boot

- 일반적으로 Boot loader는 임베디드 시스템을 power reset하면 처음 수행되는 프로그램임
- Boot loader 프로그램은 ROM 혹은 SD 카드 등에 저장되어 있다가 power reset하면 RAM으로 복사된 후 수행함
- U-Boot는 다양한 임베디드 시스템에서 가장 많이 사용되는 공개 소스 boot loader임
- BeagleBone은 power reset 시 Micro SD 카드에 저 장되어 있는 U-boot를 SDRAM으로 load하여 수행 함
- 본 과목에서 공부하는 Firmware 프로그램은 BeagleBone의 U-Boot 환경 상에서 수행함

U-Boot 주요 명령

- loadb address
 - Kermit 프로토콜을 사용하여 전달되는 데이터를 메모 리의 주소 address(16진수임)에서 부터 load함
- go address arg1 arg2 ...
 - 메모리의 주소 address(16진수임)에 저장되어 있는 함수를 호출한다. 함수 호출 시 인수 arg1, arg2, ...를 줄 수 있음
- boot
 - Deafult로 설정된 boot 명령어를 실행함
 - BeagleBone의 경우 Micro SD 카드에 저장된
 Ångström OS가 부팅됨

개발 서버에서 U-Boot로 File Transfer


- 1. Tera Term의 "개발 서버 화면"에서 Linux 명령어 "kermit –s xxx.bin"을 수행하여 서버에서 Windows PC 로 파일 xxx.bin을 send한다
- 2. Tera Term의 "개발 서버 화면"에서 메뉴 "File" -> "Transfer" -> "Kermit" -> "Receive"를 선택하여 개발 서버가 send한 파일을 Windows PC에서 receive한다
- 3. Tera Term의 "U-Boot 화면"에서 U-Boot 명령어 "loadb 8200000"을 수행하여 파일의 receive를 준비한다. 여기서 82000000은 파일 xxx.bin을 receive하여 로드 할메모리 시작 주소이다
- 4. Tera Term의 "U-Boot 화면"에서 메뉴 "File" -> "Transfer" -> "Kermit" -> "Send..."를 선택한 후 send할 파일을 선택한다

개발 서버에서 Kermit Send

```
- - X
壁 acacia.smu.ac.kr:22 - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window
dshin@acacia:lab01-beagle$ ls -l
ltotal 108
-rwxrwxr-x 1 dshin dshin 6100 2012-03-13 15:29 beagle.bin
-rw-r--r-- 1 dshin dshin 1213 2012-03-13 15:23 beagle.c
-rw-rw-r-- 1 dshin dshin 64975 2012-03-13 15:29 beagle.dis
-rwxrwxr-x 1 dshin dshin 40884 2012-03-13 15:29 beagle.elf
     w-r-- 1 dshin dshin 2036 2012-03-13 15:29 beagle.o
      --r-- 1 dshin dshin - 587 2012-03-13 14:37 link.lds
         -- 1 dshin dshin 1787 2012-03-13 15:06 Makefile
-rw-rw-r-- 1 dshin dshin | 948 2012-03-13 15:29 start.o
      --r-- 1 dshin dshin <u>1201 2012-03-13 14:37 st</u>art.S
dshin@acacia:lab01-beagle$kermit -s beagle.bin
```

Linux 명령어 "kermit –s beagle.bin" 수행

PC에서 Kermit Receive




메뉴 "File" -> "Transfer" -> "Kermit" -> "Receive"를 선택

U-Boot에서 Kermit Receive

```
💹 COM22:115200baud - Tera Term VT
                                                                       - - X
File Edit Setup Control Window Help
U-Boot#
U-Boot SPL 2011.09-00010-981c8c79 (Feb 13 2012 - 14:48:03)
Texas Instruments Revision detection unimplemented
No AC power, disabling frequency switch
OMAP SD/MMC: 0
reading u-boot.img
lreading u-boot.img
U-Boot 2011.09-00010-g81c8c79 (Feb 13 2012 - 14:48:03)
l120:
       readv
DRAM: 256 MiB
No daughter card present
NAND: HW ECC Hamming Code selected
No NAND device found!!!
lo MiB
      OMAP SD/MMC: 0
IMMC:
*** Warning - readenv() failed, using default environment
Net:
       CDSW
Hit any key to stop autoboot: O
U-Boot#
U-Boot#. _
U-Boot# loadb 82000000
```

U-Boot 명령어 "loadb 82000000" 수행

PC에서 Kermit Send



메뉴 "File" -> "Transfer" -> "Kermit" -> "Send"를 선택한 후 파일 BEAGLE.BIN 선택

프로그램 수행

 "U-boot 화면"에서 U-Boot 명령어 "go 82000000"을 수행하여 BeagleBone 메모리 주소 8200000에 저장된 프로그램을 수행한다

프로그램 수행

```
- - X
COM22:115200baud - Tera Term VT
 File Edit Setup Control Window Help
       ready
       256 MiB
DRAM:
No daughter card present
NAND: HW ECC Hamming Code selected
No NAND device found!!!
O MiB
IMMC:
       OMAP SD/MMC: 0
*** Warning - readenv() failed, using default environment
Net
        CPSW
Hit any key to stop autoboot: 0
U-Boot#
U-Boot#
U-Boot# loadb 82000000
## Ready for binary (kermit) download to 0x82000000 at 115200 bps...
## Total Size = 0x0000119c = 4508 Bytes
## Start Addr _ _ = 0x82000000
U-Boot# go 82000000
## Starting application at 0x82000000 ...
## Application terminated, rc = 0x0
U-Boot#
```

U-Boot 명령어 "go 82000000" 수행

참고 자료

- BeagleBoard.org, http://beagleboard.org, 2015.
- BeagleBoard.org, BeagleBone Rev A5 System Reference Manual, Revision 0.1, February 2, 2012.
- 3. DENX Software Engineering, Das U-Boot the Universal Boot Loader, http://www.denx.de/wiki/U-Boot, 2014.
- 4. DENX Software Engineering, The DENX U-Boot and Linux Guide (DULG) for Canyolands, 2014.
- 5. Tera Term Home Page, http://ttssh2.sourceforge.jp/index.html.en, 2014.
- 6. Tera Term Manual, http://ttssh2.sourceforge.jp/manual/en, 2014.