CAME

FA00434M4A

31ZLJ24 / ZLJ24110

ITALIANO

⚠ Prima di installare la scheda ed effettuare i collegamenti elettrici, compreso l'inserimento di schede a innesto (AF, R700, etc), è OBBLIGATORIO TOGLIERE LA TENSIONE DI LINEA e, se presenti, scollegare le batterie.

🕮 Per una descrizione più dettagliata dei collegamenti elettrici e delle funzioni, consultare il manuale del quadro di riferimento su http://docs.came.com.

Descrizione

Ricambio per scheda elettronica ZLJ24.

Collegamenti

L, N	Alimentazione 230 V AC
10, 11	Uscita 24 V AC /DC - 50 W max
M1, N1, E	Motoriduttore a 24 V DC con ritardo in apertura (M1)
M2, N2, E	Motoriduttore a 24 V DC con ritardo in chiusura (M2)
+ E -	bianco, marrone, verde — Encoder A, M1
+ E -	bianco, marrone, verde — Encoder B, M2
2 FA1	Finecorsa in apertura M1 programmabile (vedi MENU FUNZIONI)
2 FC1	Finecorsa in chiusura M1 programmabile (vedi MENU FUNZIONI)
2 FA2	Finecorsa in apertura M2 programmabile (vedi MENU FUNZIONI)
2 FC2	Finecorsa in chiusura M2 programmabile (vedi MENU FUNZIONI)
10 TS	Uscita 24 V per collegamento sicurezza fotocellule
10 E	Uscita collegamento lampeggiatore o lampada ciclo o lampada cortesia. (Portata contatto: 24 V AC/DC - 25 W max). (vedi MENU FUNZIONI).
10 5	Lampadina spia 24 V AC - 3 W max
11 ES	Elettroserratura 12 V - 15 W max
1 2	Pulsante di STOP (contatto NC)
2 3	Pulsante SOLO APRE (contatto NO)
2 3P	Pulsante di apertura parziale o pedonale programmabile (vedi MENU FUNZIONI) (contatto NO)
2 4	Pulsante SOLO CHIUDE (contatto NO)
2 7	Pulsante di comando programmabile (vedi MENU FUNZIONI) (contatto NO)
B1 B2	Uscita secondo canale radio 24 V DC - 500 mA (contatto NO)
S1 GND	Uscita collegamento sensore (TSP00 o LT001)
2 CX	Collegamento fotocellule programmabile (vedi MENU FUNZIONI) (contatto NC)
2 CY	Collegamento fotocellule programmabile (vedi MENU FUNZIONI) (contatto NC)
2 CZ	Collegamento fotocellule programmabile (vedi MENU FUNZIONI) (contatto NC)
A B GND	Collegamento seriale RS485 con scheda RSE all'impianto domotico via CRP (Came Remote Protocol)
Y H	Antenna

Programmazione funzioni

LINGUA
(Italiano > English > Français > Deutsch > Español > Portugues euro > Portugues bras)

FUNZIONI
Ch. Automatica ➡ (Disattivato > Attivato)
Az. Mantenuta ➡ (Disattivato > Attivato > In Chiusura)
Ril. ostacolo ➡ (Attivato > Disattivato)
Test sicurezze ➡ (Disattivato > CX > CY > CZ > CX+CY > CX+CZ > CY+CZ > CX+CY+CZ)
Prelampeggio ➡ (Disattivato > Attivato)
Colpo ariete ➡ (Disattivato > Apertura > Chiusura > Apre-Chiude)
Stop totale ➡ (Disattivato > Attivato)
Ingresso CX ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Ingresso CY ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Ingresso CZ ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Spinta Ch. ➡ (Disattivato > Attivato)
Serratura ➡ (Disattivato > Apertura > Chiusura >Apre-Chiude)
Config. ➡ (Rallentamento > Fap-Rall Chiude > ENCODER > FC a tempo > Fine corsa)
Fine corsa ➡ (NC > NO)
Comando 2-7 ➡ (Ap.-Stop-Ch. > Apre-Chiude-inversione)
Comando 2-3P ➡ (Pedonale > Parziale)
Lampada E ➡ (Lampeggiatore > Ciclo > Cortesia)
Uscita B1-B2 ➡ (Monostabile > Bistabile)
Indirizzo CRP ➡ (1 > 32)
Baudrate CRP ➡ (1200 > 2400 > 4800 > 9600 > 19200 > 38400 > 57600 > 115200)

IMP CORSA
Num.Motori ➡ (M1+M2 > M2)
Tipo motore ➡ (Frog-F4024E > Frog-J > Frog-FL > Amico > Myto > Axo > Fast > Ferni)
Vel. Manovra % ➡ (20 > 100)
Vel. Rall. % ➡ (5 > 80)
Partenza Rall. ➡ (Disattivato > Attivato)
Sens Amperom ➡ (Disattivato > Attivato)
Amperom. Corsa ➡ (-●●●●●●○○○○○○+)
T. rall. ➡ (0 > 30 sec.)

ENCODER
Sensibilità ➡ (Attivato > Disattivato)
Sensib. Corsa ➡ (-●○○○○○○○○○○○+)
Sensib. Rall. ➡ (-●○○○○○○○○○○○+)
Rallent. Enc. ➡ (ON > OFF)
M1 Rall.AP % ➡ (1 > 60)
M1 Rall.CH % ➡ (1 > 60)
M2 Rall.AP % ➡ (1 > 60)
M2 Rall.CH % ➡ (1 > 60)
M1 Acc.CH % ➡ (1 > 15)
M2 Acc.CH % ➡ (1 > 15)
M1 Acc.AP % ➡ (1 > 15)
M2 Acc.AP % ➡ (1 > 15)
Taratura corsa ➡ (confermi? <si - no> ==> ....)

REGOLA TEMPI
T.C.A. ➡ (0 > 300 sec.)
T.C.A. Pedonale ➡ (0 > 300 sec.)
Tempo Lavoro ➡ (10 > 150 sec.)
Rit.Ap M1 ➡ (0 > 10 sec.)
Rit.Ch M2 ➡ (0 > 60 sec.)
T. Prelampeggio ➡ (1 > 60 sec.)
T. Serr. ➡ (1 > 5 sec.)
T. Ariete ➡ (1 > 3 sec.)
Ap. parziale ➡ (5 > 60 sec.)

UTENTI
Nuovo Utente ➡ (confermi? <si - no> ==> ....)
Modifica Nome ➡ (Sel. Utente > 001: Rossi > 002: Bianchi ==> ....)
Mod. Codice ➡ (Sel. Utente > 001: Rossi ==> ... 001: Radio ==> ....)
Funz Associata ➡ (Sel. Utente > 001:Rossi ==> ... 2-7>Apre>....)
Rimuovi UT➡(Sel. Utente > 001:Rossi > confermi<si-no>....)
Rimuovi TUTTI ➡ (confermi? <si - no>)
Salva Memoria ➡ (confermi <si-no>). Inserire prima la Memory Roll
Carica Memoria ➡ (confermi <si-no>). Inserire prima la Memory Roll

INFO
Versione > Numero Corse > Msg Iniziale > Reset Sistema

TEST MOT.
Test mot. ➡ (<=M1 M2=>)

Dismissione e smaltimento. I componenti dell'imballo (cartone, plastiche, etc.) sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani. I componenti del prodotto (metalli, schede elettroniche, batterie, etc.) vanno separati e differenziati. Per le modalità di smaltimento verificare le regole vigenti nel luogo d'installazione.
Non disperdere nell'ambiente!
I CONTENUTI DEL MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.

ENGLISH

⚠ Before installing the control board and making the electrical connections, including fitting the snap-in (AF, R700, etc.), IT IS OBLIGATORY TO CUT OFF THE MAINS POWER, and, disconnect any batteries.

🕮 For a more detailed description of the electrical connections and functions, refer to the manual of the reference electrical panel on http://docs.came.com.

Description

Spare ZLJ24 control board.

Connections

L, N	230 V AC power supply
10, 11	Output 24 V AC / DC - 50 W max
M1, N1, E	24 V DC gearmotor with delayed opening (M1)
M2, N2, E	24 V DC gearmotor with delayed closing (M2)
+ E -	white, brown, green — Encoder A, M1
+ E -	white, brown, green — Encoder B, M2
2 FA1	M1 programmable limit switch in opening (see FUNCTION MENU)
2 FC1	M1 programmable limit switch in closing (see FUNCTION MENU)
2 FA2	M2 programmable limit switch in opening (see FUNCTION MENU)
2 FC2	M2 programmable limit switch in closing (see FUNCTION MENU)
10 TS	24 V output for connection of safety photocells
10 E	Output for connecting either flashing or cycle lamp or Courtesy lamp. Contact rated for: 24 V AC/DC - 25 W max (see FUNCTION MENU)
10 5	Indicator light 24 V AC - 3 W max
11 ES	Electric lock 12 V - 15 W max
1 2	STOP button (NC contact)
2 3	OPEN ONLY button (NO contact)
2 3P	Partial opening or pedestrian programmable button (see FUNCTION MENU) (NO contact)
2 4	CLOSE ONLY button (NO contact)
2 7	Programmable control button (see FUNCTION MENU) (NO contact)
B1 B2	Second radio channel output 24 V DC - 500 mA (NO contact)
S1 GND	Output sensor connection (TSP00 or LT001)
2 CX	Connection of programmable photocells (see FUNCTION MENU) (NC contact)
2 CY	Connection of programmable photocells (see FUNCTION MENU) (NC contact)
2 CZ	Connection of programmable photocells (see FUNCTION MENU) (NC contact)
A B GND	Serial connection of the RS485 with RSE card to the home & building automation system via CRP (Came Remote Protocol)
Y H	Antenna

Programming the functions

LANGUAGE
(Italiano > English > Français > Deutsch > Español > Portugues euro > Portugues bras)

FUNCTIONS
Auto Close ➡ (Disabled > Enabled)
Maintained Act ➡ (Disabled > Enabled > Closing)
Obstacle dec. ➡ (Enabled > Disabled)
Safety test ➡ (Disabled > CX > CY > CZ > CX+CY > CX+CZ > CY+CZ > CX+CY+CZ)
Preflashing ➡ (Disabled > Enabled)
Ram hit funct. ➡ (Disabled > Opening > Closing > Open-Close)
Total Stop ➡ (Disabled > Enabled)
CX Input ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
CY Input ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
CZ Input ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Cl. Thrust ➡ (Disabled > Enabled)
Lock ➡ (Disabled > Opening > Closing > Open-Close)
Config. ➡ (slowdown > Fap-Slow Close > encoder > timed ls > limit switch)
Endstop ➡ (NC > NO)
Cmd 2-7 ➡ (Op.-Stop-Cl. > Open-Close-reverse)
Cmd 2-3P ➡ (Pedestrian > Partial)
Lamp E ➡ (Flashing > Cycle > Courtesy)
Output B1-B2 ➡ (Monostable > Bistable)
CRP address ➡ (1 > 32)
CRP Baudrate ➡ (1200 > 2400 > 4800 > 9600 > 19200 > 38400 > 57600 > 115200)

IMP RUN
No. Motors ➡ (M1+M2 > M2)
Motor Type ➡ (Frog-F4024E > Frog-J > Frog-FL > Amico > Myto > Axo > Fast > Ferni)
High speed % ➡ (20 > 100)
Slow Down Spd % ➡ (5 > 80)
Soft Start ➡ (Disabled > Enabled)
Sens Amperom ➡ (Disabled > Enabled)
Run Amperom ➡ (-●●●●●●○○○○○○+)
Slow down time ➡ (0 > 30 sec.)

ENCODER
Sensitivity ➡ (Enabled > Disabled)
Sensib. Run ➡ (-●○○○○○○○○○○○+)
Sensib. Decel. ➡ (-●○○○○○○○○○○○+)
Slow run Enc ➡ (ON > OFF)
M1 slow AP% ➡ (1 > 60)
M1 slow CH% ➡ (1 > 60)
M2 slow AP% ➡ (1 > 60)
M2 slow CH% ➡ (1 > 60)
M1 appr. CH% ➡ (1 > 15)
M2 appr. CH% ➡ (1 > 15)
M1 appr. AP% ➡ (1 > 15)
M2 appr. AP% ➡ (1 > 15)
Set Encoder ➡ (confirm? <yes - no> ==> ....)

SET TIMES
A.C.T. ➡ (0 > 300 sec.)
A.C.T. Pedestrian ➡ (0 > 300 sec.)
Cycle Time ➡ (10 > 150 sec.)
Op Delay M1 ➡ (0 > 10 sec.)
Cl Delay M2 ➡ (0 > 60 sec.)
Preflash Time ➡ (1 > 60 sec.)
Lock Time ➡ (1 > 5 sec.)
Ram hit time T. ➡ (1 > 3 sec.)
Ped. Opening ➡ (5 > 60 sec.)

USERS
Add User ➡ (confirm? <yes - no> ==> ....)
Mod. name ➡ (Sel. User > 001: Red > 002: White ==> ....)
Mod. code ➡ (Sel. User > 001: Red ==> ... 001: Radio ==> ....)
Related func. ➡ (Sel. User > 001:Red ==> ... 2-7>Open>....)
Remove user ➡ (Sel. User > 001:Red > confirm <yes-no>....)
Delete all user ➡ (confirm? <yes - no>)
Backup data ➡ (confirm <yes-no>). Insert first Memory Roll
Restore backup ➡ (confirm <yes-no>). Insert first Memory Roll

INFO
Version > Number Runs > Initial Msg > Reset System

MOTORS TEST
Test mot. ➡ (<=M1 M2=>)

Decommissioning and disposal. - The packaging materials (cardboard, plastic, and so on) should be disposed of as solid household waste. The product components (metals; control boards, batteries, etc.) must be separated from other waste for recycling. Check your local laws to properly dispose of the materials.**Do not dispose of in nature!**
THE CONTENTS OF THIS MANUAL MAY BE REVISED AT ANY TIME, AND WITHOUT NOTICE.

CE

IT Italiano
EN English
FR Français
RU Русский

www.came.com

CAME
safety&comfort

CAME

FA00434M4A

319ZLJ24 / ZLJ24110

Official Partner EXPO MILANO 2015 FEEDING THE PLANET ENERGY FOR LIFE

CE

IT Italiano
EN English
FR Français
RU Русский

www.came.com

CAME safety&comfort

FRANÇAIS

⚠ Avant d'installer la carte et d'effectuer les branchements électriques, y compris l'insertion des cartes enfichables (AF, R700, etc.), il est OBLIGATOIRE DE METTRE HORS TENSION et de déconnecter les éventuelles batteries.

🕮 Pour une description plus détaillée des branchements électriques et des fonctions, consulter le manuel de l'armoire de référence sur http://docs.came.com.

Description

Pièce détachée pour carte électronique ZLJ24.

Connexions

L, N — Alimentation 230 V AC
10, 11 — Sortie 24 V AC / DC - 50 W max.
M1, N1, E — Motoréducteur 24 V DC avec retard en ouverture (M1)
M2, N2, E — Motoréducteur 24 V DC avec retard en fermeture (M2)
+, E, - — Encodeur A, M1 (blanc, marron, vert)
+, E, - — Encodeur B, M2 (blanc, marron, vert)
2, FA1 — Fin de course en ouverture M1 programmable (voir MENU FONCTIONS)
2, FC1 — Fin de course en fermeture M1 programmable (voir MENU FONCTIONS)
2, FA2 — Fin de course en ouverture M2 programmable (voir MENU FONCTIONS)
2, FC2 — Fin de course en fermeture M2 programmable (voir MENU FONCTIONS)
10, TS — Sortie 24 V pour la connexion des dispositifs de sécurité photocellules
10, E — Sortie connexion feu clignotant ou lampe cycle ou lampe accueil. Portée contact : 24 V AC/DC - 25 W max (voir MENU FONCTIONS)
10, 5 — Lampe témoin 24 V AC - 3 W max.
11, ES — Serrure de verrouillage électrique 12 V - 15 W max.
1, 2 — Bouton d'arrêt (contact NF)
2, 3 — Bouton OUVERTURE UNIQUEMENT (contact NO)
2, 3P — Bouton d'ouverture partielle et piétonnière programmable (voir MENU FONCTIONS) (contact NO)
2, 4 — Bouton FERMETURE UNIQUEMENT (contact NO)
2, 7 — Bouton de commande programmable (voir MENU FONCTIONS) (contact NO)
B1, B2 — Sortie deuxième canal radio 24 V DC - 500 mA (contact NO)
S1, GND — Sortie connexion capteur (TSP00 ou LT001)
2, CX — Connexion photocellules programmable (voir MENU FONCTIONS) (contact NF)
2, CY — Connexion photocellules programmable (voir MENU FONCTIONS) (contact NF)
2, CZ — Connexion photocellules programmable (voir MENU FONCTIONS) (contact NF)
A, B, GND — Connexion série RS485 avec carte RSE à l'installation domotique via CRP (Came Remote Protocol)
Antenne

Programmation fonctions

LANGUE
(Italiano > English > Français > Deutsch > Español > Portugues euro > Portugues bras)

FONCTIONS
Ferm. automatique ➡ (Désactivée > Activée)
Act. maintenue ➡ (Désactivée > Activée > En fermeture)
Dét. obstacle ➡ (Activée > Désactivée)
Test dispositifs de sécurité ➡ (Désactivé > CX > CY > CZ > CX+CY > CX+CZ > CY+CZ > CX+CY+CZ)
Préclignotement ➡ (Désactivé > Activé)
Coup de bélier ➡ (Désactivé > Ouverture > Fermeture > Ouverture-Fermeture)
Arrêt total ➡ (Désactivé > Activé)
Entrée CX ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Entrée CY ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Entrée CZ ➡ (C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8)
Poussée ferm. ➡ (Désactivée > Activée)
Serrure ➡ (Désactivée > Ouverture > Fermeture > Ouverture-Fermeture)
Config. ➡ (ralentissement > Fouv.-Ral. Fermeture > fc temporisé > fin de course)
Fin de course ➡ (NF > NO)
Commande 2-7 ➡ (Ouv.-Arrêt-Ferm. > Ouverture-Fermeture-inversion)
Commande 2-3P ➡ (Piétonnière > Partielle)
Lampe E ➡ (Clignotant > Cycle > Accueil)
Sortie B1-B2 ➡ (Monostable > Bistable)
Adresse CRP ➡ (1 > 32)
Baudrate CRP ➡ (1200 > 2400 > 4800 > 9600 > 19200 > 38400 > 57600 > 115200)

CONFIG COURSE
Nbre Moteurs ➡ (M1+M2 > M2)
Type moteur ➡ (Frog-F4024E > Frog-J > Frog-FL > Amico > Myto > Axo > Fast > Ferni)
Vitesse Man % ➡ (20 > 100)
Vitesse Rall. % ➡ (5 > 80)
Départ Ralenti. ➡ (Activée > Désactivée)
Capt. Ampérom. ➡ (Activée > Désactivée)
Ampèrem. Course ➡ (-●●●●●●○○○○○○+)
T. Ralentiss. ➡ (0 > 30 sec.)

ENCODER
Sensibilité ➡ (Activée > Désactivée)
Sensib. Course ➡ (-●○○○○○○○○○○○+)
Sensib. Ral. ➡ (-●○○○○○○○○○○○+)
Ralent. Enc. ➡ (ON > OFF)
M1 Ral. OUV. % ➡ (1 > 60)
M1 Ral. FERM. % ➡ (1 > 60)
M2 Ral. OUV. % ➡ (1 > 60)
M2 Ral. FERM. % ➡ (1 > 60)
M1 Acc. FERM. % ➡ (1 > 15)
M2 Acc. FERM. % ➡ (1 > 15)
M1 Acc. OUV. % ➡ (1 > 15)
M2 Acc. OUV. % ➡ (1 > 15)
Réglage course ➡ (confirmer ? <oui - non> ==> ....)

RÉGLAGE TEMPS
T.F.A. ➡ (0 > 300 s)
T.F.A. Piétonnière ➡ (0 > 300 s)
Temps de fonctionnement ➡ (10 > 150 s)
Ret. Ouv. M1 ➡ (0 > 10 s)
Ret. Ferm. M2 ➡ (0 > 60 s)
T. Préclignotement ➡ (1 > 60 s)
T. Serr. ➡ (1 > 5 s)
T. Coup de bélier ➡ (1 > 10 s)
Ouv. partielle ➡ (5 > 60 s)

UTILISATEURS
Nouvel Utilisateur ➡ (confirmer ? <oui - non> ==> ....)
Modifier Nom ➡ (Sél. Utilisateur > 001: Rossi > 002: Bianchi ==> ....)
Mod. Code ➡ (Sél. Utilisateur > 001: Rossi ==> ... 001 : Radio ==> ....)
Fonct. Associée ➡ (Sél. Utilisateur > 001:Rossi ==> ... 2-7>Ouverture>....)
Supprimer utilisateur ➡ (Sél. Utilisateur > 001:Rossi > confirmer<oui-non>....)
Supprimer TOUS ➡ (confirmer ? <oui - non>)
Sauvegarder Mémoire ➡ (confirmer <oui-non>). Insérer tout d'abord la Mémoire
Télécharger Mémoire ➡ (confirmer <oui-non>). Insérer tout d'abord la Mémoire

INFO
Version > Nbre Courses > Msg Initial > RàZ Système

TEST MOT.
Test mot. ➡ (<=M1 M2=>)

Mise au rebut et élimination. Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides. Les composants du produit (métaux, cartes électroniques, batteries, etc.) doivent être triés et différenciés. Pour les modalités d'élimination, vérifier les normes en vigueur sur le lieu d'installation. **Ne pas jeter dans la nature !**
LE CONTENU DU MANUEL EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.

РУССКИЙ

⚠ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ и вытащите аккумуляторы, прежде чем вставить в разъем плату ((AF, R700 и т.д.) и выполнить электрические подключения.

🕮 более подробное описание электрических подключений, функций и режимов работы можно найти в инструкции на блок управления по адресу http://docs.came.com.

Описание

Запчасть для платы блока управления ZLJ24.

Подключения

L, N — Напряжение электропитания ~230 В
10, 11 — Выход ~24 В, 50 Вт (макс.)
M1, N1, E — Привод =24 В с задержкой при открывании (M1)
M2, N2, E — Привод =24 В с задержкой при закрывании (M2)
+, E, - — Энкодер A, M1 (белый, коричневый, зеленый)
+, E, - — Энкодер B, M2 (белый, коричневый, зеленый)
2, FA1 — Программируемый концевой выключатель открывания M1 (см. МЕНЮ "FUNCTIONS")
2, FC1 — Программируемый концевой выключатель закрывания M1 (см. МЕНЮ "FUNCTIONS")
2, FA2 — Программируемый концевой выключатель открывания M2 (см. МЕНЮ "FUNCTIONS")
2, FC2 — Программируемый концевой выключатель закрывания M2 (см. МЕНЮ "FUNCTIONS")
10, TS — Выход 24 В для подключения фотоэлементов безопасности
10, E — Выход подключения сигнальной лампы или лампа цикла или лампа дополнительного освещения. (Макс. нагрузка: ~/=24 В, 25 Вт). (см. МЕНЮ «FUNCTIONS»)
10, 5 — Лампа-индикатор "Ворота открыты" ~24 В, 3 Вт (макс.)
11, ES — Электрозамок, 12 В, 15 Вт (макс.)
1, 2 — Кнопка "СТОП" (Н.З. контакты).
2, 3 — Кнопка "ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ" (Н.О. контакты)
2, 3P — Кнопка частичного открывания, программируемая (см. МЕНЮ "FUNCTIONS"), Н.О. контакты
2, 4 — Кнопка "ТОЛЬКО ЗАКРЫТЬ" (Н.О. контакты)
2, 7 — Кнопка управления, программируемая функция (см. МЕНЮ "FUNCTIONS"), Н.О. контакты
B1, B2 — Выход второго радиоканала =24 В, 500 mA (Н.О. контакты)
S1, GND — Выход подключения считывателя (TSP00 или LT001)
2, CX — Фотоэлементы, программируемая функция (см. МЕНЮ "FUNCTIONS"), Н.З. контакты
2, CY — Фотоэлементы, программируемая функция (см. МЕНЮ "FUNCTIONS"), Н.З. контакты
2, CZ — Фотоэлементы, программируемая функция (см. МЕНЮ "FUNCTIONS"), Н.З. контакты
A, B, GND — Последовательное подключение RS485 с платой RSE к системе «умного дома» посредством CRP (Came Remote Protocol)
Антенна

Программирование функций и режимов работы

LANGUAGE («ЯЗЫК»)
(Italiano > English > Français > Deutsch > Español > Portugues euro > Portugues bras)

FUNCTIONS («ФУНКЦИИ»)
Auto Close (автоматическое закрывание) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
Maintained Act (присутствие оператора) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.) > Closing (при закрывании)
Obstacle detection (обнаружение препятствий) ➡ Enabled (вкл.) > Disabled (выкл.)
Safety test (проверка устройств безопасности) ➡ (Disabled (выкл.) > CX > CY > CZ > CX+CY > CX+CZ > CY+CZ > CX+CY+CZ
Pre-flashing (предварительное включение сигнальной лампы) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
Ram hit funct. (функция «Молоток») ➡ Disabled (выкл.) > Opening (при открывании) > Closing (при закрывании) > Open-Close (при открывании и закрывании)
Total stop (полная остановка) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
CX Input (вход CX) ➡ C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8
CY Input (вход CY) ➡ C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8
CZ Input (вход CZ) ➡ C1 > C2 > C3 > C4 > C7 > C8
Cl. thrust (дожим при закрывании) ➡ Disabled (выкл.) > Enabled (вкл.)
Lock (замок) ➡ Disabled (выкл.) > Opening (при открывании) > Closing (при закрывании) > Open-Close (при открывании и закрывании)
Config. (конфигурация) ➡ slowdown (замедление при открывании и закрывании) > Fap-Slow Close (срабатывание концевого выключателя при открывании и замедление при закрывании) > encoder (управление замедлением, обнаружением препятствий и чувствительностью) > timed ls (концевые выключатели с таймером) > limit switch (концевые выключатели при открывании и закрывании)
Endstop (концевые выключатели) ➡ N.C. (Н.З. контакты) > N.O. (Н.О. контакты)
Cmd 2-7 (режим работы контактов 2-7) ➡ Op.-Stop-Cl. (открыть-стоп-закрыть) > Open-Close-reverse (открыть-закрыть-изменить направление)
Cmd 2-3P (режим работы контактов 2-3P) ➡ Pedestrian (пропуск пешеходов) > Partial (частичное открывание)
Lamp E (лампа E) ➡ (Flashing) сигнальная лампа > Cycle (лампа цикла) > Courtesy (лампа дополнительного освещения)
Output B1-B2 (выход B1-B2) ➡ Monostable (моностабильный) > Bistable (бистабильный)
CRP address ➡ (1 > 32)
CRP Baudrate ➡ (1200 > 2400 > 4800 > 9600 > 19200 > 38400 > 57600 > 115200)

GATE RUN SETTING («ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ»)
No. Motors (кол-во приводов) ➡ M1+M2 > M2
Motor Type (модель привода) ➡ Frog-F4024E > Frog-J > Frog-FL > Amico > Myto > Axo > Fast > Ferni
High Speed % (Скорость движения %) ➡ 20 > 100
Slow Down Spd (скорость замедления) % ➡ (5 > 80)
Soft Start (Задержка при начале движения) ➡ Enabled (вкл.) > Disabled (выкл.)
Sens Amperom ➡ Enabled (вкл.) > Disabled (выкл.)
Run Amperom ➡ (-●●●●●●○○○○○○+)
Slow down time (время замедления) ➡ 0 > 30 sec.

ENCODER («ЭНКОДЕР»)
Sensitivity (управление чувствительностью) ➡ Enabled (вкл.) > Disabled (выкл.)
Sensib. Run (чувствительность хода) ➡ (-●○○○○○○○○○○○+)
Sensib. Decel. (чувствительность замедления) ➡ (-●○○○○○○○○○○○+)
Slow run Enc (замедление-энкодер) ➡ ON (вкл.) > OFF (выкл.)
M1 AP slow % (начальная точка замедления M1 при открывании) ➡ 1 > 60
M1 CH slow % (начальная точка замедления M1 при закрывании) ➡ 1 > 60
M2 AP slow % (начальная точка замедления M2 при открывании) ➡ 1 > 60
M2 CH slow % (начальная точка замедления M2 при закрывании) ➡ 1 > 60
M1 CH acc % (начальная точка остановки M1 при закрывании) ➡ 1 > 15
M2 CH acc % (начальная точка остановки M2 при закрывании) ➡ 1 > 15
M1 AP acc % (начальная точка остановки M1 при открывании) ➡ 1 > 15
M2 AP acc % (начальная точка остановки M2 при открывании) ➡ 1 > 15
Set Encoder (калибровка движения) ➡ confirm? (подтвердить?) <yes (да) - no (нет) > ....

TIME («ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ»)
A.C.T. (время автоматического закрывания) ➡ 0 > 300 sec
A.C.T. Pedestrian (время автоматического закрывания при пропуске пешеходов) ➡ 0 > 300 s
Cycle Time (время работы) ➡ 10 > 150 sec
Op Delay M1 (задержка открывания M1) ➡ 0 > 10 sec
Cl Delay M2 (задержка закрывания M2) ➡ 0 > 60 sec
Preflash Time (время предварительного включения сигнальной лампы) ➡ 1 > 60 sec
Lock Time (время блокировки замка) ➡ 1 > 5 sec
Ram hit Time (время действия функции «Молоток») ➡ 1 > 10 sec
Ped. Op. (время частичного открывания) ➡ 5 > 60 sec

USERS («ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»)
Add user (добавить пользователя) ➡ confirm? (подтвердить?) <yes (да) - no (нет)> ==> ....
Mod. name (изменить имя) ➡ Sel. User (выбрать пользователя) > 001: Red (Краснов) > 002: White (Белов) ==> ....
Mod. code (изменить код) ➡ Sel. User (выбрать пользователя) > 001: Red (Краснов) ==> ... 001: Radio (радио) ==> ....
Related func. (закрепленная функция) ➡ Sel. User (выбрать пользователя) > 001:Red (Краснов) ==> ... 2-7>Open (открыть) >....
Remove user (удалить пользователя) ➡ Sel. User (выбрать пользователя) > 001:Red (Краснов) > confirm (подтвердить) <yes (да) - no (нет) >....
Delete all (удалить BCEX пользователей) ➡ confirm? (подтвердить?) <yes (да) - no (нет)>....
Backup data (сохранить в памяти) ➡ confirm (подтвердить) <yes (да) - no (нет). Перед началом процедуры вставьте карту памяти.
Restore backup (загрузить в память) ➡ (confirm (подтвердить) <yes (да) - no (нет). Перед началом процедуры вставьте карту памяти.

INFO («ИНФОРМАЦИЯ»)
Version (версия) > Number Runs (кол-во движений) > Initial Msg (стартовое сообщение) > Reset System (сброс системы)

TEST MOT. («ПРОВЕРКА ПРИВОДОВ»)
Test mot. (проверка приводов) ➡ (<=M1 M2=>)

Утилизация. Упаковочные материалы (картон, пластмасса и т. д.) могут быть утилизированы как бытовые отходы. Материалы и компоненты изделия (металл, электронные платы, элементы питания и т.д.) необходимо разделить перед утилизацией. Утилизацию изделия необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством местности, в которой производилась его эксплуатация. **Не загрязняйте окружающую среду!**
СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.