Inspeksi pendingin ruang server

01 Catat suhu rak dari sensor lokal.

02 Periksa indikator kipas pada panel pemantauan.

03 Hubungi tim fasilitas bila suhu melebihi 32 derajat Celsius.

04 Jangan ubah setelan pendingin secara otomatis.