Catat nomor genset dari label ruang utilitas.

Periksa tekanan bahan bakar pada panel lokal.

Hubungi petugas fasilitas bila tekanan turun di bawah 18 kPa.

Jangan menyalakan genset secara otomatis.