Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: 页码:

V 1/4

# MC32P7031\_RTC 模式 应用笔记



广东晟矽微电子有限公司

Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

地址:广州市黄埔区科学大道 18号 A 栋 1001室

电话: 020-82512136 传真: 020-82512136



## 广东晟矽微电子有限公司

Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: 页码:

2/4

## 一、参考程序

MC32P7031\_RTC\_Demo。(以下举例均按照此 Demo 所述, Demo 程序在 BBS)

## 二、软件仿真

1、MC32P7031 的 T2 定时器可实现 RTC 计数器功能,将 T2 时钟源由系统时钟更改为 RTC 信号, T2 将对外部 32768 晶体下降沿进行计数。

```
68 void Timer2 RTC Init(void)
T2CR = 0x0C; //128分频 外部32K(RTC) 自动重载
T2C = 0; //计数256
70
71
72
        T2D = 0;
        TC2EN = 1; //使能 计数器
T2IE = 1; //使能T2中断
73
74
75 }
```

#### 与定时器T2相关的寄存器说明如下

_										
		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	T2CR	TC2EN	T2PR2	T2PR1	T2PR0	T2PTS	T2ALOAD	BUZ2OE	PWM2OE	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	初始值	0	0	0	0	0	0	0	0	

BIT[7]

TC2EN - T2 使能控制

0: 关闭 T2

1: 启动 T2

BIT[6:4]

T2PR[2:0] - T2 预分频倍数选择

		T2PR0	T2C				
T2PR2	T2PR1		T2PTS=1	T2PTS=0			
			12713=1	T2PTSX=0	T2PTSX=1		
0	0	0	Fhosc / 128	Fcpu / 256	Fosc / 128		
0	0	1	Fhosc / 64	Fcpu / 128	Fosc / 64		
0	1	0	Fhosc / 32	Fcpu / 64	Fosc / 32		
0	1	1	Fhosc / 16	Fcpu / 32	Fosc / 16		
1	0	0	Fhosc / 8	Fcpu / 16	Fosc / 8		
1	0	1	Fhosc / 4	Fcpu / 8	Fosc / 4		
1	1	0	Fhosc / 2	Fcpu / 4	Fosc / 2		
1	1	1	Fhosc / 1	Fcpu / 2	Fosc / 1		

BIT[4:3]

T2PTS-T2 时钟源选择

0: 内部时钟(TXCR中T2PTSX 位选择)

1: 外部 32K 晶体 (FOSC 选择 RTC 模式)



## 广东晟矽微电子有限公司


Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V 页码: 3/4

2、在休眠模式下,当 T2(RTC 模式下时钟源选择外部晶体)溢出后将唤醒该模式返回到高速模式。同时需要注意,在 IDE 的 OPTION 配置下,FOSC 需选择 RTC 模式。RTC 模式(RTC+内部 RC)。



## 三、MC32P7031 仿真板



位置 1: C10 和 R10, 它是外部 RC 振荡器,如果要使用 RTC 模式需要将其去掉,否者两者会有冲突,导致晶体振荡器起振失败;

位置 2: Y1 和 C5、C6, 它是外部晶体振荡器,选择 RTC 模式需 Y1 焊接 32768 晶振, C5、C6 焊接 10pF 的电容,可唤醒休眠;

位置 3: J3, 如需 RTC 模式唤醒, J3 不要短接。

地址:广州市黄埔区科学大道 18号 A 栋 1001室




## 广东晟矽微电子有限公司

Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: 页码:

## 四、系统时钟

MC32P7031 仅 T2 定时器选择 RTC 模式,其他定时器与指令周期仍是使用内部高频 RC 振荡器。



温馨提示: RTC 模式是外接 32768 晶体振荡器,但是外接 32768 晶体振荡器的不一定带有 RTC 模式,具体需看用户手册说明。

地址:广州市黄埔区科学大道 18号 A 栋 1001室

电话: 020-82512136 传真: 020-82512136