数字温湿度传感器 **DHT21(AM2301)**

- ▶相对湿度和温度测量
- ▶全部校准,数字输出
- ▶卓越的长期稳定性
- ▶无需额外部件
- ▶超长的信号传输距离
- ▶超低能耗
- ▶4 引脚安装
- ▶完全互换



DHT21产品概述

DHT21数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传 感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高 的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容式感湿元件和一个NTC测 温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快 响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT21传感器都在极为精确的 湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内 部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集 成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使 其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为 4 针单排引脚 封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。

应用领域

▶暖通空调

▶测试及检测设备

▶汽车

▶数据记录器

▶ 消费品

▶自动控制

▶气象站

▶家电

▶湿度调节器

▶除湿器

▶医疗

Page 1 of 18


http://shop36986606.taobao.com/ 电 话:0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

1、传感器性能说明

参数	条件	Min	Тур	Max	单位	
湿度						
分辨率			0.1		%RH	
			16		Bit	
重复性			± 1		%RH	
精度	25		±3		%RH	
	0 - 50			±5	%RH	
互换性	可完全互换					
采样周期		1	2		S	
响应时间	1/e(63%)25 ,		2		S	
	1m/s 空气					
迟滞			±0.3		%RH	
长期稳定性	典型值		± 1		%RH/yr	
温度						
分辨率			0.1			
			16		Bit	
重复性			±0.5			
精度				±0.5		
量程范围		-40		80		
响应时间	1/e(63%)	6		20	S	

- 采样周期不得低于最小值,否则会引起错误 2、
- 3、 接口说明

建议连接线长度短于20米时用5K上拉电阻,大于20米时根据实际情况使 用合适的上拉电阻



济南联诚创发科技有限公司

http://shop36986606.taobao.com/ 电话: 0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

3、 电源引脚

DHT21的供电电压为5V。传感器上电后,要等待 1s 以越过不稳定状态在此期间无需发送任何指令。电源引脚(VDD,GND)之间可增加一个100nF 的电容,用以去耦滤波。

4、单总线接口

DATA 用于微处理器与 DHT21之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间5ms左右,具体格式在下面说明,当前数据传输为40bit,高位先出。

数据格式: 40bit数据=16bit湿度数据+16bit温度数据+8bit校验和

例子: 接收40bit数据如下:

<u>0000 0010 1000 1100</u> <u>0000 0001 0101 1111</u> <u>1110 1110</u>

湿度数据 温度数据 校验和

湿度高8位+湿度低8位+温度高8位+温度低8位=的末8位=校验和

例如:0000 0010+1000 1100+0000 0001+0101 1111=1110 1110

湿度=65.2%RH 温度=35.1

当温度低于0 时温度数据的最高位置1。 例如:-10.1 表示为1000 0000 0110 0101

用户主机(MCU)发送一次开始信号后,DHT21从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT21发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集。(注:主机从DHT21读取的温湿度数据总是前一次的测量值,如两次测量间隔时间很长,请连续读两次以获得实时的温湿度值)




图1

空闲时总线为高电平,通讯开始时主机(MCU)拉低总线500us后释放总线,延时20-40us后主机开始检测从机(DHT21)的响应信号。

从机的响应信号是一个80us左右的低电平,随后从机在拉高总线80us左右代表即将进入数据传送。

济南联诚创发科技有限公司

http://shop36986606.taobao.com/

电 话:0531-66567345、58896009 传 真:0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330




图2

高电平后就是数据位,每1bit数据都是由一个低电平时隙和一个高电平组 成。低电平时隙就是一个50us左右的低电平,它代表数据位的起始,其后的高电 平的长度决定数据位所代表的数值,较长的高电平代表1,较短的高电平代表0。 共40bit数据,当最后一Bit数据传送完毕后,从机将再次拉低总线50us左右,随 后释放总线,由上拉电阻拉高。

数字1信号表示方法如图4所示




图4

数字0信号表示方法.如图5所示

http://shop36986606.taobao.com/

电话:0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330




图5

5、 测量分辨率

测量分辨率分别为 16bit (温度)、16bit (湿度)。

6、电气特性

VDD=5V, T = 25, 除非特殊标注

122 6 7 7 26 7 13 11 13 71 13 12					
条件	min	typ	max	单位	
DC		3.3-5.		V	
		5V			
测量	1.3	1.5	2.1	mA	
待机	0.9	1.1	1.3	mA	
秒	1		2	次	
	条件 DC 测量 待机	条件 min DC 1.3 待机 0.9	条件 min typ DC 3.3-5. 5V 测量 1.3 1.5 待机 0.9 1.1	条件 min typ max DC 3.3-5. 5V 测量 1.3 1.5 2.1 待机 0.9 1.1 1.3	

注: 采样周期间隔不得低于1.7秒钟(建议2秒)。

7、应用信息

7.1工作与贮存条件

超出建议的工作范围可能导致高达3%RH的临时性漂移信号。返回正常工作条后,传感器会缓慢地向校准状态恢复。要加速恢复进程/可参阅7.3小节的"恢复处理"。在非正常工作条件下长时间使用会加速产品的老化过程。

7.2暴露在化学物质中

电容式湿度传感器的感湿层会受到化学蒸汽的干扰,化学物质在感应层中的扩散可能导致测量值漂移和灵敏度下降。在一个纯净的环境中,污染物质会缓慢地释放出去。下文所述的恢复处理将加速实现这一过程。高浓度的化学污染会导致传感器感应层的彻底损坏。

7.3恢复处理

置于极限工作条件下或化学蒸汽中的传感器,通过如下处理程序,可使其

济南联诚创发科技有限公司

http://shop36986606.taobao.com/

电话: 0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330 Page 5 of 18

恢复到校准时的状态。在50-60 和< 10%RH的湿度条件下保持2 小时(烘干);随后在20-30 和>70%RH的湿度条件下保持 5小时以上。

7.4温度影响

气体的相对湿度,在很大程度上依赖于温度。因此在测量湿度时,应尽可能保证湿度传感器在同一温度下工作。如果与释放热量的电子元件共用一个印刷线路板,在安装时应尽可能将DHT21远离发热电子元件,并安装在热源下方,同时保持外壳的良好通风。


7.5光线


长时间暴露在太阳光下或强烈的紫外线辐射中,会使性能降低。

7.6配线注意事项

DATA信号线材质量会影响通讯距离和通讯质量,推荐使用高质量屏蔽线。

8、封装信息





9、 DHT21引脚说明

Pin	名称	注释
1	VDD	供电 3.3-5.5VDC
2	DATA	串行数据,单总线
3	GND	接地,电源负极
4	NC	空脚,请悬空(不要接Vcc或Gnd)

引线定义(三线制模块封装):

		名称	注释
1	红线	VDD	供电 3.3-5.5VDC
2	黄线	DATA	串行数据,单总线
3	黑线	GND	接地,电源负极
4		NC	空脚,请悬空(不要接Vcc或Gnd)

济南联诚创发科技有限公司

http://shop36986606.taobao.com/

电 话: 0531-66567345、58896009 传 真: 0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

10、单片机例程 10.1汇编例程 DHT21使用范例 ;单片机 : AT89S52或 STC89C52RC ;功能 ; 串口发送温湿度数据 波特率 9600 ;公司 ; ******* ;------;----变量定义区-----;-----FLAG EQU 30H U8comdata EQU 31H U8T_data_H EQU 32H U8T_data_L EQU 33H U8RH_data_H EQU 34H U8RH_data_L EQU 35H U8checkdata EQU 36H U8temp EQU 37H temp EQU 38H ;-----;-----;----org 0000h AJMP START org 0023h AJMP SET_INT START: MOV PO, #OFFH MOV TMOD,#20H ;T1工作方式2 MOV TH1,#0FDH ;串口波特率为9600 MOV SCON, #50H ;串口工作于方式1并允许接受 ;启动T1 ;允许串口中断 SETB TR1 SETB ES SETB EA :允许全部外设中断 MAIN: ;-----

;-----

;----调用湿度读取子程序----

LCALL RH

济南联诚创发科技有限公司

http://shop36986606.taobao.com/

电 话:0531-66567345、58896009 传真:0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
;-----
;------ 串口发送程序 ------
;-----
TT:
      MOV
           A,U8RH_data_H
                  LCALL TX_DATA
                  MOV
                       A, U8RH_data_L
                  LCALL TX_DATA
                  MOV
                       A, U8T_data_H
                  LCALL TX_DATA
                  MOV
                       A, U8T_data_L
                  LCALL TX_DATA
                  MOV
                       A, U8checkdata
                  LCALL TX DATA
      //延时两秒
      LCALL Delay_2S
      LJMP MAIN
;-----
;-----湿度读取子程序 -------
;-----
;----以下变量均为全局变量-----
;----温度高8位== U8T_data_H-----
;----温度低8位== U8T_data_L-----
;----湿度高8位== U8RH_data_H-----
;----湿度低8位== U8RH_data_L-----
;----校验 8位 == U8checkdata-----
;----调用相关子程序如下------
;---- Read, Delay_10us , Delay
;-----
RH:
     ;主机拉低总线,延时500us
      CLR
          P2.0
      MOV
          A,#1
                  LCALL Delay
                  SETB P2.0
                 ;延时40us
      LCALL Delay_10us
      LCALL Delay_10us
      LCALL Delay_10us
```

http://shop36986606.taobao.com/

电 话:0531-66567345、58896009 传真:0531-66567345 地址:济南市天桥区北园路398号欧亚电子大厦F2 C329/330

```
LCALL Delay_10us
     ;检测从机是否响应,无响应则跳出
         P2.0,RH_END
     JB
     MOV
        FLAG,#0
L00P1:
     INC
        FLAG
     MOV
        A,FLAG
     JB P2.0,LOOP1_END ;为高电平则跳出
     CJNE A,#0,L00P1
     LJMP RH_END
LOOP1_END:
     MOV FLAG, #0
L00P2:
     INC FLAG
     MOV A, FLAG
     JNB P2.0,LOOP2_END ;为低电平则跳出
     CJNE A,#0,L00P2
     LJMP RH END
LOOP2 END:
     ;进入数据接收阶段
     LCALL Read
                MOV U8RH_data_H, U8comdata;
                LCALL Read
                MOV U8RH_data_L, U8comdata;
                LCALL Read
                MOV U8T_data_H, U8comdata;
                LCALL Read
                MOV U8T_data_L, U8comdata;
                LCALL Read
                MOV U8checkdata, U8comdata;
                SETB P2.0
               (------
               ;----注意:本程序没有加校验程序 如果用户需要校验请安以下
说明编写校验程序-----
               (-----
                  数据传送正确时校验和U8checkdata的值等于
                ; "8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据
+8bit温度小数数据"所得结果的末8位
               (------
```

http://shop36986606.taobao.com/

电 话:0531-66567345、58896009 传 真:0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
-----
RH_END:
     RET
:-----
;------读数子程序------
;------
Read:
     MOV temp, #8
                 MOV U8comdata,#0
LOOP_COM:
    ;判断低电平是否结束
     MOV FLAG,#0
L00P3:
     INC FLAG
     MOV A, FLAG
     JB P2.0,LOOP3_END ;为高电平则跳出
     CJNE A,#0,L00P3
     LJMP COM_END
LOOP3_END:
     ;-----
                ;CLR P2.1
              ;SETB P2.1
                ;-----
     LCALL Delay_10us
     LCALL Delay_10us
     LCALL Delay_10us
                ;-----
                 ;CLR P2.1
              ;SETB P2.1
                ;-----
     MOV
          U8temp,#0
     JNB
          P2.0, HIGH_END
     MOV
          U8temp,#1
HIGH_END:
     MOV FLAG,#0
L00P4:
      INC FLAG
     MOV A, FLAG
     JNB P2.0,LOOP4_END ;为低电平则跳出
```

http://shop36986606.taobao.com/

电 话: 0531-66567345、58896009 传 真: 0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
CJNE A,#0,LOOP4
     LJMP COM_END
LOOP4_END:
     MOV A, FLAG
     CJNE A, #0, NO_FLAG
     LJMP COM_END
NO FLAG:
     MOV A, U8comdata
     RL A
     ORL A, U8temp
     MOV U8comdata, A
     ;判断高电平是否结束
     DJNZ temp, LOOP_COM
COM END:
     RET
;-----
;-----延时函数 ------
;-----
Delay: MOV R4, A
                  ;2.5ms
D1: MOV R5,#0FFH
                DJNZ R5,$
                DJNZ R4,D1
;-----
;-----延时10us函数 ------
;-----
Delay_10us:
                      ;10us
     NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                RET
;-----
;-----延时2S函数 ------
;-----
Delay_2S:
    MOV A,#250
               LCALL Delay
    MOV A,#250
               LCALL Delay
               MOV A,#250
```

http://shop36986606.taobao.com/

电 话:0531-66567345、58896009 传 真:0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
LCALL Delay
               MOV A,#250
               LCALL Delay
    MOV A,#250
               LCALL Delay
    MOV A,#250
               LCALL Delay
               MOV A, #250
               LCALL Delay
               MOV A,#250
               LCALL Delay
               RET
;------- 串口数据发送函数 -------
(-----
TX_DATA:
    CLR ES
              ;禁止串口中断
    MOV SBUF, A
               JNB TI,$
               CLR TI
                           ;将同一数据发送到串口
    SETB ES
                 ;允许串口中断
               RET
;------
;------串口中断函数 ------
;-----
SET_INT:
               CLR ES
                         ;禁止串口中断
               JNB RI,$
    CLR RI
               MOV A, SBUF
                           :接受串口数据
               MOV PO, A
                           ;将串口数据送往P0
               MOV SBUF, A
               JNB TI,$
               CLR TI
                           ;将同一数据发送到串口
               SETB ES
                           :允许串口中断
               RETI
               END
;-----
:-----
```

10.2 C例程

济南联诚创发科技有限公司

http://shop36986606.taobao.com/ 电 话:0531-66567345、58896009 传 真:0531-66567345 地 址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
DHT21使用范例
//单片机 : AT89S52 或 STC89C52RC
// 功能 : 串口发送温湿度数据 波特率 9600
// 公司 :*******
//******
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable
               无符号8位整型变量 */
                       /* defined for signed 8-bits integer variable
typedef signed
            char S8;
               有符号8位整型变量 */
                       /* defined for unsigned 16-bits integer variable
typedef unsigned int
               U16;
               无符号16位整型变量 */
typedef signed
            int
               S16;
                       /* defined for signed 16-bits integer variable
               有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long U32;
                       /* defined for unsigned 32-bits integer variable
               无符号32位整型变量 */
                      /* defined for signed 32-bits integer variable
typedef signed
            long S32;
               有符号32位整型变量 */
typedef float
                F32;
                       /* single precision floating point variable
(32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
                F64:
                       /* double precision floating point variable
typedef double
(64bits) 双精度浮点数 (64位长度) */
//
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
       Data_O_time
#define
//-----//
//-----//
//----//
sbit P2 0 = P2^0:
sbit P2 1 = P2^1 :
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
//-----//
//-----/:定义区-----//
//-----//
U8 U8FLAG, k;
```

http://shop36986606.taobao.com/

电话: 0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
U8 U8count, U8temp;
U8
    U8T_data_H, U8T_data_L, U8RH_data_H, U8RH_data_L, U8checkdata;
U8
U8T_data_H_temp, U8T_data_L_temp, U8RH_data_H_temp, U8RH_data_L_temp, U8checkdata_t
emp;
U8 U8comdata;
U8 outdata[5]; //定义发送的字节数
U8 indata[5];
U8 count, count r=0;
U8 str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1, U16temp2;
SendData(U8 *a)
{
                    outdata[0] = a[0];
                    outdata[1] = a[1];
                    outdata[2] = a[2];
                    outdata[3] = a[3];
                    outdata[4] = a[4];
                    count = 1;
                    SBUF=outdata[0];
}
       void Delay(U16 j)
    {
           U8 i;
                        for(; j>0; j--)
                      {
                     for(i=0;i<27;i++);
                      }
    }
       void Delay_10us(void)
      {
        U8 i;
        i --;
        i--:
        i - - ;
        i--;
        i --;
        i --;
        void COM(void)
      {
```

http://shop36986606.taobao.com/

电话: 0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
                 U8FLAG=2;
             while((!P2_0)&&U8FLAG++);
              Delay_10us();
              Delay_10us();
              Delay_10us();
                 U8temp=0;
              if(P2_0)U8temp=1;
              U8FLAG=2;
           while((P2_0)&&U8FLAG++);
              //超时则跳出for循环
              if(U8FLAG==1)break;
              //判断数据位是0还是1
          // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
             U8comdata<<=1;
                                     //0
                U8comdata = U8temp;
              }//rof
          }
          //----湿度读取子程序 -------
          //-----
          //----以下变量均为全局变量-----
          //----温度高8位== U8T_data_H-----
          //----温度低8位== U8T_data_L-----
          //----湿度高8位== U8RH_data_H-----
          //----湿度低8位== U8RH_data_L-----
          //----校验 8位 == U8checkdata-----
          //----调用相关子程序如下-----
          //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
          //----
          void RH(void)
            //主机拉低18ms
P2_0=0;
            Delay(5);
```

http://shop 36986606.taobao.com/

电话: 0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
P2_0=1;
                  //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
                    Delay_10us();
                    Delay_10us();
                    Delay_10us();
                    Delay_10us();
                  //主机设为输入 判断从机响应信号
                    P2_0=1;
                  //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运
行
                               //T !
                    if(!P2_0)
                    U8FLAG=2;
                  //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
                    U8FLAG=2:
                  //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
                    while((P2 0)&&U8FLAG++);
                  //数据接收状态
                    COM();
                    U8RH_data_H_temp=U8comdata;
                    COM();
                    U8RH data L temp=U8comdata;
                    COM();
                    U8T_data_H_temp=U8comdata;
                    COM();
                    U8T_data_L_temp=U8comdata;
                    COM();
                    U8checkdata_temp=U8comdata;
                    P2 0=1;
         //数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
                    if(U8temp==U8checkdata_temp)
          if(1)
                    {
                       U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                       U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                       U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                       U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                       U8checkdata=U8checkdata_temp;
                    }//fi
                    }//fi
```

http://shop36986606.taobao.com/

电话: 0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地址: 济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
}
                  //P2 1=0 ; //T
                  //P2_1=1 ; //T
               //-----
               //----
                  //P2 1=0 ; //T
                  //P2_1=1 ; //T
               //-----
//-----
//main()功能描述: AT89C51 11.0592MHz 串口发
//送温湿度数据,波特率 9600
void main()
{
             U8 i, j;
             //uchar str[6]={"RS232"};
             /* 系统初始化 */
             TMOD = 0x20; //定时器T1使用工作方式2
             TH1 = 253;
                      // 设置初值
             TL1 = 253;
             TR1 = 1; // 开始计时
             SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允许接收
             ES = 1;
                    // 打开所以中断
             EA = 1;
             TI = 0;
             RI = 0;
             SendData(str); //发送到串口
             Delay(1);
                       //延时100US ( 12M晶振)
             while(1)
             {
               //-----
               //调用温湿度读取子程序
               RH();
               //串口显示程序
               //-----
               str[0]=U8RH_data_H;
               str[1]=U8RH_data_L;
```

http://shop36986606.taobao.com/

电话: 0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地址: 济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330

```
str[2]=U8T_data_H;
                     str[3]=U8T_data_L;
                     str[4]=U8checkdata;
                     SendData(str); //发送到串口
                     //读取模块数据周期不易小于 2S
                     Delay(20000);
                  }//elihw
}// main
void RSINTR() interrupt 4 using 2
                  U8 InPut3;
                  if(TI==1) //发送中断
                  {
                   TI=0;
                   if(count!=5) //发送完5位数据
                      SBUF= outdata[count];
                      count++;
                   }
                  }
                  if(RI==1)
                               //接收中断
                   InPut3=SBUF;
                   indata[count_r]=InPut3;
                   count_r++;
                   RI=0;
                   if (count_r==5)//接收完4位数据
                   //数据接收完毕处理。
                       count_r=0;
                   str[0]=indata[0];
                   str[1]=indata[1];
                     str[2]=indata[2];
                       str[3]=indata[3];
                           str[4]=indata[4];
                           P0=0;
                   }
                  }
}
```

http://shop36986606.taobao.com/

电话: 0531-66567345、58896009 传真: 0531-66567345 地址:济南市天桥区北园路 398 号欧亚电子大厦 F2 C329/330