항 목		초기 상태	내 용
PRO1모드	응답 시간 설정	SPEdStd	응답 시간을 설정합니다.
	타이머 설정	dELY non	타이머 동작과 타이머 시간을 설정합니다.
	히스테리스 설정	HYSH-02	일반 모드 또는 윈도우 컴퍼레이트 모드 설정 시의 히스테리스를 설정할 수 있습니다. " H-01 "으로 설정하면 저감도가 됩니다.
	시프트 설정	SHFt ---P	리미트 티칭 시의 설정값 시프트량을 설정합니다.
	투광 파워 설정	PctL H-P	투광 파워를 설정합니다. " Auto ": 포화 입광량을 자동적으로 보정 (주1) " H-P ": 투광 파워 고(25~100%) " n-P ": 투광 파워 중(25~100%) " L-P ": 투광 파워 저(25~100%)
	타이머 범위 설정	trnG mS	타이머 시간의 단위를 전환할 수 있습니다.
PRO2모드	티칭 잠금 설정	t-Lc oFF	티칭 설정 에러를 방지할 수 있습니다. " oFF ": 티칭 모드가 유효 " on ": 티칭 모드가 무효
	디지털 표시내용 설정	dISPd IRt	디지털 표시부(빨간색)의 입광량을 퍼센트 표시 또는 피크/보텀값 표시로 전환할 수 있습니다.
	디지털 표시반전 설정	turn oFF	디지털 표시부의 표시 방향을 설정합니다.
	에코 설정	Eco oFF	소비 전력을 줄일 수 있습니다. " oFF ": 에코 OFF " on " RUN 모드 시에 키 조작을 20초 동안 하지 않으면 디지털 표시부가 소등됩니다. " FULL ": RUN 모드 시에 키 조작을 20초 동안 하지 않으면 디지털 표시부가 소등됩니다. 또한 키 잠금 기능을 ON으로 설정하면 모든 표시등이 소등됩니다.
	기간 홀딩 설정	HoLd oFF	" oFF " 디지털 표시 어플리케이션 기간 중의 피크값/보텀값을 표시합니다. " on " 홀딩 ON으로 한 기간 중의 피크값/보텀값을 표시합니다.
PRO3모드	데이터 뱅크로드 설정	chLO Idch	지정한 데이터 뱅크의 내부 설정을 로드합니다. (1~8채널)
	데이터 뱅크세이브 설정	chSA Idch	지정한 데이터 뱅크 내부로 설정을 저장합니다. (1~8채널)
	백업 설정	b.uP on	티칭 시의 설정값을 EEPROM에 저장할지 여부를 설정합니다.
	입·출력 설정 (**FX-502**□에만 표시)	I.O out	검출 출력 2 또는 외부 입력을 선택합니다.
PRO4모드	복사 설정	–	광통신으로 설정 내용을 메인 앰프에 증설한 모든 서브 앰프에 복사할 수 있습니다. **FX-502**□은 복사 시에 설정값을 송수신할 수 없습니다.
	복사 실행 설정	CRctdRdJ	표시 조정 및 메인 센서의 입광량 복사를 광통신으로 실행·해제할 수 있습니다. 입광량에 여유가 없는 경우에는 최적값으로 설정됩니다. " dRdJ ": 메인 앰프의 및 서브 앰프의 표시 조정을 실행할 수 있습니다. 각 앰프에 설정되어 있는 표시 조정의 타깃 설정값으로 오프셋(-방향)할 수 있습니다. " dCPY ": 메인 앰프의 입광량을 서브 앰프에 복사할 수 있습니다. 단 메인 앰프와 서브 앰프 사이의 입광량 차가 큰 경우에는 오프셋되지 않습니다. " RdoF ": 메인 앰프 및 서브 앰프의 표시 조정을 OFF로 설정할 수 있습니다. " RdoF "표시에서 SET키를 반복하여 누르지 마십시오. 확인 시에 " RdoF " 이 표시되고 있는 경우에도 SET키를 누르지 마십시오.
	복사 잠금 설정	C.Lc oFF	광통신으로 메인 앰프에서의 복사 설정 또는 데이터뱅크 로드/세이브 설정을 할 때에 복사 잠금 ON " C.Lc on "으로 설정한 서브 앰프에만 설정 내용을 수신되지 않도록 할 수 있습니다. 단 복사 잠금 ON으로 설정되어 있더라도 복사 실행 설정은 통신됩니다.
	통신 프로토콜 설정	C.PrH.Pr	광통신으로 메인 앰프에서의 복사 설정 또는 데이터뱅크 로드/세이브 설정을 할 때에 통신 투광 정지 " C.Pr oFF "으로 설정한 서브 앰프 이후, 광통신을 정지할 수 있습니다.
	외부 입력 설정 (**FX-502**□, **FX-505**□**-C2** 에만 표시	InPt SELF	외부 출력을 설정합니다.
PRO5모드	코드 설정	00300020	8자리의 코드를 입력하여 개별적으로 설정하지 않고 일괄적으로 설정을 할 수 있습니다. 또한 현재의 설정 상태를 확인할 수 있습니다.
	표시 조정 설정	dRdJ oFF	입광량을 목표값으로 설정할 수 있습니다. 입광량에 여유가 없는 상태에서 표시 조정 설정을 하면 " OVEr "가 점멸 표시됩니다. " oFF ": 표시 조정 OFF " SEt ": 타깃 설정을 기초로 입광량을 오프셋(-방향)합니다. " tSEt ": 변경하려는 입광량을 설정합니다(-방향). 제로로 조정하는 경우, 제로로 설정합니다.
	리셋 설정	–	" YES "로 설정한 경우 초기 상태(공장 출하 상태)가 됩니다.
	CUSTOM 설정	CuSt SPEd	CUSTOM 모드로 표시하려는 항목을 선택합니다.

(주1):자동 조정 기능은 사용 조건에 따라 포화 보정되지 않을 경우가 있습니다.
자동 조정 기능에 의한 포화 보정이 정상으로 작동하지 않을 경우는 수동으로 투광 파워를 설정해 주십시오.

항 목		초기 상태	내 용
PRO5모드	간섭 방지 설정	InPr IP-1	간섭 방지 기능은 응답 시간에 따라 센서 헤드의 밀착 설치 대수가 달라집니다. " IP-1 ": 광통신으로 간섭 방지 기능을 사용할 경우에 설정합니다. 센서 헤드 밀착 설치는 최대 12대까지입니다. " IP-F ": 투광 주파수를 변경해 간섭 방지 기능을 사용하는 경우에 설정합니다. 3타입의 투광 주파수를 설정함으로써 센서 헤드 밀착 설치는 최대 3대까지 가능합니다.
PRO6모드	검출 출력 설정	Prod..r	검출 출력1 및 검출 출력2를 설정합니다. " ..r " (일반 모드) • 1개의 설정값을 설정해 ON/OFF 동작시키는 모드입니다. " .r1. " (윈도우 컴퍼레이트 모드) (**FX-502**□, **FX-505**□**-C2**검출 출력2 제외) • 2개의 설정값을 설정해 규정 범위 이내인지 판별합니다. 1점/2점/3점 티칭에서 선택합니다. " d .r " (상승 미분 모드) • 완만한 광량 변화를 취소하고 입광량 상승 시의 급격한 변화만을 검출하는 모드입니다. " d 1. " (하강 미분 모드) • 완만한 광량 변화를 취소하고 입광량 하강 시의 급격한 변화만을 검출하는 모드입니다. " H .r " (히스테리스 모드) • 히스테리스를 가변해 미세한 광량 반화를 취소하는 검출 모드입니다. 1점/2점/3점 티칭에서 선택합니다. " SELF " (자체 진단 출력 모드) (**FX-502**□, **FX-505**□**-C2**에만 표시. 그러나 검출 출력1 제외) • 자체 진단 출력을 실시합니다. " RnS " (응답 출력 모드) (**FX-505**□**-C2**에만 표시. 그러나 검출 출력1 제외) • 외부 입력에 대해 응답을 출력합니다. " on " (강제 ON 출력 모드) • 출력을 강제적으로 ON으로 합니다. " oFF " (강제 OFF 출력 모드) • 출력을 강제적으로 OFF로 합니다.
PRO7모드	논리 연산 설정	LogcnSEn	연산 대책 및 연산 처리(and, or, xor) 방법을 설정합니다. " nSEn ": 연산은 인접 상위 앰프의 검출 출력 1과 본 제품의 검출 출력 1과의 사이에서 이루어지며, 연산 결과는 본 제품의 검출 출력 1에 출력됩니다. " E-In ": 연산 대상은 본 제품의 외부 입력이 되어 본 제품의 검출 출력1과의 사이에서 연산 처리를 실시합니다.(**FX-502**□, **FX-505**□**-C2**에만 표시.) " SELF ": 연산 대상은 본 제품의 검출 출력2가 되어 본 제품의 검출 출력1과의 사이에서 연산 처리를 실시합니다.(**FX-502**□, **FX-505**□**-C2**에만 표시.)

연산 대상	본 제품의 검출 출력1	논리 연산 설정		
		and	or	xor
ON	ON	ON	ON	OFF
ON	OFF	OFF	ON	ON
OFF	ON	OFF	ON	ON
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

PRO7모드	설정값 추종주기 설정	CYcL oFF	입광량 변화에 맞게 주기(1~9, 999s)마다 설정값을 바꿀 수 있습니다. 추종 시프트량은 시프트 설정으로 설정한 시프트량입니다.
	검출 출력 판정 설정	bASE oFF	검출 출력이 OFF인 경우에 설정값을 추종할지, 검출 출력이 ON인 경우에 설정값을 추종할지를 설정합니다.
	저장 주기 설정	rEc oFF	추종한 설정값을 EEPROM에 저장할 때의 주기(1~250회)를 설정합니다.
	알고리즘 설정	ALG SHFt	리미트 티칭으로 설정하면 시프트량을 기초로 설정값을 추종합니다. 또한 자동 티칭으로 설정하면 주기마다 설정값을 추종합니다.