Causas de Falla

Se explica la tabla de causas de falla y alcance.

Escrito por WIN Software

v.1.8

Esta tabla de la Infraestructura pretende definir las Causas reales de Falla, que normalmente sólo se detectan a través de una inspección previa.

En ella se han propuesto a manera de guía, algunas Causas de Falla, agrupadas en Básicas (B) e Inmediatas (I), según orientación de la norma ISO-14224. Se considera que de todas maneras la cultura técnica del área de mantenimiento y su experiencia en equipamiento y procesos específicos pueden variar y/o complementar la propuesta que hace **AM.**

BÁSICAS (B):

- **BAD**-FALLAS ADMINISTRATIVAS
  - **BAD**-Error Administrativo
  - **BAD**-Error de Documentación

- **BFI**-FALLAS FABRICACIÓN / INSTALACIÓN
  - **BFI**-Error de Fabricación
  - **BFI**-Error de Instalación / Montaje

- **BOP**-FALLAS OPERACIONALES
  - **BOP**-Desgaste o rotura esperada
  - **BOP**-Error de Mantenimiento
  - **BOP**-Error de Operación
  - **BOP**-Servicio fuera de diseño

- **BDI**-FALLAS DISEÑO
  - **BDI**-Capacidad Inadecuada
  - **BDI**-Diseño Inadecuado
  - **BDI**-Material Inadecuado

- **BMI**-FALLAS MISCELÁNEAS
  - **BMI**-Desconocida
  - **BMI**-Miscelánea
  - **BMI**-Oculta

INMEDIATAS (I):

- **IEL**-FALLAS ELÉCTRICAS
  - **IEL**-Circuito Abierto
  - **IEL**-Corto Circuito
  - **IEL**-Falla de Energía / Voltaje
  - **IEL**-Falla Tierra / Aislamiento
  - **IEL**-Sin / Bajo Energía / Voltaje

- **IIN**-FALLAS INSTRUMENTOS
  - **IIN**-Desajustado
  - **IIN**- Falla Común (falla redundante)
  - **IIN**-Falla en Control
  - **IIN**-No Señal / Ind / Alarma
  - **IIN**-Señal / Ind / Alarma incorrecta
  - **IIN**-Software

- **IMI**-FALLAS MISCELÁNEAS
  - **IMI**-Desconocida
  - **IMI**-Miscelánea
  - **IMI**-Oculta

- **IIE**-FALLAS EXTERNAS
  - **IIE**-Bloqueado / Taponado
  - **IIE**-Contaminación

- **IME**-FALLAS MECÁNICAS
  - **IME**-Bloqueado / Taponado
  - **IME**-Deformación
  - **IME**-Desalineamiento
  - **IME**-Fuga

    - **IME**-Pegado
    - **IME**-Suelto
    - **IME**-Vibración
- **IMT**-FALLAS MATERIAL
    - **IMT**-Cavitación
    - **IMT**-Corrosión
    - **IMT**-Desgaste
    - **IMT**-Erosión
    - **IMT**-Fatiga
    - **IMT**-Fractura
    - **IMT**-Quemado
    - **IMT**-Sobrecalentamiento

Los Prefijos significan:

- **B:** BÁSICAS
- **I:** INMEDIATAS
- **AD:** ADMINISTRATIVAS
- **DI:** DISEÑO
- **FI:** FABRICACIÓN / INSTALACIÓN
- **MI:** MISCELÁNEAS
- **OP:** OPERACIONALES
- **EL:** ELÉCTRICAS
- **IE:** EXTERNAS
- **IN:** INSTRUMENTOS
- **ME:** MECÁNICAS
- **MT:** MATERIAL

Imagen 2.67: Ventana Detalle Causa de Falla

En la gráfica anterior, Ventana Detalle de la Causa de Falla, se encuentra la información relevante a la Causa de Falla seleccionada en el Visor.

A continuación se describen los campos que componen el registro.

Código: Se define un código o indicativo único para la causa de falla, que puede ser un consecutivo. Ejemplo: **BOP**-01, el cual **BOP** corresponde a las abreviaturas del grupo y prefijo al que pertenece la Causa de Falla y 01 corresponde al primer registro.

Nombre: En este campo se registra la Causa de Falla. Este campo tiene una capacidad para 40 caracteres.

Acciones Técnicas: Es posible asociar a cada Causa de Falla las Acciones Técnicas que más comúnmente se ejecutan para evitarla y solucionarla. Se debe tener en cuenta que las Acciones Técnicas por Efecto pretenden ubicar la causa y que las Acciones Técnicas por Causa pretenden evitar y solucionar la causa.

Imagen 2.68: Ventana Detalle Causa de Falla (Acción Técnica)

En la ventana anterior Acciones Técnicas se seleccionan de la lista desplegable y se adicionan con el botón del signo 

Para desasociar una Acción Técnica de una Causa de Falla, se da clic en la Acción a desasociar y se presiona el icono 🗑.

> ***Nota:*** *Es importante tener en cuenta que las asociaciones y desasociaciones solo surten efecto al Actualizar o guardar la Causa de Falla.*

Anterior
Acciones Técnicas

Siguiente
Efectos de Falla

Temas relacionados

Introducción

Un vistazo a AM

Interfaz de Usuario

Introducción