# DMT80480T070-22WT 사용자 매뉴얼 (2013.05 Ver 3.0)

## 1. 개요

DMT80480T070-22WT는 디지털 비디오, 오디오 재생, 아날로그 CVBS 형식 Video 입력(NTSC,PAL) 및 DWIN DGUS 시스템의 K600+ 커널을 가진 멀티미디어 제품 입니다. 이 제품은 두개의 Micro SD 카드가 있으며, 하나는 K600+ 다운로드를 다른 하나는 멀티미디어 오디오, 비디오 표시에 사용 되며, USB 인터페이스는 U 디스크를 통하여 또한 오디오, 비디오 표시를 제공합니다.

3.5mm 헤드셋 잭과 2W 외부 스피커를 지원하는 4핀 소켓을 가지고 있습니다.

#### 중요 특징으로는

- 800x480 해상도
- 넓은 동작 전압:+6V~+42V
- DGUS의 모든 기능
- 비디오 및 오디오 지원을 위한 Micro SD 및 USB Flash
- DGUS HMI는 아날로그 또는 디지털 비디오 재생 중에 오버랩 기능 지원
- 아날로그 비디오 층은 320x240, 400x480, 640x480, 800x480 화면 속 화면(PIP) 지원
- 디지털 비디오 층은 640x480, 800x480 PIP지원
- DGUS 시리얼 포트 COM2 또는 사용자 시리얼 포트를 통하여 명령어 전송
- 카메라로부터 그림 캡처링 후 DGUS에 저장, 또는 사용자 시스템에 카메라 그림 전송 지원, 원격 감시 등에 적용



#### 2. 명령어 셋

사용자는 디지털 비디오와 아날로그 비디오를 DGUS의 시리얼 포트 COM2 통하여 전송 할 수 있습니다 (DGUS LCM의 개발 가이드 "firmware parameter settings" 참조 , Mode=0x04, 기본 설정 ; PCB의 J21 Jumper) 또는 PCB의 J20 Jumper 사용시 시리얼 포트 사용 가능 합니다. 명령어 설명은 아래와 같습니다:

시리얼 포트 방식: 115200bps, N81(1개 시작 비트, 8개 데이터 비트, 1개 정지 비트)

#### (1) 데이터 구조(Frame)

데이터 구조는 아래와 같이 4 블럭으로 구성됩니다

| 주소 | 0x00   | 0x02   | 0x03 | 0x04      |
|----|--------|--------|------|-----------|
| 정의 | 0xAABB | LEN    | CMD  | Data_pack |
| 설명 | 머리부    | 데이터 길이 | 명령어  | 데이터       |

#### (2) 명령어 설명

X\_H, X\_L는 PIP 표시에서 짝수 여야 하며, 예를 들어, 좌표(12,12)는 가능하나 (11,12)는 허용 되지 않습니다.

### ▷ 전 화면 표시

CMD = 0x01, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x01)

▷ PIP 모드에서 아날로그 비디오 320x240 오푼, 아날로그 비디오 창은 좌표 X\_H, X\_L, Y\_H, Y\_L 로 지정 됩니다.

CMD = 0x02, command: AA + BB + LEN(0x06) + CMD(0x02) + CH(0x01) + X H + X L + Y H + Y L.

▷ PIP 모드에서 아날로그 비디오 640x480 오푼, 아날로그 비디오 창은 좌표 X\_H, X\_L, Y\_H, Y\_L 로 지정 됩니다.

CMD = 0x04, command is: AA + BB + LEN(0x06) + CMD(0x04) + CH(0x01) + X\_H + X\_L + Y\_H + Y\_L.

▷ PIP 모드에서 아날로그 비디오 400x480 오푼, 아날로그 비디오 창은 좌표 X\_H, X\_L, Y\_H, Y\_L 로 지정 됩니다

CMD = 0x0A, command is: AA + BB + LEN(0x06) + CMD(0x0A) + CH(0x01) + X\_H + X\_L + Y\_H + Y\_L.

▷ 아날로그 비디오 800x480 전 화면 표시, X\_H, X\_L, Y\_H, Y\_L. X\_H, X\_L, Y\_H, Y\_L의 좌표는 0으로 지정 돼야 합니다.

CMD = 0x05, command is: AA + BB + LEN(0x06) + CMD(0x05) + CH(0x01) + X\_H + X\_L + Y\_H + Y\_L.

▷오버랩 기능 실행, DGUS HMI는 아날로그 비디오 또는 디지털 비디오와 오버랩 됩니다.

DGUS HMI 내의 문자 및 특징은 비디오 층 내에 표시 됩니다.

CMD = 0x07, command is: AA + BB + LEN(0x03) + CMD(0x07) + COLOR(2 Bytes) 색은DGUS HMI 에 투명으로 설정 됩니다.

#### ▷오버랩 기능 정지

CMD = 0x08, command is: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x08).

```
합니다.
CMD = 0x09, command is: AA + BB + LEN(0x05) + CMD(0x09) + X_H +X_L + Y_H + Y_L.
▷ PIP 모드에서 디지털 비디오 640x480 오푼, 디지털 비디오 창은 좌표 X_H, X_L, Y_H, Y_L 로
지정 됩니다
CMD = 0x10, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x10) + X H + X L + Y H + Y L.
▷층 겹치기 없이 디지털 비디오 800x480 전 화면 표시:
CMD = 0x11, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x11)
▷스피커 닫기:
CMD = 0x12, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x12)
▷스피커 열기:
CMD = 0x13, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x13).
전원 입력 후, 스피커 초기 설정은 Open 임
▷소리 증가:
CMD = 0x14, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x14)
▷소리 감소:
CMD = 0x15, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x15)
▷Micro SD 카드 또는 USB Flash 메인 화면에서 비디오 파일 재생(play):
CMD = 0x16, command: AA + BB + LEN(0x02) + CMD(0x16) + SEQ;
지정된 번호에 따라서 비디오 재생, SEQ=0x00, 메인 화면에 1번 비디오 재생
SEQ=0x01, 메인 화면에 2번 비디오 재생
[중요 메모]: 문서는 복사된 순서 대로 처리 되며, 사용자는 처음에 SD 카드(U 디스크)에 00. avi
복사 해야 합니다. 00.avi 는 SEQ = 0x00 때 재생 될 것입니다.
음악 표시 순서의 규칙 또한 같습니다.
▷ Micro SD 카드 또는 USB Flash 메인 화면에서 오디오 파일 재생(play):
CMD = 0x17, command: AA + BB + LEN(0x02) + CMD(0x17) + SEQ;
지정된 번호에 따라서 음악 재생, SEQ=0x00, 메인 화면에 1번 음악 재생, SEQ=0x01, 메인
화면에 2번 음악 재생
음악 재생 순서 또한 비디오 재생과 같습니다
▷정지와 연속 표시:
CMD = 0x18, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x18)
▷플레이 모드 나가기:
CMD = 0x19, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x19)
▷이전 파일 재생:
CMD = 0x1A, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x1A)
```

▷디지털 비디오의 전 화면 표시, 좌표 X\_H, X\_L, Y\_H, Y\_L. X\_H, X\_L, Y\_H, Y\_L 0으로 지정 돼야

▷다음 파일 재생:

CMD = 0x1B, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x1B)

▷빠르게 앞으로 재생:

CMD = 0x1C, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x1C)

▷빠르게 뒤로 재생:

CMD = 0x1D, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x1D)

▷디지털 오디오/비디오 끝으로 가기:

CMD = 0x20, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x20).

[주의]: DMT80480T070-22W 는 3.5mm 헤드셋 잭과 오디오 출력을 위하여 1W 파워의 윈쪽/오른쪽 채널 스피커를 가지고 있다. 전원 입력 후 오디오 출력의 기본 설정은 디지털 오디오/비디오 출력 입니다.

▷외부 윈쪽/오른쪽 채널 오디오 끝으로 가기

CMD = 0x21, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x21)

▷오디오 닫기 ( 헤드셋, 스피커 기능 정지 )

CMD = 0x22, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x22)

▷640x480 PIP 표시를 위하여 아날로그 비디오 열기:

이것은 아날로그 비디오와 HMI 인터페이스 오버랩을 실현 할 수 있습니다.

16비트 백색(0xFFFF)으로 HMI 인터페이스 오버랩이 아닌 부분을 덥고 백색 외의 색으로 오버랩 부분을 표시 합니다.

CMD = 0x23, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x23)

▷800x480 전 화면 표시를 위하여 아날로그 비디오 열기:

이것은 아날로그 비디오와 HMI 인터페이스 오버랩을 실현 할 수 있습니다.

16비트 백색(0xFFFF)으로 HMI 인터페이스 오버랩이 아닌 부분을 덥고 백색 외의 색으로 오버랩 부분을 표시 합니다

CMD = 0x24, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x24)

▷640x480 PIP 표시를 위하여 디지털 비디오 열기:

이것은 디지털 비디오와 HMI 인터페이스 오버랩을 실현 할 수 있습니다.

16비트 백색(0xFFFF)으로 HMI 인터페이스 오버랩이 아닌 부분을 덥고 백색 외의 색으로 오버랩 부분을 표시 합니다

CMD = 0x25, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x25)

▷800x480 전 화면 표시를 위하여 디지털 비디오 열기:

이것은 디지털 비디오와 HMI 인터페이스 오버랩을 실현 할 수 있습니다.

16비트 백색(0xFFFF)으로 HMI 인터페이스 오버랩이 아닌 부분을 덥고 백색 외의 색으로 오버랩 부분을 표시 합니다

CMD = 0x26, command: AA + BB + LEN(0x01) + CMD(0x26)

오디오/비디오 명령이 CMD(0x14) 에서 CMD(0x1D)까지 동작 될 때, 다른 오디오/비디오 명령이 보내 질 때 까지 대기 시간은 3초 임에 주의 하십시요. 그렇지 않으면, 경우에 따라서는 명령어 에러 또는 손실이 발생 합니다.

페이지 전환 명령어는 다른 비디오 명령과 같이 사용 될수 있습니다((.g.:CMD= 0x16 for video, CMD=0x17 for audio etc.)

디지털 비디오 명령어의 뒷쪽 뿐만 아니라 페이지 전환 명령어의 앞쪽에 의치 해야 합니다.

예: "AA BB 01 11 AA BB 02 16 00" 다른 표시 전환 뿐만 아니라 비디오 재생

#### ▷ DGUS 메모리에 현재 그림 저장

CMD = 0x30, command is: AA + BB + LEN(0x05) + CMD(0x30) + BAUD(0x00 or 0x01) +PIC\_ID\_H (the higher 8 bits of picture ID) + PIC\_ID\_L (the lower 8 bits of picture ID) + BUZZ\_TIME.

[중요 메모]: CMD=30이 DGUS Config,txt 에 R1=0x03또는 0x07 이면, DGUS의 통신 속도는 9600bps 또는 115200bps로 설정 해야 합니다. 그외, 머리부 =0x5AA5 여야 하며, 사용자는 그림 저장시 데이터를 전송 할 수 없습니다.

BAUD = 0x00 : DGUS 통신 속도는 9600bps 설정 시

BAUD = 0x01 : DGUS 통신 속도는 115200bps 설정 시

PIC\_ID (PIC\_ID\_H +PIC\_ID\_L) DGUS(0x0000 - 0xFFFF) 내에 저장 된 그림 ID

사용자는 그림 저장 후 부저 음을 낼 수 있습니다.

부저 시간은 10ms 단위 이며, 예를 들어 BUZZ\_TIME = 0x1E의 부저 시간은 300ms를 나타냅니다.

▷사용자 시리얼 포트로 현재 그림 저장

CMD = 0x31, command is: AA + BB + LEN(0x03) + CMD(0x31) + BAUD + UZZ\_TIME,

이 명령어는 사용자 시리얼 포트로 원본 그림 전송에 사용 됩니다.

BAUD는 제품의 전송 속도를 나타내며, 아래와 같이 5 가지 옵션이 있습니다.

0x00=9600bps, 0x01=115200bps, 0x02=921600bps, 0x03=6.25Mbps, 0x04=460800bps.

0x31 명령어는 카메라의 그림 캡처를 위한 아날로그 비디오 (CMD = 0x05) 전 화면 표시로 전환될 때 단지 가능 합니다.

제품은 0x31 명령어를 받은 후 사용자 시리얼 포트에 응답 문자(ACK) 0x4F + 0x4B를 보낼 때, 전화면 원 데이터를 보낼것입니다.

#### [중요 메모]:

원 데이터는 16비트 5R6G5B 형태이며, 상위 5비트 적색, 중앙 6비트 녹색, 하위 5비트 청색을 나타 냅니다.

모든 화소 점은 2바이트를 가지며, 상위 8비트가 먼저 전송 되며, 전체 800x480x2 = 768000 바이트 데이터가 전송 될 것입니다.

사용자 MCU는 데이터의 손실이 없는지 확인 하기 위하여 데이터 바이트를 계산 할 것입니다. 사용자 시리얼 포트는 명령어 전송 시 115200bps 통신 속도를 사용 합니다.

### [중요 메모]:

오디오/비디오 명령어(0x14 to 0x1D) 전환 시 5 초 간격으로 확인 해야 합니다 그렇지 않으면, 명령어가 손실 될지도 모릅니다.

페이지 전환 명령어(for example, CMD=0x09)는 디지털 비디오 명령(for example,CMD = 0x16) 과하나의 명령어로서 함께 전송 할 수 있므며, 오디오/비디오 명령어는 앞쪽에 놓아야 합니다. (예: 비디오 파일을 재생 하면서 전화면 디지털 비디오 표시는: AA BB 02 16 00 AA BB 01 09 00 00 00 00 00 00 )


# 3. 디지털 오디오/비디오 좌표 제어 모드

사용자는 디지털 오디오/비디오의 좌표 제어 모드를 사용 할 수있습니다 (Firmware Parameter Settings, Mode=0x06 참조)

클릭 영역의 좌표 값은 머리부 0xAA, 0x72, 꼬리부 0x02,0x55 를 COM2를 통하여 전송 됩니다 ( 형태 : Frame\_Head+X+Y+Check(checksum of first bytes from X and Y)+ Frame\_End )

## 4. 사용자 하드웨어 인터페이스

외부 스피커 인터페이스: 제품은 아래 회로도와 같이 하나의 4핀 2.54mm socket 인터페이스를 제공합니다:



# 5. DGUS COM2 데모

DGUS에 COM2를 통하여 설정된 명령어를 보내는 방법을 소개 합니다.

DGUS V4.9에서 800x480의 새로운 Project를 만들고, 00.bmp 과 01.bmp 두개의 같은 이미지를 추가합니다.



초기 이미지 00.bmp 에서 "Parameters Configuration" 클릭, "DETECTING" 영역 선택 후 오른쪽 설정 영역 설정, Button Effect: 터치 효과 없음 -1: 빈 공간, Jump To: 1번 이미지로 이동, Mode: 설정 모드, DataPack: 설정 데이터 팩.

Mode=4 이면, 데이터 COM2를 통하여 전송 됩니다.

| 0x03 | *VP                          | 변수 포인터(VP) | 지정된 VP 주소의 데이터 업로드<br>Tx_LEN의 범위: 0x0001-0xFFFF. |  |  |
|------|------------------------------|------------|--|--|--|
| UXUS | Tx_LEN                       | 보낸 데이터 길이  | IX_LEIN의 업귀. 0x0001-0xrrrr.                      |  |  |
| 0x04 | 0x03에 기능 저장, 시리얼 포트에 데이터 업로딩 |            |  |  |  |

최초 16비트 0x0000는 VP, 두번째 16비트 0x0009는 데이터 길이, 위의 예에서 "DETECTING"을 클릭 하면 COM2에 AA BB 06 05 01 00 00 00 데이터가 전송 됩니다.

만약 Mode = 03 이면, 데이터는 COM1을 통하여 전송 됩니다.

#### DGUS 음성 재생 개발 가이드

#### 1. 음원 녹음

오디오는 Windows의 음원 녹음 소프트웨어 또는 **다른 프리웨어 녹음 프로그램**을 통하여 녹음 할수 있습니다. (Win7의 경우: 시작-> 모든프로그램-> 보조프로그램-> 녹음기)

#### 2. DGUS 모듈에 오디오 파일 다운로드

(1) 폰트 다운로드와 같이, WAV형태 파일은 숫자와 함께 파일 명을 만들어야 합니다.

각 숫자는 1.024초 단위로 저장 됩니다.

예: 0\_hello.WAV 는 처음 주소로 사용 됩니다.

전체 음원을 하나의 WAV파일로 전송 할 수 있습니다.

- (2) 파일은 32KHz, 16bit PCM coding mono WAV 파일 이여야 합니다.
- (3) 파일은 SD 카드의 최상위 디렉터리의 DWIN\_SET 폴더에 저장 되어야 합니다.

# 3. 오디오 재생

레지스터 (UART 또는 DWIN OS 통하여 0x80 명령어 사용)

| 0x50 | Play_Music_Set | W | 3 | 0x5A:Play_Strat:Play_Num : 재생 설정 |
|------|----------------|---|---|----------------------------------|
|      |                |   |   | Play_Start: 시작                   |
|      |                |   |   | Play_Num: 연속 재생 되는 수             |
|      |                |   |   | 예: 5A 00 80 /모든 재생을 의미함          |
| 0x53 | Volume_Adj     | w | 2 | 0x5A:VOL : 음량 조절                 |
|      |                |   |   | Volume=VOL/64                    |
|      |                |   |   | Default setting:0x40             |

아래와 같이 시리얼 포트를 통하여 제어 할 수 있습니다(머리부 0x5A A5):

오디오 8번 재생 명령어: 5A A5 05 80 50 5A 08 01

오디오 8~12번 재생 명령어: 5A A5 05 80 50 5A 08 05

음량 50% 설정 명령어: 5A A5 04 80 53 5A 20 음량 200% 설정 명령어: 5A A5 04 80 53 5A 80