# 册 3420

## **CASIO**

### 关于本说明书



- 手表画面的文字显示有白底黑字及黑底白字两种,依手表 的型号而不同。本说明书中的所有范例画面均以白底黑字
- · 技知以图中所示的字母表示。 本说明书的每一节都会介绍一种功能的操作。有关技术资料等详情请参阅"参考资料"一节。

# 目录

部位说明	Ck-4
计时	Ck-6
世界时间	Ck-11
秒表	Ck-13
倒数定时器	Ck-16
闹铃	Ck-22
照明	Ck-29
参考资料	Ck-33
规格	Ck-42

Ck-1

#### 操作便览

以下是本说明书中所有操作的便览。


如何设定时间及日期	Ck-7
如何在夏令时间 (DST) 与标准时间之间选换计时模式的时间	Ck-9
如何选换 12 小时与 24 小时时制	Ck-10
如何查看另一个城市的时间	Ck-11
如何选换城市的标准时间及夏令时间	Ck-12
如何使用秒表测时	Ck-14
如何使用自动开始功能	Ck-15
如何设定倒数定时器	Ck-19
如何使用倒数定时器	Ck-21
如何设定闹铃时间	Ck-24
如何测试闹铃	Ck-26
如何开启或解除闹铃	Ck-27

如何开启或解除整点响报 Ck-28 如何手动点亮照明. Ck-29 如何指定照明持续时间。 Ck-30 如何开启或解除自动照明功能. . Ck-32 如何开启或解除闪动警报 . Ck-35 如何开启或解除按钮操作音 Ck-36

Ck-3

### 部位说明

- 按 © 钮可选换各模式。
- 在任意模式中(设定画面显示时除外),按① 钮可点亮照明。



Ck-4 Ck-5

### 计时



计时模式用于查看及设定现在时间和目期。

### 在设定时间及日期之前请先阅读此节!

在计时模式中显示的时间与在世界时间模式中显示的时间同步。因此,在设定时间和日期之前请确认已选择了本地时


## 如何设定时间及日期

UTCII/

90

本地时区

1. 在计时模式中,按住 🖲 钮直到秒数开始闪动,此表示现 已进入设定画面。 2. 按 © 钮以下示顺序移动闪动,选择其他设定。



Ck-6 Ck-7

### 3. 要变更的设定闪动时,用 ① 钮及 图 钮如下所述进行变更。

画面	目的:	操作:	
50	将秒数复位为 🔐	按⑩钮。	
OF F	交替选换夏令时间(□□)与标准时间 (□FF)	按⑩纽。	
+ 90	指定本地时区	用 🔘 (向东) 钮及 📵 (向西) 钮。	
℃ 10:58 改变时数或分数			
2014 改变年份		用 🔘 (+) 钮及 📵 (-) 钮。	
6-30	改变月份或日期		

- 有关时区的详情,请参阅本说明书末尾的"City Code Table"(城市代码表)。 有关 DST 设定的详细说明,请参阅第 Ck-9 页上的"夏令时间 (DST)"一节。 有关闪动警报的详情请参阅"闪动警报"一节(第 Ck-35 页)。

- 4. 按 🖲 钮退出设定画面
- •星期根据日期(年、月及日)自动显示。

### 夏令时间 (DST)

夏令时间(目光节约时间)比标准时间快1个小时。请注意,并非所有国家或地区都使

### 如何在夏令时间 (DST) 与标准时间之间选换计时模式的时间



- - 3. 按 ① 钮选换夏令时间( OF F 出 现)。
  - 4. 按 A 钮退出设定画面。
  - DST 指示符出现在画面上时表示夏令时间已开启。

Ck-8 Ck-9

### 如何选换 12 小时与 24 小时时制

- 选用24小时时制时,时间在0:00至23:59之间表示,没有任何指示符显示。
   您在计时模式中选择的12小时/24小时时制将被用于所有其他模式。
- 当现在时间显示在其他模式中时 P 指示符不显示

### 世界时间

城市代码



现在时间和日期

世界时间模式可显示全球 48 个城市 (29 个时区) 的现在时

本节中的所有操作都必须在世界时间模式中执行。请按 ⑥ 钮进入该模式 (第 Ck-4 页)。

### 如何查看另一个城市的时间

在世界时间模式中,按 ⑩ 钮可向东选换城市代码。 在世界时间模式中,按 ⑱ 钮可向西选换城市代码。

- 有关城市代码的详情,请参阅本说明书末尾的"City Code Table"(城市代码表)。
- 如果某个城市的现在时间不准,请检查计时模式中的时间和时区设定,并根据需要进行变更。

#### Ck-10 Ck-11

#### 如何选换城市的标准时间及夏令时间

DST 指示符



完成时间。

- 1. 在世界时间模式中, 用 (D) (向东) 钮及 (B) (向西) 钮显示 要改变其标准时间/夏令时间设定的城市代码(时区)。 2. 按住 (A) 纽约一秒钟选换夏令时间(DST 出现)及标准时
- 间 (DST 消失)。 每当您在画面上显示开启了夏令时间的城市代码时 DST 指
- 示符便会出现。 请注意, DST (夏令时间) / 标准时间设定只影响代码显示 中的城市。其他城市不受影响。

### 秒表



秒表模式用于测量经过时间、中途时间及两名选手的完成时 间。其还配备自动开始功能。

- 秒表画面的显示限度为23小时59分59.99秒。若不停止秒表,测时会一直不停地进行。到达测时限度时, 秒表会再次由零开始重新测时。 若不停止秒表,即使退出秒表模式,测时也会继续进行。
- 当中途时间正在画面中显示时,若退出秒表模式,手表将 清除中途时间并返回经过时间的测量。
- 本节中的所有操作都必须在秒表模式中执行。请按 ② 钮 进入该模式 (第 Ck-5 页)。

#### 加何使用秒表测时

#### 经讨时间



当您按按钮停止测时或执行中涂测量操作时。画面上的时间可能看上去不马上停止。 尽管如此,您按钮操作记录的时间仍会是准确的。

#### 关于自动开始功能

使用自动开始功能时,手表进行5秒钟的倒数,倒数至零时秒表自动开始测时。 倒数到最后三秒钟时,手表每秒发出一声鸣音。

### 如何使用自动开始功能



- 1. 在秒表模式中当画面显示全零时,按 📵 钮。
  - 手表显示 5 秒倒数画面。

- · 要返回全零画面时,请再次按 B 钮。 2. 按 D 钮可开始倒数。 倒数至零时,手表鸣音并自动开始秒表测时操作。
- 自动开始功能的倒数正在进行时,按 ⑩ 钮可立即开始秒 表测时。

Ck-14 Ck-15

### 倒数定时器



倒数定时器可以在 1 分钟至 24 小时的范围内设定。倒数至零时手表将发出闹铃音。倒数定时器还有自动反复功能和通 知倒数讲度的讲度响报功能。

本节中的所有操作都必须在倒数定时器模式中执行。请按 ⑥ 钮进入该模式 (第 Ck-5 页)。

### 倒数定时器的设定

下述为在实际使用倒数定时器之前需要配置的设定。 倒数开始时间;自动反复开启/解除;进度响报开启/解除 •有关设置定时器的说明请参阅"如何设定倒数定时器"一

节 (第 Ck-19 页)。

在自动反复功能开启的状态下,倒数至零时倒数定时器立即从倒数开始时间开始自动重 新倒数。如果不解除,倒数将在反复执行八次后自动停止, 在自动反复功能解除的状态下,倒数会在到达零时停止,画面显示原倒数开始时间。

●自动反复倒数过程中,接⑩ 钮可暂停倒数。接⑩ 钮可恢复自动反复倒数,而接⑱ 钮可复位倒数时间至开始值。

### 倒数定时器的响报动作

Ck-16

### 倒数结束响报

倒数结束响报在倒数到零时鸣响。

- 海致治束闸(放任)致(到条印)鸣闸。 在进度闸梯解除的状态下,倒数结束响报鸣响约10秒钟,按任意钮可停止鸣音。 在进度响报开启的状态下,倒数结束响报鸣响约一秒钟。

### 进度响报


- 在进度响报开启的状态下,手表使用鸣音通知倒数的进程,如下所述。 • 从倒数结束五分钟之前开始,本表会在每分钟的开头发出四声短鸣。

- 在倒数结束的 30 秒之前,本表会发出四声短鸣。 在倒数计时的最后 10 秒时,本表会在每秒发出一声短鸣。 如果倒数计时的开始时间为六分钟以上,在倒数到达五分钟之前的最后 10 秒时本表会每秒发出一声短鸣。到达五分钟之前时本表会发出四声短鸣进行通知。

### 如何设定倒数定时器



- 在倒数定时器模式中,当倒数开始时间显示在画面上时, 按住 (A) 钮直至倒数开始时间开始闪动,表示已进入设定 画面
- ·若倒数开始时间未出现,请使用"如何使用倒数定时器" (第 Ck-21 页) 一节中的操作步骤将其显示。 2. 按 ⑥ 钮以下示顺序移动闪动,选择其他设定。



Ck-18 Ck-19 3 要变更的设定闪动时 用 ® 钮或 ® 纽加下所述进行变更。

设定	画面	按钮操作	
时,分	0:00	用 (D (+) 钮及 (B) (-) 钮改变设定。	
自动反复功能		按 ① 钮交替开启( 出现) 或解除( —— 出现) 自动反复功能。	
进度响报	#0FF	按 ① 钮开启(ON)或解除(DFF)进度响报功能。	

- 要将倒数开始时间指定为 24 小时时,请设定为 **0:00**。
- 4. 按 A 钮退出设定画面。
- 当您需要查看自动反复或进度响报设定时,也可以执行上述第1及第2步操作。

#### 如何使用倒数定时器



- 在倒数定时器模式中,按 ① 钮可使倒数开始。 •若不停止倒数,即使退出倒数定时器模式,倒数测时仍将 继续讲行。
- 倒数过程中按 D 钮可暂停倒数。再次按 D 钮可恢复倒
- 数。要完全停止倒数计时,请首先暂停倒数(按 ⑩ 钮),然后 再按 B 钮。此时,倒数时间会返回至其开始值。

Ck-20 Ck-21

### 闹铃



本表配备有三个相互独立的多功能闹铃,用时、分、月、目 进行设定。闹铃开启后,本表在到达闹铃时间时会发出闹铃 音。三个闹铃中一个为间歇闹铃,而其他两个为一次鸣响闹

您还可以开启整点响报, 使本表在每小时的整点时鸣音两

- 本表共有三个闹铃画面,有 AL1和 AL2 编号的是一次鸣 响闹铃,间歇闹铃画面由 SNZ 表示。整点响报画面则由 SIG表示。
- 本节中的所有操作都必须在闹铃模式中执行。请按 © 钮 讲λ该模式(第Ck-5 面)。

### 闹铃的种类

闹铃的种类取决于设定, 如下所述。

### • 毎日闹铃

设定闹铃时间的时及分。此种设定使闹铃在每天到达您设定的时间时鸣响。

### • 定日闹铃

设定闹铃时间的月、日、时及分。此种设定使闹铃在到达您指定的日期及时间时鸣响。

#### • 定月闹铃

设定闹铃时间的月、时及分。此种设定使闹铃仅在您设定的月份内,每天到达设定的时 间时鸣响。

#### 日次闹铃


设定闹铃时间的目、时及分。此种设定使闹铃在每月到达您设定的日期及时间时鸣响。

Ck-22 Ck-23

#### 如何设定闹铃时间




1. 在闹铃模式中,用 🔘 钮或 📵 钮选换要设定的闹铃直至 其闹铃画面出现为止。



- •要设定一次鸣响闹铃时,请显示 AL1或 AL2 的闹铃画面。要设定间歇闹铃时, 显示 SNZ 画面。
- 间歇闹铃每隔五分钟鸣响一次。 2. 选择了闹铃后,按住 @ 钮直到闹铃时间的时数开始闪动,此表示现已进入设定画面。 • 该闹铃自动开启。

3. 按 (C) 钮以下示顺序移动闪动,选择其他设定。



4. 设定闪动时、用 (D) 钮及 (B) 钮如下所述进行变更。

画面	目的:	操作:
15:00	改变时数或分数。	用 ⑩ (+) 钮及 ⑱ (-) 钮。 • 使用 12 小时时制时,要正确设定上午或下午 (P 指示符)。
	改变月份或日期	●要设定不含月份及/或日期的闹铃时,请将各 设定设置为 ■。

5. 按 A 钮退出设定画面。

Ck-24 Ck-25

到达预设时间时,无论手表显示何种模式画面,闹铃都会鸣音约 10 秒钟。间歇闹铃会每隔 5 分钟鸣响 1 次,总共重复 7 次。您可随时解除闹铃 (第 Ck-27 页)。

- 闹铃和整点响报根据计时模式中的时间动作。按任意钮可在闹铃开始鸣响后停止闹铃音。
- 在间歇闹铃的5分钟间隔内,若进行下列操作之一,则当前的间歇闹铃会被解除。
   显示计时模式的设定画面(第 Ck-7 页) 显示 SNZ 设定画面 (第 Ck-24 页)

### 如何测试闹铃

在闹铃模式中,按住 ① 钮可使闹铃鸣响。

### 如何开启或解除闹铃



间歇指示符

- 1. 在闹铃模式中, 用 D 钮或 B 钮选择闹铃。

- , 闹铃鸣响时,闹铃开启指示符在画面中闪动。
- 在间歇闹铃鸣响过程中及其5分钟间隔内, 间歇闹铃指示符( 🐷 ) 闪动。

Ck-26 Ck-27

### 如何开启或解除整点响报



整点响报开启指示符

- 1. 在闹铃模式中,用 ⑩ 钮或 ® 钮选择整点响报(SIG)。 2. 按 @ 钮开启或解除整点响报。
- 整点响报开启后,整点响报开启指示符( 🚾 ) 会显示在所 有模式画面中。

### 照明



本表采用一个 LED (发光二极管) 提供照明,即使在黑暗中 也可使画面明亮易观。本表还配备有自动照明功能,只要将 手表面向您转动,照明便会自动点亮。

- 自动照明功能必须开启(由自动照明功能开启指示符表示) 才能动作。
- 有关照明的其他重要资讯、请参阅"照明须知"一节 (第 Ck-39 页)。

## 自动照明功能开启指示符

如何手动点亮照明 在任意模式中,按 ① 钮可点亮照明。 • 无论自动照明功能是否已开启,上述操作都可点亮照明。

Ck-28 Ck-29 您可以使用下述操作步骤选择 1.5 秒或 3 秒作为照明持续时间。按 ① 钮时,照明将根据照明持续时间设定点亮约 1.5 秒或 3 秒。

#### 如何指定照明持续时间



- 1. 在计时模式中,按住 @ 钮直到秒数开始闪动,此表示现 已进入设定画面。 2. 秒数闪动过程中,按图 钮可在 1.5 秒(\*)与 3 秒(紫)
- 之间讲行选换。
- 3. 按 A 钮退出设定画面。

#### 关于自动照明功能

自动照明功能经开启后,无论手表的模式状态为何,每当您如下所示转动手腕时,照明

将本表移至与地面平行的位置上,然后将其面向您扭动超过 40 度即可点亮照明。 • 请将手表戴在手腕的外侧。



Ck-30 Ck-31

#### 警告!

- 警告!

   在使用自动照明功能观看手表时,必须确认您目前所在位置的安全。特别是在跑步或进行任何其他有可能会导致事故或伤人的活动时,必须格外小心谨慎。注意照明会被自动照明功能突然点亮,请避免使您周围的人受惊或注意力分散。

   戴着手表时,在骑自行车、或驾驶摩托车或任何其他机动车之前,必须事先将手表的自动照明功能解除。因为自动照明功能有可能会突然或意外动作点亮照明,分散您的
- 注意力,有导致交通事故及严重伤人意外的危险。

### 如何开启或解除自动照明功能


在计时模式中,按住 ® 纽约三秒钟可交替开启(自动照明功能指示符出现)及解除(自动照明功能指示符消失)自动照明功能

- 自动照明功能经开启后,自动照明功能指示符会显示在所有模式画面中。
- 为防止将电池耗尽, 自动照明功能将在开启约六小时后自动解除。

### 参考资料

本节更为详细地介绍有关操作本表的详情及技术资讯。其中还包括本表各种功能及特长 的重要须知及注意事项

共有三个名为 A 和 B 的图示区。图示区依各模式表示不同的信息,如下所述。



Ck-32 Ck-33

### ▼下表介绍图示区 A 和 B 表示的信息。

模式	图示区 A	图示区 B
计时	计时模式的秒数(以 10 秒为单位)	计时模式的秒数(以1秒为单位)
世界时间	计时模式的秒数(以 10 秒为单位)	计时模式的秒数(以 1 秒为单位)
秒表	秒表时间的秒数	秒表时间的秒数(以1秒为单位)
倒数定时器	倒数时间的秒数	倒数时间的秒数(以1秒为单位)
闹铃	无表示	无表示

#### 闪动警报



开启闪动警报后,闹铃、整点响报、倒数闹铃及秒表的自动 开始功能动作时照明闪动。

### 如何开启或解除闪动警报

1. 在计时模式中,按住 纽约两秒钟直到现在时间在画面 上闪动。此表示现已进入设定画面。

- 2. 按 ⑥ 钮八次显示闪动警报设定画面。 3. 按 ⑥ 钮交替开启(\$\mathbf{Syn(}\text{thm})\text{或解除(\*----出现)闪动警报功能。
- 4. 按 A 钮退出设定画面。
- 您通过上述操作选择的闪动警报设定将被应用在所有模式中。
- 闪动警报开启后, 每当进入秒表、倒数定时器或闹铃模式时, \$90C 会在计时画面上

Ck-34 Ck-35

### 按钮操作音



每当您按手表上的按钮之一时,按钮操作音便会鸣响。按钮

即使解除了按钮操作音,闹铃、整点响报、倒数闹铃及秒表的自动开始功能鸣音也都正常鸣响。

## 如何开启或解除按钮操作音

在任意模式中(设定画面显示时除外),按住 ② 钮可交替开启(静音指示符消失)或解除(静音指示符出现)按钮操作音。

- 按住 © 钮开启或解除按钮操作音时,手表的模式也会改变。
- 当按钮操作音被解除时,静音指示符会出现在所有模式的画面中。

### 自动返回功能

- 在闹铃模式中时,若您不进行任何操作经过两至三分钟,手表将自动进入计时模式。当有数字在画面中闪动时,若不执行任何操作经过两至三分钟,手表将自动退出设定

图 钮及 ② 钮可用于在各种模式画面和设定画面上选换数据。通常在选换操作过程中, 按付此二钮可高速洗换。

Ck-37 Ck-36

### 初始画面

讲入世界时间模式或闹铃模式时, 上次退出该模式时画面上显示的数据会首先出现。

- 当秒数在  $30 \times 59$  之间时将秒数复位至 00 会使分数会加 1。当秒数在  $00 \times 29$  之间时将秒数复位至 00.则分数保持不变。
- 年份可以在2000年至2099年之间设定。
- 平別の以在2009年2099年之间以上。本表内藏有全自动日历,其能自动调整长短月及闰年的日期。日期一旦设定,除更换了手表的电池之后以外,无需再次调整。

### 世界时间

世界时间模式中的所有时间均以计时模式中本地城市的时间为基准,使用 UTC 时差计 算而来。

• 世界时间的秒数与计时模式中的秒数同步。

- UTC 时差是指基准点英国格林威治与各城市所在时区之间的时差。
   UTC 是 "Coordinated Universal Time (协调世界时)" 的缩写,是世界通用的科学计时标准。其由原子(铯)时钟精心保持计时,精度在微秒之内。UTC 须根据需要加減 闰秒,以保持与地球自转同步。

### 照明须知

- 在直射阳光下,照明的光亮有可能会难以看到。闹铃鸣响时,照明自动熄灭。
- 频繁使用照明会很快将电池耗尽。

# 用手册 3420

## CASIO

### 自动照明功能须知



- 请避免将手表戴在手腕的内侧。否则会使自动照明功能在不需 要的时候动作,缩短电池的供电时间。要将手表戴在手腕的内侧时,请将自动照明功能解除。
- 若表面左右两侧倾斜超过 15 度,照明有可能无法点亮。必须保 持您的手背与地面平行。
- ◆即使让手表表面保持面朝您的状态,照明也会在预设照明持续时间经过后熄灭(参阅"如何指定照明持续时间"一节
- 静电或磁力会干扰自动照明功能的正常动作。若照明不点亮。 请将手表移回原位 (与地面平行) 并再次转向您。照明仍不点亮时,请将手臂完全放下,让手臂回到自然位置的腰侧,然后提 起来再试一次。
- 在某些情况下,将手表表面转向您约一秒钟后照明才会点亮。这并不表示自动照明功 能出现了问题。
- 。前后是动于表时您可能会听到有非常轻微的喀嚓声从手表中发出。此声音由自动照明 功能的机械动作所产生,并不表示本表出现了问题。

Ck-40 Ck-41

### 规格

常温下的精确度:每月 ±15 秒

计时:时、分、秒、下午(P)、年、月、日、星期时制: 12 小时及 24 小时时制 日历系统: 2000 年至 2099 年间的全自动日历

其他:本地时区(可从29个时区中选择);夏令时间(日光节约时间)/标准时间

世界时间: 48 个城市(29 个时区) 其他:夏令时间/标准时间

闹铃:3个多功能\*闹铃(1个间歇闹铃);整点响报 \*闹铃的种类:每日闹铃,定日闹铃,定月闹铃,月次闹铃

测量单位: 1 秒 输入范围: 1 分钟至 24 小时 (以 1 分钟和 1 小时为单位增加)

其他:自动反复计时功能;进度响报

秒表

测量单位: 1/100 秒 测量限度: 23:59'59.99"

测量模式:经过时间,中途时间,两名选手的完成时间 照明: LED (发光二极管);照明持续时间可选;自动照明功能

其他:按钮操作音开启/解除,闪动警报

电池:一个锂电池(型号: CR2032) CR2032 型电池约可供电 10 年 ( 闹铃每日鸣响 10 秒,启用进度响报的倒数定时器操作每周一次,启用自动开始功能的秒表操作每周一次,照明每日点亮 1.5 秒 )

City



### City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11	
HNL	Honolulu	-10	Papeete
ANC	Anchorage	-9	Nome
YVR	Vancouver		
SFO	San Francisco	_8	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	-7	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	-6	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth,
CHI	Chicago	-6	New Orleans
MIA	Miami	-5	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana,
NYC	New York	-5	Lima, Bogota
CCS*	Caracas	-4	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-3.5	
RIO	Rio De Janeiro	-3	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-1	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential	Other major cities in same time zone
LIS	Lisbon	0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London	0	Dubiiri, Casabiarica, Dakar, Abiujari
BCN	Barcelona		
PAR	Paris		Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
MIL	Milan	+1	
ROM	Rome		Stockholm, Wadha
BER	Berlin		
ATH	Athens		
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul	+2	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
CAI	Cairo		· ·
JRS	Jerusalem		
MOW**	Moscow	+3	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah	+3	Ruwali, Riyauli, Aueli, Audis Ababa, Naliobi
THR	Tehran	+3.5	Shiraz
DXB	Dubai	+4	Abu Dhabi, Muscat
			L-3

UTC Offset/

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential	Other major cities in same time zone
KBL	Kabul	+4.5	
KHI	Karachi	+5	
MLE	Male	+5	
DEL	Delhi	+5.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+6	Colombo
RGN	Yangon	+6.5	
BKK	Bangkok	+7	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore		
HKG	Hong Kong	+8	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
BJS	Beijing		
SEL	Seoul	+9	Buongyong
TYO	Tokyo	+9	Pyongyang
ADL	Adelaide	+9.5	Darwin
GUM	Guam	+10	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney	+10	INICIDOUTTIE, NADAUI
NOU	Noumea	+11	Port Vila
WLG	Wellington	+12	Christchurch, Nadi, Nauru Island

- As of December 2012, the official UTC offset for Caracas, Venezuela (CCS) has been changed from -4 to -4.5, but this watch still uses an offset of -4 (the old offset) for CCS.
- offset) for CCS.

  "As of December 2012, the official UTC offset for Moscow, Russia (MOW) has been changed from +3 to +4, but this watch still uses an offset of +3 (the old offset) for MOW. Because of this, you should leave the summer time setting turned on (which advances the time by one hour) for the MOW time.

  This table shows the city codes of this watch.

  The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

1-4 1-5