MCU 性能測試,CoreMark 極簡入門教學! (CH32V 版)

https://bbs.21ic.com/icview-3157114-1-1.html

本帖最後由 Litthins 於 2021-8-18 21:11 編輯

最近總結了 CoreMark 的移植方法,

正巧沁恆 RISC-V MCU 創新應用邀請賽送了 CH32V103 開發板,移植過程很簡單,分享給大家。

IDE : MounRiver Studio ; MCU : CH32V103R8T6

揭開神秘面紗: CoreMark 是什麼?為什麼它可以作為 MCU 的性能指標?這個數是怎麼計算出來的?

CoreMark 是衡量嵌入式系統中微控製器性能的基準。通過包含列表處理(尋找和排序)、矩陣處理(常見的矩陣操作)、狀態機(確定輸入流是否包含有效數字)和 CRC(循環冗餘校驗)等演算法的測試給出性能評價。 需要下載的軟體包是免費開放原始碼的, 可以在官方網站找到:EEMBC's CoreMark®,網頁截圖如下。部分朋友無法直接下載的,文末也提供下載好的



Join ▼ Benchmarks Newsletter Press Library About

What is CoreMark?

between processors.



About · FAQ · Download · Scores · Submit Score · Google Group

Latest Certified Scores

While anyone can upload a CoreMark score, certified scores have passed the rigorous analysis of the EEMBC Certification Lab.

Renesas Electronics RA2E1

CoreMarks: 112

CoreMarks/MHz: 2.32



EEMBC's CoreMark® is a benchmark that measures the performance of microcontrollers (MCUs) and central processing units (CPUs) used in embedded systems. Replacing the antiquated Dhrystone benchmark, Coremark contains implementations of the following algorithms: list processing (find and sort), matrix manipulation (common matrix operations), state machine

CoreMark News

CoreMark is a simple, yet sophisticated benchmark that is designed

specifically to test the functionality of a processor core. Running CoreMark produces a single-number score allowing users to make quick comparisons

News: EEMBC Standardizes CoreMark® Energy Measurement with New ULPMark™ Benchmark


News: STMicroelectronics New STM32L4 Microcontroller Series Devices Show Off

作業不難:怎麼將 CoreMark 移植到自己的 MCU 上?運行 CoreMark 需要哪些外設支援?

運行 CoreMark,需要定時器提供計時功能,還需要向外部列印消息的手段。舉個例子,可以呼叫 stdio.h 中定義的 printf()函數,將其重新導向到序列埠。

Login

• Step1:複製必要檔案到目標工程。現已準備好 CH32V103 的軟體工程,其檔案結構如下圖右側所示。從 CoreMark 官網獲得軟體包,軟體包解壓後檔案結構如下圖左側所示。在右側軟體工程 User 資料夾下新建 CoreMark 資料夾,將左側綠色框中core_list_join.c、core_main.c、core_matrix.c、core_state.c、core_util.c、coremark.h 等檔案放到 CoreMark 資料夾裡。打開左側 simple 資料夾,將 core portme.c、core portme.h 複製到 User 資料夾下。



(彩色高亮標記與圖中顏色標記對應,共4個步驟)

• Step2: 由於 core_main.c 檔案已定義了 main()函數,該 main()函數執行時呼叫 core_portme.c 中的 portable_init()函數作為 MCU 初始化介面,因此需要將 MCU 工程中原 main.c 檔案 MCU 初始化程式碼移動到到 portable_init()函數里並刪除原有 main.c 檔案(注意相關結構體、函數原型與函數實現要一起移動)。參考 STM32程式碼風格,我的初始化程式碼如下:

```
void CHX_SystemClock_Config(void)
{
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
```

```
RCC_APB2PeriphClockCmd(
       RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_TIM1 | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
}
static void CHX_GPIO_Init(void)
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   //序列埠輸出 PA9
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
static void CHX_TIM1_Init(void)
{
   {\tt TIM\_TimeBaseInitTypeDef\ TIM1\_TimeBaseInitStructure;}
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   TIM1_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 10 - 1;
   TIM1_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1;
   TIM1_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
   TIM1_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM1_TimeBaseInitStructure);
   TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
   TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure);
}
static void CHX USART Init(void)
{
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
```

• Step3: CoreMark 的分數最終表示為 Iterations/Sec,也就是每秒迭代數,而 Sec 和系統 Ticks 相關。用過 RTOS 的朋友應該對這個概念很熟悉,考慮文字不太好解釋,直接看 core_portme.c 裡這個宏定義。

```
#define EE_TICKS_PER_SEC 1000
```

• 這裡我定義每秒 1000 個 Tick,每個 Tick 時長 1ms,對應定時器每 1ms 觸發一次中斷。使用一個計數變數,定時器進入中斷一次,該變數值+1;對該變數值/1000 即可求得定時器執行階段長,也就是上文的 Sec。所以 EE_TICKS_PER_SEC 並非一定要設定為1000,和定時器中斷頻率對應即可。與定時相關的函數有以下三個,

```
void start_time(void);//初始化計時器;void stop_time(void);//停止計時器;CORE_TICKS get_time(void);//獲取計時器的計數值
```

• 在 start_time()裡實現定時器啟動功能,在 stop_time()裡實現定時器停止功能,在 get_time()中獲取中斷計數值。資料類型"CORE_TICKS"實際上就是"unsigned long"。為方便操作,推薦將計數變數設定為全域變數,這樣可以通過 extern 關鍵字直接訪問。此處以 TIM1 為例,程式碼如下:

```
//計數變數
unsigned long time_ms_ticks = 0;

//定時器啟動
void start_time(void)
{
```

```
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
   TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
}
//定時器停止
void stop_time(void)
   TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, DISABLE);
   TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);
}
//獲取中斷計數值
CORE_TICKS get_time(void)
   return time_ms_ticks;
}
//中斷處理函數
extern unsigned long time_ms_ticks;
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
{
   time_ms_ticks++;
   if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)
   {
       TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);
   }
```

• 註釋部分不使用的程式碼。以下程式碼位於 core_portme.c 中,需要註釋掉:

• CoreMark 要求的最短測試時間為 10s, 若測試時間低於 10s 則會報錯, 見下圖:

CoreMark Start! 2K performance run parameters for coremark. CoreMark Size : 666 Total ticks : 4249 Total time (secs): 4.249000 Iterations/Sec · 117 674747 ERROR! Must execute for at least 10 secs for a valid result! Iterations : 500 Compiler version : GCC8.2.0 Compiler flags : -Ofast -g3 Memory location : STACK : 0xe9f5 seedcrc [0]crclist : 0xe714 0]crcmatrix : 0x1fd7 0]crcstate : 0x8e3a [0]crcfinal : 0xa14c Errors detected

為獲得有效的測試結果,需修改 core_portme.c 中關於 ITERATIONS 的設定,官方程式碼中 ITERATIONS 沒有定義:

```
volatile ee_s32 seed4_volatile = ITERATIONS;
```

• 此處使用 CH32V103, 主頻 72MHz。經測試 ITERATIONS 修改為 1200 左右即可,

```
volatile ee_s32 seed4_volatile = 1200;
```

• Step4: 列印測試結果時,編譯器最佳化等級和值錯等級也可以列印出來。這類資訊可在 core_portme.h 中通過宏 COMPILER_FLAGS 修改。這裡我使用-Ofast 最佳化,值錯等級-g3,修改如下:

```
#ifndef COMPILER_FLAGS
#define COMPILER_FLAGS "-Ofast -g3"
#endif
```

• 重新導向 printf 到序列埠,可参考以下程式碼(從 CH32V 官方例程 debug.c 中獲取), 需要組態 IDE 新增 float 類型支援:

```
/********************************
* Function Name : _write

* Description : Support Printf Function

* Input : *buf: UART send Data.

* size: Data length

* Return : size: Data length
```

```
************************
int _write(int fd, char *buf, int size)
{
    int i;
    for (i = 0; i < size; i++)
    {
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
                ;
        USART_SendData(USART1, *buf++);
    }
    return size;
}</pre>
```

• Step5: 移植完成!編譯程序下載運行,得到跑分結果:

```
CoreMark Start!
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size
                : 666
                : 10194
Total ticks
Total time (secs): 10.194000
Iterations/Sec
                : 117.716304
Iterations
                : 1200
Compiler version : GCC8.2.0
Compiler flags
                : -Ofast -g3
                               Correct operation validated.
Memory location
                : STACK
                               CoreMark 1.0 : 117.716304
seedcrc
                : 0xe9f5
[0]crclist
                : 0xe714
[0]crcmatrix
                : 0x1fd7
0]crcstate
                : 0x8e3a
[0]crcfinal
                : 0x988c
Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules.
                           GCC8.2.0 -Ofast -g3 / STACK
CoreMark 1.0 : 117.716304 /
CH32V103R8,72MHz,117.7分!
STM32G071RB, 64MHz, 跑分為 108.9 分, 兩款 MCU 分數接近。
```