

mbpoll 命令帮助文档（中英文对照，ModBus 协议术语版）

```
wdz@wdz-VMware-Virtual-Platform:~$ mbpoll -h
```

```
wdz@wdz-VMware-Virtual-Platform:~$ mbpoll -h （命令行输入，无额外翻译）
```

```
usage : mbpoll [ options ] device|host [ writevalues... ] [ options ]
```

```
用法：mbpoll [ 选项 ] 设备|主机 [ 写入值... ] [ 选项 ]
```

ModBus Master Simulator. It allows to read and write in ModBus slave registers

ModBus主站模拟器。允许对ModBus从站寄存器进行读写操作

connected by serial (RTU only) or TCP.

（支持通过串口（仅RTU协议）或TCP协议连接的从站）

Arguments :

参数：

device Serial port when using ModBus RTU protocol

设备 使用ModBus RTU协议时的串口

COM1, COM2 ... on Windows

COM1, COM2 ... (Windows系统下)

/dev/ttyS0, /dev/ttyS1 ... on Linux

/dev/ttyS0, /dev/ttyS1 ... (Linux系统下)

/dev/ser1, /dev/ser2 ... on QNX

/dev/ser1, /dev/ser2 ... (QNX系统下)

host Host name or dotted IP address when using ModBus/TCP protocol

主机 使用ModBus/TCP协议时的主机名或点分十进制IP地址

writevalues List of values to be written.

写入值 待写入的数值列表。

If none specified (default) mbpoll reads data.

若未指定（默认），mbpoll将执行读数据操作。

If negative numbers are provided, it will precede the list of

若需写入负数，需在数值列表前添加两个连字符（'--'）。

data to be written by two dashes ('--'). for example :

示例如下：

```
mbpoll -t4:int /dev/ttyUSB0 -- 123 -1568 8974 -12
```

```
mbpoll -t4:int /dev/ttyUSB0 -- 123 -1568 8974 -12 （命令示例，无额外翻译）
```

General options :

通用选项：

-m # mode (rtu or tcp, TCP is default)

-m # 协议模式（rtu或tcp，默认TCP模式）

-a # Slave address (1-255 for rtu, 0-255 for tcp, 1 is default)

-a # 从站地址（RTU协议：1-255，TCP协议：0-255，默认值为1）

for reading, it is possible to give an address list

执行读操作时，可指定地址列表（用逗号或冒号分隔），示例如下：

separated by commas or colons, for example :

（逗号分隔单个地址，冒号分隔地址范围）

```
-a 32,33,34,36:40 read [32,33,34,36,37,38,39,40]
```

```
-a 32,33,34,36:40 读取地址[32,33,34,36,37,38,39,40]的寄存器数据
```

-r # Start reference (1 is default)

-r # 起始寄存器地址（默认值为1）

-c # Number of values to read (1-125, 1 is default)

-c # 读取的数值数量（1-125，默认值为1）

-u Read the description of the type, the current status, and other

-u 读取远程设备的类型描述、当前状态及其他特定信息（仅支持RTU协议）

information specific to a remote device (RTU only)

（仅适用于RTU协议连接的从站设备）

-t 0 Discrete output (coil) data type (binary 0 or 1)

-t 0 离散输出（线圈）数据类型（二进制值0或1）

-t 1 Discrete input data type (binary 0 or 1)

-t 1 离散输入数据类型（二进制值0或1）

-t 3 16-bit input register data type

-t 3 16位输入寄存器数据类型

- t 3:hex 16-bit input register data type with hex display
- t 3:hex 16位输入寄存器数据类型（十六进制显示）
- t 3:int 32-bit integer data type in input register table
- t 3:int 输入寄存器表中的32位整数数据类型
- t 3:float 32-bit float data type in input register table
- t 3:float 输入寄存器表中的32位浮点数数据类型
- t 4 16-bit output (holding) register data type (default)
- t 4 16位输出（保持）寄存器数据类型（默认值）
- t 4:hex 16-bit output (holding) register data type with hex display
- t 4:hex 16位输出（保持）寄存器数据类型（十六进制显示）
- t 4:int 32-bit integer data type in output (holding) register table
- t 4:int 输出（保持）寄存器表中的32位整数数据类型
- t 4:float 32-bit float data type in output (holding) register table
- t 4:float 输出（保持）寄存器表中的32位浮点数数据类型
- 0 First reference is 0 (PDU addressing) instead 1
- 0 起始寄存器地址以0开始（PDU寻址方式），替代默认的以1开始
- B Big endian word order for 32-bit integer and float
- B 32位整数和浮点数采用大端字节序（高位在前）
- 1 Poll only once only, otherwise every poll rate interval
- 1 仅执行一次轮询，默认情况下按轮询间隔持续轮询
- l # Poll rate in ms, (> 10, 1000 is default)
- l # 轮询速率（单位：毫秒），（需大于10，默认值为1000）
- o # Time-out in seconds (0.01 - 10.00, 1.00 s is default)
- o # 超时时间（单位：秒），（0.01-10.00，默认值为1.00秒）

Options for ModBus / TCP :

ModBus/TCP协议专属选项：

- p # TCP port number (502 is default)
- p # TCP端口号（默认值为502，ModBus标准端口）

Options for ModBus RTU :

ModBus RTU协议专属选项：

- b # Baudrate (1200-921600, 19200 is default)

- b # 波特率 (1200-921600, 默认值为19200)
- d # Databits (7 or 8, 8 for RTU)
- d # 数据位 (7或8, RTU协议默认8位)
- s # Stopbits (1 or 2, 1 is default)
- s # 停止位 (1或2, 默认值为1)
- P # Parity (none, even, odd, even is default)
- P # 校验位 (无校验、偶校验、奇校验, 默认偶校验)
- R RS-485 mode (/RTS on (0) after sending)
- R RS-485模式 (发送数据后, /RTS引脚置0)
- F RS-485 mode (/RTS on (0) when sending)
- F RS-485模式 (发送数据时, /RTS引脚置0)
- h Print this help summary page
- h 打印本帮助摘要页面
- V Print version and exit
- V 打印版本信息并退出
- v Verbose mode. Causes mbpoll to print debugging messages about
- v 详细模式。使mbpoll打印调试信息, 用于跟踪程序运行过程。
its progress. This is helpful in debugging connection...
该模式有助于调试连接问题 (原文未完整显示, 翻译保持对应)。

(注: 文档部分内容可能由 AI 生成)