



# YC31xx WDT 应用说明

V1.0

Yichip Microelectronics ©2014



### **Revision History**

Version	Date	Author	Description
V1.0	2020-2-19	Dengzhiqian	Initial version

**Confidentiality Level:** 

confidential



# 目录

1.	文档说	明	4
	1.1	编写目的	4
	1.2	适用范围	4
	1.3	文件说明	4
2.	函数说	明	4
	2.1.	WDT_SetReload	4
	2.2.	WDT_ReloadCounter	
	2.3.	WDT_ModeConfig	5
	2.4.	WDT_GetITStatus	5
	2.5.	WDT_ClearITPendingBit	
	2.6.	WDT_Enable	<i>6</i>
3.	示例代	码及说明	
	3.1.	WDT_Reset 部分示例代码	<del>(</del>
	3.2.	WDT_Interrupt 部分示例代码	7



# 1. 文档说明

#### 1.1 编写目的

为使用 WDT 相关 demo 及 demo 中相关 API 提供指南

#### 1.2 适用范围

31xx 系列芯片

#### 1.3 文件说明

# 2. 函数说明

#### 2.1. WDT\_SetReload

函数原型: void WDT\_SetReload(uint32\_t Reload);

说明: 重新加载计数器函数。

参数	方向	说明
uint32_t Reload	IN	重载计数器值等于 2^Reload
		Reload 最大值为 31

返回值	说明
None	None

#### 2.2. WDT\_ReloadCounter

函数原型: void WDT\_ReloadCounter(void)

说明: 喂狗函数。

会 业	l → ⊬	↑☆ ロロ
<del>太</del> MT	月   月	15月 日月
25 XX	ノノリリ	<b>况</b>
2 25		



None None
-----------

返回值	说明
None	None

### 2.3. WDT\_ModeConfig

函数原型: void WDT\_ModeConfig(WDT\_ModeTypeDef WDT\_Mode) 说明: 设置看门狗模式函数,目的是设置触发看门狗后进入的状态

参数	方向	说明
WDT_ModeTypeDef	IN	此参数有一下选择:
WDT_Mode		WDT_CPUReset: 触发后即复位
		WDT_Interrupt: 触发后进入看门狗中断

返回值	说明
None	None

#### 2.4. WDT\_GetITStatus

函数原型: ITStatus WDT\_GetITStatus(void)

说明: 获取看门狗中断状态函数。

参数	方向	说明
None		None

返回值	说明
ITStatus	1: 发生 WDT 中断
	0: 未发生 WDT 中断

### 2.5. WDT\_ClearITPendingBit

函数原型: void WDT\_ClearITPendingBit(void)

说明: 清WDT中断。

参数	方向	说明
None		None

返回值	说明
None	None



#### 2.6. WDT\_Enable

函数原型: void WDT\_Enable(void)

说明: 使能看门狗功能函数。

参数	方向	说明
None		None

返回值	说明	
None	None	

### 3. 示例代码及说明

示例代码存放在 ModuleDemo\WDT 目录下(如下图)

> ModuleDemo > WDT

#### 名称

- WDT\_Interrupt
- WDT Reset
- ① WDT\_Interrupt: 喂狗后进入看门狗中断示例
- ② WDT\_Reset:喂狗后进行复位示例

### 3.1. WDT\_Reset 部分示例代码

```
int main(void)
{
    UART_Configuration(); // 串口初始化,配置说明参考 UART 说明文档
    MyPrintf("YcChip Yc3121 WDT Reset Demo V1.0.\n");

WDT_Configuration(); // WDT 初始化

while(1)
{
    /* Don't feed the dog */
    WDT_ReloadCounter(); // 喂狗
}
```



```
void WDT_Configuration(void)
{
    WDT_SetReload(13); // 加载计数器值等于 2^13
    WDT_ModeConfig(WDT_CPUReset); // 设置为复位模式
    WDT_Enable(); // 使能
}
```

### 3.2. WDT\_Interrupt 部分示例代码

```
void WDT_Configuration(void)
{
    WDT_SetReload(13);
    WDT_ModeConfig(WDT_Interrupt); // 设置为中断模式
    WDT_Enable();
}

void WDT_IRQHandler(void) // 看门狗中断服务函数
{
    MyPrintf("WDT Interrupt But Not Reset\n");
}
```