



# YC31xx 电源模块说明

V1.0

Yichip Microelectronics ©2014



## **Revision History**

Version	Date	Author	Description
V1.0	2020-2-27	Duanziyang	Initial version

**Confidentiality Level:** 

confidential



## 目录

1.	文档说	台明	. 4
		适用范围	
		ー	
		ty说明	
		工作电源说明	
		HVLDO 驱动能力	
	2.3	外部 charger	. 5
		开关机电路	
	2.5		-





## 1. 文档说明

## 1.1 编写目的

为使用 3121 系列芯片涉及电源相关部分 提供指南

## 1.2 适用范围

31xx 系列芯片

## 1.3 电源相关引脚及电容说明

引脚	说明	标准值
HV_IN	HVLDO 输入	4.2V
HV_OUT	HVLDO 输出	3.3V
VIN	芯片电源	3.0V
VIO	GPIO 电源	3.0V
VBAT	纽扣电池供电,主要为 BT 核 LPM 供电	3.0V
CHGR_IN	充电模块输入	5.0V
CHGR_OUT	充电模块输出	4.2V
VPP	写 OTP 电源输入	6.5V
VCARD	7816 VCC	1.8V-3.0V 可调
DVDD	对应 VIN,主电 LDO 输出接电容	1.2V
VDDBAT	对应 VBAT,纽扣电池 LDO 输出接电容	1.2V
VDDLPB	对应 VINLPB,蓝牙低功耗 LDO 输出接电容	1.2V
VDDBT 蓝牙 LDO 输出接电容		1.2V

## 2. 电源模块说明


## 2.1 工作电源说明

1.芯片正常工作需要 HVLDO 输出 3.3v 电压, 负载模块详见下图。

2.VIN 给 ARM M0 与 RAM 供电。

3.VBAT 为 M0 LPM 安全域供电(包含 BPK、RTC、SENSOR 等)





图表 1

#### 2.2 HVLDO 驱动能力

HVLDO 最大驱动电流为 200mA,正常情况下输出电压为 3.3v,随着负载增大,HVLDO 电压会降低,测试数据如图二


	U	U						
3121 hvout Ido 驱动能力测试结果								
序号	电压 (v)	电流 (mA)	电阻 (Ω)					
1	1 3.038		10					
2	3.148	147.8	20					
3	3.208	102.4	30					
4	3.224	78.0	40					
5	3.248	63.2	50					
6	3.260	51.7	67					
7	3.265	44.6	77					
8	3.273	39.3	87					
9	3.287	24.6	137					

图表 2

## 2.3 外部 charger

下图为外挂 charge 参考电路:






- 1、若 MCU 需要检测充电状态,可将 CHGR 管脚分压后连接 GPIO
- 2、YC31xx MCU 的 CHGR IN 管脚扔需接 usb 5v, 用做 usb 插入检测及插入 usb 开机功能

#### 2.4 开关机电路

1.当 HVIN 为 5V 输入时, HVOUT 是否输出由 HV\_OPTION (默认为低), CHGIN, KEYPOWER 共同控制。 HVOUT 有输出的条件如下图所示 (HVOUT 可输出则为开机状态)。寄存器 SYSCTRL\_ STATUS 可查询 CHGTIN 和 KEYPOWER 的状态。



图表 3

- **2.** 硬件的开关机 状态机 存在纽扣电池电压域 所以纽扣电池正常的情况下:
- A: 关机状态下拿掉锂电池, 再接上锂电池--不会自动开机
- B: 开机状态下拿掉锂电池, 再接上锂电池--会自动开机

软件上可以在 main 头上判断此次开机是否插入 usb 或按下 powerkey,都没有则进行关机处理

#### 2.5 Buck

Buck 部分共有两个引脚,可使 Buckin 输入 3V, Buckout 输出 1.2V 电压 Buck 功能正常 该模块为降低功耗预留模块