

# 全动电子 0.96 寸 OLED 显示模块使用说明



深圳市全动电子技术有限公司 2018.06.09



## 目录

	OLED 简介	
2	产品特点	3
3	接口说明	
	3.1 裸屏接口说明	3
	3.2 OLED 模块接口说明	4
	3.3 OLED 驱动 IC 介绍	4
4	OLED 模块使用说明	5
5	软件平台移植注意事项	
	5.1 C51 代码说明	6
	5.2 STM32 代码说明	7
	5.3 Arduino 代码说明	
6	取模软件使用说明	
	6.1 字符取模	
	6.2 图形取模 1	1



## 1、OLED 简介

OLED 即有机发光二级管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)。OLED 显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优点,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。

OLED 显示和传统的 LCD 显示不同,其可以自发光,所以不需要背光灯,这使得 OLED 显示屏相对于 LCD 显示屏尺寸更薄,同时显示效果更优。但是由于目前技术限制,OLDE 使用寿命比 LCD 短,尺寸难以大型化,生产成本比较高,良品率低,难以大规模量产。

## 2、产品特点


全动电子 0.96 寸的 OLED 显示模块具有以下特点:

- 1、支持多种单片机平台(包含C51、STM32以及Arduino);
- 2、黄蓝、白、蓝三种颜色显示方案可选,固定区域显示固定颜色,没点亮区域为黑色, 点亮区域则为黄蓝、白、蓝三种颜色方案之一;
- 3、显示内容清晰、对比度高、视场角广;
- 4、分辨率为 128x64;
- 5、支持多种接口方式: 6800、8080 两种并口、3 线或 4 线 SPI 接口以及 IIC 接口(本模块使用 IIC 接口), 这五种接口是通过屏上的 BS0~BS2 来配置的;
- 6、提供丰富的测试程序,方便客户使用(包含C51、STM32以及Arduino平台);

## 3、接口说明

#### 3.1 裸屏接口说明

全动电子 0.96 寸 0LED 裸屏外观图如下:




裸屏为 30pin, 从屏正面看左下角为 1, 右下角为 30, 在设计的时候一定要注意不要 稿反了。具体的接口定义请大家查看 0.96 寸 0LED 官方数据手册; 里面有详细介绍。



#### 3.2 OLED 模块接口说明

本模块使用 IIC 接口,模块图如下:



GND: 电源负极 (接地)

VCC: 电源正极 (接 5V 电源)

SCL: IIC 时钟信号线,对应 OLED 的 DO 脚(不同的平台,接口定义不一样,需要根据定义接线)

SDA: IIC 数据信号线,对应 OLED 的 D1 脚(不同的平台,接口定义不一样,需要根据定义接线)

#### 3.3 OLED 驱动 IC 介绍

本 OLED 显示屏使用 SSD1306 驱动 IC。SSD1306 是一个单片 CMOS OLED/PLED 驱动芯片,可以驱动有机/聚合发光二极管点阵图形显示系统。该芯片由 128segments 和 64Commons 组成,专为共阴极 OLED 面板设计。SSD1306 的图形显示数据 RAM 大小为 128x64,刚好对应屏幕分辨率的大小。RAM 大小被分成 8 页(PAGEO PAGE7),每一页有 8 行,128 列。当往 RAM 里面写数据时,先要设置页地址,然后分别设置数据的高 4 位和低 4 位地址,每次都是写入一列数据,一页写完时,需要写入 128x8bit 数据。关于 SSD1306 其他方面的详细介绍,请查阅 SSD1306 的数据手册。

		Row re-mapping
PAGE0 (COM0-COM7)	Page 0	PAGE0 (COM 63-COM56)
PAGE1 (COM8-COM15)	Page 1	PAGE1 (COM 55-COM48)
PAGE2 (COM16-COM23)	Page 2	PAGE2 (COM47-COM40)
PAGE3 (COM24-COM31)	Page 3	PAGE3 (COM39-COM32)
PAGE4 (COM32-COM39)	Page 4	PAGE4 (COM31-COM24)
PAGE5 (COM40-COM47)	Page 5	PAGE5 (COM23-COM16)
PAGE6 (COM48-COM55)	Page 6	PAGE6 (COM15-COM8)
PAGE7 (COM56-COM63)	Page 7	PAGE7 (COM 7-COM0)
Column re-mapping	SEG0SEG127 SEG127SEG0	

SSD1306 的图形显示数据 RAM 的页架构图



## 4、OLED 模块使用说明

通过查看 SSD1306 的数据手册可以得知该 IC 支持四线和三线 SPI、IIC 接口以及 8bit 的并口连接。由于并口连接方式占用的数据线较多,接线麻烦,所以不太常用。关于通信接口方式怎么选择,这是通过 BSO、BS1 以及 BS2 这三个管脚来配置的,具体定义如下图:

	BS0 BS1 I BS2		These pins are MCU interface selection input. See the following tab			
10			The state of the s	BS0	BS1	BS2
		I	I <sup>2</sup> C	0	1	0
11			3-wire SPI	1	0	0
12			4-wire SPI	0	0	0
		8-bit 68XX Parallel	0	0	1	
	1	8-bit 80XX Parallel	0	1	1	

SSD1306 通信接口定义说明图

本模块使用 IIC 通信接口,只需要接 4 根线就可以完成 OLED 屏数据通信。



GND: 电源负极 (接地)

VCC: 电源正极 (接5V电源)

SCL: IIC 时钟信号线

SDA: IIC 数据信号线

VCC 接到单片机的 5V 电源引脚上, GND 接到 GND 引脚上, SCL 和 SDA 需要根据不同的平台引脚定义来接线:


C51 和 STM32 一般使用模拟 IIC, 就是自己定义两个引脚作为 SCL 和 SDA。

Arduino 使用硬件 IIC, 就是芯片本来就定义好了 SCL 和 SDA 引脚, 不需要我们自己再重新定义。

接好线上电后,可以运行我们提供的测试程序进行测试。

IIC 的从设备地址选择需要模块电路上进行修改,如图:






如图红色矩形框内,如果电阻接在 0x78 这边,则表示 IIC 从设备地址为 0x78,如果接在 0x7A 这边,则表示 IIC 从设备地址为 0x7A。如果两边电阻都接上,则表示 IIC 有两个从设备,相当于接了两个 0LED 屏。

## 5、软件平台移植注意事项

本模块提供了三个平台的测试程序,分别是 C51、STM32 和 Arduino,每个平台的测试程序大致由但部分组成:平台相关的代码、OLED 操作相关的代码以及 IIC 操作相关的代码。除了平台相关的代码因平台而异,其他两部分的代码原理和实现方法都差不多,和所用的平台没有关系。在同一平台上,代码可以直接移植,只需要修改相关的引脚定义就可以正常运行了。

## 5.1 C51 代码说明

打开 C51 代码工程,发现有如下文件:



REG51.h 是和平台相关的代码,里面定义了一些平台相关的参数。

oledfont.h、bmp.h都存放图片和汉字取模后的点阵数组。



oled. h 存放的是和 OLED 屏相关的一些参数,包括引脚定义。

oled. c 存放的是和 OLED 屏操作相关的一些函数,包括 IIC 的读写,OLED 屏数据写入等 main. c 则是主程序操作了。

通过以上描述我们可以知道,只需要修改 oled. h 文件里的引脚定义即可。

打开 oled. h 文件, 找到以下内容:

```
sbit OLED_SCL=P2^3;//时钟 D0 (SCLK)
sbit OLED_SDIN=P2^4;//D1 (MOSI) 数据
```

只要修改 OLED\_SCL 和 OLED\_SDIN 的值就可以了。

这里是将 P23 引脚定义为时钟信号引脚,将 P24 引脚定义为数据信号引脚。

再找到如下内容,可以修改 IIC 从设备地址:

```
#define IIC SLAVE ADDR 0x78 //IIC slave device address
```

该 OLED 模块 IIC 地址为 0x78。

#### 5.2 STM32 代码说明

打开 STM32 代码, 发现有以下文件:



除了 main.c、oled.c、oled.h、bmp.h、oledfont.h,其他都是和平台相关的代码。

oledfont.h、bmp.h都存放图片和汉字取模后的点阵数组。

oled. h 存放的是和 OLED 屏相关的一些参数,包括引脚定义。

oled. c 存放的是和 OLED 屏操作相关的一些函数,包括 IIC 的读写,OLED 屏数据写入等 main. c 则是主程序操作了。

由于 STM32 比 C51 多了 GPIO 口初始化操作,所以移植代码需要修改 oled. h 和 oled. c 两个文件。

打开 oled. h 文件, 找到如下内容:



```
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13)//CLK #define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13)
#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14)//DIN #define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14)
```

根据自己定义,修改GPIO ResetBits和GPIO SetBits的GPIO组和pin脚。

这里将 GPIOB 的 13 号引脚定义为时钟信号引脚,将 GPIOB 的 14 号引脚定义为数据信号引脚。

再找到如下内容,可以修改 IIC 从设备地址:

```
#define IIC_SLAVE_ADDR 0x78 //IIC slave device address
```

该 OLED 模块 IIC 地址为 0x78。

打开 oled. c 文件, 找到如下内容:

```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能B端口时钟GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOB3,4
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
```

分别对定义的引脚进行输出模式、速率以及置位设置。

#### 5.3 Arduino 代码说明

Arduino 使用硬件 IIC, 芯片内部已经对 IIC 引脚做了定义, 因此软件上不需要再对 IIC 引脚进行定义, 只是不同型号的单片机, IIC 引脚定义不一样, 需要在接线上做调整。

由于软件使用了 U8glib 开源库,所以初始化时,需要根据 OLED 屏驱动 IC 的型号选择 正确的类。

例如本模块使用了 U8GLIB\_SSD1306\_128X64 u8g(U8G\_I2C\_OPT\_NONE)进行初始化。 如果要修改 IIC 从设备地址,则需要打开 u8g\_com\_arduino\_ssd\_i2c.c 文件,找到如下内容:

```
#define I2C_SLA (0x3c*2)
```


该 OLED 模块的 IIC 地址为 0x3c\*2 (0x78)



## 6、取模软件使用说明


## 6.1 字符取模

打开 PCtoLCD2002 取模软件->选择模式->字符模式,如下图所示




接下来选择选项按钮, 配置好了, 选择确认

C51 和 STM32 平台按如下设置(选择逆向和行列式):






Arduino 平台按如下设置(选择逆向和逐行式):




接下来输入你想要显示的文字,例如输入"全动电子",然后点击生成字模,将生成的字模数据复制到程序中,写入 OLED 就可以显示汉字:






## 6.2 图形取模

打开 PCtoLCD2002 取模软件->选择模式->图形模式,如下图所示:



打开选项, 配置设置和文字取模一致。

然后点击文件->打开或者直接点击文件按钮,打开一个BMP单色图片





软件会显示一个 OLED 屏幕点阵图,再点击生成字模,将生成好的数据拷贝到程序中,写入 OLED 屏,就可以显示图片了:

