

Instrukcja Obsługi: Dodatkowe zaawansowane opcje

- **Dodatkowe parametry** (w trybie wifi konfiguracja):
- możliwość podłączenia do adaptera zabezpieczonego pinem do parowania
 - **UWAGA:** PIN Default czyli '1234' sam się wpisuje a jeśli monitor bez problemu się łączy z adapterem OBDII to tego nie dotykać chyba że potrzeba wpisać inny to ze strony konfiguracji zaawansowanej poprzez stronę www
- **usypianie monitora Dpf** (w razie wyłączenia zapłonu lub braku połączenia i danych) z możliwością zmiany parametrów w trybie wifi

Usypianie monitora Dpf dodano w celu oszczędności aku a także wyświetlacza monitoraDPF. U mnie zasilanie na USB się wyłącza po dwóch minutach od zamknięcia samochodu a w innych modelach nie wiem.

są tam dwie opcje do ustawienia w trybie wifi (Defaultowo sam się ustawia nic nie trzeba ruszać chyba że komuś nie pasuje)

1. **czas do zaśnięcia** (wyłączasz silnik i od tego momentu liczy czas do snu domyślnie 3 minuty)
czyli savedTimeout = **3 minuty (Default)**
2. **interwał cichej pobudki** czyli czas co ile się budzi w trybie cichym (bez wyświetlacza) i sprawdza czy przypadkiem nie ma dostępnych danych do odczytu
czyli savedInterval = **1 minuta (Default)**
3. **Tryb diagnostyczny** z wyświetlaniem parametrów Kliknij czterokrotnie (Click four times) przycisk BOOT
4. **przywrócenie ustawień default** Kliknij pięciokrotnie (Click five times) przycisk BOOT

Funkcje wyłączalne w trybie WIFI (w zal. od wersji sterownika mogą nie działać, **wyłączyć w trybie wifi**)

- **Diff Press ciśnienie różnicowe DPF**
- **Poziom Adblue**
- **Stan paliwa w zbiorniku**
- **Ciśn. klimatyzacji**