# M-GW1302(透传版)

硬件设计手册

V1.0



# ◆ 版权声明

本文档包含的所有内容均受版权法的保护,未经南京仁珏智能科技有限公司 (以下简称为"仁珏智能")的书面授权,任何组织和个人不得以任何形式或手段 对整个文档和(或)部分内容进行复制和转载,且不得以任何形式传播。

### ◆ 文档声明

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# M-GW1302(透传版)硬件设计手册

# 目 录

| 1 | 概述   |         | 3  |
|---|------|---------|----|
|   | 1.1. | 简介      | 3  |
|   | 1.2. | 主要特性    | 3  |
|   | 1.3. | 模块方框图   | 3  |
| 2 | 接口描  | 述       | 4  |
|   | 2.1. | 接口定义    | 4  |
|   | 2.2. | 电源接口    | 7  |
|   | 2.3. | UART 接口 | 7  |
|   | 2.4. | USB 接口  | 8  |
|   | 2.5. | 控制信号    | 9  |
| 3 | 天线接  | П       | 10 |
| 4 | 接口电  | 气以及射频性能 | 11 |
|   | 4.1. | 电源特性    | 11 |
|   | 4.2. | IO 接口特性 | 11 |
|   | 4.3. | 工作电流    | 11 |
|   | 4.4. | 射频性能    | 11 |
| 5 | 外形尺  | 寸       | 12 |
| 6 | 参考设  | 计       | 13 |

# 1 概述

### 1.1. 简介

M-GW1302 模组是基于 SX1302 芯片方案设计的 LoRa 网关透传模组,采用标准 Mini PCI-e 形态封装,UART 和 USB 接口,模组内置 PA 和 LNA,全双工设计,方便用户快速开发 LoRa 网关设备。

SX1302 是 Semtech 推出的新一代 LoRa 网关基带芯片,搭载前端 SX1250,可以支持扩频因子 SF5~SF12。相比上一代 SX1301 网关方案,可支持更高速率的数据通信,同时功耗大幅降低,简化了网关的热设计,性能显著提高。

### 1.2. 主要特性

- 采用 PCI Express Mini Card 1.2 标准接口
- 发送电流 360mA,接收电流 60mA
- 支持全双工,收发通道独立
- 支持 USB/UART 接口
- 支持数据透传
- 支持私有 AT 指令集对模组进行参数配置
- 支持 8 路接收, SF5~SF12 全解, 接收灵敏度低至-141dBm
- 支持 1 路发送,发射功率最高 26 dBm
- 支持免授权频段: EU433、CN470、EU868、US915;

### 1.3. 模块方框图




图 1: M-GW1302 网关模块功能框图

# 2 接口描述

# 2.1. 接口定义

M-GW1302 的信号接口是标准的 Mini PCI Express 接口,下表给出了模块对应的 52pin 金手指管脚的功能定义以及说明。

表 1: I0 参数定义

| 属性 | 描述     |
|----|--------|
| DI | 数字输入   |
| DO | 数字输出   |
| 10 | 双向输入输出 |
| PI | 电源输入   |

表 2: 主要功能管脚定义

| 名称       | 管脚号  |
|----------|--|
| GND      | 4, 9, 15, 18, 21, 26, 27, 29, 34, 35, 37, 40, 43, 50 |
| 3. 3V    | 2, 24, 39, 41, 52                                    |
| SYS_CLK  | 1  |
| UART1_RX | 11   |
| UART1_TX | 13   |
| PPS      | 19   |
| NRESET   | 22   |
| UART2_RX | 23   |
| UART2_TX | 31   |
| USB_DM   | 36   |
| USB_DP   | 38   |
| RX_ON    | 42   |
| TX_ON    | 44   |
| CFG_ON   | 46   |
|          |  |

# M-GW1302(透传版)硬件设计手册

表 3: 管脚详细定义

| 管脚<br>号 | Mini PCIe<br>管脚定义 | M-GW1302<br>管脚定义 | I/0<br>属性 | 功能描述          | 备注        |
|---------|-------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| 1       | WAKE#             | SYS_CLK          | DO        | 系统脉冲输出        | 输出 1Hz 脉冲 |
| 2       | 3.3Vaux           | VCC_3V3          | PI        | 3.3V 电源输入     |           |
| 3       | COEX1             | NC               | _         | 内部使用,保持悬空     |           |
| 4       | GND               | GND              | _         | 地             |           |
| 5       | COEX2             | NC               | _         | 内部使用,保持悬空     |           |
| 6       | 1.5V              | NC               | _         | 未使用           |           |
| 7       | CLKREQ#           | NC               | _         | 内部使用,保持悬空     |           |
| 8       | UIM_PWR           | NC               | _         | 未使用           |           |
| 9       | GND               | GND              | _         | 地             |           |
| 10      | UIM_DATA          | SWD_DIO          | 10        | 模块升级调试口       | 可悬空       |
| 11      | REFCLK-           | UART1_RX         | DI        | 模块串口接收端       | TTL 电平    |
| 12      | UIM_CLK           | SWD_CLK          | 10        | 模块升级调试口       | 可悬空       |
| 13      | REFCLK+           | UART1_TX         | DO        | 模块串口发送端       | TTL 电平    |
| 14      | UIM_RESET         | NC               | _         | 未使用           |           |
| 15      | GND               | GND              | _         | 地             |           |
| 16      | UIM_VPP           | NC               | _         | 内部使用,保持悬空     |           |
| 17      | RESERVED          | NC               | _         | 内部使用,保持悬空     |           |
| 18      | GND               | GND              | _         | 地             |           |
| 19      | RESERVED          | PPS              | DI        | GPS 授时输入      | 不用,可悬空    |
| 20      | W_DISABLE#        | NC               | _         | 内部使用,保持悬空     |           |
| 21      | GND               | GND              | _         | 地             |           |
| 22      | PERST#            | NRESET           | DI        | 复位控制管脚        | 低脉冲复位     |
| 23      | PERn0             | UART2_RX         | DI        | 模块串口接收端       | TTL 电平    |
| 24      | 3.3Vaux           | VCC_3V3          | PI        | 3.3V DC 主电源输入 |           |
| 25      | PERp0             | NC               | _         | 未使用           |           |
| 26      | GND               | GND              | _         | 地             |           |

# M-GW1302(透传版)硬件设计手册

| 27 | GND       | GND      | _  | 地              |       |
|----|-----------|----------|----|----------------|-------|
| 28 | 1.5V      | NC       | _  | 未使用            |       |
| 29 | GND       | GND      | _  | 地              |       |
| 30 | SMB_CLK   | NC       | _  | 内部使用,保持悬空      |       |
| 31 | PETn0     | UART2_TX | DO | 模块串口发送端        | TTL电平 |
| 32 | SMB_DATA  | NC       | _  | 内部使用,保持悬空      |       |
| 33 | РЕТр0     | NC       | _  | 未使用            |       |
| 34 | GND       | GND      | _  | 地              |       |
| 35 | GND       | GND      | _  | 地              |       |
| 36 | USB_D-    | USB_DM   | 10 | USB 差分信号(-)    |       |
| 37 | GND       | GND      | _  | 地              |       |
| 38 | USB_D+    | USB_DP   | 10 | USB 差分信号(+)    |       |
| 39 | 3.3Vaux   | VCC_3V3  | PI | 3.3V DC 主电源输入  |       |
| 40 | GND       | GND      | _  | 地              |       |
| 41 | 3.3Vaux   | VCC_3V3  | PI | 3.3V DC 主电源输入  |       |
| 42 | LED_WWAN# | RX_ON    | DO | RX 指示,接板载 LED  |       |
| 43 | GND       | GND      | _  | 地              |       |
| 44 | LED_WLAN# | TX_ON    | DO | TX 指示,接板载 LED  |       |
| 45 | RESERVED  | NC       | _  | 内部使用,保持悬空      |       |
| 46 | LED_WPAN# | CFG_ON   | DO | CFG 指示,接板载 LED |       |
| 47 | RESERVED  | NC       | _  | 内部使用,保持悬空      |       |
| 48 | 1.5V      | NC       | _  | 未使用            |       |
| 49 | RESERVED  | NC       | _  | 内部使用,保持悬空      |       |
| 50 | GND       | GND      | _  | 地              |       |
| 51 | RESERVED  | NC       | _  | 内部使用,保持悬空      |       |
| 52 | 3.3Vaux   | VCC_3V3  | PI | 3.3V DC 主电源输入  |       |

6 / 15

# 2.2. 电源接口

表 4: 电源接口定义

| 名称    | 管脚号  | I0 属性 | 功能描述   |
|-------|--|-------|--------|
| GND   | 4, 9, 15, 18, 21, 26, 27, 29, 34, 35, 37, 40, 43, 50 |       |        |
| 3. 3V | 2, 24, 39, 41, 52                                    | PI    | 3.3 电源 |

GW1302 模块使用 3.3V 供电,在 TX 模式下,瞬间峰值电流最大可能达到 400mA,为防止电压跌落,使用的开关电源或 LDO 需要能够提供足够的电流,而且在模块供电端口处需加一个电容值较大的钽电容或电解电容。若使用开关电源给模块供电,电路走线应尽量避开天线部分,以防止 EMC 干扰。




图 2: DC-DC 参考电路

### 2.3. UART 接口

M-GW1302 模块的 UART 接口信号定义如下表所示。

表 5: UART 接口信号定义

| 名称       | 管脚号 | I/0 属性 | 功能描述    | 电压域   |
|----------|-----|--------|---------|-------|
| UART1_RX | 11  | DI     | 模块串口接收端 | 3.3V  |
| UART1_TX | 13  | DO     | 模块串口发送端 | 3.3V  |
| UART2_RX | 23  | DI     | 模块串口接收端 | 3.3V  |
| UART2_TX | 31  | DO     | 模块串口发送端 | 3. 3V |

该串口默认波特率 115200bps。可通过 AT+BRATE 指令进行修改。




图 3. 串口连接

### 2.4. USB 接口

表 6: USB 接口信号定义

| 名称     | 管脚号 | I/0 属性 | 功能描述        | 备注           |
|--------|-----|--------|-------------|--------------|
| USB_DM | 36  | DI     | USB 差分信号(-) | 90ohm 差分特性阻抗 |
| USB_DP | 38  | DO     | USB 差分信号(+) | 90ohm 差分特性阻抗 |

模块 USB 接口使用 CP2102 芯片进行串口和 USB 口之间转换。该 USB 口可用于数据传输、AT 命令,功能与 UART 接口一致。




图 4: USB 接口电路参考设计

在 USB 接口电路设计中,需要遵循以下几点:

- 1. USB 差分走线需控制为 90ohm 的差分特性阻抗。
- 2. USB 信号差分走线不要走在晶振、振荡器、磁性器件以及射频信号的下方,远离这些信号走线,走内层,并进行包地处理。
- 3. 如果模块 USB 接口与 USB 插座连接,需要在靠近 USB 插座的位置放置 ESD 防护器件,并且 ESD 防护器件的寄生电容要求小于 2pF。

### 2.5. 控制信号

表 7: 控制信号接口定义

| 名称      | 管脚号 | I/0 属性 | 功能描述     | 电压域   |
|---------|-----|--------|----------|-------|
| SYS_CLK | 1   | DO     | 模块脉冲输出   | 3. 3V |
| NRESET  | 13  | DI     | 复位控制管脚   | 3. 3V |
| RX_ON   | 42  | DO     | RX 信号指示  | 3. 3V |
| TX_ON   | 44  | DO     | TX 信号指示  | 3. 3V |
| CFG_ON  | 46  | DO     | CFG 信号指示 | 3. 3V |

#### 2.5.1. SYS\_CLK

模块脉冲输出,最大输出和吸收电流为 20mA,当外接 LED 灯时,需要串接一个限流电阻,电阻值可以根据 LED 灯的亮度做相应调节。

#### 2.5.2. NRESET 信号

外接控制电路,可实现模块的复位。将 NRESET 接口电平拉低 0.05~0.2s 后释放,可复位模块。 NRESET 信号对干扰比较敏感,在模块接口板上的走线应尽量的短,且有包地处理。

#### 2.5.3. RX ON 信号

当模组开启接收状态时,该引脚输出高电平,同时板载 LED 点亮。

#### 2.5.4. TX ON 信号

当模组处于发送数据时,该引脚输出高电平,同时板载 LED 点亮。

#### 2.5.5. CFG ON 信号

当模组成功配置参数,该引脚输出高电平,同时板载 LED 点亮。

# 3 天线接口

模块的天线采用 I-PEX 一代连接器。射频连接座的尺寸如图 5 所示,尺寸单位为 mm。




图 5: 射频连接座的尺寸

# 4 接口电气以及射频性能

### 4.1. 电源特性

M-GW1302 模块采用 3.3V 的电压供电,输入电压为 3.3V±9%,供电输入至 少要满足 500mA 的供流能力。模块输入电流要求如下表所示:

表 8: 电源输入范围

| 参数  | 描述     | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----|--------|-----|-----|-----|----|
| VCC | 模块供电电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V  |

### 4.2. IO 接口特性

M-GW1302 模块的数字 IO 电气特性如下表所示。

表 9: I0 接口电气特性

| 参数  | 描述      | 最小值      | 最大值      | 单位 |
|-----|---------|----------|----------|----|
| VIH | 输入高电平电压 | 0.7*VCC  | VCC+0.3  | V  |
| VIL | 输入低电平电压 | -0.3     | 0. 3*VCC | V  |
| VOH | 输出高电平电压 | VCC-0. 5 | VCC      | V  |
| VOL | 输出低电平电压 | 0        | 0.4      | V  |

### 4.3. 工作电流

表 10: 工作电流

| 参数    | 工作条件             | 典型值 | 单位 |
|-------|------------------|-----|----|
| RX    | 开启接收,禁用 TX       | 60  | mA |
| TX/RX | 开启接收,开启 TX@25dBm | 380 | mA |
| IDLE  | 空闲不工作模式          | 40  | mA |

### 4.4. 射频性能

表 11: 射频发射功率

| 505. 5MHz 26 TBI  | 小功率值 |
|-------------------|------|
|                   | D    |
| 868. 5MHz TBD TBI | D    |
| 915. 5MHz TBD TBI | D    |

表 12: 射频接收灵敏度

| 工作频段     | 扩频因子(BW=125KHZ) | 接收灵敏度(典型值) |
|----------|-----------------|------------|
| 475.5MHz | SF=5            | -121       |
|          | SF=7            | -127       |
|          | SF=12           | -141       |
| 868.5MHz | SF=5            | TBD        |
|          | SF=7            | TBD        |
|          | SF=12           | TBD        |
| 915.5MHz | SF=05           | TBD        |
|          | SF=07           | TBD        |
|          | SF=12           | TBD        |

# 5 外形尺寸




图 6: M-GW1302 模组外形尺寸

符合标准的 PCI Express Mini Card 连接器均可以与本模块配套使用,如下图给出的 Molex 公司的 679100002 连接器。




图 7: Mini PCI Express 连接器

# 6 参考设计

1参考设计支持 USB/UART 接口,可根据需要进行修改。




图 8: M-GW1302 模组参考设计

# 8 销售与服务

### 南京仁珏智能科技有限公司

地址:南京市浦口高新区星火路 20号

电话: 156 5102 8736 (微信同号)

网址: www.njrjzn.com

### 淘宝店铺

网址: https://njrjzn.taobao.com

### 技术支持

冯工

电话: 152 9837 9623 (微信同号)



微信二维码



淘宝二维码