

M-KL9-EV 模块如何进入配置

1 评估板介绍



M-KL9-EV 评估板实物

评估板采用 5V, USB 供电,评估板相关部件描述见下表:


	部件	描述
1	USB 接口	USB 转串口,同时也是系统电源输入口
2	模式开关	透传模式与 AT 模式切换开关
3	唤醒键	模块休眠时, 按下唤醒
4	复位键	按下模块复位
⑤	M-KL9	LoRa 无线收发模块
6	SMA	LoRa 天线接口




2 如何对模块进行参数配置

2.1 模块 AT 引脚拉高进入配置模式

- ①将模块评估板连接电脑 USB。
- ②将模式开关切到配置模式,AT 引脚被拉高,如下图所示:



③打开串口调试助手,发送"AT+CFG?"指令可查询模块当前配置参数。(指令以回车换行结束)



④将开关拨动到透传模式,AT 引脚拉低,即可退出 AT 配置模式,所有配置项会保存,掉电不丢失。



2.2 串口发送"+++"进入配置模式

①模块 AT 引脚不便操作时,可通过发送"+++",进入配置模式。(AT 引脚必须拉低或者悬空处理,拉高则会一直处于配置模式)



④退出配置模式可通过指令"ATT"(指令以回车换行结束)。

3 注意:

1.发送"+++"指令无需回车换行。



2.发送其他 AT 指令如 "AT+CFG?" 指令必须加回车换行作为结束符,且有且只能输入一个回车换行符。

