

ADRESSAGE VLANS

COMMANDES VLANs :

enable secret protège le mode privilégié.

line console 0 protège l'accès local via le câble console.

line vty 0 4 protège l'accès à distance (Telnet).

Ce sont les mots de passe demandés dans ton cahier des charges.

Comment entrer dans le terminal de configuration du switch :

enable
configure terminal

mot de passe du mode privilégié (enable)

enable secret "...."

mot de passe console

line console 0
password "...."
login
exit

mot de passe Telnet (vty)

line vty 0 4
password "...."
login
exit

1. Entrer en mode configuration
Switch> enable
Switch# configure terminal

2. Créer le VLAN 10 avec le nom "entreprise"
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name entreprise
Switch(config-vlan)# exit

3. Sélectionner les 10 ports contigus (ex: Fa0/1 à Fa0/10)
Switch(config)# interface range fa0/1 - 10

4. Affecter ces ports au VLAN 10

```
Switch(config-if-range)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

5. (Optionnel) Désactiver les négociations auto

```
Switch(config-if-range)# switchport nonegotiate
```

6. (Optionnel) Activer les ports

```
Switch(config-if-range)# no shutdown
```

7. Sortir de la configuration

```
Switch(config-if-range)# exit
```

```
Switch(config)# exit
```

```
Switch# write memory # Sauvegarder la config (optionnel)
```

ADRESSE SWITCH

CONFIGURATION ADRESSE RESEAU SWITCH

```
enable  
configure terminal
```

```
interface vlan1  
ip address "192.168.1.2 255.255.255.0"  
no shutdown  
exit
```

```
ip default-gateway "192.168.1.1"
```

Explication :

interface vlan1 → tu passes dans la configuration de l'interface "VLAN1"

ip address "192.168.1.2 255.255.255.0" → tu lui donnes l'IP du switch sur le réseau de gestion

no shutdown → active l'interface (sinon elle reste "administratively down")

ip default-gateway "192.168.1.1" → pour que le switch sache où envoyer le trafic hors de son réseau (utile pour Telnet depuis un autre réseau, même si ici c'est fictif)

SAUVEGARDE NON-VOLATILES

NVRAM

Sauvegarde dans la mémoire non-volatile (NVRAM)

Dans le CLI du switch, tape :

enable

copy running-config startup-config

Ou tu peux aussi utiliser la commande plus ancienne :

write memory

Explications :

running-config → configuration en cours (en mémoire RAM, active maintenant)

startup-config → configuration sauvegardée dans la NVRAM, utilisée au prochain démarrage du switch

Sans cette étape, si tu éteins le switch, toutes les configurations seraient perdues !

Sauvegarde pour ton compte-rendu (copie dans un fichier texte)

show running-config

Cette commande affiche toutes les commandes que tu as tapées.

C'est ce qu'on inclut dans le compte-rendu pour montrer que tu as bien fait toutes les étapes.

VLAN VTP SERVEUR / CLIENT

VTP SERVEUR / CLIENT

Principe : duplication des vlans à partir du switch serveur, ça évite de recopier sur tous les switch

Configurer VTP

Sur le commutateur serveur :

Configurer le domaine VTP qui permet à tous les commutateurs d'être dans le même "groupe"	server(config)# vtp domain testVTP
Configurer le mode serveur	server(config)# vtp mode server
Configurer le mot de passe pour sécuriser les échanges VTP (Optionnel)	server(config)#VTP password "SESAME"
Indiquer le domaine VTP.	client(config)# vtp domain testVTP
Configurer le mode: client ou transparent	client (config)#vtp mode client client
Configurer le mode: client ou transparent	(config)#vtp mode transparent

"SESAME" Donner le mot de passe identique à celui du serveur pour qu'ils soient dans le même groupe

NAT/PAT ROUTEURS

