Handleiding gebruik Nissan Leaf

EasyDriving



Inhoud

Belangrijke regels voor gebruik	3
1. Ontkoppelen van de laadkabel	
2. Navigatie	
3. Rijden	
4. Tussenstop maken (en tussentijds laden)	
5. Parkeren en opladen	
Problemen	5
Laadkabels	F

Belangrijke regels voor gebruik

- 1. De gebruiker van de auto behoort de auto te besturen en te behandelen zoals een zorgvuldig gebruiker betaamt, en zal de auto terugbrengen in de staat waarin de gebruiker de auto ook heeft ontvangen bij aanvang van het gebruik, de auto schoon terug te brengen en te allen tijde op slot achter te laten. De gebruikers is dus verantwoordelijk om vuil dat gedurende de rit (zowel binnen- als buitenkant van de auto) is ontstaan, schoon te maken (zoals veel vliegjes op de voorruit). Periodieke grote schoonmaak doet EasyDriving
- 2. Open en sluit de auto **altijd** vanuit de app. Alleen bij tussentijds openen en sluiten gedurende de reservering kan de auto in noodgevallen worden afgesloten met de sleutel (ligt in de middenconsole)
- 3. De gebruiker dient de auto bij terugkomst te allen tijde op te laden bij de laadpaal. Als er zich problemen voordoen met het opladen, lees dan eerst de handleiding door
- 4. Verder belangrijk om te weten: de deelauto heeft een effectieve actieradius van 80 kilometer, maar dit varieert afhankelijk van het rijgedrag. De auto past de actieradius automatisch aan op het rijgedrag gedurende de rit

1. Ontkoppelen van de laadkabel

Voor het ontkoppelen van de laadkabel uit een stopcontact is geen laadpas nodig. Deze laadkabel kan uit het stopcontact en de auto worden gehaald. Leg de laadkabel terug in de achterbak alvorens er gereden kan worden.

- 1. Ontgrendel de auto via de app, zodat je de laadkabel kunt ontkoppelen
- 2. Houdt de laadpas (ligt in de middenconsole van de auto) voor de laadpaal
- 3. De paal geeft groen licht
- 4. Ontkoppel de laadkabel eerst van de laadpaal en haal deze dan uit de auto
- 5. Druk het oranje klepje en de laadklep aan de voorkant van de auto dicht
- 6. Berg de laadkabel op in de kofferbak van de auto

2. Navigatie

- 1. Druk op de knop **nav** naast het scherm om de navigatie (indien aanwezig in auto) te openen
- 2. Via het touchscreen zijn alle functies te bedienen

3. Rijden

- 1. Houd je rechtervoet op de rem en druk vervolgens op de Power-knop
- 2. Houd je rechtervoet op de rem om de juiste versnellingsstand te kiezen:
 - **D = Drive** = vooruitrijden (de ronde button naar links en dan naar beneden.)
 - R = Reverse = achteruitrijden (de ronde button naar links en dan naar boven)
 - N = Neutral = vrij

- **P = Parking** = uit de versnelling en automatisch op de rem (knop op de versnellingspook indrukken)
- 3. De pook schiet automatisch terug zodra deze in D, R of N is gezet. Op het dasboard is te zien in welke versnelling de auto staat
- 4. Klaar voor vertrek? Plaats de versnellingspook op 'D' of 'R'. Laat de rem los, geef een beetje gas en rij weg

4. Tussenstop maken (en tussentijds laden)

- 1. Zet de versnelling in de P-stand (voet op de rem)
- 2. Zet de auto uit door te drukken op de Power-knop
- 3. Voor tussentijds laden:
 - Druk op het laadknopje links van het stuur om de laadklep te openen (zie foto hieronder)
 - Open het oranje klepje onder de laadklep voorkant van de auto (zie foto hieronder)
 - Sluit de laadkabel (ligt in de achterbak) aan op de auto en de laadpaal
 - Pak de eigen laadpas* en houdt deze voor de laadpaal
 - De laadpaal geeft een blauwe kleur, op het dashboard branden nu blauwe lampjes
- 4. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
- 5. Sluit de auto af via de app. Alleen in noodgevallen kan er tussentijds afgesloten worden met de sleutel
- * Extern laden zit niet bij de kosten inbegrepen. Schaf hiervoor een eigen laadpas aan.

5. Parkeren en opladen

Voor het opladen bij een stopcontact is geen laadpas nodig. Volg onderstaande stappen, maar sluit het andere uiteinde van de laadkabel in het stopcontact in plaats van de laadpaal (zie pagina 6 voor een afbeelding van de juiste laadkabel).

- 1. Zorg dat je de auto op de thuislocatie voor de gereserveerde laadpaal parkeert
- 2. Laad de auto op:
 - Druk op het laadknopje links van het stuur om de laadklep te openen
 - Open het oranje klepje onder de laadklep aan de voorkant van de auto
 - Sluit de laadkabel (ligt in de achterbak) aan op de laadpaal en de auto
 - Houdt de laadpas (middenconsole) voor de laadpaal
 - De laadpaal geeft een blauwe kleur, op het dasboard branden nu blauwe lampies
- 3. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
- 4. Laat de sleutel in de auto liggen en sluit de auto af via de app



Problemen

PROBLEMEN MET DE APP, DE VERBINDING OF HET OPENEN OF SLUITEN VAN DE AUTO

De app kan vertraagd worden als deze contact zoekt met een wifinetwerk. We raden aan om wifi uit te zetten en de internetbundel aan zodat de app het beste werkt.

- De app opent niet of het scherm blijft wit Start de app opnieuw op. Als het dan nog niet lukt, start dan uw telefoon opnieuw op
- De reservering is begonnen, maar de auto gaat niet open Start de app opnieuw op. Als het dan nog niet lukt kun je contact opnemen met de helpdesk van WeGo: +31 (0)20 705 5187
- Ik kan geen locatie selecteren
 Neem contact op met EasyDriving (tel: 0594 580 601)

PROBLEMEN MET DE BESTURING VAN DE AUTO

Zie hoofdstuk 2 'navigatie' en hoofdstuk 3 'rijden' voor uitleg over besturing (vanaf pagina 3). Daarnaast ligt In het dashboardkastje de uitgebreide handleiding van de auto.

PROBLEMEN MET HET OPLADEN VAN DE AUTO

De laadkabel ontkoppelt niet uit de auto

Zie hoofdstuk 1 'ontkoppelen van de laadkabel' (pagina 3) wat je precies moet doen. Als het dan nog niet lukt, dan is de laadkabel waarschijnlijk vergrendeld zodat deze niet uit de auto kan worden gehaald om diefstal te voorkomen. Dit is te verhelpen door de laadkabel vergrendelingsknop aan de linkerzijde van het stuur te bedienen. Als deze oranje brandt, dan is de laadkabel nog vergrendeld. Zie foto hiernaast.



Laadkabels

In de achterbak liggen twee verschillende laadkabels. Laadkabel 1 is geschikt voor het laden bij een laadpaal; laadkabel 2 is geschikt voor het laden via een stopcontact. Afhankelijk van de thuislocatie van de deelauto, is te zien welke laadkabel gebruikt kan worden.

Laadkabel 1 (laadpaal: rechter uiteinde in de auto, linker uiteinde in de laadpaal)



Laadkabel 2 (stopcontact)

