



Veldkaarten

De Grondfilmer • DJI Osmo Pocket 4

PRINT • LAMINEER • BEWAAR BIJ JE TOESTEL

Instellingen

Kaart 1 / 5

CINEMATISCH ZONNIG

4K/24	D-Log+ND
ISO	50-100
sluiter	1/50
WB	5500K

GOUDEN UUR

ISO	100-400
WB	5200-5800K
profiel	D-Log

BINNEN / KUNSTLICHT

ISO	400-1600
WB	3200K
profiel	D-Log/Normal

BLAUWE UUR

ISO	400-1600
WB	4000K
sluiter	1/50

VUISTREGELS

sluiter	2× fps
framerate	= drone
profiel	= drone

SLOW MOTION

4K/120	1/250
ISO	zo laag
edit	50%

Gimbal-modi

Kaart 2 / 5

FOLLOW (STANDAARD)

gebruik	80% shots
horizon	blijft recht
gevoel	soepel

FPV

rolt mee	ja
gevoel	meeslepend
let op	bewust

SPOTLIGHT

richt	vergrendeld
top voor	orbit
gevoel	gecontroleerd

WISSELEN

veeg	omlaag
sneltoets	custom-knop

MATCH DRONE

Cine	Follow
dynamisch	FPV
orbit	Spotlight

Bewegingen

Kaart 3 / 5

PUSH-IN

doe	loop naartoe
effect	spanning

REVEAL

start	voorground
effect	diepte

ORBIT

doe	boog eromheen
modus	Spotlight

TRACKING

doe	gelijke afstand
effect	wereld glijdt

HET GEHEIM

standpunt	laag & dichtbij
gimbal	5D-joystick

GOUDEN REGEL

tempo	langzamer
SpinShot	max 1-2x

ActiveTrack 7.0

Kaart 4 / 5

AANZETTEN

scherm tik/teken kader
lock tik detectiekader

PRIORITEIT

registreer max 3
druk kiest juiste

BEREIK

zoom tot 4×
afstand ~10 m
volgt mens/dier/auto

CINEMATISCH

combineer met beweging
loop mee/eromheen

GEBAREN

open palm start
V-teken opname/foto

Bediening

Kaart 5 / 5

VEEG OMHOOG

menu	opname
o.a.	res / fps

VEEG LINKS

menu	beeld & kleur
o.a.	D-Log

VEEG OMLAAG

menu	gimbal-modi
o.a.	systeem

VEEG RECHTS

menu	terugkijken
	playback

KNOPPEN

opname	start/stop
zoom	1×/2×/4×
custom	sneltoets

JOYSTICK & SCHERM

5D	richt gimbal
scherm	draai aan/uit