温度采集与监控软件操作手册

软件用途

本手册介绍一套完全虚构的八通道温度采集与监控软件，供公开演示知识问答使用。软件显示实时温度和曲线，并在操作员启动记录任务后保存历史数据。

本示例中的按钮、设备与错误码都由作者编写，不对应任何真实公司设备或工艺参数。

连接设备和显示曲线

在“设备连接”页选择已配置的采集设备，点击“连接”。状态显示“已连接”仅表示软件与采集设备通信已建立，不表示温度采集已经开始。

设备已经连接成功却看不到温度曲线时，先在“通道设置”启用至少一路通道，再回到“实时监控”点击“开始采集”，最后在曲线区域勾选要显示的通道。只有启用的通道才参与采集。

八路通道按 CH1 至 CH8 标识。只看第 1、3、5 路时，应启用 CH1、CH3、CH5，并在曲线图例中只勾选这三路。

记录 查询与报警

保存记录和查询历史

“开始采集”负责读取并显示实时数据；“开始记录”才会新建记录任务，把采集值写入历史文件。只看到了实时曲线而没有点击“开始记录”，历史记录中就没有该段数据。

查询昨天上午的数据时，打开“历史记录”，选择相应记录任务，设定昨天上午的时间范围和所需通道，再点击“查询”。需要文件时，确认查询结果后点击“导出”。

报警与功能边界

报警上下限在“通道设置”中分别为每路通道填写。本演示资料没有给出任何产品的合格温度范围；实际值必须由对应工艺文件提供，不能从其他通道推断。

超过已配置的上限或下限时，软件显示报警并记录事件。这个虚构软件不会自动停止加热设备，报警提示不代表外部设备已经停机。