温度采集操作指南 · 设备连接

虚构上位机场景，不对应任何真实设备或工艺参数。

设备连接成功后，下一步先启用采集通道。

连接成功仅表示与采集设备已建立通信。

要显示曲线，还需启用通道并开始采集。

温度采集操作指南 · 通道设置

虚构上位机场景，不对应任何真实设备或工艺参数。

设备连接成功后，下一步先启用采集通道。

按需要启用 CH1 至 CH8 中的采集通道。

曲线图例中勾选通道后才显示对应曲线。

温度采集操作指南 · 历史记录

虚构上位机场景，不对应任何真实设备或工艺参数。

设备连接成功后，下一步先启用采集通道。

实时曲线不会自动写入历史文件。

点击开始记录后产生的采集值才会保存。