

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)	DokumentID	Dokumentdatum
Thidén Bengt	TDOK 2014:0484	2015-03-02
Fastställt av		Gäller från
Chef VO Underhåll		1997-09-16
Ersätter	Ersatt av	Version
BVH 524.61	[Ersatt av]	0.1
Dokumenttitel		
BVH 524.61 - Rälsförslitningsmätare modell Thidén		

Innehållsförteckning

1	BESKRIVNING	2
1.1	Allmänt.....	2
1.2	Konstruktion	2
1.3	Anskaffning	2
2	BRUKSANVISNING	3
	Ändringslogg	4

DokumentID		Version
TDOK 2014:0484		0.1

1 BESKRIVNING

1.1 Allmänt

Med rälsförslitningsmätaren mäts räls huvudets höjd- och sido- slitage. Den kan därtill användas för klassificering av räler och finns i tre varianter för räl UIC60, BV/SJ50 och SJ43. Klassificering görs enligt föreskrift TDOK 2014:0481 (tidigare BVF 1524.1 som ersatte BVF 524.1).

1.2 Konstruktion

Mätarens konstruktion framgår av ritning 2 - 506 945. En magnet fäster mätaren på räls huvudet. Eftersom mätlinjalerna är fjäderbelastade, kan de skjutas åt sidan och mätaren tas av räls huvudet. Mätvärdet kan därefter läsas av.

Rälsförslitningsmätaren väger 2,4 kg.

Rälsförslitningsmätaren förvaras i en transportlåda.

Redskapet är mönsterskyddat. Mönsterskyddet ägs av Swedish Rail System AB, SRS, Ystad

1.3 Anskaffning

- Art nr 79 61 302 Rälsförslitningsmätare för räl UIC60
- Art nr 79 61 301 Rälsförslitningsmätare för räl BV50/SJ50
- Art nr 70 61 303 Rälsförslitningsmätare för räl SJ43
- Lagerhållare: SIM Nässjö
- Mätaren levereras i transportlåda
- Med varje mätare följer denna handbok som bruksanvisning för mätaren.

DokumentID TDOK 2014:0484		Version 0.1
------------------------------	--	----------------


2 BRUKSANVISNING

Rälsförslitningsmätaren kan endast användas på den rälsmodell, som den är avsedd för (Finns angivet på mätare och förvarings- låda).

Mätaren används till mätning av höjd och sidoslitage samt klassificering av räler.


Rälsförslitningsmätaren används så här:

1 Sätt fast mätaren på rälshuvudet



Figur 1. Fäst mätaren på rälshuvudet. Mätaren pressas mot räls- huvudet för rätt anliggning.

2 Lås de båda låsskruvarna



Figur 2. De båda låsskruvarna låses med lätt åtdragning.


DokumentID		Version
TDOK 2014:0484		0.1

3 Tag bort mätaren från rälen



Figur 3. Eftersom den vertikala slitsen är fjäderbelastad med ett anhåll kan verktyget tas bort från räls- huvudet för avläsning utan att inställning- arna ändras.

4 Läs av mätaren



Figur 4. Så här läses mätaren av. På den horisontella skalan avläses rälsens sidoslitage och på den vertikala dess höjdsitage. Avläsningen görs helt fristående från mätstället.

Ändringslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
1.0	2015-03-02	Konvertering till TDOK	Komo Rabi