Ameba Wi-Fi

- 讓Ameba 透過Wi-Fi連網
- 與IoT大平台連線並上傳資料至平台
- 範例程式: AmebaPubSubBasic
 - 修改參數
 - 檢視Serial視窗確認是否成功連線

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

// Update these with values suitable for your network.

char ssid[] = "KEVIN_PC"; // your network SSID (name)

char pass[] = "Fs821s46"; // your network password

int status = WL_IDLE_STATUS; // the Wifi radio's status

char mqttServer[] = "iot.cht.com.tw";


char deviceId[] = "12128299968";

char clientId[] = "Ameba";

const char DEVICE VEVII = "DVGDEVUNITOO7MGENUM?" - //wow.oni kou
```

開啟範例程式並依註解說明 修改欲連線Wi-Fi之SSID&PWD

透過Serial視窗檢視網路連線狀態




中華電信IoT大平台介紹 https://iot.cht.com.tw/iot/

平台簡介

- 提供感測資料之收集、儲存、供應及管理等。
- 譲使用者建構出高可用性、高可靠性、高處理量 且符合資訊安全標準的智慧感測資料中心。
- 透過物聯網技術收集各項資訊設備以及進行監控
- 透過平台的各項服務,可輕鬆地於平台上建立專 屬應用服務、設備連結以及開發行動裝置APP

平台架構



https://iot.cht.com.tw/iot/

使用者登入



智慧聯網平台特色

提供簡單、快速、安全的服務與環境,多樣化的應用元件與協定,降低設備聯網維逼成本,提高建置效率。



開發者中心



聯絡我們

為提供最佳體驗,本網站僅支援以下新型瀏覽器:IE11+、Chrome、Firefox等 ©2018 中華電信股份有限公司版權所有

登入頁面

7		San Carlo
y y	中華電信 Chunghwa Telecom	
	帳號 請輸入會員中心帳號,寬頻上網HN請改用下方連結登入	
	密碼	
	□ 記住我的帳號 忘記密亞 註冊	
	● 登入 <u>高</u> 頻上網HN登入	

使用者登入 or 註冊CHT帳號

API 文件



文件使用須知

在開始使用平台所提供 API 前,您必須先了解本平台根據兩種不同之面相來詮釋 API 文件,首先從 協定的角度,可以分三種傳輸協定: (i) RESTful、(ii) MQTT、(iii) WebSocket; 而從 功能分類的角度來看,則可分成五大類,分別是: (1) 裝置連

以資料傳輸協定的角度來看,大平台提供 Restful / MQTT / WebSocket 三種資料傳輸方式

5理真面選擇您验


的服務,並產生一把API金鑰。透過API金鑰(Headers輸入X-API-Key:{X_API_KEY})來使用平台所提供之API。每一個可以同時申請多把API金鑰,針對不同API金鑰用途申請欲使用的服務。

依三大協定而分類API


平台所支援的三種傳輸協定: (1)RESTful、(2) MQTT、(3) WebSocket; 無論您是想存取平台中的專案、裝置、感測影資料,在清通時都是以HTTP 作為網路傳輸之基礎,藉由呼叫IoT智慧聯網大平台之網域名稱 http://iot.cht.com.tw/iot/ 趙操作並取得結果。而不同的協定有不同的特性,以及其適用之情境,以下將進行說明,



平台架構



權限管理



專案管理



新增專案

享富管理		
基本資料	權限資料	
専案名 稱:	專案名稱	給新專案命名
専案描 述:	專案描述	
應用領域:	請選擇一種專案	使用領域 ▼
	選擇應	用領域
		取消儲存



X按鈕為刪除專案



123



修改專案內容





+ 增加專案



測試機

連線測試

© ×

專案權限資料



共享你的專案



專案內容



增加設備



醚終我們

為提供最佳體驗,本網站僅支援以下新型瀏覽器:IE11+、Chrome、Firefox 等 © 2018 中華電信股份有限公司版權所有

設備名稱與設備金鑰



新增設備後 增加感測器



新增感測器

感測器管理		×
基本資料	其他資料	
識別編號 (ID)	感測器識別名稱 感測器 識別編號只允許輸入英文或數字或應	的ID(Sensor_ID)
顯示名稱	感測器顯示名稱 感測器名稱	
描述	感測器描述。	
類型	● 數值 ◎ 文字 ◎ 開闢 ◎ 圖像	選擇資料類型
單位	軍位…	自定義單位
X		取消

API文件&說明

順 感測資料 開發者中心 > API文件 > MQTT > 感測資料

Subscribe	/v1/device/\${device id}/sensor/\${sensor id}/rawdata	訂閱感測資料變動通知	
協定名稱	訂閱感測資料變動通知 publish		
Topic	/v1/device/\${device_id}/sensor/\${sensor_id}/sawdata A	PI URI	
協定描述	訂閱感測資料變動通知。當感測資料有變動時,系統將會發送變動 置	動資訊給訂閱感測資料變動的終端裝	
模式	Subscribe method		
帳號與密碼	username: PROJECT_KEY or DEVICE_KEY password: PROJECT_KEY or DEVICE_KEY		
Response 說明	{ "id": "light0001", "deviceId": "7432", "time": "2016-03-30T08:28:47.532Z", "value":["1"] }		
備註	1.device_id 為裝置 ID,而 sensor_id 為指定裝置 ID 下的sensor ID 2.project key 為專案的專屬金鑰,可以從專案管理 > 權限資料查詢得知 3.device key 為裝置專屬的金鑰,可以從裝置管理查詢得知		
Subscribe	/v1/device/\${device_id}/sensor/\${sensor_id}/csv	訂閱感測資料變動通知(CSV)	
Publish	/v1/device/\${device_id}/rawdata	發佈感測資料	

回顧基本設定

- 設備ID Device_ID
- 設備Device_KEY
- 感測器名稱SensorID (Subscribe會用到)

上傳資料至IoT大平台

• 範例程式:AmebaPubSubDemo-DHTOnLCD

```
25
26
27 char mqttServer[]
                       = "iot.cht.com.tw";
28 char deviceId[]
29 char clientId[]
30 const char DEVICE_KEY[] - "DK2RZI
31 char publishRawTopic[]
32 char publishRawPayload[300]
33 char logStr[200]; //for printing log string
34 char subscribeTopic[] = "/v1/device/10802236687/sensor/rgb/rawdata"
35 unsigned long previousRawTime = 0; //storing previous publishing time
36 int rawTimer = 10000;
                          //raw data timer, unit:msec
37 //define ledPin
                                                       根據API文件給的URI修改參數
38 const int ledPin=13;
39
AC)
```

透過Serial畫面檢視

