

# DTSM6 音频解码库 使用指南

文档版本 00B01

发布日期 2014-08-19

#### 版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2014。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任 何形式传播。

#### 商标声明



(上) 、HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用 指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 深圳市海思半导体有限公司

地址: 邮编: 518129 深圳市龙岗区坂田华为基地华为总部

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



# 前言

## 概述

本文档主要描述 DTSM6 音频解码库的使用方法和操作步骤以及注意事项;指导用户使用 DTSM6 音频解码库。

## 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiSTBAndroid	V600R001

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

# 作者信息

章节号	章节名称	作者信息
全文	全文	D00241353



# 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明	
2014-08-19	00B01	第1次临时版本发布。	
2015-07-17	00B02	修改第1章,添加 DTS HD 和软 DTS M6 技术区别。	



# 目 录

前	言	iii
1	概述	1
	操作步骤	
	FAO	
_	$\sim$	
	3.2 播放码流时打印失败信息	6
	3.3 解码无声音输出	7



# 插图目录

图 2-1 添加 Android.mk 内容	4
图 2-2 添加 device.mk 内容	4
图 3-1 Android 的 log 信息	7



# 表格目录

表 1-1 DTS HD 和软 DTS M6 技术区别......1



**1** 概述

软 DTSM6 解码库(见 HiSTBAndroidV600R001CxxSPCxxx\_dtsm6.tar.gz 压缩包,由海思提供,解码库名称 libHA.AUDIO.DTSM6.decode.so)实现的功能类同 DTSHD 正版库,用于对 DTS 码流进行解码。与 DTSHD 正版库区别在于其不依赖芯片是否支持 dts otp 标志位。只要客户通过 DTS 公司购买得到授权的 license 等文件(DTS 公司提供,主要含三部分,详见下述描述),并按照"2 操作步骤"进行即可使用。



## 注意

- HiSTBAndroidV500R001C01SPC020及以后版本使用。
- 若客户没有购买正版的 license(License 主要指的是 omx-dts.dat 二进制文件,同时也包括一些附加的头文件、静态库等),建议不要把 libHA.AUDIO.DTSM6.decode.so解码库发给客户使用。
- 客户使用此技术时,务必提前和和 DTS 商务谈妥。否则由此造成的损失,有客户承担。

DTS HD 和软 DTS M6 技术区别如表 1-1 所示。

表1-1 DTS HD 和软 DTS M6 技术区别

技术名称	芯片要求	是否通过 DTS 芯片认证	配套的组件	备注
DTS HD	芯片带 DTS 功能 (Mark 带 T)	是	libHA.AUDIO.DTSHD.d ecode.so	无
软 DTS M6	芯片不带 DTS 功能 (Mark 不带 T)	不涉及	libHA.AUDIO.DTSM6.d ecode.so	使用此技术,需要提前 和 DTS 谈妥商务。

得到 DTS 公司授权后,将会获取到相应的软件包,主要需要使用的文件包括三部分:



- 相关头文件
- 静态库(使用基于 Android 环境下的 libdtshd-decoder.a)
- license 文件 (omx-dts.dat)



# 2 操作步骤

使用 DTSM6 解码库的操作步骤如下:

- 步骤 1 将 device\hisilicon\bigfish\sdk\source\component\ha\_codec\src\dtsm6\2customer 整个目录 拷贝到 device\hisilicon\bigfish\frameworks\hiaudio 目录下。
- 步骤 2 将相关头文件拷贝到 device\hisilicon\bigfish\frameworks\hiaudio\2customer\include 目录下。

#### 头文件具体包括:

- dts\_package\_version.h
- dtshd\_dec\_configuration.h
- dtshd\_parser\_api.h
- dtshd\_frame\_player\_api.h
- dts\_types.h
- dtshd\_dec\_api\_common.h
- 步骤 3 将静态库 libdtshd-decoder.a 拷贝到 device\hisilicon\bigfish\frameworks\hiaudio\2customer\lib 目录下。
- 步骤 4 将海思提供的 libHA.AUDIO.DTSM6.decode.so 解码库拷贝到 device\hisilicon\bigfish\sdk\prebuilts 目录下。
- 步骤 5 将 device\hisilicon\bigfish\sdk\prebuilts 目录下的 Android.mk,添加如图 2-1 红圈内容。



#### 图2-1 添加 Android.mk 内容

```
ifeq (y, $ (CFG_HI_HACODEC_WMADECODE_SUPPORT))
    LOCAL SRC PRELIBS += libHA.AUDIO.WMA.decode
63
    endif
64
    ifeq (y, $ (CFG HI HACODEC DTSM6DECODE SUPPORT))
65
66
    LOCAL SRC PRELIBS += libHA.AUDIO.DTSM6.decode
67
    endif
    ifeq (y, $ (CFG HI CAPTION TTX SUPPORT))
68
    LOCAL_SRC_PRELIBS += libhi_ttx
69
70
    endif
71
    ifeq (y, $ (CFG HI CAPTION CC SUPPORT))
    LOCAL SRC PRELIBS += libhi cc
72
73
    endif
```

步骤 6 将 license 文件 omx-dts.dat 拷贝到 device/hisilicon/bigfish/etc 目录下。

步骤 7 将 device\hisilicon\Hi3798MV100 目录下 device.mk, 在"# audio"处添加如图 2-2 红圈内容。

#### 图2-2 添加 device.mk 内容

```
# audio
38
    PRODUCT COPY FILES += \
40
        device/hisilicon/bigfish/etc/audio_policy.conf:system/etc/audio_policy.conf\
        device/hisilicon/bigfish/etc/asound.conf:system/etc/asound.conf\
41
42
        device/hisilicon/bigfish/etc/alsa.conf:system/usr/share/alsa/alsa.conf\
43
       device/hisilicon/bigfish/etc/omx-dts.dat:system/etc/omx-dts.dat
44
45
    # pppoe
    PRODUCT COPY FILES += \
46
47
        device/hisilicon/bigfish/etc/pppoe/ppp.conf:system/etc/ppp/ppp.conf \
48
        device/hisilicon/bigfish/etc/pppoe/ppp.connect:system/etc/ppp/ppp.connect \
49
        device/hisilicon/bigfish/etc/pppoe/ppp.disconnect:system/etc/ppp/ppp.disconnect
```

步骤8 完整编译一次。

----结束





## 注意

目前 DTSM6 解码库是针对于 DTS 公司 M6\_Decoder\_multi\_library\_3.80.06\_release 软件包开发,客户申请到的 DTS 的软件包版本可能会有差异,建议客户优先申请该版本,如果拿到非该版本,建议发给海思集成测试。DTSM6 解码库会随着 DTS 公司发布的新版本,并根据客户实际使用情况进行升级。若海思提供的 DTSM6 解码库有所更新,会发出告知客户。



 $\mathbf{3}_{\mathsf{FAQ}}$ 

## 3.1 多个 DTS 库的共存问题

#### 问题描述

多个 DTS 库的共存时,系统默认使用优先级是什么,有什么要注意的地方?

## 解决办法

对于多个 DTS 库的共存问题,系统默认使用顺序如下:

DTSHD 正版库一>DTSM6 解码库一>dtspassthrough 仅透传库。

当客户没有 DTSHD 正版库以及未向 DTS 公司申购 DTSM6 软件包时,建议不要将 DTSM6 发给客户,以避免 DTSM6 库无法使用的同时也造成 dtspassthrough 仅透传库无法使用。

注: 后续会增加自动检查相关文件,智能加载可用解码库进行 DTS 音频解码。若有更新,会发出告知客户。

## 3.2 播放码流时打印失败信息

#### 问题描述

若播放码流时,打印如下信息是什么原因?

ERR: Register libdtshd\_decoder\_wrap.so Failed because dlopen fail Cannot load library: load\_library(linker.cpp:745): library

"libdtshd\_decoder\_wrap.so" not found

## 问题分析

出现这种情况是因为单板/system/lib 下没有 libdtshd\_decoder\_wrap.so 动态库。



#### 解决办法

请参考操作步骤方法进行。若是调试使用(非量产发布),则参考操作步骤 1、2、3,然后进入 device\hisilicon\bigfish\frameworks\hiaudio\2customer 目录,mm 编译即可生成 libdtshd decoder wrap.so 动态库。

## 3.3 解码无声音输出

#### 问题描述

播放码流时,解码无声音输出是什么原因?

## 问题分析

请确认一下 Android 的 log 信息是否有如图 3-1 所示的打印。

#### 图3-1 Android 的 log 信息

```
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitDecoder[1679]:ha_err: DecInit (codec:DTSM6), err=0x80001001
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitDecoder[1680]:enCodecID=0x20041030
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitDecoder[1681]:enDecMode=0x2
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitDecoder[1682]:pCodecPrivateData=0x607bb6a8
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitDecoder[1683]:u32CodecPrivateDataSize=0x24
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitDecoder[1684]:u32DesiredOutChannels=0x2
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitDecoder[1685]:bInterleaved=0x1
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitDecoder[1686]:u32BitPerSample=0x10
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitDecoder[1687]:u32DesiredSampleRate=0xbb80
ERROR-HI_ADEC]:ADECInitChannel[2008]:Adec_Decoder_Init err=0xfffffff
ERROR-HI_ADEC]:ADECheckInputAttr[2468]:ADECInitChannel err=0xfffffff
ERROR-HI_ADEC]:ADEC_SetAttr[2856]: ErrCode =0xfffffff
ERROR-HI_ADEC]:ADEC_SetAttr[2856]: ErrCode =0xfffffff
ERROR-HI_AVPLAY]:AVPLAY_StartAudChn[3483]:call HI_MPI_ADEC_Start_failed.
ERROR-HI_AVPLAY]:HI_MPI_AVPLAY_Start[5817]:start_aud_chn_failed.
```

如果有此打印,请确认单板/system/lib 下是否有 libHA.AUDIO.DTSM6.decode.so 解码库,或者单板/system/etc 下是否有 omx-dts.dat。

## 解决办法

请确认是否已向 DTS 公司申请 License 文件 omx-dts.dat, 然后推入单板/system/etc 下。