

跟我一起学编程系列课程:

第一部分 预备知识

第四章 常用编码规则



第三节

键盘扫描码

●键盘扫描码



本节内容: 键盘扫描码

■键盘扫描码:

8086计算机的键盘上的按键分为字符键、功能键和控制键。每一个按键都对应一个键盘扫描码。当按下按键时的扫描码称为通码,松开按键时的扫描码称为断码。如果按下的是字符键,则将其对应的一个字节的扫描码和一个字节的ASCII码存入键盘缓冲区。我们将在第十六章输入与输出中断中详细讲解。



键盘上的每一个键相当于一个开关,键盘中有一个芯片对键盘上的每一个键的开关状态进行扫描。

按下键盘时,开关接通,该芯片就产生一个扫描码,并说明按下的键在键盘上的位置。扫描码被送入主板上相关接口芯片中的寄存器,端口地址为60h。

松开按键时也产生一个扫描码,扫描码说明松开的键在键盘上的位置。松开键时产生的扫描码也被送入60h端口中。

按下时产生的扫描码称为通码,松开时的扫描码称为断码。断码=通码+80h

从60端口读出扫描码,并转化为相应的ASCII码或状态信息,并存储在内存指定的空间(键盘缓冲区或状态字节)中。从键盘缓冲区读取扫描码进入显存就可以在屏幕显示。或者直接写入文件。



■scan code 集

扫描码集分为set 1、set 2 和 set 3。这里只介绍一般日常应用中的键盘码集 set 2

基本 scan code: 绝大多数为 1 byte。

扩展 scan code: 由 e0、e1 或 e2 引导。

特殊的 PrintScreen/SysRq 键: e0 2a e0 37。 物殊的 Pause/Break 键: e1 1d 45 e1 9d c5。

■小键盘 scan code 表小键盘中的

<home><Up><PgUp><Left><Right><End><Down><PgDn><Ins> 由
NumLock 按下后再按得来。因此,会产生一个 <NumLock> mark 码后,再产生上述的mark通码。释放 <NumLock> 产生一个 break断码。如表4-1所示。

- ■附加键 scan code 表 如表**4-2**所示。
- ■功能键 scan code 表 如表**4-3**所示。
- ■主键盘 scan code 表



如表4-4所示。若输入字符"ABCD"有两种方法:

- ●按下 <CapsLock> 键后,再输入 abcd 键,再按 <CapsLock> 键,产生一个 <CapsLock> 键 mark 和 break 码,然后依次是 abcd 的 mark 和 break 码, 最后 是 <CapsLock> 的 mark 和 break 码。
- ●按着 <L-shift> 或 <R-shift> 不放,再按 abcd 键,再放开 <L-shift> 或 <R-shift> 键

产生一个 <L-shift> 或 <R-shift> 键的 mark 码,然后依次是 abcd 的 mark 和 break 码,最后是一个 <L-shift> 或 <R-shift> 键的 break 码。



| key | mark (Hex) | break (Hex) | 描述 | | |
|---------|------------|-------------|--------------------------|--|--|
| NumLock | 45 | c5 | break = mark + 0x80 | | |
| / | e0 35 | e0 b5 | 由 e0 引导出 extend scan cod | | |
| * | 37 | b7 | break = mark + 0x80 | | |
| - | 4a | ca | 同上 | | |
| 7/Home | 47 | c7 | 同上 | | |
| 8/Up | 48 | c8 | 同上 | | |
| 9/PgUp | 49 | c9 | 同上 | | |
| 4/Left | 4b | cb | 同上 | | |
| 5 | 4c | сс | 同上 | | |
| 6/Right | 4d | cd | 同上 | | |
| 1/End | 4f | cf | 同上 | | |
| 2/Down | 50 | d0 | 同上 | | |
| 3/PgDn | 51 | d1 | 同上 | | |
| 0/Ins | 52 | d2 | 同上 | | |
| ./Del | 53 | d3 | 同上 | | |
| + | 4e | ce | 同上 | | |
| Enter | e0 1c | e0 9c | extend scan code | | |

表4-1 小键盘扫描码



| key | mark (Hex) | break (Hex) | 描述 | | |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|
| PrintScreen/SysRq | e0 2a e0 37 | e0 b7 e0 aa | extend scan code | | |
| Scroll Lock | 46 | с6 | 同上 | | |
| Pause/Break | e1 1d 45 e1 9d c5 | * | 同上 | | |
| Insert | e0 52 | e0 d2 | 同上 | | |
| Home | e0 47 | e0 c7 | 同上 | | |
| Page Up | e0 49 | e0 c9 | 同上 | | |
| Delete | e0 53 | e0 d3 | 同上 | | |
| End | e0 4f | e0 cf | 同上 | | |
| Page Down | e0 51 | e0 d1 | 同上 | | |
| left | e0 46 | e0 c6 | 同上 | | |
| right | e0 4d | e0 cd | 同上 | | |
| up | e0 48 e0 c8 | | 同上 | | |
| down | e0 50 | e0 d0 | 同上 | | |

表4-2 附加键扫描码



| key | mark (Hex) | break (Hex) | 描述 | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <esc></esc> | 01 | 81 | scan code | | | | | | |
| F1 | 3b | bb | 同上 | | | | | | |
| F2 | 3c | bc | 同上 | | | | | | |
| F3 | 3d | bd | 同上 | | | | | | |
| F4 | 3e | be | 同上 | | | | | | |
| F5 | 3f | bf | 同上 | | | | | | |
| F6 | 40 | c0 | 同上 | | | | | | |
| F7 | 41 | c1 | 同上 | | | | | | |
| F8 | 42 | c2 | 同上 | | | | | | |
| F9 | 43 | c3 | 同上 | | | | | | |
| F10 | 44 | c4 | 同上 | | | | | | |
| F11 | 57 | d7 | 同上 | | | | | | |
| F12 | 58 | d8 | 同上 | | | | | | |

表4-3 功能键扫描码



| key | mark | break | key | mark | break | key | mark | break | key | mark | break |
|-------------------------|------------|-------|-------------|------|-------|-------------------------|------|-------|--------------------------------------|-------|------------|
| ~/· | 29 | a9 | <tab></tab> | Of | 8f | <scapslock></scapslock> | 3a | ba | <l-shift></l-shift> | 2a | aa |
| !/1 | 02 | 82 | q | 10 | 90 | а | 1e | 9e | Z | 2c | ac |
| @/2 | 03 | 83 | w | 11 | 91 | S | 1f | 9f | x | 2d | ad |
| #/3 | 04 | 84 | е | 12 | 12 | d | 20 | a0 | С | 2e | ae |
| \$/4 | 05 | 85 | r | 13 | 93 | f | 21 | a1 | V | 2f | af |
| %/5 | 06 | 86 | t | 14 | 94 | g | 22 | a2 | b | 30 | b0 |
| ^/6 | 07 | 87 | у | 15 | 95 | h | 23 | a3 | n | 31 | b1 |
| &/ 7 | 08 | 88 | u | 16 | 96 | j | 24 | a4 | m | 32 | b2 |
| */8 | 09 | 89 | i | 17 | 97 | k | 25 | a5 | ,</td <td>33</td> <td>b3</td> | 33 | b 3 |
| (/9 | 0a | 8a | 0 | 18 | 98 | 1 | 26 | a6 | >/. | 34 | b4 |
|)/0 | 0b | 8b | р | 19 | 99 | :/; | 27 | a7 | ?// | 35 | b5 |
| _/- | 0 c | 8c | 1/} | 1a | 9a | "/' | 28 | a8 | <r-shift></r-shift> | 36 | b6 |
| +/= | 0d | 8d | }/] | 1b | 9b | <enter></enter> | 1c | 9c | <l-ctrl></l-ctrl> | 1d | 9d |
| I/\ | 2b | ab | | | | | | | <l-alt></l-alt> | 38 | b8 |
| <backspace></backspace> | 0e | 8e | | | | | | | <space></space> | 39 | b9 |
| | | | | | | | | | <r-alt></r-alt> | e0 38 | e0 b8 |
| | | | | | | | | | <r-ctrl></r-ctrl> | e0 1d | e0 9d |

表4-4 主键盘扫描码





熟悉常用的各种编码规则, 仔细观察编码规则中的规律。



昆山爱达人信息技术有限公司

视频提供

视频录制:编程达人

联系电话:

0512-57882866

官网地址:

www.bcdaren.com

联系公众号:

昆山爱达人

联系QQ:

1250121864

编程达人APP: