

Hydraulic Link Clamp

油压杠杆式夹器


Model LKA	Model LJV
Model LKC	Model TMV-2
Model LKK	Model TMA-2
Model LKV	Model TMA-1
Model LKW	Model LFW/LFA
Model LJ/LM	




杠杆支点部位与本体呈一体化结构，使体积更加紧凑。

无需设计杠杆支点部位。

动作原理




释放状态




夹紧状态


使用范例




用于机加工工序



用于压装工序



用于桁架机械手的工件搬运



通过压板的灵活设计可规避搬运时的干涉



退避式杠杆夹持器


Model LFW/LFA

释放时通过压板退避来避免干涉的杠杆夹持器
紧凑的压板轨迹，使异形位置的夹紧变成可能。




通过压板退避来回避工件搬出入时的干涉


→ → → 搬送时回避干涉



释放 (搬入搬出)



夹紧



回避与滑动方式搬出入的工件的干涉

通过压板大幅退避，
工序转换时的工件搬送等可以滑动方式进行并夹紧。

避免与机械手侧夹持器之间的干涉

通过压板大幅度退避，
可回避与搬送用机械手侧夹持器压板之间的干涉。



全方位夹持型杠杆式夹持器

Model LKK

仅用一把内六角扳手，就可实现压板 360° 旋转的油压复动杠杆式夹持器。
可对应多种工件的夹紧固定，简化夹具的设计。

通过压板夹紧方向的调整，可夹紧固定多种工件



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹持器
SFB/SFC

旋转式夹持器

LHA 复动
LHC 复动
LHD 复动
LHS 复动
LHV 复动
LHW 复动
LG/LT 单动
LGV 单动
TLV-2 复动
TLA-2 复动
TLB-2 复动
TLA-1 单动

杠杆式夹持器

LKA 复动
LKC 复动
LKK 复动
LKV 复动
LKW 复动
LJ/LM 单动
LJV 单动
TMV-2 复动
TMA-2 复动
TMA-1 单动
LFA/LFW 复动

侧向夹持器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹持器

LLV
LLW

直线夹持器/
紧凑型夹持器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹持器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP




钢球锁紧式下拉夹持器

FP/FQ


定制弹簧式夹持器




DWA/DWB

产品类型

低压型 MAX. 7MPa		 Model LKA → P.753	 Model LKC → P.779	 Model LKK → P.793	 Model LKV → P.807	 Model LKW → P.827
分类		复动	复动 紧凑型	复动 压板位向为全方位	复动 单回路双向检知	复动 内置传感器
使用压力范围		0.5~7MPa	0.5~7MPa	0.5~7MPa	1~7MPa	0.5~7MPa
标准型		外形尺寸 → P.765	外形尺寸 → P.787	外形尺寸 → P.801	—	—
动作确认	探头安装用 双出杆型  可安装探头	外形尺寸 → P.767	—	—	—	—
	空气传感器 板式连接型 	外形尺寸 → P.769	—	—	—	—
	空气传感器 外配管型  可连接空气传感器	外形尺寸 → P.771	—	—	—	—
	空气传感器 传感器内置型	—	—	—	外形尺寸 → P.821	外形尺寸 → P.841
选配项	压板快换 A 型 	外形尺寸 → P.773	外形尺寸 → P.789	外形尺寸 → P.803	外形尺寸 → P.823	外形尺寸 → P.847
	高强度 链接板型  高强度链接板	容许偏心量有增加 (外形尺寸与标准型号是同样的)			容许偏心量有增加 (外形尺寸与标准型号是同样的)	
	带凸缘销 C 形定位环型  销特殊标准 带凸缘销	★	★	★	★	★
附件	压板相关附件 	LZK-L LZK-W → P.778	LZK-L LZK-W → P.792	LZK-L LZK-W → P.806	LZK-L LZK-W → P.826	LZK-L LZK-W → P.850
	板式安装座 	LZY-MD → P.1699			—	—
	速度控制阀 · 堵头 	BZL、BZX、JZG、BZS → P.1257				

※ 标有★的详情尺寸请另行询问。

高压型 MAX. 35MPa		 Model TMA-2 → P.899	 Model TMA-1 → P.911	 Model TMV-2 → P.883
分类		复动	单动 (弹簧释放)	复动 具有动作确认功能
使用压力范围		3.5~35MPa	3.5~35MPa	3.5~35MPa
附件	压板相关附件 	LZ-LJ3 LZ-LJ2 → P.910	LZ-LJ3 LZ-LJ2 → P.922	LZ-LJ3 LZ-LJ2 → P.898
	板式安装座 	TMZ-2MB → P.1702	TMZ-1MB → P.1702	—
	速度控制阀 · 堵头 	BZT、JZG → P.1257		
	G 螺纹接头 	G 螺纹接头 (井原科技公司产品) → P.1721		

低压型 MAX. 7MPa		 Model LJ/LM → P.851	 Model LJV → P.867	 Model LFA → P.923	 Model LFW → P.923
分类		单动 (弹簧释放)	单动 (弹簧释放) 具有动作确认功能	复动 退避式夹紧器	复动 退避式夹紧器 内置传感器
使用压力范围		2.5~7MPa	2.5~7MPa	1~7MPa	1~7MPa
标准型		外形尺寸 → P.859	—	外形尺寸 → P.937	—
动作确认	探头安装用 双出杆型  可安装探头	—	—	外形尺寸 → P.939	—
	空气传感器 板式连接型 	—	—	—	—
	空气传感器 外配管型  可连接空气传感器	—	—	—	—
	空气传感器 传感器内置型	—	外形尺寸 → P.879	—	外形尺寸 → P.935
选配项	压板快换 A 型 	外形尺寸 → P.861	—	—	—
	高强度 链接板型  高强度链接板	—	—	—	—
	带凸缘销 C 形定位环型  销特殊标准 带凸缘销	—	—	—	—
附件	压板相关附件 	LZ-LJ1、LZ-LJ2 LZK-W → P.864	LZ-LJ1、LZ-LJ2 → P.882	LZK-F → P.942	LZK-F → P.942
	板式安装座 	LZ-MS → P.1700	—	—	—
	速度控制阀 · 堵头 	BZL、BZX、JZG、BZS → P.1257			



高能力油压杠杆式夹紧器 油压复动型

Model LKE

同等的夹紧力，比传统产品小 2 个规格。

采用倍力机构和油压相结合的方式，实现了强劲的夹紧力和保持力。
详细请参照第 53 页。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动
 LHC 复动
 LHD 复动
 LHS 复动
 LHV 复动
 LHW 复动
 LG/LT 单动
 LGV 单动
 TLV-2 复动
 TLA-2 复动
 TLB-2 复动
 TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动
 LKC 复动
 LKK 复动
 LKV 复动
 LKW 复动
 LJ/LM 单动
 LJV 单动
 TMV-2 复动
 TMA-2 复动
 TMA-1 单动
 LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
 LC
 LCW
 TNC
 TC
 TND
 LDD

直线夹紧器

LLV
 LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
 DP
 DR
 DS
 DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
 BZT
 BZX/JZG
 BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
 VFL/VFM
 VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

Air Sensing Link Clamp

高压：7~35MPa

具有动作确认功能的 杠杆式夹紧器 液压复动型

Model TMV-2



仅用一路气

就可以同时检知夹紧及松开动作的高压杠杆式夹紧器

动作确认机构的内置，可节省空间


PAT.




具有动作确认功能的 35MPa 高压杠杆式夹紧器诞生

3 种选项

- (1) 仅用一路气就可以同时检知夹紧及松开动作的高压杠杆式夹紧器 (E 型)
- (2) 仅检知夹紧动作 (H 型)
- (3) 仅检知松开动作 (J 型)



● 使用范例



用于必须进行夹紧·释放确认的自动化流水线

● 特点

通过防护壁可有效防止防尘密封的损伤

采用防护壁结构，可有效防止内部防尘密封的损伤，保证高性能密封的持久性。


内部防尘密封采用了高耐腐蚀性材料，即使对氟系冷却液也具有极高的耐久性。

可以直接安装的速度控制阀

可直接安装内置排气功能的
速度控制阀(需另行购买)。



model BZT



可实现超薄型的夹具设计

安装板最小厚度25mm (TMV0400/0600时)

所有动作确认选项的尺寸相同


3种动作确认规格的外形尺寸及安装孔加工尺寸相同，可简化夹具的设计。因尺寸相同，后续可根据需要进行向其它动作确认规格的更换。

减少传感器数量 ※E型：夹紧及释放双向检知型


仅用一台传感器就可同时确认夹紧及释放动作，可消减传感器的数量。(2需要双输出型气压传感器。)

回路数的消减及加工的简化

传感器仅需要一个接口，可消减旋转接头的接口数量。可减少夹具基板的通路加工，简化了安装孔的加工，使夹具的加工更加容易。



需1路气、
可消减传感器数量



加工的简化

配管孔加工数量的消减

安装板



传感单元 单回路双向检知型夹紧器用

Model LZV0010 (需另行购买)

是將E型：夹紧·释放动作确认型(双向确认型)时的动作确认所需的气压传感器、阀、过滤网、气压调节器乃至回路清洁等集成为一体的气动传感单元。可根据所需使用条件进行设定后发货。详情请参照第1713页。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器


DWA/DWB

● 动作原理(内部结构)

本图为动作确认记号为 **5 E** (夹紧及释放动作双向确认型) 的示意图。

■ 夹紧时


活塞 升，夹紧工件。



注意事项
※1. 选用动作确认记号为 **5 H/J** 的规格 (单向动作确认型) 时, 可选用单点输出型气压传感器。

■ 释放时


活塞杆下降。



■ 动作途中

在夹紧器动作途中，气压传感器呈OFF状态。

关于传感器ON/OFF范围的详细内容，请参考第888页的传感气压示意图。



动作确认记号为 **5 H/J** 的动作与传感器的输出关系如下表所示。

动作确认记号	5 H 选择时 夹紧动作确认型	5 J 选择时 释放动作确认型
夹紧时	气压传感器的输出 ON	气压传感器的输出 OFF
释放时	气压传感器的输出 OFF	气压传感器的输出 ON
动作途中	气压传感器的输出 OFF	气压传感器的输出 OFF

※ 上表所记传感器输出为 ON 时：排气口不会有排气。传感器输出为 OFF 时：排气口才会有排气。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA **复动**

LHC **复动**

LHD **复动**

LHS **复动**

LHV **复动**

LHW **复动**

LG/LT **单动**

LGV **单动**

TLV-2 **复动**

TLA-2 **复动**

TLB-2 **复动**

TLA-1 **单动**

杠杆式夹紧器

LKA **复动**

LKC **复动**

KKK **复动**

LKV **复动**

LKW **复动**

LJ/LM **单动**

LJV **单动**

TMV-2 **复动**

TMA-2 **复动**

TMA-1 **单动**

LFA/LFW **复动**

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 动作确认功能及其传感流程图

通过空气传感器检知压差而进行动作确认。

适用型号

TMV 060 0 - 2 C

LCR
E
H
J

5 动作确认记号

E：夹紧·释放动作确认型

H：夹紧动作确认型

J：释放动作确认型


关于空气传感元件

推荐的空气传感器为

动作确认记号	5 E 选择时	5 H、J 选择时
生产厂商	SMC	SMC
名称	数显式位置开关	数显式位置开关
型号	ISA3-G□A、ISA3-G□B	ISA3-G□N、ISA3-G□P
传感器的条件	需要 2 点检出型上记传感器	可选用普通 1 点检出型传感器
推荐气压	0.1 ~ 0.2MPa (连接 4 台夹紧器时气压 0.15 ~ 0.2MPa)	0.1 ~ 0.2MPa

- 所选型号为 5 E 时，空气传感器 1 台的可连接夹紧器数量为：2 台 ~ 4 台
※连接 1 台夹紧器使用时请给予垂询。

- 关于空气传感器的详情，请参考厂家样本等资料。
- 使用时请保持常态供气状态。
- 空气回路构成请参照下图。




设计时・施工时・使用时的注意事项

- 排气孔必须进行大气开放，且务必防止冷却液・切削屑的侵入。如果排气孔被堵塞，就会导致空气传感器的误动作。


【排气孔的冷却液・切削屑防侵入实例】

可通过设置低开启压力的单向阀有效防止冷却液・切削屑的侵入。
(推荐单向阀：SMC 制品，AKH 系列，开启压力为 0.005MPa)



○ 排气孔向大气开放。

✗ 冷却液与切削屑通过排气孔侵入。




- 关于动作确认用供给气口的气压供给，使用时请常时供气。

- 空气传感器的检出气口上，请设置低开启压力的单向阀。
(推荐单向阀：SMC 制品，AKH 系列，开启压力为 0.005MPa)

空气传感流程图

5 E：夹紧·释放动作确认型


连接3台杠杆式夹紧器时 供给气压 0.2MPa



请通过传感器设定，检出夹紧动作确认的 OUT1 (界限值) 与释放动作确认 OUT2 (压力设定值)。且，OUT1, OUT2 的响应误差均要设定为 0。请务必使用推荐的空气传感器。


5 H：夹紧动作确认型

连接3台杠杆式夹紧器时 供给气压 0.2MPa




5 J：释放动作确认型

连接3台杠杆式夹紧器时 供给气压 0.2MPa



注意事项

1. 本空气传感流程图表示行程与检测回路压力的关系曲线。
 2. 检出特性有时会因回路的构成而发生变化。
因会影响传感器的响应特性，所以建议传感器 2 次侧的气压配管选用外径为 $\phi 6$ (内径 $\phi 4$) 的软管且尽可能缩短软管的长度。
- ※1 释放时的压力，会根据气压回路状态发生长期使用后的状态变化。
- ※2. 空气传感器的 ON 信号输出位置会根据传感器的设定发生变化。请根据所使用的系统进行设定。
关于空气传感器的详情，请参考厂家的操作使用说明书。



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示

TMV **060** **0** - **2** **C** **C** **E**

1 2 3 4 5


1 主体尺寸

040 : $\phi D=36\text{mm}$ **160** : $\phi D=60\text{mm}$

060 : $\phi D=43\text{mm}$

100 : $\phi D=48\text{mm}$

※ 表示本体夹紧器部分的外径尺寸(ϕD)。




2 设计编号

0 : 是指产品的版本信息。

3 配管方式

C : 板式配管型 (配有G螺纹堵头)

※ 速度控制阀 (BZT)由用户另行购买。
请参照第1257页。



配有G螺纹堵头
可安装BZT速度控制阀


4 压板方向

L : 左

C : 中央

R : 右

※ 表示面向供油口时的压板方向。



5 动作确认记号

E : 夹紧·释放动作确认型(双向确认型)


H : 夹紧动作确认型

J : 释放动作确认型

规格


型号		TMV0400-2C□□	TMV0600-2C□□	TMV1000-2C□□	TMV1600-2C□□
夹紧侧面积	cm ²	1.508	2.356	3.777	5.938
夹紧器内径※1	mm	16	20	25	30
活塞杆径※1	mm	14	16	18	22
夹紧力※2 (计算公式)	kN	$F = \frac{2.51 \times P}{L - 18.5}$	$F = \frac{4.45 \times P}{L - 21}$	$F = \frac{8.33 \times P}{L - 24.5}$	$F = \frac{16.03 \times P}{L - 30}$
夹紧器容量	夹紧时	3.5	6.1	11.1	20.8
	释放时	1.1	2.9	7	11.4
cm ³					
全行程	mm	23.5	26	29.5	35
夹紧行程	mm	20.5	23	26.5	32
行程余量	mm	3	3	3	3
油压	最高使用压力	MPa 35			
	最低动作压力※3	MPa 3.5			
	耐压	MPa 42			
推荐空气使用压力	MPa	0.1 ~ 0.2			
推荐的	5 E 选择时※4	ISA3-G□A、ISA3-G□B (2点输出型) : SMC 产品※4			
空气传感器为	5 H/J 选择时	ISA3-G□N、ISA3-G□P (1点输出型) : SMC 产品 / GPS3-E:CKD 产品			
使用温度	℃	0 ~ 70			
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油			
重量※5	kg	0.9	1.3	1.9	3.2

- 注意事项
- ※1. 夹紧力不可从夹紧器内径与活塞杆径算出。请参照夹紧力计算公式，夹紧力曲线图。
 - ※2. 在夹紧力计算公式中，F:夹紧力(kN)、P:供给油压(MPa)、L:活塞中心至夹紧点的距离(mm)。
 - ※3. 表示在无负载时杠杆夹紧器动作的最低压力。
 - ※4. 1 台空气传感器所能连接的夹紧器数量为 2 ~ 4 台。连接 1 台夹紧器使用时请给予垂询。
 - ※5. 重量表示除压板外夹紧器单体的重量。



高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他
涨紧下拉式夹紧器 SFB/SFC
旋转式夹紧器
LHA (复动)
LHC (复动)
LHD (复动)
LHS (复动)
LHV (复动)
LHW (复动)
LG/LT (单动)
LGV (单动)
TLV-2 (复动)
TLA-2 (复动)
TLB-2 (复动)
TLA-1 (单动)
杠杆式夹紧器
LKA (复动)
LKC (复动)
LKK (复动)
LKV (复动)
LKW (复动)
LJ/LM (单动)
LJV (单动)
TMV-2 (复动)
TMA-2 (复动)
TMA-1 (单动)
LFA/LFW (复动)
侧向夹紧器 LSA/LSF
支撑器
LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD
直线夹紧器
LLV
LLW
直线夹紧器/ 紧凑型夹紧器
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT
方型直线夹紧器 DBA/DBC
对心夹钳 FVA/FVC/FVD
速度控制阀
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
托盘快换系统 VS/VT
扩径定位销
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
定位缸 VFP
钢球锁紧式下拉夹紧器 FP/FQ
定制弹簧式夹紧器 DWA/DWB

● 夹紧力曲线图




适用型号
TMV 0 - C L C R E H J
1 主体尺寸


(例) 使用 TMV1000-2 型油压杠杆式夹紧器，
供给油压为 30MPa，压板长度 L=56.5mm 时，夹紧力约为 7.8kN。

- 注意事项
- 1. 本图表表示夹紧力 (kN) 与供给油压 (MPa) 之间的关系曲线。
 - 2. 夹紧器输出力 (L=0 时) 不能通过夹紧力计算公式求取。
 - 3. 若在不可使用范围内使用，就会导致变形，卡住，漏油等事故。
- ※1. 在夹紧力计算公式中，F：夹紧力 (kN)，P：供给油压 (MPa)，L：压板长度 (mm)。

TMV0400-2		夹紧力计算公式 ※1 (kN)			F = (2.51 × P) ÷ (L - 18.5)						
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)								最短压板长度 (L) (mm)	
		压板长度 L (mm)									
		L=30	L=35	L=42	L=50	L=60	L=80	L=100	L=120		
35.0	5.3			3.7	2.8	2.1	1.4	1.1	0.9	42	
32.5	4.9			3.5	2.6	2.0	1.3	1.0	0.8	38	
30.0	4.5		4.6	3.2	2.4	1.8	1.2	0.9	0.7	35	
27.5	4.2		4.2	2.9	2.2	1.7	1.1	0.9	0.7	33	
25.0	3.8	5.5	3.8	2.7	2.0	1.5	1.0	0.8	0.6	30	
22.5	3.4	4.9	3.4	2.4	1.8	1.4	0.9	0.7	0.6	29	
20.0	3.0	4.4	3.0	2.1	1.6	1.2	0.8	0.6	0.5	27	
17.5	2.6	3.8	2.7	1.9	1.4	1.1	0.7	0.5	0.4	26	
15.0	2.3	3.3	2.3	1.6	1.2	0.9	0.6	0.5	0.4	26	
12.5	1.9	2.7	1.9	1.3	1.0	0.8	0.5	0.4	0.3	26	
10.0	1.5	2.2	1.5	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	26	
7.5	1.1	1.6	1.1	0.8	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	26	
5.0	0.8	1.1	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	26	
3.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	26	
最高使用压力 (MPa)		25.0	30.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0		



TMV0600-2		夹紧力计算公式 ※1 (kN)			F = (4.45 × P) ÷ (L - 21)					
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)								最短压板长度 (L) (mm)
		压板长度 L (mm)								
		L=35	L=40	L=50	L=60	L=70	L=80	L=100	L=120	
35.0	8.3			5.4	4.0	3.2	2.6	2.0	1.6	50
32.5	7.7			5.0	3.7	3.0	2.5	1.8	1.5	45
30.0	7.1			4.6	3.4	2.7	2.3	1.7	1.4	41
27.5	6.5		6.4	4.2	3.1	2.5	2.1	1.6	1.2	38
25.0	5.9	8.0	5.9	3.8	2.9	2.3	1.9	1.4	1.1	35
22.5	5.3	7.2	5.3	3.5	2.6	2.0	1.7	1.3	1.0	33
20.0	4.7	6.4	4.7	3.1	2.3	1.8	1.5	1.1	0.9	31
17.5	4.1	5.6	4.1	2.7	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8	30
15.0	3.5	4.8	3.5	2.3	1.7	1.4	1.1	0.8	0.7	30
12.5	3.0	4.0	2.9	1.9	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	30
10.0	2.4	3.2	2.3	1.5	1.1	0.9	0.8	0.6	0.5	30
7.5	1.8	2.4	1.8	1.2	0.9	0.7	0.6	0.4	0.3	30
5.0	1.2	1.6	1.2	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	30
3.5	0.8	1.1	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	30
最高使用压力 (MPa)		25.0	29.3	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	



高能力系列
气动系列
液压系列
阀・自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC
旋转式夹紧器
LHA (复动)
LHC (复动)
LHD (复动)
LHS (复动)
LHV (复动)
LHW (复动)
LG/LT (单动)
LGV (单动)
TLV-2 (复动)
TLA-2 (复动)
TLB-2 (复动)
TLA-1 (单动)

杠杆式夹紧器
LKA (复动)
LKC (复动)
LKK (复动)
LKV (复动)
LKW (复动)
LJ/LM (单动)
LJV (单动)
TMV-2 (复动)
TMA-2 (复动)
TMA-1 (单动)
LFA/LFW (复动)

侧向夹紧器
LSA/LSE
支撑器
LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器
LLV
LLW
直线夹紧器/ 紧凑型夹紧器
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器
DBA/DBC
对心夹钳
FVA/FVC/FVD

速度控制阀
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统
VS/VT

扩径定位销
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK



定位缸
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ


定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

TMV1000-2		夹紧力计算公式 ※1 (kN)			F = (8.33 × P) ÷ (L - 24.5)					
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)								最短压板长度 (L) (mm)
		压板长度 L (mm) ■ 内为不可使用的范围								
		L=40	L=50	L=56.5	L=80	L=100	L=120	L=140	L=160	
35.0	13.2			9.1	5.3	3.9	3.1	2.5	2.2	56.5
32.5	12.3			8.5	4.9	3.6	2.8	2.3	2.0	51.5
30.0	11.3		9.8	7.8	4.5	3.3	2.6	2.2	1.8	47
27.5	10.4		9.0	7.2	4.1	3.0	2.4	2.0	1.7	44
25.0	9.4		8.2	6.5	3.8	2.8	2.2	1.8	1.5	41
22.5	8.5	12.1	7.4	5.9	3.4	2.5	2.0	1.6	1.4	38
20.0	7.6	10.8	6.5	5.2	3.0	2.2	1.7	1.4	1.2	37
17.5	6.6	9.4	5.7	4.6	2.6	1.9	1.5	1.3	1.1	37
15.0	5.7	8.1	4.9	3.9	2.3	1.7	1.3	1.1	0.9	37
12.5	4.7	6.7	4.1	3.3	1.9	1.4	1.1	0.9	0.8	37
10.0	3.8	5.4	3.3	2.6	1.5	1.1	0.9	0.7	0.6	37
7.5	2.8	4.0	2.5	2.0	1.1	0.8	0.7	0.5	0.5	37
5.0	1.9	2.7	1.6	1.3	0.8	0.6	0.4	0.4	0.3	37
3.5	1.3	1.9	1.1	0.9	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	37
最高使用压力 (MPa)		24.4	31.7	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	

TMV1600-2		夹紧力计算公式 ※1 (kN)			F = (16.03 × P) ÷ (L - 30)						
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)								最短压板长度 (L) (mm)	
		压板长度 L (mm)									
		L=50	L=60	L=67.5	L=80	L=100	L=120	L=140	L=160		
35.0	20.8			15.0	11.2	8.0	6.2	5.1	4.3	67.5	
32.5	19.3			13.9	10.4	7.4	5.8	4.7	4.0	62	
30.0	17.8		16.0	12.8	9.6	6.9	5.3	4.4	3.7	57	
27.5	16.3		14.7	11.8	8.8	6.3	4.9	4.0	3.4	53	
25.0	14.8	20.0	13.4	10.7	8.0	5.7	4.5	3.6	3.1	49	
22.5	13.4	18.0	12.0	9.6	7.2	5.2	4.0	3.3	2.8	46	
20.0	11.9	16.0	10.7	8.6	6.4	4.6	3.6	2.9	2.5	43	
17.5	10.4	14.0	9.4	7.5	5.6	4.0	3.1	2.6	2.2	43	
15.0	8.9	12.0	8.0	6.4	4.8	3.4	2.7	2.2	1.9	43	
12.5	7.4	10.0	6.7	5.3	4.0	2.9	2.2	1.8	1.5	43	
10.0	5.9	8.0	5.3	4.3	3.2	2.3	1.8	1.5	1.2	43	
7.5	4.5	6.0	4.0	3.2	2.4	1.7	1.3	1.1	0.9	43	
5.0	3.0	4.0	2.7	2.1	1.6	1.2	0.9	0.7	0.6	43	
3.5	2.1	2.8	1.9	1.5	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	43	
最高使用压力 (MPa)		25.6	31.7	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0		



容许偏心量曲线图



适用型号


TMV 0 - C L C R E H J

1 主体尺寸


(例) 使用TMV1600-2型油压杠杆式夹紧器，
供给油压为30.0MPa，压板长度L=140mm时，容许偏心量约为19mm。

- 注意事项
1. 本表和曲线图表示供给油压与压板长度及容许偏心量的关系。
 2. 如果在超出容许偏心量范围的偏心量状态下使用，就会导致变形・卡滞・漏油等故障。
 3. 本表，曲线图是参考值。设计时请保持最大余量。

TMV0400-2								
供给油压 (MPa)	容许偏心量 H (mm)							
	压板长度 L (mm)							
	L=30	L=35	L=42	L=50	L=60	L=80	L=100	L=120
35			2	2	3	4	5	5
32.5			3	3	4	5	6	8
30		4	5	6	8	10	13	15
27.5		7	8	9	11	15	19	23
25	8	9	11	13	15	20	25	30
22.5	9	11	13	16	19	25	31	38
20	11	13	16	19	23	30	38	45
17.5	13	15	18	22	26	35	44	53
15	15	18	21	25	30	40	50	60
12.5	17	20	24	28	34	45	56	68
10	19	22	26	31	38	50	63	75



TMV0600-2								
供给油压 (MPa)	容许偏心量 H (mm)							
	压板长度 L (mm)							
	L=35	L=40	L=50	L=60	L=70	L=80	L=100	L=120
35			3	4	4	5	6	7
32.5			3	4	5	5	7	8
30			7	8	9	11	13	16
27.5		8	10	12	14	16	20	24
25	9	11	13	16	19	22	27	32
22.5	12	13	17	20	24	27	34	40
20	14	16	20	24	28	32	40	48
17.5	16	19	24	28	33	38	47	57
15	19	22	27	32	38	43	54	65
12.5	21	24	30	36	42	48	61	73
10	24	27	34	40	47	54	67	81



- 高能力系列
- 气动系列
- 液压系列
- 阀・自动对接接头
液压单元
- 手动设备
附件
- 注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

- 旋转式夹紧器
- LHA

复动
- LHC

复动
- LHD

复动
- LHS

复动
- LHV

复动
- LHW

复动
- LG/LT

单动
- LGV

单动
- TLV-2

复动
- TLA-2

复动
- TLB-2

复动
- TLA-1

单动

- 杠杆式夹紧器
- LKA

复动
- LKC

复动
- LKK

复动
- LKV

复动
- LKW

复动
- LJ/LM

单动
- LJV

单动
- TMV-2

复动
- TMA-2

复动
- TMA-1

单动
- LFA/LFW

复动

侧向夹紧器
LSA/LSE

- 支撑器
- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器
LLV
LLW

- 直线夹紧器/
紧凑型夹紧器
- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器
DBA/DBC

对心夹钳
FVA/FVC/FVD

- 速度控制阀
- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统
VS/VT

- 扩径定位销
- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK


定位缸
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB


TMV1000-2

供给油压 (MPa)	容许偏心量 H (mm) 内为不可使用的范围							
	压板长度 L (mm)							
	L=40	L=50	L=56.5	L=80	L=100	L=120	L=140	L=160
35			3	4	5	6	7	9
32.5			4	6	7	9	10	12
30		7	8	12	15	18	20	23
27.5		11	12	18	22	26	31	35
25		15	17	24	29	35	41	47
22.5	15	18	21	29	37	44	51	59
20	18	22	25	35	44	53	62	71
17.5	21	26	29	41	51	62	72	82
15	24	29	33	47	59	71	82	94
12.5	26	33	37	53	66	79	93	106
10	29	37	42	59	73	88	103	118






TMV1600-2

供给油压 (MPa)	容许偏心量 H (mm) 内为不可使用的范围							
	压板长度 L (mm)							
	L=50	L=60	L=67.5	L=80	L=100	L=120	L=140	L=160
35			4	5	6	7	9	10
32.5			4	5	7	8	9	11
30		8	9	11	13	16	19	21
27.5		12	13	16	20	24	28	32
25	13	16	18	21	27	32	37	43
22.5	17	20	22	27	33	40	47	53
20	20	24	27	32	40	48	56	64
17.5	23	28	31	37	47	56	65	74
15	27	32	36	43	53	64	74	85
12.5	30	36	40	48	60	72	84	96
10	33	40	45	53	66	80	93	106



外形尺寸 (5 动作确认记号 E/H/J 的三个规格均为相同尺寸。)


※本图表示TMV-2CC□的夹紧状态。




注意事项

- ※1. 只有 TMV1000-2 法兰的倾斜角度为 12°。
- ※2. 本产品未附带安装螺栓。请用户参考 S 尺寸并根据安装高度自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请用户参照第 1257 页自行配备。
- ※4. 排气孔务必向大气开放，且需要防止冷却液·切削屑从排气孔的侵入。
冷却液等会直接溅到排气孔时，请用螺纹设置排气管等来防止冷却液的侵入。但是，切勿堵塞排气孔。
- ※5. 单向阀不可堵住，请向大气开放。
1. 压板安装用销钉请使用附带的销钉 (φADf6、φAEf6、HRC60 的相当产品)。


安装部位加工尺寸



盲孔



贯通孔




注意事项

- ※6. 请参考 S 尺寸，并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹深度。
- ※7. 动作确认用供气口，请设置于★部位范围之内。
- ※8. 设置于侧面时请在◆部范围内，设置于底面时请在φEC 范围内。

● 型号表示

(型号范例：TMV0600-2CCE、TMV1600-2CLJ)



● 外形尺寸表及安装部位加工尺寸表

(mm)

型号	TMV0400-2C□□	TMV0600-2C□□	TMV1000-2C□□	TMV1600-2C□□
全行程	23.5	26	29.5	35
夹紧行程	20.5	23	26.5	32
行程余量	3	3	3	3
A	105.5	114	127	152
B	61	69	82.5	94.5
C	51	60	73	85
D	36	43	48	60
E	66.5	68.5	73	85
F	38.5	40.5	43	48
G	28	28	30	37
H	35.5	39	46	52
J	25.5	30	36.5	42.5
K	40	47	57	65
L	81	88	103	116
M	12	11	13	15
Nx	30	33.5	40	45
Ny	10	12	15	16
P	3	3	3	5
Q	9	11	14	17.5
R	5.5	6.8	9	11
S	17	15	15	17
T	39	45.5	54	67
U	14	16	18	22
V	29	31.5	37	45
W	34.5	35.5	39	48
X	26	30	35.5	43.5
Y	13	16	19	25
Z	24	28	37	40
倒角	C3	C3	C4	C5
AA	18.5	21	24.5	30
AB	92.4	101.9	115.4	130.8
AC	61.2	71.7	83	90.8
AD	6	6	8	10
AE	6	8	10	12
AG	18.9	19.9	20.5	21.5
BA	8	8	8	10
CA	M5×0.8	M6	M8	M10
CB	37	44	49	61
CC	36 ^{+0.039} ₀	43 ^{+0.039} ₀	48 ^{+0.039} ₀	60 ^{+0.046} ₀
CD	1.5	1.5	1.5	1.5
CE	19	18	24	29
CF	25	25	30	35
CG	25	25	30	35
CH	39	41	43.5	48.5
JA	3	3	3	3.5
JB	14	14	14	19
夹紧用供油口：G螺纹	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
释放用供油口：G螺纹	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
O形密封圈	DA	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N
	DB	AS568-027(70)	AS568-030(70)	AS568-031(70)
	DC	AS568-027(70)	AS568-029(70)	AS568-031(70)

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器
LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器
LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器
LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器
LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器
DBA/DBC

对心夹钳
FVA/FVC/FVD

速度控制阀
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统
VS/VT

扩径定位销
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK


定位缸
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

● 压板设计尺寸

※供设计制作杠杆压板时参考。



● 压板设计尺寸计算方法表

对应机器型号	(mm)			
	TMV0400	TMV0600	TMV1000	TMV1600
A	18.5	21	24.5	30
B	16	20	25	32
C	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}
D	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀
E	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀
F	6	8	10	11
G	13	12.5	16	20
H	R3	R4	R5	R5.5
J	13	13	17.5	22
K	R6	R6	R8	R10
L	6	6	8	10
M	3.5	6	7.5	9.5
N	6	6	8	10

注意事项

1. 设计加工时，请参照能力曲线图决定压板长度。
2. 设计加工压板时请勿超出上表中规定的尺寸范围，否则夹紧力将不能正常发挥并可能造成变形，卡滞，动作不正常的故障。
3. 压板安装用销钉请使用附送的销钉 (phi ADf6, phi AEf6, HRC60 的同类产品) (关于 phi AD, phi AE 尺寸请参照 TMV 的各外形尺寸图。)


● 附件：压板(LZ-LJ3)

型号表示

LZ 048 0 – LJ3

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(即产品的版本信息)



(mm)				
型号	LZ0480-LJ3	LZ0550-LJ3	LZ0650-LJ3	LZ0750-LJ3
对应机器型号	TMV0400-2	TMV0600-2	TMV1000-2	TMV1600-2
A	54	64	74.5	88.5
B	12 _{-0.3} ⁰	16 _{-0.3} ⁰	19 _{-0.3} ⁰	22 _{-0.3} ⁰
C	16	20	25	32
D	6	8	10	11
E	16	16.5	21	25.5
F	R3	R4	R5	R5.5
G	13	13	17.5	22
K	26	32	39	47
L	10	15	20	30
M	M6	M8	M10	M12
N	6	6	8	10
P	18.5	21	24.5	30
Q	23.5	29	32	37.5
R	6	6	8	10
S	3.5	6	7.5	9.5
T	6 ₀ ^{+0.012}	6 ₀ ^{+0.012}	8 ₀ ^{+0.015}	10 ₀ ^{+0.015}
U	6 ₀ ^{+0.012}	8 ₀ ^{+0.015}	10 ₀ ^{+0.015}	12 ₀ ^{+0.018}

- 注意事项 1. 材质：S45C 表面处理：发黑处理
2. 压板安装用销钉请使用附送的销钉(φ Adf6, φ Aef6, HRC60的同类产品)


● 附件：毛坯压板(LZ-LJ2)

型号表示

LZ 048 0 – LJ2

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(即产品的版本信息)



(mm)				
型号	LZ0480-LJ2	LZ0550-LJ2	LZ0650-LJ2	LZ0750-LJ2
对应机器型号	TMV0400-2	TMV0600-2	TMV1000-2	TMV1600-2
A	85	90	105	110
B	12 _{-0.3} ⁰	16 _{-0.3} ⁰	19 _{-0.3} ⁰	22 _{-0.3} ⁰
C	16	20	25	32
D	6	8	10	11
E	16	16.5	21	25.5
F	R3	R4	R5	R5.5
G	13	13	17.5	22
N	6	6	8	10
P	18.5	21	24.5	30
R	6	6	8	10
S	3.5	6	7.5	9.5
T	6 ₀ ^{+0.012}	6 ₀ ^{+0.012}	8 ₀ ^{+0.015}	10 ₀ ^{+0.015}
U	6 ₀ ^{+0.012}	8 ₀ ^{+0.015}	10 ₀ ^{+0.015}	12 ₀ ^{+0.018}

- 注意事项 1. 材质：S45C 表面处理：发黑处理
2. 请用户根据需要在使用前对顶端部位进行补充加工
3. 压板安装用销钉请使用附送的销钉(φ Adf6, φ Aef6, HRC60的同类产品)

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他
涨紧下拉式夹紧器 SFB/SFC
旋转式夹紧器
LHA (复动)
LHC (复动)
LHD (复动)
LHS (复动)
LHV (复动)
LHW (复动)
LG/LT (单动)
LGV (单动)
TLV-2 (复动)
TLA-2 (复动)
TLB-2 (复动)
TLA-1 (单动)
杠杆式夹紧器
LKA (复动)
LKC (复动)
LKK (复动)
LKV (复动)
LKW (复动)
LJ/LM (单动)
LJV (单动)
TMV-2 (复动)
TMA-2 (复动)
TMA-1 (单动)
LFA/LFW (复动)
侧向夹紧器 LSA/LSE
支撑器
LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD
直线夹紧器
LLV
LLW
直线夹紧器/ 紧凑型夹紧器
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT
方型直线夹紧器 DBA/DBC
对心夹钳
FVA/FVC/FVD
速度控制阀
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
托盘快换系统 VS/VT
扩径定位销
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
定位缸
VFP
钢球锁紧式下拉夹紧器 FP/FQ
定制弹簧式夹紧器 DWA/DWB


● 注意事项

● 设计方面的注意事项


- 1) 确认规格
- 使用前请确认各产品的规格。
- 2) 设计回路时的注意事项
- 在设计油压回路时，请认真阅读“夹紧器的速度控制回路和注意事项”（请参照第 1726 页），合理设计油压回路。
- 油压回路设计错误，会导致机器的误动作、破损等事故。
- 设计油压回路时严禁同时向夹紧侧和释放侧供给油压。

3) 压板设计方面的注意事项

- 切勿施于夹紧器活塞杆以轴向以外的作用力。
- 下图所示的使用方法会使活塞杆产生极大的弯曲应力，必须禁止此方式。




- 压板部分承受偏心荷重的场合，应在“容许偏心量表”所给出的容许范围内使用。
- LKK/LFW/LFA 禁止使用偏心压板。偏心载荷有可能导致夹紧器的损坏。



- 4) 在焊接夹具上使用，请注意保护夹紧器活塞杆的滑动面
- 若飞溅溶液溅落在滑动面上，就会导致动作不良、漏油等故障。

5) 夹紧工件的倾斜面时

- 应在设计时使工件的夹紧面与夹紧器的安装面保持平行。



6) 在干燥环境条件下使用

- 连接销有时会发生热粘现象。请定期加注润滑脂，或者使用特殊规格的连接销。
- 有关特殊连接销的详细规格，请与本公司联系。

7) LKA-M/N、LKV、LKW、LJV、TMV-2、LFW 使用注意事项

- 选用以空气传感器进行动作确认的 LKA-M/N、LKV、LKW、LJV、TMV-2、LFW 杠杆式夹紧器时，请务必确认设计・施工・使用时注意事项（下面列出的页面）。
- ・ LKA-M/N，参照第 775 页。
- ・ LKV，参照第 811 页。
- ・ LKW，参照第 831 页。
- ・ LJV，参照第 871 页。
- ・ TMV-2，参照第 887 页。
- ・ LFW，参照第 927 页。


● 安装施工方面的注意事项

- 1) 使用液压油的确认
- 必须参照液压油一览表（第 1725 页），选用适当的液压油。
- 2) 本体安装
- 安装本体时应用足所有的安装螺栓孔，并按下表所示力矩紧固内六角螺栓（强度等级 12.9）。
- 紧固力矩过大会导致基座塌陷和螺栓热粘等故障。

	型号	安装螺栓标称	紧固力矩 (N·m)
LKA LKC LKK LKV LKW LFW LFA	LKA0360 LKK0360	M4×0.7	4.0
	LKA0400 / LKC0400 LKK0400 LKV0400 / LKW0401	M5×0.8	8.0
	LKA0480 / LKC0480 LKK0480 LKV0480 / LKW0481 LFW0480 / LFA0480	M5×0.8	8.0
	LKA0550 / LKC0550 LKK0550 LKV0550 / LKW0551 LFW0550 / LFA0550	M6	14
	LKA0650 / LKC0650 LKK0650 LKV0650 / LKW0651 LFW0650 / LFA0650	M6	14
	LKA0750 LKV0750 / LKW0751 LFW0750 / LFA0750	M8	33
	LKA0900	M10	65
	LKA1050	M12	114
	LJ0302/L M0300	M4×0.7	3.2
	LJ0362/L M0360	M4×0.7	3.2
	LJ0402/L M0400 LJV0400	M5×0.8	6.3
	LJ0482/L M0480 LJV0480	M5×0.8	6.3
	LJ0552/L M0550 LJV0550	M6	10
	LJ0652/L M0650 LJV0650	M6	10
LJ/LM LJV	LH0752/L M0750 LJV0750	M8	25
	LJ0902	M10	58.8
	LJ1052	M12	98
	TMA0250-2/TMA0250-1	M5×0.8	6.9
	TMA0400-2/TMA0400-1 TMV0400-2	M5×0.8	6.9
	TMA0600-2/TMA0600-1 TMV0600-2	M6	11.8
TMA-2 TMA-1 TMV-2	TMA1000-2/TMA1000-1 TMV1000-2	M8	25
	TMA1600-2/TMA1600-1 TMV1600-2	M10	58.8
	TMA2500-2/TMA2500-1	M12	98
	TMA3200-2/TMA3200-1	M12	98

3) 压板的安装・拆卸


- 插入连接销时，切勿使用榔头等工具直接敲击。
- 需要使用榔头敲击插入连接销时，一定要用比销子卡簧槽部直径小一些的销钉垫一下。



- 请按照以下力矩拧紧快换压板 A 型的螺栓。


快换压板 A 型

型号	安装螺栓标称	紧固力矩 (N·m)
LKA0360-□□-A LKK0360-□□-A LJ0362-□□-A / LM0360-□□-A	M3×0.5	1.3
LKA0400-□□-A / LKC0400-□□-A LKK0400-□□-A LKV0400-C□E-A / LKW0401-□□-A LJ0402-□□-A / LM0400-□□-A	M3×0.5	1.3
LKA0480-□□-A / LKC0480-□□-A LKK0480-□□-A LKV0480-C□E-A / LKW0481-□□-A LJ0482-□□-A / LM0480-□□-A	M3×0.5	1.3
LKA0550-□□-A / LKC0550-□□-A LKK0550-□□-A LKV0550-C□E-A / LKW0551-□□-A LJ0552-□□-A / LM0550-□□-A	M3×0.5	1.3
LKA0650-□□-A / LKC0650-□□-A LKK0650-□□-A LKV0650-C□E-A / LKW0651-□□-A LJ0652-□□-A / LM0650-□□-A	M4×0.7	3.2
LKA0750-□□-A LKV0750-C□E-A / LKW0751-□□-A LJ0752-□□-A / LM0750-□□-A	M4×0.7	3.2
LKA0900-□□-A	M5×0.8	6.3
LKA1050-□□-A	M5×0.8	6.3



4) 安装探头用双出杆型 (-D) 的注意事项

- 安装探头时，请将活塞杆固定住，不要让它转动。
用扳手固定住活塞杆顶端的二面巾部位，然后再安装探头。



型号	螺纹尺寸	紧固力矩 (N·m)
LKA0360-□□D	M4×0.7	3.2
LKA0400-□□D	M6	10
LKA0480-□□D	M8	25
LFA0480-□□D	M8	25
LKA0550-□□D	M8	25
LFA0550-□□D	M8	25
LKA0650-□□D	M8	25
LFA0650-□□D	M8	25
LKA0750-□□D	M10	50
LFA0750-□□D	M10	50
LKA0900-□□D	M10	50
LKA1050-□□D	M10	50

5) 调整速度

- 请按照全部动作时间超过 1 秒的标准对速度进行调整。
如果夹器的动作极快，将会加速各个部件的磨损或损伤。
- 速度调整前必须排净回路中的空气。
回路中混有空气的状态下无法进行准确的速度调整。
- 调整速度时，请将速度控制阀从低速侧 (小流量) 慢慢向高速侧 (大流量) 方向旋转调整。


6) 仅限 LKK 旋转支点调整块的固定及解除

- 旋转支点调整块，请以下记力矩紧固锁紧螺栓进行固定。

型号	锁紧螺栓标称	紧固力矩 (N·m)
LKK0360	M5×0.8	7.5
LKK0400	M6	14
LKK0480	M6	14
LKK0550	M8	33
LKK0650	M10	65

- 请旋松锁紧螺栓以解除旋转支点调整块的固定。
因冷却油等的影响导致旋转支点调整块出现粘牢现象时，请在粘牢解除用螺纹处旋入内六角丝堵进行解除。

型号	粘牢解除用螺纹标称
LKK0360	M2.5×0.45
LKK0400	M2.5×0.45
LKK0480	M3×0.5
LKK0550	M3×0.5
LKK0650	M4×0.7



※ 通用注意事项请参照第 1725 页。

• 安装施工方面的注意事项 • 液压油一览表 • 夹器的速度控制回路及注意事项
• 操作方面的注意事项 • 保养 / 检查 • 质量保证

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹器
SFB/SFC

旋转式夹器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹器

LLV
LLW

直线夹器/
紧凑型夹器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

大型直线夹器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹器

FP/FQ


定制弹簧式夹器

DWA/DWB


● 注意事项

● 安装施工方面的注意事项（油压系列通用）

- 1) 使用流体的确认
- 务请参照“液压油一览表”，选用适当的液压油。
- 2) 配管前的处置
- 配管、管接头、配件上的油孔等部位必须彻底清洁干净方可投入使用。
 - 回路中的异物或切削屑等会导致漏油或动作不良。
 - 除部分阀门外，本公司产品不具备防止异物、杂物混入液压系统和配管的功能。
- 3) 密封胶带的缠绕方法
- 缠绕时请留出接头顶部 1 ~ 2 个螺纹牙。
 - 残留在回路内的密封胶带头会导致漏油或动作不正常等故障。
 - 配管施工时，请清洁作业环境，采取正确的施工方法，以免异物混入机器内部。
- 4) 排净油压回路内的空气
- 若在油压回路内混有大量空气的状态下投入使用，动作时间将会异常得长。
- 配管施工结束后，或者因泵的油箱变空而造成空气进入时，务请按照以下顺序进行排气作业。
- ① 请将油压回路的供油压力调整到 2MPa 以下。
 - ② 请将离夹紧器、支撑器最近的配管接头的螺母再旋松一圈。
 - ③ 请左右摇动配管，使配管连接部位松动，排出混入空气的液压油。



- ④ 将空气排净后拧紧管接头螺母。
- ⑤ 如在油压回路的最上端以及最末端附近进行排气作业，效果会更佳。（板式配管时，请在油压回路的最上端附近设置排气阀。）



- 5) 松动检查和紧固
- 机器安装之初，螺母的夹紧力会因初期磨合而降低。请适时进行松动检查和加固。

● 液压油一览表

ISO 粘度等级 ISO-VG-32		
厂商名称	耐用工作油	多用途通用油
Showa Shell Sekiyu	Tellus S2 M 32	Morlina S2 B 32
Idemitsu Kosan	Daphne Hydraulic Fluid 32	Daphne Super Multi Oil 32
JX Nippon Oil & Energy	Super Hyrando 32	Super Mulpus DX 32
Cosmo Oil	Cosmo Hydro AW32	Cosmo New Mighty Super 32
ExxonMobil	Mobil DTE 24	Mobil DTE 24 Light
Matsumura Oil	Hydol AW-32	
Castrol	Hyspin AWS 32	

注意事项 表中所列产品在日本以外可能不易买到，购买时请直接与生产厂家联系。

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他

注意事项
安装施工方面的注意事项 (液压系列)
液压油一览表
液压夹紧器的 速度控制回路
操作方面的注意事项
保养、检查
质量保证


标更改通知
公司介绍
公司概要
商品系列
沿革
索引
按型号检索
销售网点

● 夹紧器的速度控制回路及注意事项


 控制夹紧器动作速度的回路，请在油压回路设计之际注意以下要领。
如果回路设计有误，将造成装置的误动作和损坏，故设计前一定要考虑周全。

● 单动夹紧器的速度控制回路

弹簧复位式单动夹紧器如果释放时的回路流量太小，将引起释放动作不正常（脉动或停止动作），或导致释放时间异常得长。因此，请使用内置单向阀的流量调整阀，只对锁紧动作时的流量进行控制。另外，对动作速度有限制的夹紧器（旋转夹紧器、小型外螺纹式单动夹紧器等）进行控制时，请尽可能在每个夹紧器上均设置流量调整阀。




如果在释放时，因释放动作方向存在负载而可能导致夹紧器受损，请使用内置单向阀的流量调整阀，对释放侧的流量也进行控制。（旋转夹紧器释放时压板重量负载对夹紧器的影响也属于这种情况。）




● 复动夹紧器的速度控制回路

对复动夹紧器进行速度控制（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）时，请将夹紧侧和释放侧都设置为回油节流回路。采用进油节流回路进行速度控制时，易受油压回路中混入空气的影响而难以实施控制速度。
但是，对 LKE、LSE、TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧均设置为进油节流回路。
有关 LKE 请参照 75 页，LSE 请参照 958 页。
在 TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 上选用回油节流，会使回路内产生异常高压导致夹紧器漏油或损坏。


【回油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）




【进油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA）




但是，采用回油节流回路进行速度控制时，在设计液压回路时请考虑以下因素。
① 在同时使用复动夹紧器和单动夹紧器的系统中，原则上不要在同一回路中进行速度控制。否则，可能会导致单动夹紧器的释放动作不正常或释放动作时间的异常得长。




同时使用单动夹紧器和复动夹紧器时请参考下示回路。
○将控制回路各自分开。



○设法避免复动夹紧器控制回路的影响。
但是，通向油箱的管路存在背压时，可能会出现复动夹紧器动作后单动夹紧器才动作的现象。




② 在回油节流回路的情况下，受供油量的影响，夹紧器动作过程中可能会出现回路内压上升的现象。用流量调节阀预先减少夹紧器的供油量，可防止回路内压升高。尤其是在设有顺序阀或动作确认压力开关的系统中，当回路内压上升并超过设定压力时，系统将无法动作，务请充分注意。



● 注意事项

● 操作方面的注意事项


- 1) 请指派具备丰富知识和专业经验的员工操作使用液压装置。
 - 请指派具备丰富知识和经验的员工操作使用液压 / 气动装置的机械设备和装置，并对其进行维护保养。
- 2) 在安全措施尚未落实的情况下，严禁操作、拆卸机械设备。
 - ① 对机械设备和装置进行检查、维护前，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施。
 - ② 拆卸机器设备时，应确认是否已落实了上述安全措施，同时应切断压力源和电源，确定油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - ③ 严禁对刚停止运转的设备进行拆卸作业，必须等到设备完全降温后再进行拆卸作业。
 - ④ 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常。
- 3) 为防止造成人身伤害，严禁接触动作中的夹紧器。否则会导致手指夹伤或其他人身伤害。




- 4) 请勿擅自对本产品进行解体或改造。
 - 若擅自对本产品进行解体或改造，即使在质保期内发现问题厂方也概不负责。

● 保养、检查

- 1) 拆卸设备时必须切断压力源
 - 拆卸装置时，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施，同时应切断压力源和电源，确认油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常现象。
- 2) 请定期对活塞杆、柱塞周围进行清扫。
 - 在表面附有污物的状态下使用会损伤密封材料，导致动作不正常、漏油等故障。



- 3) 应定期清扫定位设备(VS/VT/VFH/VFL/VFM/VFJ/VFK/VFP/WVS/VWH/VWM/VWK/VX/VXE/VXF)的各基准面(锥形基准面、着座面)。
 - 定位设备(VFP/VX/VXE/VXF 除外)内置有清洁机构(空气清洁机构)，能有效清除切削屑和冷却液。但是，粘附的切削屑或粘性冷却液等往往难以去除，所以在安装前应认真确认工件、托盘上确无异物。
 - 如果在定位设备的表面附有污物的状态下使用，会导致定位精度不良，动作不正常，漏油等故障。



- 4) 采用自动对接方式长期进行油压的供给与分离时，回路中会混入空气，故请定期对回路进行排气处理。
- 5) 请定期检查配管·安装螺栓·螺母·固定环·夹紧器有无松动现象，并应及时加固。
- 6) 请检查确认液压油是否存在老化现象。
- 7) 请检查确认装置有无异音，动作是否正常、顺畅。
 - 特别是长期闲置后重新启用时，更应对动作状况进行检查确认。
- 8) 请将本产品放置在阴凉干燥处进行保管。
- 9) 本产品的解体大修作业请委托本公司。

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他

注意事项
安装施工方面的注意事项 (液压系列)
液压油一览表
液压夹紧器的 速度控制回路
操作方面的注意事项
保养、检查
质量保证

标示更改通知
公司介绍
公司概况
商品系列
沿革

索引
按型号检索

销售网点




● 质量保证

- 1) 保修期
- 产品的保修期是从本厂发货后 1 年半，或者开始使用后 1 年内的较短一方为准。
- 2) 保修范围
- 保修期间因本公司的责任发生的故障或不良现象，均由本公司负责进行故障部分的更换或修理。
- 但是下记事项，因使用方管理不善而出现故障时，不属保修范围之内。
- ① 没有按规定条款进行定期检查及维护时。
- ② 因操作人员的判断失误、使用不当造成的故障。
- ③ 因用户不适当使用和操作而造成故障时。
(包括第三方的不当行为造成的损坏等。)
- ④ 非本公司产品质量方面的原因造成的故障。
- ⑤ 自行进行改造、修理，或未经本公司同意擅自进行改造、修理而造成的故障。
- ⑥ 其他非本公司的责任造成的故障，例如自然灾害等引起的故障。
- ⑦ 因磨损、老化发生的备件费用或更换费用。
(橡胶、塑料、密封材料以及部分电器部件等)

另外，因本公司产品故障造成的间接损失不在质保范围之内。

● 表面粗糙度(表面性状)符号的标示更改

关于样本上的表面粗糙度符号，已于2021年根据下表的新标示依次进行更改。

新标示 JIS B 0601：2013		
符号	表面最大粗糙度：Rz	算术平均粗糙度：Ra (参考值)
	6.3	1.6
	25	6.3
	100	25

旧标示 JIS B 0601：1982	
符号	表面最大粗糙度：(Rmax)
	1.6S ~ 6.3S
	12.5S ~ 25S
	50S ~ 100S

● O形密封圈的标示更改

关于样本内的 O 形密封圈的符号，已于 2021 年根据下表的新标示依次进行更改。

● O 形密封圈的新旧标示比较

新标示 JIS B 2401-1 : 2012	旧标示 旧 JIS
OR NBR-70-1 P5-N	1AP5
OR NBR-70-1 P7-N	1AP7
OR NBR-70-1 P8-N	1AP8
OR NBR-90 P5-N	1BP5
OR NBR-90 P6-N	1BP6
OR NBR-90 P7-N	1BP7
OR NBR-90 P8-N	1BP8
OR NBR-90 P9-N	1BP9
OR NBR-90 P10-N	1BP10
OR NBR-90 P11-N	1BP11
OR NBR-90 P12-N	1BP12
OR NBR-90 P14-N	1BP14
OR NBR-90 P22A-N	1BP22A
OR NBR-90 P31.5-N	1BP31.5
OR NBR-90 P39-N	1BP39
OR NBR-90 P50-N	1BP50

新标示

OR NBR-70-1
NBR-90 P 5 - N

※. 表示(空白)。

1 2 3 4

旧标示

1A
1B P 5

1 2 3

1 材料识别符号

NBR-70-1 / 1A : 一般用三聚橡胶, A型 硬度70

NBR-90 / 1B : 一般用三聚橡胶, A型 硬度90

2 种类标记

P : 滑动用

3 公称号

4 品质等级

N : 一般用

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

注意事项

安装施工方面的注意事项
(液压系列)

液压油一览表

液压夹紧器的
速度控制回路

操作方面的注意事项

保养、检查

质量保证

标示更改通知

公司介绍

公司概况

商品系列

沿革

索引

按型号检索

销售网点

Control Valve

控制阀

Model BZL

Model BZT

Model BZX

Model JZG

Model BZS



可直接安装于夹紧器上的，
速度控制阀・排气阀・堵头・顺序阀

● 可直接安装于夹紧器上

控制阀是可直接安装于配管方式：C型的夹紧器 / 支撑器上的
G螺纹专用的速度控制阀・排气阀・G螺纹堵头・顺序阀。



速度控制阀

Model BZL
Model BZT



排气阀

Model BZX



G螺纹堵头





Model JZG



直装式顺序阀

Model BZS

种类

	使用压力范围	动作原理
速度控制阀(低压用) Model BZL → P.1259	7MPa以下	通过操作扳手，即可调整流量。 能单独对夹紧器的动作速度进行调整。 
速度控制阀(高压用) Model BZT → P.1263	35MPa以下	旋松速度控制阀本体，即可排除回路中的空气。 
排气阀 Model BZX → P.1265	35MPa以下	通过操作扳手，即可排除回路中的空气。 
G 螺纹堵头 Model JZG → P.1267	35MPa以下	旋松 G 螺纹堵头本体，即可排除回路中的空气。 
直装式顺序阀 Model BZS → P.1269	7MPa以下	直装式顺序阀可直接安装在 C 型配管方式(板式连接型)的夹紧器上的 G 螺纹专用顺序阀。 可以控制每个夹紧器的动作顺序。 

高能力系列

气动系列

液压系列

 阀·自动对接接头
 液压单元

 手动设备
 附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)LHC [\(复动\)](#)LHD [\(复动\)](#)LHS [\(复动\)](#)LHV [\(复动\)](#)LHW [\(复动\)](#)LG/LT [\(单动\)](#)LGV [\(单动\)](#)TLV-2 [\(复动\)](#)TLA-2 [\(复动\)](#)TLB-2 [\(复动\)](#)TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)LKC [\(复动\)](#)LKK [\(复动\)](#)LKV [\(复动\)](#)LKW [\(复动\)](#)LJ/LM [\(单动\)](#)LJV [\(单动\)](#)TMV-2 [\(复动\)](#)TMA-2 [\(复动\)](#)TMA-1 [\(单动\)](#)LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSF

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

 直线夹紧器/
 紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL**BZT****BZX/JZG****BZS**

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (速度控制阀高压用)


BZT 0 **10** **1** - **A**

1 2 3



1 G螺纹尺寸

- 10 : 螺纹尺寸 G1/8A
- 20 : 螺纹尺寸 G1/4A




2 设计编号

1 : 是指产品的版本信息。

3 控制方式

A : 进油节流

※BZT无回油节流规格。



● 规格

型号		BZT0101-A	BZT0201-A
最高使用压力	MPa	35	
最低使用压力	MPa	10	
控制方式		进油节流	
G 螺纹尺寸		G1/8A	G1/4A
开启压力	MPa	0.04	
最大流道面积	mm ²	2.6	5.0
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油	
使用温度	℃	0 ~ 70	
本体推荐紧固力矩	N·m	10	25
重量	g	12	26

注意事项

1. 必须按本体推荐紧固力矩安装速度控制阀。速度控制阀端面为金属密封结构，紧固力矩不足将无法进行流量调整。
2. 不准将曾经使用过的BZT(速度控制阀)再用于其他夹紧器上。
否则可能会因夹紧器的G螺纹底面尺寸差异而导致金属密封不严密，从而无法进行流量调整。


● 对应机器型号

型号	TLA-1 (单动式) 旋转式夹紧器	TLA-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLB-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLV-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TMA-1 (单动式) 杠杆式夹紧器	TMA-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TMV-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TC (单动式) 支撑器	TTA (复动式) 直线夹紧器
BZT0101-A	TLA0802-1C□	TLA0801-2C□-□	TLB0801-2C□-□	TLV0800-2C□□	TMA0250-1C□	TMA0250-2C□	TMV0400-2C□□	TC0553-C□-□-□	TTA0360-C□-□
	TLA1002-1C□	TLA1001-2C□-□	TLB1001-2C□-□	TLV1000-2C□□	TMA0400-1C□	TMA0400-2C□	TMV0600-2C□□	TC0653-C□-□-□	TTA0400-C□-□
	TLA1602-1C□	TLA1601-2C□-□	TLB1601-2C□-□	TLV1600-2C□□	TMA0600-1C□	TMA0600-2C□	TMV1000-2C□□	TC0753-C□-□-□	TTA0480-C□-□
					TMA1000-1C□	TMA1000-2C□			TTA0550-C□-□
BZT0201-A	TLA2002-1C□	TLA2001-2C□-□	TLB2001-2C□-□	TLV2000-2C□□	TMA1600-1C□	TMA1600-2C□	TMV1600-2C□□		TTA0650-C□-□
	TLA2502-1C□	TLA2501-2C□-□	TLB2501-2C□-□		TMA2500-1C□	TMA2500-2C□			
	TLA4002-1C□	TLA4001-2C□-□	TLB4001-2C□-□		TMA3200-1C□	TMA3200-2C□			


注意事项

1. TL□040□、TL□060□、TC0403、TC0483尺寸的夹紧器容量小，使用BZT (速度控制阀)难于充分进行速度控制，所以并不推荐使用速度控制阀。
2. 对TL□、TM□、TC、TTA进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧都设置为进油节流回路控制。
如果采用回油节流，会使回路产生异常高压，导致漏油及故障。

外形尺寸



安装部位加工尺寸



(mm)		
型号	BZT0101-A	BZT0201-A
A	14	18
B	15.5	20
C	15	16
D	12	13
E	8.5	9.5
F	(12.6)	(16.1)
G	G1/8	G1/4
H	3	3
J	3.5	3.5
K	10	10
L	3	3
M	M6×0.75	M6×0.75
N	12.5	16
P	8.5	11
Q	9.5	12
R	16	20.5
S	10	13.5
T	8.7	11.5
U	G1/8	G1/4
V	2.5 ~ 3.5	3.5 ~ 4.5
W	2.5 ~ 5	3.5 ~ 7

注意事项

1. $\sqrt{Rz 6.3}$ 部将成为密封面, 注意切勿受损。
2. $\sqrt{Rz 12.5}$ 部将成为 BZT 端面的金属密封面, 注意切勿受损。(去毛刺时需注意)
3. 加工孔公差部位切勿残留切削屑、毛刺等异物。
4. 使用时请按图所示, 将 P1 油口设定为油压供给侧, 将 P2 油口设定为夹紧侧。

注意事项

1. 在设计油压回路时, 请认真阅读“液压夹紧器的速度控制回路和注意事项”, 设计适当的油压回路。
油压回路设计错误, 会导致机械设备的误动作、破损等事故。(请参照第1726页。)
2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的, 必须在低压条件下进行排气作业。(参考: 相当于回路内机器设备的最低动作压力)
3. 夹紧器容量较小时可能会无法进行充分的速度控制。(推荐容量: 3cm³ 以上)

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)LHC [\(复动\)](#)LHD [\(复动\)](#)LHS [\(复动\)](#)LHV [\(复动\)](#)LHW [\(复动\)](#)LG/LT [\(单动\)](#)LGV [\(单动\)](#)TLV-2 [\(复动\)](#)TLA-2 [\(复动\)](#)TLB-2 [\(复动\)](#)TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)LKC [\(复动\)](#)LKK [\(复动\)](#)LKV [\(复动\)](#)LKW [\(复动\)](#)LJ/LM [\(单动\)](#)LJV [\(单动\)](#)TMV-2 [\(复动\)](#)TMA-2 [\(复动\)](#)TMA-1 [\(单动\)](#)LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (G螺纹堵头 (带有排气功能))


JZG0 **1** **0**

1 2



1 G螺纹尺寸

- 1** : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2** : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3** : 螺纹尺寸 G3/8A



2 设计编号

0 : 是指产品的版本信息。

● 规格

型号		JZG010	JZG020	JZG030
最高使用压力	MPa	35		
耐压	MPa	42		
G 螺纹尺寸		G1/8A	G1/4A	G3/8A
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油		
使用温度	℃	0 ~ 70		
本体推荐紧固力矩 N·m	母螺纹侧材质: 钢	10	25	35
	母螺纹侧材质: 铝合金 (LT/LM 时※1)	8	20	28
重量	g	7	15	23

- 注意事项
- 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。
(参考: 相当于回路内机器的最低动作压力)
 - 设置于其他油压回路内时，请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。
- ※1. 因为LT/LM本体为铝合金材质、所以安装时请以铝合金材质时的推荐力矩进行安装紧固。

● 对应机器型号

型号	LHA (复动式) 旋转式夹紧器	LHC (复动式) 旋转式夹紧器	LHD (复动式) 旋转式夹紧器	LHE (复动式) 高能力旋转式夹紧器	LHS (复动式) 旋转式夹紧器	LHV (复动式) 旋转式夹紧器	LHW (复动式) 旋转式夹紧器	LT (单动式) 旋转式夹紧器	LG (单动式) 旋转式夹紧器
JZG010	LHA0360-C□□□	LHC0360-C□□□	LHD0400-C□□□	LHE0300-C□	LHS0360-C□□□	LHV0400-C□□□	LHW0401-C□□□	LT0301-C□□□	LG0301-C□□□
	LHA0400-C□□□	LHC0400-C□□□	LHD0480-C□□□	LHE0360-C□	LHS0400-C□□□	LHV0480-C□□□	LHW0481-C□□□	LT0361-C□□□	LG0361-C□□□
	LHA0480-C□□□	LHC0480-C□□□	LHD0550-C□□□	LHE0400-C□	LHS0480-C□□□	LHV0550-C□□□	LHW0551-C□□□	LT0401-C□□□	LG0401-C□□□
	LHA0550-C□□□	LHC0550-C□□□		LHE0480-C□	LHS0550-C□□□			LT0481-C□□□	LG0481-C□□□
JZG020	LHA0650-C□□□	LHC0650-C□□□			LHS0650-C□□□	LHV0650-C□□□	LHW0651-C□□□	LT0651-C□□□	LG0651-C□□□
	LHA0750-C□□□				LHS0750-C□□□	LHV0750-C□□□	LHW0751-C□□□	LT0751-C□□□	LG0751-C□□□
JZG030	LHA0900-C□□□				LHS0900-C□□□				LG0901-C□□□
	LHA1050-C□□□				LHS1050-C□□□				LG1051-C□□□

型号	LGV (单动式) 旋转式夹紧器	DBA (复动式) 方型直线夹紧器	DBC (复动式) 方型直线夹紧器	FVA (复动式) 对心夹钳	FVC (复动式) 对心夹钳	FVD (复动式) 对心夹钳	LC (单动式) 支撑器	LCW (单动式) 支撑器	TC (单动式) 支撑器
JZG010	LGV0400-C□□□	DBA0250-C□	DBC0250-C□	FVA0401	FVC0630	FVD1600 FVD2500	LC0263-C□□□	LCW0363-C□	TC0403-C□□□
	LGV0480-C□□□	DBA0320-C□	DBC0320-C□	FVA0631			LC0303-C□□□	LCW0403-C□	TC0483-C□□□
	LGV0550-C□□□			FVA1001			LC0363-C□□□	LCW0483-C□	TC0553-C□□□
							LC0403-C□□□	LCW0553-C□	TC0653-C□□□
							LC0483-C□□□	LCW0653-C□	TC0753-C□□□
JZG020	LGV0650-C□□□	DBA0400-C□	DBC0400-C□		FVC1000	FVD4000	LC0753-C□□□		
	LGV0750-C□□□	DBA0500-C□	DBC0500-C□		FVC1600		LC0903-C□□□		


● 对应机器型号

型号	LKA (复动式) 杠杆式夹紧器	LKC (复动式) 杠杆式夹紧器	LKE (复动式) 高能力杠杆式夹紧器	LKK (复动式) 全方位夹持型杠杆式夹紧器	LKV (复动式) 杠杆式夹紧器	LKW (复动式) 杠杆式夹紧器	LM (单动式) 杠杆式夹紧器	LJ (单动式) 杠杆式夹紧器	LJV (单动式) 杠杆式夹紧器
JZG010	LKA0360-C□□□	LKC0400-C□□□	LKE0300-C□	LKK0360-C□	LKV0400-C□□□	LKW0401-C□□□	LM0300-C□	LJ0302-C□	LJV0400-C□□□
	LKA0400-C□□□	LKC0480-C□□□	LKE0360-C□	LKK0400-C□	LKV0480-C□□□	LKW0481-C□□□	LM0360-C□	LJ0362-C□	LJV0480-C□□□
	LKA0480-C□□□	LKC0550-C□□□	LKE0400-C□	LKK0480-C□	LKV0550-C□□□	LKW0551-C□□□	LM0400-C□	LJ0402-C□	LJV0550-C□□□
	LKA0550-C□□□		LKE0480-C□	LKK0550-C□			LM0480-C□	LJ0482-C□	
JZG020	LKA0650-C□□□	LKC0650-C□□□		LKK0650-C□	LKV0650-C□□□	LKW0651-C□□□	LM0650-C□	LJ0652-C□	LJV0650-C□□□
	LKA0750-C□□□				LKV0750-C□□□	LKW0751-C□□□	LM0750-C□	LJ0752-C□	LJV0750-C□□□
JZG030	LKA0900-C□□□							LJ0902-C□	
	LKA1050-C□□□							LJ1052-C□	

型号	TLA-1 (单动式) 旋转式夹紧器	TLA-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLB-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLV-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TMA-1 (单动式) 杠杆式夹紧器	TMA-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TMV-2 (复动式) 杠杆式夹紧器
JZG010	TLA0402-1C□	TLA0401-2C□□	TLB0401-2C□□	TLV0800-2C□□	TMA0250-1C□	TMA0250-2C□	TMV0400-2C□□
	TLA0602-1C□	TLA0601-2C□□	TLB0601-2C□□	TLV1000-2C□□	TMA0400-1C□	TMA0400-2C□	TMV0600-2C□□
	TLA0802-1C□	TLA0801-2C□□	TLB0801-2C□□	TLV1600-2C□□	TMA0600-1C□	TMA0600-2C□	TMV1000-2C□□
	TLA1002-1C□	TLA1001-2C□□	TLB1001-2C□□		TMA1000-1C□	TMA1000-2C□	
	TLA1602-1C□	TLA1601-2C□□	TLB1601-2C□□				
JZG020	TLA2002-1C□	TLA2001-2C□□	TLB2001-2C□□	TLV2000-2C□□	TMA1600-1C□	TMA1600-2C□	TMV1600-2C□□
	TLA2502-1C□	TLA2501-2C□□	TLB2501-2C□□		TMA2500-1C□	TMA2500-2C□	
	TLA4002-1C□	TLA4001-2C□□	TLB4001-2C□□		TMA3200-1C□	TMA3200-2C□	

型号	LFA (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LFW (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LSA (复动式) 侧向夹紧器	LSE (复动式) 高能力侧向夹紧器	LL (复动式) 直线夹紧器	LLR (复动式) 直线夹紧器	LLV (复动式) 直线夹紧器	LLW (复动式) 直线夹紧器	TTA (复动式) 直线夹紧器
JZG010	LFA0480-C□□	LFW0480-C□□	LSA0360-C□	LSE0360-C□	LL0360-C□□□	LLR0360-C□□□□	LLV0360-C□□□	LLW0361-C□□□	TTA0360-C□□□
	LFA0550-C□□	LFW0550-C□□			LL0400-C□□□	LLR0400-C□□□□	LLV0400-C□□□	LLW0401-C□□□	TTA0400-C□□□
					LL0480-C□□□	LLR0480-C□□□□	LLV0480-C□□□	LLW0481-C□□□	TTA0480-C□□□
					LL0550-C□□□	LLR0550-C□□□□			TTA0550-C□□□
JZG020	LFA0650-C□□	LFW0650-C□□			LL0650-C□□□	LLR0650-C□□□□			TTA0650-C□□□
	LFA0750-C□□	LFW0750-C□□			LL0750-C□□□	LLR0750-C□□□□			
JZG030					LL0900-C□□□	LLR0900-C□□□□			
					LL1050-C□□□	LLR1050-C□□□□			

● 外形尺寸



型号	JZG010	JZG020	JZG030
A	14	18	22
B	3.5	4.5	4.5
C	8	9	10
D	5	6	8
G	G1/8A	G1/4A	G3/8A

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/ 紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG**
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

传感单元

单回路双向检知型夹紧器用

Model LZV0010



说明

是将单回路双向检知型夹紧器 (LHV/LGV-C□E/LKV/LJV-C□E/LLV/TLV-2C□E/TMV-2C□E) 的动作确认所需的气压传感器、阀、过滤网、气压调节器乃至回路清洁等集成为一体的气动传感单元。
可根据所需使用条件进行设定后发货。

型号表示

LZV0010 - C 2 H A

1 2 3 4 5

1 设计编号

0 : 是指产品的版本信息。

2 连接的夹紧器型号

C : LHV、LGV-C□E、LKV、LJV-C□E、TLV-2C□E、TMV-2C□E 用
L : LLV用

3 夹紧器连接数量

2 ~ 4 : 选择 **2 C** 时为 2 台 ~ 4 台
(但是, 选项 **4** 传感器供给气压代码选择 **L** 时为 2 台 ~ 3 台)

1 ~ 2 : 选择 **2 L** 时为 1 台 ~ 2 台

※ 例) 连接 3 台 LHV 时就填「3」。
连接 1 台 LLV 时就填「1」。

4 传感器供给气压代码

H : 200 kPa (0.200MPa)
M : 150 kPa (0.150MPa)
L : 100 kPa (0.100MPa)

※ 连接 4 台夹紧器时, 请选择 150kPa 以上的 **H** 型或者 **M** 型。
※ 气压传感器的供给压力, 表示的是从 A 端口输出的压力。


5 传感器输出代码

A : NPN 信号
B : PNP 信号


规格

型号		LZV0010 -□□L□	LZV0010 -□□M□	LZV0010 -□□H□
最高供给气压(P端口供给气压) MPa		0.6		
最低供给气压(P端口供给气压) MPa		0.150	0.200	0.250
传感器供给气压 MPa		0.100	0.150	0.200
使用温度 ℃		0 ~ 50		
使用流体		干燥空气		
电源电压		DC24V±10%		
消费电力 W	空气传感器	0.6		
	电磁阀	4.5		
重量 kg		2.4		

回路符号



外形尺寸



使用方面的注意事项



1. 传感器的界限值、响应误差由本公司设置。(根据选定传感单元的型号不同设定值会变动。)
2. 通过气压调节阀调整传感器的供给压力时, 请在确认传感器SUP端口侧显示值的同时正确地进行调节。
3. 有关传感器、传感器用信号传输线的单品购买, 请参照第1716页。

电气回路图

5 传感器输出代码: A

NPN信号


(ISA3-GCA-M1L : SMC)



- 输出1为LHV/LGV-C□E/LKV/LJV-C□E/TLV-2C□E/TMV-2C□E夹紧动作确认、LLV推侧动作确认用信号。
- 输出2为LHV/LGV-C□E/LKV/LJV-C□E/TLV-2C□E/TMV-2C□E释放动作确认、LLV拉侧动作确认用信号。

连接器安装方法


- 请手动拧紧连接器。
- 将主体侧连接器的键与线缆侧连接器的键槽对齐, 垂直插入。
- 顺时针方向旋转线缆侧连接器的锁紧螺帽。
- 拧紧锁紧螺帽后完成连接。请确认是否松动。



5 传感器输出代码: B

PNP信号

(ISA3-GCB-M1L : SMC)



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

手动
定位装置

VXF/VXE

手动
扩径定位销

VX

板式安装座

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

外配管式安装座
螺母

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNZ-S

TNZ-SQ

传感单元

LZV0010

压力开关

JBA

压力表

JGA/JGB

分油块



JX

接头开关

PS

G螺纹用接头


● 清洁回路用电磁阀的电气回路图



端子 No.	1	2
DIN端子	+ (-)	- (+)

※不分极性

● 请参考下图连接DIN端子



注意事项

- ※1. 接线台底部有个切口，可以插入一字螺丝刀，将接线台从外壳上拆下。
- ※2. 请在拧紧力矩为 0.5 ~ 0.6 N · m 范围内进行紧固。
- ※3. 可使用线缆外径尺寸为 $\phi 6 \sim \phi 12\text{mm}$ 。线缆外径为 $\phi 9 \sim \phi 12\text{mm}$ 时，请把橡胶垫内侧的部分拔出后使用。

● 气压传感器单品的型号

LZV0020 - C 2 H A

1 2 3 4 5

1 设计编号

0 : 是指产品的版本信息。

2 连接的夹紧器型号

C : LHV、LGV-C□E、LKV、LJV-C□E、TLV-2C□E、TMV-2C□E用
L : LLV用

3 夹紧器连接数量

2 ~ 4 : 选择 **2C** 时为 2 台 ~ 4 台
(但是, 选项 **4** 传感器供给气压代码选择 **L** 时为 2 台 ~ 3 台)

1 ~ 2 : 选择 **2L** 时为 1 台 ~ 2 台

※ 例) 连接 3 台 LHV 时就填「3」。
连接 1 台 LLV 时就填「1」。

4 传感器供给气压代码

H : 200 kPa (0.200MPa)
M : 150 kPa (0.150MPa)
L : 100 kPa (0.100MPa)

※ 连接 4 台夹紧器时, 请选择 150kPa 以上的 **H** 型或者 **M** 型。
※ 气压传感器的供给压力, 表示的是从 A 端口输出的压力。

5 传感器输出代码

A : NPN 信号
B : PNP 信号



型号表示中 **1 ~ 5** 的选项与 LZV0010 相同。

型号	LZV0020-□□□□
重量	kg 0.15

● 线缆单品的型号

LZV0030 - L

1 2

1 设计编号

0 : 是指产品的版本信息。

2 选项

L : 带直角式连接器的线缆
S : 直线式连接器线缆

L : 带直角式连接器的线缆

S : 直线式连接器线缆



型号	LZV0030-□
重量	kg 0.15

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他
手动 定位装置
VXF/VXE
手动 扩径定位销
VX
板式安装座
WHZ-MD
LZY-MD
LZ-MS
LZ-MP
LZ-C
LZ-CQ
TMZ-1MB
TMZ-2MB
DZ-M
外配管式安装座 螺母
DZ-R
DZ-C
DZ-P
DZ-B
LZ-S
LZ-SQ
WNZ-SQ
TNZ-S
TNZ-SQ
传感单元
LZV0010
压力开关
JBA
压力表
JGA/JGB
分油块
JX
接头开关
PS
G 螺纹用接头

G-Thread Fitting


G 螺纹接头



图示接头是井原科技株式会社的制品。


※根据厂家的规格变更，会出现记载内容与外观・规格不同的情况。

安装




注意事项

※ 本公司夹紧器的 G 螺纹密封方式是将包层密封件夹在夹紧器和平行连接器等(接头)之间实施密封作业。
使用 O 形密封圈机器不能使用 G 螺纹接头密封。




将包层密封件夹在夹紧器和平行连接器等(接头)之间。



使用 O 形密封圈的机器不能使用 G 螺纹密封。

包层密封件

型号表示


9UKP0C000 1
G 螺纹尺寸
(请参照下表)

型号	9UKP0C0001	9UKP0C0002	9UKP0C0003
对应螺纹	G1/8	G1/4	G3/8
d	9.9	13.3	16.8
D	17	20.5	24
t	2	2	2

注意事项 1. 橡胶圈的材质为NBR，金属环以JWG3141的SPCC (冷轧钢板) 为标准规格。(使用温度 $-20^{\circ} \sim 120^{\circ}\text{C}$)

平行螺纹连接器

型号表示


9UKC0 06 0 1 E
G 螺纹尺寸
(请参照下表)
对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKC00601E	9UKC00801E	9UKC00602E	9UKC00802E	9UKC01203E
对应钢管外径 ϕA	6	8	6	8	12
对应螺纹 T	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8
E	4	4	4	6	8
六角对边 H1	14	17	19	19	22
六角对边 H	14	17	14	17	22
L1	8	8	12	12	12
手动紧固 (L2)	(30.5)	(30.5)	(31.5)	(31.5)	(33.5)
重量 kg	0.030	0.042	0.048	0.053	0.087

注意事项 1. 本产品不附带包层密封件。请用户自行配备。

平行螺纹连接器

型号表示

9UKHB 06 0 1 E
G 螺纹尺寸
(请参照下表)
对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKHB0601E	9UKHB0802E	9UKHB1203E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
对应螺纹 T	G1/8	G1/4	G3/8
E	3	5	8
六角对边 H	14	19	22
L1	21	21	22.5
L2	7	8	9.5
L3	8	12	12
重量 kg	0.016	0.033	0.051

注意事项 1. 本产品不附带包层密封件。请用户自行配备。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元手动设备
附件

注意事项·其他

手动
定位装置

VXF/VXE

手动
扩径定位销

VX

板式安装座

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

外配管式安装座
螺母

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNZ-S

TNZ-SQ

传感单元

LZV0010

压力开关

JBA

压力表

JGA/JGB

分油块

JX

接头开关

PS

G 螺纹用接头

弯管接头


型号表示

9UKMB 06 0 1 E

G 螺纹尺寸
(请参照下表)
对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKMB0601E	9UKMB0802E	9UKMB1203E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
对应螺纹 T	G1/8	G1/4	G3/8
E1	4	6	10
E2	4	7	9
六角对边 H1	17	22	27
六角对边 H	14	17	22
L1	8	12	12
L2	13	16	19
L3	14	17	22
手动紧固 (L4)	(33.5)	(35.5)	(40.5)
重量 kg	0.078	0.127	0.232

注意事项 1. 请勿作为旋转接头的替代品使用。




直筒接头

型号表示

9UKUA 06 00 E

对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKUA0600E	9UKUA0800E	9UKUA1200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
E	4	6	10
六角对边 H1	14	17	19
六角对边 H	14	17	22
手动紧固 (L)	(51)	(52)	(54)
重量 kg	0.042	0.059	0.093



直角接头


型号表示

9UKLA 06 00 E


对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKLA0600E	9UKLA0800E	9UKLA1200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
E	4	6	10
双平面 h	14	17	19
六角对边 H	14	17	22
手动紧固 (L)	(30.5)	(33.5)	(35.5)
重量 kg	0.048	0.081	0.116

9UKLA0600E 外形尺寸



9UKLA0800E 外形尺寸
9UKLA1200E 外形尺寸




● T形管接头

型号表示


9UKTA 06 00E对应钢管外径
(请参照下表)

(mm)			
型号	9UKTA0600E	9UKTA0800E	9UKTA1200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
E	4	6	10
双平面 h	14	17	19
六角对边 H	14	17	22
手动紧固 (L)	(30.5)	(33.5)	(35.5)
重量 kg	0.069	0.122	0.172



● 螺母


型号表示

9UKKN 06 00E对应钢管外径
(请参照下表)

(mm)			
型号	9UKKN0600E	9UKKN0800E	9UKKN1200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
D	7.3	9.3	13.3
T	M12×1.5	M14×1.5	M18×1.5
六角对边 H	14	17	22
L	15	15	16
重量 kg	0.010	0.015	0.026

● 芯套

型号表示

9UKK0 06 00E对应钢管外径
(请参照下表)

(mm)			
型号	9UKK00600E	9UKK00800E	9UKK01200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
L	14	14	15
重量 kg	0.002	0.003	0.004

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元手动设备
附件

注意事项·其他

手动
定位装置

VXF/VXE

手动
扩径定位销

VX

板式安装座

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

外配管式安装座
螺母

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNZ-S

TNZ-SQ

传感单元

LZV0010

压力开关

JBA

压力表

JGA/JGB

分油块

JX

接头开关

PS

G 螺纹用接头

销售网点 Address

中国

China 中国
KOSMEK (CHINA) LTD.

考世美 (上海) 貿易有限公司

中国現地法人

TEL.021-54253000 **FAX.021-54253709**

上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室
Room601, RIVERSIDE PYRAMID No.55, Lane21, Pusan Rd, Pudong Shanghai 200125, China

考世美 (上海) 貿易有限公司
東莞事務所

TEL.0769-85300880

广东省东莞市厚街镇厚街大道西122号之一鑫创动力大厦603室
Room 603, Xinchuang Power Building, No. 122, Houjie Avenue West, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523000 China

考世美 (上海) 貿易有限公司
武漢事務所


TEL.027-59822303

湖北省武汉市沌口經濟開發区經開未来城 A棟-502室
Room502, Building A, Jingkai Future City, Zhuankou Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, 430050 China


海外销售网点

Japan 日本 总公司・工厂・海外销售部 Overseas Sales	TEL. +81-78-991-5162 FAX. +81-78-991-8787 〒651-2241 兵库县神戸市西区室谷2丁目1番5号 KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, 651-2241 Japan
USA 美国 KOSMEK (USA) LTD.	TEL. +1-630-620-7650 FAX. +1-630-620-9015 650 Springer Drive, Lombard, IL 60148 USA
Mexico 墨西哥 墨西哥销售处 KOSMEK USA Mexico Office	TEL. +52-442-851-1377 Av. Santa Fe 103, Int. 59, col. Santa Fe Juriquilla, Queretaro, QRO, 76230, Mexico
Europe 欧洲 KOSMEK EUROPE GmbH	TEL. +43-463-287587 FAX. +43-463-287587-20 Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria
India 印度 KOSMEK LTD - INDIA	TEL. +91-9880561695 4A/Old No:649, Ground Floor, 4th D cross, MM Layout, Kavalbyrasandra, RT Nagar, Bangalore -560032 India
Thailand 泰国 泰国事务所 Thailand Representative Office	TEL. +66-2-300-5132 FAX. +66-2-300-5133 67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Taiwan 台湾 (总代理) 盈生贸易有限公司 Full Life Trading Co., Ltd.	TEL. +886-2-8226-1860 FAX. +886-2-8226-1890 台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場) 16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511
Philippines 菲律宾 (总代理) G.E.T. Inc, Phil.	TEL.+63-2-310-7286 FAX. +63-2-310-7286 Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427
Indonesia 印度尼西亚 (总代理) PT. Yamata Machinery (Group of PT. Pandu Hydro Pneumatics)	TEL. +62-21-29628607 FAX. +62-21-29628608 Delta Commercial Park I, Jl. Kenari Raya B-08, Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi 17530 Indonesia

现地法人



亚洲



●关于记载以外的规格与尺寸、请另行垂询。

