



US

CHARCOAL GRILL OWNER'S GUIDE

Do not discard. This owner's guide contains important product dangers, warnings, and cautions. For assembly instructions, refer to assembly guide.

Visit www.weber.com, select your country of origin, and register your grill today.

ES

ASADOR DE CARBÓN GUÍA DEL PROPIETARIO

No descartar. Esta guía del propietario contiene peligros, advertencias y precauciones importantes del producto. Para conocer las instrucciones de armado, consulte la guía de armado.


Visite www.weber.com, seleccione su país de origen y registre su barbacoa hoy.

FC

GRIL À CHARBON DE BOIS MODE D'EMPLOI

Ne pas jeter. Ce mode d'emploi contient des points importants relatifs au produit comme l'énoncé de dangers, des avertissements et des mises en garde. Pour consulter les instructions d'assemblage, reportez-vous au guide d'assemblage.

Connectez-vous sur www.weber.com, sélectionnez votre pays d'origine, et enregistrez votre grill aujourd'hui.



57884

04/01/18



SAFETY

Failure to follow the DANGERS, WARNINGS, and CAUTIONS contained in this Owner's Guide may result in serious bodily injury or death, or may result in a fire or an explosion causing damage to property.

Please read all safety information contained in this Owner's Guide before operating this grill.

DANGERS

- ⚠ Do not use indoors! This grill is designed for outdoor use in a well-ventilated area and is not intended for and should never be used as a heater. If used indoors, toxic fumes will accumulate and cause serious bodily injury or death.
- ⚠ Do not use in a garage, building, breezeway, or any other enclosed area.
- ⚠ Do not use gasoline, alcohol, or other highly volatile fluids to ignite charcoal. If using charcoal starter fluid (not recommended), remove any fluid that may have drained through the bowl vents before lighting the charcoal.
- ⚠ Do not add charcoal starter fluid or charcoal impregnated with charcoal lighter fluid to hot or warm charcoal. Cap starter fluid after use, and place a safe distance away from the grill.
- ⚠ Keep the cooking area clear of flammable vapor and liquids, such as gasoline, alcohol, etc., and combustible material.

WARNINGS

- ⚠ Do not use this grill unless all parts are in place. This grill must be properly assembled according to the assembly instructions. Improper assembly may be dangerous.
- ⚠ Never use grill without the ash catcher installed.
- ⚠ Do not use this grill under any overhead combustible construction.
- ⚠ The use of alcohol, prescription, or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the grill.
- ⚠ Exercise caution when operating your grill. It will be hot during cooking or cleaning, and should never be left unattended.
- ⚠ This grill will become very hot, do not move it during operation.
- ⚠ Keep children and pets away.
- ⚠ This WEBER grill is not intended to be installed in or on recreational vehicles and/or boats.
- ⚠ Do not use this grill within five feet of any combustible material. Combustible materials include, but are not limited to, wood or treated wood decks, patios, and porches.
- ⚠ Keep the grill on a secure, level surface at all times, clear of combustible material.
- ⚠ Do not place grill on glass or a combustible surface.
- ⚠ Do not use grill in high winds.
- ⚠ Do not wear clothing with loose flowing sleeves while lighting or using the grill.
- ⚠ Never touch the cooking or charcoal grate, ashes, charcoal, or the grill to see if they are hot.
- ⚠ Extinguish charcoal when finished cooking. To extinguish, close bowl vent and lid damper and place lid on bowl.
- ⚠ Use heat-resistant barbecue mitts or gloves while cooking, adjusting air vents (dampers), adding charcoal, and handling thermometer or lid.

⚠ Use proper tools, with long, heat-resistant handles.

⚠ Always put charcoal on top of the charcoal (lower) grate. Do not put charcoal directly in the bottom of the bowl.

⚠ Do not lean on or overload the end of the table.

⚠ Do not use the TUCK-AWAY lid holder as a handle to lift or move the grill.

⚠ Do not hang the lid on the bowl handle.

⚠ Never dump hot charcoal where it might be stepped on or be a fire hazard. Never dump ashes or charcoal before they are fully extinguished.

⚠ Do not store grill until ashes and charcoal are fully extinguished.

⚠ Do not remove ashes until all charcoal is completely burned out and fully extinguished and grill is cool.

⚠ Keep electrical wires and cords away from the hot surfaces of the grill and away from high traffic areas.

⚠ Combustion by-products produced when using this product contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

CAUTIONS

⚠ Do not use water to control flare-ups or to extinguish charcoal.

⚠ Lining the bowl with aluminum foil will obstruct the air flow. Instead, use a drip pan to catch drippings from meat when cooking using the indirect method.

⚠ Grill brushes should be checked for loose bristles and excessive wear on a regular basis. Replace brush if any loose bristles are found on cooking grate or brush. WEBER recommends purchasing a new stainless steel bristle grill brush at the beginning of every spring.



WARRANTY

US

Thank you for purchasing a WEBER product. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ("WEBER") prides itself on delivering a safe, durable, and reliable product.

This is WEBER's Voluntary Warranty provided to you at no extra charge. It contains the information you will need to have your WEBER product repaired in the unlikely event of a failure or defect.

Pursuant to applicable laws, the customer has several rights in case the product is defective. Those rights include supplementary performance or replacement, abatement of the purchasing price, and compensation. In the European Union, for example, this would be a two-year statutory warranty starting on the date of the handover of the product. These and other statutory rights remain unaffected by this warranty provision. In fact, this warranty grants additional rights to the Owner that are independent from statutory warranty provisions.

WEBER'S VOLUNTARY WARRANTY

WEBER warrants, to the purchaser of the WEBER product (or in the case of a gift or promotional situation, the person for whom it was purchased as a gift or promotional item), that the WEBER product is free from defects in material and workmanship for the period(s) of time specified below when assembled and operated in accordance with the accompanying Owner's Manual. (Note: If you lose or misplace your WEBER Owner's Manual, a replacement is available online at www.weber.com, or such country-specific website to which Owner may be redirected.) Under normal, private single family home or apartment use and maintenance, WEBER agrees within the framework of this warranty to repair or replace defective parts within the applicable time periods, limitations, and exclusions listed below. TO THE EXTENT ALLOWABLE BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY IS EXTENDED ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER AND IS NOT TRANSFERABLE TO SUBSEQUENT OWNERS, EXCEPT IN THE CASE OF GIFTS AND PROMOTIONAL ITEMS AS NOTED ABOVE.

OWNER'S RESPONSIBILITIES UNDER THIS WARRANTY

To ensure trouble-free warranty coverage, it is important (but it is not required) that you register your WEBER product online at www.weber.com, or such country-specific website to which Owner may be redirected. Please also retain your original sales receipt and/or invoice. Registering your WEBER product confirms your warranty coverage and provides a direct link between you and WEBER in case we need to contact you.

The above warranty only applies if the Owner takes reasonable care of the WEBER product by following all assembly instructions, usage instructions, and preventative maintenance as outlined in the accompanying Owner's Manual, unless the Owner can prove that the defect or failure is independent of non-compliance with the above mentioned obligations. If you live in a coastal area, or have your product located near a pool, maintenance includes regular washing and rinsing of the exterior surfaces as outlined in the accompanying Owner's Manual.

WARRANTY HANDLING / EXCLUSION OF WARRANTY

If you believe that you have a part which is covered by this Warranty, please contact WEBER Customer Service using the contact information on our website (www.weber.com, or such country-specific website to which Owner may be redirected). WEBER will, upon investigation, repair or replace (at its option) a defective part that is covered by this Warranty. In the event that repair or replacement are not possible, WEBER may choose (at its option) to replace the grill in question with a new grill of equal or greater value. WEBER may ask you to return parts for inspection, shipping charges to be pre-paid.

This WARRANTY lapses if there are damages, deteriorations, discolorations, and/or rust for which WEBER is not responsible caused by:

- Abuse, misuse, alteration, modification, misapplication, vandalism, neglect, improper assembly or installation, and failure to properly perform normal and routine maintenance;
- Insects (such as spiders) and rodents (such as squirrels), including but not limited to damage to burner tubes and/or gas hoses;
- Exposure to salt air and/or chlorine sources such as swimming pools and hot tubs/spas;
- Severe weather conditions such as hail, hurricanes, earthquakes, tsunamis or surges, tornadoes or severe storms.

The use and/or installation of parts on your WEBER product that are not genuine WEBER parts will void this Warranty, and any damages that result hereby are not covered by this Warranty. Any conversion of a gas grill not authorized by WEBER and performed by a WEBER authorized service technician will void this Warranty.

PRODUCT WARRANTY PERIODS

Bowl, lid, and center ring:
10 years, no rust through/burn through

ONE-TOUCH cleaning system:
5 years, no rust through/burn through

Plastic components:
5 years, excluding fading or discoloration

All remaining parts:
2 years

DISCLAIMERS

APART FROM THE WARRANTY AND DISCLAIMERS AS DESCRIBED IN THIS WARRANTY STATEMENT, THERE ARE EXPLICITLY NO FURTHER WARRANTY OR VOLUNTARY DECLARATIONS OF LIABILITY GIVEN HERE WHICH GO BEYOND THE STATUTORY LIABILITY APPLYING TO WEBER. THE PRESENT WARRANTY STATEMENT ALSO DOES NOT LIMIT OR EXCLUDE SITUATIONS OR CLAIMS WHERE WEBER HAS MANDATORY LIABILITY AS PRESCRIBED BY STATUTE.

NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER THE APPLICABLE PERIODS OF THIS WARRANTY. NO OTHER WARRANTIES GIVEN BY ANY PERSON, INCLUDING A DEALER OR RETAILER, WITH RESPECT TO ANY PRODUCT (SUCH AS ANY "EXTENDED WARRANTIES"), SHALL BIND WEBER. THE EXCLUSIVE REMEDY OF THIS WARRANTY IS REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PART OR PRODUCT.

IN NO EVENT UNDER THIS VOLUNTARY WARRANTY SHALL RECOVERY OF ANY KIND BE GREATER THAN THE AMOUNT OF THE PURCHASE PRICE OF THE WEBER PRODUCT SOLD.

YOU ASSUME THE RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND/OR TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE MISUSE OR ABUSE OF THE PRODUCT OR FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED BY WEBER IN THE ACCOMPANYING OWNER'S MANUAL.

PARTS AND ACCESSORIES REPLACED UNDER THIS WARRANTY ARE WARRANTED ONLY FOR THE BALANCE OF THE ABOVE MENTIONED ORIGINAL WARRANTY PERIOD(S).

THIS WARRANTY APPLIES TO PRIVATE SINGLE FAMILY HOME OR APARTMENT USE ONLY AND DOES NOT APPLY TO WEBER GRILLS USED IN COMMERCIAL, COMMUNAL OR MULTI-UNIT SETTINGS SUCH AS RESTAURANTS, HOTELS, RESORTS, OR RENTAL PROPERTIES.

WEBER MAY FROM TIME TO TIME CHANGE THE DESIGN OF ITS PRODUCTS. NOTHING CONTAINED IN THIS WARRANTY SHALL BE CONSTRUED AS OBLIGATING WEBER TO INCORPORATE SUCH DESIGN CHANGES INTO PREVIOUSLY MANUFACTURED PRODUCTS, NOR SHALL SUCH CHANGES BE CONSTRUED AS AN ADMISSION THAT PREVIOUS DESIGNS WERE DEFECTIVE.

Weber-Stephen Products LLC

Customer Service Center
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067
U.S.A.

For replacement parts, call:
1-800-446-1071

Table of Contents

ES
12FC
22

SAFETY	2
WARRANTY.....	3
COOKING SYSTEM	4
CHARCOAL GRILL SPECIAL FEATURES.....	5
BEFORE LIGHTING	6
LIGHTING CHARCOAL	7
GRILLING METHODS	8
TIPS AND TRICKS FOR GRILLING SUCCESS	10
GRILLING GUIDE.....	11

Replacement Parts

If you need replacement parts or have questions about the assembly, use, or maintenance of your grill, please call WEBER Customer Service.

For purchases made in the U.S. and Canada
1-800-446-1071

For purchases made in Mexico
01800-00-WEBER [93237] Ext. 105



COOKING SYSTEM

Extensive thought was put into how your WEBER charcoal grill was designed. We design our grills to perform so that you never have to worry about flare-ups, hot and cold spots, or burnt food. Expect excellent performance, control, and results every time.

A Bowl and Lid

Every WEBER charcoal grill is made with a baked-on porcelain-enamel coated steel bowl and lid. This is important because it means it will never peel or flake. The reflective surface provides convection cooking, so that the heat radiates around the food much like an indoor oven providing you with even cooking results.

B Dampers and Vents

A big factor in charcoal grilling is air. The more air you allow into the grill, the hotter the fire will grow (to a point) and the more often you will need to replenish it. So to minimize replenishing, keep the lid closed as much as possible. The bowl vents on the bottom of the grill should be left open whenever you are grilling, but to slow the rate of your fires burn, close the lid damper as much as halfway.

C Cooking Grate


Made of heavy-duty plated steel, the cooking grate provides ample area to make all of your favorite meals.

D Charcoal Grate

The charcoal grate has what it takes to withstand the heat of any charcoal fire. Made of heavy-duty steel, this durable grate will not warp or burn through. Additionally, it gives you enough space for direct or indirect cooking, providing you with the flexibility to cook the way you want.

E ONE-TOUCH Cleaning System

The ONE-TOUCH cleaning system makes cleanup hassle free. As you move the handle back and forth, the three blades in the bowl move ash from the bottom of the grill into the ash catcher. These same vents act as a bowl damper, to help bring oxygen up to the fire or to allow you to easily extinguish the fire.






CHARCOAL GRILL SPECIAL FEATURES

US

Depending on the model you purchased, your grill may or may not be equipped with the features described on this page.

A GOURMET BBQ SYSTEM

Your cooking grate may be equipped with a special center area that is removable. This feature is designed to allow you to easily add special WEBER GOURMET BBQ SYSTEM cooking components such as a pizza stone, wok, griddle, sear grate, poultry roaster, ebelskiver, or Korean bbq insert (sold separately). Each option provides you with limitless opportunities to try new recipes.



B Built-In Thermometer

A durable, built-in lid thermometer allows you to easily monitor your grill's temperature.

C Lid Hook

Inside the grill lid is an angled lid hook. Simply slide the lid to the side and hang the lid on the bowl.

D TUCK-AWAY Lid Holder

The TUCK-AWAY lid holder allows you to easily move your lid to the side to check your meal or to add charcoal.

E Hinged Cooking Grate






The hinged grate has an area on both sides that lift up to allow you to easily add fuel.

F High Capacity Ash Catcher

The fully enclosed high capacity ash catcher keeps ashes from blowing around and easily detaches for quick and clean ash removal.

G Tool Hook Handle

The handle has hooks built right in so you have a convenient place to hang your tools.





BEFORE LIGHTING

Choose a Proper Location to Grill

- Only use this grill outdoors in a well-ventilated area. Do not use in a garage, building, breezeway, or any other enclosed area.
- Keep the grill on a secure, level surface at all times.
- Do not use grill within five feet of any combustible material. Combustible materials include, but are not limited to, wood or treated wood decks, patios, and porches.

Choose How Much Charcoal to Use

Choosing charcoal quantity depends on what you are grilling and the size of your grill. If you are grilling small, tender pieces of food that take less than 20 minutes, refer to the *Charcoal Quantity for Direct Heat* chart. If you are grilling larger cuts of meat that require 20 minutes or more of grilling time, or delicate foods, refer to the *Charcoal Quantity for Indirect Heat* chart. For more details about the difference between direct and indirect cooking, refer to the *GRILLING METHODS* section.

Charcoal typically lasts for about an hour before it is completely burnt through and ready to be replaced.

Preparing the Grill for Lighting

- Remove the lid and position it on the side of your grill using either the lid hook located on the inside of the lid, or the TUCK-AWAY lid holder (depending on your model of grill).
- Remove the cooking (top) grate from your grill. For convenience, hang the cooking grate on the bowl, rear panel or frame of your grill by its curved handle (a feature on some of our grills) (A). If your grill comes with the GOURMET BBQ SYSTEM cooking grate, first remove the detachable center area, and then the full cooking grate from the grill.
- Remove the charcoal (bottom) grate and clear ashes or chunks of old charcoal from the bottom of the bowl. Charcoal requires oxygen to burn, so be sure that nothing clogs the vents. For grills with a ONE-TOUCH cleaning system, move the handle back and forth to move ash from the bottom of the grill into the ash catcher (B).
- If your grill has a standard ash catcher, release the leg clip to remove the ash catcher (C) then dispose of the ashes. If your grill has a high capacity ash catcher, squeeze the ash catcher handle to release it from the grill (D).
- Open bowl vent by moving the handle all the way to the right (E) or by moving the handle to the open position (F) (depending on your model of grill).
- Replace charcoal (bottom) grate.

Note: Instructions for using lighter fluid were purposely left out of this owner's guide. Lighter fluid is messy and can transmit a chemical taste to your food, while lighter cubes (sold separately) do not. If you choose to use lighter fluid, follow the manufacturer's instructions and NEVER add lighter fluid to a burning fire.

Charcoal Quantity for Direct Heat







Hamburgers, steaks, chops, kabobs, boneless chicken pieces, fish fillets, shellfish, sliced vegetables

Grill Diameter	Weber Briquettes Needed	Charcoal Briquettes Needed
18" (47 cm)	30	40
22" (57 cm)	40	50
26" (67 cm)	65	80
37" (95 cm)	115	150

Charcoal Quantity for Indirect Heat

Roasts, bone-in poultry pieces, whole fish, delicate fish fillets, whole chickens or turkeys, ribs

Grill Diameter	Weber Briquettes Needed for First Hour	Weber Briquettes Added for Each Additional Hour	Charcoal Briquettes Needed for First Hour	Charcoal Briquettes Added for Each Additional Hour
18" (47 cm)	10 per side	5 per side	20 per side	7 per side
22" (57 cm)	15 per side	7 per side	25 per side	8 per side
26" (67 cm)	25 per side	8 per side	40 per side	9 per side
37" (95 cm)	45 per side	18 per side	75 per side	22 per side





LIGHTING CHARCOAL

US

Lighting the Charcoal Using a Chimney Starter

The simplest, most thorough way to light any kind of charcoal is to use a chimney starter; particularly, the WEBER RAPIDFIRE chimney starter (sold separately). Refer to the cautions and warnings included with the RAPIDFIRE chimney starter before lighting.


1. Put a few sheets of wadded up newspaper in the bottom of the chimney starter and set the chimney starter on the charcoal grate (**A**); or put a few lighter cubes in the center of the charcoal grate and place the chimney starter over them (**B**).
 2. Fill the chimney starter with charcoal (**C**).
 3. Light the lighter cubes or newspaper through the holes on the side of the chimney starter (**D**).
 4. Keep the chimney starter in place until the charcoal is fully lit. You can tell when the charcoal is fully lit when it is covered with a coating of white ash. This can take anywhere from 15 to 20 minutes.
- Note: The lighter cubes used must be completely consumed and the coals ashed over before placing food on the grate.*
5. Once the charcoal is fully lit, continue to the following pages for instructions on how to arrange your charcoal and begin cooking according to your desired cooking method (Direct or Indirect method).

Lighting the Charcoal Using Lighter Cubes

1. Build a pyramid of charcoal in the center of the charcoal (bottom) grate and insert a couple of lighter cubes (sold separately) within the pyramid (**E**).
2. Using a long match or lighter, light the lighter cubes. The lighter cubes will then ignite the charcoal.
3. Wait for the charcoal to fully light. You can tell when the charcoal is fully lit when it is covered with a coating of white ash. This can take anywhere from 15 to 30 minutes.


Note: The lighter cubes used must be completely consumed and the coals ashed over before placing food on the grate.

4. Once the charcoal is fully lit, continue to the following pages for instructions on how to arrange your charcoal and begin cooking according to your desired cooking method (Direct or Indirect method).





GRILLING METHODS



Grilling With Direct Heat

Use the direct method for small, tender pieces of food that take less than 20 minutes to cook, such as:

- Hamburgers
- Steaks
- Chops
- Kabobs
- Boneless chicken pieces
- Fish fillets
- Shellfish
- Sliced vegetables

With direct heat, the fire is right below the food (A). It sears the surfaces of the food, developing flavors, texture, and delicious caramelization while it also cooks the food all the way to the center.


A direct fire creates both radiant and conductive heat. Radiant heat from the charcoal quickly cooks the surface of the food closest to it. At the same time, the fire heats the cooking grate rods, which conducts heat directly to the surface of the food and creates those unmistakable and lovely grill marks.

Arranging the Charcoal for Direct Heat

1. Put on barbecue mitts or gloves.

Note: The grill, including the handle and damper/vent handles, will become hot. Make sure that you are wearing barbecue mitts or gloves to avoid burning your hands.


2. After the charcoal is fully lit, spread them evenly across the charcoal grate with long tongs (B).



3. Replace the cooking grate.

4. Place the lid on the grill.

5. Open the lid damper (C).



6. Preheat the grate for approximately 10 to 15 minutes.

7. Once the cooking grate is preheated, using a stainless steel bristle grill brush, clean the cooking grate (D).

Note: Use a stainless steel bristle grill brush. Replace brush if any loose bristles are found on cooking grate or brush.


8. Open the lid, and place your food on the grate.

9. Place the lid on the grill. Consult recipe for recommended cooking times.

Note: When removing the grill lid during cooking, lift to the side, rather than straight up. Lifting straight up may create suction, drawing ashes up onto your food.

When finished cooking...

Close the lid damper and bowl vents to extinguish the charcoal.



Charcoal Quantity for Direct Heat


Hamburgers, steaks, chops, kabobs, boneless chicken pieces, fish fillets, shellfish, sliced vegetables

Grill Diameter	Weber Briquettes Needed	Charcoal Briquettes Needed
18" (47 cm)	30	40
22" (57 cm)	40	50
26" (67 cm)	65	80
37" (95 cm)	115	150



GRILLING METHODS

US



Grilling With Indirect Heat

Use the indirect method for larger cuts of meat that require 20 minutes or more of grilling time, or for foods so delicate that direct exposure to the heat would dry them out or scorch them, such as:

- Roasts
- Bone-in poultry pieces
- Whole fish
- Delicate fish fillets
- Whole chickens
- Turkeys
- Ribs

Indirect heat can also be used for finishing thicker foods or bone-in cuts that have been seared or browned first over direct heat.

With indirect heat, the heat is on both sides of the grill, or off to one side of the grill. The food sits over the unlit part on the cooking grate (A).

The radiant and conductive heat are still factors, but they are not as intense while indirect cooking. However, if the lid of the grill is closed, as it should be, there is another kind of heat generated: convection heat. Heat rises, reflects off the lid and inside surfaces of the grill, and circulates to slowly cook the food evenly on all sides.

Convection heat doesn't sear the surface of the food the way radiant and conductive heat do. It cooks it more gently all the way to the center, like the heat in an oven.

Arranging the Charcoal for Indirect Heat

1. Put on barbecue mitts or gloves.

Note: The grill, including the handles, lid damper and bowl vents, will become hot. Make sure that you are wearing barbecue mitts or gloves to avoid burning your hands.

2. After the charcoal is fully lit, with long tongs, arrange the charcoal so that they will be set on either side of the food (B). Position the charcoal on the sides of the bowls opposite the handles (C). A drip pan may be placed between the charcoal to collect drippings.

3. Replace the cooking grate.

4. Place the lid on the grill. If your grill has a thermometer, always position the lid so that the thermometer is not above the charcoal where it will be exposed to direct heat (D).

5. Open the lid damper (E).

6. Preheat the grate for approximately 10 to 15 minutes.

7. Once the cooking grate is preheated, using a stainless steel bristle grill brush, clean the cooking grate (F).

Note: Use a stainless steel bristle grill brush. Replace brush if any loose bristles are found on cooking grate or brush.






8. Open the lid, and place your food on the grate.

9. Place the lid on the grill. Consult recipe for recommended cooking times.

Note: When removing the grill lid during cooking, lift to the side, rather than straight up. Lifting straight up may create suction, drawing ashes up onto your food.

When finished cooking...

Close the lid damper and bowl vents to extinguish the charcoal.



Charcoal Quantity for Indirect Heat

Roasts, bone-in poultry pieces, whole fish, delicate fish fillets, whole chickens or turkeys, ribs

Grill Diameter	Weber Briquettes Needed for First Hour	Weber Briquettes Added for Each Additional Hour	Charcoal Briquettes Needed for First Hour	Charcoal Briquettes Added for Each Additional Hour
18" (47 cm)	10 per side	5 per side	20 per side	7 per side
22" (57 cm)	15 per side	7 per side	25 per side	8 per side
26" (67 cm)	25 per side	8 per side	40 per side	9 per side
37" (95 cm)	45 per side	18 per side	75 per side	22 per side



TIPS AND TRICKS FOR GRILLING SUCCESS

Wear Gloves

Always wear a barbecue mitt or mitts when using your charcoal grill. Vents, dampers, handles, and the bowl will all get hot during the grilling process, so be sure to keep your hands and forearms protected.

Skip the Lighter Fluid

Avoid using lighter fluid, as it can impart a chemical taste to your food. Chimney starters (sold separately) and lighter cubes (sold separately) are much cleaner and much more effective ways of lighting charcoal.

Preheat the Grill

Preheating your grill with the lid closed for 10 to 15 minutes prepares the cooking grate. With all of the charcoal glowing red, the temperature under the lid should reach 500°F. The heat loosens any bits and pieces of food hanging onto the grate, making it easy to brush them off with a stainless steel bristle grill brush. Preheating your grill gets the grate hot enough to sear properly and also helps prevent food from sticking to the grate.

Note: Use a stainless steel bristle grill brush. Replace brush if any loose bristles are found on cooking grate or brush.

Oil the Food, Not the Grate

Oil prevents food from sticking and also adds flavor and moisture. Lightly brushing or spraying the food with oil works better than brushing the grate.

Keep the Air Flowing

A charcoal fire needs air. The lid should be closed as much as possible, but keep the lid damper and bowl vent open. Remove the ashes on the bottom of the grill regularly to prevent them from blocking the vents.

Put a Lid on It

For four important reasons, the lid should be closed as much as possible.

1. Keeps the grate hot enough to sear the food.
2. Speeds up the cooking time and prevents the food from drying out.
3. Traps the smokiness that develops when fat and juices vaporize in the grill.
4. Prevents flare-ups by limiting oxygen.

Tame the Flame

Flare-ups happen, which is good because they sear the surface of what you are grilling; however, too many flare-ups can burn your food. Keep the lid on as much as possible. This limits the amount of oxygen inside the grill, which will help extinguish any flare-ups. If the flames are getting out of control, move the food over indirect heat temporarily, until they die down.

Watch the Time and Temperature

If you are grilling in a colder climate or in a higher altitude, the cooking times will be longer. If the wind is blowing hard, it will raise a charcoal grill's temperature, so always keep close to your grill and remember to keep the lid on as much as possible so that the heat does not escape.

Frozen or Fresh

Whether you are grilling frozen or fresh food, follow the safety guidelines on the package and always cook it to the recommended internal temperature. Frozen food will take longer to grill and may need more fuel to be added depending on the type of food.

Keeping it Clean

Follow a few basic maintenance instructions to keep your grill looking and grilling better for years to come!

- For proper air flow and better grilling, remove accumulated ashes and old charcoal from the bottom of the kettle and the ash catcher before use. Make sure that all of the charcoal is fully extinguished and the grill is cool before doing so.
- You may notice "paint-like" flakes on the inside of the lid. During use, grease and smoke vapors slowly oxidize into carbon and deposit on the inside of your lid. Brush the carbonized grease from the inside of the lid with a stainless steel bristle grill brush. To minimize further build-up, the inside of the lid can be wiped with a paper towel after cooking while the grill is still warm (not hot).
- If your grill is subject to a particularly harsh environment, you will want to clean the outside more often. Acid rain, chemicals, and salt water can cause surface rusting to appear. WEBER recommends wiping down the outside of your grill with warm soapy water. Follow up with a rinse and thorough drying.
- Do not use sharp objects or abrasive cleaners to clean the surfaces of your grill.



GRILLING GUIDE

US

Cooking times for beef and lamb use the USDA's definition of medium doneness, unless otherwise noted. The cuts, thicknesses, weights, and grilling times are meant to be guidelines. Factors such as altitude, wind, and outside temperature can affect cooking times.

Visit www.weber.com for recipes and grilling tips.

	Thickness / Weight	Approximate Total Grilling Time						
RED MEAT	Steak: New York strip, porterhouse, rib-eye, T-bone, and filet mignon (tenderloin)	<table> <tr><td>¾ in (1.9 cm) thick</td><td>4 to 6 minutes direct high heat</td></tr> <tr><td>1 in (2.5 cm) thick</td><td>6 to 8 minutes direct high heat</td></tr> <tr><td>2 in (5 cm) thick</td><td>14 to 18 minutes sear 6 to 8 minutes direct high heat, and grill 8 to 10 minutes indirect high heat</td></tr> </table>	¾ in (1.9 cm) thick	4 to 6 minutes direct high heat	1 in (2.5 cm) thick	6 to 8 minutes direct high heat	2 in (5 cm) thick	14 to 18 minutes sear 6 to 8 minutes direct high heat, and grill 8 to 10 minutes indirect high heat
¾ in (1.9 cm) thick	4 to 6 minutes direct high heat							
1 in (2.5 cm) thick	6 to 8 minutes direct high heat							
2 in (5 cm) thick	14 to 18 minutes sear 6 to 8 minutes direct high heat, and grill 8 to 10 minutes indirect high heat							
Flank Steak	8 to 10 minutes direct medium heat							
Ground Beef Patty	8 to 10 minutes direct medium heat							
TENDERLOIN	3 lb to 4 lb (1.36 kg to 1.81 kg)	45 to 60 minutes 15 minutes direct medium heat, and grill 30 to 45 minutes indirect medium heat						
PORK	Bratwurst: fresh	20 to 25 minutes direct low heat						
Chop: boneless or bone in	¾ in (1.9 cm) thick	6 to 8 minutes direct high heat						
	1¼ in to 1½ in (3.17 cm to 3.81 cm) thick	10 to 12 minutes sear 6 minutes direct high heat, and grill 4 to 6 minutes indirect high heat						
RIBS	baby back, spareribs	1½ to 2 hours indirect medium heat						
RIBS	country-style, bone in	1½ to 2 hours indirect medium heat						
TENDERLOIN	1 lb (453 g)	30 minutes sear 5 minutes direct high heat, and grill 25 minutes indirect medium heat						
POULTRY	Chicken Breast: boneless, skinless	8 to 12 minutes direct medium heat						
	Chicken Thigh: boneless, skinless	8 to 10 minutes direct medium heat						
	Chicken Pieces: bone in, assorted	36 to 40 minutes 6 to 10 minutes direct low heat, 30 minutes indirect medium heat						
	Chicken: whole	1 to 1½ hours indirect medium heat						
	Cornish Game Hen	60 to 70 minutes indirect medium heat						
	Turkey: whole, unstuffed	2 to 2½ hours indirect medium heat						
SEAFOOD	Fish, Fillet, or Steak: halibut, red snapper, salmon, sea bass, swordfish, tuna	<table> <tr><td>¼ in to ½ in (0.63 cm to 1.27 cm) thick</td><td>3 to 5 minutes direct medium heat</td></tr> <tr><td>1 in to 1¼ in (2.54 cm to 3.17 cm) thick</td><td>10 to 12 minutes direct medium heat</td></tr> </table>	¼ in to ½ in (0.63 cm to 1.27 cm) thick	3 to 5 minutes direct medium heat	1 in to 1¼ in (2.54 cm to 3.17 cm) thick	10 to 12 minutes direct medium heat		
¼ in to ½ in (0.63 cm to 1.27 cm) thick	3 to 5 minutes direct medium heat							
1 in to 1¼ in (2.54 cm to 3.17 cm) thick	10 to 12 minutes direct medium heat							
Fish: whole	1 lb (453 g)	15 to 20 minutes indirect medium heat						
	3 lb (1.36 kg)	30 to 45 minutes indirect medium heat						
	Shrimp	2 to 4 minutes direct high heat						
VEGETABLES	Asparagus	6 to 8 minutes direct medium heat						
Corn	in husk	25 to 30 minutes direct medium heat						
	husked	10 to 15 minutes direct medium heat						
Mushroom	shiitake or button	8 to 10 minutes direct medium heat						
	portobello	10 to 15 minutes direct medium heat						
Onion	halved	35 to 40 minutes indirect medium heat						
	½ in (1.27 cm) slices	8 to 12 minutes direct medium heat						
Potato	whole	45 to 60 minutes indirect medium heat						
	½ in (1.27 cm) slices	9 to 11 minutes parboil 3 minutes, and grill 6 to 8 minutes direct medium heat						

Make sure food fits on the grill with the lid down, leaving approximately 1 inch (2.54 cm) of clearance between the food and lid.

Cooking Tips

- Grill steaks, fish fillets, boneless chicken pieces, and vegetables using the direct method for the time given on the chart (or to the desired doneness) turning food once, halfway through grilling time.
- Grill roasts, whole poultry, bone-in poultry pieces, whole fish, and thicker cuts using the indirect method for the time given on the chart (or until an instant-read thermometer registers the desired internal temperature).
- Before carving, let roasts, larger cuts of meat, and thick chops and steaks rest for 5 to 10 minutes after cooking. The internal temperature of the meat will rise 5 to 10 degrees during this time.
- For additional smoke flavor, consider adding hardwood chips or chunks (soaked in water for at least 30 minutes and drained) or moistened fresh herbs such as rosemary, thyme, or bay leaves. Place the wet wood or herbs directly on the coals just before you begin cooking.
- Thaw food before grilling. Otherwise, allow for a longer cooking time if cooking frozen food.

Food Safety Tips

- Do not defrost meat, fish, or poultry at room temperature. Defrost in the refrigerator.
- Wash your hands thoroughly with hot, soapy water before starting any meal preparation and after handling fresh meat, fish, and poultry.
- Never place cooked food on the same plate raw food was on.
- Wash all plates and cooking utensils that have come into contact with raw meats or fish with hot, soapy water and rinse.



SEGURIDAD

El incumplimiento de las indicaciones respecto de los PELIGROS, las ADVERTENCIAS y las PRECAUCIONES que contiene este manual de usuario puede causar lesiones graves o la muerte o puede resultar en un incendio o una explosión que cause daños a bienes materiales.

Lea toda la información de seguridad que contiene este manual de usuario antes de utilizar este asador.

PELIGROS

⚠ ¡No la utilice en interiores! Este asador se encuentra diseñado para su uso en exteriores en un área bien ventilada y no está hecho para ser utilizado como calefactor y jamás debería ser utilizado a tal fin. Si se lo usa en interiores, los humos tóxicos se acumularán y causarán lesiones graves o la muerte.

⚠ No lo utilice en un garaje, un edificio, un corredor ni en ninguna otra área cerrada.

⚠ No use gasolina, alcohol u otros fluidos altamente volátiles para encender el carbón. Si utiliza fluido para encender carbón (no se recomienda), retire cualquier fluido que pueda haber drenado a través de las rejillas del recipiente antes de encender el carbón.

⚠ No agregue fluido para encender carbón ni carbón impregnado con ese fluido al carbón caliente o tibio. Tape el fluido para encender carbón después de utilizarlo y colóquelo a una distancia segura del asador.

⚠ Mantenga el área de cocción libre de vapor y líquidos inflamables, como gasolina, alcohol, etc. y de material combustible.

ADVERTENCIAS

- ⚠ No utilice este asador a menos que todas las partes se encuentren en su lugar. Este asador debe estar armado correctamente según las instrucciones de armado. El armado incorrecto puede ser peligroso.
- ⚠ Nunca utilice el asador sin que el colector de cenizas esté instalado.
- ⚠ No use este asador debajo de ninguna construcción área combustible.
- ⚠ El uso de alcohol, fármacos recetados o no, puede afectar la habilidad del consumidor de armar u operar este asador de manera correcta o segura.
- ⚠ Actúe con cautela cuando utilice su asador. Estará caliente durante la cocción o la limpieza y nunca debería dejarse sin supervisión.
- ⚠ El asador se calentará mucho, no lo mueva mientras lo utiliza.
- ⚠ Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del asador.
- ⚠ Este asador WEBER no se encuentra diseñado para ser instalado en vehículos recreacionales ni en embarcaciones.
- ⚠ No utilice este asador a menos de 5 pies (1.52 metros) de cualquier material combustible. Los materiales combustibles incluyen, entre otros, plataformas de madera o de madera tratada, patios y porches.
- ⚠ Mantenga el asador en una superficie segura y nivelada en todo momento, libre de material combustible.
- ⚠ Nunca coloque el asador sobre una superficie de vidrio o combustible.
- ⚠ No utilice el asador cuando haya vientos fuertes.
- ⚠ No use vestimenta con mangas sueltas y holgadas mientras enciende o utiliza el asador.
- ⚠ Nunca toque la rejilla de cocción o la del carbón, las cenizas, el carbón o el asador para ver si se encuentran calientes.
- ⚠ Apague el carbón cuando termine de cocinar. Para apagarlo, cierre la rejilla de ventilación del recipiente y el regulador de tiro de la tapa y coloque la tapa sobre el recipiente.
- ⚠ Utilice guantes o manoplas para barbacoa resistentes al calor mientras cocina, ajuste las rejillas de ventilación (reguladores de tiro), agregue carbón y manipule el termómetro o la tapa.
- ⚠ Utilice las herramientas adecuadas, con mangos largos y resistentes al calor.
- ⚠ Siempre coloque el carbón sobre la rejilla de carbón (la inferior). No coloque el carbón directamente en el fondo del recipiente.
- ⚠ No incline o sobrecargue el extremo de la tabla.
- ⚠ No utilice el sostén TUCK-AWAY como mango para levantar o mover el asador.
- ⚠ No cuelgue la tapa del mango del recipiente.
- ⚠ Nunca arroje carbón caliente donde alguien pueda pisarlo o donde represente un peligro de incendio. Nunca arroje cenizas o carbón antes de que se encuentren completamente apagados.

⚠ No guarde el asador hasta que las cenizas y el carbón se encuentren completamente apagados.

⚠ No retire las cenizas hasta que todo el carbón se haya consumido por completo y se encuentre completamente apagado y el asador esté frío.

⚠ Mantenga los cables y los cordones eléctricos lejos de las superficies calientes del asador y alejados de las áreas más transitadas.

⚠ Los subproductos de la combustión que se producen cuando se utiliza este producto contienen químicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

PRECAUCIONES

- ⚠ No utilice agua para controlar los estallidos o para apagar el carbón.
- ⚠ Cubrir el recipiente con papel de aluminio obstruirá el flujo de aire. En lugar de eso, utilice una bandeja colectora para recoger el goteo de la carne cuando cocine utilizando el método indirecto.
- ⚠ Los cepillos para asador deben revisarse regularmente para verificar si hay cerdas sueltas y un desgaste excesivo. Reemplace el cepillo si encuentra cerdas sueltas en la rejilla de cocción o en el cepillo. WEBER recomienda adquirir un nuevo cepillo de asador con cerdas de acero inoxidable al comienzo de cada primavera.



GARANTÍA

ES

Gracias por su compra del producto WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ("WEBER") se enorgullece en proporcionar un producto seguro, duradero y confiable.

Esta es la garantía voluntaria WEBER proporcionada sin costo adicional. Contiene la información que tendrá que tener para que su producto WEBER se repare en el raro caso de una falla o defecto.

En cumplimiento con las leyes correspondientes, el cliente cuenta con varios derechos en el caso de un producto defectuoso. Esos derechos incluyen el rendimiento o reemplazo adicional, reducción del precio de compra y compensación. Por ejemplo, en la Unión Europea, se trataría de una garantía legal de dos años a partir de la fecha en que se entrega el producto. Estos y otros derechos legales permanecen vigentes por esta cláusula de garantía. De hecho, esta garantía otorga derechos adicionales al Dueño que son independientes de las cláusulas legales de garantía.

GARANTÍA VOLUNTARIA DE WEBER

WEBER garantiza, al comprador del producto WEBER (o en caso de una situación de regalo o promocional, la persona para la cual se compró como regalo o promoción), que el producto WEBER está libre de defectos en materiales y mano de obra por el/los período(s) de tiempo especificados a continuación cuando se arma y opera de acuerdo con Guía del Usuario acompañante. (Nota: Si usted pierde o no encuentra su Guía del Usuario de WEBER, puede encontrar una de reemplazo en línea en www.weber.com, o en el sitio específico del país que se le pueda asignar al Dueño). Bajo uso y mantenimiento normal en viviendas o departamentos familiares, WEBER está de acuerdo dentro del marco de esta garantía en reparar o remplazar las partes defectuosas dentro de los períodos de tiempo correspondientes, las limitaciones y exclusiones incluidas continuación. HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY CORRESPONDIENTE, ESTA GARANTÍA SE AMPLIA SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL Y NO ES TRANSFERIBLE A DUEÑOS POSTERIORES, CON EXCEPCIÓN DEL CASO DE REGALOS Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES COMO SE INDICÓ ARRIBA.

RESPONSABILIDADES DEL DUEÑO BAJO ESTA GARANTÍA

Para asegurar una cobertura de garantía sin problemas, es importante (sin embargo no es requisito) que registre su producto WEBER en línea en www.weber.com, o en el sitio especificado por país que se le pueda indicar al cliente). Consérve también por favor su recibo o factura de compra original. Al registrar su producto WEBER confirma su cobertura de garantía y proporciona un enlace directo entre usted y WEBER en caso de que necesitemos contactarlo.

La garantía anterior solo se aplica si el Dueño toma el cuidado razonable del producto WEBER siguiendo todas las instrucciones de armado, las instrucciones de uso, y el mantenimiento preventivo, como se describe en la Guía del Usuario anexa, a menos que el Dueño pueda comprobar que el defecto o la falla es independiente de la falta de cumplimiento con las obligaciones mencionadas arriba. Si usted vive en un área costera o tiene su producto ubicado cerca de una piscina, el mantenimiento incluye el lavado y enjuagado regular de las superficies exteriores como se describe en la Guía del Usuario acompañante.

MANEJO DE GARANTÍA / EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

Si usted cree que cuenta con una pieza cubierta bajo esta Garantía, contacte por favor al Departamento de Servicio al Cliente de WEBER utilizando la información en nuestro sitio (www.weber.com, o la información específica del sitio a donde se le indique al Dueño). Después de una investigación, WEBER reparará o remplazará (a su propia opción) una pieza defectuosa cubierta por esta Garantía. En el caso en que no sea posible una reparación o reemplazo, WEBER puede escoger (a su propia opción) remplazar el asador en cuestión con un nuevo asador de igual o mayor valor. WEBER puede pedirle que regrese las piezas para su inspección, los cobros por envío deben ser prepagados.

Esta GARANTÍA se anula si existen daños, deterioros, descoloraciones u óxido por los cuales WEBER no sea responsable y que sean ocasionados por:

- abuso, falta de uso, alteración, modificación, mal uso, vandalismo, negligencia, montaje o instalación inadecuada y no realizar el mantenimiento normal y de rutina;
- Insectos (como arañas) y roedores (como ardillas), incluyendo más no limitándose a daños a los tubos del quemador y/o las mangueras de gas;
- Exposición a fuentes de aire con alta concentración de sal o cloro como piscinas y jacuzzies/spas;
- Condiciones ambientales severas como granizo, huracanes, terremotos, tsunamis u oleaje, tornados o fuertes tormentas.

El uso y/o instalación de piezas en su producto WEBER que no sean piezas genuinas WEBER anularán esta Garantía, y cualquier otro daño que resulte de los mismos no está cubierto bajo esta Garantía. Cualquier conversión de un asador de gas no autorizada por WEBER y realizada por un técnico de servicio autorizado WEBER anulará esta Garantía.

PERIODOS DE GARANTÍA DE PRODUCTO

Tazón, tapa y anillo central:
10 años, sin que atraviese el óxido/quemaduras

Sistema de limpieza ONE-TOUCH:
5 años, sin que atraviese el óxido/quemaduras

Componentes plásticos:
5 años, excluyendo el deterioro o descoloración

Todas las partes restantes:

2 años

DESCARGOS DE RESPONSABILIDADES

ADEMÁS DE LA GARANTÍA Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDADES DESCRITOS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA; NO EXISTEN EXPLÍCITAMENTE GARANTÍAS ADICIONALES O DECLARACIONES VOLUNTARIAS DE RESPONSABILIDAD OTORGADAS POR EL PRESENTE QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL APLICADA A WEBER. LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA NO SE LIMITA NI EXCLUYE SITUACIONES O RECLAMOS EN DONDE WEBER CUENTA CON RESPONSABILIDAD OBLIGATORIA COMO LO ESTABLECE LA LEY.

NINGUNA GARANTÍA SE DEBERÁ APLICAR DESPUÉS DE LOS PERIODOS DE TIEMPO CORRESPONDIENTES DE ESTA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA OFRECIADA POR CUALQUIER PERSONA, INCLUYENDO UN DISTRIBUIDOR O MINORISTA CON RESPECTO A CUALQUIER PRODUCTO (COMO CUALQUIER "GARANTÍA PROLONGADA"), DEBERÁN VINCULAR A WEBER. EL REMEDIO EXCLUSIVO DE ESTA GARANTÍA ES LA REPARACIÓN O REMPLAZO DE LA PIEZA O PRODUCTO.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA BAJO ESTA GARANTÍA VOLUNTARIA, LA RECUPERACIÓN DE CUALQUIER TIPO DEBERÁ SER MAYOR QUE LA CANTIDAD DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO WEBER VENDIDO.

USTED ASUME EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN HACIA USTED Y HACIA SU PROPIEDAD Y/O HACIA OTROS Y SUS PROPIEDADES QUE SE DERIVEN DEL MAL USO O ABUSO DEL PRODUCTO O DEBIDO A LA FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS POR WEBER EN LA GUÍA DEL USUARIO ACOMPAÑANTE.

LAS PIEZAS Y ACCESORIOS REMPLAZADOS BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁN GARANTIZADOS SOLAMENTE POR EL TIEMPO RESTANTE DEL/DE LOS PERÍODO(S) ORIGINAL(ES) DE GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA AL USO EN HOGARES O DEPARTAMENTOS FAMILIARES PRIVADOS Y NO SE APLICA CUANDO LOS ASADORES DE GAS WEBER SE USAN EN AMBIENTES COMERCIALES, COMUNITARIOS O DE UNIDADES MÚLTIPLES COMO RESTAURANTES, HOTELES, CENTROS TURÍSTICOS O PROPIEDADES DE RENTA.

WEBER PUEDE DE VEZ EN CUANDO CAMBIAR EL DISEÑO DE SUS PRODUCTOS. NADA INCLUIDO EN ESTA GARANTÍA DEBERÁ INTERPRETARSE COMO UNA OBLIGACIÓN DE WEBER DE INCORPORAR DICHOS CAMBIOS DE DISEÑO EN LOS PRODUCTOS FABRICADOS ANTERIORMENTE, NI TAMPOCO DICHOS CAMBIOS DEBERÁN INTERPRETARSE COMO UNA ADMISIÓN DE QUE LOS DISEÑOS PREVIOS ESTABAN DEFECTUOSOS.

**Weber-Stephen Products LLC
Customer Service Center**

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067
EE.UU.

Para adquirir piezas de repuesto, llama al teléfono:
1-800-446-1071

Para compras hechas en México / Para garantía acudir / Importado por:

Weber-Stephen Products S.A. de C.V.

Anatole France 139-139A
Colonia. Polanco III Sección
Del. Miguel Hidalgo
Ciudad de México
C.P. 11540
RFC: WPR030919-ND4

Para partes de repuesto llame a:

01800-00-WEBER (93237)

Para hacer efectiva esta garantía es necesario llame por teléfono a los números indicados en este apartado o presentarse en los establecimientos autorizados por WEBER. Para hacer efectiva esta garantía no pueden exigirse otros requisitos más que la presentación del producto, la garantía vigente y comprobante de venta.

Índice

SEGURIDAD	12
GARANTÍA.....	13
SISTEMA DE COCCIÓN	14
ACCESORIOS ESPECIALES DEL ASADOR DE CARBÓN	15
ANTES DE ENCENDERLO	16
CÓMO ENCENDER EL CARBÓN	17
MÉTODOS DE COCCIÓN	18
CONSEJOS Y TRUCOS PARA EL ÉXITO EN LA COCCIÓN	20
GUÍA PARA EL ASADOR.....	21

Repuestos

Si necesita repuestos o tiene preguntas sobre el armado, el uso o el mantenimiento de su asador, comuníquese con el Servicio al cliente de WEBER.

Para compras realizadas en EE. UU. y Canadá
1-800-446-1071

Para compras realizadas en México
01800-00-WEBER [93237] Interno 105



SISTEMA DE COCCIÓN

El modo en que su asador de carbón WEBER se diseñó se ha pensado de manera minuciosa. Diseñamos los asadores para que funcionen de modo que usted nunca tenga que preocuparse por los estallidos, los puntos fríos y calientes o porque la comida se queme. Espere un funcionamiento, un control y resultados excelentes cada vez que lo utilice.

A Recipiente y tapa

Cada asador de carbón WEBER se encuentra hecho con un recipiente y una tapa de acero cubierto con esmalte de porcelana horneado. Esto es importante porque significa que nunca se descascará o escamará. La superficie reflectante brinda cocción por conducción, de modo que el calor se irradia alrededor de los alimentos como un horno de interior, brindándole resultados de cocción parejos.

B Reguladores de tiro y ventilaciones

Un factor importante en la cocina al asador es el aire. Cuanto más aire deje entrar al asador, más se calentará el fuego (hasta un punto) y con más frecuencia necesitará alimentarlo. Entonces, para minimizar la alimentación, mantenga la tapa tan cerrada como sea posible. Las ventilaciones del recipiente en el fondo del asador deberían dejarse abiertas siempre que esté cocinando, pero para aminorar el ritmo al que su fuego se consume, cierre el regulador de tiro de la tapa hasta la mitad.

C Rejilla de cocción


Hecha de acero cromado de alta resistencia, la rejilla de cocción brinda un área amplia para preparar todas sus comidas favoritas.

D Rejilla para el carbón

La rejilla para el carbón tiene lo necesario para soportar el calor de cualquier fuego de carbón. Hecha de acero de alta resistencia, esta rejilla duradera no se deformará ni se quemará. Además, le brinda espacio suficiente para la cocción directa o indirecta y le otorga la flexibilidad de cocinar del modo que desee.

E Sistema de limpieza ONE-TOUCH

El sistema de limpieza ONE-TOUCH facilita la limpieza. A medida que mueve el mango hacia atrás y hacia adelante, las tres láminas del recipiente remueven la ceniza del fondo del asador hacia el interior del colector de cenizas. Estas mismas ventilaciones actúan como un amortiguador para el recipiente, para ayudar a llevar oxígeno hacia el fuego o para permitirle extinguir el fuego de manera fácil.






ACCESORIOS ESPECIALES DEL ASADOR DE CARBÓN

ES

Según el modelo que haya adquirido, su asador puede estar equipado con los accesorios que se describen en esta página o no.



A GOURMET BBQ SYSTEM

Su rejilla de cocción puede encontrarse equipada con un área central especial que es desmontable. Este accesorio se encuentra diseñado para permitirle agregar fácilmente componentes para cocinar de WEBER GOURMET BBQ SYSTEM como una piedra para pizza, un wok, una plancha, una rejilla para dorar, un tostador para aves, una sartén ebelskiver (similar a una wafflera) o un complemento para preparar barbacoa coreana (se vende por separado). Cada opción le brinda infinitas oportunidades de probar recetas nuevas.



B Termómetro incorporado

Un termómetro duradero incorporado en la tapa le permite controlar fácilmente la temperatura de su asador.





C Gancho para la tapa

Dentro de la tapa del asador hay un gancho angulado. Simplemente deslice la tapa hacia un lado y cuélguela del recipiente.

D Sostén para plegar y guardar la tapa TUCK-AWAY

El sostén para plegar y guardar la tapa TUCK-AWAY le permite mover fácilmente la tapa hacia un lado para revisar su comida o para agregar carbón.





E Rejilla de cocción articulada

La rejilla articulada cuenta con un área a ambos lados que se levanta para permitirle agregar combustible de manera fácil.

F Colector de cenizas de gran capacidad

El colector de cenizas totalmente cerrado de gran capacidad evita que las cenizas vuelen y se desmonta fácilmente para retirar las cenizas de una manera rápida y limpia.



G Mango con ganchos para herramientas

El mango cuenta con ganchos incorporados para que disponga de un lugar conveniente para colgar sus herramientas.



ANTES DE ENCENDERLO

Elija una lugar apropiado para el asador

- Utilice este asador solo en el exterior, en un área con buena ventilación. No lo utilice en un garaje, un edificio, un corredor ni en ninguna otra área cerrada.
- Mantenga el asador en una superficie segura y nivelada en todo momento.
- No utilice el asador a menos de 5 pies (1.52 metros) de cualquier material combustible. Los materiales combustibles incluyen, entre otros, plataformas de madera o de madera tratada, patios y porches.

Elija cuánto carbón utilizar

Elegir la cantidad de carbón depende de lo que vaya a asar y del tamaño de su asador. Si va a asar porciones pequeñas y tiernas de comida que toman menos de 20 minutos, consulte la tabla de la **cantidad de carbón para calor directo**. Si va a asar cortes de carne más grandes que requieren 20 minutos de cocción o más o alimentos delicados, consulte la tabla de la **cantidad de carbón para calor indirecto**. Para más detalles sobre la diferencia entre cocción directa e indirecta, consulte la sección **MÉTODOS DE COCCIÓN**.

El carbón generalmente dura una hora antes de consumirse por completo y de que sea necesario reemplazarlo.

Cómo preparar el asador para encenderlo

1. Retire la tapa y colóquela a un lado de su asador utilizando el gancho para la tapa que se encuentra en el interior de la tapa o el sostén TUCK-AWAY (según su modelo de asador).

2. Retire la rejilla de cocción (la superior) de su asador. Para su comodidad, cuelgue la rejilla de cocción del recipiente, el panel trasero o el marco de su asador con su mango curvo (un accesorio de algunos de nuestros asadores) **(A)**. Si su asador viene con rejilla GOURMET BBQ SYSTEM primero retire el área central desmontable y, luego, toda la rejilla de cocción del asador.

3. Retire la rejilla para el carbón (la inferior) y límpie las cenizas o trozos de carbón viejo del fondo del recipiente. El carbón necesita oxígeno para quemarse, entonces asegúrese de que nada obstruya las ventilaciones. Para los asadores con el sistema de limpieza ONE-TOUCH, mueva el mango hacia atrás y hacia adelante para mover las cenizas del fondo del asador hacia el colector de cenizas **(B)**.

4. Si su asador cuenta con un colector de cenizas estándar, suelte la pinza para retirar el colector de cenizas **(C)**. Luego elimine las cenizas. Si su asador cuenta con un colector de cenizas de gran capacidad, presione el colector de cenizas para retirarlo del asador **(D)**.

5. Abra la ventilación del recipiente moviendo el mango por completo hacia la derecha **(E)** o moviendo el mango hacia la posición de apertura **(F)** (según su modelo de asador).

6. Reemplace la rejilla de carbón (la inferior).

Nota: Las instrucciones para el uso de fluido para encender se excluyeron de este manual de usuario de manera intencional. El fluido para encender es problemático y puede transmitir un sabor químico a su comida, mientras que los cubos para encender (que se venden por separado), no. Si elige utilizar fluido para encender, siga las instrucciones del fabricante y NUNCA agregue fluido para encender al fuego.

Cantidad de carbón para calor directo







Hamburguesas, bistecs, chuletas, brochetas, trozos de pollo sin hueso, filetes de pescado, mariscos, vegetales en rodajas.

Diámetro del asador	Briquetas Weber necesarias	Carbón Briquetas necesarias
18" [47 cm]	30	40
22" [57 cm]	40	50
26" [67 cm]	65	80
37" [95 cm]	115	150

Cantidad de carbón para el calor indirecto

Asados, trozos de ave con hueso, pescados enteros, delicados filetes de pescado, pollos o pavos enteros, costillas.

Diámetro del asador	Briquetas Weber necesarias para la primera hora	Briquetas Weber que deben agregarse por hora adicional	Briquetas de carbón necesarias para la primera hora	Briquetas de carbón necesarias para cada hora adicional
18" [47 cm]	10 por lado	5 por lado	20 por lado	7 por lado
22" [57 cm]	15 por lado	7 por lado	25 por lado	8 por lado
26" [67 cm]	25 por lado	8 por lado	40 por lado	9 por lado
37" [95 cm]	45 por lado	18 por lado	75 por lado	22 por lado





CÓMO ENCENDER EL CARBÓN

ES

Cómo encender el carbón utilizando un encendedor para chimenea

El modo más simple y cuidadoso de encender cualquier tipo de carbón es utilizar un encendedor para chimenea; en particular, el encendedor para chimenea RAPIDFIRE de WEBER (se vende por separado). Consulte las precauciones y las advertencias incluidas con el encendedor para chimenea RAPIDFIRE antes de encender.


1. Coloque algunas hojas de papel de periódico arrugado en el fondo del encendedor para chimenea y enciéndalo en la rejilla del carbón (**A**); o coloque algunos cubos de encendido en el centro de la rejilla del carbón y ubique el encendedor para chimenea sobre ellos (**B**).
 2. Llene el encendedor para chimenea con carbón (**C**).
 3. Encienda los cubos de encendido o el papel de periódico a través de los hoyos en el costado del encendedor para chimenea (**D**).
 4. Mantenga el encendedor para chimenea en su lugar hasta que el carbón se encuentre completamente encendido. Sabrá cuándo el carbón está completamente encendido cuando se encuentre cubierto con una capa de ceniza blanca. Esto puede tomar de 15 a 20 minutos.
- Nota: Los cubos de encendido que utilice deben estar completamente consumidos y los carbones cubiertos de cenizas antes de colocar los alimentos sobre la rejilla.*
5. Una vez que el carbón se encuentre completamente encendido, continúe a las páginas siguientes para leer las instrucciones sobre cómo disponer el carbón y comenzar a cocinar según el método de cocción deseado (método directo o indirecto).

Cómo encender el carbón utilizando cubos de encendido

1. Haga una pirámide de carbón en el centro de la rejilla del carbón (la inferior) e inserte un par de cubos de encendido (se venden por separado) dentro de la pirámide (**E**).
2. Utilizando un fósforo o encendedor largo, encienda los cubos. Luego, los cubos de encendido encenderán el carbón.
3. Espere a que el carbón se encuentre completamente encendido. Sabrá cuándo el carbón está completamente encendido cuando se encuentre cubierto con una capa de ceniza blanca. Esto puede tomar de 15 a 30 minutos.


Nota: Los cubos de encendido que utilice deben estar completamente consumidos y los carbones cubiertos de cenizas antes de colocar los alimentos sobre la rejilla.

4. Una vez que el carbón se encuentre completamente encendido, continúe a las páginas siguientes para leer las instrucciones sobre cómo disponer el carbón y comenzar a cocinar según el método de cocción deseado (método directo o indirecto).





MÉTODOS DE COCCIÓN



Cómo cocinar con calor directo

Utilice el método directo para trozos pequeños y tiernos de alimentos que tomen menos de 20 minutos para cocinarse, tales como:

- Hamburguesas
- Bistecs
- Chuletas
- Brochetas
- Trozos de pollo sin hueso
- Filetes de pescado
- Mariscos
- Vegetales en rodajas

Con el calor directo, el fuego está justo debajo de los alimentos (A). Dora las superficies de los alimentos, desarrollando los sabores, la textura y una caramelización deliciosa mientras que también cocina los alimentos por completo hasta el interior.

Un fuego directo crea calor radiante y por conducción. El calor radiante del carbón cocina rápidamente la superficie de los alimentos más cercana. Al mismo tiempo, el fuego calienta las barras de la rejilla de cocción, que conduce el calor directamente a la superficie de los alimentos y crea esas inconfundibles y encantadoras marcas del asador.

Cómo disponer el carbón para el calor directo

1. Colóquese las manoplas o los guantes para barbacoa.

Nota: El asador, incluso los mangos, el regulador de tiro de la tapa y los mangos de las ventilaciones, se calentarán. Asegúrese de usar guantes o manoplas para barbacoa para evitar quemarse las manos.

2. Una vez que el carbón se encuentre completamente encendido, distribúyalo de manera pareja sobre la rejilla con pinzas largas. (B).

3. Vuelva a colocar la rejilla de cocción.

4. Coloque la tapa sobre el asador.

5. Abra el regulador de tiro de la tapa.(C).

6. Precaliente la rejilla de 10 a 15 minutos aproximadamente.

7. Una vez que la rejilla de cocción se encuentre precalentada, límpielala utilizando un cepillo para asador con cerdas de acero inoxidable.(D).

Nota: Utilice un cepillo para asador con cerdas de acero inoxidable. Reemplace el cepillo si encuentra cerdas sueltas en la rejilla de cocción o en el cepillo.




8. Abra la tapa y coloque los alimentos sobre la rejilla.

9. Coloque la tapa sobre el asador. Consulte la receta para conocer los tiempos de cocción recomendados.

Nota: Cuando retire la tapa del asador durante la cocción, levántela hacia un lado, en lugar de hacerlo hacia arriba. Levantarla hacia arriba puede crear succión y atraer cenizas hacia su comida.

Cuando haya terminado la cocción...


Cierre el regulador de tiro de la tapa y las ventilaciones del recipiente para apagar el carbón.



Cantidad de carbón para calor directo

Hamburguesas, bistecs, chuletas, brochetas, trozos de pollo sin hueso, filetes de pescado, mariscos, vegetales en rodajas.

Diámetro del asador	Briquetas Weber necesarias	Carbón Briquetas necesarias
18" [47 cm]	30	40
22" [57 cm]	40	50
26" [67 cm]	65	80
37" [95 cm]	115	150



Cómo asar con calor indirecto

Utilice el método indirecto para cortes de carne más grandes que requieren 20 minutos o más de tiempo de cocción o para alimentos que son tan delicados que la exposición directa al calor los secaría o los quemaría, tales como:

- Asados
- Trozos de ave con hueso
- Pescados enteros
- Delicados filetes de pescado
- Pollos enteros
- Pavos
- Costillas

El calor indirecto también se puede utilizar para terminar de cocinar alimentos más gruesos o cortes con hueso que se han dorado o tostado primero sobre el calor directo.

Con el calor indirecto, el calor se encuentra en ambos lados del asador o hacia un lado del asador. Los alimentos se apoyan sobre la parte de la rejilla de cocción que no se encuentra encendida (A).

El calor radiante y el calor por conducción son factores estables, pero no son tan intensos cuando se cocina de manera indirecta. Sin embargo, si la tapa del asador se encuentra cerrada, como debería, se genera otro tipo de calor: el calor por convección. La temperatura sube, se refleja en la tapa y en las superficies interiores del asador y circula para cocinar lentamente los alimentos de manera pareja en todos sus lados.

El calor por convección no dora la superficie de los alimentos del modo en que lo hacen el calor radiante y por conducción. Cocina más suavemente todo hasta el centro, como el calor de un horno.

Cantidad de carbón para el calor indirecto

Asados, trozos de ave con hueso, pescados enteros, delicados filetes de pescado, pollos o pavos enteros, costillas.

Diámetro del asador	Briquetas Weber necesarias para la primera hora	Briquetas Weber que deben agregarse por hora adicional	Briquetas de carbón necesarias para la primera hora	Briquetas de carbón necesarias para cada hora adicional
18" (47 cm)	10 por lado	5 por lado	20 por lado	7 por lado
22" (57 cm)	15 por lado	7 por lado	25 por lado	8 por lado
26" (67 cm)	25 por lado	8 por lado	40 por lado	9 por lado
37" (95 cm)	45 por lado	18 por lado	75 por lado	22 por lado

Cómo disponer el carbón para el calor indirecto

- Colóquese las manoplas o los guantes para barbacoa.

Nota: El asador, incluso los mangos, el regulador de tiro de la tapa y las ventilaciones del recipiente, se calentarán. Asegúrese de usar guantes o manoplas para barbacoa para evitar quemarse las manos.

- Una vez que el carbón se encuentre completamente encendido, disponga el carbón con pinzas largas para que quede a ambos lados de la comida (B). Coloque el carbón a ambos lados del recipiente frente a los mangos (C). Se puede colocar una bandeja colectora entre el carbón para recoger el goteo.

- Vuelva a colocar la rejilla de cocción.

- Coloque la tapa sobre el asador. Si su asador cuenta con un termómetro, coloque siempre la tapa de modo tal que el termómetro no quede sobre el carbón donde se encontrará expuesto al calor directo (D).

- Abra el regulador de tiro de la tapa (E).

- Precaliente la rejilla de 10 a 15 minutos aproximadamente.

- Una vez que la rejilla de cocción se encuentre precalentada, límpielala utilizando un cepillo para asador con cerdas de acero inoxidable (F).

Nota: Utilice un cepillo para asador con cerdas de acero inoxidable. Reemplace el cepillo si encuentra cerdas sueltas en la rejilla de cocción o en el cepillo.






- Abra la tapa y coloque los alimentos sobre la rejilla.

- Coloque la tapa sobre el asador. Consulte la receta para conocer los tiempos de cocción recomendados.

Nota: Cuando retire la tapa del asador durante la cocción, levántela hacia un lado, en lugar de hacerlo hacia arriba. Levantarla hacia arriba puede crear succión y atraer cenizas hacia su comida.

Cuando haya terminado la cocción...

Cierre el regulador de tiro de la tapa y las ventilaciones del recipiente para apagar el carbón.





CONSEJOS Y TRUCOS PARA EL ÉXITO EN LA COCCIÓN

Utilice guantes

Use siempre una manopla o guantes para barbacoa cuando utilice su asador a carbón. Las ventilaciones, los reguladores de tiro, los mangos y el recipiente se calentarán durante el proceso de cocción, así que asegúrese de mantener sus manos y antebrazos protegidos.

Prescinda del fluido para encender

Evite utilizar fluido para encender, ya que puede impartir un sabor químico a su comida. Los encendedores para chimeneas (que se venden por separado) son un modo mucho más limpio y mucho más efectivo de encender su carbón.

Precaliente el asador

Precalentar su asador con la tapa cerrada de 10 a 15 minutos prepara la rejilla de cocción. Con todo el carbón en rojo, la temperatura debajo de la tapa debería alcanzar los 500° F (260° C). El calor afloja cualquier fragmento y trozo de comida que cuelgue de la rejilla, y facilita quitarlos con un cepillo para asador con cerdas de acero inoxidable. Precalentar el asador hace que la rejilla esté lo suficientemente caliente para dorar de manera adecuada y también contribuye a evitar que la comida se pegue a la rejilla.

Nota: Utilice un cepillo para asador con cerdas de acero inoxidable. Reemplace el cepillo si encuentra cerdas sueltas en la rejilla de cocción o en el cepillo.

Coloque aceite en la comida, no en la rejilla.

El aceite evita que la comida se pegue y también agrega sabor e hidratación. Pincelar o rociar levemente la comida con aceite funciona mejor que pincelar la rejilla.

Mantenga el flujo de aire

Un fuego de carbón necesita aire. La tapa debe cerrarse tanto como sea posible, pero mantenga el regulador de tiro de la tapa y la ventilación del recipiente abiertos. Retire las cenizas del fondo del asador regularmente para evitar que obstruyan las ventilaciones.

Póngale una tapa

Por cuatro razones importantes, la tapa debería estar tan cerrada como sea posible:

1. Mantiene la rejilla lo suficientemente caliente para dorar la comida.
2. Acelera el tiempo de cocción y evita que la comida se seque.
3. Atrapa el ahumado que se desarrolla cuando la grasa y los jugos se evaporan en el asador.
4. Evita los estallidos al limitar el oxígeno.

Mitigue la llama

Los estallidos ocurren, lo que es bueno porque doran la superficie de lo que está cocinando; sin embargo, muchos estallidos pueden quemar su comida. Mantenga la tapa puesta tanto como sea posible. Esto limita la cantidad de oxígeno dentro del asador, lo que ayudará a extinguir los estallidos. Si las llamas comienzan a estar fuera de control, coloque la comida en el calor indirecto temporalmente, hasta que se extingan.

Controle el tiempo y la temperatura

Si va a cocinar en un clima más frío o a una mayor altitud, los tiempos de cocción serán más prolongados. Si el viento sopla fuerte, aumentará la temperatura del asador a carbón, entonces manténgase siempre cerca del asador y recuerde mantener la tapa puesta tanto como sea posible de modo que el calor no escape.

Congelado o fresco

Ya sea que esté cocinando alimentos frescos o congelados, siga las pautas de seguridad en el envase y siempre cocínelos hasta alcanzar la temperatura interna recomendada. Los alimentos congelados tardarán más tiempo en cocinarse y es posible que necesite agregar más combustible según el tipo de alimento.

Manténgala limpia

Siga algunas instrucciones básicas de mantenimiento para que su asador continúe viéndose y cocinando mejor por años!

- Para que el aire fluya correctamente y la cocción sea mejor, retire las cenizas acumuladas y el carbón viejo del fondo de la caldera y del colector de cenizas antes del uso. Asegúrese de que todo el carbón esté completamente apagado y de que el asador esté frío antes de hacerlo.
- Puede notar escamas "que parecen pintura" en el interior de la tapa. Durante el uso, la grasa y los vapores del humo se oxidan lentamente en carbono y se depositan en el interior de su tapa. Cepille la grasa carbonizada del interior de la tapa con un cepillo para asador con cerdas de acero inoxidable. Para minimizar otras acumulaciones, el interior de la tapa se puede limpiar con una toalla de papel después de la cocción mientras el asador aún se encuentra tibio (no caliente).
- Si su asador se encuentra en un ambiente particularmente adverso, querrá limpiar el exterior con más frecuencia. La lluvia ácida, los químicos y el agua salada pueden causar la aparición de óxido superficial. WEBER recomienda limpiar el exterior de su asador con agua tibia y jabón. Continúe con un enjuague y seque cuidadosamente.
- No utilice objetos filosos o limpiadores abrasivos para limpiar las superficies del asador.



GUÍA PARA EL ASADOR

ES

Los tiempos de cocción de la carne vacuna y del cordero utilizan la definición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de término medio, a menos que se indique lo contrario. Los cortes, el grosor, el peso y los tiempos de cocción tienen por objeto servir como orientación. Los factores como la altitud, el viento y la temperatura exterior pueden afectar los tiempos de cocción.

Visite www.weber.com para obtener recetas y consejos de cocina con el asador.

	Grosor / Peso	Tiempo Aproximado Total de Asado
CARNE ROJA	Bistec: filete de Nueva York, bife de chorizo, entrecot, chuleta "T-bone," filete mingón (lomo)	<p>¾ de pulgada (1.9 cm) de grosor 4 a 6 minutos fuego alto directo</p> <p>1 pulgada (2.5 cm) de grosor 6 a 8 minutos fuego alto directo</p> <p>2 pulgadas (5 cm) de grosor 14 a 18 minutos dorar 6 a 8 minutos a fuego alto directo, y asar entre 8 y 10 minutos a fuego alto indirecto</p>
	Puntas de Costilla	1½ a 2 libras (680 a 907 g), ¾ de pulgada (1.9 cm) de grosor 8 a 10 minutos fuego medio directo
	Fritura de Carne Molida de Res	¾ de pulgada (1.9 cm) de grosor 8 a 10 minutos fuego medio directo
Lomo	3 a 4 libras (1.36 a 1.81 kg)	45 a 60 minutos 15 minutos a fuego medio directo, y asar entre 30 y 45 minutos a fuego medio indirecto
CARNE DE CERDO	Salchichas Bratwurst: fresca	salchicha de 3 onzas (85 g) 20 a 25 minutos fuego bajo directo
	Chuleta: con o sin hueso	<p>¾ de pulgada (1.9 cm) de grosor 6 a 8 minutos fuego alto directo</p> <p>1¼ a 1½ pulgadas (3.17 a 3.81 cm) de grosor 10 a 12 minutos dorar 6 minutos a fuego alto directo, y asar entre 4 y 6 minutos a fuego alto indirecto</p>
	Costillas: costillitas, costillas de cerdo	3 a 4 libras (1.36 a 1.81 kg) 1½ a 2 horas fuego medio indirecto
	Costillas: estilo rural, con hueso	3 a 4 libras (1.36 a 1.81 kg) 1½ a 2 horas fuego medio indirecto
Lomo	1 libra (453 g)	30 minutos dorar 5 minutos a fuego alto directo, y asar 25 minutos a fuego medio indirecto
CARNES DE AVE	Pechuga de Pollo: sin hueso y sin piel	6 a 8 onzas (170 a 226 g) 8 a 12 minutos fuego medio directo
	Muslo de Pollo: sin hueso y sin piel	4 onzas (113 g) 8 a 10 minutos fuego medio directo
	Piezas de Pollo: con hueso, variadas	3 a 6 onzas (85 a 170 g) 36 a 40 minutos 6 a 10 minutos a fuego bajo directo, 30 minutos a fuego medio indirecto
	Pollo: entero	4 a 5 libras (1.81 a 2.26 kg) 1 a 1½ horas fuego medio indirecto
MARIISCOS	Gallina de Cornualles de Caza	1½ a 2 libras (680 a 907 g) 60 a 70 minutos fuego medio indirecto
	Pavo: entero, sin relleno	10 a 12 libras (4.53 a 5.44 kg) 2 a 2½ horas fuego medio indirecto
	Pescado, Filete o Bistec: mero, pargo rojo, salmón, lubina, pez espada y atún	<p>¼ a ½ pulgada (0.63 a 1.27 cm) de grosor 3 a 5 minutos fuego medio directo</p> <p>1 a 1½ pulgadas (2.54 a 3.17 cm) de grosor 10 a 12 minutos fuego medio directo</p>
	Pescado: entero	<p>1 libra (453 g) 15 a 20 minutos fuego medio indirecto</p> <p>3 libras (1.36 kg) 30 a 45 minutos fuego medio indirecto</p>
CAMARÓN	1½ onzas (28 g)	2 a 4 minutos fuego alto directo
VEGETALES	Espárragos	½ pulgada (1.27 cm) de diámetro 6 a 8 minutos fuego medio directo
Maíz	en la cáscara	25 a 30 minutos fuego medio directo
	sin cáscara	10 a 15 minutos fuego medio directo
Hongos	shiiitake o champiñón	8 a 10 minutos fuego medio directo
	portobello	10 a 15 minutos fuego medio directo
Cebolla	cortada por la mitad	35 a 40 minutos fuego medio indirecto
Papa	rebanadas de ½ pulgada (1.27 cm)	8 a 12 minutos fuego medio directo
	entera	45 a 60 minutos fuego medio indirecto
	rebanadas de ½ pulgada (1.27 cm)	9 a 11 minutos sancochar 3 minutos, y asar a la parrilla 6 a 8 minutos a fuego medio directo

Asegúrese de que los alimentos quepan sobre el asador con la tapa puesta, dejando aproximadamente 1 pulgada (2.54 cm) de espacio entre los alimentos y la tapa.

Consejos para la cocción

- Cocine los bistecs, los filetes de pescado, los trozos de pollo sin hueso y los vegetales utilizando el método directo durante el tiempo aconsejado en la tabla (o hasta el punto de cocción deseado) y dé vuelta los alimentos una vez, a mitad del tiempo de cocción.
- Cocine los asados, las aves enteras, los trozos de aves con hueso, los pescados enteros y los cortes más gruesos utilizando el método indirecto durante el tiempo recomendado en la tabla (o hasta que un termómetro de lectura instantánea registre la temperatura interna deseada).
- Antes de cortarlos, deje que los asados, los cortes de carne más grandes, las chuletas y los bistecs gruesos descansen de 5 a 10 minutos después de la cocción. La temperatura interna de la carne aumentará de 5 a 10 grados durante este tiempo.
- Para un sabor ahumado adicional, considere agregar astillas o trozos de madera (remojados en agua durante al menos 30 minutos y escurridos) o hierbas frescas hidratadas como romero, tomillo u hojas de laurel. Coloque la madera húmeda o las hierbas directamente sobre los carbones justo antes de comenzar la cocción.
- Descongele los alimentos antes de cocinarlos. Si no lo hace, tenga en cuenta un periodo de cocción más prolongado si cocina alimentos congelados.

Consejos sobre seguridad alimenticia

- No descongele carne, pescado o aves a temperatura ambiente. Descongele en el refrigerador.
- Lave sus manos cuidadosamente con agua caliente y jabón antes de comenzar a preparar cualquier comida y luego de manipular carne, pescado y aves frescos.
- Nunca coloque los alimentos cocidos sobre el mismo plato en el que estuvieron los alimentos crudos.
- Lave todos los platos y los utensilios de cocina que han estado en contacto con carnes o pescado crudo con agua caliente y jabón y enjuague.



SÉCURITÉ

Le non-respect des indications DANGERS, AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE contenues dans ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou peut provoquer un incendie ou une explosion, causant des dommages à la propriété.

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité figurant dans ce mode d'emploi avant d'utiliser ce gril.

DANGERS

- ⚠ Ne pas utiliser à l'intérieur! Ce gril est conçu pour une utilisation à l'extérieur dans un endroit bien ventilé et n'est pas prévu pour servir de chauffage et ne doit jamais être utilisé comme tel. S'il est utilisé à l'intérieur, des fumées toxiques vont s'accumuler et causer des lésions corporelles graves, voire mortelles.
- ⚠ Ne pas utiliser dans un garage, un bâtiment, un passage recouvert ou tout autre espace fermé.
- ⚠ Ne pas utiliser d'essence, d'alcool ou autres liquides extrêmement volatils pour allumer le charbon de bois. Si vous utilisez un allume-feu liquide (non recommandé), retirez tout liquide qui pourrait avoir drainé par les sorties d'air du récipient avant d'allumer le charbon de bois.
- ⚠ N'ajoutez pas d'allume-feu liquide ou de charbon de bois déjà imprégné d'allume-feu liquide à du charbon de bois chaud ou tiède. Refermez le récipient d'allume-feu liquide après utilisation et placez-le à une distance suffisamment éloignée du gril.
- ⚠ Gardez la zone de cuisson dégagée de vapeurs et de liquides inflammables tels que l'essence, l'alcool, etc., et les matériaux combustibles.

AVERTISSEMENTS

- ⚠ N'utilisez pas ce gril à moins que toutes les pièces soient en place. Assurez-vous de suivre les instructions d'assemblage pour assembler correctement ce gril. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
- ⚠ N'utilisez jamais le gril sans que le réceptacle à cendres ne soit installé.
- ⚠ N'utilisez pas ce gril sous toute construction combustible se situant au-dessus de votre tête.
- ⚠ La consommation d'alcool ou de médicaments, qu'ils soient sur ordonnance ou non, peut altérer l'aptitude de l'utilisateur à assembler ou à utiliser le gril en toute sécurité.
- ⚠ Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez votre gril. Celui-ci sera chaud pendant la cuisson ou le nettoyage et il ne doit jamais être laissé sans surveillance.
- ⚠ Ce gril devient très chaud, ne le déplacez pas durant l'opération.
- ⚠ Tenez les enfants et les animaux de compagnie éloignés du gril.
- ⚠ Ce gril WEBER n'est pas prévu pour être installé dans ou sur des véhicules et/ou des bateaux de plaisance.
- ⚠ N'utilisez pas ce gril à moins de 1,5 mètre (5 pieds) de toute matière combustible. Les matériaux combustibles incluent, mais sans s'y limiter, les terrasses, les patios et les vérandas en bois ou en bois traité.
- ⚠ Conservez le gril sur une surface sécurisée et plane en permanence, exempte de toute matière combustible.
- ⚠ Ne placez pas le gril sur le verre ou sur une surface combustible.
- ⚠ N'utilisez pas le gril par grand vent.
- ⚠ Ne portez pas de vêtements à manches flottantes lorsque vous allumez ou utilisez le gril.
- ⚠ Ne touchez jamais la grille de cuisson ou de charbon de bois, les cendres, le charbon de bois ou le gril pour voir s'ils sont chauds.
- ⚠ Éteignez le charbon de bois après la cuisson. Pour l'éteindre, fermez les sorties d'air et le registre du couvercle et placez le couvercle sur le récipient.
- ⚠ Utilisez des gants ou des mitaines pour barbecue résistants à la chaleur lorsque vous effectuez les opérations suivantes : la cuisson, l'ajustement des sorties d'air (registres), l'ajout du charbon de bois et la manipulation du thermomètre ou du couvercle.
- ⚠ Utilisez des outils appropriés avec des poignées longues résistantes à la chaleur.
- ⚠ Mettez toujours le charbon de bois sur le dessus de la grille (basse) de charbon de bois. Ne mettez pas de charbon de bois directement dans le fond du récipient.
- ⚠ Ne vous appuyez pas sur le bord de la table et ne le surchargez pas.
- ⚠ N'utilisez pas le support de couvercle TUCK AWAY comme poignée pour soulever ou déplacer le gril.
- ⚠ Ne suspendez pas le couvercle sur la poignée du récipient.
- ⚠ Ne jetez jamais le charbon de bois chaud à un endroit où on pourrait marcher dessus ou là où il pourrait provoquer un incendie. Ne jetez jamais les cendres ou le charbon de bois avant qu'ils ne soient complètement éteints.
- ⚠ Ne rangez pas le gril avant que les cendres ou le charbon de bois ne soient complètement éteints.
- ⚠ N'enlevez jamais les cendres avant que le charbon de bois ne se soit complètement consumé et éteint et que le gril n'ait refroidi.
- ⚠ Tenez les fils et les câbles électriques éloignés des surfaces chaudes du gril et des zones très fréquentées.
- ⚠ Les gaz de combustion émis lorsque vous utilisez ce produit contiennent des produits chimiques identifiés par l'état de Californie comme causes de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres troubles de l'appareil reproducteur.

MISES EN GARDE

- ⚠ N'utilisez pas d'eau pour contrôler les poussées de flamme ou pour éteindre le charbon de bois.
- ⚠ Doubler les parois du récipient avec du papier aluminium empêche l'air de circuler correctement. Utilisez plutôt une lèchefrite pour recueillir les gouttes provenant de la viande lors de la cuisson avec la méthode indirecte.
- ⚠ Assurez-vous de vérifier régulièrement que les brosses du gril ne perdent pas de poils et qu'elles ne sont pas usées. Remplacez la brosse si vous constatez que des poils se sont détachés et se trouvent sur la grille ou le pinceau de cuisson. WEBER recommande d'acheter une nouvelle brosse en inox pour gril au début de chaque printemps.



GARANTIE

FC

Merci d'avoir acheté un produit WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ("WEBER") sont fiers d'offrir un produit sécuritaire, durable et fiable.

Celle-ci est la garantie volontaire de WEBER qui vous est fournie sans frais supplémentaires. Elle contient les informations que vous aurez besoin d'avoir pour faire réparer le produit WEBER dans le cas improbable d'une panne ou de défaillance.

Conformément aux lois applicables, le client dispose de plusieurs droits au cas où le produit serait défectueux. Ces droits comprennent le rendement supplémentaire ou le remplacement, la réduction du prix d'achat et une rémunération. Dans l'Union européenne, par exemple, ce serait une garantie légale de deux ans à compter de la date de la remise du produit. Ces droits légaux et d'autres ne sont pas affectés par cette disposition de la garantie. En fait, cette garantie accorde des droits supplémentaires au propriétaire qui sont indépendants des dispositions légales de la garantie.

GARANTIE LÉGALE DE WEBER

WEBER fournit à l'acheteur original du produit WEBER (ou dans le cas d'un cadeau ou d'une situation promotionnel, la personne pour laquelle il a été acheté comme cadeau ou article promotionnel), que le produit WEBER est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour lui ou les périodes de temps spécifiées ci-dessous lorsqu'il est assemblé et utilisé conformément au Guide du propriétaire qui l'accompagne. (Remarque : Si vous perdez ou égariez votre Guide du propriétaire WEBER, un remplacement est disponible en ligne à www.weber.com ou le site spécifique au pays auquel le propriétaire peut être redirigé.) Lorsque l'appareil est utilisé et entretenu de façon normale dans une maison privée unifamiliale ou un appartement, WEBER s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses dans les délais, limitations et exclusions applicables énumérées ci-dessous. SELON CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE, CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT À L'ACHETEUR ORIGINAL ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE À DES PROPRIÉTAIRES ULTÉRIEURS, SAUF DANS LE CAS DE CADEAUX ET D'ARTICLES PROMOTIONNELS COMME INDICUÉ PLUS HAUT.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE EN VERTU DE CETTE GARANTIE

Pour assurer une couverture de garantie sans problème, il est important (mais il n'est pas nécessaire) que vous enregistrez votre produit WEBER en ligne à www.weber.com ou au site spécifique au pays auquel le propriétaire peut être redirigé. S'il vous plaît, conservez également votre bon d'achat et/ou la facture originale. L'enregistrement de votre produit WEBER confirme la couverture de votre garantie et fournit un lien direct entre vous et WEBER au cas où nous devrions vous contacter.

La garantie ci-dessus ne s'applique que si le propriétaire prend soin du produit WEBER en suivant les instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien préventif, comme indiqué dans le Guide du propriétaire qui l'accompagne, à moins que le propriétaire puisse prouver que le défaut ou la défaillance est indépendante du non-respect des obligations mentionnées ci-dessus. Si vous habitez dans une zone côtière, où que votre produit est situé près d'une piscine, l'entretien régulier comprend le lavage et le rinçage des surfaces extérieures comme indiqué dans le Guide du propriétaire l'accompagnant.

MANIPULATION SOUS GARANTIE / EXCLUSION DE GARANTIE

Si vous croyez que vous avez une pièce qui est couverte par cette garantie, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle de WEBER en utilisant les informations de contact sur notre site web (www.weber.com) ou sur le site spécifique au pays auquel le propriétaire peut être redirigé). WEBER, après enquête, réparera ou remplacera (à sa discréption) la pièce défectueuse couverte par cette garantie. Dans le cas où la réparation ou le remplacement ne sont pas possibles, WEBER peut choisir (à sa discréption) de remplacer le barbecue en question par un nouveau barbecue de valeur égale ou supérieure. WEBER peut vous demander de retourner les pièces pour l'inspection, frais d'expédition payés d'avance.

Cette GARANTIE devient caduque si il y a des dommages, détériorations, décolorations, et/ou de la rouille pour laquelle WEBER n'est pas responsable causée par :

- L'abus, le mauvais usage, la modification, la mauvaise application, le vandalisme, la négligence, le montage ou l'installation incorrecte, et la négligence d'effectuer correctement l'entretien normal et routinier;
- Les insectes (comme les araignées) et les rongeurs (comme les écureuils), y compris mais non limité aux dommages causés aux tubes du brûleur et/ou aux canalisations de gaz ;
- L'exposition à l'air salin et/ou aux sources de chlore telles que les piscines et les cuves thermales/Spas ;
- Conditions météorologiques extrêmes comme la grêle, les ouragans, les tremblements de terre, les tsunamis ou les marées de tempête, les tornades et les tempêtes sévères.

L'utilisation et/ou l'installation de pièces sur votre produit WEBER qui ne sont pas des pièces d'origine WEBER annulera cette garantie, et les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par cette garantie. Toute conversion d'un barbecue à gaz qui n'est ni autorisée par WEBER et ni effectuée par un technicien agréé WEBER annulera cette garantie.

PÉRIODES DE GARANTIE DU PRODUIT

Bol, couvercle et anneau central :
10 ans contre la perforation par rouille/brûlage

Système de nettoyage ONE-TOUCH :
5 ans contre la perforation par rouille/brûlage

Composants en plastique :
5 ans, excluant la dégradation ou la décoloration

Toutes les autres pièces :
2 ans

EXCLUSIONS

EN DEHORS DE LA GARANTIE ET DES EXCLUSIONS COMME DÉCRIT DANS CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE, IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU DÉCLARATION VOLONTAIRE DE RESPONSABILITÉ DONNÉE ICI QUI DÉPASSENT LA RESPONSABILITÉ LÉGALE APPLICABLE À WEBER. AUSSI, CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE NE LIMITÉ PAS OU N'EXCLUE PAS LES SITUATIONS OU RÉCLAMATIONS POUR LESQUELLES WEBER A UN RESPONSABILITÉ IMPÉRATIVE PRÉSCRITE PAR LA LOI.

AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE APRÈS LES PÉRIODES APPLICABLES DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUNES AUTRES GARANTIES ACCORDÉES PAR TOUTES PERSONNES OU ENTITÉS, Y COMPRIS UN CONCESSIONNAIRE OU DÉTAILLANT CONCERNANT LES PRODUITS (COMME TOUTES « GARANTIES PROLONGÉES »), NE LIENT WEBER. LE SEUL RECOURS DE CETTE GARANTIE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE LA PIÈCE OU DU PRODUIT.

EN AUCUN CAS LA RECOUVRURE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT NE SERA PLUS GRAND QUE LE MONTANT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT QUE WEBER VOUS A VENDU.

VOUS ASSUMEZ LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS POUR LA PERTE, LES DOMMAGES OU LES BLESSURES À VOUS ET VOTRE PROPRIÉTÉ ET/OU AUX AUTRES ET À LEURS BIENS DU FAIT DE L'UTILISATION INCORRECTE OU ABUSIF DU PRODUIT OU LA NÉGLIGENCE DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR WEBER DANS LE GUIDE DU PROPRIÉTAIRE L'ACCOMPAGNANT.

LES PIÈCES ET ACCESSOIRES REMPLACÉS SOUS CETTE GARANTIE SONT GARANTIS POUR LA BALANCE DE LA OU DES PÉRIODES DE GARANTIES INITIALES.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE À L'UTILISATION DANS UNE MAISON PRIVÉE OU EN APPARTEMENT SEULEMENT ET NE COUVRE PAS LES BARBECUES WEBER DANS LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX, COMMUNAUTAIRES OU EMPLACEMENTS MULTIPLES TELS QUE LES RESTAURANTS, LES HÔTELS, CLUBS OU IMMEUBLES LOCATIFS.

WEBER PEUT DE TEMPS EN TEMPS MODIFIER LA CONCEPTION DE SES PRODUITS. RIEN DANS CE GARANTIE NE SERA INTERPRÉTÉ COMME UNE OBLIGATION POUR WEBER D'INTÉGRER LES MODIFICATIONS DE CONCEPTIONS AUX PRODUITS FABRIQUÉS ANTÉRIEUREMENT, ET AUCUNE DE CES MODIFICATIONS NE SERA CONSIDÉRÉE COMME UNE ADMITION QUE LES CONCEPTIONS PRÉCEDENTES ÉTAIENT DÉFECTUEUSES.

Weber-Stephen Products LLC

Centre de service clientèle
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067
U.S.A.

Table des Matières

SÉCURITÉ	22
GARANTIE	23
SYSTÈME DE CUISSON	24
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU GRIL À CHARBON DE BOIS	25
AVANT DE L'ALLUMAGE	26
ALLUMAGE DU CHARBON DE BOIS	27
MÉTHODES DE CUISSON	28
CONSEILS ET ASTUCES POUR UNE CUISSON RÉUSSIE	30
GUIDE DE CUISSON	31

Pièces de rechange

Si vous avez besoin de pièces de rechange ou si vous avez des questions concernant l'assemblage, l'utilisation ou l'entretien de votre gril, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de WEBER.

Pour les achats effectués aux États-Unis et au Canada
1-800-446-1071

Pour les achats effectués au Mexique
01800-00-WEBER [93237] poste 105



SYSTÈME DE CUISSON

Une intense réflexion a été mise en œuvre lors de la conception de votre gril à charbon de bois WEBER. Nous concevons nos grils de façon à ce que vous n'ayez jamais à vous soucier des poussées de flamme, des aliments brûlés ou encore chauds à certains endroits et froids à d'autres. Attendez-vous à l'excellence en matière de rendement, de contrôle et résultats à chaque utilisation.

A Récipient et couvercle

Chaque gril à charbon de bois WEBER se compose d'un récipient et d'un couvercle en acier émaillé de porcelaine cuit au four. Il s'agit là d'un point important qui marque la fin de l'écaillage. La surface réfléchissante permet la cuisson par convection, afin que la chaleur rayonne autour des aliments tout comme le ferait un four de cuisine, pour vous offrir des résultats de cuisson homogènes.

B Registres et sorties d'air

L'air est un facteur important dans la cuisson au charbon de bois. Plus vous faites entrer d'air dans le gril, plus la chaleur du feu et la fréquence de réapprovisionnement augmentent (jusqu'à un certain point). Par conséquent, pour réduire le réapprovisionnement, maintenez autant que possible le couvercle fermé. Les sorties d'air du récipient situées en bas du gril doivent être laissées ouvertes à chaque utilisation. Toutefois, pour ralentir le taux de combustion de votre feu, fermez le registre du couvercle à moitié.

C Grille de cuisson

Composée d'acier plaqué à haute résistance, la grille de cuisson offre un vaste espace pour préparer tous vos repas favoris.


D Grille à charbon de bois

La grille à charbon de bois est conçue pour résister à la chaleur de tout type de feu au charbon de bois. Composée d'acier robuste, cette grille résiste aux déformations et aux brûlures. En outre, elle vous offre suffisamment d'espace pour une cuisson directe ou indirecte, avec la souplesse nécessaire pour cuire comme vous le souhaitez.

E Système de nettoyage

ONE-TOUCH

Le système de nettoyage ONE-TOUCH vous libère des tracas liés au nettoyage. Lorsque vous déplacez la poignée en avant et en arrière, les trois pales situées dans le récipient déplacent des cendres du fond de la grille vers le réceptacle à cendres. Ces mêmes sorties d'air agissent comme un registre de récipient, pour aider à alimenter le feu en oxygène ou pour vous permettre de l'éteindre facilement.






CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU GRIL À CHARBON DE BOIS

FC

Selon le modèle que vous avez acheté, il se peut que votre gril soit équipé ou non des caractéristiques décrites sur cette page.

A GOURMET BBQ SYSTEM

Votre grille de cuisson peut être équipée d'une zone centrale spéciale amovible. Cette fonctionnalité vous permet de rajouter facilement des accessoires WEBER GOURMET BBQ SYSTEM à insérer comme une pierre à pizza, un wok, une plaque à frire, une plancha, une rôtissoire, un poêlon à aebleskiver ou un barbecue coréen (vendus séparément). Chaque option vous offre des possibilités illimitées pour essayer de nouvelles recettes.





B Thermomètre intégré

Un thermomètre durable et intégré dans le couvercle permet de contrôler facilement la température de votre gril.

C Crochet de couvercle

L'intérieur du gril est équipé d'un crochet de couvercle incliné. Il vous suffit de faire coulisser le couvercle sur le côté et de le suspendre au récipient.





D Support de couvercle TUCK-AWAY

Le support de couvercle TUCK-AWAY permet de déplacer facilement votre couvercle sur le côté pour vérifier la cuisson de vos aliments ou ajouter du charbon de bois.



E Grille de cuisson à charnières

La grille à charnières comporte une zone de chaque côté qui se soulève pour vous permettre d'ajouter facilement du combustible.



F Réceptacle à cendres de grande capacité

Le réceptacle à cendres entièrement clos de grande capacité empêche les cendres de s'envoler et se retire facilement pour procéder à un nettoyage rapide et propre.



G Poignée porte-ustensiles

La poignée dispose de crochets intégrés vous permettant de suspendre vos ustensiles de manière très pratique.



AVANT DE L'ALLUMAGE

Choisir un emplacement approprié pour le gril

- Utilisez ce gril uniquement à l'extérieur dans un endroit bien aéré. N'utilisez pas le gril dans un garage, un immeuble, un passage recouvert, ou tout autre espace fermé.
- Gardez le gril sur une surface sécurisée et plane en permanence.
- N'utilisez pas le gril à moins de 1,5 mètre (5 pieds) de toute matière combustible. Les matériaux combustibles incluent, mais sans s'y limiter, les vérandas, les patios et les terrasses en bois ou en bois traité.

Choisir la quantité de charbon de bois à utiliser

Le choix de la quantité de charbon de bois dépend de ce que vous faites griller et de la taille de votre gril. Si vous faites griller des morceaux d'aliments petits et tendres qui prennent moins de 20 minutes à cuire, reportez-vous au tableau **Quantité de charbon de bois nécessaire à la cuisson directe**. Si vous faites griller de plus gros morceaux de viande qui nécessitent 20 minutes de cuisson sur le gril ou plus, ou des mets délicats, reportez-vous au tableau **Quantité de charbon de bois nécessaire à la cuisson indirecte**. Pour plus de détails sur la différence entre la cuisson directe et indirecte, reportez-vous à la section **MÉTHODES DE CUISSON SUR LE GRIL**.

Le charbon de bois dure généralement une heure avant d'être complètement consumé et prêt à être remplacé.







Préparer le gril pour l'allumage

- Retirez le couvercle et placez-le sur le côté de votre gril à l'aide du crochet du couvercle situé à l'intérieur du couvercle ou du support pour couvercle TUCK-AWAY (en fonction du modèle de votre gril).
- Retirez la grille de cuisson (celle du haut) de votre gril. Pour plus de commodité, accrochez la grille de cuisson sur le récipient, le panneau arrière ou le cadre de votre gril par sa poignée courbée (une fonctionnalité disponible sur certains de nos grils) (A). Si votre gril est livré avec la grille de cuisson GOURMET BBQ SYSTEM, enlevez d'abord la partie centrale détachable, puis la grille de cuisson entière du gril.
- Retirez la grille pour le charbon de bois (celle du bas) et enlevez les cendres ou les gros morceaux de vieux charbon de bois accumulés au fond du récipient. Le charbon de bois a besoin d'oxygène pour brûler; assurez-vous que rien n'obstrue les sorties d'air. Pour les grils dotés d'un système de nettoyage ONE-TOUCH, bougez la poignée dans les deux sens pour déplacer les cendres du fond du gril vers le réceptacle à cendres (B).
- Si votre gril dispose d'un réceptacle à cendres standard, dégagez la barrette du pied pour le retirer (C) puis jetez les cendres. Si votre gril dispose d'une grande capacité de réceptacle à cendres, serrez la poignée du réceptacle à cendres pour le dégager du gril (D).

5. Ouvrez le récipient en déplaçant la poignée complètement vers la droite (E) ou en la déplaçant vers la position ouverte (F) (en fonction du modèle de votre gril).

- Remettez la grille pour le charbon de bois (celle du bas) en place.

Remarque : les instructions d'utilisation de l'essence pour briquets ont été délibérément écartées de ce mode d'emploi. L'essence pour briquets est salissante et peut transmettre un goût chimique à vos aliments, ce qui n'est pas le cas avec les cubes allume-feux (vendus séparément). Si vous choisissez d'utiliser de l'essence pour briquets, suivez les instructions du fabricant et n'en ajoutez JAMAIS sur un feu brûlant.



Quantité de charbon de bois nécessaire à la cuisson directe

Hamburgers, steaks, côtelettes, kebabs, morceaux de poulet désossé, filets de poisson, mollusques et crustacés, légumes en tranches

Diamètre du gril	Briquettes Weber nécessaires	Briquettes de charbon nécessaires
47 cm (18 po)	30	40
57 cm (22 po)	40	50
67 cm (26 po)	65	80
95 cm (37 po)	115	150

Quantité de charbon de bois nécessaire à la cuisson indirecte

Rôtis, morceaux de volaille avec os, poissons entiers, filets de poisson délicats, dindes ou poulets entiers, côtes levées

Diamètre du gril	Briquettes Weber nécessaires pour la première heure	Briquettes Weber nécessaires pour chaque heure supplémentaire	Briquettes de charbon nécessaires pour la première heure	Briquettes de charbon à ajouter pour chaque heure supplémentaire
47 cm (18 po)	10 de chaque côté	5 de chaque côté	20 de chaque côté	7 de chaque côté
57 cm (22 po)	15 de chaque côté	7 de chaque côté	25 de chaque côté	8 de chaque côté
67 cm (26 po)	25 de chaque côté	8 de chaque côté	40 de chaque côté	9 de chaque côté
95 cm (37 po)	45 de chaque côté	18 de chaque côté	75 de chaque côté	22 de chaque côté



ALLUMAGE DU CHARBON DE BOIS

FC

Allumer le charbon de bois à l'aide d'une chambre d'allumage

Le moyen le plus simple et le plus minutieux pour allumer tout type de charbon de bois est d'utiliser une chambre d'allumage, notamment la chambre d'allumage RAPIDFIRE de WEBER (vendue séparément). Reportez-vous aux mises en garde et aux avertissements inclus avec la chambre d'allumage RAPIDFIRE avant d'allumer le charbon de bois.

1. Mettez quelques boules de papier journal au fond de la chambre d'allumage et placez cette dernière sur la grille pour le charbon de bois (**A**); ou mettez quelques cubes allume-feu au centre de la grille à charbon de bois et placez la chambre d'allumage par-dessus (**B**).
2. Remplissez la chambre d'allumage avec du charbon de bois (**C**).
3. Allumez les cubes allume-feu ou les journaux à travers les trous se trouvant sur le côté de la chambre d'allumage (**D**).
4. Maintenez la chambre d'allumage en place jusqu'à ce que le charbon de bois soit complètement allumé. Le charbon de bois est complètement allumé quand il est recouvert d'une fine couche de cendre blanche. Cela peut prendre de 15 à 20 minutes.

Remarque : les cubes allume-feu utilisés doivent être complètement consumés et les charbons cendreux avant de placer les aliments sur la grille.


5. Une fois le charbon de bois complètement allumé, poursuivez avec les pages suivantes pour savoir comment le disposer et commencer la cuisson en fonction de votre méthode de cuisson souhaitée (méthode directe ou indirecte).

Allumer le charbon de bois à l'aide de cubes allume-feu

1. Faites une pyramide de charbon de bois au centre de la grille à charbon de bois (celle du bas) et insérez quelques cubes allume-feu (vendus séparément) dans la pyramide (**E**).
2. À l'aide d'une longue allumette ou d'un briquet, allumez les cubes allume-feu. Les cubes allume-feu allumeront ensuite le charbon de bois.
3. Attendez que le charbon de bois soit complètement allumé. Le charbon de bois est complètement allumé quand il est recouvert d'une fine couche de cendre blanche. Cela peut prendre de 15 à 30 minutes.


Remarque : les cubes allume-feu utilisés doivent être complètement consumés et les charbons cendreux avant de placer les aliments sur la grille.

4. Une fois le charbon de bois complètement allumé, poursuivez avec les pages suivantes pour savoir comment le disposer et commencer la cuisson en fonction de votre méthode de cuisson souhaitée (méthode directe ou indirecte).





MÉTHODES DE CUISSON



Griller à chaleur directe

Utilisez la méthode directe pour les morceaux d'aliments les plus petits et les plus tendres qui prennent moins de 20 minutes à cuire, tels que :

- Les hamburgers
- Les steaks
- Les côtelettes
- Les kebabs
- Les morceaux de poulet désossés
- Les filets de poisson
- Les mollusques et crustacés
- Les légumes en tranches

Avec la chaleur directe, le feu est directement sous la nourriture (A). Il saisit les surfaces de la nourriture et permet de développer les saveurs, la texture et une délicieuse caramélation tout en cuisant complètement les aliments jusqu'au centre.

Un feu direct crée une chaleur à la fois rayonnante et conductrice. La chaleur rayonnante du charbon de bois cuit rapidement la surface des aliments les plus proches de celui-ci. Par ailleurs, le feu chauffe les tiges de la grille de cuisson, ce qui conduit directement la chaleur vers la surface des aliments et crée ces belles marques de gril, si caractéristiques.

Positionner le charbon de bois pour la chaleur directe

1. Mettez des gants ou des mitaines pour barbecue.
- Remarque : le gril, y compris la poignée et les poignées du registre / des sorties d'air s'échauffent. Assurez-vous de porter des gants ou des mitaines pour barbecue pour éviter de vous brûler les mains.*
2. Une fois le charbon de bois entièrement allumé, étalez-le uniformément dans la grille de charbon de bois avec une longue pince (B).
3. Remettez la grille de cuisson.
4. Placez le couvercle sur le gril.
5. Ouvrez le registre du couvercle (C).
6. Préchauffez la grille pendant environ 10 à 15 minutes.
7. Une fois la grille de cuisson préchauffée, nettoyez-la à l'aide d'une brosse en inox pour gril (D).




Remarque : utilisez une brosse en inox pour gril. Remplacez la brosse si vous constatez que des poils se sont détachés et se trouvent sur la grille ou le pinceau de cuisson.

8. Ouvrez le couvercle et placez vos aliments sur la grille.
9. Placez le couvercle sur le gril. Consultez la recette pour connaître le temps de cuisson recommandé.

Remarque : lorsque vous retirez le couvercle du gril pendant la cuisson, soulevez-le sur le côté plutôt que droit vers le haut. Soulever le couvercle droit vers le haut peut créer un effet d'aspiration et faire voler les cendres sur votre nourriture.

Après la cuisson...

Fermez le registre du couvercle et les sorties d'air du récipient pour éteindre le charbon de bois.



Quantité de charbon de bois nécessaire à la cuisson directe


Hamburgers, steaks, côtelettes, kebabs, morceaux de poulet désossé, filets de poisson, mollusques et crustacés, légumes en tranches

Diamètre du gril	Briquettes Weber nécessaires	Briquettes de charbon nécessaires
47 cm (18 po)	30	40
57 cm (22 po)	40	50
67 cm (26 po)	65	80
95 cm (37 po)	115	150



MÉTHODES DE CUISSON

FC



Cuisson à chaleur indirecte sur le gril

Utilisez la méthode indirecte pour les plus gros morceaux de viande qui nécessitent 20 minutes de cuisson sur le gril ou plus, ou pour les aliments tellement délicats que l'exposition directe à la chaleur sécherait ou brûlerait, tels que :

- Les rôtis
- Les morceaux de volaille non désossés
- Les poissons entiers
- Les filets de poisson délicats
- Les poulets entiers
- Les dindes
- Les côtes levées

La chaleur indirecte peut également être utilisée pour terminer la cuisson d'aliments plus épais ou de morceaux non désossés qui ont d'abord été saisissis ou brûlés à chaleur directe.

Avec la chaleur indirecte, la chaleur se répand des deux côtés du gril, ou sur un des côtés du gril. La nourriture se trouve sur la partie éteinte de la grille de cuisson (A).

La chaleur conductrice et rayonnante constitue toujours un facteur, mais elle n'est pas aussi intense pendant la cuisson indirecte. Toutefois, si le couvercle du gril est fermé comme il se doit, un autre type de chaleur est générée : la chaleur par convection. La chaleur augmente, réfléchit sur le couvercle et à l'intérieur des surfaces du gril, et circule pour cuire lentement les aliments uniformément sur tous les côtés.

La chaleur par convection ne saisit pas la surface de l'aliment comme le fait la chaleur conductrice et rayonnante. La cuisson des aliments jusqu'au centre est plus douce, comme la chaleur dans un four.

Disposer le charbon de bois pour la chaleur indirecte

1. Mettez des gants ou des mitaines pour barbecue.

Remarque : le gril, notamment les poignées, le registre du couvercle et les sorties d'air du récipient, s'échaufferont. Assurez-vous de porter des gants ou des mitaines pour barbecue pour éviter de vous brûler les mains.

2. Lorsque le charbon de bois est complètement allumé, disposez-le avec de longues pinces de manière à les placer de chaque côté de l'aliment (B). Placez le charbon de bois sur les côtés des récipients en face des poignées (C). Une lèchefrite peut être placée entre le charbon de bois pour recueillir les gouttes.

3. Remettez la grille de cuisson en place.

4. Placez le couvercle sur le gril. Si votre gril dispose d'un thermomètre, placez toujours le couvercle de manière à ce que le thermomètre ne soit pas au-dessus du charbon de bois où il sera exposé à la chaleur directe (D).

5. Ouvrez le registre du couvercle (E).

6. Préchauffez la grille pendant environ 10 à 15 minutes.

7. Une fois la grille de cuisson préchauffée, nettoyez-la à l'aide d'une brosse en inox pour gril (F).

Remarque : utilisez une brosse en inox pour gril. Remplacez la brosse si vous constatez que des poils se sont détachés et se trouvent sur la grille ou le pinceau de cuisson.






8. Ouvrez le couvercle et placez vos aliments sur la grille.

9. Placez le couvercle sur le gril. Consultez la recette pour connaître le temps de cuisson recommandé.

Remarque : lorsque vous retirez le couvercle du gril pendant la cuisson, soulevez-le sur le côté plutôt que droit vers le haut. Soulever le couvercle droit vers le haut peut créer un effet d'aspiration et faire voler les cendres sur votre nourriture.

Après la cuisson...

Fermez le registre du couvercle et les sorties d'air du récipient pour éteindre le charbon de bois.



Quantité de charbon de bois nécessaire à la cuisson indirecte

Rôtis, morceaux de volaille avec os, poissons entiers, filets de poisson délicats, dindes ou poulets entiers, côtes levées

Diamètre du gril	Briquettes Weber nécessaires pour la première heure	Briquettes Weber nécessaires pour chaque heure supplémentaire	Briquettes de charbon nécessaires pour la première heure	Briquettes de charbon à ajouter pour chaque heure supplémentaire
47 cm (18 po)	10 de chaque côté	5 de chaque côté	20 de chaque côté	7 de chaque côté
57 cm (22 po)	15 de chaque côté	7 de chaque côté	25 de chaque côté	8 de chaque côté
67 cm (26 po)	25 de chaque côté	8 de chaque côté	40 de chaque côté	9 de chaque côté
95 cm (37 po)	45 de chaque côté	18 de chaque côté	75 de chaque côté	22 de chaque côté



CONSEILS ET ASTUCES POUR UNE CUISSON RÉUSSIE

Portez des gants

Portez toujours un ou des gants lorsque vous utilisez votre gril à charbon de bois. Les sorties d'air, les registres, les poignées et le récipient deviennent tous chauds pendant le processus de cuisson. Il est donc important de vous protéger les mains et les avant-bras.

Évitez l'essence pour briquets

Évitez l'utilisation de l'essence pour briquets, car elle peut donner un goût chimique à vos aliments. Les chambres d'allumage (vendues séparément) et les cubes allume-feux (vendus séparément) constituent des moyens beaucoup plus propres et efficaces d'allumer votre charbon de bois.

Préchauffez le gril

Le fait de préchauffer votre gril avec le couvercle fermé pendant 10 à 15 minutes prépare la grille de cuisson. Le charbon de bois étant chauffé au rouge, la température sous le couvercle peut atteindre 260 °C (500 °F). La chaleur permet aux morceaux d'aliments accrochés à la grille de s'assouplir, ce qui facilite leur élimination à l'aide d'une brosse en inox pour gril. Le fait de préchauffer votre gril permet à la grille de devenir suffisamment chaude pour saisir correctement vos aliments et les empêcher d'adhérer.

Remarque : utilisez une brosse en inox pour gril. Remplacez la brosse si vous constatez que des poils se sont détachés et se trouvent sur la grille ou le pinceau de cuisson.

Huilez les aliments, pas la grille

L'huile empêche les aliments d'adhérer et rajoute également saveur et moelleux. Le fait de badigeonner ou de pulvériser légèrement les aliments avec de l'huile fonctionne mieux que le graissage de la grille.

Maintenez un flux d'air permanent

Un feu au charbon de bois a besoin d'air. Le couvercle doit être fermé dans la mesure du possible, mais maintenez le registre du couvercle et la sortie d'air du récipient ouverts. Retirez régulièrement les cendres de la partie basse du gril pour les empêcher de bloquer les sorties d'air.

Fermez le couvercle

Pour quatre raisons importantes, le couvercle doit être fermé dans la mesure du possible.

1. Maintenir la grille assez chaude pour saisir les aliments.
2. Accélérer le temps de cuisson et empêcher les aliments de se dessécher.
3. Piéger la fumée qui se développe lorsque le jus et les graisses se projettent à l'intérieur du gril.
4. Empêcher les poussées de flamme en limitant l'apport d'oxygène.

Apprivoisez la flamme

Des poussées de flamme peuvent se produire, ce qui est plutôt positif, car elles permettent de saisir la surface de ce que vous êtes en train de faire griller; cependant, une poussée trop importante peut brûler vos aliments. Laissez le couvercle en place dans la mesure du possible. Ceci permet de limiter la quantité d'oxygène présente à l'intérieur du gril et aidera à éteindre toute poussée de flamme. Si les flammes deviennent incontrôlables, placez les aliments temporairement en cuisson indirecte, jusqu'à ce que l'intensité des flammes diminue.

Surveillez le temps de cuisson et la température

Si vous cuisez sous un climat plus froid ou à une altitude plus élevée, les temps de cuisson seront plus élevés. Si le vent souffle fort, il fera augmenter la température d'un gril à charbon de bois. Il faut donc toujours vous tenir à proximité de votre gril et ne pas oublier de laisser le couvercle en place dans la mesure du possible afin que la chaleur ne s'échappe pas.

Aliments surgelés ou frais

Que vous fassiez griller des aliments surgelés ou frais, suivez les consignes de sécurité qui figurent sur l'emballage et faites-les toujours cuire à la température interne recommandée. Les aliments surgelés nécessiteront un temps de cuisson plus long et éventuellement plus de combustible, selon le type d'aliment.

Le garder propre

Suivez ces quelques instructions d'entretien de base pour conserver à votre gril son allure et ses capacités de cuisson pour de nombreuses années!

- Pour une circulation adéquate de l'air et une meilleure cuisson, retirez les cendres accumulées et les résidus de charbon de bois du fond de la marmite et du réceptacle à cendres avant toute utilisation. Assurez-vous que tout le charbon de bois est complètement éteint et que le gril a refroidi avant de le faire.
- Il se peut que vous remarquiez des écailles de peinture à l'intérieur du couvercle. Pendant l'utilisation, les graisses et les vapeurs de fumée s'oxydent lentement en carbone et se déposent à l'intérieur de votre couvercle. Brossez la graisse carbonisée à l'intérieur du couvercle avec une brosse en inox pour gril. Afin de réduire l'accumulation, l'intérieur du couvercle peut être essuyé avec du papier absorbant après cuisson tandis que le gril est encore tiède (pas chaud).
- Si votre gril est soumis à un environnement particulièrement hostile, vous devrez nettoyer l'extérieur plus souvent. Les pluies acides, les produits chimiques et l'eau salée peuvent provoquer l'apparition de traces de rouille en surface. WEBER recommande de nettoyer l'extérieur de votre gril à l'eau tiède savonneuse. Rincez puis séchez complètement.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou de produits abrasifs pour nettoyer les surfaces de votre gril.



GUIDE DE CUISSON

FC

Le temps de cuisson pour la viande de bœuf et d'agneau utilise la définition de cuisson à point de l'USDA, sauf indication contraire. Les morceaux, les épaisseurs, le poids et le temps de cuisson sur le gril sont des lignes directrices. Les facteurs tels que l'altitude, le vent et la température extérieure peuvent avoir une incidence sur le temps de cuisson.

Consultez le site www.weber.com pour trouver des recettes et des conseils de cuisson sur le gril.

	Épaisseur / Poids	Temps de Cuisson Total Environ
VIANDE ROUGE	Steak : Coquille d'aloyau, aloyau, faux-filet, bifteck d'aloyau et filet mignon (filet)	1.9 cm (3/4 pouce) d'épaisseur 4 à 6 minutes chaleur élevée directe 2.5 cm (1 pouce) d'épaisseur 6 à 8 minutes chaleur élevée directe 5 cm (2 pouces) d'épaisseur 14 à 18 minutes saisir 6 à 8 minutes à chaleur élevée directe, puis griller 8 à 10 minutes à chaleur élevée indirecte
	Bavette de Flanchet	680 à 907 g (1 1/2 à 2 livres), 1.9 cm (3/4 pouce) d'épaisseur 8 à 10 minutes chaleur moyenne directe
	Boulette de Bœuf Haché	1.9 cm (3/4 pouce) d'épaisseur 8 à 10 minutes chaleur moyenne directe
PORC	Filet	1.36 à 1.81 kg (3 à 4 livres) 45 à 60 minutes 15 minutes à chaleur moyenne directe, puis griller 30 à 45 minutes à chaleur moyenne indirecte
	Saucisse Bratwurst : fraîche	chaînon de 85 g (3 onces) 20 à 25 minutes chaleur faible directe
	Côte : désossée ou avec os	1.9 cm (3/4 pouce) d'épaisseur 6 à 8 minutes chaleur élevée directe 3.17 à 3.81 cm (1 1/4 à 1 1/2 pouces) d'épaisseur 10 à 12 minutes saisir 6 minutes à chaleur élevée directe, puis griller 4 à 6 minutes à chaleur élevée indirecte
	Côtes : petites côtes levées, côtes levées	1.36 à 1.81 kg (3 à 4 livres) 1 1/2 à 2 heures chaleur moyenne indirecte
	Côtes : style paysan, avec os	1.36 à 1.81 kg (3 à 4 livres) 1 1/2 à 2 heures chaleur moyenne indirecte
	Filet	453 g (1 livre) 30 minutes saisir 5 minutes chaleur élevée directe, puis griller 25 minutes chaleur moyenne indirecte
VOLAILLE	Poitrine de Poulet : désossée, sans peau	170 à 226 g (6 à 8 onces) 8 à 12 minutes chaleur moyenne directe
	Cuisse de Poulet : désossée, sans peau	113 g (4 onces) 8 à 10 minutes chaleur moyenne directe
	Morceaux de Poulet : avec os, assortis	85 à 170 g (3 à 6 onces) 36 à 40 minutes 6 à 10 minutes à chaleur faible directe, 30 minutes à chaleur moyenne indirecte
	Poulet : entier	1.81 à 2.26 kg (4 à 5 livres) 1 à 1 1/4 heures chaleur moyenne indirecte
	Poule Sauvage de Cornouailles	680 à 907 g (1 1/2 à 2 livres) 60 à 70 minutes chaleur moyenne indirecte
FRUITS DE MER	Dinde : entière, non farcie	4.53 à 5.44 kg (10 à 12 livres) 2 à 2 1/2 heures chaleur moyenne indirecte
	Poisson, Filet ou Steak : flétan, vivaneau rouge, saumon, bar, espadon et thon	0.63 à 1.27 cm (1/4 à 1/2 pouce) d'épaisseur 3 à 5 minutes chaleur moyenne directe 2.54 à 3.17 cm (1 à 1 1/4 pouces) d'épaisseur 10 à 12 minutes chaleur moyenne directe
	Poisson : entier	453 g (1 livre) 15 à 20 minutes chaleur moyenne indirecte 1.36 kg (3 livres) 30 à 45 minutes chaleur moyenne indirecte
	Crevette	28 g (1 1/2 onces) 2 à 4 minutes chaleur élevée directe
	Asperge	1.27 cm (1/2 pouce) de diamètre 6 à 8 minutes chaleur moyenne directe
LEGUMES	Maïs	non décortiquée 25 à 30 minutes chaleur moyenne directe décortiquée 10 à 15 minutes chaleur moyenne directe
	Champignon	shiitake ou bouton 8 à 10 minutes chaleur moyenne directe à la parisienne 10 à 15 minutes chaleur moyenne directe
	Oignon	coupée en deux 35 à 40 minutes chaleur moyenne indirecte tranches de 1.27 cm (1/2 pouce) 8 à 12 minutes chaleur moyenne directe
	Pomme de Terre	entière 45 à 60 minutes chaleur moyenne indirecte tranches de 1.27 cm (1/2 pouce) 9 à 11 minutes bouillir 3 minutes, puis griller 6 à 8 minutes sur chaleur moyenne directe

Assurez-vous que les aliments tiennent bien sur le gril avec le couvercle et laissez environ 2,5 cm (1 in) d'écart entre les aliments et le couvercle.

Conseils de cuisson

- Faites griller des steaks, des filets de poisson, des morceaux de poulet désossé et des légumes à l'aide de la méthode directe pendant le temps indiqué dans le tableau (ou jusqu'au degré de cuisson souhaité) en retournant les aliments une fois, à mi-cuisson.
- Faites griller des rôtis, une volaille entière, des morceaux de volaille avec os, des poissons entiers et des morceaux de viande plus épais à l'aide de la méthode indirecte pendant le temps indiqué dans le tableau (ou jusqu'à ce qu'un thermomètre à lecture instantanée indique la température interne souhaitée).
- Avant de les découper, laissez reposer les rôtis, les morceaux de viande les plus gros, les côtelettes et les steaks épais 5 à 10 minutes après la cuisson. La température interne de la viande augmentera de 5 à 10 degrés pendant cette période.
- Pour une saveur fumée supplémentaire, n'hésitez pas à ajouter des copeaux ou des fragments de bois de feuillus (trempés dans l'eau pendant au moins 30 minutes et égouttés) ou des herbes fraîches humectées telles que du romarin, du thym ou des feuilles de laurier. Placez le bois ou les herbes humides directement sur les briquettes juste avant de commencer la cuisson.
- Décongelez les aliments avant de les faire griller. Dans le cas contraire, prévoyez un temps de cuisson plus long.

Conseils liés à la salubrité alimentaire

- Ne décongelez pas la viande, le poisson ou la volaille à température ambiante. Décongelez-les dans le réfrigérateur.
- Lavez-vous les mains soigneusement à l'eau chaude savonneuse avant toute préparation des repas, et après avoir manipulé des produits frais tels que les viandes, les poissons et les volailles.
- Ne placez jamais des aliments cuits sur le même plat que des aliments crus.
- Lavez à l'eau chaude savonneuse puis rincez tous les plats et ustensiles de cuisine ayant été en contact avec de la viande ou du poisson crus.



Weber-Stephen Products LLC
www.weber.com

© 2018 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.