# 高速 USB 转接芯片 CH347 评估板说明及应用参考

### 1、概述

评估板用于演示 480Mbps 高速 USB 转接芯片 CH347 的 USB 转 JTAG/SWD/SPI/I2C/UART/GPI0 等接口功能以及 EEPROM 和 FLASH 的编程。CH347 内置 EEPROM,可以通过专用配置软件 CH34xSerCfg. exe配置芯片的 VID、PID、厂商信息和产品信息字符串等参数。


USB 转异步串口用于将原串口产品升级为 USB2. 0 产品, CH347 提供了 2 个高速串口, 支持 RS485 串口收发使能控制、硬件流控和常用的 MODEM 联络信号。USB 转 SPI 接口(SCS 线、SCK/CLK 线、MISO/SDI/DIN 线、MOSI/SDO/DOUT 线)可以用于控制兼容 SPI 的各种器件或和 FPGA 等器件进行高速率(最高 60MHz)通讯,USB 转 JTAG 接口(TMS 线、TCK 线、TDI 线、TDO 线和 TRST 线)可以用于操作 CPU、DSP、FPGA 和 CPLD 等器件实现调试和下载功能(最高 60MHz),USB 转 SWD 接口(SWDCLK线,SWDIO 线)可以用于操作 ARM MCU 和 CPU 等器件,USB 转 GPIO 可以用于简单的数字 I/O 控制,USB 转 I2C 同步串口(SCL 线、SDA 线)可以用于控制兼容 I2C 的各种器件,例如串行 EEPROM 存储器等。

# 2、评估板硬件

#### 2.1 CH347F高速USB转JTAG&SWD&SPI&I2C&UART

评估板设计参考 CH347SCH. pdf 文档。

评估板实物图如下:




### 各单元功能说明:

- ① : P5-I2C 通讯接口, 通过插针方式引出
- ②: VIO 供电选择接口, VIO 短接 3V3 时串口 IO 电压为 3.3V
- ③: EEPROM 器件 24CO2, CH347F 可直接操作此器件
- ④: FLASH 器件 25Q16, CH347F 可直接操作此器件
- ⑤: P8-FLASH 器件片选选择, P4-SPI 通讯接口, 通过插针方式引出
- ⑥: TTL 串口 0/1, 通过插针方式引出
- ⑦: U2-主控芯片 CH347F
- ⑧: 无源晶振, 频率 8MHz
- ⑨: P6、P7-JTAG/SWD 通讯接口,通过插针方式引出
- ⑩: LED1-ACT 引脚指示灯,用于指示 USB 配置完成状态
- ① : P1-USB 接口, 通过 USB 数据线连接到 USB 主机
- ②: U1-3. 3V 电压转换芯片,将 USB 接口的 VBUS 转换为 3. 3V 用于主芯片供电设计时也可以直接使用外部 3. 3V 电源为 CH347F 和外设统一供电

#### 2.2 CH347T高速USB转JTAG&SWD&SP1&12C&UART

评估板设计参考 CH347SCH. pdf 文档。 评估板实物图如下:



2

#### 各单元功能说明:

①: P3-I2C 通讯接口, 通过插针方式引出

WH®

②: CH347 工作模式切换引脚(悬空状态下引脚电平为高)


模式	模式说明	CFG0	CFG1	评估板接线图
模式 0	USB 转双高速串口	1	1	P2 GND CFG0 CFG1 GND MODE0
模式 1	USB 转单高速串口(VCP) +SPI+I2C	0	1	P2 GND CFG0 CFG1 GND MODE1
模式 2	USB 转单高速串口(HID) +SPI+I2C	1	0	P2 GND CFG0 CFG1 GND MODE2
模式 3	USB 转单高速串口(VCP) +JTAG/SWD	0	0	P2 GND CFG0 CFG1 GND MODE3

- ③: EEPROM 器件 24C02, CH347 在工作模式 1/2 下可操作此器件
- ④: FLASH 器件 25Q16, CH347 在工作模式 1/2 下可操作此器件
- ⑤: P4-SPI 通讯接口,通过插针方式引出
- ⑥: TTL 串口 0/1, 通过插针方式引出,工作模式 0 下支持串口 0 与串口 1 工作模式 1/2/3: 下仅支持串口 1
- ⑦: P9-P14 功能引脚配置区

插针	P14	P13	P12	P10	P11	Р9
1	SDA	SCL	MOSI	MISO	SCK	CS0
2	RXDO/SDA	RIO/SCL	TXDO/MOSI/TDI	RTSO/MISO/TDO	CTSO/SCK/TCK	DSRO/CSO/TMS
3	RXD0	RIO/GP3	TXD0	RTSO/GP1	CTS00/GP0	DSR0/GP2

V1.5 3

### 不同模式下的引脚配置接法



- ⑧: P5、P6-JTAG/SWD 通讯接口,通过插针方式引出
- ⑨: 主控芯片 CH347T
- ⑩ : LED1-ACT 引脚指示灯,用于指示 USB 配置完成状态
- ① : 无源晶振, 频率 8MHz
- ①: P1-USB接口,通过USB数据线连接到USB主机
- ③ : U1-3. 3V 电压转换芯片,将 USB 接口的 VBUS 转换为 3. 3V 用于主芯片供电

WH<sup>®</sup>

设计时也可以直接使用外部 3. 3V 电源为 CH347T 和外设统一供电


## 3、功能说明与软件使用介绍

CH347Demo 是用于 USB2. 0 高速转接芯片 CH347 的 USB 转 SPI、JTAG、I2C、串口等接口的功能演示软件。

CH347Demo 支持设备热插拔检测,软件会自动获取并显示 CH347 当前工作模式,支持设备扫描与自动打开功能,采用设备事件通知的方法可实时获取 CH347 设备的连接和断开状态。CH347DLL 动态库支持 CH347 设备的插拔监视,提供设备的搜索、打开、关闭以及各硬件接口的操作库函数,详情可参考《CH347 应用开发手册. PDF》。

### 3.1、USB转异步串口

CH347F 和工作模式 0 下的 CH347T 可同时使用 UARTO 和 UART1, CH347T 的其他工作模式可使用UART1, 使用 CH347Demo 软件的 "Uart Debug"页面可进行串口功能测试。



CH347T 的 VCP 虚拟串口支持使用通用串口调试工具, USB 转 HID 串口可直接使用 CH347Demo 或根据 CH347DLL 接口库串口相关操作函数进行二次开发。

CH347Demo 软件的 "Uart Debug" 页面:

"刷新设备列表": 获取当前 PC 上所有 CH347 设备


"打开设备": 打开 CH347 设备

"参数设置": 串口参数设置

"自动接收显示": 实时显示串口接收数据内容

#### 3.2、USB转SPI/I2C/GPI0

CH347F 和工作模式 1/2 下的 CH347T 可使用 SPI 与 I2C 接口, CH347T 评估板需根据 P9-P14 功能引脚配置图进行相关配置,配合 CH347Demo 可实现操作 SPI 和 I2C 接口连接的外设或者操作评估板上的 EEPROM 和 FLASH 器件, CH347F 不需要额外配置,可在此页面直接操作 SPI 和 I2C 功能。



CH347F 和 CH347T 的 I2C 同步串口完全兼容 I2C 总线时序,可以支持各种符合该时序的 I2C 器件,例如 A/D 和 D/A 芯片、I/O 扩展芯片、串行存储器以及 IC 卡等,支持多个器件共享总线。一般



情况下, 120 接口先输出若干个字节,并且首字节是设备地址及读写方向位,再可选输入若干个字节或者不输入。设计应用程序时可选择两线串口的速度为 20KHz、100KHz、400KHz、750KHz等,软件默认设置为 750KHz。

CH347F 和 CH347T 的 SPI 同步串口支持 SPI 模式 0/1/2/3,时钟频率最高可为 60MHz,初始化 SPI 前需确认 SPI 设备支持的 SPI 工作模式,时钟频率,位序,CS 片选极性等。

CH347F 和 CH347T 共有 8 个 GP10,评估板背面引脚丝印已标注,"打开设备"后,可通过"GP10"操作面板对 GP10 进行功能测试。

- "设置":配置 GP10 使能、方向以及输出方向 GP10 的电平状态
- "获取": 获取 GP10 方向以及输入方向 GP10 的电平状态
- "使能": CH347F 和 CH347T 的 GP10 引脚为功能复用引脚, 使用前需要单独使能
- "方向(Out 为选中)": 将选中的 GP10 设置为输出, 不勾选则为输入
- "电平(H 为选中)": 设置输出方向 GP10 的电平状态以及获取输入方向 GP10 的电平状态
- "开启中断": 设置选中 GP10 用作中断脚与触发方式
- "关闭中断": 将选中的 GP10 中断脚恢复正常模式




CH347F 和工作模式 1/2 下的 CH347T 下可操作板载 EEPROM 器件 24C02 和 FLASH 器件 25Q16, CH347T 评估板需要将插针按照 P9-P14 功能引脚配置区进行配置, CH347F 不需要额外配置。用户也可以根据需要更换为其他型号。

"FLASH/Eeprom Debug"页面提供 EEPROM 和 FLASH 的各种常用操作,I2C 通讯速率默认配置为 750KHz, 选择 EEPROM 型号后可进行 EEPROM 的内容读写,文件写入 EEPROM 或 EEPROM 内容读取后保存至文件等。

操作 FLASH 时可选择工作模式 0 或 3, 时钟支持 60MHz、30MHz、15MHz、7. 5MHz、3. 75MHz、1. 875MHz、937. 5KHz、468. 75KHz, 点击"初始化 SPI (CO)"完成对 SPI 接口的初始化后,可进行 FLASH 器件的型号自动识别、内容读写,文件写入 FLASH 或 FLASH 内容读取后保存至文件、速度测试等。

"FLASH 校验": 校验 FLASH 内数据与选中目标文件内容是否匹配。

"FLASH 速度测速":将目标文件写入 FLASH 后,读取内容并校验,并在信息输出区显示此过程的 FLASH 读、写与擦除速度。




#### 3.3、USB转JTAG

CH347 可实现 USB 转 5 线 JTAG 接口, 使用 "Jtag Debug"页面进行 JTAG 功能测试, "打开设备"之后, 选择 JTAG 时钟频率后点击"JtagConfig(D0)"完成 JTAG 配置。

选择"读写寄存器"可将 Target 板切换到 Shift-DR/Shift-IR 状态来进行读写,读写时可选择采用"Byte 方式"或"Bit 方式"进行读写,当切换到 Shift-IR 状态时可选择使用 Bit 方式输入命令数据,当切换到 Shift-DR 状态时可选择使用 Byte 方式进行批量读取或写入操作。

8

WH<sup>®</sup>



"JTAG TAP 状态切换": JTAG 状态切换,支持 Run-Test/Idle 状态到 Shift-DR/Shift-IR 再到 Run-Test/Idle 状态的切换。

"JTAG Target 初始化":将当前 Target 状态切换回 Test-Logic-Reset 状态。

"通过 JTAG 下载程序":将 Target 状态切换至 Shift-DR 后进行数据批量写入模拟程序下载,该功能仅用于测试 Shift-DR 状态下 JTAG 接口批量读写速度,并非真正的程序下载功能。

# 4、资料下载链接

No.	资料		文件(点击直达链接)
1	芯片手册		<u>CH347DS1. PDF</u>
2		Windows 厂商 VCP 驱动一键安装包	CH343SER. EXE
3	- 串口驱动	Windows 厂商 VCP 驱动	CH343SER. ZIP
4		Windows CDC 驱动一键安装包	CH343CDC. EXE
5		Windows CDC 驱动	CH343CDC. ZIP

V1.5 9 WCH®

6		Android 免驱应用库和应用程序	CH341SER_ANDROID. ZIP	
7		macOS 厂商 VCP 驱动	CH341SER_MAC. ZIP	
8		Linux 厂商 VCP 驱动	请发邮件至 tech@wch. cn 获取	
9	USB 转 JTAG/SPI/I2C/ 并口/GPI0 等 接口驱动	Windows 厂商驱动一键安装包	CH341PAR. EXE	
10		Windows 厂商驱动	CH341PAR. ZIP	
11		Linux 厂商驱动、库和应用程序	CH341PAR_LINUX. ZIP	
12		Android 免驱应用库和应用程序	CH341PAR_ANDROID. ZIP	
13		macOS 厂商驱动、库和应用程序	CH341PAR_MAC. ZIP	
14		USB 配置工具	CH34xSerCfg.ZIP	
15	工具和软件	串口调试工具	COMTransmit.ZIP	
16		串口号管理工具	ComPortManager.ZIP	
17	CH347 的评估板使用说明,设计原理 图,应用软件和应用开发说明文档	CH347EVT. ZIP		

注: CH347 芯片的串口接口需配合串口驱动使用, USB 转 JTAG/SPI/I2C/并口/GPI0 等接口需配合专用的厂商驱动使用。CH347 的串口支持使用系统集成的 CDC 串口驱动或 VCP 厂商驱动。VCP 厂商驱动功能更齐全,支持全功能串口、硬件流控、USB 参数配置等功能、支持高波特率下持续稳定传输。优先推荐使用 VCP 驱动程序。

更多 USB 转接芯片选型请参考: https://special.wch.cn/zh\_cn/produce

