# 龙芯 Pmon 编译加载方法 2012-11-23

## 1.背景

龙芯系统中的 Pmon 主要承担 BIOS 和 bootloader 两方面的工作。本文档采用交叉编译,需要两台机器:

母机: 一台 x86 或者 x86\_64 的 Linux 系统,本文采用 ubuntu12.04 目标机:一台龙芯机器:本文采用龙腾机架服务器(采用龙芯 3A 芯片)

# 2.获取 Pmon 代码

例如龙腾机架服务器的 Pmon: pmon-loongson3-sm502.tgz

#### 3.编译 Pmon

3.1 获取并配置 Pmon 的工具链

Pmon 需要 gcc2.95.3+binutils-2.11 编译,因此需要下载专门的工具链。可以从网上或者事业部下载编译 Pmon 的工具链 compiletool.tar.gz

tar xf compiletool.tar.gz(得到 comp 目录)

cp -af comp /usr/local/ (必须放在这个目录,否则编译 Pmon 会出错,why?) export PATH=/usr/local/comp/mips-elf/gcc-2.95.3/bin/:\$PATH

如果是 x86\_64 的 Linux 系统, 还需安装 i386 的兼容包 apt-get install glibc-i386 gcc-multilib(该包不知道是否必须)

# 3.2 安装 Pmon 编译的必要包

apt-get install build-essential 等(一般系统都有) apt-get install bison flex xutils-dev

### 3.3 编译 Pmon

tar xf pmon-loongson3-sm502.tgz cd pmon-loongson3-sm502/ cd tools/pmoncfg/ make clean make make install

export PATH=/Your-Path/pmon-loongson3-sm502/tools/pmoncfg/:\$PATH cd ../../zloader.3adawning/

make cfg make clean make tgt=rom

#### 4.加载 Pmon

zloader.3adaning/gzrom.bin 即为编好的pmon

启动龙芯机器,按 Del 键进入 Pmon 控制台:

ifaddr rtl0 192.168.150.100

load -r -f 0xbfc00000 tftp://192.168.150.253/gzrom.bin