

## Назначение

Печь походная туристическая Hyggelig предназначена для обогрева палатки и приготовления блюд на природе. Духовой шкаф, которым оборудована печь, подойдёт для запекания, тушения или подогрева пищи. Печь Hyggelig работает на топливных пеллетах, подходит для экспедиций, рыбалки, кемпинга и автопутешествий.

## Устройство

Материал изготовления печи - углеродистая сталь, толщина - 2 мм. Покрашена термостойкой краской Elcon Max Therm, которая выдерживает температуру до 1200°. Каминное окно выполнено из жаропрочного стекла, толщина - 4 мм. Дымоход состоит из трёх секций, каждая из которых имеет длину 500 мм и диа-

метр 80 мм. Съёмные боковые полки предназначены для размещения на них посуды и продуктов во время готовки. Складные ножки с пружинными фиксаторами обеспечивают надежное крепление ножек в двух положениях: транспортировочном или рабочем. Воздушная заслонка регулирует интенсивность горения топлива: открытая заслонка даёт максимальную производительность печи, которая подходит для готовки, а закрытая заслонка позволяет поддерживать горение и отапливать палатку.

Средняя температура в духовом шкафу при открытой заслонке составляет 200-220°. Средняя температура в духовом шкафу при закрытой заслонке - 160°.

Варочная поверхность, размером 500 на 250 мм, имеет несколько зон



Схема 1. Базовое устройство печи

нагрева. При открытой заслонке, в интенсивном режиме работы печи, температура находится в диапазоне от 230° до 450°. При закрытой заслонке градиент температур варочной панели снижается на 10-15%.





**Схема 2.** Температурная карта печи (интенсивный режим)

Печь можно использовать без топливного бункера, засыпая пеллеты в камеру сгорания. Одна её загрузка обеспечивает 20 минут работы печи. Этот режим удобен при необходимости быстро разогреть пищу в путешествии, или вскипятить чайник.

С топливным бункером время работы увеличивается до 2-х часов в режиме интенсивного горения при открытой заслонке, и до 4-х часов в режиме обогрева при закрытой заслонке. За один раз в камеру сгорания, в которую установлен топливный бункер, вы сможете засыпать 2 кг пеллет

В комплекте с печью поставляется углеулавливатель, который устанав-



ливается на воздушную заслонку. Его предназначение - исключить вылет угольков, которые могут повредить палатку, через запальное окно. На практике такая ситуация маловероятна, так как пеллеты не «стреляют», в отличие от дров, и обеспечивают равномерное и стабильное горение.

# Транспортировка



Печь Hyggelig поставляется в фирменной сумке, сшитой из прочного и износостойкого материала Оксфорд 600. В транспортном положении все компоненты печи, за исключением топливного бункера и посудных полок, помещаются в корпус печи. Посудные полки размещаются в специальном боковом кармане на торце сумки, а топливный бункер крепится на сумку эластичным паракордом с карабинами. Дымоход (три секции), камера сгорания и термостойкие ручки помещаются в отсек духового шкафа ■

## Комплектация

Печь Hyggelig, переносная сумка, термостойкие ручки (2 шт), боковые полки (2 шт), камера сгорания, топливный бункер, эластичный паракорд с карабинами, углеулавлива-

тель, труба дымохода (3 шт), зонтик дымохода, защитный коврик, перчатки, пеллеты (2 кг).

## Технические характеристики

#### Габариты и вес

Габариты печи с полками и дымоходом, мм	1000*280*1800
Габариты печи без полок, с дымоходом, мм	500*280*1800
Высота от земли до варочной панели, мм	420
Размер духового шкафа, мм	490*80*230
Вместимость пеллет в камеру сгорания, кг	0,5
Вместимость пеллет в камеру сгорания с топливным бункером, кг	2
Размер варочной панели, мм	500*250
Размер сумки, мм	700*300*300
Вес печи, кг	19,6
Мощность и температура	
Полная мощность печи, кВт/час	4,7
Мощность печи в режиме обогрева, кВт/час	2,5
Площадь отапливаемого помещения, м <sup>3</sup>	до 50
Время нагрева воздуха с 0 до 20°, наружная температура -10°, мин	7
Температура варочной поверхности, °	230-450
Средняя температура в духовке, открытая заслонка, °	200-220
Характеристики топлива	

Гранулированные пеллеты из любого сырья (хвойные, берёзовые, лиственные). Фракция - 6 или 8 мм, длина до 3 см.

Расход пеллет	Pa	CXO	д п	елл	ет
---------------	----	-----	-----	-----	----

Фракция 6 мм, открытая заслонка, кг/час	0,8
Фракция 6 мм, закрытая заслонка, кг/час	0,4
Фракция 8 мм, открытая заслонка, кг/час	1
Фракция 8 мм, закрытая заслонка, кг/час	0,5

## Сборка печи (улица)

- Достаньте печь из сумки, и разложите ножки печи.
- Достаньте из отсека духового шкафа три колена дымохода, камеру сгорания и мешочек с двумя ручками.
- Установите топливную камеру в корпус печи так, чтобы отверстия на топливной камере были направлены в сторону варочной поверхности.



- Вставьте топливный бункер в камеру сгорания, совместив три крючка топливного бункера с фиксаторами камеры сгорания.
- Достаньте зонтик дымохода из корпуса печи. Соберите дымоход из трёх сегментов и установите его в корпус печи. Установите зонтик дымохода на последний сегмент.
- Установите полки для посуды на крепежные кронштейны, расположенные на торцах печи.
- Прикрутите ручки к воздушной заслонке и замку духовки. Откройте воздушную заслонку. Засыпьте пеллеты в камеру сгорания. Печь готова к растопке.

# Сборка печи (палатка)

• Достаньте печь из сумки, разложите ножки и расположите печь на защитном коврике не ближе 30-ти см от края палатки.

- Обеспечьте циркуляцию воздуха в палатке а именно: сделайте приток воздуха ближе к полу палатки, и отток воздуха, слегка приоткрыв форточку в верхней части палатки.
- Достаньте из отсека духового шкафа три колена дымохода, камеру сгорания и мешочек с двумя ручками.
- Установите топливную камеру в корпус печи так, чтобы отверстия на топливной камере были направлены в сторону варочной поверхности.
- Вставьте топливный бункер в камеру сгорания, совместив три крючка топливного бункера с фиксаторами камеры сгорания.
- Достаньте зонтик дымохода из корпуса печи. Соберите дымоход из трёх сегментов и установите его в корпус печи. Установите зонтик дымохода на последний сегмент.
- Откройте топливную заслонку, прикрутите ручки к воздушной заслонке и замку духовки. Откройте воздушную заслонку.
- Засыпьте пеллеты в топливный бункер. После успешной растопки печи установите углеулавливатель на воздушную заслонку.



• Установите полки для посуды на крепежные кронштейны, расположенные на торцах печи ■

## • Обжиг печи

• Обжиг печи - это обязательная процедура, в ходе которой происходит "запекание" краски. Производить обжиг необходимо исключительно на улице. Для этого растопите печь, согласно инструкции, и топите её в течении не менее 30 минут. В процессе полимеризации краска будет выделять большое количество дыма и пара - это нормальное явление.



## Растопка печи

- Засыпьте пеллеты в камеру сгорания. Убедитесь, что углеулавливатель снят, а топливная заслонка открыта.
- Направьте пламя газовой горелки в камеру сгорания через отверстия воздушной заслонки.



• Через 30 секунд розжига пеллет, прогрейте трубу дымохода, чтобы усилить тягу: для этого направьте пламя горелки на дымоход в течении 10 секунд, аккуратно перемещая горелку по всей протяжённости дымохода.

При растопке печи в палатке будьте особенно аккуратны - не направляйте огонь в сторону ткани палатки.

• После прогрева дымохода продолжайте розжиг пеллет. Как только вы увидите, что пеллеты "схватились" и через каминное окно видны языки пламени - прекратите розжиг. На выход печи в рабочий режим потребуется около 3-4 минут.

## • Общие рекомендации

#### Использование в палатке:

Печь после растопки сразу начинает прогревать воздух: например, за 7 минут температура поднимется с 0°с до 20°. После этого вы можете полностью закрыть заслонку - печь перейдёт в режим поддержки горения и проработает на одной закладке пеллет до 4-х часов.

## Приготовление пищи:

Для приготовления пищи подойдёт интенсивный режим работы печи, когда заслонка полностью открыта. Самое жаркое место на варочной панели - над каминным окном, ближе к камере сгорания. В этой зоне можно готовить основное блюдо и кипятить воду. Другие две зоны (подробно отрисованы на схеме 2) подойдут для небольшого походного чайника или для подогрева пищи.

В духовом шкафу можно запекать или тушить блюдо. Рекомендуем для равномерного приготовления пищи

периодически переворачивать поднос на 180°, так как зона ближе к дверце духового шкафа выдаёт бо́льшую температуру.

#### О топливе:

Для работы печи подходят пеллеты любого класса: премиум (белые), индустриальные (серого цвета) и даже агропеллеты (тёмные).



Отличаются они степенью очистки. Самым энергоэффективным вариантом будут белые пеллеты, которые обладают самой низкой зольностью (ниже 0,5%) и высокой теплотворностью (17,2 Мдж/кг). Мы протестировали самые разные варианты пеллет, в том числе, разных фракций (6 и 8 мм). С уверенностью говорим, что принципиальной разницы между ними нет - они лишь незначительно отличаются по расходу.

Мы рекомендуем использовать пеллеты длиной не более 3 см, иначе они могут плохо проваливаться в камеру сгорания и «зависать».

Если вы всё же используете длинные пеллеты, и заметили, что интенсивность работы печи снизилась - можно легонько постучать по камере сгорания.

Пеллеты можно купить в строительных магазинах, на маркет-плейсах, а также в любом зоомагазине (подойдёт любой древесный наполнитель для животных).

#### О разборке печи:

Когда топливо прогорело, извлеките камеру сгорания и вытряхните оставшуюся золу, перевернув печь (удобнее всего брать её за ножки). Так как пеллеты сгорают почти полностью, золы будет немного. После этого необходимо дать печи остыть около 10-15 минут.

## ▶ Уникальный ID номер



Каждая печь Hyggelig защищена уникальным идентификационным номером. С его помощью вы можете проверить уникальность печи, а также получить расширенную гарантию (3 года). Для этого необходимо зарегистрировать вашу печь на сайте **Hyggehot.ru** 

Мы благодарим вас за доверие, и надеемся, что печь **Hyggelig** принесёт только положительные эмоции и станет вашим надёжным другом!



OOO «Хюггелиг технологии» 8 (800) 700-30-62 sale@hyggehot.ru www.hyggehot.ru