



风挡雨刷及清洗系统通讯协议

1.1.1 总线接口

表1 Lable 0330 雨刷手动控制指令信号温度

		信 号 名 称	雨刷控制指令	版本	V1.0
		规范号	0330		
信号内容	信号类型	整型(32 位)			
	源	航电			
	目的	风挡除雨系统			
	分布				
	单位				
	信号范围				
	分辨率	1			
	精度				
	更新速率	500ms			
数据格式	数位	说明	数位	说明	
	01	0\	17	间歇指令：0 有效/1 无效	
	02	0	18	关闭指令：0 有效/1 无效	
	03	0	19	*	
	04	1	20	*	
	05	1	21	*	
	06	0	22	*	
	07	1	23	*	
	08	1/lable 号(0330)	24	*	
	09		25	*	
	10		26	*	
	11		27	工作状态：0 手动/1 自动	
	12		28	MSB	
	13		29	符号位	
	14	LSB（1）： 清洗泵状态：0 工作/1 关闭	30	-\	
	15	高速指令：0 有效/1 无效	31	-/信号/状态矩阵	
16	低速指令：0 有效/1 无效	32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)		
附注	注 1： 对于数据：14 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验				

表2 Lable 0331 雨刷自动控制指令信号温度

		信号名称	雨刷控制指令		版本	V1.0
		规范号	0331			
信号内容	信号类型	整型(32 位)				
	源	航电				
	目的	风挡除雨系统				
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率	1				
	精度					
	更新速率	500ms				
数据格式	数位	说明			数位	说明
	01	1\			17	小雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制雨刷间歇工作
	02	0			18	无雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制雨刷停止工作
	03	0			19	*
	04	1			20	*
	05	1			21	*
	06	0			22	*
	07	1			23	*
	08	1/lable 号(0331)			24	*
	09				25	*
	10				26	*
	11				27	工作状态：0 手动/1 自动
	12				28	MSB
	13				29	符号位
	14	LSB（1）： 清洗泵状态：0 工作/1 关闭			30	-\
	15	大雨信号：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制雨刷高速工作			31	-/信号/状态矩阵
	16	中雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制雨刷			32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)



		低速工作		
附注	注 1: 对于数据: 14 位为 LSB (最低位); 28 位为最高位; 29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验			



表3 able 0332 雨刷状态上报指令信号温度

表3 able 0332 雨刷状态上报指令信号温度						
			信 号 名 称	雨刷状态上报指令	版本	V1.0
			规范号	0332		
信号内容	信号类型		整型(32 位)			
	源		风挡除雨系统			
	目的		航电			
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率		1			
	精度					
	更新速率		500ms			
数据格式	数位	说明			数位	说明
	01	0\			17	小雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制器将雨量传感器信号传至上位机
	02	1			18	无雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制器将雨量传感器信号传至上位机
	03	0			19	电机过载告警信号：0 正常/1 异常 载荷过大，电机电流异常
	04	1			20	电机堵转告警信号：0 正常/1 异常 电机发生堵转
	05	1			21	制动器告警信号：0 正常/1 异常 制动器电流异常
	06	0			22	冲洗泵告警信号：0 正常/1 异常 冲洗泵电流异常
	07	1			23	*
	08	1/lable 号(0332)			24	*
	09				25	*
	10				26	*
	11				27	工作状态：0 手动/1 自动
	12				28	MSB
	13				29	符号位
	14	LSB			30	-\
15	大雨信号：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制器将雨			31	-/信号/状态矩阵	



		量传感器信号传至上位机		
	16	中雨指令：0 有效/1 无效 自动工作状态时，控制器将雨 量传感器信号传至上位机	32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)
附 注	注 1： 对于数据：14 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验			



表4 Lable 0333 时间信息 1

			信 号 名 称	时间信息 1	版本	V1.0
			规范号	0333		
信号内容	信号类型		整型(32 位)			
	源		航电			
	目的		风挡除雨系统			
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率		1			
	精度					
	更新速率		1s			
数据格式	数位	说明		数位	说明	
	01	1\		17	*	
	02	1		18	*	
	03	0		19	*	
	04	1		20	*	
	05	1		21	*	
	06	0		22	*	
	07	1		23	*	
	08	1/lable 号(0333)		24	*	
	09			25	时间_年 MSB(0~4095)	
	10			26		
	11			27		
	12			28		
	13			29	符号位	
	14	时间_年 LSB（1）		30	-\	
	15	*		31	-/信号/状态矩阵	
16	*		32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)		
附注	注 1： 对于数据：14 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验					



表5 Lable 0334 时间信息 2

			表5 Lable 0334 时间信息 2			
			信 号 名 称	时间信息 2	版本	V1.0
			规范号	0334		
信号内容	信号类型		整型(32 位)			
	源		航电			
	目的		风挡除雨系统			
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率		1			
	精度					
	更新速率		1s			
数据格式	数位	说明		数位	说明	
	01	0\		17	时间_月 LSB(1-12)	
	02	0		18	时间_日 LSB	
	03	1		19	*	
	04	1		20	*	
	05	1		21	*	
	06	0		22	时间_日 LSB(1-31)	
	07	1		23		
	08	1/lable 号(0334)		24		
	09			25		
	10			26		
	11			27		
	12			28		
	13			29		
	14	时间_月 LSB\见注 1		30	-\	
	15	*		31	-/信号/状态矩阵	
16	*		32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)		
附注	注 1： 对于数据：14 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验					

表6 Lable 0335 时间信息 3

		信 号 名 称	时间信息 3		版本	V1.0
		规范号	0335			
信号内容	信号类型		整型(32 位)			
	源		航电			
	目的		风挡除雨系统			
	分布					
	单位					
	信号范围					
	分辨率		1			
	精度					
	更新速率		1s			
数据格式	数位	说明			数位	说明
	01	1\			17	*
	02	0			18	*
	03	1			19	*
	04	1			20	*
	05	1			21	时间_分 MSB/(0-59)
	06	0			22	时间_秒 LSB\
	07	1			23	*
	08	1/lable 号(0335)			24	*
	09				25	*
	10				26	*
	11	时间_时 LSB\见注 2			27	时间_分 MSB/(0-59)
	12	*			28	
	13	*			29	
	14	*			30	-\注 1
	15	时间_时 MSB/(0-23)			31	-/信号/状态矩阵
	16	时间_分 LSB\			32	奇/偶校验为：奇校验/(1/0)
附注	注 2： 对于数据：11 位为 LSB（最低位）；28 位为最高位；29 位为符号位 30-31 符号矩阵 0-故障 1-费计算数据 2 功能测试 3-正常数据 32 奇校验					