HJ-WL433 大功率 433MHZ 无线串 口模块 V1.0 用户手册

2015年2月5日

店铺地址: http://shop58019203.taobao.com/


HJ-WL433无线大功率串口透传模块 无线IO功能

不间断、无限制 发送接收字节数

办公楼穿透10层以上 室外>1000米

多种空中速率可选 误码率低 无线IO模式 无线数传模式





索要详细资料!!!

直插、贴片 均可! 邮票孔和2.54MM排针孔共存!


小体积:30.3MM * 14.1MM

景目

概述	3 -
(一)功能特点	3 -
(二)应用领域	4 -
电气特性	5 -
模块参数	6 -
(一)模块物理尺寸	6 -
(二) PCB layout 推荐尺寸	6 -
(三)管脚定义	7 -
(四)参考原理图	8 -
(五) PCB 设计 注意事项	8 -
(六) 无线模块硬件连接	9 -
(七) LED 状态指示	9 -
工作模式	10 -
(一) 串口透传模式	10 -
(二) IO 电平直传模式	11 -
(三)参数配置模式	11 -
<i>参数设置</i>	12 -
<i>壶家附言</i>	- 13 -

概述

HJ-WL433 大功率 低成本、低功耗无线串口模块内置 SI4438 无线芯片和 STM8 高性能单片机,用户无需了解无线发送接收过程和原理,也不需要对模块 进行编程,只需要将目标终端与无线模块的串口连接起来,就能够事先用户串口数据无线透明传输。



本模块支持两种透传模式,通过我们提供的上位机或者串口指令可以动态转换无线工作模式到 IO 口电平直传,这样对于一些简单应用,用户无需再增加额外的单片机,只需要将输入输出 IO 口对应连接,无线模块会以一定的扫描间隔自动对 IO 口电平进行检查,一旦用户改变,就自动发送到对应的目标无线接收模块,简单方便。

(一) 功能特点

- 支持中国 ISM 的 400MHZ 和 500MHZ 免费频段, 无需申请即可使用
- 支持无线功率可调,最大 +20dbm
- 国内第一款无限制 FIFO 无线模块(发送字节数可以无限制、 不间断发送)
- 支持串口透传,最高波特率 256Kbps(*无线空中传输速率必须* 设置大于等于串口波特率)
- 支持 4 路输入和 4 路输出 IO 电平直传模式

- 可以外接弹簧天线或者 SMA 天线直接与高增益天线连接(用户也可以贴片到电路板上,已经将所有接口引出)
- 支架无线频率动态可调,频率范围 425MHZ-525MHZ, 步进 500KHZ
- 支持无线速率动态可调,无线空中速率范围为 100bps 至 500Kbps
- 支持地址设置,每个无线模块均可以设置地址,范围 0-255, 其中地址 0 为广播地址,广播地址可以与同频率的任意地址 进行通信
- 支持串口波特率、校验位和停止位设置,掉电不丢失
- 提供 HJ 指令集配置,轻松通过串口指令完成各种配置工作
- 板载一颗 LED,可以可编程提供心跳信号、收发指示等
- 单电源宽电压供电 3V 6V, 平均电流 30MA, 最大 80MA 左 右
- 超小尺寸: 30mm x 14mm
- 提供标准 2.54mm 间距的排针输出引脚 和 邮票孔引脚输出, 直插贴片均可以胜任
- 灵活的软件平台,提供强大的 windows 上位机配置工具

(二)应用领域

- 智能家居无线遥控、数据传输
- 无线 POS 机
- 大学生各类电子设计比赛无线相关应用
- 工业控制

- 玩具
- 其它无线应用

电气特性

表一 绝对最大值

参数	最小值	最大值	单位
供电电压 VCC	3.0	6.0	V
IO 口电压	0	VCC	V
工作温度	-40	+85	${\mathbb C}$
储存温度	-55	+125	${\mathbb C}$

表二 推荐值

参数	推荐最小值	典型值	推荐最大值	单位
供电电压 VCC	3.2	3.3 或者 5	5.5	V
IO 口电压	0	3.3 或者 5	VCC-0.2	V
平均工作电流		30		mA
(RX 待机模式)				
最大工作电流		80		mA
工作温度	-40	+25	+80	$^{\circ}$

表三 无线性能


无线调制方式	GFSK		
频率范围	425MHZ - 525MHZ	步进 500KHZ	
发射功率	MAX . +20dbm	功率可调	
接收灵敏度	TYP124dbm		
无线速率	100bps - 500Kbps	动态可调	
天线	外接天线弹簧天线或		
	者 SMA 天线		

表四 IO 特性


IO 引脚	驱动能力	最小值	最大值	单位
输入低电平		0	0.75	V
输入高电平		2.1	VCC	V
输出低电平	6mA	0	0.6	V
输出高电平	6mA	2.7	VCC	V

模块参数

(一) PCB layout 推荐尺寸




SMD 贴片



DIP 直插

注:以上 PCB 库文件和 SCH 文件我们将直接提供给买家。

(二) 管脚定义



Pin #	名称	类型	描述	备注
1	GND	Groud	电源地	
2	VCC	Power supply	供电电源 VCC	
3	TX/O0	I/O	串口 TX/输出 O0	复用引脚,通过串口指令
				或者通过上位机选择无
				线工作模式而定
4	RX/O1	I/O	串口 RX/输出 O1	复用引脚,通过串口指令
				或者通过上位机选择无
				线工作模式而定
5	10	I/O	电平直传模式下输入 I0	输入 IO
6	I1	I/O	电平直传模式下输入 I1	输入 IO
7	I2	I/O	电平直传模式下输入 I2	输入 IO
8	I3	I/O	电平直传模式下输入 I3	输入 IO
9	О3	I/O	电平直传模式下输出 O3	输出 IO
10	O2	I/O	电平直传模式下输出 O2	输出 IO
11	SET	I/O	参数配置模式和正常模	当 SET=0(低电平)时,
			式选择	模块进入配置模式; 悬空
				或者输入高电平后进入
				正常工作模式。
12	GND	Groud	电源地	

(三) PCB 设计注意事项


本无线模块工作在 400MHZ-500MHZ 频率下,应该尽量避免各种


外界因素对无线收发的影响,应注意以下几点:

- 1、模块不应该放入以金属为材料的外壳中,如果必须使用金属外壳, 那必须将天线引出。
- 2、需要安装此无线模块的产品中,一些金属材料的部件,如螺丝, 电感等应该尽量远离无线模块的射频天线部分。
- 3、在无线模块天线上面,尽量不放置其它元器件,以放置遮挡影响 无线性能。
- 4、无线模块尽量放在主板的四周边上,天线部分靠近主板边或者角,模块天线下面的主板 PCB 应该用 keepout layer 层注释挖空,如果要求无法挖空,则天线下面不允许敷铜或者走线,否则会影响 RF 性能。


(四) 无线模块硬件连接

● 串口透传模式下连接





● IO 电平直传模式下连接



(五) LED 状态指示

HJ-WUS1 无线模块上面带有一个 LED 指示灯,通过设置,可以用该 LED 指示不同的无线状态,如下表:

模式名称	LED 状态表示	说明
心跳闪烁	LED 以 2s 为周期自由闪烁	周期性闪烁表示正常工 作
收发指示	当发送和接收一包数据时, LED 会取反闪烁一次	收发指示是为了更加直 接的表明当前无线收发 状态
禁用	LED 熄灭关闭	无论无线工作在什么状 态下,LED 总是熄灭的

工作模式

HJ-WUS1 无线模块支持三种工作模式: 串口透传、IO 电平直传 和参数配置模式。

通过 HJ 指令 或者 通过上位机配置软件可以轻松切换改变无线模块的工作模式,非常简单。

(一) 串口透传模式

串口透传模式是最方便的模式,几乎所有的 MCU 都具有串口,普遍率高,可靠稳定。由于串口支持即插即用,从而大大降低了客户使用的复杂度。

用户只需要将 TX 和 RX 与主机 MCU 的串口连接起来,就可以进行通信。无线模块会自动判断主机 MCU 的数据是否发送完毕,检测发送完毕后,就立即通过无线发送到另外一端无线模块,另一端的无线模块接收到了数据立刻通过串口发送到目标主机。

通过指令或者上位机,可以轻松设置串口参数,如下图:

	- 串口:	参数——	
波特率:	▼	停止位:	•
校验位:	▼		

串口波特率可以从 1200bps 到 256000bps 之间设置; 串口停止位可以为 1 个停止位, 也可以 2 个停止位; 串口校验位支持 无校验、 奇校验和偶校验。

(二) IO 电平直传模式

这个功能我们真的是很为难到底起个什么名字,因为我们用"IO 电平直传模式"来定义这个模式肯定会有很多人不明白,其实通俗的 说,这个模式应该叫"无线杜邦线"。

所谓"无线杜邦线",可以这样解释,两个设备通过杜邦线连接在一起后,杜邦线之间传递的是数字电平信号,现在通过两个无线模块,将杜邦线之间的数字信号通过无线的方式进行传输。

每个无线模块都提供 4 路输入 IO 口 和 4 路输出 IO 口,两个地

址和频率均相同的无线模块 A、B全部设置为 IO 电平直传模式后, 无线模块 A的 4路 IO输入口 I0、I1、I2 和 I3 为什么电平, 无线模块 B的 4路输出口 O0、O1、O2 和 O3 就为什么电平; 反之, 无线模块 B的 4路输入口和无线模块 A的 4路输出口的电平是相同的。

无线模块工作在此模式下, IO 口扫描的速度是可以设定的, 范围为 1-255ms, 可以通过串口指令和上位机进行设置。

(三)参数配置模式

无线模块上标示为 SET 的引脚,通过改变该引脚电平,可以使无线模块在 正常工作模式 和 参数配置模式下进行切换。这种切换是及时的,在任何时候都可以进行改变。

电平	模式
0 (低电平)	参数配置模式
Float (悬空) 或者 接 VCC 正常工作模式 (包括串口	
	式 和 IO 电平直传模式)

注:

- 1、当 LED 指示灯没有被禁止,进入参数配置模式后,LED 会快速闪烁,以表示进入该模式。
- 2、为了保证主控 mcu 与无线模块同步,所有配置参数在 SET 再次变为悬空 或者 高电平后生效。

参数设置

参数设置有两种方式,一种为 PC 机上位机配置软件,软件界面如下:

宏佳电子433MHZ无线串口	配置工具V1.0
	参数
频道: 0 ?	发射功率: 0 ?
无线速率: ▼	工作模式: ▼
─────────────────────────────	参数
波特率: ▼	停止位: 🔻
校验位: ▼	
模块	- 参数
本机地址: 0	LED模式: ▼
IO扫描周期: 0 Ms	
联系卖家	读取 写入
十算机串口 173	于串口 美闭串口
● 串口关闭!	连接断开

第二种模式为串口指令集的方式,通过串口发送不同的指令来完成不同的配置。

具体命令详解请查看"HJ-WL433 大功率 433MHZ 无线串口模块软件配置文档 V1.0"。

卖家附言

亲爱的客户们,由于本人学疏才浅,文档中难免有遗漏错误之处,如果您有什么问题,请及时联系我,我将竭诚为您服务!做生意就是做服务!