

zenwire



Instrukcja obsługi

Skaner kodów kreskowych W213

Zawartość opakowania

1 x ręczny skaner kodów kreskowych W213
1 x kabel USB

1 x odbiornik bezprzewodowy 2.4G
1 x instrukcja obsługi

Wprowadzenie produktu

Dziękujemy za zakup ręcznego skanera kodów kreskowych W213. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji, obsługi i rozwiązywania problemów. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie sekcje.

Informacje o produkcie

Ręczny skaner kodów kreskowych W213 został zaprojektowany do szybkiego skanowania kodów kreskowych z ergonomicznym uchwytem i elastyczną łącznością.

Kluczowe cechy:

1. Szybkie i dokładne skanowanie
2. Ergonomiczna konstrukcja
3. Łączność USB i bezprzewodowa
4. Kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi

Instalacja i konfiguracja



Podłączenie przez USB

Podłącz kabel USB do portu USB skanera. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera lub urządzenia. Skaner powinien zostać rozpoznany automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować niezbędne sterowniki.



Łączenie bezprzewodowe

Upewnij się, że skaner jest naładowany lub podłączony do źródła zasilania. Włącz skaner, naciskając przycisk zasilania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku szybkiej obsługi, aby sparować skaner z urządzeniem. Przetestuj połączenie, skanując kod kreskowy.

Działanie

Skanowanie kodów kreskowych

1. Przytrzymaj uchwyt skanera i skieruj go na kod kreskowy. Wyreguluj kąt.
2. Naciśnij przycisk skanowania, aby zeskanować.
3. Upewnij się, że cały kod kreskowy znajduje się w zasięgu skanowania i wyrównaj wiązkę skanującą z kodem kreskowym.
4. Skaner wyemituje sygnał dźwiękowy lub zaświeci się, gdy skanowanie zakończy się powodzeniem.

Rozwiązywanie problemów

Skaner nie działa

Sprawdź połączenie USB, upewnij się, że skaner jest włączony. Jeśli używasz sieci bezprzewodowej, sprawdź stan parowania. Uruchom ponownie urządzenie i podłącz skaner.

Niska jakość skanowania

Wyczyść soczewkę skanera miękką, suchą ściereczką. Upewnij się, że kod kreskowy nie jest uszkodzony lub zniekształcony. Wyreguluj odległość i kąt skanowania.

Nieprawidłowe ustawienie.

Wyczyść soczewkę skanera miękką, suchą ściereczką. Upewnij się, że kod kreskowy nie jest uszkodzony lub zniekształcony.

Wyreguluj odległość i kąt skanowania.



Włącz kod zestawu

Skanowanie kodu
przywrócenia ustawień
fabrycznych



Konserwacja i pielęgnacja

1. Skaner należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie używaj ostrych środków chemicznych.
2. Przechowuj w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
3. Trzymaj z dala od wilgoci, ciepła i silnych pól magnetycznych.
4. Unikaj upuszczania lub przykładania nadmiernej siły do skanera.

Dane techniczne

Technologia skanowania	CMOS
Łączność	USB / WiFi
Scanning speed	400 skanów na sekundę
Prędkość skanowania	150 metrów
Tryb pamięci masowej offline	Tak
Dokładność skanowania	4 mil
Decoding type	Kody kreskowe, czytnik typu ID
Wielojęzyczny	Tak
Obsługiwane kody kreskowe	1D: CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN-128, Code11, ISBN, INDUSTRIAL25, STANDARD25, Plessey, MSI_Plessey 2D: PDF417, QR, Aztec, DataMatrix, Maxicode
Systemy operacyjne	Windows, Linux, Android, Mac

Gwarancja i obsługa klienta

Ręczny skaner kodów kreskowych W213 jest objęty 2-letnią ograniczoną gwarancją. Niniejsza gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, ale nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami lub nieautoryzowanymi modyfikacjami. W sprawie roszczeń gwarancyjnych lub obsługi klienta prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.

Podręcznik użytkownika

1. Jeśli chcesz przełączyć tryb języka, po prostu znajdź kod kreskowy i wybrany kraj, zeskanuj go, a urządzenie rozpozna i wyświetli język tego kraju.



* English



Italian (Italy)



Finnish



Spanish (Mexico)



Turkish



German (Germany)



Portuguese (Portugal)



The Czech republic



Portugal (Brazil)



French (France)



Spanish (Spain)



The Japanese keyboard



Southern Sami (Norway)

2. Aby zmienić tryb transmisji i skanowania, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



Receiver pairing



Turn off Wireless restore



USB Virtual serial port



*USB HID keyboard



Serial port



Manual mode



Sensing mode



Continuous mode

Receiver pairing - Kod parowania odbiornika, Zeskanowanie tego kodu spowoduje sparowanie skanera z odbiornikiem, co pozwoli na bezprzewodową komunikację między nimi.

Turn off Wireless restore - Kod wyłączający przywracanie bezprzewodowe. Zeskanowanie tego kodu wyłączy funkcję przywracania bezprzewodowego, co oznacza, że skaner nie będzie próbował ponownie połączyć się z odbiornikiem po utracie połączenia.

USB Virtual serial port - Wirtualny port szeregowy USB, Zeskanowanie tego kodu ustawi skaner do komunikacji z komputerem za pomocą wirtualnego portu szeregowego USB, co jest przydatne w aplikacjach wymagających emulacji portu COM.

USB HID keyboard - Klawiatura USB HID, Zeskanowanie tego kodu ustawi skaner do pracy jako klawiatura HID (Human Interface Device), co pozwala na przysyłanie danych do komputera w taki sam sposób, jakby były wpisywane z klawiatury.

Serial port - Port szeregowy, Zeskanowanie tego kodu ustawi skaner do pracy w trybie portu szeregowego, umożliwiając bezpośrednią komunikację przez port szeregowy.

Manual mode - Tryb manualny, Zeskanowanie tego kodu ustawi skaner w tryb manualny, co oznacza, że skanowanie będzie inicjowane ręcznie, zwykle za pomocą przycisku.

Sensing mode - Tryb detekcji, Zeskanowanie tego kodu ustawi skaner w tryb detekcji, co oznacza, że skaner automatycznie wykryje i zeskanuje kod kreskowy, gdy tylko znajdzie się w jego polu widzenia.

Continuous mode - Tryb ciągły, Zeskanowanie tego kodu ustawi skaner w tryb ciągły, co oznacza, że skaner będzie nieustannie skanował bez potrzeby ręcznego wyzwalania.

3. Jeśli wymagana jest konwersja wielkości liter, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



*No conversion



Inverse case



All uppercase



All lowercase

Wszystkie wielkie litery - w trybie wielkich liter wszystkie litery w zeskanowanych danych są konwertowane na wielkie litery. Na przykład, jeśli zeskanujesz „hello”, zostanie ono przekonwertowane na „HELLO”.

Wszystkie małe litery - w trybie małych liter wszystkie litery w zeskanowanych danych są konwertowane na małe litery. Na przykład, jeśli zeskanujesz „HELLO”, zostanie ono przekonwertowane na „hello”.

Odwrotna wielkość liter - w trybie odwrotnej wielkości liter wielkość liter w zeskanowanych danych jest odwrotna. Oznacza to, że wielkie litery są konwertowane na małe i odwrotnie. Na przykład, jeśli zeskanujesz „Hello”, zostanie ono przekonwertowane na „hELLO”.

Bez konwersji - tryb bez konwersji zachowuje oryginalną wielkość liter zeskanowanych danych bez ich konwersji. Jeśli zeskanujesz „Hello”, pozostanie ono „Hello” bez konwersji wielkości liter.

4. Aby zmienić prędkość wysyłania USB, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



0.1 second



0.5 second



1 second



2 second

5. Jeśli potrzebne są ustawienia enter i nowej linii, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



No carriage return



*Carriage return



Carriage return and line feed



Line feed



TAB

Brak powrotu karetki - Skanowanie tego kodu QR konfiguruje urządzenie do pracy bez dodawania powrotu karetki.

Powrót karetki - Skanowanie tego kodu QR konfiguruje urządzenie do dodawania powrotu karetki po każdym wpisie.

Powrót karetki i przejście do nowej linii - Skanowanie tego kodu QR konfiguruje urządzenie do dodawania zarówno powrotu karetki, jak i przejścia do nowej linii po każdym wpisie.

Przejście do nowej linii - Skanowanie tego kodu QR konfiguruje urządzenie do dodawania przejścia do nowej linii po każdym wpisie.

TAB - Skanowanie tego kodu QR konfiguruje urządzenie do dodawania znaku TAB po każdym wpisie.

6. Jeśli potrzebne są ustawienia prefiksu i sufixu, wystarczy zeskanować poniższy kod ustawień.



Allow adding prefix



*Do not add prefix



Add prefix content



Allow adding suffix



*Do not add suffix



Modify suffix content

Instrukcje obsługi dotyczące dodawania ustawień znaków prefiksu i sufixu (odnoszą się do prefiksu N i znaku sufixu w następujący sposób:

Dodaj prefiks

Krok 1: Zeskanuj kod ustawień „Dodaj prefiks” (* Spowoduje to wyczyszczenie wcześniej ustawionego prefiksu).

Krok 2: Zeskanuj wymagany kod kreskowy znaku prefiksu i sufixu (można dodać do 32 znaków).

Dodaj sufix

Krok 1: Zeskanuj kod ustawień „Add suffix” (* Spowoduje to wyczyszczenie wcześniej ustawionego sufixu).

Krok 2: Zeskanuj wymagany kod kreskowy prefiksu i sufixu (można dodać do 32 znaków).

Wyczyść wszystkie znaki prefiksu: usuń tylko znaki prefiksu dodane wcześniej.

Wyczyść wszystkie znaki sufixu: usuń tylko znaki sufixu dodane wcześniej.

Przedrostek i przyrostek są następujące:



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Save

Zalecenia dot. bezpieczeństwa użytkownika

1. Chronić produkt przed działaniem wody, wilgoci promieni słonecznych, zbyt niskich i zbyt wysokich temperatur
2. Unikać kierowania skanera w stronę czyichkolwiek oczu.
3. Odlączyć od źródeł zasilania, gdy skaner nie jest używany lub podczas konserwacji.
4. Trzymać skaner z dala od silnych pól magnetycznych i bezpośredniego światła słonecznego.
5. Trzymać produkt oraz materiały opakowania z dala od dzieci i zwierząt
6. Użytkować urządzenia w czystym środowisku
7. Nie dokonywać nieautoryzowanych napraw nie otwierać obudowy urządzenia
8. Nie narażać urządzenia na uszkodzenia mechaniczne



Dziękujemy za przeczytanie!



Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy gospodarstw domowych)

Symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. W przypadku konieczności pozbycia się, ponownego użycia lub odzyskania podzespołów, należy oddać urządzenie do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie zostanie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można przekazać lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia pozwala chronić cenne zasoby i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, który może być spowodowany niewłaściwym postępowaniem z odpadami. Szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki odpadów można uzyskać u lokalnych władz. Niewłaściwa utylizacja odpadów jest zagrożona karami zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W przypadku konieczności pozbycia się sprzętu elektrycznego lub elektronicznego należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Unieszkodliwianie odpadów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania prawidłowej metody utylizacji.

Ciesz się czasem spędzonym z tym urządzeniem!

Producent: Zenwire Sp. z o.o., Adres rejestracji firmy: 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6b/133, Polska, Wyprodukowano w ChRL

zenwire

PL

zenwire



User Manual

W213 Handle Barcode Scanner