Delta Electronics, Inc®

# ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ DVP-SS / SA / SX / ES / EX / EH

Руководство по эксплуатации

## Содержание

1.	. BB	ЕДЕНИЕ	3
2.	. ПО	ЛУЧЕНИЕ И ОСМОТР	
	2.1.	Система обозначения	5
	2.2.	Описание конструкции	6
	2.3.	Спецификация модулей DVP	9
3.	. CT	АНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	17
	3.1.	Основные характеристики	17
	3.2.	Дополнительные характеристики	19
	3.3.	Электрические и климатические характеристики	20
	3.4.	Специальные модули расширения	22
4.	. УC	ТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	28
	4.1.	Расположение терминалов ввода/вывода	28
	4.2.	Общие указания по монтажу	30
	4.3.	Подключение внешнего источника питания	32
	4.4.	Подключение дискретных входов	33
	4.5.	Подключение дискретных выходов	34
	4.6.	Подключение аналоговых входов	35
	4.7.	Подключение аналоговых выходов	36
	4.8.	Инструкция по подключению модулей расширения	37
	4.9.	Соответствие директивам ЕС	38
5.	. PA	БОТА	40
	5.1.	Ввод в эксплуатацию	40
	5.2.	Работа программы	40
	5.3.	Время реакции - быстродействие	41
	5.4.	Программирование	42
6.	. СП	ИСОК ИНСТРУКЦИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	
	6.1.	Основные инструкции	
	6.2.	Дополнительные инструкции	45
7.	. СП	ЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЛЕ И РЕГИСТРЫ	
	7.1.	Специальные реле	
	7.2.	' 1 1	
8.		СТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ	72
	8.1.	Высокоскоростной счетчик	72
	8.2.	Импульсный выход	
9.		ИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
1(		ТАРАМЕТРЫ КОММУНИКАЦИИ	
	10.1.	Встроенные коммуникационные порты	
	10.2.	Кабели RS-232 для загрузки программы	
	10.3	Описание протокола коммуникации порта СОМ1	79

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Программируемые логические контроллеры (далее по тексту ПЛК) серии DVP являются идеальным средством для построения высокоэффективных систем автоматического управления при минимальных затратах на приобретение оборудования и разработку системы.

Контроллеры способны работать в реальном масштабе времени и могут быть использованы как для построения узлов локальной автоматики, так и систем распределенного ввода-вывода с организацией обмена данными по RS-485 интерфейсу.

Для удобства отладки и написания программ разработчики предусмотрели пакет программирования, который не требует существенных ресурсов компьютера и является простым инструментом для всех категорий специалистов. Используются три языка программирования: LAD (релейно-контактная логика), IL (список инструкций), SFC (последовательные функциональные схемы).

Серия DVP объединяет в своем составе:

- 6 типов базовых модулей (ЦПУ), отличающихся объемами памяти, быстродействием, количеством встроенных входов-выходов, набором встроенных функций, возможностями расширения системы.
  - Широкий спектр модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов.
- 10 функциональных карт расширения, обеспечивающих дополнительные возможности.

Все модули выпускаются в пластиковых корпусах. Монтаж может выполняться на стандартную 35мм профильную шину или на плоскую поверхность. Соединения между модулями выполняются плоскими кабелями или встроенными разъемами.

Контроллеры серии DVP отвечают требованиям международных стандартов UL, CE. Производство DVP сертифицировано по международному стандарту ISO 9001.

Настоящее Руководство (далее по тексту РЭ) описывает порядок хранения, монтажа, эксплуатации, профилактического обслуживания, использования встроенной системы диагностики неисправностей и дается перечень команд программирования.

Подробное описание инструкций программирования дается в Руководстве по программированию, поставляемое пользователю по запросу.

Контроллеры DVP созданы для использования согласно разрешенным процедурам только квалифицированным персоналом и только для целей, описанных в данном руководстве.

Перед использованием ПЛК внимательно прочитайте данное руководство. Строго соблюдайте требования техники безопасности.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

При любых монтажных работах, связанных с подключением и отключением проводов с входов и выходов контроллера, а также интерфейсных кабелей, контроллер должен быть обесточен.

Не подавайте на входы и транзисторные выходы контроллера повышенное и переменное напряжение даже ошибочно, так как это приведет к разрушению устройства.

Перед выполнением монтажных работ после отключения напряжения питания подождите 1 минуту до полной разрядки конденсаторов.

На печатных платах контроллера расположены чувствительные к статическому электричеству электронные компоненты. Во избежание повреждения элементов или цепей на печатных платах, не следует касаться их голыми руками, либо металлическими предметами.

В случае попадания посторонних (особенно электропроводящих) предметов внутрь ПЛК отключите напряжение сети и попытайтесь их извлечь.

ПЛК является электрическим оборудованием, предназначенным для установки в шкафы управления или аналогичные закрытые рабочие пространства со степенью защиты обеспечивающей требуемые условия эксплуатации.

Невыполнение требований, изложенных в настоящем РЭ, может привести к отказам, вплоть до выхода ПЛК из строя.

При невыполнении потребителем требований и рекомендаций настоящего руководство Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства по бесплатному ремонту отказавшего контроллера! Поставщик также не несёт гарантийной ответственности по ремонту при несанкционированной модификации ПЛК.

#### 2. ПОЛУЧЕНИЕ И ОСМОТР


Контроллеры прошли контроль качества у производителя, однако, после получения преобразователя, следует проверить, не наступили ли повреждения во время транспортировки.

Полученный комплект может состоять только из базового модуля (ЦПУ) или включать в себя дополнительные периферийные устройства: модули расширения, функциональные карты, интерфейсные кабели, источник питания и т.д.


Убедитесь, что тип и номинальные данные на шильдике ПЛК соответствуют заказу и что базовый модуль и дополнительные устройства совместимы между собой.


## 2.1. Система обозначения

Система обозначения контроллеров DVP и дополнительных устройств приведена ниже:











## 2.2. Описание конструкции

## **DVP-ES/EX**




- 1. Зажимы под DIN рейку
- 2. DIN рейка (35 мм)
- 3. Отверстие под крепежный болт
- 4. Крышка коммуникационного порта RS-232
- 5. Крышка слота расширения
- 6. Терминалы входов/выходов
- 7. Терминалы входов/выходов
- 8. Индикация состояния входов
- 9. Индикация состояния выходов
- 10. Индикация состояния ПЛК: POWER напряжение питания подано; RUN режим работы; ERROR ошибка
- 11. Крышка терминалов входов/выходов
- 12. Крышка терминалов входов/выходов
- 13. Панель наименования входов/выходов
- 14. Панель наименования входов/выходов
- 15. Коммуникационный порт RS-485

## **DVP-SS**




- 1. Индикация состояния ПЛК: POWER напряжение питания подано; RUN режим работы; ERROR ошибка
- 2. Коммуникационный порт RS-232
- 3. Зажим под DIN рейку
- 4. Терминалы входов/выходов
- 5. Индикация состояния входов/выходов
- 6. Стыковочные отверстия для модулей расширения
- 7. Шильдик
- 8. Слот расширения
- 9. Фиксатор модуля расширения
- 10. DIN рейка (35 мм)
- 11. Коммуникационный порт RS-485 (кабель идет в комплекте с базовым модулем)
- 12. Отверстие для фиксатора модуля расширения
- 13. Разъем подключения источника питания 24В постоянного тока (кабель идет в комплекте с базовым модулем)
- 14. Переключатель режимов: Работа/ Стоп

### **DVP-SA/SX**




**Внимание!** Замена батарейки должна производится не более 3 минут, иначе информация (программа, дата, время, данные в энергонезависимых регистрах) будет потеряна.


- 1. Индикация состояния ПЛК: POWER напряжение питания подано; RUN режим работы; ERROR ошибка
- 2.\* Переключатель режимов: Работа/ Стоп
- 3.\* Переменный резистор VR0
- 4. Переменный резистор VR1
- 5. Зажим под DIN рейку
- 6. Терминалы входов/выходов
- 7. Индикация состояния входов/выходов
- 8. Индикация Rx порта COM1 (RS-232)
- 9. Индикация Тх порта COM2 (RS-485)
- 10. Коммуникационный порт COM1 (RS-232)
- 11. Шильдик
- 12. Слот расширения
- 13. Стыковочные отверстия для модулей расширения
- 14. DIN рейка (35 мм)
- 15. Фиксатор модуля расширения
- 16. Коммуникационный порт COM2 (RS-485)
- 17. Разъем подключения источника питания 24В постоянного тока
- 18. Кабель RS-485 (идет в комплекте с базовым модулем)
- 19. Кабель питания (идет в комплекте с базовым модулем)
- 20. Крышка батарейного отсека
- 21. Разъем для батарейки
- 22. Держатель батарейки
- \* В модуле DVP-SX вместо переменных резисторов установлении двухразрядный цифровой индикатор



- 1. Крышка коммуникационного порта RS-232
- 2. Крышка терминалов входов/выходов
- 3. Крышка отсека для функциональных карт
- 4. Терминалы входов/выходов
- 5. Обозначение терминалов
- 6. Крышка слота расширения
- 7. Индикация состояния входов
- 8. Индикация состояния выходов




- 1. Крепежный винт
- 2. Крепежное отверстие
- 3. Разъем для батарейки
- 4. Крепежное отверстие для функциональной карты
- 5. Разъем для подключения карты памяти
- 6. Индикация состояния ПЛК: POWER напряжение питания подано; RUN режим работы; ERROR ошибка; BAT.LOW батарея разряжена
- 7. Слот расширения




Внимание! Замена батарейки должна производится не более 3 минут, иначе информация (программа, дата, время, данные в энергонезависимых регистрах) будет потеряна.

Извлечение функц. Карты



Извлечение карты памяти



Закрытие крышки



# 2.3. Спецификация модулей DVP

# Модули ЦПУ серии ES

Мологи	Напряжение	Дискреті	ные входы (DI)	Дискре	Dogwony		
Модель	питания	Число	Тип	Число	Тип	Размеры	
DVP14ES00R2		8		6		Рис.1	
DVP14ES00T2	100 – 240 B	8		6	Реле (2A) AC 250B, DC 30B Транзистор (0.3A) DC 530B	гис.1	
DVP24ES00R2		16		8		Рис.2	
DVP24ES00T2	переменного	16	DC 24B/5мA	8			
DVP32ES00R2	тока (АС)	16	PNP или NPN	16		ГИС.2	
DVP32ES00T2	+10%, -15%	16		16			
DVP60ES00R2		36		24		D 2	
DVP60ES00T2		36		24		Рис.3	

# Модули ЦПУ серии ES (L типа)

Мололи	Напряжение	Дискреті	ные входы (DI)	Дискре	Donronry	
Модель	питания	Число	Тип	Число Тип	Тип	Размеры
DVP14ES01R2		8		6		Рис.5
DVP14ES01T2	24B	8		6	Реле (2A) AC 250B, DC 30B Транзистор (0.3A) DC 530B	гис.3
DVP24ES01R2	постоянного	16	DC 24B/5мA PNP или NPN	8		Рис.6
DVP24ES01T2	тока (DC) +20%, -15%	16		8		
DVP32ES01R2		16		16		
DVP32ES01T2		16		16		

# Модули ЦПУ серии ЕХ

Модель	Напряжение	Дискретные входы (DI)		Дискретные выходы (DO)		Аналоговые входы (AI)		Аналоговые выходы (АО)		Разме
	питания	DI	Тип	DO	Тип	AI	Тип	AO	Тип	ры
DVP20EX00R2	100 – 240 B	8	DC	6	Реле	4		2		
DVP20EX00T2	переменного тока (AC) +10%, -15%	8	8 24B/5мA PNP или	6	Транзи стор	4	-20+20мА или -10+10В	2	020мА или 010В	Рис.2
DVP20EX11R2	DC 24B	8	NPN	6	Реле	4		2		

<sup>\*</sup> Рисунки находятся на стр.11


## Модули расширения дискретных входов/выходов для серии ES/EX


Manage	Напряжение	Дискреті	ные входы (DI)	Дискре	тные выходы (DO)	D
Модель	питания	Число	Тип	Число	Тип	Размеры
DVP08XM11N		8		0		Рис.4
DVP16XM11N		16		0		Рис.1
DVP08XN11R		0		8		Рис.4
DVP08XN11T		0		8		1 ис.4
DVP16XN11R	24B	0		16		
DVP16XN11T		0		16	Реле (2А)	Рис.2
DVP24XN11R	постоянного	0	DC 24B/5мA	24	AC 250B, DC 30B  Транзистор (0.3A)  DC 530B	1 HC.2
DVP24XN11T	тока (DC)	0	PNP или NPN	24		
DVP08XP11R	+20%, -15%	4		4		Рис.4
DVP08XP11T		4		4		
DVP24XP11R		16		8		
DVP24XP11T		16		8		Рис.2
DVP32XP11R		16		16		1 ис.2
DVP32XP11T		16		16		
DVP24XN00R		0		24	Реле (2А)	
DVP24XN00T	100 – 240 B	0	DC 24D/5- A	24	AC 250B, DC 30B	
DVP24XP00R	переменного тока (АС)	16	DC 24B/5мA PNP или NPN	8	·	Рис.2
DVP32XP00R	+10%, -15%	16		16	Транзистор (0.3A) DC 530B	
DVP32XP00T		16		16	DC 330B	


## Модули расширения дискретных входов/выходов для серии ES/EX (L типа)


Manage	Напряжение	Дискреті	ные входы (DI)	Дискре	Donromer		
Модель	питания	Число	Тип	Число	Тип	Размеры	
DVP16XM01N		16		0		Рис.5	
DVP16XN01R		0		16			
DVP16XN01T		0		16	D (2 A)		
DVP24XN01R	24B	0		Реле (2A) AC 250B, DC 30B	Реле (2A) AC 250B, DC 30B		
DVP24XN01T	постоянного тока (DC)	0	DC 24B/5мA PNP или NPN	24	Транзистор (0.3A) DC 530B	Dryg 6	
DVP24XP01R	+20%, -15%	16	TINI MJIM INI IN	8		Рис.6	
DVP24XP01T		16		8			
DVP32XP01R		16		16			
DVP32XP01T		16		16			


<sup>\*</sup> Рисунки находятся на стр.11















Модель	Напряжение				Размеры	
мидель	питания	Число	Тип	Число	Тип	1 азмеры
DVP14ES11R2	24B постоянного	8	DC 24B/5мA	6	Реле (1.5A) AC 250B, DC 30B	Drvo A
DVP14ES11T2	тока (DC) +20%, -15%	8	PNP или NPN	6	Транзистор (0.3A) DC 530B	Рис.А

## Модули ЦПУ серии SA

Молол	Напряжение	Дискретн	ные входы (DI)	Дискре	Donromer	
Модель	питания	Число	Тип	Число	Тип	Размеры
DVP12SA11R	24B постоянного	8	DC 24B/5мA	4	Реле (1.5A) AC 250B, DC 30B	Рис.В
DVP12SA11T	тока (DC) +20%, -15%	8	PNP или NPN	4	Транзистор (0.3A) DC 530B	гис.Б

# Модули ЦПУ серии SX

Модель	Напряжение	, ,	Дискретные входы (DI)		Дискретные выходы (DO)		Аналоговые входы (AI)		Аналоговые выходы (АО)	
	питания	DI	Тип	DO	Тип	AI	Тип	AO	Тип	ры
DVP10SX11R	24D D.C	4	DC	2	Реле	2	-20+20мА	2	20+20мА	
DVP10SX11T	24B DC +20%, -15%	4	24B/5мA PNP или NPN	2	Транзи стор	2	или -10+10B	2	или -10+10B	Рис.С





## Модули расширения дискретных входов/выходов для серии SS/SA/SX

14	Напряжение	Дискреті	ные входы (DI)	Дискре	D	
Модель	питания	Число	Тип	Число	Тип	Размеры
DVP08SM11N		8		0		
DVP08SN11R		0	DC 24B/5мA PNP или NPN	8	Реле (1.5A) AC 250B, DC 30B Транзистор (0.3A)	Рис.А
DVP08SN11T	24B	0		8		
DVP08SP11R	постоянного тока (DC) +20%, -15%	4		4		
DVP08SP11T		4		4		
DVP16SP11R		8		8	DC 530B	
DVP16SP11T		8		8		

## Модули аналогового ввода/вывода для серии SS/SA/SX

Marar	Напряжение	Ан	алоговые входы	Ана	Dogwony	
Модель	питания	Число	Тип	Число	Тип	Размеры
DVP04AD-S	24B	4	±10В или ±20мА 14бит	0		
DVP04DA-S		0	-	4	010В или 020мА 12 бит	
DVP02DA-S		0	-	2	010В или 020мА 12 бит	
DVP06XA-S	постоянного тока (DC)	4	±10В или ±20мА 12бит	2	010В или 020мА 12 бит	Рис.В
DVP04PT-S	+20%, -15%	4	-200°С+600°С 14бит (0.1°С)	0	-	
DVP04TC-S		4	-100°С+1000°С 14бит (0.1°С)	0	-	
DVP08RT-S		8	-20°C+150°C 12бит (0.1°C)	0	-	






Модель	Рис.	(r)
DVP08SM11N	Α	64
DVP08SN11R/T	Α	88/68
DVP08\$P11R/T	В	80/70
DVP16SP11R/T	В	96/76
DVP04AD-S	В	98
DVP04DA-S	В	96
DVP02DA-\$	В	90
DVP06XA-S	В	88
DVP04PT-S	В	98
DVP08RT-S	В	88
DVP04TC-S	В	98

<sup>◆</sup> Крепление на 35 мм DIN-рейку

## Источники питания

Модель	Входное напряжение	Выходное напряжение	Размеры
DVPPS01	100 – 240 В переменного тока (AC) +10%, -15%	24В постоянного тока, 1А	Рис.А
DVPPS02	100 – 240 В переменного тока (AC) +10%, -15%	24В постоянного тока, 2А	Рис.В




Модель	Рис.	Macca (r)
DVPPS01	Α	158
DVPPS02	В	250

◆ Крепление на 35 мм DIN-рейку

# Модули ЦПУ серии ЕН


M	Напряжение	Дискретные входы (DI)		Дискре	тные выходы (DO)	D
Модель	питания	питания Число	Тип	Число	Тип	Размеры
DVP16EH00R		8		8		
DVP16EH00T		8		8		
DVP20EH00R		12		8		
DVP20EH00T		12		8		
DVP32EH00R	100 – 240 B	16		16	Реле (2А)	
DVP32EH00T	переменного	16	DC 24B/5мA	16	AC 250B, DC 30B	Рис.
DVP48EH00R	тока (АС)	24	PNP или NPN	24	Транзистор (0.3А)	гис.
DVP48EH00T	+10%, -15%	24		24	DC 530B	
DVP64EH00R		32		32		
DVP64EH00T		32		32		
DVP80EH00R		40		40		
DVP80EH00T		40		40		




Модель	W(mm)	W1(mm)	Macca (r)
DVP16EH00R/T	113	103	500/480
DVP20EH00R/T	113	103	520/500
DVP32EH00R/T	143.5	133.5	652/612
DVP48EH00R/T	174	164	748 / 688
DVP64EH00R/T	212	202	836 / 756
DVP80EH00R/T	276	266	948/848


## Модули расширения дискретных входов/выходов для серии ЕН

Мологи	Напряжение	Дискрет	ные входы (DI)	Дискре	тные выходы (DO)	Dansanss
Модель	питания	Число	Тип	Число	Тип	Размеры
DVP08HM11N		8		0		Рис.А
DVP16HM11N	24B	16		0	Реле (2А)	Рис.В
DVP08HN11R	постоянного	0	DC 24B/5мA	8	AC 250B, DC 30B	
DVP08HN11T	тока (DC)	0	PNP или NPN	8	Транзистор (0.3А)	Рис. А
DVP08HP11R	+20%, -15%	4		4	DC 530B	Рис.А
DVP08HP11T		4		4		
DVP32HP11R	100 – 240 B	16		16	Реле (2А)	
DVP32HP11T	переменного	16	DC 24B/5мA	16	AC 250B, DC 30B	Рис.С
DVP48HP11R	тока (АС)	24	PNP или NPN	24	Транзистор (0.3А)	I MC.C
DVP48HP11T	+10%, -15%	24		24	DC 530B	





Модель	Рис.	Macca (r)
DVP08HM11N	Α	124
DVP16HM11N	В	160
DVP08HN11R/T	Α	130 / 120
DVP08HP11R/T	Α	136 / 116
DVP08KY-H	Α	98
DVP08BD-H	Α	100




Модель	W(mm)	W1(mm)	Macca (r)
DVP32HP00R/T	143.5	133.5	438/398
DVP48HP00R/T	174	164	616 / 576

## Модули аналогового ввода/вывода для серии ЕН


M	Напряжение	Аналоговые входы		Аналоговые выходы		
Модель	питания	Число	Тип	Число	Тип	Размеры
DVP04AD-H		4	±10В или ±20мА 14бит	0	-	
DVP04DA-H	24B	0	-	4	010В или 020мА 12 бит	
DVP06XA-H	постоянного тока (DC)	4	±10В или ±20мА 12бит	2	010В или 020мА 12 бит	Стр.45
DVP04PT-H	+20%, -15%	4	-200°С+600°С 14бит (0.1°С)	0	-	
DVP04TC-H		4	-100°C+1000°C 14бит (0.1°C)	0	-	


## Специальные модули расширения для серии ЕН

Модель	Напряжение питания	Входы	Выходы	Размеры
DVP01PU-H		-	1 импульсный выход: 200кГц	
DVP01HC-H	24B DC +20%, -15%	1 счетчик: 200кГц, вх. сигналы: +5/+12/+24В	-	
DVP02HC-H	2070, 1370	2 счетчика: 200кГц, +24B вх. сигналы: +24B	-	Стр.45
DVP08BD-H	24B DC от	8 DIP переключателей	-	
DVP08KY-H	модуля ЦПУ	Матричная клавиатура (8 x 8 кнопок макс.)	-	



Модель	Macca (r)
DVP04AD-H	200
DVP04DA-H	228
DVP04PT-H	226
DVP04TC-H	198
DVP06XA-H	198
DVP01HC-H	196
DVP02HC-H	198
DVP01PU-H	216





## Функциональные карты расширения для DVP-EH

Обозначение	Функция и возможное применение	Разъем
DVP-F4IP	Дополнительные 4 дискретных входа (оптоизоляция).	Клеммная колодка
DVP-F20T	Дополнительные 2 транзисторных выхода.	Клеммная колодка
DVP-F2DA	2 аналоговых выхода (12 бит).	Клеммная колодка
DVP-F2AD	2 аналоговых входа (12 бит).	Клеммная колодка
DVP-F232S	Дополнительный коммуникационный порт RS-232 (COM3).	DB9 гнездо
DVP-F485S	Дополнительный коммуникационный порт RS-485 (COM3).	Клеммная колодка
DVP-F8ID	8 DIP переключателей.	-
DVP-F232	Модификация COM2 в RS-232.	DB9 гнездо
DVP-F422	Модификация СОМ2 в RS-422.	Клеммная колодка
DVP-F6VR	6 поворотных потенциометров.	-
DVP-256FM	Карта памяти	-

Аксессуары для контроллеров DVP

Модель	Назначение	Примечание	
DVPACAB115	Кабель связи: HPP02 ↔ ПЛК / 1.5м	Идет в комплекте с программатором DVPHPP02	
DVPACAB215	Кабель связи: ПК(D-SUB 9pin и 25pin) ↔ ПЛК / 1.5м	Для программирования ПЛК, а	
DVPACAB2A30	Кабель связи: ПК(D-SUB 9pin) ↔ ПЛК / 3м	также для связи ПЛК с	
DVPACAB230	Кабель связи: ПК(D-SUB 9pin и 25pin) ↔ ПЛК / 3м	операторской панелью TP04G	
DVPACAB315	Кабель связи: HPP02 ↔ ПК / 1.5м	Для записи/чтения программы из ПК в программатор	
DVPACAB403	Кабель модулей расширения / 30 см	Для ES/EX серии	
DVPACAB530	Кабель связи: TP04G ↔ ПК / 1.5м	Для программирования операторских панелей TP04G и TP02G	
DVPABT01	Литиевая батарейка 3.6В	Для EH/SX/SA модулей ЦПУ	
DVPABT02	Литиевая батарейка 3.6В	Для TP04G	

# 3. СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# 3.1. Основные характеристики

## **DVP-ES/EX/SS**

Элемент			Описание Примечание			
Метод выполнения программы		я программы	Циклическое сканирование с внешними и временными прерываниями			
Me	год обработки і	вх/вых	Групповое обновление (послобновления I/O	пе инструкци	,	
Вре	мя выполнения	инструкций	Основных – 3.927.6 мкс		Специальных - 10100мкс	
Дэг	іки программиј	опрания	LAD (релейно-контактные с	хемы), IL	Включая шаговые	
		· 	(список инструкций), SFC (	функц. бл.)	инструкции	
Обт	ьем памяти про	граммы	4 К слова или 3792 шагов		EEPROM	
Наб	ор инструкций	[	32 основные инструкции (вк		вые) и 107 специальных	
X	Входные реле	<b>)</b>	128 точек (X0 – X177)	Макс.256	Внешние входные сигналы	
Y	Выходные ре:	пе	128 точек (Y0 – Y177)	точек	Внешние вых. сигналы	
3.4	Внутренние	Общие	744(M0-M511, M768- M999)	Макс.		
M	реле	Энергонезав.	256 точек (М512-М767)	1280		
	1	Специальные	280 точек (М1000-М1279)	точек		
	111	Инициализир.	10 точек (S0-S9)	Mana		
S	Шаговые	Возвращ. в	10 точек (S10-S19)	- Макс. 128	Используются в шаговых	
3	реле	нулев. точку	используются с инстр. IST		лестничных диаграммах	
	(энергонез.)	Общие	108 точек (S20-S127)	точек		
		Дискр. 100мс	64 точки (Т0-Т63)	Morro		
T	Таймеры	Дискр. 10мс	63 точки (Т64-Т126)	Макс. 128	M1028=ON – дискретн. 10мс M1028=OFF-дискретн. 10мс	
		Дискр. 1мс	1 точка (T127)	точек		
		Инкрементный (16 бит)	112 точек (С0-С111)	Макс.		
		Инкр. (16 бит) энергонезавис.	16 точек (С112-С127)	128 точек		
C	Счетчики	Инкр./декрем.	7 точек (С235-С244)	Макс. 13 точек	1 фаза, 1 вход	
		32 бит быстро- дествующий	3 точки (С246, С247, С249)		1 фаза, 2 входа	
		энергонезавис.	3 точки (C251, C252, C254)	10468	2 фазы, 2 входа	
		Общие	408 точек (D0-D407)	Макс.600		
	Регистры	Энергонезав.	192 точек (D408-D599)	точек	Могут использоваться как	
D	данных	Специальные	312 точек (D1000-D1311)	Макс.312	ячейки для хранения данных	
		Индексные	2 точки: E(=D1028), F(=D1029)	точек	1	
N	Для вложення	ых циклов	8 точек (N0-N7)	ı	Точки управления вложенными циклами	
P	Для инструкц	ий CJ, CALL	64 точек (Р0-Р63)		Флаги для операторов перехода, подпрограмм	
		Внешние	4 точки (I001, I101, I201, I30	1)		
I	Прерывания	Временные	1 точка (I6xx = 10-99, дискр.	1 мс)	Флаги для подпрограмм обработки прерываний	
		Коммуникац.	1 точка (I150)	1 1		
К Десятичные константы		онстанты	K-32768 K32767 (16 битные операции) K-2147483648 K2147483647 (32 битные операции)			
Н Шестнадцатеричные константы		ричные	H0000HFFFF (16-ти битные операции) H00000000HFFFFFFFF (32-х битные операции)			
Ком	имуникационны	ые порты	COM1: RS-232, COM2: RS-485 (может быть master и slave) COM1 и COM2 могут работать независимо			
Модули расширения (опция)		ия (опция)	ES/EX имеют модули дискретного ввода/вывода (8 -32 точки). SS имеют дискретные и аналоговые (AD, DA, PT, TC, XA, RT) модули. Примечание: 8 аналоговых модулей максимально			

Me	гол выполнения	я программы	Пиклическое сканирование с внеше	ими и временными прерываниями			
	Метод выполнения программы		Циклическое сканирование с внешними и временными прерываниями Групповое обновление (после инструкции END) или по команде				
Метод обработки вх/вых		вх/вых	обновления І/О	ykum Erve) isin ne komunge			
Bpe	мя выполне-	Основных	3.927.6 мкс	0.24мкс			
ния	инструкций	Специальных	10100мкс	10100мкс			
	іки программиј		LAD (релконт. схемы), IL (список				
Объ	ьем памяти про	граммы	7920 шагов (SRAM + батарея)	15872 шага (SRAM + батарея)			
Наб	бор инструкций		32 основные инструкции и 168	32 основные инструкции и 187			
			специальных	специальных			
Y	Входные реле		128 точек (X0 – X177) 128 точек (Y0 – Y177)	256 точек (X0 – X377) 256 точек (Y0 – Y377)			
1	Выходные ред	Общие	512 точек (M0 - M511)	500 точек (М0 – М499)			
	Внутренние	·	2584 точки	2596 точек			
M	реле	Энергонезав.	(M512-M999, M2000-M4095)	(M500-M999, M2000-M4095)			
	1	Специальные	1000 точек (М1000-М1999)	1000 точек (М1000-М1999)			
		Инициализир.	10 точек (S0-S9)	10 точек (S0-S9)			
		Возвращ. в	10 точек (S10-S19) используются	10 точек (S10-S19) используются с			
S	Шаговые	нулев. точку	с инструкцией IST	инструкцией IST			
~	реле	Общие	492 точки (S20-S511)	480 точек (S20-S499)			
		Энергонезав.	384 точки (\$512-\$825)	400 точек (\$500-\$899)			
		Сигнальные	124 точки(S896-S1023) 200 точек (Т0-Т199), Т192-Т199 для	124 точки (S900-S1023)			
		Дискр. 100мс	6 точек аккумулятивного типа (Т25)				
Т	Таймеры		40 точек (Т200-Т239)				
		Дискр. 10мс	6 точек аккумулятивного типа (Т240-Т245)				
		Дискр. 1мс	4 точки аккумулятивного типа (Т24				
		Инкрементный	96 точек (С0-С95)	100 точек (С0-С99)			
	С Счетчики	(16 бит) Инкр. (16 бит)					
		энергонезавис.	104 точек (С96-С199)	100 точек (С100-С199)			
C		Инкр./декрем. 32 бит быстро-	16 точек (С200-С215)	20 точек (С200-С219)			
C	C ICI IIIKII	дествующий	19 точек (С216-С234)	15 точек (С220-С234)			
		Инкр./декрем. 32 бит быстро- дествующий	9 точек (С235-С243), 1фаза, 1вход	10 точек (С235-С244), 1фаза, 1вх.			
			3 точки (С246- С249), 1фаза, 2вх.	4 точки (С246- С249), 1фаза, 2вх.			
			3 точки (С251- С254), 2фазы, 2вх.	4 точки (C251- C254), 2фазы, 2вх.			
		Общие	200 точек (D0-D199)	200 точек (D0-D199)			
		·	3800 точек	8800 точек			
D	Регистры	Энергонезав.	(D200-D999, D2000-D4999)	(D200-D999, D2000-D9999)			
	данных	Специальные	1000 точек (D1000-D1999)	1000 точек (D1000-D1999)			
		Индексные	8 точек: Е0-Е3, F0-F3	16 точек: Е0-Е7, F0-F7			
Фай	іловые регистр	, ,	<u> </u>	<u> </u>			
	истры для хран	V .	1600 точек (0-1599)	10000 точек (0-9999)			
N	Для вложения		8 точек (N0-N7). Точки управления	вложенными циклами			
P	Для инструкц	ий CJ, CALL	256 точек (Р0-Р255). Флаги для опе	раторов перехода, подпрограмм			
				6 точек с включением по			
		Внешние	6 точек с включением по переднему фронту: I001(X0), I101(X1), I201(X2), I301(X3), I401(X4), I501(X5)	переднему фронту (x=1) или по заднему (x=0): I00x(X0), I10x(X1), I20x(X2), I30x(X3), I40x(X4),			
I	Прерывания	Временные	I6xx (1мc), I7xx (1мc) (xx= 10-99)	I50x(X5) I6xx (1mc), I7xx (1mc), I8xx (0.1mc) (xx= 10-99)			
		Быстр. счетч.	1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060	1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060			
		Импульсные	<u> </u>	4 точки (I110, I120, I130, I140)			
			1 mayung (I150)				
		Коммуникац.	1 точка (I150)	2 точки (I150, I160)			

Продолжение таблицы

Эле	емент	SA/SX	ЕН			
К	Десятичные константы	K-32768 K32767 (16 битные операции) K-2147483648 K2147483647 (32 битные операции)				
Н	Шестнадцатеричные константы	H0000HFFFF (16 битные операции) H00000000HFFFFFFFF (32 битные операции)				
Ком	ммуникационные порты	COM1: RS-232, COM2: RS-485 (мож COM1 и COM2 могут работать нез	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Пот	генциометр	Модуль ЦПУ (кроме SX) имеет 2 встроенных потенциометра для задания значений соответствующих регистров				
Час	сы реального времени	Модуль ЦПУ имеет встроенных часы реального времени с хранением значений в соответствующих регистрах				
	стродействующий импульсный код (для ЕН серии)	Макс выходная частота - 200 кГц (DVP20EH00T, DVP32EH00T)				
	оты расширения для ЕН серии ция)	Карта RS-232, карта RS-485, карта DIP переключателей/потенциометр, 2 транзисторных выхода, 2 аналог. вых., 2 аналог. входа, COM3 (RS-485), 4 дискретных входа (4PI).				
	ешняя карта памяти для ЕН ии (опция)	Используется для хранения программы и данных или копирования их на другой ПЛК. Может быть записана через HPP02 или WPLSoft				
Мо	дули расширения (опция)	Используются все модули от SS- серии (AD, DA, PT, TC, XA, RT) Примечание: 8 аналоговых модулей максимально	AD, DA, PT, TC, XA, HC, PU Примечание: 8 аналоговых модулей максимально			

# 3.2. Дополнительные характеристики

	Энергонезав.	Аналоговые входы/	Высокоскоростні	ые входы/выходы
Серия	регистры	выходы (встроенные в	Быстродействующие	Генераторы импульсов
	(слов)	модуль ЦПУ)	счетчики (РІ)	(PO)
ES	192	-	1 фазн. сч. (2 позиции:	
EX	192	4 аналоговых двуполярн. входа (10бит). 2 аналоговых однопол. выхода (8бит).	входы X0/X1 – 30 кГц макс.). 1 фазн. сч. (2 позиции: входы X2/X3 – 10 кГц	2 канала (10 кГц макс). Возможно управление
SS	192	-	макс.). 2 фазн. сч. (1 позиция: 7 кГц макс.). Суммарно - 30 кГц макс	разгоном / замедлением
SA	3800	-	1 фазн. сч. (2 позиции:	
SX	3800	2 аналоговых двуполярн. входа (12бит). 2 аналоговых двуполярн. выхода (12бит).	входы X0/X1 – 30 кГц макс.). 1 фазн. сч. (4 позиции: входы X2- X5 – 10 кГц макс.). 2 фазн. сч. (1 позиция: 7 кГц макс.). Суммарно - 30 кГц макс	1 канал (50 кГц макс). Возможно управление разгоном / замедлением
ЕН	8800	Опция: 2 аналоговых однопол. входа (12бит). 2 аналоговых однопол. выхода (12бит).	Низкая скорость: 1 фазн. сч. (6 позиции: 20 кГц макс.) Высокая скорость: 1 фазн. сч. (4 позиции: 200 кГц макс.) 2 фазн. сч. (4 позиции: 100 кГц макс.).	2 канала (200 кГц макс). Возможно управление разгоном / замедлением, команды управления позиционированием

# 3.3. Электрические и климатические характеристики

Базовые модули DVP-ES/EX

Модель DVP -	14ES00	24ES00	32ES00	60ES00	20EX00	14ES01	24ES01	32ES01	20EX11
Напряжение питания / ток предохранителя		$100-240~{\rm B}$ переменного тока (AC) $+10\%$ , - $15\%~50/60~{\rm \Gamma u}\pm5\%~/~2{\rm A}~/~250~{\rm B}$ AC				24В постоянного тока (DC) +20%, - 15% / 2A			+20%, -
Условия включения		ли напрях	ПЛК необ кение опус ПК выклю	стится них		B DC. I	Если напря	ЛК необхо яжение оп ПЛК выкл	устится
Допустимое время пропадания сети			10 мс				5 1	мс	
Потребляемая мощность	20 BA	25 BA	30 BA	35 BA	30 BA	5.5 Вт	6.5 Вт	8 BT	10 Вт
Макс. ток встроенного источника 24VDC	400мА	400мА	400мА	200мА	400мА	-	-	-	-
Защита ист-ка питания	Защит	-	ного источ кого замы		DC от	Защита от переполюсовки внешнего источника 24VDC			нешнего
Сопротивление изоляции		Более 5	МОм на 5	00 B DC (1	между вхо	дами/вых	одами и «	землей»)	
Помехоустойчиво сть	EFT: лин коммуни	ESD: 8 кВ воздушный разряд EFT: линии питания: 2 кВ; дискретные входы/выходы: 1 кВ; Аналоговые и коммуникационные: 250 В RS: 260 МГц – 1ГГц, 10 В/м							
Заземление	Диаметр заземляющего провода не должен быть меньше диаметра проводов питания (L и N)								
Условия окруж. среды	Рабочая температура: 055 <sup>0</sup> C, влажность: 5095% Температура хранения: -2570 <sup>0</sup> C, влажность: 595% Степень загрязнения: 2								
Допустимая вибрация и ударо-прочность	Стандар	Стандарт: IEC1131-2, IEC68-2-6 (Test Fc) / IEC 1131-2 & IEC68-2-27 (Test Ea)							
Масса (г)	400	552	580	750	536	260	414	430	386

Модули расширения для DVP-ES/EX

Модель DVP -	08XN11□ 08XP11R	08XM11N 16XM01N	16XN01□	24XP01□	24XN01□ 24XP01□	24XP00□ 24XN00□ 32XP00□	
Напряжение питания	2	24В постоянного тока (DC) +20%, -15% / 2A					
Ток и напряжение предохранителя		2A / 250 B AC					
Потребляемая мощность	5 Вт	5 Вт	6.5 Вт	6.5 Вт	8 Вт	30 BA	
Макс. ток встр. источника 24VDC	-	-	-	-	-	400мА	
Защита ист-ка питания		Защита ист	очника 24VDC	С от короткого	замыкания		
Сопротивление изоляции	Бол	ее 5 МОм на 50	00 B DC (межд	у входами/вых	одами и «земле	ей»)	
Допустимое время пропадания сети	5 мс 10 мс						
Помехоустойчиво сть	ESD: 8 кВ воздушный разряд EFT: линии питания: 2 кВ; дискретные входы/выходы: 1 кВ; Аналоговые и коммуникационные: 250 В RS: 260 МГц – 1ГГц, 10 В/м						
Заземление	Диаметр зазег (L и N)	мляющего пров	вода не должен	быть меньше д	циаметра прово	одов питания	

Условия окруж.		Рабочая температура: 055 °C, влажность: 5095%				
среды	Температура	Температура хранения: -2570 °C, влажность: 595%; Степень загрязнения: 2				
Допустимая	Стоинова: IE	Crowners: IEC1121 2 IEC69 2 6 (Test Es) / IEC 1121 2 8 IEC69 2 27 (Test Es)				
вибрация и ударо-	Стандарт. по	Стандарт: IEC1131-2, IEC68-2-6 (Test Fc) / IEC 1131-2 & IEC68-2-27 (Test Ea)				
прочность						
Масса (г)	170/165	160/270	280	434	462/442	600/580

Xapa	ктеристики входов	Характеристики выходов			
Дискретные	Тип: PNP или NPN	Тип выхода	Реле (R)	Транзистор (Т)	Аналоговый
входы	24 В DC, 5 мА	Макс. ток	2A / 1точка (5A / COM)	0.3A / 1точка (1.2A / COM)	020 мА
	OFF → ON: более 10 В	Напряжение	250B AC, 30B DC	30B DC	-10+10 B
	$ON \rightarrow OFF$ : menee 9 B	Разрешение	-	-	8 бит
	Время реакции: ≈10 мс (регулируется в D1020, D1021 в диапазоне 0 – 15 мс)	Макс. нагрузка	100BA – индуктивная; 120Bт – резистивная	9 Вт	0.2 Вт
Аналоговые входы	-10+10 В (-20+20 мА). Разрешение: 10 бит	Время реакции	≈10 мс	OFF→ON: 20мкс ON →OFF:30мкс	10 мс

## DVP-SS/SA/SX

DVI-SS/SA/SA	1			1		ı	
Модель DVP -	DVPPS01	<b>14SS11</b> □	12SA11□ 10SX11□	08SM11N	08SN11□	08SP11□	16SP11□
Напряжение	220 B AC		24В по	стоянного то	ка (DC) +20°	%, -15%	
питания	50/60 Гц	3a	щита от пере	еполюсовки в	внешнего ист	очника 24VI	OC
Допустимое время пропадания сети				5 мс			
Ток и напряжение предохранителя		2A / 25	0 B AC	-	-	-	-
Потребляемая мощность		5 Вт	6 Вт	5 Вт	5 Вт	8 B <sub>T</sub>	8 Вт
Сопротивление изоляции		Более 5 МОм на 500 В DC (между входами/выходами и «землей»)					
Помехоустойчиво сть	EFT: линии коммуника	воздушный ра питания: 2 к ционные: 250 ц – 1ГГц, 10	кВ; дискретн ) В	ые входы/вы	ходы: 1 кВ; А	Аналоговые и	Í.
Заземление	(L и N)	Диаметр заземляющего провода не должен быть меньше диаметра проводов питания					
Условия окруж. среды	Рабочая температура: 055 °C, влажность: 5095% Температура хранения: -2570 °C, влажность: 595% Степень загрязнения: 2						
Допустимая вибрация и ударо- прочность	Стандарт: IEC1131-2, IEC68-2-6 (Test Fc) / IEC 1131-2 & IEC68-2-27 (Test Ea)						
Масса (г)	210	214	158	128	154	141	162

Характеристики входов					
Тип входа	DC (PNP или NPN)				
Входной ток	24 В постоянного тока, 7 мА				
Активный	OFF $\rightarrow$ ON: более 10 В (DVP-SS), более 16	B (DVP-SA/SX)			
уровень	$ON \rightarrow OFF$ : mehee 9 B (DVP-SS), mehee 14.4 B (DVP-SA/SX)				
Время реакции	$\approx$ 10 мс (регулируется в D1020, D1021 в диапазоне 0 − 15 мс)				
	Характеристики выход	(0B			
Тип выхода	Реле (R)	Транзистор (Т)			
Макс. ток	2A / 1точка (5A / COM)	40 <sup>0</sup> C: 0.3A / 1точка (2A / COM)			
Напряжение	250B AC, 30B DC 30B постоянного тока				
Макс. нагрузка	100ВА-индуктивная;120Вт-резистивная	7.2 Bt			
Время реакции	≈10 мс	OFF→ON: 15мкс; ON →OFF:25мкс			

## 3.4. Специальные модули расширения

Модуль аналогового ввода DVP04AD-S (для серий SS/SA/SX)

Тип входа	Потенциальный	Токовый			
Напряжение питания	24 VDC (20.42	8.8VDC), 2 Bt			
Кол-во каналов ввода	4 аналогов	ых входа			
Диапазон входного сигнала	± 10 B	± 20 мА			
Диапазон преобразован- ного сигнала	± 8000	± 4000			
Разрешение <b>Разрешение</b>	14 бит (1ед=1.25мВ)	13 бит (1ед=5мкА)			
Входное сопротивление	200 кОм и выше	250 Ом			
Точность	$0.5\%$ от полной шкалы при $25^{0}$ С ( $1\%$ при $0-55^{0}$ С)				
Время обновления	3 мс на канал				
Изоляция	Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не				
кириктовти	изолированы.				
Абсолютный входной диапазон	± 15 B	± 32 mA			
Формат цифровых данных	2 x16 бит, 13 значащих бит, среднее значение				
Функции диагностики	Детектирование верхней и нижней границы				
Режим коммуникации	RS-485: ASCII/RTU				
Соединение с модулем ЦПУ	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых				
Соединение с модулем циту	модулей ввода/вывода.				

Модули аналогового вывода DVP04DA-S и DVP02DA-S (для серий SS/SA/SX)

модули аналогового вывода DVI 04DA-5 и DVI 02DA-5 (для серии 55/5А/5А)						
Потенциальный	Токовый					
24 VDC (20.428	8.8VDC), 3 Bt					
4 аналоговых выхода, 2 аналоговых выхода						
010 B	020 мА					
04000	04000					
12 бит (1ед=2.5мВ)	12 бит (1ед=5мкА)					
0.5 Ом и меньше						
$0.5\%$ от полной шкалы при $25^{\circ}$ С (1% при $0-55^{\circ}$ С)						
3 мс на канал						
20 мА макс.	-					
1 кОм – 2 МОм	0 - 500 Ом					
Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не						
изолированы.						
2 х16 бит, 12 за	начащих бит					
Потенциальные выходы имеют заш						
длительные перегрузки могут привести к разрушению модуля.						
RS-485: ASCII/RTU						
К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых						
модулей вво,	да/вывода.					
	Потенциальный					

Температурный модуль (Pt100) DVP04PT-S (для серий SS/SA/SX)

температурный модуль	(1 t100) D v I 0 <del>4</del> 1 1-3 (для серии 5	BIBAIBA)
Тип	$^{0}\mathrm{C}$	<sup>0</sup> F
Напряжение питания	24 VDC (20.42	8.8VDC), 2 Bt
Кол-во каналов ввода	4 BX(	ода
Тип термодатчика	Термосопротивление Р	
Диапазон температур	- 200 °C +600 °C	- 328 °F +1112 °F
Диапазон преобразован- ного сигнала	-20006000	-328011120
Разрешение	14 бит (1ед=0.1°С)	14 бит (1ед=0.18 <sup>0</sup> F)
Точность	0.5% от полной шкалы пр	ои 25 <sup>0</sup> C (1% при 0-55 <sup>0</sup> C)

Время обновления	200 мс на канал	
Изоляция	Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не	
изоляция	изолированы.	
Формат цифровых данных	2 х16 бит, 13 значащих бит, среднее значение	
Функции диагностики	Детектирование верхней и нижней границы	
Режим коммуникации	RS-485: ASCII/RTU	
Соединение с модулем ЦПУ	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых	
	модулей ввода/вывода.	

Модуль аналогового ввода/вывода DVP06XA-S (для серий SS/SA/SX)

тиодуль апалогового вво,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ·	,	
Тип	Аналоговые входы		Аналоговые выходы	
IMI	Напряж.	Ток	Напряж.	Ток
Напряжение питания		24 VDC (20.42	8.8VDC), 2 BT	
Кол-во каналов	4 аналогов	LIV DVOTIA	2 аналогов	ых выхода
ввода/вывода	т аналогов	ых влода	2 analoros	ыл вылода
Диапазон вх./вых. сигнала	$\pm 10 B$	± 20 мА	010 B	020 мА
Диапазон преобразован-	± 2000	± 1000	04	1000
ного сигнала	± 2000	± 1000	U	+000
Разрешение	12 бит (5мВ)	11 бит (20мкА)	12 бит (2.5мВ)	12 бит (5мкА)
Вход./вых. сопротивление	200 кОм	250 Ом	0.5 Ом и	меньше
Точность	$0.5\%$ от полной шкалы при $25^{0}$ С ( $1\%$ при $0-55^{0}$ С)			
Время обновления	3 мс на канал			
Выходной ток	- 20 мА макс.		макс.	
Допустимое внешнее	1 кОм – 2		0 - 500 Ом	
сопротивление	-		МОм	0 - 300 OM
Изоляция	Нет.			
Абсолютный входной	± 15 B	± 32 мА	_	
диапазон				
Формат цифровых данных	2 х16 бит, 13 значащих бит, среднее значение		ение	
Функции диагностики	Детектирование верхней и			
Функции диагностики	нижней г	раницы	•	-
Режим коммуникации		RS-485: AS	SCII/RTU	
Comment	К одному мод	улю ЦПУ можно	подключить до 8	аналоговых
Соединение с модулем ЦПУ	модулей ввода/вывода.			

Температурный модуль (термопары) DVP04TC-S (для серий SS/SA/SX)

Тип	°C	<sup>6</sup> F
Напряжение питания	24 VDC (20.42	8.8VDC), 2 B <sub>T</sub>
Кол-во каналов ввода	4 bxc	ода
Тип термодатчика	Термопары К(ХА	
Диапазон температур	K: - 100 °C +1000 °C J: - 100 °C +700 °C	K: - 148 <sup>o</sup> F +1832 <sup>o</sup> F J: - 148 <sup>o</sup> F +1292 <sup>o</sup> F
Диапазон преобразован-	K: - 1000 +10000	K: - 1480 +18320
ного сигнала	J: - 1000 +7000	J: - 1480 +12920
Разрешение	14 бит (1ед= $0.1$ $^{0}$ C) 14 бит (1ед= $0.18$ $^{0}$ F)	
Точность	0.5% от полной шкалы при 25°C (1% при 0-55°C)	
Время обновления	250 мс на канал	
Изоляция	Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не	
изолированы.		ваны.
Формат цифровых данных	2 х16 бит, 13 значащих бит, среднее значение	
Функции диагностики	Детектирование верхней и нижней границы	
Режим коммуникации	RS-485: ASCII/RTU	
Соединение с модулем ЦПУ	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых	
Соединение с модулем ЦПУ	модулей ввода/вывода.	

Температурный модуль (NTC тип) DVP08RT-S (для серий SS/SA/SX)

	(141 С 1411) D 41 бок 1-5 (для серии 55/5A/52)	
Тип	$^{0}\mathrm{C}$	<sup>0</sup> F
Напряжение питания	24 VDC (20.42	8.8VDC), 2 BT
Кол-во каналов ввода	8 вхо	дов
	Термосопротивление с отрицательнь	им температурным коэффициентом
TE.	(NTC)	
Тип термодатчика	<b>R25</b> =10 кОм: 1) B25/86=39	77K (- 20 °C +100 °C);
	2) B25/85=3630K (-	20 °C +150 °C)
Диапазон преобразован-	1) -2001000	1) -402120
ного сигнала	2) -2001500	2) -403020
Разрешение	12 бит (1ед= $0.1^{0}$ C) 12 бит (1ед= $0.18^{0}$ F)	
Точность	$0.5\%$ от полной шкалы при $25^{0}$ С ( $1\%$ при $0$ - $55^{0}$ С)	
Время обновления	200 мс на канал	
Изоляция	Нет	
Формат цифровых данных	2 x16 бит, 13 значащих бит, среднее значение	
Функции диагностики	Детектирование верхней и нижней границы	
Режим коммуникации	RS-485: ASCII/RTU	
Coormona a vortizon HIIV	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых	
Соединение с модулем ЦПУ	модулей ввода/вывода.	

Модуль аналогового ввода DVP04AD-H (для серий EH)

	da D 11 0 11 tD 11 (dan cebuu 111)		
Тип входа	Потенциальный	Токовый	
Напряжение питания	24 VDC (20.428.8VDC), 2 BT		
Кол-во каналов ввода	4 аналоговых	к входа	
Диапазон входного сигнала	± 10 B	± 20 мА	
Диапазон преобразован- ного сигнала	± 8000 ± 4000		
Разрешение	14 бит (1ед=1.25мВ)	13 бит (1ед=5мкА)	
Входное сопротивление	200 кОм и выше	250 Ом	
Точность	0.5% от полной шкалы при 25°C (1% при 0-55°C)		
Время обновления	3 мс на канал		
Изоляция	Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не		
·	изолированы.		
Абсолютный входной диапазон	$\pm$ 15 B $\pm$ 32 mA		
Формат цифровых данных	2 x16 бит, 13 значащих бит, среднее значение		
Функции диагностики	Детектирование верхней и нижней границы		
Режим коммуникации	RS-485: ASCII/RTU		
Соединение с модулем ЦПУ	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых		
	модулей ввода/вывода.		

Модуль аналогового вывода DVP04DA-H (для серий ЕН)

THOR JULE WILLIAM OF OBOT O BEIL	ода в тто выт т (для серии вт)		
Тип выхода	Потенциальный Токовый		
Напряжение питания	24 VDC (20.428.8VDC), 2 BT		
Кол-во каналов вывода	4 аналоговых выхода		
Диапазон входного сигнала	010 B	020 мА	
Диапазон преобразован- ного сигнала	04000	04000	
Разрешение	12 бит (1ед=2.5мВ)	12 бит (1ед=5мкА)	
Выходное сопротивление	0.5 Ом и меньше		
Точность	$0.5\%$ от полной шкалы при $25^{\circ}$ С ( $1\%$ при $0-55^{\circ}$ С)		
Время обновления	3 мс на канал		
Выходной ток	20 мА макс.	-	
Допустимое внешнее сопротивление	1 кОм – 2 МОм	0 - 500 Ом	

Формат цифровых данных	2 x16 бит, 12 значащих бит
Защита	Потенциальные выходы имеют защиту от короткого замыкания, но
Защита	длительные перегрузки могут привести к разрушению модуля.
Режим коммуникации	RS-485: ASCII/RTU
Соединение с модулем ЦПУ	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых
	модулей ввода/вывода.

Модуль аналогового ввода/вывода DVP06XA-H (для серий ЕН)

модуль аналогового ввода/вывода Dv гоола-п (для серии Еп)				
Тип	Аналоговые входы		Аналоговые выходы	
ТИП	Напряж.	Ток	Напряж.	Ток
Напряжение питания		24 VDC (20.42	8.8VDC), 2 BT	
Кол-во каналов	4 аналогов	LIV DVOTO	2 аналоговы	у ризуола
ввода/вывода	+ аналогов	ых влода	2 аналоговы	л вылода
Диапазон вх./вых. сигнала	± 10 B	± 20 мА	010 B	020 мА
Диапазон преобразован-	± 2000	± 1000	040	00
ного сигнала	± 2000	± 1000	040	00
Разрешение	12 бит (5мВ)	11 бит (20мкА)	12 бит (2.5мВ)	12 бит (5мкА)
Вход./вых. сопротивление	200 кОм	250 Ом	0.5 Ом и м	
Точность	$0.5\%$ от полной шкалы при $25^{\circ}$ С (1% при $0-55^{\circ}$ С)		C)	
Время обновления	3 мс на канал			
Выходной ток	-		20 мА м	иакс.
Допустимое внешнее			1 кОм – 2 МОм	0 - 500 Ом
сопротивление	- 1 KOM – 2 IVIOM   0 - 30		0 - 300 OM	
Изоляция	Изолирована цифровая и аналоговая часть.		Ь.	
Абсолютный входной	± 15 B	± 32 мА	_	
диапазон	± 13 D	± 32 WIT		
Формат цифровых данных	2 x16 бит, 13 значащих бит, среднее значение			
Функции диагностики	Детектирование верхней и			
	нижней границы			
Защита	Защита от короткого замыкани		ого замыкания	
Режим коммуникации		RS-485: AS	SCII/RTU	
	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых			
Соединение с модулем ЦПУ	модулей ввода/вывода.			

Температурный модуль (Pt100) DVP04PT-H (для серий ЕН)

температурный модуль	(Г1100) ДУГ04Г 1-Н (ДЛЯ СЕРИИ ЕН)	
Тип	<sup>0</sup> C	$^{0}\mathrm{F}$
Напряжение питания	24 VDC (20.42	8.8VDC), 2 Bt
Кол-во каналов ввода	4 BXC	ода
Тип термодатчика	Термосопротивление Р	
Диапазон температур	- 200 °C +600 °C	- 328 °F +1112 °F
Диапазон преобразован-	-20006000	-328011120
Ного сигнала	14 бит (1ед=0.1°С)	14 бит (1ед=0.18°F)
Разрешение		
Точность	0.5% от полной шкалы при 25°C (1% при 0-55°C)	
Время обновления	200 мс на канал	
Изоляция	Изолирована цифровая и аналогова	ая часть. Между собой каналы не
изоляция	изолированы.	
Формат цифровых данных	2 x16 бит, 13 значащих бит, среднее значение	
Функции диагностики	Детектирование верхней и нижней границы	
Режим коммуникации	RS-485: ASCII/RTU	
Соодинация в манулом ИПУ	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых	
Соединение с модулем ЦПУ	модулей ввода/вывода.	

Температурный модуль (термопары) DVP04TC-H (для серий ЕН)

Тип         °C         °F           Напряжение питания         24 VDC (20.428.8VDC), 2 BT           Кол-во каналов ввода         4 входа           Тип термодатчика         Термопары К(ХА) и Ј(ЖК) типов           Диапазон температур         К: - 100 °C +1000 °C	температурный модуль	термонары) в что не н (для серия вн)	
Кол-во каналов ввода         4 входа           Тип термодатчика         Термопары К(ХА) и Ј(ЖК) типов           Диапазон температур         К: - 100 °С +1000 °С +1000 °С +700 °С +1282 °F +1292 °F           Диапазон преобразованного сигнала         К: - 1000 +7000 +10000 +18320 +18320 +18320 +12920           Разрешение         14 бит (1ед=0.1 °С) +7000 +12920 +12	Тип	<sup>0</sup> C	<sup>0</sup> F
Тип термодатчика         Термопары К(ХА) и Ј(ЖК) типов           Диапазон температур         K: - 100 °C +1000 °C J: - 148 °F +1832 °F J: - 100 °C +700 °C J: - 148 °F +1292 °F           Диапазон преобразованного сигнала         K: - 1000 +10000 K: - 1480 +18320 J: - 1480 +12920           Разрешение         14 бит (1ед=0.1 °C) J: - 1480 +12920           Точность         0.5% от полной шкалы при 25°C (1% при 0-55°C)           Время обновления         250 мс на канал           Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не изолированы.	Напряжение питания	24 VDC (20.42	8.8VDC), 2 B <sub>T</sub>
Диапазон температур         K: - 100 °C +1000 °C	Кол-во каналов ввода	4 BXC	ода
Диапазон температур         J: - 100 °C +700 °C         J: - 148 °F +1292 °F           Диапазон преобразованного сигнала         K: - 1000 +7000         K: - 1480 +18320           Разрешение         14 бит (1ед=0.1 °C)         14 бит (1ед=0.18 °F)           Точность         0.5% от полной шкалы при 25°C (1% при 0-55°C)           Время обновления         250 мс на канал           Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не изолированы.	Тип термодатчика		
Диапазон преобразованного сигнала       К: - 1000 · + 7000 ° C       J: - 148 ° F · + 1292 ° F         Ного сигнала       К: - 1000 · + 7000       К: - 1480 · + 18320         Ј: - 1000 · + 7000       Ј: - 1480 · + 12920         Разрешение       14 бит (1ед=0.1 ° C)       14 бит (1ед=0.18 ° F)         Точность       0.5% от полной шкалы при 25° C (1% при 0-55° C)         Время обновления       250 мс на канал         Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не изолированы.	Пианаран такиапатур		
ного сигналаJ: - 1000 +7000J: - 1480 +12920Разрешение14 бит (1ед=0.1 °C)14 бит (1ед=0.18 °F)Точность0.5% от полной шкалы при 25°C (1% при 0-55°C)Время обновления250 мс на каналИзолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не изолированы.	дианазон температур	J: - 100 °C +700 °C	J: - 148 <sup>o</sup> F +1292 <sup>o</sup> F
Разрешение14 бит (1ед=0.1 °C)14 бит (1ед=0.18 °F)Точность0.5% от полной шкалы при 25°C (1% при 0-55°C)Время обновления250 мс на каналИзолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не изолированы.	Диапазон преобразован-	K: - 1000 +10000	
Точность         0.5% от полной шкалы при 25°C (1% при 0-55°C)           Время обновления         250 мс на канал           Изоляция         Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не изолированы.	ного сигнала		
Время обновления  Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не изолированы.	Разрешение		
<b>Из</b> олирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не изолированы.	Точность	$0.5\%$ от полной шкалы при $25^{0}$ С ( $1\%$ при $0-55^{0}$ С)	
изолированы.	Время обновления	250 мс на канал	
изолированы.	Изонанна	Изолирована цифровая и аналоговая часть. Между собой каналы не	
Формат цифровых данных 2 х16 бит, 13 значащих бит, среднее значение	изолированы.		рваны.
	Формат цифровых данных	2 х16 бит, 13 значащих бит, среднее значение	
Функции диагностики Детектирование верхней и нижней границы	Функции диагностики	Детектирование верхней и нижней границы	
Режим коммуникации RS-485: ASCII/RTU	Режим коммуникации	RS-485: ASCII/RTU	
К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых	Coordinate	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 аналоговых	
модулей ввода/вывода.	Соединение с модулем ЦПУ		

Модуль позиционирования DVP04DA-H (для серий ЕН)

	Tody vib noon divinipobulium b v 1 o 1 b 11 11 (Avin cepiin b 11)	
Напряжение питания	24 VDC (20.428.8VDC)	
Кол-во каналов вывода	1 канал высокоскоростного импульсного вывода	
Макс. частота импульсов	200 кГц макс.	
Тип выхода	Линейный выход (5 VDC, 20 мА)	
Vanon agrousse nyears	LSP/LSN (ограничение вправо/влево), START/STOP, начальное	
Управляющие входы	положение, задающий энкодер (А/В)	
Управляющие выходы	Импульсный выход, Направление вращения (FP/RP),	
	Многофункциональный выход (OUT)	
Разгон/замедление	Возможно управление разгоном/замедлением	
START: 40 MC		
Время обновления	4 мс для триггера ограничения вправо/влево	
Coordinate of the second secon	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 модулей	
Соединение с модулем ЦПУ	позиционирования.	

Модуль высокоскоростного счета (1 канал) DVP01HC-H (для серий ЕН)

ттодушь в	Modylib bbicokockopocinoro e iera (1 kanazi) b vi orite ii (din eepin Eii)			
Напряжение питания		24 VDC (20.428.8VDC)		
	Уровень	+5B, +12B, +24B		
Входной сигнал		200 кГц для 1 фаза 1 вход		
	Частота	200 кГц для 1 фаза 2 входа		
		200 кГц для 2 фазы 2 входа		
Диапазон счета		16 бит: 0 65535		
		32 бит: -2147483648 +2147483647		
Тип выхода		Линейный выход (5 VDC, 20 мА)		
Режим счета		Циклический (по кругу)		
Тип выходов		2 выхода: YH0, YH1 (NPN, открытый коллектор, 524 VDC, 0.5A)		
Дополнительные функции		Разрешение/запрещение счета и установка начального значения		
		счетчика		
Соединение с модулем ЦПУ		К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 модулей быстрого		
		счета.		

Модуль высокоскоростного счета (2 канала) DVP02HC-H (для серий EH)

Напряжение питания		24 VDC (20.428.8VDC)		
	Уровень	+24B		
Входной		200 кГц для 1 фаза 1 вход		
сигнал	Частота	200 кГц для 1 фаза 2 входа		
		200 кГц для 2 фазы 2 входа		
Диапазон счета		16 бит: 0 65535		
		32 бит: -2147483648 +2147483647		
Тип выхода		Линейный выход (5 VDC, 20 мА)		
Режим счета		Циклический (по кругу)		
Тип выходов		2 выхода: YH0, YH1 (NPN, открытый коллектор, 524 VDC, 0.5A)		
Дополнительные функции		Разрешение/запрещение счета и установка начального значения		
		счетчика		
Соединение с модулем ЦПУ		К одному модулю ЦПУ можно подключить до 8 модулей быстрого		
		счета.		

Молули нифрового ввола DVP08KY-H и DVP08BD-H (для серий ЕН)


тиодули цифрового ввод	одули цифрового ввода Буговк г-н и Буговь н (для серии Еп)				
Тип	DVP08KY-H DVP08BD-H				
Напряжение питания	24 VDC от модуля ЦПУ				
	Матричная клавиатура (размер 8x8 макс.)	DIP переключатели (8 разрядов макс.)			
Устройства ввода	$ \begin{array}{c c} \hline 0_{D} & \overline{1}_{D} & \overline{2}_{D} & \overline{3}_{D} \\ \hline \hline 4_{D} & \overline{5}_{D} & \underline{6}_{D} & \overline{7}_{D} \\ \hline 8_{D} & \overline{9}_{D} & \underline{A}_{D} & \overline{B}_{D} \\ \hline C_{D} & \overline{D}_{D} & \overline{E}_{D} & \overline{F}_{D} \end{array} $	3 8 7 0 7 5 3 3			
Чтение входного значения	Запись координаты в Запись значения в специальный регистр регистр				
	Автосканирование				
Характеристики	Позволяет сократить кол-во дискретных входов в ПЛК				
Coormana	К одному модулю ЦПУ можно подключить до 2 модулей				
Соединение с модулем ЦПУ	цифрового ввода.				


## 4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Все входящие кабели присоединяются к терминалам ввода/вывода "под винт", расположенным на модуле. Кабельный ввод имеет крышку для защиты от коротких замыканий и нарушения контакта.


## 4.1. Расположение терминалов ввода/вывода

### **DVP-ES/EX**






#### DVP-SS/SA/SX



Модули дискретного ввода вывода					
DVP08SM	DVP08SN	DVP08SP	DVP16SP		
S/S X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7	C0 Y0 Y1 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7	S/S X0 X1 X2 X3 • • • • • • • • • • • • •	S/S X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 C0 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7		


Модули аналогово ввода вывода						
DV P04AD-S	DVP04AD-S DVP02DA-S DVP04DA-S DVP04PT-S DVP04TC-S DVP06XA-S DVP08RT-S					
DV1 0476D-0	DVI 02D/CO	DVI 04D/C	DV1 0-11 1-0	DVI 04100	DV1 00/01 0	DVT OOKT-O
V+ I+ COM FG V+ I+ COM FG • V+ I+ COM FG • COM FG	V+ I+ COM FG V+ I+ COM FG	V+	+ L - FG + L - FG + L - FG + L - FG + FG	L+ L- SLD • • • • • • • • • • • • •	V+ I+ COM V+ I+ COM V+ I+ COM V+ I+ COM V+ I+ COM	L1+ L1- L2+ L3- L3- L4- L4- L4- FG L5- L6- L6- L7- L7- L8- FG

#### **DVP-EH**




## 4.2. Общие указания по монтажу

- 1. Не устанавливайте ПЛК в местах с наличием большого количества токопроводящей пыли, в химически-агрессивных средах, в местах с высокой влажностью или возможностью попадания влаги, вблизи источников тепла, и в местах с высокой степенью вибрации.
- 2. Рекомендуется устанавливать ПЛК в шкафы или щиты управления с необходимой степенью защиты и охлаждением.
- 3. Для обеспечения нормального теплового режима ПЛК, его необходимо устанавливать в вертикальном положении, обеспечив свободную конвекцию воздуха в воздушном коридоре: с боков не менее 50мм, сверху и снизу не менее 50 мм, как показано на рисунке.



- 4. Все модули имеют встроенный крепеж для установки на DIN-рейку. Модули серий ES/EX/EH могут быть так же установлены на плоскую поверхность с помощью винтов (M4).
- 5. Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом с соблюдением требований настоящего РЭ, а также ПУЭ-98 и СНиП 4.6. 82.
- 6. Не допускайте попадания металлических предметов (обрывки проводников, стружка и т.д.) внутрь при подключении.
- 7. Исключите возможность попадания на входы и выходы повышенного напряжения или несоответствующего спецификации контроллера.
- 8. Не подсоединяйте и не отсоединяйте провода при поданном напряжении питающей сети.
- 9. Избегайте образования острых изгибов проводников.
- 10. Всегда используйте как можно более короткий провод (максимум 500 м экранированный, 300 м неэкранированный). Провода должны прокладываться попарно, с использованием нейтрального или общего провода в паре с проводом под напряжением или проводом, несущим сигнал.
- 11. При длинных кабелях сечение их должно выбираться с учетом возможного падения напряжения.
- 12. Прокладывайте сигнальные кабели отдельно от силовых кабелей или под углом примерно 90° к силовым проводам. Так же старайтесь прокладывать отдельно входные и выходные кабели.
- 13. Затягивайте винты, зажимающие провода с усилием 5  $-8~{\rm kr\cdot cm}$ .
- 14. Ни чего не присоединяйте к терминалам обозначенным [•]
- 15. Рекомендуется использовать медный многожильный кабель с кабельными наконечниками.
- 16. Заземляющий провод должен иметь сечение не менее 2 мм², а сопротивление заземляющей цепи не должно превышать 100 Ом.



1.5mm

- 17. Обязательно следует заземлять аналоговые модули расширения и источник питания аналоговых модулей, иначе может произойти пробой аналоговых входов.
- 18. При размещении заземлений вы должны также учесть требования защитного заземления и правильную работу защитных размыкающих устройств.
- 19. Снабдите индуктивные нагрузки гасящими цепочками, которые ограничивают скачки напряжения при выключении питания. Для проектирования достаточного гашения используйте следующие рекомендации. Эффективность данной конструкции зависит от приложения, и вы должны проверить ее для конкретного использования. Убедитесь, что все компоненты рассчитаны на использование в этом приложении.
- 20. Устанавливайте надлежащие устройства ограничения перенапряжений для всех проводов, подверженных ударам молнии.

### Предупреждение!

Устройства управления могут выходить из строя в опасном состоянии, приводя к непредвиденному действию управляемого оборудования. Такие непредвиденные действия

могут привести к смерти или серьезной травме персонала и/или повреждению оборудования. Обдумайте вопрос об использовании функции аварийного останова, электромеханических блокировок или других резервных предохранительных устройств, не зависимых от программируемого контроллера.


## 4.3. Подключение внешнего источника питания

При использовании источника питания переменного тока:

- линия фазы должна быть связана с клеммой L а линия 0 с клеммой N. Во избежание поражения электротоком не соединяйте линию фазы L с клеммой N.
- подключение заземления обязательно. Сопротивление заземления  $Ri < 100 \ \mathrm{Om}$  При использовании источника питания постоянного тока соедините "+" клемму источника питания с клеммой "24VDC" контроллера, а "-" клемму источника питания с клеммой "0V" контролера. Ни какое другое подключение недопустимо.

**Внимание!** Не подключайте внешний источник питания к клеммам +24V и 24G. Эти клеммы принадлежат внутреннему источнику 24B DC (0.4A) и предназначены для питания дискретных входов. Каждый вход потребляет в среднем 6-7 мА. Не перегружайте внутренний источник питания.


По входу питания контроллер защищен плавким предохранителем (2A), однако это не гарантирует его полную защиту. Необходимо предусмотреть дополнительные защитные устройства.





Пропадание напряжения питания на время до 10 мс ни как не отразится на работе контроллера. При большем интервале отсутствия питающего напряжение ПЛК перейдет в состояние СТОП, а после появления напряжения будет автоматически запущен.

Рекомендуемая схема подключения внешнего источника питания и защитных устройств.



- 1) Напряжение питание исполнительных устройств.
- 2) Устройство защиты (предохранитель или автоматический выключатель на ток 3A макс.)
- 3) Индикатор питания.
- 4) Кнопка аварийного отключения.
- 5) Коммутационное устройство (реле, контактор, автомат, выключатель и др.), обеспечивающее подачу и снятие напряжения питания.
- 6) Базовый модуль DVP
- 7) Шина заземления.
- 8) Источник питания:

AC: 100 - 240 В, 50/60 Гц

DC: 24 B

## Предупреждение!


Подключение внешнего источника питания 24 В постоянного тока параллельно источнику питания постоянного тока ПЛК для датчиков может вызывать конфликт этих двух источников питания, поскольку каждый из них стремится установить свой собственный предпочтительный уровень выходного напряжения. Результатом этого конфликта может стать сокращение срока службы или немедленный отказ одного или обоих источников питания с последующим непредсказуемым функционированием системы с ПЛК. Непредсказуемое функционирование может привести к травме персонала и/или повреждению оборудования и материальному ущербу. Источник питания постоянного тока ПЛК для датчиков и любой внешний источник питания должны обеспечивать энергией разные точки. Допускается не более одного соединения между источниками.

# 4.4. Подключение дискретных входов


Производите подключение входов только при снятом напряжении питания. Все дискретные входы оптически изолированы и гальванически развязаны от выходных цепей.

Все дискретные входы могут иметь один из двух режимов работы: Sink (стоковая логика) или Source (истоковая логика). Тип логики выбирается установкой перемычки между терминалами S/S и 24V (стоковая логика) или S/S и 24G (истоковая логика).

Sink - стоковая логика (NPN)




Sourc - истоковая логика (PNP)



Если выбрана стоковая логика, то к входам нужно подключать датчики типа NPN и общим терминалом будет "-" (24G).

Если выбрана истоковая логика, то к входам нужно подключать датчики типа PNP и общим терминалом будет "+" (24V).

При подключении к входам кнопок или релейных (сухих) контактов тип выбранной логики значения не имеет.





# 4.5. Подключение дискретных выходов

Все серии контроллеров DVP имеют два типа дискретных выходов: релейные и транзисторные.

Релейные выходы соответствуют стандарту IEC 947-5-1 и протестированы на 6050 циклов включения/выключения при номинальном напряжении и токе.

Все выходы разбиты на несколько групп. Каждая группа имеет один общий терминал. Между собой группы изолированы. Например, DVP32ES00R имеет 4 группы выходов по 4 независимых релейных контакта в каждой группе (см. рис).






**Внимание!** Не допускайте перегрузки дискретных выходов. Максимальная нагрузочная способность выхода: 200 % от номинального тока в течение 5 мин. Максимальная нагрузочная способность общей точки: 150 % от номинального тока в течение 2 мин. Не допускайте подачи на транзисторные выходы переменного напряжения.

7

#### Примеры подключения выходных устройств.



Транзисторные выходы (NPN логика)


(5)

Y.1

4

3

- 1) Обратный диод: увеличивает ресурс релейного контакта.
- 2) Кнопка аварийного отключения.
- 3) Предохранитель (5 ... 10А на каждые 4 выхода).
- 4) CR цепочка: снижает помехи при индуктивной нагрузке на переменном токе.
- 5) Неиспользуемый терминал: ничего не подключайте к неиспользуемому терминалу.
- 6) Источник питания постоянного тока (DC).
- 7) Неоновая лампа.
- 8) Источник питания переменного тока (АС).
- 9) Лампа накаливания.
- 10) Специальные устройства со схемой самоблокировки.



- 2) Кнопка аварийного отключения.
- 3) Предохранители.
- 4 и 5) Обратный диод: используется для корректной работы выхода в импульсном режиме (PLSY, PWM).
- 6) Специальные устройства со схемой самоблокировки.
- 7) Неиспользуемый терминал: ничего не подключайте к неиспользуемому терминалу.


## 4.6. Подключение аналоговых входов

6


6


Y4 Y5 Y6

#### **DVP-EX**



Каждый канал аналогового ввода (СН1, СН2, СН3, СН4) имеет потенциальный (-10В...+10В) и токовый (-20...+20 мА) входы. Можно использовать любой их входов.






- \*1: Используйте в качестве проводников витую пару в изоляции.
- \*2: Если вы используете токовый вход, установите перемычку между терминалами V+ и I+.
- \*3: Если вы используете экранированный провод, соедините FG с "землей".
- \*4: Обязательно соедините "земляные" терминалы аналогового модуля и источника питания с общей шиной заземления, иначе может произойти пробой.
- \*5: Если длина проводов очень большая, подключите конденсатор  $(0.1\dots0.47\text{мк}\Phi, 25\text{B})$ , как показано на рисунке.
- \*1: Используйте провода, которые идут в комплекте с вашим термосопротивлением.
- \*2: Соедините FG экраном и с "землей" для уменьшения помех.
- \*3: Обязательно соедините "земляные" терминалы аналогового модуля и источника питания с общей шиной заземления, иначе может произойти пробой.


Внимание! Ни чего не присоединяйте к терминалам обозначенным [ • ]

## 4.7. Подключение аналоговых выходов



Каждый канал аналогового вывода (СН0, СН1) имеет потенциальный (0...10В) и токовый (0...20 мА) выходы. Можно использовать любой их выходов.

#### **DVP-DA**



- \*1: Используйте в качестве проводников витую пару в изоляции.
- \*2: Если длина проводов очень большая, подключите конденсатор (0.1...0.47мк $\Phi$ , 25B), как показано на рисунке.
- \*3: Обязательно соедините "земляные" терминалы аналогового модуля и источника питания с общей шиной заземления, иначе может произойти пробой.

**Внимание!** Ни чего не присоединяйте к терминалам обозначенным  $[\cdot]$ 

## 4.8. Инструкция по подключению модулей расширения

Спецификации контроллеров DVP допускают присоединять к базовому блоку блоки расширения в следующих комбинациях:

- Не более 8-ми блоков специального назначения (аналоговые, температурные, импульсные и т.д.);
- Или модули дискретных Входов/Выходов не более чем на 256 Входов/Выходов (для серий ES/SS/SA/SX) и не более чем на 512 Входов/Выходов (для серий EH).

Важно так же оценить нагрузку на источник питания и убедиться, что она не превышает допустимую.


При использовании блоков специального назначения, большого количества дискретных модулей расширения может потребоваться дополнительный источник питания на 24В. Нумерация дискретных входов/выходов в восьмеричной системе, т.е. входы и выходы не нумеруются числами с использованием цифр 8 и 9.

DVP-	14ES	<b>14SS</b>	20EX	24ES	32ES	60ES	Модули расширения
Входы Х	X0 - X7	X0 - X7	X0 - X7	X0 - X17	X0 - X17	X0 - X43	X20(X50) - X177
Выходы Ү	Y0 – Y5	Y0 – Y5	Y0 – Y5	Y0 – Y7	Y0 - Y17	Y0 – Y27	Y20 (Y30) - Y177

DVP-	12SA	10SX	Модули расширения
Входы Х	X0 - X7	X0 - X3	X20 - X177
Выходы Ү	Y0 – Y3	Y0 – Y1	Y20 – Y177

DVP-	16EH	20EH	32EH	48EH	64EH	80EH	Модули расширения
Входы Х	X0 - X7	X0 - X13	X0 - X17	X0 - X27	X0 - X37	X0 - X47	X20 - X377
Выходы Ү	Y0 – Y7	Y0 – Y7	Y0 - Y17	Y0 - Y27	Y0 - Y37	Y0 – Y47	Y20 - Y377

Пример нумерации дискретных входов/выходов контроллеров DVP-14ES и модулей расширения.



Модель	Число входов	Число выходов	Нумерация входов	Нумерация выходов
DVP14ES00R2	8	6	X00 – X07	Y0 – Y5
DVP24XP01R	16	8	X20 - X37	Y20 - Y27
DVP16XM01N	16	0	X40 – X57	-
DVP08XN01R	0	8	-	Y30 - Y37
DVP08XP11R	4	4	X60 - X63	Y40 – Y43

Когда базовый модуль DVP60ES00R2 соединяется с модулями расширения, нумерация входов будет начинаться с X50, а выходов с Y40.

Модель	Число входов	Число выходов	Нумерация входов	Нумерация выходов
DVP60ES00R2	36	24	X00 - X43	Y0 - Y27
DVP24XP01R	16	8	X50 - X67	Y30 - Y37

## 4.9. Соответствие директивам ЕС

- 1. Контроллеры DVP классифицируются как устройства открытой архитектуры и должны устанавливаться внутри панели управления.
- 2. Используйте усиленную или двойную изоляцию для проводов подключенных к блоку питания постоянного тока или блокам входов/выходов, использующих сигналы постоянного тока.
- 3. Контроллеры DVP соответствуют общему стандарту EN61131-2, как индивидуальный продукт. Однако когда ПЛК установлен в оборудование, помехи, создаваемые релейными выходами могут превысить задаваемые стандартом значения. В этом случае должны быть дополнительно установлены подавители помех или другие устройства.

Следующие примеры показывают некоторые способы уменьшения электромагнитного шума, но неполного избавления от него.

При частоте срабатывания устройств менее пяти раз в минуту меры предосторожности можно не применять.

#### Подавление помех при индуктивной нагрузке.

Подключите CR цепочку или обратный диод параллельно нагрузке, как показано на рисунке при использовании коммутации индуктивной нагрузки.

**Метод СR** используется при постоянном или переменном токе.

Время сброса уменьшится, если в качестве нагрузки выступает катушка реле, соленоид или подобное устройство.


Правило расчета элементов:

С: 0.5-1 мкФ на каждый ампер коммутируемого тока.

R: 0.5-1 Ом на каждый вольт.

Указанные величины являются примерными. В каждом конкретном случае вы должны учитывать характеристики нагрузки.

Конденсатор должен быть рассчитан на 200...300В. При использовании переменного тока применяйте конденсатор без полярности.



## Метод обратного диода используется на постоянном токе.

В этом случае энергия, запасенная в катушке, будет преобразована в тепло. Время сброса в этом случае больше, чем при использовании СR-метода.

Обратное напряжение пробоя диода должно превышать напряжение в цепи не менее чем в 2-3 раза и прямой ток должен быть больше тока нагрузки.

#### 5. РАБОТА

### 5.1. Ввод в эксплуатацию

Если все электрические соединения контроллера и модулей расширения выполнены правильно, после подачи на ПЛК напряжения питания на базовом модуле и модулях расширения должен светиться светодиод "POWER ON". Если светодиод не светится, проверьте уровень напряжения питания на соответствие спецификации. При пониженном напряжении питания может мигать светодиод "ERROR" Так же причиной отсутствия свечения светодиода "POWER ON" может быть перегрузка внутреннего источника питания. В этом случае снимите нагрузку с клемм 24V и 24G.

Если светодиод "POWER ON" светится, а светодиод "ERROR" нет, можно приступить к загрузке в память контроллера рабочей программы из ПК с установленным пакетом программирования WPLSoft или портативного программатора. Контроллер при этом должен быть соединен с компьютером кабелем DVPACAD215 по интерфейсу RS-232. Загрузка программы возможна, только в режиме "STOP", при этом светодиод "RUN" не должен светиться. После окончания загрузки программы переведите контроллер в рабочий режим "RUN" одной из возможных команд (с ПК, программатора или переключателем RUN/STOP). После этого должен начать светиться "RUN", что говорит о том, что контроллер готов к работе. Если сразу после загрузки программы начал мигать светодиод "ERROR", это говорит о наличии ошибок в рабочей программе.

**Примечание:** чтение программы из контроллера и запись программы в контроллер возможны только, когда контроллер находится в состоянии "STOP"!

## 5.2. Работа программы

В процессе работы ПЛК непрерывно опрашивает текущее состояние входов и в соответствии с требованиями к производственному процессу изменяет состояние выходов (Вкл./Выкл). Мы можем разделить этот цикл на четыре основных шага. Все остальное может рассматриваться нами, как часть кода, необходимое для согласования между первым и четвертым шагом.

Шаг первый - инициализация системы. Необходимо помнить, что в случае сбоев по питанию или при выключении контроллера система обязана вернуться в исходное состояние. Не следует недооценивать важности этой части программного кода, так как в противном это может привести к сбоям и поломкам оборудования.


Шаг второй - проверка текущего состояния BXOДOB. ПЛК проверяет текущее состояние входов и в зависимости от значения (Вкл./Выкл) выполняет последовательные действия. Состояние любого из BXOДOB сохраняется в памяти (в области данных) и может в дальнейшем использоваться при обработке третьего шага программы.

Шаг третий - выполнение программы. Будем считать, что в ходе технологического процесса переключился  $BXO\mathcal{I}(XI)$  с выключено на включено, и в соответствии с технологическим процессом нам необходимо изменить текущее состояние  $BIXO\mathcal{I}A(YI)$  с

выключено на включено. Так как ЦП опросил текущее состояния всех BXOДOB и хранит их текущее состояние в памяти, то выбор последующего действия обусловлен только ходом технологического процесса.

Шаг четвертый - изменение текущего состояния  $BbIXO\mathcal{I}A$ . ПЛК - изменяет текущее состояние  $BbIXO\mathcal{I}OB$  в зависимости от того, какие  $BXO\mathcal{I}bI$  являются выключенными, а какие включенными исходов из хода вашей программы в течение третьего шага. То есть контроллер, физически переключил  $BbIXO\mathcal{I}(YI)$  и включились исполнительные механизмы лампочка, двигатель и т.д. После этого следует возврат на Шаг второй.

Помимо этого ПЛК постоянно тестирует состояние аппаратной части, параметров питания и периферийных устройств. Полный цикл показан на нижеприведенной блоксхеме.




## 5.3. Время реакции - быстродействие

Быстродействие Программируемого Логического Контроллера – это основополагающий фактор, влияющий на выбор ПЛК.

Общее время реакции системы = время опроса входов + время выполнения программы + время переключения выходов.

Время опроса входов	Задержка на включение входов =10 мс (заводская установка). Можно изменять в диапазоне 015 мс. См. специальные регистры D1020 – D1021
Время выполнения	См. специальный регистр D1010
программы	
Задержка переключения	Релейные выходы: 10 мс
выходов	Транзисторные выходы: 2030 мкс



Если быстродействие системы недостаточно для обработки коротких входных импульсов, то можно:

- 1. Использовать контроллер с более высоким быстродействием;
- 2. Воспользоваться функцией задержки времени Выкл. Эта функция увеличит длительность входного сигнала;
- 3. Использовать функцию обработки прерываний. То есть, как только Bxod включен, то независимо от того этапа, на котором в настоящий момент находится программа ПЛК, немедленно останавливает выполнение основной программы и выполняет подпрограмму прерывания.

## 5.4. Программирование

Для программирования всех контроллеров DVP можно использовать портативный программатор DVPHPP02 или компьютер с программным обеспечением WPLSoft.

WPLSoft позволяет программировать, редактировать и отлаживать программу всех контролеров DVP, а так же конфигурировать модули ЦПУ и периферийное оборудование.

#### Основные характеристики WPLSoft

- Работает под Windows, имеет интерфейс на английском языке и развитую систему помощи.
- Позволяет писать комментарии на русском языке (комментарии к устройствам, строкам и блокам в режиме LAD).
- Поддерживает работу с проектами и использует иерархический метод отображения внутренней системной информации ПЛК (включая системные параметры подключенных периферийных устройств).
- Автоматическое определение параметров и скорости коммуникации подключенного ПЛК.
- Установка значений календаря и часов реального времени.
- Поддерживает два варианта соединения с ПЛК: прямое соединение и через модем. Скорость загрузки программы может быть до 115200 бит/с (в SA/SX/EH).
- Возможна отладка программы в режиме ONLINE с отображением текущего состояния всех внутренних устройств.
- Для программирования всех типов центральных процессоров могут быть использовано три языка программирования: LAD (диаграммы релейно-контактной логики), IL

(список инструкций) и SFC (последовательные функциональные схемы). Редактор позволяет выполнять конвертацию программы с одного языка на другой и обратно. Интерфейс редактора позволяет отображать программу одновременно во всех трех языковых режимах.



- Возможность редактирования значений всех типов внутренних устройств ПЛК (включая M, S, T, C, D и файловые регистры).
- Много полезных функций для режима on-line, таких как:
  - удобная установка протокола коммуникации, который будет сохранен в регистре D1120:
  - LRC/CRC генератор для расчета контрольных сумм используемых в режиме MODBUS;
  - чтение внутренней системной информации ПЛК;
  - мастер помогающий написать сложные инструкции: ПИД-регулятор, быстродействующий счетчик, импульсный выход и др.

Различные виды отображения информации в режиме отладки программы: двоичный код, шестнадцатеричный, десятичный целый или с плавающей точкой, а также ASCII и BCD.

# 6. СПИСОК ИНСТРУКЦИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В главе приводится список инструкций (команд) программирования. Подробное описание команд и методов написания программы дано в Руководстве по программированию.

## 6.1. Основные инструкции

Тип	Код	Функция	Схема		ЛК	
1 1111	Код	·	IX, Y, M, S, T, C	ES/EX/SS	SA/SX	EH
	LD	Нормально открытый контакт		+	+	+
	LDI	Нормально закрытый контакт	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
	LDP	Инициализация входа по включению	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
	LDF	Инициализация входа по выключению	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
	AND	Логическое умножение (И)	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
	ANI	Инверсия логического умножения (И-НЕ)	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
	ANDP	«И» по включению	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
Контакт	ANDF	«И» по выключению	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
Кон	OR	Логическое сложение (ИЛИ)	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
	ORI	Инверсия логического сложения (ИЛИ-НЕ)	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
	ORP	«ИЛИ» по включению	1 X, Y, M, S, T, C	+	+	+
	ORF	«ИЛИ» по выключению	X, Y, M, S, T, C	+	+	+
	ANB	«И» блок		+	+	+
	ORB	«ИЛИ» блок		+	+	+
	OUT	Инициализация выхода	Y, M, S	+	+	+
	SET	Установка состояния	SET Y, M, S	+	+	+
	RST	Сброс состояния	RST Y, M, S, T, C	+	+	+
шка	TMR	Таймер (16 бит)	TMR T	+	+	+
Катушка	CNT	Счетчик (16 бит)	CNT C	+	+	+
	DCNT	Счетчик (32 бит)	DC NT C	+	+	+
	PLS	Генерация импульсов по включению	PLS Y, M, S	+	+	+
	PLF	Генерация импульсов по выключению	PLF Y, M, S	+	+	+
Мастер контроль	MC	Начало вложенного цикла	MC N	+	+	+
Мас	MCR	Конец вложенного цикла	MCR N	+	+	+
Флаг	P	Флаг	P0 – P255	+	+	+
Anal,	I	Флаг прерывания	Ixxx	+	+	+

Тип	Кол	Функция	Схема	П	ЛК	
1 1111	Код	Функция	CACMA	ES/EX/SS	SA/SX	EH
	MPS	Смещение вниз стека	X0 MPS X1	+	+	+
	MRD	Считать значение стека	X0 7 X1 Y1	+	+	+
Контакт	MRD	Выход из стека	MRD X2 M0 Y2 END	+	+	+
	INV	Инверсия		+	+	+
	NOP	Пустая строка	Используется в режиме IL для резервирования места в программе	+	+	+
	END	Конец программы	END	+	+	+
	STL	Режим последовательного выполнения		+	+	+
	RET	Выход из режима последовательного выполнения	s	+	+	+

# 6.2. Дополнительные инструкции

Тип	API	Код	D*	P**	Функция	П	ЛК	
тип	AII		D	1	Функция	ES/EX/SS	SA/SX	EH
	00	CJ	-	+	Переход к заданной строке	+	+	+
	01	CALL	-	+	Переход к подпрограмме	+	+	+
E	02	SRET	-	-	Конец подпрограммы	+	+	+
Работа с циклами	03	IRET	-	-	Конец обработки прерывания	+	+	+
ЦИК	04	EI	-	-	Разрешение прерывания	+	+	+
ra c	05	DI	-	-	Запрещение прерывания	+	+	+
1607	06	FEND	-	-	Конец главной программы	+	+	+
Pg	07	WDT	-	+	Сброс сторожевого таймера	+	+	+
	08	FOR	-	-	Начало цикла	+	+	+
	09	NEXT	-	-	Конец цикла	+	+	+
	10	CMP	+	+	Сравнение данных	+	+	+
	11	ZCP	+	+	Сравнение данных в заданном диапазоне	+	+	+
o o	12	MOV	+	+	Пересылка данных	+	+	+
ени	13	SMOV	-	+	Пересылка данных со смещением	-	+	+
авн	14	CML	+	+	Пересылка данных с их инвертированием	+	+	+
и ср	15	BMOV	-	+	Пересылка блока данных	+	+	+
Іка і	16	FMOV	+	+	Пересылка в несколько адресов	+	+	+
СЫЛ	17	XCH	+	+	Обмен данными	+	+	+
Пересылка и сравнение	18	BCD	+	+	Преобразование числа из двоичного вида в двоично-десятичный	+	+	+
	19	BIN	+	+	Преобразование из двоично-десятичного вида в двоичный	+	+	+
	20	ADD	+	+	Сложение двух чисел	+	+	+
ИИ	21	SUB	+	+	Вычитание двух чисел	+	+	+
Математические функции	22	MUL	+	+	Умножение двух чисел	+	+	+
фу	23	DIV	+	+	Деление двух чисел	+	+	+
кие	24	INC	+	+	Инкрементирование (увеличение на 1)	+	+	+
нес	25	DEC	+	+	Декрементирование (уменьшение на 1)	+	+	+
тати	26	WAND	+	+	Логическое умножение данных (И)	+	+	+
Ten	27	WOR	+	+	Логическое сложение данных (ИЛИ)	+	+	+
Ma	28	WXOR	+	+	Исключающее «ИЛИ»	+	+	+
	29	NEG	+	+	Дополнение до 2	+	+	+

Тип	API	Код	D*	P**	Функция	]	ПЛК	
1 1111				_	·	ES/EX/SS	SA/SX	EH
	30	ROR	+	+	Циклический сдвиг вправо	+	+	+
	31	ROL	+	+	Циклический сдвиг влево	+	+	+
сдвиг	32	RCR	+	+	Циклический сдвиг вправо с установкой флага переноса в M1022	+	+	+
еский	33	RCL	+	+	Циклический сдвиг влево с установкой флага переноса в M1022	+	+	+
Сдвиг и циклический сдвиг	34	SFTR	-	+	Сдвиг значений битовых устройств вправо	+	+	+
ГИЛ	35	SFTL	-	+	Сдвиг значений битовых устройств влево	+	+	+
дви	36	WSFR	-	+	Сдвиг значений регистров вправо	-	+	+
	37	WSFL	-	+	Сдвиг значений регистров влево	-	+	+
	38	SFWR	-	+	Запись данных в стек	-	+	+
	39	SFRD	-	+	Чтение данных из стека	-	+	+
	40	ZRST	-	+	Сброс состояния элементов схемы в заданном диапазоне	+	+	+
	41	DECO	-	+	Дешифратор 8 $ ightarrow$ 256 бит	+	+	+
_	42	ENCO		+	Шифратор 256 $\rightarrow$ 8 бит	+	+	+
PIME	43	SUM	+	+	Счетчик единичных битов в регистре	+	+	+
с данн	44	BON	+	+	Установка единичного бита в заданном разряде регистра	+	+	+
ии	45	MEAN	+	+	Среднее арифметическое	+	+	+
Операции с данными	46	ANS	-	-	Сигнализация тревоги с задержкой на включение	-	+	+
	47	ANR	-	+	Сброс тревожной сигнализации	-	+	+
	48	SQR	+	+	Вычисление квадратного корня	+	+	+
	49	FLT	+	+	Преобразование числа с плавающей точкой в целое	+	+	+
	50	REF	-	+	Обновление состояния входов/выходов	+	+	+
	51	REFF	-	+	Изменение времени задержки входного фильтра	-	+	+
Σ.	52	MTR	-	-	Матричный ввод	-	+	+
Быстродействующие вх./вых	53	HSCS	+	-	Установка состояния выхода при высокоскоростном счете	+	+	+
ующие	54	HSCR	+	-	Сброс состояния выхода при высокоскоростном счете	+	+	+
действ	55	HSZ	+	-	Операция зонного сравнения при высокоскоростном счете	-	+	+
стрс	56	SPD	-	-	Вычисление скорости	+	+	+
Бы	57	PLSY	+	-	Импульсный выход	+	+	+
,	58	PWM	-	-	Выход ШИМ	+	+	+
	59	PLSR	+	-	Импульсный выход с ускорением/ замедлением	+	+	+
	60	IST	-		Ручное/автоматическое управление	+	+	+
	61	SER	+	+	Групповое сравнение данных	-	+	+
иса	62	ABSD	+	-	Последовательное абсолютное управление	-	+	+
Команды сервиса	63	INCD	-	-	Последовательное относительное управление	-	+	+
анд	64	TTMR	-	-	Секундомер	-	+	+
KOM	65	STMR	-	-	Специальный таймер	-	+	+
4	66	ALT	-	+	Импульсное реле	+	+	+
	67	RAMP	-	-	Линейное изменение сигнала (RAMP)	-	+	+
	69	SORT	-	-	Сортировка данных	-	+	+

Тип	A DI	ICo	D*	P**	Φ	I	ЛЛК	
ТИП	API	Код	D"	P""	Функция	ES/EX/SS	SA/SX	EH
	70	TKY	+	-	Ввод с 10-ти кнопочной клавиатуры	-	+	+
	71	HKY	+	-	Ввод с 16-ти кнопочной клавиатуры	-	+	+
	72	DSW	-	-	Ввод с цифрового переключателя	-	+	+
191	73	SEGD	-	+	Дешифратор для 7-ми сегментного индикатора	+	+	+
(OXI	74	SEGL	_	_	Вывод на 7-ми сегментный индикатор	+	+	+
J/Bb	75	ARWS	_	_	Ввод со стрелочной клавиатуры ( $\leftarrow\uparrow\rightarrow\downarrow$ )	_	+	+
КОДП					Преобразование символьных кодов			
не в	76	ASC	-	-	ASCII в числа (HEX)	-	+	+
Внешние входы/выходы	77	PR	-	-	Преобразование НЕХ данных в коды ASCII и их вывод	-	+	+
	78	FROM	+	+	Чтение данных из модулей аналогового ввода/вывода (из CR регистров)	+	+	+
	=0	T-0			Запись данных в модули аналогового			
	79	ТО	+	+	ввода/вывода (в CR регистры)	+	+	+
	80	RS			Команда передачи и приема данных по	1	1	1
			-	-	RS-485	+	+	+
tble	81	PRUN	+	+	Пересылка данных 8-миричном формате	-	+	+
Последовательные данные	82	ASCI	-	+	Преобразование ASCII в HEX	+	+	+
ые д	83	HEX	-	+	Преобразование HEX в ASCII	+	+	+
IP III	84	CCD	-	+	Расчет контрольной суммы	-	+	+
ател					Чтение значения, заданного с			
ДОВ	85	VRRD	-	+	потенциометра (встроенного в DVP-	-	+	+
сле					SA/EH или DVP-F6VR)			
ы	86	VRSC	-	+	Масштаб значения потенциометра	-	+	+
	87	ABS	+	+	Абсолютное значение	+	+	+
	88	PID	+	-	ПИД-регулятор	+	+	+
	89	PLS	-	-	Генерация импульсов по включению	+	+	+
	90	LDP	-	-	Инициализация входа по включению	+	+	+
ии	91	LDF	-	-	Инициализация входа по выключению	+	+	+
ЭУКІ	92	ANDP	-	-	«И» по включению	+	+	+
нстј	93	ANDF	-	-	«И» по выключению	+	+	+
еи	94	ORP	-	-	«ИЛИ» по включению	+	+	+
ВНБ	95	ORF	-	-	«ИЛИ» по выключению	+	+	+
Основные инструкции	96	TMR	-	-	Таймер (16 бит)	+	+	+
0	97	CNT	+	-	Счетчик (16 бит)	+	+	+
	98	INV	-	-	Инверсия	+	+	+
	99	PLF	-	-	Генерация импульсов по выключению	+	+	+
	100	MODRD	-	-	Чтение данных MODBUS через RS-485	+	+	+
	101	MODWR	-	-	Запись данных MODBUS через RS-485	+	+	+
Š	102	FWD	-	-	Команда «ПУСК» вперед для привода VFD-A	+	+	+
Инструкции MODBUS	103	REV	-	-	Команда «ПУСК» реверсивно для привода VFD-А	+	+	+
Ž	104	STOP	-	-	Команда «СТОП» для привода VFD-A	+	+	+
иип					Чтение текущего состояния привода	1	1	1
грук	105	RDST	-	-	VFD-A	+	+	+
Лнс	106	RSTEF	-	-	Команда «СБРОС» для привода VFD-A	+	+	+
	107	LRC	-	+	Расчет контрольной суммы LRC	+	+	+
	108	CRC	-	+	Расчет контрольной суммы CRC	+	+	+
	109	SWRD	ı	+	Чтение значения с карты DVP-F8ID (8 DIP переключателей)	-	+	+

Т	A DI	IC -	D÷	P**	Φ	ПЛК		
Тип	API	Код	D*	P**	Функция	ES/EX/SS	SA/SX	EH
	110	ЕСМР	+	+	Сравнение двух чисел с плавающей точкой	+	+	+
	111	EZCP	+	+	Сравнение двух чисел с плавающей точкой в заданном диапазоне	+	+	+
	116	RAD	+	+	Перевод градусов в радианы	_	+	+
	117	DEG	+	+	Перевод радианов в градусы	_	+	+
					Перевод двоичного числа с плавающей			
	118	EBCD	+	+	точкой в десятичное с плавающей точкой	+	+	+
	119	EBIN	+	+	Перевод десятичного числа с плавающей	+	+	+
	119	EBIN		Т	точкой в двоичное с плавающей точкой	Т		
	120	EADD	+	+	Сложение двоичных чисел с плавающей	+	+	+
	120	LIND			точкой			
	121	ESUB	+	+	Вычитание двоичных чисел с плавающей точкой	+	+	+
	122	EMUL	+	+	Умножение двоичных чисел с плавающей точкой	+	+	+
йой	123	EDIV	+	+	Деление двоичных чисел с плавающей точкой	+	+	+
Операции с плавающей точкой	124	EXP	+	+	Вычисление операции с экспонентой в двоичном формате с плавающей точкой	+	+	+
авающ	125	LN	+	+	Вычисление логарифма натурального в двоичном формате с плавающей точкой	+	+	+
ис пл	126	LOG	+	+	Вычисление логарифма в двоичном формате с плавающей точкой	+	+	+
перацк	127	ESQR	+	+	Вычисление корня квадратного в двоичном формате с плавающей точкой	+	+	+
0	128	POW	+	+	Возведение числа в степень в двоичном формате с плавающей точкой	+	+	+
					Преобразование двоичного числа с			
	129	INT	+	+	плавающей точкой в целое	+	+	+
	130	SIN	+	+	Вычисление синуса	+	+	+
	131	COS	+	+	Вычисление косинуса	+	+	+
	132	TAN	+	+	Вычисление тангенса	+	+	+
	133	ASIN	+	+	Вычисление арксинуса	-	+	+
	134	ACOS	+	+	Вычисление арккосинуса	-	+	+
	135	ATAN	+	+	Вычисление арктангенса	_	+	+
	136	SINH	+	+	Вычисление гиперболического синуса	-	+	+
	137	COSH	+	+	Вычисление гиперболического косинуса	-	+	+
	138	TANH	+	+	Вычисление гиперболического тангенса	-	+	+
	143	DELAY	-	+	Задержка выполнения	-	+	+
	144	GPWM	-	-	Общая команда генерации импульсов ШИМ	-	+	+
	145	FTC	-	-	Температурный контроллер (FTC)	-	+	+
	147	SWAP	+	+	Перестановка младшего и старшего байтов в регистре	+	+	+
ндв	148	MEMR	+	+	Чтение данных из файловых регистров	-	+	+
ома	149	MEMW	+	+	Запись данных в файловые регистры	-	+	+
Дополнительные команды	150	MODRW	-	-	Чтение/запись данных MODBUS через RS-485	+	+	+
пел	151	PWD	-	-	Импульсная ловушка	-	-	+
ополни	152	RTMU	-	-	Начало подпрограммы обработки временного прерывания	-	-	+
Ť —	153	RTMD	-	-	Конец подпрограммы обработки временного прерывания	-	-	+

Тип	API	Код	D*	P**	Функция	ES/EX/SS	SA/SX	EH
	154	RAND	_	+	Генератор случайных чисел	-	+	+
Управление положением	155	ABSR	+	-	Чтение абсолютного текущего положения	-	-	+
же	156	ZRN	+	-	Выход в ноль	-	_	+
опо					Импульсный выход с заданием частоты и			
иет	157	PLSV	+	-	направления вращения серводвигателя	-	-	+
лен	4.50	DDI/I			Команда перемещения в заданное			
грав	158	DRVI	+	-	положение в относительных координатах	-	-	+
γ	150	DDVA	+		Команда перемещения в заданное			+
	159	DRVA	+	-	положение в абсолютных координатах	-	-	+
	160	TCMP	-	+	Сравнение времени	-	+	+
	161	TZCP	_	+	Сравнение времени в заданном	_	+	+
			_	, '	диапазоне	_		'
фъ	162	TADD	-	+	Сложение времени	-	+	+
Календарь	163	TSUB	-	+	Вычитание времени	-	+	+
Сале	166	TRD	_	+	Чтение текущего значения часов	_	+	+
1					реального времени		1	
	167	TWR	_	+	Изменение значения часов реального	-	+	+
					времени		<u> </u>	
	169	HOUR	+	-	Часовой счетчик	-	+	+
Код Грея	170	GRY	+	+	Преобразование целого числа в код Грея	-	+	+
¥ I	171	GBIN	+	+	Преобразование кода Грея в целое число	-	+	+
	180	MAND	-	+	Логическое умножение матриц (И)	-	-	+
-	181	MOR	-	+	Логическое сложение матриц (ИЛИ)	-	-	+
(aMI	182	MXOR	-	+	Исключающее «ИЛИ» для матриц	-	-	+
пид	183	MXNR	-	+	Исключающее «НЕ-ИЛИ» для матриц	-	-	+
Операции с матрицами	184	MINV	-	+	Инверсия матрицы	-	-	+
ис	185 186	MCMP	-	+ +	Сравнение матриц	-	-	+ +
раць	187	MBRD MBWR	-	+	Чтение битов в матрице	-	-	+
лер	188	MBS	-	+	Запись битов в матрицу Сдвиг битов в матрице	-	-	+
	189	MBR	-	+	Циклический сдвиг битов в матрице	-	-	+
	190	MBC	_	+	Счетчик битов	_	-	+
	196	HST	_	+	Высокоскоростной счетчик	-	<u> </u>	+
вня	170	1131	_	-	Автоматический пошаговый режим	_	<del>                                     </del>	'
ypo	197	PLST	_	+	задания выходной частоты с различной	_	+	_
иды ото	17,	1101		'	длительностью шагов			
Команды высокого уровня	198	PLSK	-	+	-//-//- с одной длительностью шагов	-	+	-
Ko	199	PLSA	-	+	-//-//- с плавным разгоном/замедлением	-	+	-
	215	LD&	+	-	Контакт замкнут, если S1 & S2 ≠ 0	-	+	+
	216	LD	+	-	Контакт замкнут, если S1   S2 $\neq$ 0	-	+	+
ша	217	LD^	+	-	Контакт замкнут, если $S1 \ S2 \neq 0$	_	+	+
11 O.					Последовательный контакт замкнут, если			
ТОН	218	AND&	+	-	S1 & S2 $\neq$ 0	-	+	+
гакт	_				Последовательный контакт замкнут, если		1	
КОН	219	AND	+	-	S1   S2 $\neq$ 0	-	+	+
Логические операции контактного типа	220	AND^	+	-	Последовательный контакт замкнут, если $S1 \land S2 \neq 0$	-	+	+
опе	_	_			Параллельный контакт замкнут, если			
еские	221	OR&	+	-	$S1 \& S2 \neq 0$	-	+	+
Логич	222	OR	+	_	Параллельный контакт замкнут, если $S1 \mid S2 \neq 0$	-	+	+
	223	OR^	+		Параллельный контакт замкнут, если $S1 \land S2 \neq 0$	-	+	+

Тип АРІ Ко		Код	D*	* Р** Функция		П	ЛК	
1 1111				1	•	ES/EX/SS	SA/SX	EH
	224	LD=	+	-	Контакт замкнут, если S1 = S2	+	+	+
	225	LD>	+	-	Контакт замкнут, если S1 > S2	+	+	+
	226	LD<	+	-	Контакт замкнут, если S1 < S2	+	+	+
	228	LD<>	+	-	Контакт замкнут, если S1 ≠ S2	+	+	+
	229	LD<=	+	-	Контакт замкнут, если S1 ≤ S2	+	+	+
	230	LD>=	+	-	Контакт замкнут, если S1 ≥ S2	+	+	+
	232	AND=	+	1	Последовательный контакт замкнут, если $S1 = S2$	+	+	+
па	233	AND>	+	-	Последовательный контакт замкнут, если $S1 > S2$	+	+	+
ного ти	234	AND<	+	-	Последовательный контакт замкнут, если S1 < S2	+	+	+
энтакт	236	AND <>	+	-	Последовательный контакт замкнут, если $S1 \neq S2$	+	+	+
Операции сравнения контактного типа	237	AND<=	+	-	Последовательный контакт замкнут, если $S1 \le S2$	+	+	+
и сравн	238	AND>=	+	-	Последовательный контакт замкнут, если $S1 \ge S2$	+	+	+
пераци	240	OR=	+	-	Параллельный контакт замкнут, если S1 = S2	+	+	+
0	241	OR>	+	1	Параллельный контакт замкнут, если S1 > S2	+	+	+
	242	OR<	+	-	Параллельный контакт замкнут, если S1 < S2	+	+	+
	244	OR⇔	+	-	Параллельный контакт замкнут, если $S1 \neq S2$	+	+	+
	245	OR<=	+	-	Параллельный контакт замкнут, если $S1 \le S2$	+	+	+
	246	OR>=	+		Параллельный контакт замкнут, если $S1 \ge S2$	+	+	+

<sup>\*</sup>D – инструкция может быть 32 бит. В коде инструкции добавляется символ "D": например, пересылка 32 бит данных: DMOV

Подробное описание инструкций можно найти в руководстве по программированию.

<sup>\*\*</sup>P – возможно импульсное выполнение команды (только для SA/SX/EH). В коде инструкции добавляется символ "Р": например, MOVP

## 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЛЕ И РЕГИСТРЫ

Специальные реле и регистры могут использоваться в программе как флаги и дополнительные функции, а также для настройки, мониторинга и конфигурирования системы. Все специальные реле по умолчанию находятся в выключенном состоянии (ОFF), а специальные регистры могут иметь заводские установки. Некоторые из специальных реле и регистров могут быть энергонезависимыми (\* в столбце «Атрибут»), т.е. сохранять свое состояние и значение в выключенном состоянии ПЛК. Значения некоторых специальных реле и регистров можно изменять (R/W – в столбце «Атрибут»), а некоторые предназначены только для чтения (R – в столбце «Атрибут»). Состояние ON означает, что контакт замкнут, а OFF – разомкнут.

## 7.1. Специальные реле

11			Серия ПЛК			
Номер	Функция	Атрибут	ES/EX/SS	SA/SX	EH	
M1000	Нормально-открытый контакт. Контакт замкнут, когда на ПЛК подано напряжение питания и он находится в состоянии RUN.	R	+	+	+	
M1001	Нормально-закрытый контакт. Контакт разомкнут, когда на ПЛК подано напряжение питания и он находится в состоянии RUN.	R	+	+	+	
M1002	Контакт замыкается при включении ПЛК во время первого цикла выполнения программы на период, равный периоду сканирования. Все остальное время контакт разомкнут.	R	+	+	+	
M1003	Контакт размыкается при включении ПЛК во время первого цикла выполнения программы на период, равный периоду сканирования. Все остальное время контакт замкнут.	R	+	+	+	
M1004	Замыкается при возникновении ошибки.	R	+	+	+	
M1008	Флаг сторожевого таймера. (ON когда вышло время WDT).	R	+	+	+	
M1009	Используется системой.	-	-	-	-	
M1010	ES/EX/SS/SA: выбор режима PLSY импульсного выхода Y0. Когда M1010=ON импульсы идут непрерывно.  EH: M1010=ON импульсы на Y0, Y1, Y2, Y3 будут идти до выполнения инструкции END.	R/W	+	+	+	
M1011	Генератор импульсов с периодом 10мс (ON= 5 мс, OFF=5 мс)	R	+	+	+	
M1012	Генератор импульсов с периодом 100мс (ON= 50 мс, OFF=50 мс)	R	+	+	+	
M1013	Генератор импульсов с периодом 1 сек (ON= 0.5 сек, OFF=0.5 сек)	R	+	+	+	
M1014	Генератор импульсов с периодом 1 мин (ON= 30 сек, OFF = 30 сек)	R	+	+	+	
M1015	Схема высокоскоростного счетчика	R/W	-	+	+	
M1016	Когда M1016=OFF, будут отображаться два старших бита. Когда M1016=ON, будут отображаться два старших бита + 2000	R/W	-	+	+	
M1017	Корректировка ± 30 сек	R/W	-	+	-	
M1018	Флаг: радианы/градусы. М1018 = ON - градусы	R/W	-	+	+	
M1019	Задержка для входов X0 – X17	R/W	+	-	-	

TT	Δ	A 6	Сер	ия ПЛК	
Номер	Функция	Атрибут	ES/EX/SS	SA/SX	EH
M1020	Нулевой флаг (признак нуля)	R	+	+	+
M1021	Флаг выполнения	R	+	+	+
M1022	Флаг переноса	R	+	+	+
M1023	Выбор режима PLSY импульсного выхода Y1. Когда M1023=ON импульсы идут непрерывно.	R/W	+	+	-
M1024	Флаг, используемый системой	-	-	-	-
M1025	ПЛК при получении неадекватного ответа на коммуникационный запрос от устройства (HMI, HPP или PC) установит M1025=ON и запишет код ошибки в регистр D1025	R	+	+	+
M1026	Флаг начала режима плавного разгона/замедления	R/W	-	+	+
M1027	Флаг PR выхода	R/W	-	+	+
M1028	Флаг режима работы таймеров T64T126 M1028=ON – дискретность 10мс M1028=OFF - дискретность 100мс	R/W	+	-	-
M1029	ES/EX/SS/SA: Команда PLSY или PLSR для импульсного выхода Y0 полностью выполнена. EH: Первая импульсная группа CH0 (Y0, Y1) полностью выполнена.	R	+	+	+
M1030	ES/EX/SS/SA: Команда PLSY или PLSR для импульсного выхода Y1 полностью выполнена. EH: Вторая импульсная группа CH1 (Y2, Y3) полностью выполнена.	R	+	+	+
M1031	Очистка всей энергозависимой памяти данных	R/W	+	+	+
M1032	Очистка всей энергонезависимой памяти данных	R/W	+	+	+
M1033	Сохранение памяти в режиме STOP	R/W	+	+	+
M1034	Блокировка всех выходов Ү	R/W	+	+	+
M1035	Состояние переключателя RUN/STOP от входного реле X будет записано в D1035 (в SA/SX можно использовать только X7)	R/W *	-	+	+
M1039	Режим постоянного сканирования	R/W	+	+	+
M1040	Запрещение режима STL	R/W	+	+	+
M1041	Старт режима STL	R/W	+	+	+
M1042	Импульсный старт STL	R/W	+	+	+
M1043	Возвращение в нулевую точку завершено	R/W	+	+	+
M1044	Нахождение в нулевой точке	R/W	+	+	+
M1045	Запрещение сброса всех выходов	R/W	+	+	+
M1046	Режим STL выполняется	R	+	+	+
M1047	Разрешение режима STL	R/W	+	+	+
M1048	Флаг состояния аварийной точки	R	_	+	+
M1049	Управление флагом аварийной точки	R/W	_	+	+
M1050	Запрет прерывания 1001	R/W	+	+	_
M1051	Запрет прерывания 1101	R/W	+	+	_
M1052	Запрет прерывания 1701	R/W	+	+	_
M1053	Запрет прерывания 1201	R/W	+	+	_
M1053	Запрет прерывания 1401	R/W	_	+	_
M1055	Запрет прерывания 1501	R/W	_	+	_
M1056	Запрет прерывания 16	R/W	_	+	_
M1057	Запрет прерывания 17	R/W	_	+	_
M1057	Запрет прерываний 1710 – 1060	R/W	_	+	_
1111037	Sumper inperpituation 1010 - 1000	11/ 11		'	

Номер	Функция	Атрибут		ия ПЛК	
_	·		ES/EX/SS	SA/SX	EH
M1060	Системная ошибка (сообщение 1)	R	+	+	+
M1061	Системная ошибка (сообщение 2)	R	+	+	+
M1062	Системная ошибка (сообщение 3)	R	+	+	+
M1063	Системная ошибка (сообщение 4)	R	+	+	+
M1064	Ошибка оператора	R	+	+	+
M1065	Синтаксическая ошибка	R	+	+	+
M1066	Ошибка программы	R	+	+	+
M1067	Ошибка выполнения программы	R	+	+	+
M1068 M1070	Фиксация ошибки выполнения в регистре D1068  ES/EX/SS/SA: Команда PWM для выхода Y0.  M1070=OFF: дискретность задания = 1 мс  M1070=ON: дискретность задания = 100 мкс.  EH: Команда PWM для выхода Y0.  M1070=OFF: дискретность задания = 1 мс  M1070=ON: дискретность задания = 100 мкс.	R R/W	+	+	+
M1071	EH: Команда PWM для выхода Y2. M1070=OFF: дискретность задания = 1 мс M1070=ON: дискретность задания = 100 мкс.	R/W	-	-	+
M1072	Команда RUN (запуск ПЛК)	R/W	+	+	+
M1073	Используется системой.	-	-	-	-
M1074	Используется системой.	-	-	-	-
M1075	Ошибка записи во Flash-память	R	-	-	+
M1076	Ошибка календаря (часов реального времени)	R	-	+	+
M1077	Батарея разряжена	R	-	-	+
M1078	Остановка выполнения команды PLSY для Y0	R/W	+	+	-
M1079	Остановка выполнения команды PLSY для Y1	R/W	+	+	-
M1080	Используется системой.	-	-	-	-
M1081	Флаг изменения направления преобразования инструкцией FLT	R/W	-	+	+
M1083	Разрешение/запрещение выполнения прерываний в режиме FROM/TO	R/W	-	+	+
M1088	Флаг операции сравнения матриц. M1070=ON: матрицы одинаковые M1070=OFF: матрицы различные	R/W	-	-	+
M1089	Флаг начала поиска матриц. Сравнение по первому биту.	R	-	-	+
M1090	Флаг начала поиска матриц. Сравнение по первому биту.	R	-	-	+
M1091	Флаг нахождения матрицы. Сравнение прекращается и выставляется M1091 = ON.	R	-	-	+
M1092	Флаг ошибки нахождения указателя матрицы. Когда указатель превышает зад. диапазон M1092 = ON.	R	-	-	+
M1093	Флаг увеличения указателя матрицы на 1.	R/W	-	-	+
M1094	Флаг обнуления указателя матрицы	R/W	-	-	+
M1095	Флаг переноса при операциях сдвига/вращения матрицы	R	-	-	+
M1096	Флаг дополнения при операции сдвига матрицы	R/W	-	-	+
M1097	Флаг направления при операциях сдвига/вращения матрицы	R/W	-	-	+
M1098	Флаг вычисления матрицы (бит 1 или 0)	R/W	-	-	+
M1099	M1091=ON, если результат вычисления матрицы = 0	R/W	-	-	+

Номер	Функция	Атрибут	Серия ПЛК		
Помер	•	Приод	ES/EX/SS	SA/SX	EH
M1100	Флаг величины выборки при выполнении команды SPD (вычисление скорости)	R/W	-	-	+
M1101	Разрешен ли старт файлового регистра или нет	R/W *	-	+	+
M1104	Состояние микропереключателя SW1 (функциональная карта DVP-F8ID)	R	-	ı	+
M1105	Состояние микропереключателя SW2 (функциональная карта DVP-F8ID)	R	-	-	+
M1106	Состояние микропереключателя SW3 (функциональная карта DVP-F8ID)	R	-	-	+
M1107	Состояние микропереключателя SW4 (функциональная карта DVP-F8ID)	R	-	-	+
M1108	Состояние микропереключателя SW5 (функциональная карта DVP-F8ID)	R	-	-	+
M1109	Состояние микропереключателя SW6 (функциональная карта DVP-F8ID)	R	-	-	+
M1110	Состояние микропереключателя SW7 (функциональная карта DVP-F8ID)	R	-	-	+
M1111	Состояние микропереключателя SW8 (функциональная карта DVP-F8ID)	R	-	-	+
M1112	Состояние транзисторного выхода TR1 (функциональная карта DVP-F2OT)	R	-	+	+
M1113	Состояние транзисторного выхода TR2 (функциональная карта DVP-F2OT)	R	-	+	+
M1115	Старт функции разгона/замедления на импульсном выходе	R/W	+	+	-
M1116	Флаг разгона	R/W	+	+	-
M1117	Флаг достижения заданной частоты	R/W	+	+	_
M1118	Флаг замедления	R/W	+	+	_
M1119	Флаг выполнения функции	R/W	+	+	_
M1120	Сохранение протокола коммуникации	R/W	+	+	+
M1121	Готовность передачи по RS-485	R	+	+	+
M1122	Требование передачи данных по RS-485	R/W	+	+	+
M1123	Прием данных по RS-485 завершен	R/W	+	+	+
M1124	Ожидание приема данных по RS-485	R/W	+	+	+
M1125	Сброс коммуникации	R/W	+	+	+
M1126	Выбор STX/CTX (пользователь/система)	R/W	+	+	+
M1127	Прием данных по RS-485 завершен (от команд MODRD, RDST, MODRW)	R/W	+	+	+
M1128	Индикация приема/передачи по RS-485	R/W	+	+	+
M1129	Время приема по RS-485 вышло	R/W	+	+	+
M1130	Выбор STX/CTX	R/W	+	+	+
M1131	M1131=ON, когда данные конверт. в HEX (от команд MODRD, RDST, MODRW)	R	+	+	+
M1133	Переключатель специального высокоскоростного (50 кГц) выхода (М1133 = ON - старт)	R/W	-	+	-
M1134	Когда М1134=ОN импульсы идут непрерывно.	R/W	-	+	-
M1135	Флаг достижения заданного количества выходных импульсов	R/W	-	+	-
M1140	Ошибка приема данных по RS-485 (от команд MODRD, RDST, MODRW)	R	+	+	+
M1141	Ошибка команд MODRD, RDST, MODRW	R	+	+	+
1711141			i		

Номер	Функция	Атрибут		ия ПЛК	
помер	-	Атриоут	ES/EX/SS	SA/SX	EH
M1143	Выбор режима ASCII/RTU (для команд MODRD, MODWR, MODRW): M1143 = ON – режим RTU M1143 = OFF – режим ASCII	R/W	+	+	+
M1144	Переключатель наклона характеристики разгона/замедления	R/W	-	+	-
M1145	Флаг разгона	R	-	+	-
M1146	Флаг достижения заданной частоты	R	-	+	-
M1147	Флаг замедления	R	-	+	-
M1148	Флаг завершения функции разгона/замедления	R/W	-	+	-
M1149	Флаг временной остановки функции разгона/замедления	R/W	-	+	-
M1150	Операция группового сравнения DHSZ	R/W	-	-	+
M1151	Завершение операции группового сравнения DHSZ	R	-	=	+
M1152	Операция группового сравнения DHSZ в режиме контроля частоты	R/W	-	-	+
M1153	Завершение выполнения режима контроля частоты	R	-	-	+
M1154	Флаг начала замедления для функции разгона/замедления с заданным наклоном	R/W	-	+	-
M1161	Режим 8/16 бит (M1161 = ON – 8 бит)	R/W	+	+	+
M1167	Режим 16 бит для входа НКҮ	R/W	-	+	+
M1168	Режим индикации работы функции SMOV	R/W	-	+	+
M1170	Старт выполнения одного шага	R/W	-	-	+
M1171	Выполнение шага	R/W	-	-	+
M1172	Переключатель 2-х фазного импульсного выхода (М1172=ON – старт)	R/W	-	+	-
M1173	Когда M1173=ON импульсы идут непрерывно.	R/W	-	+	-
M1174	Флаг достижения заданного количества выходных импульсов	R/W	-	+	-
M1178	Старт VR00	R/W	-	+	+
M1179	Старт VR01	R/W	-	+	+
M1196	Используется системой	-	-	-	-
M1197	Используется системой	-	-	-	-
M1198	Используется системой	-	-	-	-
M1199	Используется системой	-	-	-	-
M1200	C200 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1201	C201 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1202	C202 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1203	C203 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1204	C204 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1205	C205 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1206	C206 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1207	C207 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1208	C208 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1209	С209 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1210	C210 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1211	C211 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1212	C212 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1213	C213 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1214	C214 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+

M1216         C2           M1217         C2           M1218         C2           M1219         C2           M1220         C2           M1221         C2           M1222         C2           M1223         C2           M1224         C2           M1225         C2           M1226         C2           M1227         C2           M1228         C2	Функция  2.15 режим счета (ОN: декрементирование)  2.16 режим счета (ОN: декрементирование)  2.17 режим счета (ОN: декрементирование)  2.18 режим счета (ОN: декрементирование)  2.19 режим счета (ОN: декрементирование)  2.20 режим счета (ОN: декрементирование)  2.21 режим счета (ОN: декрементирование)  2.22 режим счета (ОN: декрементирование)  2.23 режим счета (ОN: декрементирование)  2.24 режим счета (ОN: декрементирование)  2.25 режим счета (ОN: декрементирование)  2.26 режим счета (ОN: декрементирование)  2.27 режим счета (ОN: декрементирование)  2.28 режим счета (ОN: декрементирование)	R/W	ES/EX/SS	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+ + + + + + + + + +
M1216 C2 M1217 C2 M1218 C2 M1219 C2 M1220 C2 M1221 C2 M1222 C2 M1223 C2 M1224 C2 M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	216 режим счета (ОN: декрементирование) 217 режим счета (ОN: декрементирование) 218 режим счета (ОN: декрементирование) 219 режим счета (ОN: декрементирование) 220 режим счета (ОN: декрементирование) 221 режим счета (ОN: декрементирование) 222 режим счета (ОN: декрементирование) 223 режим счета (ОN: декрементирование) 224 режим счета (ОN: декрементирование) 225 режим счета (ОN: декрементирование) 226 режим счета (ОN: декрементирование) 227 режим счета (ОN: декрементирование)	R/W	- - - -	+ + + + + + + + +	+ + + + + + + + +
M1217 C2 M1218 C2 M1219 C2 M1220 C2 M1221 C2 M1221 C2 M1222 C2 M1223 C2 M1224 C2 M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	217 режим счета (ОN: декрементирование) 218 режим счета (ОN: декрементирование) 219 режим счета (ОN: декрементирование) 220 режим счета (ОN: декрементирование) 221 режим счета (ОN: декрементирование) 222 режим счета (ОN: декрементирование) 223 режим счета (ОN: декрементирование) 224 режим счета (ОN: декрементирование) 225 режим счета (ОN: декрементирование) 226 режим счета (ОN: декрементирование) 226 режим счета (ОN: декрементирование) 227 режим счета (ОN: декрементирование)	R/W	- - - -	+ + + + + + + +	+ + + + + + +
M1218 C2 M1219 C2 M1220 C2 M1221 C2 M1222 C2 M1223 C2 M1224 C2 M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	218 режим счета (ОN: декрементирование) 219 режим счета (ОN: декрементирование) 220 режим счета (ОN: декрементирование) 221 режим счета (ОN: декрементирование) 222 режим счета (ОN: декрементирование) 223 режим счета (ОN: декрементирование) 224 режим счета (ОN: декрементирование) 225 режим счета (ОN: декрементирование) 226 режим счета (ОN: декрементирование) 226 режим счета (ОN: декрементирование) 227 режим счета (ОN: декрементирование)	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	- - - -	+ + + + + + + + +	+ + + + + +
M1219 C2 M1220 C2 M1221 C2 M1222 C2 M1223 C2 M1224 C2 M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	219 режим счета (ОN: декрементирование) 220 режим счета (ОN: декрементирование) 221 режим счета (ОN: декрементирование) 222 режим счета (ОN: декрементирование) 223 режим счета (ОN: декрементирование) 224 режим счета (ОN: декрементирование) 225 режим счета (ОN: декрементирование) 226 режим счета (ОN: декрементирование) 227 режим счета (ОN: декрементирование)	R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W	- - - -	+ + + + + + + +	+ + + + + +
M1220 C2 M1221 C2 M1222 C2 M1223 C2 M1224 C2 M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	220 режим счета (ОN: декрементирование) 221 режим счета (ОN: декрементирование) 222 режим счета (ОN: декрементирование) 223 режим счета (ОN: декрементирование) 224 режим счета (ОN: декрементирование) 225 режим счета (ОN: декрементирование) 226 режим счета (ОN: декрементирование) 226 режим счета (ОN: декрементирование) 227 режим счета (ОN: декрементирование)	R/W R/W R/W R/W R/W R/W	- - - -	+ + + + + + +	+ + + + +
M1221 C2 M1222 C2 M1223 C2 M1224 C2 M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	221 режим счета (ОN: декрементирование) 222 режим счета (ОN: декрементирование) 223 режим счета (ОN: декрементирование) 224 режим счета (ОN: декрементирование) 225 режим счета (ОN: декрементирование) 226 режим счета (ОN: декрементирование) 227 режим счета (ОN: декрементирование)	R/W R/W R/W R/W R/W R/W	- - -	+ + + + + +	+ + + +
M1222 C2 M1223 C2 M1224 C2 M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	222 режим счета (ON: декрементирование) 223 режим счета (ON: декрементирование) 224 режим счета (ON: декрементирование) 225 режим счета (ON: декрементирование) 226 режим счета (ON: декрементирование) 227 режим счета (ON: декрементирование)	R/W R/W R/W R/W		+ + + +	+ +
M1223 C2 M1224 C2 M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	223 режим счета (ON: декрементирование) 224 режим счета (ON: декрементирование) 225 режим счета (ON: декрементирование) 226 режим счета (ON: декрементирование) 227 режим счета (ON: декрементирование)	R/W R/W R/W	-	+ +	+
M1224 C2 M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	224 режим счета (ON: декрементирование) 225 режим счета (ON: декрементирование) 226 режим счета (ON: декрементирование) 227 режим счета (ON: декрементирование)	R/W R/W R/W	-	+	
M1225 C2 M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	225 режим счета (ON: декрементирование) 226 режим счета (ON: декрементирование) 227 режим счета (ON: декрементирование)	R/W R/W	-		+
M1226 C2 M1227 C2 M1228 C2	226 режим счета (ON: декрементирование) 227 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-		
M1227 C2 M1228 C2	227 режим счета (ON: декрементирование)			+	+
M1228 C2			-	+	+
	228 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
		R/W	=	+	+
M1229 C2	229 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1230 C2	230 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1231 C2	231 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1232 C2	232 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
M1233 C2	233 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
	234 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
<b>+</b>	235 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	+	+	+
<b>-</b>	236 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	+	+	+
	237 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	+	+	+
	238 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	+	+	+
<b>-</b>	239 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	-	+	+
	240 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	_	+	+
<b>-</b>	241 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	+	+	+
<b>-</b>	242 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	+	+	+
<b>-</b>	243 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	_	_	+
	244 режим счета (ON: декрементирование)	R/W	+	+	+
<b>-</b>	246 режим счета (ON: декрементирование)	R	+	+	+
	247 режим счета (ON: декрементирование)	R	+	+	+
<b>-</b>	248 режим счета (ON: декрементирование)	R	_	_	+
<b>-</b>	249 режим счета (ON: декрементирование)	R	+	+	+
<b>-</b>	251 режим счета (ON: декрементирование)	R	+	+	+
	252 режим счета (ON: декрементирование)	R	+	+	+
<b>-</b>	253 режим счета (ON: декрементирование)	R	_	_	+
+	254 режим счета (ON: декрементирование)	R	+	+	+
	спользуется системой	-	_	_	<u>·</u> _
	мена Y0 и Y1 импульсный выходной сигнал	R/W	_	_	+
<b>-</b>	мена Ү2 и Ү3 импульсный выходной сигнал	R/W	_	_	+
м1260 Пу	усть на X5 будет сброс всех высокоскоростных	R/W	-	+	<u>-</u>
	етчиков паг команды сравнения DHSCR	R/W	_	_	+
<b>-</b>	зрешение старта функции HHSC0	R/W	_	_	+
	зрешение старта функции ННSC0	R/W	_	_	+
	зрешение сороса функции HHSC1	R/W	_	-	+

Номер	Функция	Атрибут		ия ПЛК	
_	-	1 0	ES/EX/SS	SA/SX	EH
M1267	Разрешение сброса функции HHSC1	R/W	-	-	+
M1268	Разрешение старта функции HHSC2	R/W	-	-	+
M1269	Разрешение сброса функции HHSC2	R/W	-	-	+
M1270	Разрешение старта функции HHSC3	R/W	-	-	+
M1271	Разрешение сброса функции HHSC3	R/W	-	-	+
M1272	Старт контроля HHSC0	R/W	-	-	+
M1273	Сброс контроля HHSC0	R/W	-	-	+
M1274	Старт контроля HHSC1	R/W	-	-	+
M1275	Сброс контроля HHSC1	R/W	-	-	+
M1276	Старт контроля HHSC2	R/W	-	-	+
M1277	Сброс контроля HHSC2	R/W	-	-	+
M1278	Старт контроля HHSC3	R/W	-	-	+
M1279	Сброс контроля HHSC3	R/W	-	-	+
M1280	І00□ флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1281	I10□ флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1282	I20□ флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1283	ІЗО□ флаг запрета прерывания	R/W	-		+
M1284	І40□ флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1285	І50□ флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1286	І6□□ флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1287	І7□□ флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1288	І8□□ флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1289	1010 флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1290	1020 флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1291	1030 флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1292	1040 флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1293	1050 флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1294	1060 флаг запрета прерывания	R/W	-	-	+
M1303	Флаг переключения младших/старших битов	R/W	-	+	+
M1304	Вход X может быть ON/OFF	R/W	-	-	+
M1305	Заводская установка	R/W	-	-	+
M1312	С235 старт входа	R/W	-	-	+
M1313	С236 старт входа	R/W	-	-	+
M1314	С237 старт входа	R/W	-	-	+
M1315	С238 старт входа	R/W	-	-	+
M1316	С239 старт входа	R/W	-	-	+
M1317	С240 старт входа	R/W	-	-	+
M1320	С235 сброс входа	R/W	-	-	+
M1321	С236 сброс входа	R/W	-	-	+
M1322	С237 сброс входа	R/W	-	-	+
M1323	С238 сброс входа	R/W	-	_	+
M1324	С239 сброс входа	R/W	-	-	+
M1325	С240 сброс входа	R/W	-	-	+
M1328	С235 разрешение функции старт/сброс	R/W	-	-	+
M1329	С236 разрешение функции старт/сброс	R/W	_	-	+
M1330	С237 разрешение функции старт/сброс	R/W	_	_	+
M1331	С238 разрешение функции старт/сброс	R/W	_	-	+

Номер	Функция	Атрибут		ия ПЛК	
	·		ES/EX/SS	SA/SX	EH
M1332	С239 разрешение функции старт/сброс	R/W	-	-	+
M1333	С240 разрешение функции старт/сброс	R/W	-	-	+
M1334	Стоп импульсного выхода СН0 (Y0, Y1)	R/W	-	-	+
M1335	Стоп импульсного выхода СН1 (Y2, Y3)	R/W	-	-	+
M1336	Флаг передачи импульсов СН0 (Y0, Y1)	R	-	-	+
M1337	Флаг передачи импульсов СН1 (Y2, Y3)	R	-	-	+
M1338	Старт импульсного выхода СН0 (Y0, Y1) флаг начала	R/W	-	-	+
M1339	Старт импульсного выхода СН1 (Y2, Y3) флаг начала	R/W	-	-	+
M1340	Иметь прерывание после завершения передачи по CH0 (Y0, Y1)	R/W	-	ı	+
M1341	Иметь прерывание после завершения передачи по CH1 (Y2, Y3)	R/W	-	-	+
M1342	Иметь прерывание при одновременной передаче по CH0 (Y0, Y1)	R/W	-	-	+
M1343	Иметь прерывание при одновременной передаче по CH1 (Y2, Y3)	R/W	-	-	+
M1344	Старт СН0 (У0, У1) флаг выравнивания	R/W	-	-	+
M1345	Старт СН1 (У2, У3) флаг выравнивания	R/W	-	-	+
M1350	Флаг начала соединения ПЛК по RS-485(PLC LINK)	R/W	-	-	+
M1351	Ручной или автоматический старт PLC LINK	R/W	=	=	+
M1360	PLC LINK ID1 есть в наличии	R	-	-	+
M1361	PLC LINK ID2 есть в наличии	R	-	-	+
M1362	PLC LINK ID3 есть в наличии	R	-	-	+
M1363	PLC LINK ID4 есть в наличии	R	_	-	+
M1364	PLC LINK ID5 есть в наличии	R	-	-	+
M1365	PLC LINK ID6 есть в наличии	R	-	-	+
M1366	PLC LINK ID7 есть в наличии	R	-	-	+
M1367	PLC LINK ID8 есть в наличии	R	-	_	+
M1368	PLC LINK ID9 есть в наличии	R	_	-	+
M1369	PLC LINK ID10 есть в наличии	R	_	_	+
M1370	PLC LINK ID11 есть в наличии	R	_	_	+
M1371	PLC LINK ID12 есть в наличии	R	_	_	+
M1372	РLC LINK ID13 есть в наличии	R	_	_	+
M1373	РLC LINK ID14 есть в наличии	R	_	_	+
M1373	PLC LINK ID14 ссть в наличии  РСС LINK ID15 есть в наличии	R	_	_	+
M1374 M1375	PLC LINK ID15 ссть в наличии  РСС LINK ID16 есть в наличии	R	_	-	+
M1375	PLC LINK ID 10 есть в наличии  PLC LINK ID1 в действии	R	-	-	+
		R	-	-	+
M1377	PLC LINK ID2 в действии		-	-	
M1378	PLC LINK ID3 в действии	R	-	-	+
M1379	PLC LINK ID4 в действии	R	-	-	+
M1380	PLC LINK ID5 в действии	R	-	-	+
M1381	PLC LINK ID6 в действии	R	-	-	+
M1382	PLC LINK ID7 в действии	R	-	-	+
M1383	PLC LINK ID8 в действии	R	-	-	+
M1384	PLC LINK ID9 в действии	R	-	-	+
M1385	PLC LINK ID10 в действии	R	-	-	+
M1386	PLC LINK ID11 в действии	R	-	-	+

M1387   PLC LINK ID12 в действии   R   + +   M1388   PLC LINK ID13 в действии   R   +   M1389   PLC LINK ID14 в действии   R   +   M1390   PLC LINK ID15 в действии   R   +   M1391   PLC LINK ID15 в действии   R   +   M1392   PLC LINK ID15 в действии   R   +   M1393   PLC LINK ID15 в действии   R   +   M1392   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1393   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1394   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1395   PLC LINK ID3 ошибка   R   +   M1396   PLC LINK ID3 ошибка   R   +   M1397   PLC LINK ID3 ошибка   R   +   M1398   PLC LINK ID5 ошибка   R   +   M1399   PLC LINK ID5 ошибка   R   +   M1400   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1401   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1402   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1404   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1405   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1406   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1407   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1408   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1409   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1401   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1402   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1403   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1404   PLC LINK ID10 ошибка   R   +   M1405   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1406   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1407   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1408   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1409   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1410   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1411   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1412   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1413   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1414   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1415   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1416   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1417   PLC LINK ID15 ошибка   R   +   M1418   PLC LINK ID15 ошибка	Horron	Финанца	Amnya	Сер		
M1388         PLC LINK ID14 в действии         R         -         -         +           M1389         PLC LINK ID15 в действии         R         -         -         +           M1390         PLC LINK ID16 в действии         R         -         -         +           M1391         PLC LINK ID10 синибка         R         -         -         +           M1392         PLC LINK ID2 синибка         R         -         -         +           M1393         PLC LINK ID2 синибка         R         -         -         +           M1394         PLC LINK ID3 синибка         R         -         -         +           M1395         PLC LINK ID3 синибка         R         -         -         +           M1396         PLC LINK ID5 синибка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID5 синибка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID8 синибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 синибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 синибка         R         -         -         +	Номер	Функция	Атрибут	ES/EX/SS		EH
M1389         PLC LINK ID15 в действии         R         -         -         +           M1390         PLC LINK ID16 в действии         R         -         -         +           M1391         PLC LINK ID16 в действии         R         -         -         +           M1392         PLC LINK ID2 ошибка         R         -         -         +           M1393         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1394         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1396         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1397         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +			R	-	-	+
M1390         PLC LINK ID16 в действии         R         -         +           M1391         PLC LINK ID16 в действии         R         -         -         +           M1392         PLC LINK ID1 ошибка         R         -         -         +           M1393         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1395         PLC LINK ID4 ошибка         R         -         -         +           M1395         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         -         +           M1397         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID7 ошибка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID7 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1404		* *	R	-	-	+
M1391         PLC LINK ID1 опинбка         R         -         -         +           M1392         PLC LINK ID2 опинбка         R         -         -         +           M1393         PLC LINK ID3 опинбка         R         -         -         +           M1394         PLC LINK ID3 опинбка         R         -         -         +           M1395         PLC LINK ID5 опинбка         R         -         -         +           M1396         PLC LINK ID5 опинбка         R         -         -         +           M1397         PLC LINK ID6 опинбка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID10 опинбка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID10 опинбка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 опинбка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID13 опинбка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID10 опинбка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID10 опинбка         R         -         -         +	M1389	PLC LINK ID14 в действии	R	-	-	+
M1392         PLC LINK ID1 ошибка         R         -         +           M1393         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1395         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1396         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         -         +           M1397         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID9 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID9 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1403         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1403         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1406         <		PLC LINK ID15 в действии	R	-	-	+
M1393         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         +           M1394         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1395         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         -         +           M1396         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         -         +           M1397         PLC LINK ID6 ошибка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID8 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID9 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1407         <	M1391	PLC LINK ID16 в действии	R	-	-	+
M1394         PLC LINK ID3 ошибка         R         -         -         +           M1395         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         -         +           M1397         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         -         +           M1398         PLC LINK ID6 ошибка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID9 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID9 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +	M1392	PLC LINK ID1 ошибка	R	-	-	+
M1395         PLC LINK ID4 ошибка         R         -         +           M1396         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         -         +           M1397         PLC LINK ID7 ошибка         R         -         -         +           M1398         PLC LINK ID8 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID11 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID12 ошибка         R         -         -         +           M1403         PLC LINK ID12 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID14 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1406         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID16 отгенке завершено         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID2 отгенке завершено         R         -         -         +		PLC LINK ID2 ошибка	R	-	-	+
M1396         PLC LINK ID5 ошибка         R         -         +           M1397         PLC LINK ID6 ошибка         R         -         +           M1398         PLC LINK ID7 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID8 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID12 ошибка         R         -         -         +           M1403         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID14 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID14 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1411	M1394	PLC LINK ID3 ошибка	R	-	-	+
M1397         PLC LINK ID6 ошибка         R         -         +           M1398         PLC LINK ID7 ошибка         R         -         -         +           M1399         PLC LINK ID8 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1406         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID19 чтение завершено         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +	M1395	PLC LINK ID4 ошибка	R	-	-	+
M1398         PLC LINK ID7 ошибка         R         -         -         +           M1400         PLC LINK ID8 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID19 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID11 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID12 ошибка         R         -         -         +           M1403         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1406         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID19 чтение завершено         R         -         -         +           M1408         PLC LINK ID19 чтение завершено         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -	M1396	PLC LINK ID5 ошибка	R	-	-	+
M1399         PLC LINK ID9 ошибка         R         -         +           M1400         PLC LINK ID9 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID12 ошибка         R         -         -         +           M1403         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID14 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1408         PLC LINK ID19 чтение завершено         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +	M1397	PLC LINK ID6 ошибка	R	-	-	+
M1400         PLC LINK ID9 ошибка         R         -         -         +           M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1403         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1406         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         <	M1398	PLC LINK ID7 ошибка	R	-	-	+
M1401         PLC LINK ID10 ошибка         R         -         -         +           M1402         PLC LINK ID11 ошибка         R         -         -         +           M1403         PLC LINK ID12 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1406         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID1 отение завершено         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1413         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -	M1399	PLC LINK ID8 ошибка	R	-	-	+
M1402         PLC LINK ID11 ошибка         R         -         -         +           M1403         PLC LINK ID12 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID14 ошибка         R         -         -         +           M1406         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1408         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -	M1400	PLC LINK ID9 ошибка	R	-	-	+
M1403         PLC LINK ID12 ошибка         R         -         -         +           M1404         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID14 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1408         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID7 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID19 чтение завершено         R         -         -         +           M1416         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         - <td>M1401</td> <td>PLC LINK ID10 ошибка</td> <td>R</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td>	M1401	PLC LINK ID10 ошибка	R	-	-	+
M1404         PLC LINK ID13 ошибка         R         -         -         +           M1405         PLC LINK ID14 ошибка         R         -         -         +           M1406         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1408         PLC LINK ID1 чтение завершено         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1413         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID7 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1417         PLC LINK ID11 чтение завершено         R	M1402	PLC LINK ID11 ошибка	R	-	-	+
M1405         PLC LINK ID14 ошибка         R         -         -         +           M1406         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1408         PLC LINK ID1 чтение завершено         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1413         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID9 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID9 чтение завершено         R         -         -         +           M1416         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1418         PLC LINK ID13 чтение завершено         <	M1403	PLC LINK ID12 ошибка	R	-	-	+
M1406         PLC LINK ID15 ошибка         R         -         -         +           M1407         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1408         PLC LINK ID1 чтение завершено         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID7 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID8 чтение завершено         R         -         -         +           M1416         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1417         PLC LINK ID11 чтение завершено         R         -         -         +           M1421         PLC LINK ID10 чтение завершено	M1404	PLC LINK ID13 ошибка	R	-	-	+
M1407         PLC LINK ID16 ошибка         R         -         -         +           M1408         PLC LINK ID1 чтение завершено         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1413         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID19 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID19 чтение завершено         R         -         -         +           M1416         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1417         PLC LINK ID11 чтение завершено         R         -         -         +           M1419         PLC LINK ID13 чтение завершено         R         -         -         +           M1420         PLC LINK ID15 чтение за	M1405	PLC LINK ID14 ошибка	R	-	-	+
M1408         PLC LINK ID1 чтение завершено         R         -         -         +           M1409         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1413         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID8 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID9 чтение завершено         R         -         -         +           M1416         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1417         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1419         PLC LINK ID12 чтение завершено         R         -         -         +           M1420         PLC LINK ID13 чтение завершено         R         -         -         +           M1421         PLC LINK ID15 ч	M1406	PLC LINK ID15 ошибка	R	-	-	+
M1409         PLC LINK ID2 чтение завершено         R         -         -         +           M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         -         +           M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1413         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID7 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID8 чтение завершено         R         -         -         +           M1416         PLC LINK ID9 чтение завершено         R         -         -         +           M1417         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1418         PLC LINK ID12 чтение завершено         R         -         -         +           M1419         PLC LINK ID13 чтение завершено         R         -         -         +           M1420         PLC LINK ID15 чтение завершено         R         -         -         +           M1421         PLC LINK ID15 ч	M1407	PLC LINK ID16 ошибка	R	-	-	+
M1410         PLC LINK ID3 чтение завершено         R         -         +           M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1413         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID7 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID8 чтение завершено         R         -         -         +           M1416         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1417         PLC LINK ID11 чтение завершено         R         -         -         +           M1418         PLC LINK ID12 чтение завершено         R         -         -         +           M1419         PLC LINK ID13 чтение завершено         R         -         -         +           M1420         PLC LINK ID14 чтение завершено         R         -         -         +           M1421         PLC LINK ID15 чтение завершено         R         -         -         +           M1422         PLC LINK ID16 чтение завершено </td <td>M1408</td> <td>PLC LINK ID1 чтение завершено</td> <td>R</td> <td>=</td> <td>-</td> <td>+</td>	M1408	PLC LINK ID1 чтение завершено	R	=	-	+
M1411         PLC LINK ID4 чтение завершено         R         -         -         +           M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         -         +           M1413         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID7 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID8 чтение завершено         R         -         -         +           M1416         PLC LINK ID9 чтение завершено         R         -         -         +           M1417         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1418         PLC LINK ID11 чтение завершено         R         -         -         +           M1419         PLC LINK ID12 чтение завершено         R         -         -         +           M1420         PLC LINK ID13 чтение завершено         R         -         -         +           M1421         PLC LINK ID15 чтение завершено         R         -         -         +           M1422         PLC LINK ID16 чтение завершено         R         -         -         +           M1423         PLC LINK ID13	M1409	PLC LINK ID2 чтение завершено	R	=	-	+
M1412         PLC LINK ID5 чтение завершено         R         -         +           M1413         PLC LINK ID6 чтение завершено         R         -         -         +           M1414         PLC LINK ID7 чтение завершено         R         -         -         +           M1415         PLC LINK ID8 чтение завершено         R         -         -         +           M1416         PLC LINK ID9 чтение завершено         R         -         -         +           M1417         PLC LINK ID10 чтение завершено         R         -         -         +           M1418         PLC LINK ID11 чтение завершено         R         -         -         +           M1419         PLC LINK ID12 чтение завершено         R         -         -         +           M1420         PLC LINK ID13 чтение завершено         R         -         -         +           M1421         PLC LINK ID14 чтение завершено         R         -         -         +           M1422         PLC LINK ID16 чтение завершено         R         -         -         +           M1423         PLC LINK ID15 запись завершена         R         -         -         +           M1424         PLC LINK ID3 запись завершена </td <td>M1410</td> <td>PLC LINK ID3 чтение завершено</td> <td>R</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td>	M1410	PLC LINK ID3 чтение завершено	R	-	-	+
M1413       PLC LINK ID6 чтение завершено       R       -       -       +         M1414       PLC LINK ID7 чтение завершено       R       -       -       +         M1415       PLC LINK ID8 чтение завершено       R       -       -       +         M1416       PLC LINK ID9 чтение завершено       R       -       -       +         M1417       PLC LINK ID10 чтение завершено       R       -       -       +         M1418       PLC LINK ID11 чтение завершено       R       -       -       +         M1419       PLC LINK ID12 чтение завершено       R       -       -       +         M1420       PLC LINK ID13 чтение завершено       R       -       -       +         M1421       PLC LINK ID14 чтение завершено       R       -       -       +         M1422       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID13 запись завершена       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1427       <	M1411	PLC LINK ID4 чтение завершено	R	-	-	+
M1414       PLC LINK ID7 чтение завершено       R       -       -       +         M1415       PLC LINK ID8 чтение завершено       R       -       -       +         M1416       PLC LINK ID9 чтение завершено       R       -       -       +         M1417       PLC LINK ID10 чтение завершено       R       -       -       +         M1418       PLC LINK ID11 чтение завершено       R       -       -       +         M1419       PLC LINK ID12 чтение завершено       R       -       -       +         M1420       PLC LINK ID13 чтение завершено       R       -       -       +         M1421       PLC LINK ID14 чтение завершено       R       -       -       +         M1422       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID13 запись завершена       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       <	M1412	PLC LINK ID5 чтение завершено	R	=	-	+
M1415       PLC LINK ID8 чтение завершено       R       -       +         M1416       PLC LINK ID9 чтение завершено       R       -       -       +         M1417       PLC LINK ID10 чтение завершено       R       -       -       +         M1418       PLC LINK ID11 чтение завершено       R       -       -       +         M1419       PLC LINK ID12 чтение завершено       R       -       -       +         M1420       PLC LINK ID13 чтение завершено       R       -       -       +         M1421       PLC LINK ID14 чтение завершено       R       -       -       +         M1422       PLC LINK ID15 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 з	M1413	PLC LINK ID6 чтение завершено	R	-	-	+
M1416       PLC LINK ID9 чтение завершено       R       -       -       +         M1417       PLC LINK ID10 чтение завершено       R       -       -       +         M1418       PLC LINK ID11 чтение завершено       R       -       -       +         M1419       PLC LINK ID12 чтение завершено       R       -       -       +         M1420       PLC LINK ID13 чтение завершено       R       -       -       +         M1421       PLC LINK ID14 чтение завершено       R       -       -       +         M1422       PLC LINK ID15 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       <	M1414	PLC LINK ID7 чтение завершено	R	-	-	+
M1417       PLC LINK ID10 чтение завершено       R       -       -       +         M1418       PLC LINK ID11 чтение завершено       R       -       -       +         M1419       PLC LINK ID12 чтение завершено       R       -       -       +         M1420       PLC LINK ID13 чтение завершено       R       -       -       +         M1421       PLC LINK ID14 чтение завершено       R       -       -       +         M1422       PLC LINK ID15 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       -         M1431       <	M1415	PLC LINK ID8 чтение завершено	R	=	-	+
M1417       PLC LINK ID10 чтение завершено       R       -       -       +         M1418       PLC LINK ID11 чтение завершено       R       -       -       +         M1419       PLC LINK ID12 чтение завершено       R       -       -       +         M1420       PLC LINK ID13 чтение завершено       R       -       -       +         M1421       PLC LINK ID14 чтение завершено       R       -       -       +         M1422       PLC LINK ID15 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       -         M1431       <	M1416	PLC LINK ID9 чтение завершено	R	-	-	+
M1419       PLC LINK ID12 чтение завершено       R       -       +         M1420       PLC LINK ID13 чтение завершено       R       -       -       +         M1421       PLC LINK ID14 чтение завершено       R       -       -       +         M1422       PLC LINK ID15 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       -       +         M1432 <td< td=""><td></td><td>PLC LINK ID10 чтение завершено</td><td>R</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></td<>		PLC LINK ID10 чтение завершено	R	-	-	+
M1420       PLC LINK ID13 чтение завершено       R       -       +         M1421       PLC LINK ID14 чтение завершено       R       -       -       +         M1422       PLC LINK ID15 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       -       +	M1418	PLC LINK ID11 чтение завершено	R	-	-	+
M1421       PLC LINK ID14 чтение завершено       R       -       -       +         M1422       PLC LINK ID15 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       -       +	M1419	PLC LINK ID12 чтение завершено	R	=	-	+
M1422       PLC LINK ID15 чтение завершено       R       -       -       +         M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       +	M1420	PLC LINK ID13 чтение завершено	R	=	-	+
M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       -       +	M1421	PLC LINK ID14 чтение завершено	R	-	-	+
M1423       PLC LINK ID16 чтение завершено       R       -       -       +         M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       -       +		-	R	-	-	+
M1424       PLC LINK ID1 запись завершена       R       -       -       +         M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       +		-	R	-	-	+
M1425       PLC LINK ID2 запись завершена       R       -       -       +         M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       +		-	R	-	-	+
M1426       PLC LINK ID3 запись завершена       R       -       +         M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       +		-	R	-	-	+
M1427       PLC LINK ID4 запись завершена       R       -       +         M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       +			R	-	-	+
M1428       PLC LINK ID5 запись завершена       R       -       -       +         M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       +		-	R	-	-	+
M1429       PLC LINK ID6 запись завершена       R       -       +         M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       +		1	R	-	-	+
M1430       PLC LINK ID7 запись завершена       R       -       +         M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       +		1		_	-	+
M1431       PLC LINK ID8 запись завершена       R       -       +         M1432       PLC LINK ID9 запись завершена       R       -       -       +		-	+	_	-	+
M1432 PLC LINK ID9 запись завершена R +			1	-	-	+
		÷	_	-	-	+
	M1433	PLC LINK ID10 запись завершена	R	-	-	

Номер	Функция	Атрибут	Серия ПЛК		
Помер	Функция	Атриоут	ES/EX/SS	SA/SX	EH
M1434	PLC LINK ID11 запись завершена	R	-	ı	+
M1435	PLC LINK ID12 запись завершена	R	-	-	+
M1436	PLC LINK ID13 запись завершена	R	-	-	+
M1437	PLC LINK ID14 запись завершена	R	-	-	+
M1438	PLC LINK ID15 запись завершена	R	-	-	+
M1439	PLC LINK ID16 запись завершена	R	_	-	+

# 7.2. Специальные регистры

Номер	Функция	Атрибут	Заводск.		ия ПЛК	
Помер	Функция	Атриоут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1000	Сторожевой таймер (WDT) - мсек.	R/W	200	+	+	+
D1001	Модель DVP, объем памяти, версия ПО. D1001 = HXX27 – версия 2.7	R	#	+	+	+
D1002	Объем программы	R	#	+	+	+
D1003	Суммарная память программы	R	#	+	+	+
D1004	Количество найденных грамматических ошибок	R	0	+	+	+
D1005	Используется системой	-	-	-	-	-
D1008	Адрес шага, когда WDT = ON	R	0	+	+	+
D1010	Текущее время сканирования (ед.=0.1 мс)	R	0	+	+	+
D1011	Минимальное время сканирования (ед.= 0.1 мс)	R	0	+	+	+
D1012	Максимальное время сканирования (ед.= 0.1 мс)	R	0	+	+	+
D1015	032767 (ед. 0.1 мс) дополнительное время высокоскоростного таймера	R/W	0	-	-	+
D1018	Число π (младший байт)	R/W	H'0F9B	-	+	+
D1019	Число π (старший байт)	R/W	H'4049	-	+	+
D1020	Входной фильтр (время задержки в мс) для входов: X0X7 (ES/EX/SS/SA/SX), X0X17 (EH)	R/W	10	+	+	+
D1021	Входной фильтр (время задержки в мс) для входов: X10X17 (ES/EX/SS/SA/SX), X20X377 (EH)	R/W	10	+	+	+
D1022	Удвоенная частота для двухфазного счетчика AB	R/W	0	+	+	-
D1024	Флаг, используемый системой	-	-	-	-	-
D1025	Код коммуникационной ошибки	R	0	+	+	+
D1028	Индексный регистр Е0	R/W	0	+	+	+
D1029	Индексный регистр F0	R/W	0	+	+	+
D1030	Количество импульсов на выходе Y0 (младшее слово)	R	0	+	+	-
D1031	Количество импульсов на выходе Y0 (старшее слово)	R	0	+	+	-
D1032	Количество импульсов на выходе Y1 (младшее слово)	R	0	+	+	-
D1033	Количество импульсов на выходе Y1 (старшее слово)	R	0	+	+	-
D1035	Состояние переключателя RUN/STOP от входного реле X (см. М1035)	R/W	0	-	-	+

D1037   Время скапирования для команды НКУ (мсек.)   D1038   Время закаржкы для приема данных, когла ПЛК — мастер (сд. = 0.1 мс)   N/W   D	Номер	Функция	Атрибут	Заводск.	Серия ПЛК		
D1037   (меек.)   NW   S00   -   -	Помер	·	Атриоут	уставка			EH
D1038   когда ПЛК — мастер (ед. = 0.1 мс)	D1037	(мсек.)	R/W *	500	-	-	+
D1040	D1038		R/W	0	+	+	-
D1040   последовательного режима   R	D1039	Постоянное время сканирования (мсек.)	R/W	0	+	+	+
D1041   последовательного режима   R	D1040	* `	R	0	+	+	+
D1042   последовательного режима)	D1041	1	R	0	+	+	+
D1044   ПОСЛЕДОВЯТЕЛЬНОГО РЕЖИМА   R	D1042		R	0	+	+	+
D1045	D1043	последовательного режима)	R	0	+	+	+
D1045   последовательного режима   R	D1044	последовательного режима)	R	0	+	+	+
D1046   последовательного режима   R	D1045	последовательного режима)	R	0	+	+	+
D1049   Последовательного режима   R	D1046	последовательного режима)	R	0	+	+	+
D1050         ПЛК буде автоматически конвертировать ASCII данные, сохраненные в D1070-D1085 в шестнадцатеричный формат (HEX)         R         0         +         +         +         -		- '			+	+	+
ASCII данные, сохраненные в D1070- D1085 в шестнадцатеричный формат (HEX)	D1049		R	0	-	+	+
Текущее значение на аналоговом входе (канал СН0) для DVP-EX и функциональной карты DVP-EH  Текущее значение на аналоговом входе (канал СН1) для DVP-EX и функциональной карты DVP-EH  Текущее значение на аналоговом входе (канал СН2) для DVP-EX и R 0 + - функциональной карты DVP-EH  Текущее значение на аналоговом входе (канал СН2) для DVP-EX и R 0 + - функциональной карты DVP-EH  Текущее значение на аналоговом входе (канал СН3) для DVP-EX и R 0 + функциональной карты DVP-EH  Текущее значение на аналоговом входе (канал СН3) для DVP-EX и R 0 +	•••	ASCII данные, сохраненные в D1070-	R	0	+	+	+
D1056	D1055						
D1057	D1056	(канал СН0) для DVP-EX и	R	0	+	-	-
D1058	D1057	(канал СН1) для DVP-EX и	R	0	+	-	-
D1059         Текущее значение на аналоговом входе (канал СН3) для DVP-EX и функциональной карты DVP-EH         R         0         +         -	D1058	Текущее значение на аналоговом входе (канал CH2) для DVP-EX и	R	0	+	-	-
D1061         Флаг, используемый системой         -         <	D1059	Текущее значение на аналоговом входе (канал CH3) для DVP-EX и	R	0	+	-	-
D1065         Флаг, используемый системой         -         <	D1061		-	-	_	-	ı
D1066         Флаг, используемый системой         -         <		•	-	-	-	-	-
D1067         Алгоритм ошибки кода         R         0         +         +           D1068         Блокировка алгоритма адреса ошибки         R         0         +         +           D1069         Номер ошибки ассоциированной с флагами D1065-D1067         R         0         +         +           D1070         Регистры для хранения данных по RS-485         R         0         +         +           D1085         Регистры для хранения данных отправленных по RS-485         R         0         +         +           D1099         Стартовый адрес файлового регистра         R/W *         0         -         +		Флаг, используемый системой	-	-	-	-	-
D1069         Номер ошибки ассоциированной с флагами D1065-D1067         R         0         +         +           D1070	D1067	Алгоритм ошибки кода	R	0	+	+	+
D1069         Номер ошибки ассоциированной с флагами D1065-D1067         R         0         +         +           D1070		Блокировка алгоритма адреса ошибки	R	0	+	+	+
D1070       Регистры для хранения данных принятых по RS-485       R       0       +       +         D1085       Perистры для хранения данных по RS-485       R       0       +       +         D1099       Perистры для хранения данных отправленных по RS-485       R       0       +       +         D1101       Стартовый адрес файлового регистра       R/W *       0       -       +		Номер ошибки ассоциированной с		0	+	+	+
D1089       Регистры для хранения данных отправленных по RS-485       R       0       +       +         D1099       Стартовый адрес файлового регистра       R/W *       0       -       +		Регистры для хранения данных принятых	R	0	+	+	+
D1101 Стартовый адрес файлового регистра R/W * 0 - +	D1089		R	0	+	+	+
		Стартовый адрес файлового регистра	R/W *	0	-	+	+
D1102   Число копируемых файловых регистров   R/W *   1600   -   +	D1102	Число копируемых файловых регистров	R/W *	1600	-		+

Номер	Фунуация	Атрибут	Заводск.	Серия ПЛК		
помер	Функция	Атриоут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1103	Стартовый номер для сохранения в файловый регистр (должен быть больше 2000)	R/W *	2000	-	+	+
D1104	Указатель регистра D для разгона/ замедления импульсного выхода Y0	R/W	0	+	+	-
D1110	Усредненное значение на аналоговом входе (канал CH0) для DVP-EX и функциональной карты DVP-EH	R	0	+	-	-
D1111	Усредненное значение на аналоговом входе (канал CH1) для DVP-EX и функциональной карты DVP-EH	R	0	+	-	-
D1112	Усредненное значение на аналоговом входе (канал CH2) для DVP-EX и функциональной карты DVP-EH	R	0	+	-	-
D1113	Усредненное значение на аналоговом входе (канал CH3) для DVP-EX и функциональной карты DVP-EH	R	0	+	-	-
D1116	Значение на аналоговом выходе (канал CH0) для DVP-EX и функциональной карты DVP-EH	R/W	0	+	-	-
D1117	Значение на аналоговом выходе (канал CH1) для DVP-EX и функциональной карты DVP-EH	R/W	0	+	-	-
D1118	Фильтр для аналого-цифрового преобразователя DVP-EX (мсек.)	R/W	5	+	-	-
D1119	Используется системой	-	-	-	-	-
D1120	Протокол коммуникации по RS-485 (H86 = 9600, 7, E, 1)	R/W	H'86	+	+	+
D1121	Коммуникационный адрес ПЛК	R/W *	1	+	+	+
D1122	Остаточные слова от переданных данных	R	0	+	+	+
D1123	Остаточные слова от принятых данных	R	0	+	+	+
D1124	Начало символьного определения (STX)	R/W	H'3A	+	+	+
D1125	Первое окончание символьного определения (EXT1)	R/W	H'0D	+	+	+
D1126	Второе окончание символьного определения (EXT2)	R/W	H'0A	+	+	+
D1129	Время ожидания ответа по RS-485 (мс)	R/W	0	+	+	+
D1130	Код ошибки отклика MODBUS	R	0	+	+	+
D1133	Индексный регистр для высокоскоростного импульсного выхода	R/W	0	-	+	-
D1137	Адрес оператора произошедшей ошибки	R	0	+	+	+
D1139	Число соединенных BCD модулей расширения (макс. 2 модуля)	R	0	-	-	+
D1140	Число соединенных специальных модулей расширения (макс. 8 модулей)	R	0	+	+	+
D1141	Используется системой	-	-	-	-	-
D1142	Точки ввода (Х) от модулей расширения	R	0	+	+	+
D1143	Точки вывода (Ү) модулей расширения	R	0	+	+	+
D1144	Указатель регистра D для крутизны наклона разгона/ замедления импульсного выхода	R/W	0	-	+	-
D1145	Число соединенных КЕҮ модулей расширения	R	0	-	-	+
D1146	Число соединенных DISP модулей расширения	R	0	-	-	+

Цомор	Функция	Amnya	Заводск.	Сер	ия ПЛК	
Номер	•	Атрибут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1148	Используется системой	-	-	-	-	-
D1149	Тип функциональной карты: 0. Нет карты; 1: RS232; 2: TS01 3: RS422; 4: Потенциометр; 5: Цифровые переключатели; 6: Транзисторные выходы; 7: Высокоскор. имп. вых.; 8: 2AD; 9: 2DA	R	0	-	+	+
D1150	Регистр вычисления в режиме группового сравнения	R	0	-	+	+
D1151	Регистр вычисления в режиме частотного управления	R	0	-	+	+
D1152	Изменение значения старшего слова DHSZ	R	0	-	+	+
D1153	Изменение значения младшего слова DHSZ	R	0	-	+	+
D1154	Рекомендуемый интервал времени разгона (1032767 мс) для импульсного выхода с заданием наклона разг./замедл.	R/W	200	-	+	ı
D1155	Рекомендуемый интервал времени замедления (-132767 мс) для импульсного выхода с заданием наклона разг./замедл.	R/W	-1000	-	+	-
D1156	Специальный регистр индикации	R/W	0	-	-	+
D1165	команды RTMU (K0 – K9)					
D1170	Контрольное значение выполнения одного шага	R	0	-	-	+
D1172	Частота двухфазного импульсного выхода (12 Гц – 20 кГц)	R/W	0	-	+	ı
D1173	Выбор режима двухфазного импульсного выхода (К1 и К2)	R/W	0	-	+	ı
D1174	Заданное значение для двухфазного импульсного выхода (младшее слово)	R/W	0	-	+	-
D1175	Заданное значение для двухфазного импульсного выхода (старшее слово)	R/W	0	-	+	1
D1176	Текущее значение на двухфазном импульсном выходе (младшее слово)	R/W	0	-	+	-
D1177	Текущее значение на двухфазном импульсном выходе (старшее слово)	R/W	0	-	+	-
D1178	Значение VR0	R	0	-	+	+
D1179	Значение VR1	R	0	-	+	+
D1182	Индексный регистр Е1	R/W	0	-	+	+
D1183	Индексный регистр F1	R/W	0	-	+	+
D1184	Индексный регистр Е2	R/W	0	-	+	+
D1185	Индексный регистр F2	R/W	0	-	+	+
D1186	Индексный регистр Е3	R/W	0	-	+	+
D1187	Индексный регистр F3	R/W	0	-	+	+
D1188	Индексный регистр Е4	R/W	0	-	-	+
D1189	Индексный регистр F4	R/W	0	-	-	+
D1190	Индексный регистр Е5	R/W	0	-	-	+
D1191	Индексный регистр F5	R/W	0	-	-	+
D1192	Индексный регистр Е6	R/W	0	-	-	+
D1193	Индексный регистр F6	R/W	0	-	-	+

Помет	Функтия	Armine	Заводск.		ия ПЛК	
Номер	Функция	Атрибут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1194	Индексный регистр Е7	R/W	0	-	-	+
D1195	Индексный регистр F7	R/W	0	-	-	+
D1196	Используется системой	-	-	-	-	-
D1197	Используется системой	-	-	-	-	-
D1198	Используется системой	-	-	-	-	-
D1199	Используется системой	-	-	-	-	ı
D1200	Начальный адрес энергонезависимых реле M0M999	R/W *	#	-	+	+
D1201	Конечный адрес энергонезависимых реле М0М999	R/W *	999	-	-	+
D1202	Начальный адрес энергонезависимых реле M2000M4095	R/W *	2000	-	-	+
D1203	Конечный адрес энергонезависимых реле M2000M4095	R/W *	4095	-	-	+
D1204	Начальный адрес энергонезависимых таймеров (100мс) Т0Т199	R/W *	H'FFFF	-	-	+
D1205	Конечный адрес энергонезависимых таймеров (100мс) Т0Т199	R/W *	H'FFFF	-	-	+
D1206	Начальный адрес энергонезависимых таймеров (10мс) T200T239	R/W *	H'FFFF	-	-	+
D1207	Конечный адрес энергонезависимых таймеров (10мс) T200T239	R/W *	H'FFFF	-	-	+
D1208	Начальный адрес энергонезависимых счетчиков (16 бит) C0C199	R/W *	#	-	+	+
D1209	Конечный адрес энергонезависимых счетчиков (16 бит) C0C199	R/W *	199	-	-	+
D1210	Начальный адрес энергонезависимых счетчиков (32 бит) C200C234	R/W *	#	-	+	+
D1211	Конечный адрес энергонезависимых счетчиков (32 бит) С200С234	R/W *	234	-	-	+
D1212	Начальный адрес энергонезависимых высокоскоростных счетчиков (32 бит) C235C255	R/W *	235	-	-	+
D1213	Конечный адрес энергонезависимых высокоскоростных счетчиков (32 бит) C235C255	R/W *	255	-	-	+
D1214	Начальный адрес энергонезависимых шаговых реле S0S1023	R/W *	#	-	+	+
D1215	Конечный адрес энергонезависимых шаговых реле S0S1023	R/W *	#	-	+	+
D1216	Начальный адрес энергонезависимых регистров D0D999	R/W *	200	-	-	+
D1217	Конечный адрес энергонезависимых регистров D0D999	R/W *	999	-	-	+
D1218	Начальный адрес энергонезависимых регистров D2000D9999	R/W *	2000	-	-	+
D1219	Конечный адрес энергонезависимых регистров D2000D9999	R/W *	#	-	+	+
D1220	Первая группа импульсных выходов: 00: 1 фазн. (Y0); 01: фаза A; 02: фаза В	R/W	0	-	-	+
D1221	Вторая группа импульсных выходов: 00: 1 фазн. (Y2); 01: фаза A; 02: фаза В	R/W	0	-	-	+
D1225	Первая группа вычисления уставки счетчиков (HHSC0). Счетные регистры: C241, C246, C251	R/W	0	-	-	+

Номер	Функция	Атрибут	Заводск.		ия ПЛК	
помер	-	Атриоут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1226	Вторая группа вычисления уставки счетчиков (HHSC1). Счетные регистры: C242, C247, C252	R/W	0	-	-	+
D1227	Третья группа вычисления уставки счетчиков (HHSC2). Счетные регистры: C243, C248, C253	R/W	0	-	-	+
D1228	Четвертая группа вычисления уставки счетчиков (HHSC2). Счетные регистры: C244, C249, C254	R/W	0	-	-	+
D1256	Регистры для хранения данных принятых/переданных по RS-485 командой MODRW	R	0	+	+	+
D1295	' '					
D1296  D1311	ПЛК буде автоматически конвертировать ASCII данные, сохраненные в D1256-D1295 в шестнадцатеричный формат (HEX)	R	0	+	+	+
D1313	Часы реального времени (RTC): коррекция секунд (0059)	R/W	0	-	+	+
D1314	Часы реального времени (RTC): коррекция минут (0059)	R/W	0	-	+	+
D1315	Часы реального времени (RTC): коррекция часов (0023)	R/W	0	-	+	+
D1316	Часы реального времени (RTC): коррекция дня (0131)	R/W	1	-	+	+
D1317	Часы реального времени (RTC): коррекция месяца (0112)	R/W	1	-	+	+
D1318	Часы реального времени (RTC): коррекция дня недели (17)	R/W	6	-	+	+
D1319	Часы реального времени (RTC): коррекция года (0099)	R/W	0	-	+	+
D1320	Адрес (ID) 1-го специального модуля расширения	R	0	-	-	+
D1321	Адрес (ID) 2-го специального модуля расширения	R	0	-	-	+
D1322	Адрес (ID) 3-го специального модуля расширения	R	0	-	-	+
D1323	Адрес (ID) 4-го специального модуля расширения	R	0	-	-	+
D1324	Адрес (ID) 5-го специального модуля расширения	R	0	-	-	+
D1325	Адрес (ID) 6-го специального модуля расширения	R	0	-	-	+
D1326	Адрес (ID) 7-го специального модуля расширения	R	0	-	-	+
D1327	Адрес (ID) 8-го специального модуля расширения	R	0	-	-	+
D1328	СН0 (Y0, Y1) смещение импульсов (младшее слово)	R/W	0	-	-	+
D1329	СН0 (Y0, Y1) смещение импульсов (старшее слово)	R/W	0	-	-	+
D1330	СН1 (Y2, Y3) смещение импульсов (младшее слово)	R/W	0	-	-	+
D1331	СН1 (Y2, Y3) смещение импульсов (старшее слово)	R/W	0	-	-	+
D1332	СН0 (Y0, Y1) остаток импульсов (младшее слово)	R	0	-	-	+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	·		·

Номер	Функция	Атрибут	Заводск.		ия ПЛК	
помер	-	Атриоут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1333	СН0 (Y0, Y1) остаток импульсов (старшее слово)	R	0	-	-	+
D1334	СН1 (Y2, Y3) остаток импульсов (младшее слово)	R	0	-	-	+
D1335	СН1 (Y2, Y3) остаток импульсов (старшее слово)	R	0	-	-	+
D1336	СНО (Y0, Y1) текущее значение импульсов (младшее слово)	R	0	-	-	+
D1337	СНО (Y0, Y1) текущее значение импульсов (старшее слово)	R	0	-	-	+
D1338	СН1 (Y2, Y3) текущее значение импульсов (младшее слово)	R	0	-	-	+
D1339	СН1 (Y2, Y3) текущее значение импульсов (старшее слово)	R	0	-	-	+
D1340	Темп разгона 1	R/W *	200	-	-	+
D1341	Максимальная выходная частота (младшее слово)	R/W *	H'04D0	-	-	+
D1342	Максимальная выходная частота (старшее слово)	R/W *	3	-	-	+
D1343	Время разгона/замедления	R/W *	100	-	-	+
D1344	СН0 (Y0, Y1) число импульсов дополнения (младшее слово)	R/W	0	-	-	+
D1345	СН0 (Y0, Y1) число импульсов дополнения (старшее слово)	R/W	0	-	-	+
D1346	СН1 (Y2, Y3) число импульсов дополнения (младшее слово)	R/W	0	-	-	+
D1347	СН1 (Y2, Y3) число импульсов дополнения (старшее слово)	R/W	0	-	-	+
D1355	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID1	R/W	H'1046	-	-	+
D1356	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID2	R/W	H'1046	-	-	+
D1357	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID3	R/W	H'1046	-	-	+
D1358	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID4	R/W	H'1046	-	-	+
D1359	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID5	R/W	H'1046	-	-	+
D1360	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID6	R/W	H'1046	-	-	+
D1361	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID7	R/W	H'1046	-	-	+
D1362	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID8	R/W	H'1046	-	-	+
D1363	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID9	R/W	H'1046	-	-	+
D1364	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID10	R/W	H'1046	-	-	+
D1365	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID11	R/W	H'1046	-	-	+
D1366	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID12	R/W	H'1046	-	-	+
D1367	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID13	R/W	H'1046	-	-	+
D1368	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID14	R/W	H'1046	-	-	+

Номер	Функция	Атрибут	Заводск.		ия ПЛК	
Помер	·	Атриоут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1369	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID15	R/W	H'1046	-	-	+
D1370	Коммуникационный адрес чтения от PLC LINK ID16	R/W	H'1046	-	-	+
D1375	Координата Х первого КЕҮ модуля	R	0	-	-	+
D1376	Координата У первого КЕУ модуля	R	0	-	-	+
D1377	Число кнопок первого КЕҮ модуля	R	0	-	-	+
D1378	Координата Х второго КЕҮ модуля	R	0	-	-	+
D1379	Координата Ү второго КЕҮ модуля	R	0	-	-	+
D1380	Число кнопок второго КЕҮ модуля	R	0	-	-	+
D1381	Первый BCD модуль (старший байт)	R	0	-	-	+
D1382	Первый BCD модуль (младший байт)	R	0	-	-	+
D1383	Второй BCD модуль (старший байт)	R	0	-	-	+
D1384	Второй BCD модуль (младший байт)	R	0	-	-	+
D1385	Первый DISP модуль (старший байт)	R/W	0	-	-	+
D1386	Первый DISP модуль (младший байт)	R/W	0	-	-	+
D1387	Первый DISP модуль – десятичная точка	R/W	0	-	-	+
D1388	Второй DISP модуль (старший байт)	R/W	0	-	-	+
D1389	Второй DISP модуль (младший байт)	R/W	0	-	-	+
D1390	Второй DISP модуль – десятичная точка	R/W	0	-	-	+
D1391	Третий DISP модуль (старший байт)	R/W	0	-	-	+
D1392	Третий DISP модуль (младший байт)	R/W	0	-	-	+
D1393	Третий DISP модуль – десятичная точка	R/W	0	-	-	+
D1415	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID1	R/W	H'10C8	-	-	+
D1416	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID2	R/W	H'10C8	-	-	+
D1417	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID3	R/W	H'10C8	-	-	+
D1418	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID4	R/W	H'10C8	-	-	+
D1419	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID5	R/W	H'10C8	-	-	+
D1420	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID6	R/W	H'10C8	-	-	+
D1421	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID7	R/W	H'10C8	-	-	+
D1422	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID8	R/W	H'10C8	-	-	+
D1423	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID9	R/W	H'10C8	-	-	+
D1424	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID10	R/W	H'10C8	-	-	+
D1425	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID11	R/W	H'10C8	-	-	+
D1426	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID12	R/W	H'10C8	-	-	+
D1427	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID13	R/W	H'10C8	-	-	+
D1428	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID14	R/W	H'10C8	-	-	+

Номер	Функция	Атрибут	Заводск.			
помер	•	pnoyi	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1429	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID15	R/W	H'10C8	-	-	+
D1430	Коммуникационный адрес записи в PLC LINK ID16	R/W	H'10C8	-	-	+
D1431	PLC LINK время	R/W	0	-	Ī	+
D1432	PLC LINK счетчик	R/W	0	-	-	+
D1433	PLC LINK единицы	R/W	0	-	-	+
D1434	Число читаемых регистров от PLC LINK ID1	R/W	16	-	-	+
D1435	Число читаемых регистров от PLC LINK ID2	R/W	16	-	-	+
D1436	Число читаемых регистров от PLC LINK ID3	R/W	16	-	-	+
D1437	Число читаемых регистров от PLC LINK ID4	R/W	16	-	-	+
D1438	Число читаемых регистров от PLC LINK ID5	R/W	16	-	-	+
D1439	Число читаемых регистров от PLC LINK ID6	R/W	16	-	-	+
D1440	Число читаемых регистров от PLC LINK ID7	R/W	16	-	-	+
D1441	Число читаемых регистров от PLC LINK ID8	R/W	16	-	-	+
D1442	Число читаемых регистров от PLC LINK ID9	R/W	16	-	-	+
D1443	Число читаемых регистров от PLC LINK ID10	R/W	16	-	-	+
D1444	Число читаемых регистров от PLC LINK ID11	R/W	16	-	-	+
D1445	Число читаемых регистров от PLC LINK ID12	R/W	16	-	-	+
D1446	Число читаемых регистров от PLC LINK ID13	R/W	16	-	-	+
D1447	Число читаемых регистров от PLC LINK ID14	R/W	16	-	-	+
D1448	Число читаемых регистров от PLC LINK ID15	R/W	16	-	-	+
D1449	Число читаемых регистров от PLC LINK ID16	R/W	16	-	-	+
D1450	Число записываемых регистров в PLC LINK ID1	R/W	16	-	-	+
D1451	Число записываемых регистров в PLC LINK ID2	R/W	16	-	-	+
D1452	Число записываемых регистров в PLC LINK ID3	R/W	16	-	-	+
D1453	Число записываемых регистров в PLC LINK ID4	R/W	16	-	-	+
D1454	Число записываемых регистров в PLC LINK ID5	R/W	16	-	-	+
D1455	Число записываемых регистров в PLC LINK ID6	R/W	16	-	-	+
D1456	Число записываемых регистров в PLC LINK ID7	R/W	16	-	-	+
D1457	Число записываемых регистров в PLC LINK ID8	R/W	16	-	-	+
D1458	Число записываемых регистров в PLC LINK ID9	R/W	16	-	-	+

Howan	Функция	Атрибут	Заводск.	Серия ПЛК		
Номер	•	Атриоут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1459	Число записываемых регистров в PLC LINK ID10	R/W	16	-	-	+
D1460	Число записываемых регистров в PLC LINK ID11	R/W	16	-	-	+
D1461	Число записываемых регистров в PLC LINK ID12	R/W	16	-	-	+
D1462	Число записываемых регистров в PLC LINK ID13	R/W	16	-	-	+
D1463	Число записываемых регистров в PLC LINK ID14	R/W	16	-	-	+
D1464	Число записываемых регистров в PLC LINK ID15	R/W	16	-	-	+
D1465	Число записываемых регистров в PLC LINK ID16	R/W	16	-	-	+
D1480  D1495	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID1 с адресом D1355. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1496  D1511	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID1 с адресом D1415. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1512  D1527	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID2 с адресом D1356. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1528  D1543	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID2 с адресом D1416. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1544  D1559	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID3 с адресом D1357. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1560  D1575	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID3 с адресом D1417. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1576  D1591	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID4 с адресом D1358. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1592  D1607	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID4 с адресом D1418. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1608  D1623	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID5 с адресом D1359. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1624  D1639	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID5 с адресом D1419. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1640  D1655	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID6 с адресом D1360. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1656  D1671	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID6 с адресом D1420. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+

Номер	Функция	Атрибут	Заводск.		рия ПЛК	
	Функция	Атриоут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1672  D1687	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID7 с адресом D1361. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1688  D1703	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID7 с адресом D1421. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1704  D1719	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID8 с адресом D1362. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1720  D1735	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID8 с адресом D1422. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1736  D1751	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID9 с адресом D1363. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1752  D1767	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID9 с адресом D1423. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	1	+
D1768  D1783	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID10 с адресом D1364. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1784  D1799	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID10 с адресом D1424. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1800  D1815	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID11 с адресом D1365. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1816  D1831	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID11 с адресом D1425. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1832  D1847	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID12 с адресом D1366. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1848  D1863	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID12 с адресом D1426. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1864  D1879	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID13 с адресом D1367. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1880  D1895	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID13 с адресом D1427. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1896  D1911	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID14 с адресом D1368. Диапазон D100-D115.	R	0	-	-	+
D1912  D1927	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID14 с адресом D1428. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+

Номер	Функция	Amusum	Заводск.	Серия ПЛК		
помер	Функция	Атрибут	уставка	ES/EX/SS	SA/SX	EH
D1928  D1943	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID15 с адресом D1369. Диапазон D100-D115.	R	0	-	1	+
D1944  D1959	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID15 с адресом D1429. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+
D1960  D1975	Регистры, из которых считываются данные для PLC LINK ID16 с адресом D1370. Диапазон D100-D115.	R	0	-	1	+
D1976  D1991	Регистры, в которые записываются данные от PLC LINK ID16 с адресом D1430. Диапазон D200-D215.	R/W	0	-	-	+

## 8. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

## 8.1. Высокоскоростной счетчик

Высокоскоростные счетчики с различными характеристиками (см. таблицу) есть во всех сериях DVP. Они работают по внешним прерываниям от различных генераторов импульсов (например, инкрементальный энкодер) и могут вырабатывать команду управления по достижении заданного значения счета.

Высокоскоростные счетчики могут использоваться в различном оборудовании, где необходима высокая точность синхронизации по положению и по скорости.

	1 фаза	1 вход	1 фаза	2 входа	2 фазы 2 входа		
Серия	Кол-во	Макс.	Кол-во	Макс.	Кол-во	Макс. частота	
	счетчиков	частота	счетчиков	частота	счетчиков		
ES/EX/SS	4	30 кГц	1	30 кГц	1	7 кГц	
SA/SX	6	30 кГц	1	30 кГц	1	7 кГц	

**Примечание:** Максимальная частота является суммарной для всех используемых скоростных счетчиков. Если используется один однофазный счетчик, то его частота может быть 30 кГц.

Серия	Обш	ие	Аппаратные							
	1 фаза 1 вход		1 фаза 1 вход		1 фаза 2	входа	2 фазы 2 входа			
	Кол-во Макс.		Кол-во	Макс.	Кол-во	Макс.	Кол-во	Макс.		
	счетчиков	частота	счетчиков	частота	счетчиков	частота	счетчиков	частота		
EH	8	20 кГц	4(2/2)	200 кГц/	4(2/2)	200 кГц/	4(2/2)	200 кГц/		
				30кГц		30кГц	4(2/2)	30кГц		

**Примечание:** Аппаратные счетчики разбиты на две группы по два счетчика. Максимальная частота  $200 \ \kappa \Gamma$  и относится  $\kappa$  каждому из используемых 2-х высокоскоростных счетчиков, а частота  $30 \ \kappa \Gamma$  и является суммарной для остальных скоростных счетчиков.

Назначение входов и регистров высокоскоростных счетчиков ПЛК серии ES/EX/SS

Вход	1 фаза 1 вход						1 ф	аза 2 вх	ода	2 фазный вход			
	C235	C236	C237	C238	C241	C242	C244	C246	C247	C249	C251	C252	C254
X0	U/D				U/D		U/D	U	U	U	A	A	A
X1		U/D			R		R	D	D	D	В	В	В
X2			U/D			U/D			R	R		R	R
X3				U/D		R	S			S			S

U: суммирующий счетный вход;

А: фаза А двухфазного реверсивного счетчика;

D: вычитающий счетный вход;

В: фаза В двухфазного реверсивного счетчика;

R: сброс счетчика;

S: старт счетчика

- 1. Частота двухфазного счетчика: 7 кГц. При использовании одного входа (X0 или X1) в качестве счетного входа 1-фазного счетчика максимальная частота может быть до 30 кГц.
- 2. Направление счета (суммирование или вычитание) определяется состояниями специальных реле M1235 M1254.
- 3. Команды DHSCS и DHSCR не могут использоваться в программе более 4 раз.

Назначение входов и регистров высокоскоростных счетчиков ПЛК серии SA/SX

Вход				1 фаза 1 вход				1 фаза 2 входа			2 фазный вход				
Бход	C235	C236	C237	C238	C239	C240	C241	C242	C244	C246	C247	C249	C251	C252	C254
X0	U/D						U/D		U/D	U	U	U	Α	Α	A
X1		U/D					R		R	D	D	D	В	В	В
<b>X2</b>			U/D					U/D			R	R		R	R
X3				U/D				R	S			S			S
X4					U/D										
X5						U/D									

U: суммирующий счетный вход;

А: фаза А двухфазного реверсивного счетчика;

D: вычитающий счетный вход;

В: фаза В двухфазного реверсивного счетчика;

R: сброс счетчика;

S: старт счетчика

- 1. Частота двухфазного счетчика: 7 кГц. При использовании одного входа (X0 или X1) в качестве счетного входа 1-фазного счетчика максимальная частота может быть до 30 кГц.
- 2. Вход Х5 может иметь две функции:

M1260 = OFF: счетный U/D вход;

M1260 = ON: одновременный сброс счетчиков C235 - C239.

- 3. Направление счета (суммирование или вычитание) определяется состояниями специальных реле M1235 M1254.
- 4. Команды DHSCS DHSCR и DHCZ не могут использоваться в программе более 6 раз.

Назначение входов и регистров высокоскоростных счетчиков ПЛК серии ЕН

Dwar				ботан прер		по	Аппаратные высокоскоростные счет					чики						
Вход	1 фаза 1 вход					1	фаза	1 вхо	Д	1	фаза	2 вход	ιa	2 фазный вход				
	C235	C236	C237	C238	C239	C240	C241	C242	C243	C244	C246	C247	C248	C249	C251	C252	C253	C254
<b>X0</b>	U/D						U/D				U				Α			İ
X1		U/D									D				В			
<b>X2</b>			U/D				R				R				R			
X3				U/D			S				S				S			
X4					U/D			U/D				U				A		
X5						U/D						D				В		
X6								R				R				R		
X7								S				S				S		
X10									U/D				U				A	
X11													D				В	
X12									R				R				R	
X13									S				S				S	
X14										U/D				U				Α
X15														D				В
X16										R				R				R
X17										S				S				S

U: суммирующий счетный вход;

А: фаза А двухфазного реверсивного счетчика;

D: вычитающий счетный вход;

В: фаза В двухфазного реверсивного счетчика;

R: сброс счетчика;

S: старт счетчика

1. Частота однофазного счетчика (C235 – C240) работающего по программным прерываниям: 10 кГц. Максимальная частота может быть до 20 кГц. Аппаратные счетчики разбиты на две группы по два счетчика. Максимальная частота 200 кГц относится к каждому из используемых 2-х высокоскоростных счетчиков, а частота 30 кГц является суммарной для остальных скоростных счетчиков.

ННЅСО (С241, С246, С251) и ННЅС1 (С242, С247, С252) – до 200 кГц; ННЅС2 (С243, С246, С253) и ННЅС3 (С244, С249, С254) – до 30 кГц;

- 2. Сброс и старт аппаратных счетчиков HHSC0-3 также могут выполнены с помощью специальных реле M1272-M1279.
- 3. Функции Сброса и Старта от внешних входов можно отключить специальными реле M1264 M1271 и использовать данные входы в программе для других пелей
- 4. Направление счета (суммирование или вычитание) определяется состояниями специальных реле M1235 M1254
- 5. Команды DHSCS DHSCR и DHCZ могут использоваться в программе неограниченное число раз.


#### Выбор режимов работы счетчиков.

В ПЛК ES/EX/SS/SA/SX режим работы 2-фазного счетчика задается в регистре D1022:

D1022 = 1: нормальный режим счета;

D1022 = 2: двойная частота счета;

D1022 = 1: четверная частота счета.



В ПЛК ЕН режим работы аппаратных счетчиков задается в регистрах D1225 – D1228:

Тип	D1225 D1228 =	Прямой счет (+1) Обратный счет (-1)	
1 фаза 1	1	U/D 4 4 U/DFLAG	
вход	2	U/D	
1 фаза 2	1		
входа	2		
2 фазный	1	A	

вход	2	A
	2	В
	2	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	3	В
	4	A
	4	В

# 8.2. Импульсный выход

Во всех сериях DVP есть 2 высокоскоростных импульсных выхода.

Они могут применяться для создания систем прецизионного управления шаговыми или сервоприводами в замкнутом или разомкнутом контуре по двум координатам. Инструкции позволяют обеспечить плавный разгон/замедление сервоприводов.

Серия	Tor	іки вывода	Макс. выходная частота			
Серия	Кол-во	Наименование	Y0	Y1(Y2)		
ES/EX/SS	2	Y0, Y1	10 кГц	10 кГц		
SA/SX	2	Y0, Y1	50 кГц	10 кГц		
EH	2	Y0, Y2	200 кГц	200 кГц		

## 9. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Фатальные (неустранимые) ошибки заставляют ЦПУ остановить исполнение вашей программы. В зависимости от серьезности ошибки ЦПУ может оказаться неспособным выполнять некоторые или даже все функции. Целью обработки фатальных ошибок является перевод ЦПУ в безопасное состояние, в котором СРU может отвечать на вопросы о текущей сбойной ситуации.

При обнаружении фатальной ошибки ЦПУ выполняет следующие действия:

- переходит в состояние STOP
- включает светодиод "ERROR" и светодиод STOP
- выключает выходы

ЦПУ остается в этом состоянии, пока ошибка не будет устранена.

Причиной индикации ошибки (мигает светодиод "ERROR") может быть неправильная команда, ошибка коммуникации, неправильная операция или отсутствующая инструкция. Каждая возникающая ошибка фиксируется в специальном регистре (записывается номер шага и код ошибки). Эта информация может быть считана с помощью ПК или программатора. В таблице приведен список с описаниями кодов ошибок, которые могут быть считаны из ЦПУ.

Код ошибки: D1004 Шаг ошибки: D1137

Код ошибки	Описание							
0001	Операнд битового устройства S выходит за границы диапазона.							
0002	Метка Р выходит за границы диапазона или дублируется.							
0003	Операнд KnSm выходит за границы диапазона.							
0102	Флаг прерывания I выходит за границы диапазона или дублируется.							
0202	Инструкция МС выходит за границы диапазона.							
0302	Инструкция MCR выходит за границы диапазона.							
0401	Операнд битового устройства Х выходит за границы диапазона.							
0403	Операнд битового устройства KnXm выходит за границы диапазона.							
0501	Операнд битового устройства У выходит за границы диапазона.							
0503	Операнд битового устройства KnYm выходит за границы диапазона.							
0601	Операнд битового устройства Т выходит за границы диапазона.							
0604	Операнд регистра Т выходит за границы диапазона.							
0801	Операнд битового устройства М выходит за границы диапазона.							
0803	Операнд битового устройства KnMm выходит за границы диапазона.							
0D01	Неправильный операнд в инструкции DECO							
0D02	Неправильный операнд в инструкции ENCO							
0D03	Неправильный операнд в инструкции DHSCS							
0D04	Неправильный операнд в инструкции DHSCR							
0D05	Неправильный операнд в инструкции PLSY							
0D06	Неправильный операнд в инструкции PWM							
<b>0D07</b>	Неправильный операнд в инструкциях FROM/TO							
0D08	Неправильный операнд в инструкции PID							
0E01	Операнд битового устройства С выходит за границы диапазона.							
0E04	Операнд регистра С выходит за границы диапазона.							
0E05	Неправильный операнд C в инструкции DCNT							
0E18	Ошибка преобразования BCD							
0E19	DIVISION (делитель =0)							

<b>0F04</b> Операнд регистра D выходит за границы диапазона.							
and the first of the second se							
<b>0F05</b> Неправильный операнд D в инструкции DCNT							
<b>0F06</b> Неправильный операнд в инструкции SFTR							
<b>0F07</b> Неправильный операнд в инструкции SFTL							
<b>0F08</b> Неправильный операнд в инструкции REF							
1000 Неправильный операнд в инструкции ZRST							
С400 Нераспознанная инструкция							
С401 Ошибка цикла							
С402 Инструкция LD/LDI непрерывно используется более 9 раз							
С403 Инструкция MPS непрерывно используется более 9 раз							
С404 FOR-NEXT превышает 6 уровней вложения							
Инструкция STL/RET находится в цикле FOR/NEXT.							
C405 Инструкция SRET/IRET находится в цикле FOR/NEXT.							
Инструкция MC/MCR находится в цикле FOR/NEXT.							
Инструкция END/FEND находится в цикле FOR/NEXT	Инструкция END/FEND находится в цикле FOR/NEXT						
С407 Инструкция STL непрерывно используется более 9 раз							
C408 Использование MC/MCR в STL или I/P в STL							
С409 Использование STL/RET в подпрограмме							
<b>С40A</b> Использование MC/MCR в подпрограмме							
С40В МС/МСР начинается не с N0 или прерывается							
С40С МС/МСR соответствует разным значениям N							
<b>С40D</b> Некорректное использование Р/I							
С40E IRET выполняется не прошлой команды FEND.							
SRET выполняется не прошлой команды FEND.							
С41С Количество точек ввода/вывода модулей расширения превышает мако	симальное						
число.							
С4EE В программе нет инструкции END.							

## Фиксация возникновения ошибок.

Устройство	Описание	STOP →RUN	RUN →STOP	
M1067	Флаг ошибки выполнения программы	Сброс	Сохраняется	
M1068	Флаг фиксации ошибки выполнения программы	Сохраняется	Сохраняется	
D1067	Код ошибки выполнения программы	Сброс	Сохраняется	
D1068	Шаг ошибки выполнения программы	Сохраняется	Сохраняется	

Код ошибки D1067	Описание				
0E18	Ошибка преобразования ВСО				
0E19	DIVISION (делитель =0)				
0E1A	Операнд битового устройства выходит за границы диапазона (включая Е/F).				
0E1B	Значение квадратного корня отрицательное				

### 10.ПАРАМЕТРЫ КОММУНИКАЦИИ

### 10.1. Встроенные коммуникационные порты


Контроллеры DVP имеют два встроенных последовательных независимых коммуникационных порта (COM1 и COM2) и дополнительный COM3 (в ЕН серии). Порты могут использоваться для соединения ПЛК с персональным компьютером, операторской панелью и другими периферийными или сетевыми устройствами.

Спецификация коммуникационных портов дана в таблице.

	Тип ПЛК	ES/EX	/SS	SA/S	X	EH		
<u> </u>	Тип порта	RS-23	32	RS-23	2	RS-232		
CO	Режим работы	Ведомый (	(Slave)	Ведомый (		Ведомый (		
M	Протокол	Modbus A	ASCII	Modbus ASC	CII/RTU	Modbus ASC	CII/RTU	
1	Скорость (бит/с)	9600	)	9600 – 11	5200	9600 – 11	5200	
1	Подкл. устройства	ПК, панель о	ператора	ПК, панель о	ператора	ПК, панель о	• •	
						RS-48		
	Тип порта	RS-48	35	RS-48	35	(может быть и		
	7				I	RS-232, RS-422)		
	Режим работы	Ведущий	Ведомый	Ведущий	Ведомый	Ведущий	Ведомый	
C		Modbus или		Modbus или		Modbus или		
o		формат опре-	Как в	формат опре-	Как в	формат опре-	Как в	
M	Протокол	польз. в RS СОМ1		деленный	COM1	деленный	COM1	
2				польз. в RS		польз. в RS		
		инструкциях		инструкциях		инструкциях		
	Скорость (бит/с)	9600/19200/ 38400 9600		9600 – 11	5200	9600 – 115200		
	Подкл. устройства	ПЛК, ПЧ и	Как в	ПЛК, ПЧ и	Как в	ПЛК, ПЧ и	Как в	
	тюдкл. устроиства	др.	COM1	др.	COM1	др.	COM1	
C	Тип порта					RS-422, R		
O	Режим работы	_		_		Bедомый/ Modbus		
M	Скорость (бит/с)	_				9600/19200/ 38400		
3	Подкл. устройства					ПК, панель о	ператора	

### 10.2. Кабели RS-232 для загрузки программы

Для связи контроллера с компьютером или операторской панелью используйте кабели DVPACAB215 (1.5м) или DVPACAB230 (3м) или DVPACAB2A30 (3м). Распайка кабелей RS-232 показана ниже.



**Внимание!** Не подключайте неиспользуемые выходы для избежания короткого замыкания и пробоя выходов.

### 10.3. Описание протокола коммуникации порта СОМ1

- 1. Коммуникационный интерфейс: RS-232C
- 2. Коммуникационный протокол: режим ASCII, 9600 бит/сек, протокол <7, E, 1 >
- 3. Коммуникационный блок данных

STX	Стартовый символ ':' (3АН)		
ADR 1	Коммуникационный адрес:		
ADR 0	8-bit адрес, состоящий из 2 ASCII кодов		
CMD 1	Код команды:		
CMD 0	8-bit адрес, состоящий из 2 ASCII кодов		
DATA (0)	Содержание данных:		
DATA (1)	n x 8-bit данных, состоящих из 2-х ASCII кодов.		
	n<=37, максимум 74 ASCII кодов		
DATA (n-1)			
LRC CHK 1	LRC контрольная сумма:		
LRC CHK 0	8-bit контрольная сумма, состоящая из 2 ASCII кодов		
END 1	Конечный символ:		
END 0 END1= CR (ODH), ENDO= LF(OAH)			

#### ■ ADR (Коммуникационный адрес)

Допустимый коммуникационный адрес должен быть выбран из диапазона  $0 \dots 31$ . Коммуникационный адрес равный 0 – средство трансляции всем ПЛК одновременно, в этом случае, ПЛК не будут отвечать ни на какое сообщение ведущему устройству. Для примера, связь ПЛК с адресом 16 (десятичное): (ADR 1, ADR 0)='1','0' $\Rightarrow$ '1'=31H, '0' = 30H

■ СМD (код команды) и DATA (символы данных)

Формат символов данных зависит от командных кодов. Для примера, чтение непрерывных 8 слов с начального адреса 0614H от ПЛК с адресом 01H.

Командное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	03
Начальный адрес данных (старший байт)	06
Начальный адрес данных (младший байт)	14
Число данных в словах (старший байт)	00
Число данных в словах (младший байт)	08
LRC контрольная сумма	DA

Максимальное число данных:

- = 18 (для 16 bit регистров)
- = 9 (для 32 bit регистров)

Пример чтения данных регистров T20~T27 от ПЛК с адресом 01 PC—PLC

": 01 03 06 14 00 08 DA CR LF"

PLC→PC

": 01 03 10 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 B8 CR LF"

Адрес ПЛК	01
Код команды	03
Число данных в байтах	10
Данные (Т20 старший байт)	00
Данные (Т20 младший байт)	01
Данные (Т21 старший байт)	00
Данные (Т21 младший байт)	02
Данные (Т22 старший байт)	00
Данные (Т22 младший байт)	03
Данные (Т23 старший байт)	00
Данные (Т23 младший байт)	04
Данные (Т24 старший байт)	00
Данные (Т24 младший байт)	05
Данные (Т25 старший байт)	00
Данные (Т25 младший байт)	06
Данные (Т26 старший байт)	00
Данные (Т26 младший байт)	07
Данные (Т27 старший байт)	00
Данные (Т27 младший байт)	08
LRC контрольная сумма	C8

#### ■ СНК (проверка суммы)

LRC (продольная проверка избыточности) рассчитана в итоге, модуль 256, значение байтов от ADR1 до последнего символа данных, тогда вычисление шестнадцатеричного представления 2-ух дополнений отрицание суммы. Для примера, читая 1 слово с адреса 0401H ПЛК с адресом 01H.

STX	٠.,
ADR 1	<b>'0'</b>
ADR 0	<b>'1'</b>
CMD 1	<b>'0'</b>
CMD 0	<b>'3'</b>
	<b>'0'</b>
Началину алраа данину	<b>'4'</b>
Начальный адрес данных	<b>'0'</b>
	<b>'1'</b>
	<b>'0'</b>
Пионо намили в оновах	<b>'0'</b>
Число данных в словах	<b>'0'</b>
	<b>'1'</b>
LRC CHK 1	'F'
LRC CHK 0	<b>'</b> 6'
END 1	CR
END 0	LF

#### 01H+03H+04H+01H+00+01H=0AH

2-ух дополнений отрицание 0АН есть <u>F6H</u>

Исключительная ситуация по ответу:

Ниже приводятся ситуации, в которых ПЛК не дает нормального ответа управляющему устройству, например, компьютеру.

Если ПЛК не принимает сообщения из-за ошибки связи и не отвечает компьютеру, то компьютер исчерпает лимит времени ожидания.

ПЛК принимает сообщение без ошибки, но не может его обработать, ответ исключения возвратится ведущему устройству.

В ответе исключения, старший значащий бит первоначального кода команды установлен в 1, и код исключения объясняет условие, которое вызвало исключение.

Пример ответа исключения с кодом команды 01H и кодом исключения 02H: Командное сообщение:

Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	01
Начальный адрес данных (старший байт)	04
Начальный адрес данных (младший байт)	00
Число данных в словах (старший байт)	00
Число данных в словах (младший байт)	10
LRC контрольная сумма	EA

#### Ответное сообщение:

Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	81
Код исключения	02
LRC контрольная сумма	7C

#### Значение кода исключения:

Коды ошибки	Описание	
01	Код запрещенной команды: Код команды, полученный в командном сообщении, доступный для понимания ПЛК.	не
02	Недоступный адрес данных: Адрес данных, полученный в командном сообщении, доступный для понимания ПЛК.	не
03	Не допустимое значение данных: Значение данных, полученное в командном сообщении, доступное для понимания ПЛК.	не
07	Ошибка контрольной суммы Ошибочно сформирован блок данных Длина блока данных выходит из допустимого диапазона.	

• Формат символьных данных зависит от кода команды. Возможные коды команд описаны в следующей таблице.

Код	Имя	Обозначение
01	Чтение состояния выходов	S, Y, M, T, C
02	Чтение состояния входов	S, X, Y, M, T, C
03	Чтение значений регистров	T, C, D
05	Установка состояния одного реле	S, Y, M, T, C
06	Установка значения одного регистра	T, C, D
15	Установка состояния нескольких реле	S, Y, M, T, C
16	Установка значения нескольких регистров	T, C, D
17	Чтение информации о модели и состоянии ПЛК	None

# Адреса внутренних устройств в ПЛК серии DVP-ES

Устройство	Диапазон	Рабочий диапазон	Адрес
S	000~255		0000~00FF
S	246~511	000~127	0100~01FF
S	512~767	000~127	0200~02FF
S	768~1023		0300~03FF
X	000~377 (Octal)	000~177 (Octal)	0400~04FF
Y	000~377 (Octal)	000~177 (Octal)	0500~05FF
T	000~255	000~127	0600~06FF
M	000~255		0800~08FF
M	256~511		0900~09FF
M	512~767	0000~1279	0A00~0AFF
M	768~1023		0B00~0BFF
M	1024~1279		0C00~0CFF
С	000~255	000~127 232~255	0E00~0EFF
D	000~255		1000~10FF
D	256~511	000~599 1000~1143	1100~11FF
D	512~767		1200~12FF
D	768~1023		1300~13FF
D	1024~1279		1400~14FF

■ **Код команды: 01**, чтение состояния выходных битовых устройств (катушек реле).

Командное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	01
Начальный адрес (старший байт)	06
Начальный адрес (младший байт)	14
Число точек (старший байт)	00
Число точек (младший байт)	25
LRC контрольная сумма	BF

Максимальное число точек = 255 = 0x00FF

Пример чтения состояния катушек реле Т20~Т56 от ПЛК с адресом 01

PC→PLC ": 01 01 06 14 00 25 BF CR LF"

PLC→PC ": 01 01 05 CD 6B B2 0E 1B D6 CR LF"

Ответное сообщение	(Hex)
Адрес ПЛК	01
Код команды	01
Число данных в байтах	05
Данные ( Т27Т20)	CD
Данные (Т35Т38)	6B
Данные (Т43Т36)	B2
Данные (Т51Т44)	0E
Данные (Т56Т52)	1B
LRC контрольная сумма	E6

■ **Код команды: 02**, чтение состояния входных битовых устройств (контактов реле).

Командное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	02
Начальный адрес (старший байт)	05
Начальный адрес (младший байт)	14
Число точек (старший байт)	00
Число точек (младший байт)	25
LRC контрольная сумма	BF

Пример чтения состояния контактов реле Y024~Y070 от ПЛК с адресом 01

PC→PLC ": 01 02 05 14 00 25 BF CR LF"

PLC→PC ": 01 01 05 CD 6B B2 0E 1B E5 CR LF"

Ответное сообщение	(Hex)
Адрес ПЛК	01
Код команды	02
Число данных в байтах	05
Данные (Y033Y024)	CD
Данные (Y043Y034)	6B
Данные (Ү053 Ү044)	B2

Данные (Y063Y054)	0E
Данные (Ү070Ү064)	1B
LRC контрольная сумма	E5

■ **Код команды: 03**, чтение значений регистров T, C, D

Командное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	03
Начальный адрес (старший байт)	06
Начальный адрес (младший байт)	14
Число точек (старший байт)	00
Число точек (младший байт)	08
LRC контрольная сумма	DA

Максимальное число точек

= 18 (для 16 bit регистров)

= 9 (для 32 bit регистров)

Пример чтения состояния регистров T20~T27 от ПЛК с адресом 01 PC—PLC

": 01 03 06 14 00 08 DA CR LF"

 $PLC \rightarrow PC$ 

": 01 03 10 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 B8 CR LF"

Ответное сообщение	(Hex)
Адрес ПЛК	01
Код команды	03
Число данных в байтах	10
Данные (Т20 старший байт)	00
Данные (Т20 младший байт)	01
Данные (Т21 старший байт)	00
Данные (Т21 младший байт)	02
Данные (Т22 старший байт)	00
Данные (Т22 младший байт)	03
Данные (Т23 старший байт)	00
Данные (Т23 младший байт)	04
Данные (Т24 старший байт)	00
Данные (Т24 младший байт)	05
Данные (Т25 старший байт)	00
Данные (Т25 младший байт)	06
Данные (Т26 старший байт)	00
Данные (Т26 младший байт)	07
Данные (Т27 старший байт)	00
Данные (Т27 младший байт)	08
LRC контрольная сумма	C8

#### ■ **Код команды: 05,** установка состояния одного реле

Командное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01

Код команды	05
Адрес реле (старший байт)	05
Адрес реле (младший байт)	00
Установка состояния (старший байт)	FF
Установка состояния (младший байт)	00
LRC контрольная сумма	F6

MMNN = 0xFF00...реле включить (ON) MMNN = 0x0000... реле выключить (OFF)

Пример включения реле Y000 (установить состояние ON)

PC→PLC ": 01 05 05 00 FF 00 F6 CR LF" PLC→PC ": 01 05 05 00 FF 00 F6 CR LF"

Ответное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	05
Адрес реле (старший байт)	05
Адрес реле (младший байт)	00
Установка состояния (старший байт)	FF
Установка состояния (младший байт)	00
LRC контрольная сумма	F6

## ■ **Код команды: 06,** установка значения одного регистра

Командное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	06
Адрес регистра (старший байт)	06
Адрес регистра (младший байт)	00
Значение регистра (старший байт)	12
Значение регистра (младший байт)	34
LRC контрольная сумма	AD

Пример записи значения 00 03 в регистр ТО PC→PLC ": 01 06 06 00 12 34 AD CR LF" PLC→PC ": 01 06 06 00 12 34 AD CR LF"

Ответное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	06
Адрес регистра (старший байт)	06
Адрес регистра (младший байт)	00
Значение регистра (старший байт)	12
Значение регистра (младший байт)	34
LRC контрольная сумма	AD

T0:  $Q \rightarrow$ : 01 06 06 00 12 34 AD CR LF C0:  $Q \rightarrow$ : 01 06 0E 00 12 34 AF CR LF C232:  $Q \rightarrow : 01\ 06\ 0E\ E8\ 12\ 34\ 56\ 78\ EF\ CR\ LF$ 

D10:  $Q \rightarrow : 01\ 06\ 10\ 0A\ 12\ 34\ 99\ CR\ LF$ D1000:  $Q \rightarrow : 01\ 06\ 13\ E8\ 12\ 34\ BA\ CR\ LF$ 

#### **Код команды: 15,** установка состояния нескольких реле

Командное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	0F
Начальный адрес (старший байт)	05
Начальный адрес (младший байт)	00
Число точек (старший байт)	00
Число точек (младший байт)	0A
Число данных в байтах	02
Установка состояния (старший байт)	CD
Установка состояния (младший байт)	01
LRC контрольная сумма	11

Максимальное число точек = 255

Пример установки состояния реле:  $Y007...Y000 = 1100\ 1101,\ Y011...Y010 = 01.$ 

PC→PLC ": 01 0F 05 00 00 0A 02 CD 01 11 CR LF"

PLC→PC ": 01 0F 05 00 00 0A E1 CR LF"

Ответное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	0F
Начальный адрес (старший байт)	05
Начальный адрес (младший байт)	00
Установка состояния (старший байт)	00
Установка состояния (младший байт)	0A
LRC контрольная сумма	E1

### Код команды: 16, установка значения нескольких регистров

Командное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	10
Начальный адрес (старший байт)	06
Начальный адрес (младший байт)	00
Число регистров (старший байт)	00
Число регистров (младший байт)	02
Число данных в байтах	04
Данные (старший байт)	00
Данные (младший байт)	0A
Данные (старший байт)	01
Данные (младший байт)	02
LRC контрольная сумма	C6

### Максимальное число регистров

= 16 (для 16 bit регистров)

= 8 (для 32 bit регистров)

Пример записи значения 00 0A в регистр T0, 01 02 в T1. PC→PLC ": 01 10 06 00 02 00 04 00 0A 01 02 D6 CR LF" PLC→PC ": 01 10 06 00 00 02 E7 CR LF"

Ответное сообщение	(Hex)
Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	10
Начальный адрес (старший байт)	06
Начальный адрес (младший байт)	00
Число регистров (старший байт)	00
Число регистров (младший байт)	02
LRC контрольная сумма	E7

# Код команды: 17, информация о модели и состоянии ПЛК

## Командное сообщение:

Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	11
LRC контрольная сумма	EE

## Ответное сообщение:

Стартовый символ	3A
Адрес ПЛК	01
Код команды	11
Число данных в байтах	04
Идентификационный номер ПЛК	01
Состояние индикатора "RUN" 00 = OFF FF = ON	FF
Данные 0 (D1001 старший байт)	40
Данные 1 (D1001 младший байт)	10
LRC контрольная сумма	9A

# ■ Адресный список внутренних устройств контроллеров DVP

Устрой	Диапазон		Тип	Адрес	Рабочий диапазон		
ство					ES/EX/SS	SA/SX/SH	ЕН
S	000~255		bit	0000~00FF			
S	246~511		bit	0100~01FF	0~127	0~1023	0~1023
S	512~767		bit	0200~02FF	0~127		
S	768~1023	ı	bit	0300~03FF			
X	000~377 (Octal)		bit	0400~04FF	0~177	0~177	000~377
Y	000~377 (Octal)		bit	0500~05FF	0~177		
T	000~255		bit/word	0600~06FF	0~127	000~255	000~255
M	000~255		bit	0800~08FF			
M	256~511		bit	0900~09FF			
M	512~767		bit	0A00~0AFF			
M	768~1023		bit	0B00~0BFF			
M	1024~127	'9	bit	0C00~0CFF			
M	1280~1535 1536~1791 1792~2047		bit	0D00~0DFF	0~1279	0~4095	0000~4095
M			bit	B000~B0FF			
M			bit	B100~B1FF			
M	2048~230	13	bit	B200~B2FF	0~12/9	0~4093	0000~4093
M	2304~255	9	bit	B300~B3FF			
M	2560~281	5	bit	B400~B4FF			
M	2816~3071		bit	B500~B5FF			
M	3072~332	.7	bit	B600~B6FF			
M	3328~358	3	bit	B700~B7FF			
M	3584~383	9	bit	B800~B8FF			
M	3840~4095		bit	B900~B9FF			
С	0~199	16- bit	bit/word	0E00~0EC7	0~127	0~199	0~199
	200~255	32- bit	bit/Dword	0EC8~0EFF	232~255	200~255	200~255

Устрой	Диапазон	Тип	Адрес	Рабочий диапазон		
ство	Дпипизоп	1		ES/EX/SS	SA/SX/SH	EH
D	000~256	word	1000~10FF			
D	256~511	word	1100~11FF	1		
D	512~767	word	1200~12FF			
D	768~1023	word	1300~13FF			
D	1024~1279	word	1400~14FF			
D	1280~1535	word	1500~15FF			
D	1536~1791	word	1600~16FF			
D	1792~2047	word	1700~17FF	]		
D	2048~2303	word	1800~18FF	]		
D	2304~2559	word	1900~19FF			
D	2560~2815	word	1A00~1AFF			
D	2816~3071	word	1B00~1BFF			
D	3072~3327	word	1C00~1CFF			
D	3328~3583	word	1D00~1DFF			0000~9999
D	3584~3839	word	1E00~1EFF			
D	3840~4095	word	1F00~1FFF			
D	4096~4351	word	9000~90FF			
D	4352~4607	word	9100~91FF			
D	4608~4863	word	9200~92FF	0~1311	0~4999	
D	4864~5119	word	9300~93FF			
D	5120~5375	word	9400~94FF	0~1311	0~4999	
D	5376~5631	word	9500~95FF			
D	5632~5887	word	9600~96FF			
D	5888~6143	word	9700~97FF			
D	6144~6399	word	9800~98FF			
D	6400~6655	word	9900~99FF			
D	6656~6911	word	9A00~9AFF			
D	6912~7167	word	9B00~9BFF			
D	7168~7423	word	9C00~9CFF			
D	7424~7679	word	9D00~9DFF			
D	7680~7935	word	9E00~9EFF			
D	7936~8191	word	9F00~9FFF			
D	8192~8447	word	A000~A0FF			
D	8448~8703	word	A100~A1FF			
D	8704~8959	word	A200~A2FF			
D	8960~9215	word	A300~A3FF			
D	9216~9471	word	A400~A4FF			
D	9472~9727	word	A500~A5FF			
D	9728~9983	word	A600~A6FF			
D	9984~9999	word	A700~A70F			