



Инструкция по работе контроллеров Delta DVP с GSM-модемами

Введение

Совместное использование контроллеров и GSM-модемов предоставляет для пользователя очень удобные возможности дистанционного управления работой контроллера, а также возможность получать от ПЛК SMS-сообщения при возникновении соответствующих ситуаций на объекте, которым управляет контроллер.

В качестве передающей среды используется обычная сотовая связь, что дает возможность использовать обычный сотовый телефон в качестве терминала для общения с контроллером. Помимо сотового телефона в качестве терминала можно использовать персональный компьютер, на который установлена соответствующая программка для отправки/приема SMS-сообщений, а также подключен GSM-модем. Если на ПК установлено программное обеспечение для контроллеров Delta DVP — WPLSoft, то при помощи GSM-модема можно будет осуществлять загрузку/выгрузку и on-line мониторинг рабочей программы контроллера.

Описание аппаратного интерфейса контроллеров и GSM-модемов



Все контроллеры семейства Delta DVP оснащены двумя последовательными интерфейсами передачи данных: порт COM1 (RS232) и COM2 (RS485).

Порт СОМ1

Является пассивным (Ведомым), поэтому контроллер не может его использовать для отпр **в**ки данных, а может только воспринимать команды и данные извне. Данный порт является оптимальным для воздействия на ПЛК с удаленного ПК, на котором установлен WPLSoft. Возможны следующие операции: загрузка/выгрузка программы и on-line мониторинг программы беспроводным способом по GSM-каналу. В

данном случае необходимо два GSM-модема – один со стороны контроллера (Ведомый) и один со стороны ПК (Ведущий).

Порт СОМ2

Является активным, т.е. может работать в режиме Ведущего. Контроллер может использовать его для формирования и отправки сообщений вовне, в данном случае в подключенный к нему GSM-модем. Порт COM2 является оптимальным для приема и отправки SMS-сообщений.

В данном случае GSM-модем подключается к COM2 контроллера, а в качестве источника/приемника сообщений может выступать либо обычный сотовый телефон, либо другой GSM-модем, подключенный к ПК, на который установлена программка чтения/отправки SMS.

Использование СОМ2 в качестве порта загрузки/выгрузки рабочей программы контроллера сопряжено с определенными трудностями. Это связано с тем, что данный порт сам посылает данные в GSM-модем и при попытке подключится к контроллеру по этому порту извне, например из программного обеспечения WPLSoft, возникает конфликт, который приведет к «зависанию» контроллера, а внешнее устройство все равно не сможет соединиться с контроллером.

Если все-таки есть необходимость загружать/выгружать рабочую программу контроллера именно через этот порт, то нужно в программе предусмотреть остановку ПЛК по коду, полученному через SMS-сообщение. Однако запустить ПЛК без внешней схемы уже будет невозможно.

Для работы с контроллером подойдет любой GSM-модем, имеющий порт RS232 или RS485, а также поддерживающий стандартный набор АТ-команд. Но для российского рынка наиболее оптимальными со всех точек зрения являются GSM-модемы отечественной разработки и сборки семейства Teleofis. Контроллеры Delta DVP тестировались именно с ними.

В зависимости от того, к какому порту контроллера подключен GSM-модем, можно выбрать модель **RX100-R COM** с портом RS232 или **RX108-R RS485** с портом RS485 (антенна и источник питания в комплект не входят).









Если предполагается работать по RS232, то необходимо спаять переходник, так как порт контроллера работает по 3-х контактной схеме, а порт GSM-модема по 5-ти контактной. Распайка контактов переходника должна быть следующая:

Порт мо	одема	Порты пер	реходника	Соединительный кабель к порту			
				контроллера COM1 (RS232)			
Разъем DB-	9F (мама)	DB-9M (папа)	DB-9M (папа)	Разъем DB-9F (мама)			
Контакты:	2 Rx			2 Rx			
	3 Tx			3 Tx			
	5 GND			5 GND			
	7 RTS	\vdash		7 RTS			
	8 CTS			8 CTS			

В переходнике необходимо перекрестить провода, идущие с контактов 2 и 3, соединить точкаточка контакты 5, а также перемкнуть контакты 7 и 8.

Контроллер подсоединяется к переходнику при помощи своего штатного кабеля для программирования DVPACAB2A30.

Если используется RS485 и на контроллере и на GSM-модеме, то они соединяются обычным двухпроводным способом.

Если был выбран GSM-модем с портом RS232, а соединение с контроллером осуществляется через порт RS485, то необходимо использовать конвертор интерфейсов IFD8500 + переходник (распайку см. выше). В конверторе необходимо установить микропереключатели в соответствии с форматом данных и скоростью обмена (см. инструкцию на конвертор).

Возможные конфигурации оборудования

Для управления GSM-модемом контроллер должен формировать и передавать через физический интерфейс RS485 AT-команды, которые представляют из себя последовательность управляющих символов понятных для GSM-модема.

В контроллерах Delta DVP существует специальная инструкция для формирования последовательности символов — API80 RS. Данная инструкция использует символы ASCII, поэтому позволяет сформировать и отправить в GSM-модем любую AT-команду, а также получить от него ответ. Далее из ответа вычленяется полезная информация, на основе которой осуществляются требуемые действия, например включаются/выключаются выходы контроллера.

При работе через COM1 RS232 источником управляющих команд для GSM-модема является программная среда контроллеров WPLSoft, а сам GSM-модем выступает в качестве шлюза для обмена информацией между контроллером и программой WPLSoft.

Возможны следующие варианты конфигурации оборудования:

Вариант 1

Соединение ПК (Мастер) + GSM-модем <-> сеть GSM <-> ПЛК (Ведомый) + GSM-модем



Данная конфигурация позволяет загружать/выгружать рабочую программу контроллера и осуществлять on-line мониторинг. GSM-модем подключается через переходник и штатный соединительный кабель к порту COM1 (RS232) контроллера. Среда программирования WPLSoft должна быть установлена на ПК, который в данной конфигурации будет выступать Мастером по отношению к ПЛК. К компьютеру также должен быть подсоединен GSM-модем через порт RS232 или USB (семейство TELEOFIS имеет модификацию GSM-модема с портом USB).

<u>Вариант 2</u> Соединение Сотовый телефон <-> сеть GSM <-> ПЛК + IFD8500 + GSM-модем RS232



Данная конфигурация позволяет управлять контроллером путем посылки SMS-сообщений с сотового телефона, а также принимать SMS-сообщения, которые будет отправлять контроллер при возникновении соответствующих ситуаций на управляемом объекте. В данном случае GSM-модем имеет порт RS232, а подключается к порту COM2 (RS485) контроллера. Следовательно, необходимо применение конвертора интерфейсов RS232 <-> RS485 IFD8500, который подключается к GSM-модему через переходник, описанный выше.

Примечание:

При данной конфигурации оборудования переходник лучше сделать не в одном корпусе, а в виде двух разъемов, соединенных коротким проводом. Это необходимо для удобства монтажа в шкафу управления на ДИН-рейку.

Вариант 3

Соединение Сотовый телефон <-> сеть GSM <-> ПЛК + GSM-модем RS485

Данная конфигурация позволяет управлять контроллером путем посылки SMS-сообщений с сотового телефона, а также принимать SMS-сообщения, которые будет отправлять контроллер при возникновении соответствующих ситуаций на управляемом объекте. В данном случае GSM-модем имеет порт RS485 и подключается напрямую к порту COM2 (RS485) контроллера.




Базовая настройка оборудования

Для организации связи все оборудование должно быть настроено определенным образом. Также, SIM-карты должны иметь тариф с поддержкой SMS-сообщений и услуги CSD (другое название «Мобильный офис»). Услуга CSD организует связь модем-модем и требуется для загрузки/выгрузки программы, а также on-line мониторинга.


Функция проверки PIN-кода на SIM-карте должна быть отключена!!! Это можно сделать, вставив SIM-карту в любой сотовый телефон.

Настройка программной среды WPLSoft


Данная процедура включает настройку протокола связи с GSM-модемом, подключенным к ПК. Для этого запустите WPLSoft и выберите вкладку Options -> Modem Connection:



Откроется следующее рабочее окно:



В данном окне нужно поставить флажок «GSM Modem» и нажать вкладку «Protocol». Откроется следующее окно:




В данном окне нужно выбрать СОМ-порт компьютера (или USB), к которому подключен GSM-модем, установить формат данных ASCII, 8, N, 1, а также выбрать скорость от 9600 до 115200 б/с. (большинство современных промышленных GSM-модемов имеют скорость по умолчанию 115200 б/с).

После этого нажмите ОК. Hacтройку WPLSoft на этом можно считать законченной.

Данная процедура называется инициализацией модема и заключается в передаче GSM-модему следующих AT-команд:

- 1. **ATS0=1&W** (данная команда устанавливает ответ после первого звонка)
- 2. **ATE0&W** (выключить эхо)
- 3. **AT+IPR=9600&W** (устанавливает скорость обмена 9600 б/с, формат данных по умолчанию фиксированный 8, N, 1. Для работы по COM1 (RS232) контроллера нужно обязательно установить скорость 9600 б/с, а для работы по COM2 (RS485) можно выбирать в диапазоне 9600 115200 б/с, но для устойчивости работы лучше установить тоже 9600 б/с)
- 4. **AT+CMGF=1&W** (включает текстовый режим)
- 5. AT+CSCS="IRA" (установка кодировки ASCII)
- 6. **AT+CSMP=17,167,0,241** (установка параметров текстового режима для ASCII)
- 7. **AT+CSCA?** (данная команда выводит номер сервисного центра SMS-сообщений. Для MTC ответ должен быть + 7 916 899 91 00. Номер можно посмотреть и вставив SIM-карту в сотовый телефон: Меню Сообщения Параметры Сообщение SMS и пункт Центр Обслуживания. Как правило, номер сервисного центра всегда по умолчанию находится на SIM-карте. Если вдруг окажется, что его на карте нет, то его можно узнать у поставщика услуг сотовой связи и ввести следующим образом, например для MTC: AT+CSCA="+79168999100",145)
- 8. **AT&W** (запись введенных выше параметров в энергонезависимую память. Данную команду нужно обязательно ввести. В противном случае при пропадании питания все параметры сбросятся на заводские)

Инициализацию модема можно осуществить из программной среды WPLSoft: Вкладка Options —> Modem Connection:



Установите флажок «Init Modem with AT Command». Команды вводятся заглавными буквами без пробелов в строке «AT Instruction». Символ «CR» в конце команды ставить не надо (программа подставляет его автоматически). Для отправки AT-команды в GSM-модем нажмите кнопку «Send». Отправляемая команда появится в поле «Sending Data», а ответ модема в поле «Receiving Data».

Установка протокола обмена для портов контроллера

Коммуникационные параметры портов контроллера устанавливаются непосредственно в рабочей программе ПЛК, в которую необходимо добавить следующий блок:



Комментарии:

Параметры для COM2 (RS485) устанавливаются в D1120 и фиксируются M1120, для COM1 (RS232) в D1036 и фиксируются M1138.

Значению H81 соответствует протокол ASCII, 9600, 8, N, 1; значению HC1 протокол ASCII, 115200, 8, N, 1. Более подробно см. описание инструкции API80 RS.


Реле M1161 включает 8-ми битный режим работы инструкции RS, а команда RST M1143 устанавливает формат символов ASCII (более подробно см. описание инструкции API80 RS).

В регистре D1129 устанавливается время ожидания ответа по RS485. Рекомендованное значение К500 (0,5 сек).

Примеры совместного использования ПЛК и GSM-модемов

Реализация загрузки/выгрузки и on-line мониторинга рабочей программы ПЛК

Выполните соединение оборудования по Варианту 1 (см. выше). Включите контроллер и оба GSM-модема, выполните настройку оборудования согласно процедуре, описанной выше, дождитесь регистрации в сети GSM. Далее в программной среде WPLSoft в меню Options —> Modem Connection активировать пункты «GSM-modem» и «Dialing with AT Command».



Далее в поле «Telephone Number» набрать номер GSM-модема, подключенного к контроллеру, и нажать кнопку «Dial». В GSM-модем будет сначала отправлена команда ATZ (программный Reset и загрузка профиля пользователя), а затем команда ATD и номер телефона.

После установления соединения появится сообщение:



Данное сообщение сигнализирует, что установлен канал связи между GSM-модемами и теперь можно осуществлять загрузку/выгрузку программы и on-line мониторинг как если бы ПЛК был подключен напрямую к ПК по кабелю. Единственным отличием является время задержки в отображении изменений.

Для разрыва соединения нужно нажать пункт меню «Disconnect modem».

Данный вариант работы осуществляется по услуге CSD, которая оплачивается как исходящий звонок в соответствии с выбранным тарифом.

Отправка SMS-сообщений контроллером

Сообщение может быть отправлено в кодировке ASCII, тогда получатель на экране сотового телефона может видеть только латинские буквы и цифры. Сообщение может быть отправлено в UNICODE, тогда появляется возможность видеть на экране телефона русские буквы (и любые другие), но размер программного блока, содержащего сообщение, увеличивается в 4 раза по сравнению с тем сообщением, которое сделано в кодировке ASCII. Это связано с тем, что символ в UNICODE кодируется четырьмя символами ASCII.

Если предполагается отправлять русские символы, то в программе контроллера необходимо предусмотреть отправку соответствующих АТ-команд в GSM-модем, которые переведут его в режим работы в кодировке UNICODE.

Если предполагается работать только с латинскими символами, то для настройки GSM-модема достаточно процедуры инициализации, описанной выше.

В начале программы необходимо при помощи реле M1002 и инструкции RS один раз выполнить команду ATZ (программный Reset и загрузка профиля пользователя).

Программу на отправку SMS необходимо реализовывать по следующей схеме:

Шаг 1. При помощи инструкции RS послать в GSM-модем команду на отправку SMS-сообщения и номера телефона абонента: AT+CMGS="89175138747"CR (CR в HEX = HD)

Шаг 2. После задержки таймера в 1 сек. при помощи инструкции RS переслать в GSM-модем текст сообщения в кодах ASCII, конец сообщения обозначается символом SUB (SUB в HEX = H1A)


В данном случае и АТ-команда, и номер телефона, и текст сообщения отправляются в кодах ASCII (см. Приложение 1).

Ниже приводится пример отправки сообщения «WATER-PUMP ON» на телефон 89163769831:

Шаг 1. Отправка АТ-команды и номера телефона:


	RZZ	D4r I	NO
56	K22	SET	M1122 K0
	MOV	HD	D469
	MOV	H22	D469
	MOV	H31	D468
	MOV	H33	D467
	MOV	H38	D466
	MOV	H39	D465
	MOV	H36	D464
	MOV	H37	D463
	MOV	H33	D462
	MOV	H36	D461
	MOV.	H31	D460
	MOV	H39	D459
	MOV	H38	D458
	MOV	H22	D457
	MOV	H3D	D456
		H53	D455
	MOV		
	MOV	H47	D454
	MOV	H4D	D453
	MOV	H43	D452
	MOV	H2B	D451
	MOV	H54	D450
56 ↑├──	MOV	H41	D449

Шаг 2. Отправка текста сообщения.




Для отправки SMS-сообщений на русском языке сначала необходимо перевести GSM-модем в режим UNICODE (команды набираются в кодах ASCII):

AT+CSCS="UCS2"CR



затем с задержкой 1 сек установить параметры текстового режима под UNICODE:

AT+CSMP=17,167,0,25CR



Далее с задержкой в 1 сек. в GSM-модем посылается AT-команда (в кодах ASCII) и номер телефона в UNICODE (но каждый символ набирается в кодах ASCII):

AT+CMGS="00380039003100360033003700360039003800330031"CR

(набран телефон 89163769831)

далее с задержкой в 1 сек. отправляется текст сообщения в UNICODE (в конце символ SUB).

Например, сообщение **Обогрев ВК**Л в UNICODE будет выглядеть следующим образом (набирается без пробелов):

041E 0431 043E 0433 0440 0435 0432 0020 0412 041A 041B SUB

Кириллические символы в UNICODE см. Приложение 2.


Обработка контроллером входящих SMS-сообщений

Входящие SMS-сообщения сначала принимаются GSM-модемом и сохраняются на SIM-карте, последовательно накапливаясь в ее регистрах. Однако, ко нтроллер не может считывать все регистры SIM-карты, так как это программно практически не реализуемо, а главное дальнейшая обработка становится чрезвычайно трудной. Исходя из этого, нужно читать только первый регистр на SIM-карте, а потом соответствующей АТ-командой сразу стирать его содержимое. Таким образом, остается необходимость читать только один регистр, что очень удобно для дальнейшей обработки полезной информационной составляющей полученного SMS-сообщения. Так как первый регистр будет всегда свободен, то входящие сообщения будут поступать только туда.

Для сокращения объема программы и облегчения дальнейшей обработки GSM-модем лучше перевести в режим ASCII, как описано в процедуре инициализации (см. выше). Требуемые команды необходимо послать в GSM-модем при помощи инструкции RS.

В общем виде программа обработки входящих SMS-сообщений должна состоять из следующих шагов:

Шаг 1. Чтение входящих сообщений в первом регистре SIM-карты: AT+CMGR=1CR



Шаг 2.

Вычленение из сообщения полезной информативной части для дальнейшей обработки.

В ответ на АТ-команду чтения сообщения GSM-модем выдаст следующий ответ:

CRLF+CMGR:_"REC_UNREAD","+79175138747","09/02/24,15:45:00+12"CRLF!23!CRLFCRLF 023!CRLF CRLFOKCRLF

В данном примере было послано сообщение !23! (выделено) с телефона 89175138747.

GSM-модем выдает ответ, содержащий ряд служебный полей: телефон отправителя, дату и время получения SMS, далее идет собственно сообщение.

Особое внимание необходимо уделить полю между телефонным номером и датой, которое в данном примере пустое и ограниченно двумя запятыми, но может содержать некоторые символы, взятые из телефонной книги отправителя. В большинстве случаев оно остается пустым, но надо иметь его ввиду.

Полезная часть в данном примере это !23!, а точнее цифры, которые необходимо переместить для дальнейшей обработки. Если начальным регистром под ответное сообщение в инструкции RS задан D200, то цифра «2» окажется в регистре D263.

При повторном чтении слово UNREAD будет заменено на READ, следовательно позиция цифры «2» сместиться в регистр D261. Данный факт необходимо учитывать при написании программы контроллера.

Шаг 3.

Перенос командой MOV информативной части сообщения в регистр инструкции сравнения.

Шаг 4.

По результатам сравнения контроллер отрабатывает какое-либо из заданных действий, например включает выход, запускает подпрограмму и т.п.


Шаг 5.

Очистка зоны приема SMS, в данном примере RST D200 D299, а также регистра инструкции сравнения.

Шаг 6.

Удаление SMS-сообщения в 1-м регистре SIM-карты.

AT+CMGD=1CR



Указанную выше последовательность необходимо циклически повторять в программе контроллера. Тогда ПЛК будет постоянно читать GSM-модем и при появлении входящего сообщения считает его, а затем отработает в соответствии с его содержанием и удалит из памяти SIM-карты.

Циклический опрос можно организовать шаговыми реле, последовательностью таймеров или каким-либо другим доступным способом. Выбор зависит от предпочтений специалиста, разрабатывающего программу.

Одновременная отправка и обработка контроллером входящих SMS-сообщений

Могут быть случаи, когда требуется и отправлять и получать SMS-сообщения. В таких ситуациях необходимо комбинировать программные модули, описанные в предыдущих пунктах. При отправке сообщений необходимо сначала остановить циклическое чтение GSM-модема, а потом снова запустить.

Полезные замечания:

В каждый конкретный момент времени порт RS485 может быть занят только одно й коммуникационной инструкцией. В связи с этим, инструкции RS необходимо разносить по времени и не допускать их одновременного или очень близкого по времени включения. В указанных в данной Инструкции примерах используются разные условия запуска RS инструкций и таймеры с задержкой в 1 сек.

Также, таймеры необходимо принудительно сбрасывать командой RST (см. примеры выше). Необходимо учитывать и тот факт, что GSM-модем затрачивает некоторое время на обработку AT-команд, а также всегда посылает ответ, для приема которого тоже необходимо время.

Таблица ASCII Codes

		٠.								
							_		MSB	
	HEX	0	1	2	3	4	5	6	7	
HEX	BIN	000	001	010	011	100	101	110	111	
0	0000	(NUL) Пустой символ	(DEL) Авторегистр	(Space) Пробел	0	@	P	`	p	
1	0001	(SOH) Начало заголовка	(DC1) Управление устройством	!	1	Α	Q	a	q	
2	0010	(STX) Начало текста	(DC2) Управление устройством	"	2	В	R	b	r	
3	0011	(ЕТХ) Конец текста	(DC3) Управление устройством	#	3	С	S	С	S	
4	0100	(ЕОТ) Конец передачи	(DC4) Управление устройством	\$	4	D	T	d	t	
5	0101	(ENQ) Символ запроса		(NAK) % Отсутствие одтверждения приема		E	U	e	u	
6	0110	(ACK) Подтверждение приема	(SYN) Символ синхронизации	&	6	F	V	f	v	
7	0111	(BEL) 3вонок	(ЕТВ) Конец передачи пакета	,	7	G	W	g	w	
8	1000	(BS) Возврат на одну позицию	(CAN) Отмена	(8	Н	X	h	х	
9		(НТ) ризонтальной гляции	(ЕМ) Конец носителя)	9	I	Y	i	у	
A	1010	(LF) Перевод строки	(SUB) Используется «Конец файл		:	J	Z	j	z	
В		(VT) ертикальной ляции	(ESC) Конец работы	+	;	K	[k	{	
С	1100	(FF) Прогон страницы	Разделитель файлов	,	<	L	\	1	I	
D	1101	(CR) Возврат каретки	(GS) Разделитель групп	-	=	M]	m	}	
Е		(SO) на верхний чистр	(RS) Разделитель записей	٠	>	N	^	n	~	
F LSB	1111	(SI) Переход на нижний регистр	(RS) Разделитель элементов	/	?	0	_	0	DEL Удаление символа	

Таблица 2.3. Таблица ASCII кодов

Кириллические символы в UNICODE

0x0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
400		Ë	ъ	ŕ	E	S	1	Ϊ	7	љ	н	Ъ	Ŕ		ÿ	Ų
410	Α	ы	В	٦	Д	E	ж	3	И	Й	К	Л	М	I	0	П
420	<u> Ը</u>	U	۲	У	θ	X	I	ਤ	Ξ	Ŧ	ъ	Б	ъ	ტ	2	Я
430	а	б	В	Г	Д	е	ж	3	И	Й	ĸ	ς	М	I	0	П
440	р	U	۲	У	8	X	Ĭ	7	3	Ŧ	μ	Б	Δ	o	2	Я
450		ë	ħ	ŕ	E	s	i	Ϊ	j	љ	њ	ħ	Ķ		ÿ	Ų
490	7	۲	F	F			Ж	ж	100 100		К	ĸ				
4A0			ĭ	Ħ											Υ	γ
4B0	¥	¥	X	X							h	h				
4D0				ie 79.					Ð	ə		K.	0 0 0 6			ď.
4E0									Φ	9						

Например:

A – H0410

a-H0430

T-H0422

 $\pi-\ H043F$