

ПР200

Устройство управляющее многофункциональное

Краткое руководство

Предупреждения



ОПАСНОСТЬ

Монтаж производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств. Возможно наличие опасного для жизни напряжения на разъемах!



При подключении источников питания 24 В требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение приводит к порче оборудования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для монтажа внешних связей использовать только специальный инструмент для проведения электромонтажных работ.

1 Технические характеристики

Таблица 1 - Характеристики прибора и условия эксплуатации

Таблица 1 - Характері Характеристика		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Модифи		
	ПР200- 220.1.х	ПР200-220.2.х, ПР200-220.3.х, ПР200-220.4.х ПР200-220.5.х	ПР200- 220.21.x	ПР200-220.22.х, ПР200-220.23.х, ПР200-220.24.х ПР200-220.25.х	ПР200-24.1.х, ПР200-24.2.х, ПР200-24.3.х, ПР200-24.4.х, ПР200-24.5.х
D.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Пита			
Диапазон	94264	4 В (номинальное	120/230 В, п	ри 4763 Гц)	1930 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка			Ест	Ь	
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями	2830 B			1780 B	
Потребляемая мощность, не более	10 BA	17 BA	10 BA	17 BA	10 Вт
Встроенный источник питания	_	Есть	_	Есть	-
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока	_	24 ± 3 B	_	24 ± 3 B	I
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более	_	100 мА	_	100 мА	I
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями	_	1780 B		1780 B	ı
		Дискретнь	іе входы		
Количество Номинальное напряжение питания	8 230 В (переменный ток) 24 В (постоянный ток)			24 В (постоянный ток)	
Максимально допустимое напряжение питания	264 В (переменный ток) 30 В (постоянный ток)			30 В (постоянный ток)	
Гальваническая развязка	Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8)				
Электрическая прочность изоляции:					
между группами входов;	1780 B				
между другими цепями прибора			2830	ь	
16	6	Дискретные 8	выходы 6	8	8
Количество Тип выходного				зомкнутые контак	
устройства Гальваническая развязка	Групповая по два реле (1-2; 3-4; 5-6; 7-8)				
Электрическая прочность изоляции:					
между группами входов	1780 B				
между другими цепями прибора	2830 B				
Коммутируемое напряжение в нагрузке					
для цепи постоянного тока, не более	30 В (резистивная нагрузка)				
для цепи переменного тока, не более	250 B (резистивная нагрузка)				
Допустимый ток нагрузки, не более	5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и соѕф 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока				
Допустимый ток нагрузки, не менее	10 мА (при 5 В постоянного тока)				
Электрический ресурс реле, циклов, не менее	100 000: 5 А при 250 В переменного тока; 200 000: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка				
		Дискретно-анал	оговые вхо		
Количество		4	— —	4	<u> </u>
Количество		Аналоговы	е выходы 2		
		Констр			
Тип корпуса		Для кре	пления на С	IN-рейку (35 мм)	

Продолжение таблицы 1

Характеристика	Модификации				
	ПР200- 220.1.x	ПР200-220.2.х, ПР200-220.3.х, ПР200-220.4.х ПР200-220.5.х	ПР200- 220.21.х	ПР200-220.22.х, ПР200-220.23.х, ПР200-220.24.х ПР200-220.25.х	ПР200-24.1.х, ПР200-24.2.х, ПР200-24.3.х, ПР200-24.4.х, ПР200-24.5.х
Габаритные размеры	123 × 90 × 58 мм				
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015	IP20				
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)			0,6	КГ	
Средний срок службы	8 лет				

Характеристика	Все модификации	
	Значение	
Разрешающая способность АЦП	12 бит	
Тип измеряемых сигналов, униполярный	010 В, 420 мА, 04 кОм	
Предел основной приведенной погрешности	± 0,5 %	
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20 мА	121 Ом	
Входное сопротивление для режима 010 В	61 кОм	
Напряжение «логической единицы»	1530 B	
Напряжение «логического нуля»	−3+5 B	
Ток «логической единицы»	2,55,0 мА	
Ток «логического нуля»	01 мА	
Гальваническая развязка	Нет	

Таблица 3 - Характеристики аналоговых выходов

Характеристика	ПР200-220.2.x, ПР200-220.22.x, ПР200-24.2.x	ПР200-220.4.х, ПР200-220.24.х, ПР200-24.4.х	
	Значение		
Разрядность ЦАП	10	бит	
Тип выходного устройства	И	У	
Диапазон генерации	420 мА	010 B	
Напряжение питания (питание от токовой петли)	1530 B	1530 B	
Внешняя нагрузка	до 1 кОм	от 2 кОм	
Предел основной приведенной погрешности	± 0,5 %	± 0,5 %	
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов	± 0,05 %	± 0,05 %	
Максимальная индуктивная нагрузка, не более	50 мкГн	_	
Выходной импеданс, не менее	10 МОм	_	
Полное время преобразования выходного сигнала	100 мс	100 мс	
Гальваническая развязка	Есть (индивидуальная)		
Электрическая прочность изоляции	283	30 B	

Таблица 4 - Характеристики выходов типа К для модификаций ПР200-Х.5(25).Х.Х

Наименование	Значение	
Количество выходных устройств	4	
Тип выходного устройства	оптопара транзисторная <i>n-p-n-</i> типа	
Ток коммутации, не более	400 MA	
Напряжение коммутации, не более	60 B	
Гальваническая развязка	Есть (групповая)	
Электрическая прочность изоляции	2830 B	

2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих
- непроводящих загрязнений); • атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).

По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по

Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ΓΌCT 30804.6.2-2013.

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ 30805.22-2013 (для приборов класса А).

Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания:

- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131-2-2012 длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.


3 Монтаж

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует монтировать и подключать только предварительно сконфигурированный прибор.

Для монтажа прибора на DIN-рейке следует:

- 1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора с учетом размеров корпуса (см. рисунок
- 2. Установить прибор на DIN-рейку в соответствии с рисунком 2 в направлении стрелки 1.
- 3. С усилием прижать прибор к DIN-рейке до фиксации защелки.
- 4. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников, входящих в комплект








Рисунок 2 - Монтаж на DIN-рейке

Порядок демонтажа прибора:

- 1. Отсоединить клеммы внешних устройств без их демонтажа.
- 2. Вставить острие отвертки в проушину защелки и отжать прибор от DIN-рейки. Снять прибор с DIN-
- 3. Новый прибор с усилием прижать к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2, и отверткой зафиксировать защелку (см. рисунок 2).
- 4. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников, оставшихся от старого

Для исключения ошибок во время подключения внешних связей к клеммнику модификаций прибора ПР200-220.2 (4). X, ПР200-220.1.2, ПР200-24. X.2, клеммы с одинаковым количеством контактов

следует отметить с помощью ключей из комплекта прибора. В клеммник прибора вставить ключ, показанный на рисунке 3, в ответный клеммник – другой. Во время установки ключей на соответствующие друг другу контакты (прибора и ответной клеммы) физическое подключение становится невозможным. Для установки ключей на разные контакты подключение не ограничено. Таким образом можно защитить прибор от неверного подключения ответных клемм с одинаковым количеством контактов к клеммам прибора.







Рисунок 3 - Установка ключей на клеммники


4 Настройка универсальных входов

1. Снять верхнюю крышку 3. Перемычками изменить режим входа (показано для Al1) XP1 2 4 6 8 Режим измерения напряжения 0...10 В










Режим дискретного входа



Режим измерения сопротивления 0...4000 Ом

Рисунок 4 - Схема настройки АІ1...АІ4

5 Настройка специальных режимов




Рисунок 5 - Вид на верхнюю плату со снятой крышкой

6 Подключение дискретных датчиков




Рисунок 6 - Схемы подключения

7 Подключение аналоговых датчиков







Рисунок 7 - Подключение активного датчика с выходом типа «Ток 4...20 мА»


Рисунок 8 – Подключение активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0...10 В»

Рисунок 9 - Подключение сопротивления с диапазоном 0...4000 Ом

8 Подключение нагрузки к ВЭ

Подключение нагрузки к ВЭ типа И

Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.





Для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 B переменного тока и рабочим током не более 5 А.

Подключение нагрузки к ВЭ типа У

цап2 → АО2 ЦАП1 🛨 ∏R_{H2} 0...10 B U_п AO1 R_{H1} 0...10 E V-

Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть диапазоне от 2 до 10 кОм.

Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.

Подключение нагрузки к ВЭ типа К




Рисунок 10 - Схемы подключения нагрузок к ВЭ

9 Перед началом эксплуатации

Перед началом работы прибор нужно запрограммировать. Для программирования прибор следует подключить к ПК с помощью комплектного USB кабеля. Прибор программируется в OwenLogic. Более подробно см. «Руководство пользователя Owen Logic»

10 Человеко-машинный интерфейс

Работа с экраном возможна в следующих режимах:

- отображения;
- редактирования
- В режиме редактирования можно редактировать параметры прибора с лицевой панели без остановки работы прибора

Таблица 5 - Назначение кнопок в зависимости от режима

Функция
Режим редактирования
Вход в режим редактирования на текущем экране. Первый доступный для редактирования элемент на экране начнет мигать.
Изменение значения параметра
Перемещение на разряд выше
Перемещение на разряд ниже
Выход из режима редактирования и сохранения в системе отредактированного значения
Выход из режима редактирования без сохранения отредактированного значения
Сохранение отредактированного значения и перехода к редактирования следующего элемента
Режим отображения
Перемещение на одну строку вниз
Перемещение на одну строку вверх

11 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- напряжение и частота питания:
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
- страна-изготовитель:
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару нанесены:

- знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
- страна-изготовитель:
- заводской номер прибора и год выпуска.

12 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45 тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru отдел продаж: sales@owen.ru www.owen.ru рег.: -161-