

LES 6 RÈGLES PALETTES — à afficher à l'atelier et au poste de scan

- 1 Une palette = un opérateur.** La première pierre que vous posez (ou le premier scan d'une palette vierge) fait de vous le responsable de la palette. Elle apparaît ensuite dans « Mes palettes ».
- 2 On ne pose jamais sur la palette d'un collègue.** L'écran la refuse : « ■ PACK... est la palette de ... ». Besoin d'y ajouter une pierre ? Le collègue la pose lui-même, ou le bureau change le responsable.
- 3 Choisissez TOUJOURS votre nom en haut de l'écran avant d'agir.** Si le nom affiché n'est pas le vôtre, touchez le vôtre : la tablette et le poste de scan mémorisent le dernier nom choisi.
- 4 Votre palette active vous suit.** Le bouton ■ de la tablette et le poste de scan montrent la même palette (la dernière sur laquelle vous avez posé), quel que soit l'appareil.
- 5 Palette neuve = étiquette PACK pré-imprimée.** Scannez-la (ou tapez son numéro, ex. 440) : elle devient la vôtre. Ne réutilisez jamais une étiquette d'une palette déjà partie.
- 6 Palette pleine → clôturer avec l'emplacement (Stock Atelier / Stock Usine).** Elle est verrouillée, le bon de colisage s'imprime, plus rien ne peut y être ajouté.

Message « ■ palette de ... » ou « ■ clôturée » = l'écran a raison. Prenez une de vos palettes ou une palette vierge. Ne cherchez pas à contourner.

Ce qui a changé le 16/09/2026 : chacun ne voit plus que ses palettes (plus de liste « palettes des autres »), la dernière palette n'est plus mémorisée sur la tablette mais sur votre nom, et le poste de scan a une palette active **par opérateur** — deux personnes peuvent scanner en même temps sans se mélanger.

FICHE 1 — MA PRODUCTION (tablette) : faire les pierres

Ouvrir la tablette sur **Ma production** et choisir son nom dans la liste en haut.

Trouver sa pierre

1. Les cartes sont triées par n° d'OF (ou par date de début). Utiliser les **filtres** du haut : client, réf. commande, machine, palette — ou les cases « rentre dans (tous sens) » pour trouver les pierres qui tiennent dans un gabarit.
2. La **couleur du bandeau** de chaque carte = le type de pierre (bleu = Tuffeau, vert = Haims, orange = Migné, magenta = Tervoux, turquoise = Richemont, jaune = Sireuil).
3. Sur la carte : dimensions (long × larg × haut), nombre de pièces, réf. pierre (losange), client, réf. commande, n° de prépalettisation, note atelier, plans PDF.

Faire la pierre

1. Appuyer sur « **Démarrer** » quand on commence la pierre (le temps est compté à partir de là).
2. OF à plusieurs pièces : compter au fur et à mesure avec « **+1 pièce** ». Les pièces comptées peuvent partir sur palette avant la fin de l'OF (bouton « Palettiser (N faites) »).
3. Quand la pierre est finie, appuyer sur « **Terminer** » puis confirmer. La carte devient grisée et propose la mise en palette.
4. En cas d'erreur, « **Annuler Terminé** » remet l'OF en cours.

IMPORTANT : toujours Démarrer / Terminer au moment réel — c'est ce qui calcule les temps par pierre et le planning de l'atelier.

FICHE 2 — METTRE LES PIERRES EN PALETTE (depuis la tablette)

Dès qu'une pierre est faite, la carte propose la mise en palette, sans passer par le poste de scan.
Seules **vos** palettes sont proposées.

Cas 1 — même palette que la pierre précédente

1. Appuyer sur le bouton vert ■ **PACK...** (votre palette active) : la pierre part directement dessus.
Une seule pression, terminé.
2. OF à plusieurs pièces : le pavé « Combien sur la palette ? » demande le nombre (ou « Tout »).

Cas 2 — choisir ou changer de palette

1. Appuyer sur « **Mettre au colis** » (ou « Palettiser (N faites) ») : la liste « **Mes palettes** » s'affiche, avec pour chacune : nombre d'OF, m³, kg, client, réf. commande et prépalettisation.
2. Toucher la palette voulue. Pour une **palette neuve** : scanner le code-barre de son étiquette (■) ou taper son numéro dans la case, puis Entrée — elle devient la vôtre.
3. « Palettes sans opérateur » : anciennes palettes ouvertes avant le 16/09, sans responsable.
Le premier qui pose dessus en devient responsable.

Clôturer une palette pleine (depuis la tablette)

1. Dans la liste « Mes palettes », appuyer sur le **cadenas** ■ à droite de la palette.
2. Choisir l'emplacement : **Stock Atelier** ou **Stock Usine**.
3. Le bon de colisage s'imprime et la palette est verrouillée (plus rien ne peut y être ajouté). Votre bouton ■ l'oublie automatiquement.

« ■ **PACK...** est la palette de ... » : vous avez scanné ou tapé la palette d'un collègue. Prenez une de vos palettes ou une palette vierge.

FICHE 3 — POSTE DE SCAN : remplir une palette à la douchette

Le poste de scan sert à composer les palettes en scannant. L'ordre est toujours : **nom** → **palette** → **pierres** → **emplacement**.

1. **Toucher votre nom** dans la ligne « Opérateur ». L'écran affiche « Palette active de ... » et votre dernière palette, s'il y en a une.
2. **Scanner votre palette** (étiquette PACK...) ou appuyer sur « **Mes palettes...** » et la toucher dans la liste. Palette vierge : la scanner, ou taper son numéro dans la case de la liste puis Entrée — elle devient la vôtre.
3. **Scanner les OF** un par un (code-barre de la fiche OF ou de la tablette) : chaque pierre s'ajoute à la palette active. L'OF doit être terminé (ou ses pièces comptées sur la tablette).
4. OF à plusieurs pièces : le pavé « Combien sur cette palette ? » s'affiche — taper le nombre puis Valider, « Tout », ou scanner directement la suite pour tout mettre.
5. Erreur de scan ? « **Retirer dernier OF** », ou la corbeille ■■ en face de la ligne concernée. Pierre cassée ? le bouton ■ (Fiche 4).

Clôturer la palette

1. Scanner le **code-barre d'emplacement** (Stock Atelier / Stock Usine) affiché à l'écran, ou toucher le bouton bleu correspondant, puis confirmer.
2. La palette est verrouillée, l'emplacement enregistré, le stock déplacé, et le **bon de colisage s'ouvre** pour impression (commande, objet, prépalettisation, adresse de livraison, opérateur).
3. Après la clôture, l'écran n'a plus de palette active : scannez la suivante.

Réimprimer un bon de colisage

1. Palette encore ouverte : la rendre active puis appuyer sur « **Bon de colisage** » (bouton bleu sous la palette active).
2. Palette déjà clôturée : demander au bureau (Inventaire → Colis → Imprimer → Bon de colisage).

Deux personnes peuvent utiliser le poste de scan l'une après l'autre sans rien perdre : chacune retrouve sa propre palette active en touchant son nom.

FICHE 4 — DÉCLARER UN REBUT (pierre cassée)

Une pierre cassée doit TOUJOURS être déclarée : la déclaration relance automatiquement un OF pour la refaire, met à jour la palette et prévient le bureau.

Où trouver le bouton « Rebut »

1. **Tablette — Ma production** : sur la carte d'un OF terminé (casse à la fabrication ou juste après).
2. **Tablette — Historique** : sur n'importe quelle carte des jours précédents (casse découverte après coup, palette qui tombe...).
3. **Poste de scan** : le bouton ■ en face de chaque ligne du contenu de la palette (casse à la mise en palette).

La déclaration, pas à pas

1. Appuyer sur « **Rebut** ».
2. Indiquer le **nombre de pierres cassées** (ou « Toutes » si toute la série est perdue).
3. Choisir le **motif** : Casse fabrication · Casse manutention · Palette tombée · Défaut pierre — ou taper un autre motif.
4. Valider. L'écran confirme : « **OF relancé : WH/OF/xxxxx** ».

Ce qui se passe automatiquement

1. Les pierres cassées sont **retirées de la palette** (le reste de l'OF y demeure) et sorties du stock.
2. Un **nouvel OF identique** (mêmes cotes, même réf. pierre, même prépalettisation) est créé et confirmé : il apparaît dans le planning et sur la tablette pour être refait.
3. Le bureau voit le motif, la date et le lien entre les deux OF.

Palette tombée entière : déclarer le rebut OF par OF depuis l'Historique (filtre « colis » pour retrouver toutes les pierres de la palette).

FICHE 5 — POUR LE BUREAU : suivre et réattribuer les palettes

Dans Odoo : **Inventaire** → **Produits** → **Colis**. La liste montre pour chaque palette l'**Opérateur** responsable, si elle est clôturée et son emplacement.

Changer le responsable d'une palette (opérateur absent, erreur de nom...)

1. Ouvrir la palette (PACK...) et modifier le champ **Opérateur (responsable de la palette)**.
Effacer le champ = palette « sans opérateur » : le premier qui pose dessus la reprend.
2. Le champ « Opérateurs ayant posé » garde l'historique de tous ceux qui ont posé dessus (lecture seule).
3. La palette active d'un opérateur se règle sur sa fiche employé, champ **Palette active (poste de scan)** ; elle se remet à jour toute seule à la prochaine pose.

Étiquettes de palettes vierges

1. Inventaire → Colis → **Générer des colis** (quantité) crée des numéros PACK vierges ; imprimer leurs étiquettes et les agraffer sur les palettes vides.
2. Une palette vierge n'a pas d'opérateur : elle est prise par le premier qui la scanne. Elle n'apparaît dans aucune liste tant qu'elle est vide.

Bon de colisage

1. Le bon de colisage (imprimé à la clôture, ou Imprimer → Bon de colisage) mentionne désormais l'**opérateur** responsable, en plus de la commande, du client, de la prépalettisation et de l'emplacement.
2. À la clôture, un mail « Bon de colisage » part automatiquement au bureau.

Rappels généraux

1. Les compteurs de la tablette (pierres faites, m³, poids) se mettent à jour tout seuls — ne rien saisir à la main.
2. Un doute, un message d'erreur qui insiste, une palette introuvable : appeler le bureau plutôt que de bricoler.