

第三部分：ONVIF 库相关接口说明

在使用接口之前请先在 onvif 需要的 xml 资源文件放在/etc/config/onvif 下面

```
bool sat_ipcamera_device_online_search(void)
```

函数	搜索连接在同一个局域网 IPC（ONVIF）设备
返回值	true:执行成功 false: 执行失败

```
int sat_ipcamera_online_num_get(void)
```

函数	获取搜索的设备的总数
返回值	返回搜索设备的总数

```
bool sat_ipcamera_user_password_set(int index, const char *username, const char *password)
```

函数	依据索引添加对应 IPC 的账号和密码
index	需要添加账号和密码的设备索引
username	设备的账号
password	设备的明文密码
返回值	false:添加失败，true:添加成功

```
bool sat_ipcamera_rtsp_url_get(int index)
```

函数	依据索引获取对应 IPC 的 RTSP 地址
index	需要获取设备 URL 索引
返回值	true:执行成功，false:执行失败

```
const char *sat_ipcamera_ipaddr_get(int index)
```

函数	依据索引获取对应 IPC 的 IP
index	需要获取设备 IP 索引
返回值	执行成功，获取对应的 IP, 执行失败返回 NULL

```
const char *sat_ipcamera_username_get(int index)
```

函数	依据索引获取对应 IPC 的账号
index	需要获取设备账号索引
返回值	执行成功，获取对应的账号, 执行失败返回 NULL

```
const char *sat_ipcamera_password_get(int index)
```

函数	依据索引获取对应 IPC 的密码(明文)
index	需要获取设备密码的索引
返回值	执行成功，获取对应的密码, 执行失败返回 NULL

```
const char *sat_ipcamera_door_name_get(int index)
```

函数	依据索引获取对应 IPC 的别名
index	需要获取设备别名的索引
返回值	执行成功，获取对应的别名, 执行失败返回 NULL

```
bool sat_ipcamera_door_name_set(int index, const char *name)
```

函数	依据索引设置对应 IPC 的别名
index	需要设置设备别名的索引
name	设置的别名
返回值	true:执行成功, false:执行失败

```
bool sat_ipcamera_rtsp_addr_get (int index, int ch)
```

函数	依据索引和码流通道获取 RTSP 地址
index	需要获取 URL 的索引
Ch	需要获取 RUL 的码流通道
返回值	执行成功，获取到 URL, 执行失败返回 NULL

```
int sat_ipcamera_profile_token_num_get (int index)
```

函数	依据索引获取码流通道个数
index	需要获取设备通道的索引
返回值	执行成功，获取对应通道数, 执行失败返回-1

```
bool sat_ipcamera_status_get(void);
```

函数	获取 ipcamera 的状态
返回值	True:正在工作, false:空闲状态