FANUC

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

© FANUC Italia SRL, 2020

Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.
È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.
È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.
Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Allarme
SRVO-230+231 Chain Abnormal

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Causa

Questo allarme si presenta quando uno dei due contatti della catena delle emergenze si apre o chiude con un ritardo eccessivo rispetto all'altro (superiore a 200ms).



© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Rimedio

1. **Premere il fungo di emergenza sulla tastiera.**
2. **Cliccare su:**
   MENU > ALARM > ALARM LOG.
3. **Cliccare su: RES_1CH > YES.**
4. **Rilasciare il fungo di emergenza.**
5. **Premere il pulsante RESET.**
6. **Se l’allarme dovesse ripresentarsi, controllare lo stato elettrico dei segnali di sicurezza.**



© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Documentazione

Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla seguente documentazione:

- **Manuale: R-30iB Plus - Alarm Code List [B-83284EN-1]**

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2020 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.