

2026-05-20 05:09:05

You Asked



Tengo este problema con el audio.

Gemini 3.1 Flash-Lite

Para poder ayudarte de la mejor manera con tu problema de audio, necesito un poco más de contexto, ya que sé que prefieres un control manual y directo sobre tu sistema (específicamente utilizando **ALSA** en lugar de soluciones automáticas como PipeWire o PulseAudio).

Por favor, proporcióname los detalles que consideres necesarios:

- **¿Qué está ocurriendo exactamente?** (¿No hay sonido, tienes errores de compilación de módulos, o problemas de configuración en `asound.conf` / `.asoundrc` ?)
- **¿En qué entorno estás trabajando?** (Asumo que es en tu instalación actual de **Debian Sid** o quizás **Frankeinux**, pero confírmame si es relevante).
- **¿Qué te muestran los logs?** (Si tienes salidas de `aplay -l` , `cat /proc/asound/cards` o errores específicos en el log del kernel `dmesg` , compártelos).

¿Qué síntomas presenta exactamente el sistema de sonido en este momento?

2026-05-20 05:09:28


You Asked



```
[manjaro ~]# alsamixer
cannot open mixer: El `host' no está operativo
[manjaro ~]# alsamixer
cannot open mixer: El `host' no está operativo
[manjaro ~]# alsabat
alsa-utils version 1.2.15.2

Entering playback thread (ALSA).
Cannot open PCM playback device: El `host' no está
operativo(-112)
Exit playback thread fail: -112
```

```
Entering capture thread (ALSA).  
[manjaro ~]#
```



El error **-112 (ELAST/EHOSTDOWN: El host no está operativo)** es sumamente específico cuando se trata de ALSA. En el contexto de un sistema local, este error no suele referirse a un problema de red, sino a que el **módulo del kernel de audio (driver) ha colapsado, no está cargado o el hardware está en un estado de suspensión/bloqueo** del cual el bus (PCI/USB) no puede recuperarse.

Dado que en tu Manjaro priorizas la configuración manual, vamos a diagnosticar el estado del hardware y la pila de módulos. Ejecuta los siguientes comandos y analiza los resultados:

1. Verificación del estado del bus y los módulos

Primero, asegúrate de que el hardware es detectado físicamente por el bus PCI:

```
bash  
  
lspci -nnk | grep -A3 -i audio
```

Observa si aparece algún `Kernel driver in use`. Si la línea falta, el driver no está cargado.

Luego, verifica si el módulo `snd_hda_intel` (o el correspondiente a tu hardware) está presente en el kernel:

```
bash  
  
lsmod | grep snd
```

2. Reinicio del subsistema de sonido (Sin reiniciar el PC)

Si los módulos están cargados pero el hardware está "congelado" (causando el error -112), intenta forzar una recarga completa:

```
bash  
  
# 1. Detener cualquier proceso que bloquee la tarjeta (por si acaso)  
fuser -kv /dev/snd/*  
  
# 2. Eliminar los módulos en orden inverso  
modprobe -r snd_hda_codec_hdmi  
modprobe -r snd_hda_intel  
modprobe -r snd_hda_codec
```

3. Recargar

```
modprobe snd_hda_codec  
modprobe snd_hda_intel  
modprobe snd_hda_codec_hdmi
```

3. Revisión de errores del Kernel

Es probable que el error -112 se deba a una falla crítica en el *firmware* o una interrupción fallida. Revisa el buffer de mensajes del kernel inmediatamente después de intentar abrir `alsamixer` :

```
bash
```

```
dmesg | tail -n 20
```

Busca líneas que digan `HDA Intel: failed to get CORB response` o `Codec access failed` . Si ves estos errores, el chip de audio probablemente entró en un estado de **Runtime PM (Power Management)** y no pudo despertar.

4. Sugerencia de ajuste (Si usas gestión de energía)

Si notas que esto ocurre tras un periodo de inactividad, es posible que el `power_save` de ALSA esté causando el cuelgue. Puedes desactivarlo temporalmente para probar:

```
bash
```

```
echo 0 > /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save
```

Pregunta para guiar la solución: ¿Has realizado cambios recientes en la configuración de GRUB (como parámetros de `snd_hda_intel`) o es esta la primera vez que el hardware falla tras alguna actualización de kernel en Manjaro?

2026-05-20 05:10:39 You Asked 

```
[manjaro ~]# lspci -nnk | grep -A3 -i audio  
00:14.2 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc.  
[AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) [1002:4383]  
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device [103c:3029]  
Kernel driver in use: snd_hda_intel  
Kernel modules: snd_hda_intel  
--  
02:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc.  
[AMD/ATI] Turks HDMI Audio [Radeon HD 6500/6600 / 6700M  
Series] [1002:aa90]
```

```

Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Device
[174b:aa90]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
[manjaro ~]# lsmod | grep snd
snd_seq_dummy      12288  0
snd_hrtimer        12288  0
snd_seq            135168  1 snd_seq_dummy
snd_seq_device     16384  1 snd_seq
snd_hda_codec_analog 20480  1
snd_hda_codec_generic 114688  1 snd_hda_codec_analog
snd_hda_codec_atihdmi 20480  1
snd_hda_codec_hdmi 61440  1 snd_hda_codec_atihdmi
snd_hda_intel      69632  0
snd_hda_codec      217088  5
snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_analog,snd_hda_codec_atihdmi
snd_hda_core       147456  6
snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_analog,snd_hda_codec,snd_hda_codec_atihdmi
snd_intel_dspcfg   45056  1 snd_hda_intel
snd_intel_sdw_acpi 16384  1 snd_intel_dspcfg
snd_hwdep          24576  1 snd_hda_codec
snd_pcm            212992  4
snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
snd_timer          57344  3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
snd                159744  10
snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec_analog,snd_hda_codec,snd_timer,snd_pcm
soundcore          16384  1 snd
[manjaro ~]# # 1. Detener cualquier proceso que bloquee la tarjeta
(por si acaso)
fuser -kv /dev/snd/*

# 2. Eliminar los módulos en orden inverso
modprobe -r snd_hda_codec_hdmi
modprobe -r snd_hda_intel
modprobe -r snd_hda_codec

```

3. Recargar

modprobe snd_hda_codec

modprobe snd_hda_intel

modprobe snd_hda_codec_hdmi

modprobe: FATAL: Module snd_hda_codec_hdmi is in use.

modprobe: FATAL: Module snd_hda_codec is in use.

[manjaro ~]# dmesg | tail -n 20

[1408.480278] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast

[1408.480285] Bluetooth: BNEP socket layer initialized

[1517.154336] BTRFS: device label DISCO devid 1 transid 554808
/dev/sda1 (8:1) scanned by pool-3 (8850)

[1517.156709] BTRFS info (device sda1): first mount of filesystem
cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af

[1517.156724] BTRFS info (device sda1): using crc32c (crc32c-lib)
checksum algorithm

[1518.592680] BTRFS info (device sda1): enabling free space tree

[2289.816801] snd_hda_intel 0000:02:00.1: bound 0000:02:00.0
(ops radeon_audio_component_bind_ops [radeon])

[2289.817258] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as
/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card1/inp
ut13

[2290.183219] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D3: AD1884:
picked fixup for PCI SSID 103c:0000

[2290.183921] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D3: autoconfig
for AD1884: line_outs=1 (0x12/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line

[2290.183937] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D3:
speaker_outs=1 (0x13/0x0/0x0/0x0/0x0)

[2290.183946] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D3: hp_outs=1
(0x11/0x0/0x0/0x0/0x0)

[2290.183954] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D3: mono:
mono_out=0x0

[2290.183960] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D3: inputs:

[2290.183966] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D3: Mic=0x14


[2290.183972] snd_hda_codec_analog hdaudioC0D3:
Line=0x15

[2290.197635] input: HDA ATI SB Mic as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input14

[2290.197994] input: HDA ATI SB Line as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input15

[2290.198445] input: HDA ATI SB Line Out as

```
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input16
[ 2290.198634] input: HDA ATI SB Front Headphone as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input17
[manjaro ~]# echo 0 >
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save
[manjaro ~]#
```



Los logs indican que el hardware fue detectado correctamente y los módulos están cargados, pero el sistema está en un estado de **"zombie" de E/S**. El error `EHOSTDOWN` (-112) en ALSA, sumado a que `modprobe -r` falla porque el módulo "está en uso" incluso cuando no hay procesos activos (`fuser` no devolvió nada), sugiere un bloqueo a nivel de **comunicación del bus PCI** o una interrupción fallida del controlador **AD1884**.

Dado que tienes una configuración de hardware algo vintage (SBx00 Azalia), esto suele ser un conflicto de gestión de energía o un estado de "buffer saturado" en el codec.

Prueba estos pasos de recuperación forzada:

1. Limpieza de estado del Codec (Vía sysfs)

A veces el codec se queda "enganchado" intentando reportar un evento. Intenta forzar un re-scan del bus PCI:

```
bash

# Forzar el re-escaneo del bus de audio (el bus 00:14.2 en tu caso)
echo 1 > /sys/bus/pci/devices/0000:00:14.2/remove
echo 1 > /sys/bus/pci/rescan
```

2. Deshabilitar MSI (Message Signaled Interrupts)

Tu hardware (SBx00/Turks) a veces tiene problemas con las interrupciones MSI en kernels más nuevos. Vamos a forzar el uso de IRQs tradicionales para el controlador de Intel HDA. Crea o edita el archivo de configuración de modprobe:

```
bash

echo "options snd_hda_intel enable_msi=0" > /etc/modprobe.d/audio-fix.conf
```

Después de crear el archivo, reinicia los módulos (o reinicia el sistema para asegurar que se aplique correctamente).

3. Verificar si el dispositivo está marcado como "offline"

Comprueba si el subsistema de sonido se marcó a sí mismo como fallido en el kernel:

```
bash

cat /sys/class/sound/card0/device/power/runtime_status
```

Si dice `error` o `suspended`, intenta forzarlo a `active`:

```
bash

echo "on" > /sys/class/sound/card0/power/control
```

Análisis sobre el error de persistencia

El hecho de que `modprobe: FATAL: Module ... is in use` aparezca a pesar de `fuser` significa que existe una **dependencia circular de software** (probablemente `snd_pcm` o `snd_hda_core` se niegan a liberar el recurso porque el hardware no está respondiendo al comando de cierre del driver).

¿Qué hacer si nada de lo anterior funciona? Como eres usuario de Debian Sid y Manjaro, y considerando tu interés en el desarrollo de bajo nivel, revisa el archivo `/proc/interrupts` para ver si la IRQ asignada al `snd_hda_intel` está siendo compartida con otro dispositivo que pueda estar causando el bloqueo (como el controlador SATA o USB):

```
bash

cat /proc/interrupts | grep snd
```

¿Ves algún número de interrupción muy alto o algún otro dispositivo compartiendo la misma línea IRQ?

2026-05-20 05:11:19 You Asked 

```
[manjaro ~]# # Forzar el re-escaneo del bus de audio (el bus
00:14.2 en tu caso)
echo 1 > /sys/bus/pci/devices/0000:00:14.2/remove
echo 1 > /sys/bus/pci/rescan
[manjaro ~]# echo "options snd_hda_intel enable_msi=0" >
/etc/modprobe.d/audio-fix.conf
[manjaro ~]# cat
/sys/class/sound/card0/device/power/runtime_status
active
```

```
[manjaro ~]# echo "on" > /sys/class/sound/card0/power/control
[manjaro ~]# cat /proc/interrupts | grep snd
16:      0   3685      0      0 IO-APIC 16-fasteoi
ohci_hcd:usb1, ohci_hcd:usb4, snd_hda_intel:card0
27:      0      0   28      0 PCI-MSI-0000:02:00.1 0-edge
snd_hda_intel:card1
[manjaro ~]#
```



El problema está claro: tienes una **contención de IRQ (Interrupción) en la línea 16**.

El controlador `snd_hda_intel:card0` (tu tarjeta analógica principal, el chip AD1884) está compartiendo la IRQ 16 con dos controladores USB (`ohci_hcd:usb1` y `usb4`). En hardware antiguo (como tu chipset SBx00), cuando hay actividad en el bus USB, la gestión de interrupciones del kernel puede fallar al dar prioridad al HDA, provocando que el driver de audio se cuelgue al esperar una respuesta que nunca llega (el error `-112` de `EHOSTDOWN`).

Como prefieres control manual y evitar el bloat, vamos a solucionar esto reconfigurando el manejo de interrupciones o aislando el dispositivo.

1. Forzar el uso de MSI para Card0 (La solución inversa)

Ya intentamos deshabilitar MSI (`enable_msi=0`), pero como la IRQ 16 está saturada, es posible que tu hardware **necesite** forzar MSI para escapar de esa IRQ compartida.

Modifica tu archivo de configuración:

```
bash

# Cambia el 0 por 1 o elimina el parámetro (dejando MSI activo)
echo "options snd_hda_intel enable_msi=1" > /etc/modprobe.d/audio-fix.conf
```

Luego, reinicia los módulos (o reinicia el equipo para que el árbol de dispositivos se reasigne):

```
bash

modprobe -r snd_hda_intel
modprobe snd_hda_intel
```

Verifica de nuevo `cat /proc/interrupts | grep snd` . Si la `card0` pasa a una IRQ con nombre `PCI-MSI-...` , habremos salido de la línea 16.

2. Aislamiento de Bus (Si el conflicto persiste)

Si no logras mover el audio fuera de la IRQ 16, intenta desconectar o descargar los módulos de los controladores USB que causan el conflicto *temporalmente* para probar si `alsamixer` recupera el control:

```
bash

# Si no estás usando dispositivos USB críticos en este momento:
modprobe -r ohci_hcd
# Intenta abrir alsamixer ahora
alsamixer
```

(Nota: Si tu teclado o mouse son USB, ten cuidado; asegúrate de tener acceso SSH o que el dispositivo esté en un bus diferente).

3. El "Hard Reset" del Codec HDA

Dado que el `runtime_status` es `active` pero el driver sigue reportando `EHOSTDOWN`, es probable que el codec esté en un estado de error interno que el driver no sabe cómo limpiar. Ejecuta esto para forzar un reinicio del codec:

```
bash

# Escribe en el registro del codec (0x1 es el comando de reset para la mayoría de chips HDA)
echo 1 > /sys/class/sound/hwC0D3/reconfig
# Opcionalmente, re-analiza el hardware
echo 1 > /sys/class/sound/card0/device/rescan
```

Pregunta técnica para continuar: ¿El error `-112` aparece *inmediatamente* al lanzar `alsamixer`, o sucede después de intentar cambiar un valor (como el volumen de Master)? Si ocurre inmediatamente, el driver ni siquiera puede negociar el handshake inicial con el codec AD1884.

2026-05-20 05:11:49

You Asked



```
[manjaro ~]# modprobe -r snd_hda_intel
modprobe snd_hda_intel
[manjaro ~]# # Si no estás usando dispositivos USB críticos en
este momento:
modprobe -r ohci_hcd
# Intenta abrir alsamixer ahora
alsamixer
modprobe: FATAL: Module ohci_hcd is builtin.
cannot open mixer: El `host' no está operativo
[manjaro ~]# # Escribe en el registro del codec (0x1 es el comando
```

```
de reset para la mayoría de chips HDA)
echo 1 > /sys/class/sound/hwC0D3/reconfig
# Opcionalmente, re-analiza el hardware
echo 1 > /sys/class/sound/card0/device/rescan
bash: /sys/class/sound/hwC0D3/reconfig: No existe el fichero o el
directorio
[manjaro ~]#
```

Gemini 3.1 Flash-Lite

Entiendo perfectamente la situación. El hecho de que `ohci_hcd` sea *builtin* (compilado dentro del kernel) y que el directorio `/sys/class/sound/hwC0D3/` ni siquiera exista, confirma que el driver está cargado en el espacio de memoria, pero **la capa de abstracción del codec HDA no ha logrado inicializarse**, por lo que ALSA no tiene control sobre los registros del chip.

Dado que esto ocurre en tu arquitectura (AMD SBx00), el problema es que el kernel está intentando inicializar el audio antes de que el bus sea estable o está detectando un estado de "hambre" de interrupciones.

Intentemos un enfoque de "fuerza bruta" para forzar la renegociación del bus desde el inicio:

1. El truco del "Cold Boot" vía SysFS

Si el driver está atrapado, el subsistema de sonido necesita un "reset" del dispositivo PCI. Vamos a intentar esto:

```
bash

# 1. Asegurarnos de que el codec está en estado de error forzado (si es posible)
echo 1 > /sys/bus/pci/devices/0000:00:14.2/remove

# 2. En lugar de un rescan simple, vamos a limpiar el estado del bus PCI
# y forzar un re-mapeo completo
echo 1 > /sys/bus/pci/rescan
```

2. Forzar el modo de interrupción a "Poll"

Como la IRQ 16 está compartida y fallando, vamos a decirle al módulo de sonido que **no dependa de las interrupciones del hardware**, sino que haga "polling" (revisión constante). Esto es menos eficiente, pero soluciona el `EHOSTDOWN` en hardware legacy.

Edita tu archivo de configuración:

```
bash
```

```
echo "options snd_hda_intel probe_mask=1" > /etc/modprobe.d/audio-fix.conf
echo "options snd_hda_intel model=hp-ad1884" >> /etc/modprobe.d/audio-fix.conf
```

- `probe_mask=1` : Fuerza al driver a intentar una inicialización distinta del codec.
- `model=hp-ad1884` : Dado que tu `lspci` reporta un subsistema HP (103c:3029), esto es crucial para que el driver aplique los *pin-configs* correctos para tu placa base específica.

3. Verificar el estado real de los nodos

Si el directorio `hwC0D3` no existe, es porque el codec no fue enumerado. Revisa qué nodos sí existen:

```
bash

ls -l /sys/class/sound/
```

Si solo ves `card0` pero no `card1` o subnodos de codec, el problema está en la **fase de sondeo (probing)**.

Una pregunta importante para determinar si es un problema de integridad física o de software:

¿Este error ha aparecido recientemente tras realizar cambios en el **Kernel** (como esa compilación del 7.0 que mencionaste) o es una regresión en un kernel estable (LTS)? Si es un kernel nuevo, es posible que el parámetro de configuración del chipset SBx00 haya sido deprecado.

2026-05-20 05:12:18 You Asked 

```
[manjaro ~]# modprobe -r snd_hda_intel
modprobe snd_hda_intel
[manjaro ~]# # Si no estás usando dispositivos USB críticos en
este momento:
modprobe -r ohci_hcd
# Intenta abrir alsamixer ahora
alsamixer
modprobe: FATAL: Module ohci_hcd is builtin.
cannot open mixer: El `host' no está operativo
[manjaro ~]# # Escribe en el registro del codec (0x1 es el comando
de reset para la mayoría de chips HDA)
echo 1 > /sys/class/sound/hwC0D3/reconfig
# Opcionalmente, re-analiza el hardware
echo 1 > /sys/class/sound/card0/device/rescan
bash: /sys/class/sound/hwC0D3/reconfig: No existe el fichero o el
```

directorio

[manjaro ~]# # 1. Asegurarnos de que el codec está en estado de error forzado (si es posible)

```
echo 1 > /sys/bus/pci/devices/0000:00:14.2/remove
```

2. En lugar de un rescane simple, vamos a limpiar el estado del bus PCI

y forzar un re-mapeo completo

```
echo 1 > /sys/bus/pci/rescan
```

[manjaro ~]# echo "options snd_hda_intel probe_mask=1" >

/etc/modprobe.d/audio-fix.conf

```
echo "options snd_hda_intel model=hp-ad1884" >>
```

/etc/modprobe.d/audio-fix.conf

[manjaro ~]# ls -l /sys/class/sound/

total 0

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:11 card0 ->

../devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:11 card1 ->

../devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 controlC0 ->

../devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/
controlC0

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 controlC1 ->

../devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/controlC1

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 hwC0D0 ->

../devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/
hwC0D0

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 hwC1D3 ->

../devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/hwC1D3

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 pcmC0D3p ->

../devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card0/
pcmC0D3p

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 pcmC1D0c ->

../devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/pcmC1D0c

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 pcmC1D0p ->

../devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/pcmC1D0p

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 pcmC1D2c ->

../devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/pcmC1D2c

lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 pcmC1D2p ->

../devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/pcmC1D2p

```
lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 05:12 seq ->
../devices/virtual/sound/seq
lrwxrwxrwx 1 root root 0 may 20 04:32 timer ->
../devices/virtual/sound/timer
[manjaro ~]#
```

Gemini 3.1 Flash-Lite

El listado de `/sys/class/sound/` nos revela una discrepancia crítica: **card1** es tu tarjeta analógica (SBx00), mientras que **card0** es tu dispositivo HDMI (Turks).

El error "El host no está operativo" aparece porque `alsamixer` intenta abrir por defecto la `card0` (el dispositivo HDMI), pero ese dispositivo no tiene un mezclador analógico clásico y, en tu caso, parece haber quedado en un estado de bloqueo por la contención de IRQ con los controladores USB que vimos anteriormente.

Para solucionar esto, intenta lo siguiente:

1. Forzar a `alsamixer` a abrir la tarjeta correcta

No dependas de la selección automática. Fuerza a `alsamixer` a apuntar a la tarjeta correcta (`card1` es la que tiene los dispositivos `pcmC1D0p` , `pcmC1D2p` , etc.):

```
bash

alsamixer -c 1
```

Si esto funciona y te abre la interfaz, el problema era simplemente que el índice de tarjetas (`card index`) se invirtió tras el re-escaneo del bus PCI y el sistema intentaba comunicarse con el nodo de audio HDMI en lugar de con el codec analógico.

2. Corregir el orden de las tarjetas (Persistente)

Si lograste abrir `alsamixer -c 1` , significa que el orden de carga de los módulos es inestable. Vamos a fijar el índice de las tarjetas para que el audio analógico sea siempre `card0` :

Crea un archivo de configuración para ALSA:

```
bash

echo "options snd_hda_intel index=0,1" > /etc/modprobe.d/alsa-index.conf
echo "options snd_hda_intel id=Audio,HDMI" >> /etc/modprobe.d/alsa-index.conf
```

3. Si `alsamixer -c 1` sigue dando el error -112

Si incluso apuntando a la tarjeta correcta el error persiste, el codec AD1884 en `hwC1D3` (tu `card1`) está definitivamente bloqueado por la IRQ compartida. Como el driver ya está cargado con `enable_msi=1` (gracias a tu última configuración), intenta forzar el reinicio de esa tarjeta específica mediante el nodo `hwC1D3` que sí existe:

```
bash
```

```
# Forzar un re-layout del codec en la tarjeta 1
echo 1 > /sys/class/sound/hwC1D3/reconfig
```

Nota sobre los síntomas: Si después de intentar `alsamixer -c 1` recibes el mismo error `-112`, el chip AD1884 está físicamente "congelado" debido a que la interrupción de hardware no se ha disparado desde el último evento del bus. En ese caso, la única forma de liberar el "zombie" es un reinicio del sistema, pero esta vez, al reiniciar, el archivo `/etc/modprobe.d/audio-fix.conf` (con `enable_msi=1`) y el nuevo `alsa-index.conf` deberían evitar que el conflicto se repita.

¿Pudiste abrir la interfaz con `alsamixer -c 1` ?

2026-05-20 05:14:35

You Asked



Abrió alsamixer

```
[manjaro ~]# alsamixer -c 1
[manjaro ~]# pnmixer
bash: pnmixer: orden no encontrada
[manjaro ~]# echo "options snd_hda_intel index=0,1" >
/etc/modprobe.d/alsa-index.conf
echo "options snd_hda_intel id=Audio,HDMI" >>
/etc/modprobe.d/alsa-index.conf
[manjaro ~]# # Forzar un re-layout del codec en la tarjeta 1
echo 1 > /sys/class/sound/hwC1D3/reconfig
[manjaro ~]# alsamixer -c 1
```

 Gemini 3.1 Flash-Lite

¡Excelente! El hecho de que `alsamixer -c 1` haya abierto correctamente confirma que el driver ha logrado inicializar el codec AD1884 y que el hardware responde, pero el sistema simplemente estaba intentando negociar con el endpoint incorrecto (el HDMI/Turks) como tarjeta principal.

Dado que ya aplicamos la configuración para fijar los índices y el hardware parece estable tras el reconfig , el sistema debería mantenerse así.

Pasos finales para verificar y limpiar:

1. **Verificación de persistencia:** Ahora que creaste `/etc/modprobe.d/alsa-index.conf` , el sistema debería asignar correctamente `card0` a tu chip analógico tras un reinicio. Si quieres confirmar que el valor `index=0,1` se está aplicando correctamente después de reiniciar, puedes ejecutar:

```
bash

cat /sys/module/snd_hda_intel/parameters/index
```

Debería devolver `0,1` .

2. **Sobre `pnmixer` :** El comando no se encontró (`orden no encontrada`) porque, dado tu estilo de gestión minimalista y tu preferencia por `ALSA` sobre entornos de escritorio pesados, es muy probable que no esté instalado en tu sistema. Si buscas un mezclador gráfico sencillo para tu bandeja de sistema (o si usabas alguno anteriormente), tendrías que instalarlo vía `pacman` , pero ten en cuenta que muchos mezcladores gráficos dependen de `PulseAudio` o `PipeWire` , lo cual rompería tu configuración manual actual.
3. **Consejo para tu "Frankenlinux" / Entorno:** Si necesitas un control de volumen persistente y simple desde la terminal sin depender de procesos demonio, te recomiendo usar `alsactl` para guardar los niveles que definiste en `alsamixer` :

```
bash

# Guarda tus niveles actuales de volumen como la configuración por defecto
alsactl store
^^
```

****¿Te funciona el audio correctamente ahora (puedes reproducir algún archivo con ``aplay`` o escuchar algún sonido del sistema)?**** Si es así, ya tienes el control manual del sistema de audio estabilizado sin los conflictos previos de IRQ.

2026-05-20 05:17:53 You Asked 

No, el audio no anda.

Entendido. Si `alsamixer` abre pero no hay sonido, significa que el bus está activo, pero los nodos de audio (**pins**) no están dirigiendo la señal a la salida física (o el *master* está muteado/apagado por el driver al no reconocer el tipo de conector).

Vamos a diagnosticar dónde se pierde la cadena de audio. Ejecuta estos pasos para identificar el bloqueo:

1. Verifica los niveles y "Mutes"

Es un error común en ALSA que, tras un reset, los canales queden en `00` o en estado `MM` (Mute).

- Ejecuta: `alsamixer -c 0` (o `-c 1` si el índice aún no se ha movido).
- Presiona **F6** para asegurarte de estar en la tarjeta correcta (la analógica).
- Navega con las flechas. Si ves `MM` debajo de cualquier columna, presiona la tecla **M** para cambiarlo a `00` (unmute).
- Sube el volumen al 80%.

2. Prueba de salida directa (Paso crítico)

Vamos a intentar enviar ruido blanco directamente al PCM de la tarjeta para descartar si el problema es el **servidor de audio/aplicación** o el **driver/hardware**:

```
bash
```

```
# Prueba con un archivo de sonido (si tienes uno) o genera ruido con aplay
aplay -D hw:0,0 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
```

(Si usas `card1` en lugar de `card0`, cambia a `hw:1,0`).

Si no tienes ese archivo, intenta esto:

```
bash
```

```
speaker-test -D hw:0,0 -c 2 -l 1
```

Si esto produce sonido, el driver funciona y el problema es la configuración de canales en tus aplicaciones.

3. Diagnóstico de nodos (El "Pin Config")

El codec AD1884 a veces necesita que se especifique qué pin es la salida (`Line Out` vs `Headphone`). Vamos a ver qué pines cree el driver que tienes conectados:

```
bash
```

```
cat /proc/asound/card*/codec#* | grep -A 5 "Pin-ctls"
```

Busca las líneas que digan `0x12` o `0x13` (los que aparecieron en tu `dmesg` anterior como `line_outs` y `speaker_outs`). Si el valor es `0x00` , el pin está apagado.

4. ¿Estás usando una salida específica?

¿Estás intentando sacar audio por los altavoces traseros (Jack verde) o por el panel frontal? En los sistemas basados en SBx00, a veces el **Front Panel** desactiva los traseros si el switch físico de detección no funciona bien. Puedes forzar el ignore de la detección de jack con:

```
bash
```

```
# Solo ejecuta esto si nada de lo anterior ha dado señal de vida
echo "options snd_hda_intel model=auto" > /etc/modprobe.d/audio-fix.conf
# Reinicia el módulo
modprobe -r snd_hda_intel && modprobe snd_hda_intel
```

¿Qué resultado te da el `speaker-test` ? Si devuelve "Device or resource busy" o si suena pero no escuchas nada, sabremos si el problema es de comunicación con el DAC o de rutas de mezcla.

2026-05-20 05:23:13

You Asked



```
[manjaro ~]# speaker-test -D hw:0,0 -c 2 -l 1
```

```
speaker-test 1.2.15.2
```

```
Playback device is hw:0,0
```

```
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
```

```
Using 16 octaves of pink noise
```

```
Playback open error: -2, No existe el fichero o el directorio
```

```
[manjaro ~]# speaker-test -D hw:0,0 -c 2 -l 1
```

```
speaker-test 1.2.15.2
```

```
Playback device is hw:0,0
```

```
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
```

```
Using 16 octaves of pink noise
```

```
Playback open error: -2, No existe el fichero o el directorio
```

```
[manjaro ~]# cat /proc/asound/card*/codec#* | grep -A 5 "Pin-ctls"
```

```
Pin-ctls: 0x40: OUT
```

```
Unsolicited: tag=00, enabled=0
```

```
Connection: 1
```

```
0x02
```

Codec: Analog Devices AD1884

Address: 3

—

Pin-ctls: 0xc0: OUT HP

Unsolicited: tag=01, enabled=1

Connection: 1

0x07

Node 0x12 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out

Control: name="Line Out Playback Switch", index=0, device=0

—

Pin-ctls: 0x40: OUT

Unsolicited: tag=02, enabled=1

Power states: D0 D3

Power: setting=D0, actual=D0

Connection: 1

0x0a

—

Pin-ctls: 0x40: OUT

Power states: D0 D3

Power: setting=D0, actual=D0

Connection: 1

0x1f

Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40008b: Stereo Amp-In

—

Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80

Unsolicited: tag=03, enabled=1

Node 0x15 [Pin Complex] wcaps 0x40008b: Stereo Amp-In

Control: name="Line Boost Volume", index=0, device=0

ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0

Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0

—

Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ

Unsolicited: tag=04, enabled=1

Node 0x16 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out

Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1

Amp-Out vals: [0x80 0x80]

Pincap 0x00000037: IN OUT Detect Trigger ImpSense

—

Pin-ctls: 0x00:

Unsolicited: tag=00, enabled=0

Connection: 1

0x0b

Node 0x17 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono

Node 0x18 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono

—

Pin-ctls: 0x20: IN

Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40030d: Stereo Digital Amp-Out

Amp-Out caps: ofs=0x27, nsteps=0x27, stepsize=0x05, mute=1

Amp-Out vals: [0xa7 0xa7]

Pincap 0x00000010: OUT

Pin Default 0x414511f0: [N/A] SPDIF Out at Ext Rear

—

Pin-ctls: 0x40: OUT

Connection: 1

0x02

Node 0x1c [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out

Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1

Amp-Out vals: [0x80 0x80]

—

Pin-ctls: 0x00: VREF_HIZ

Unsolicited: tag=00, enabled=0

Connection: 1

0x24

Node 0x1d [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00100: Mono

Connection: 25

[manjaro ~]# # Solo ejecuta esto si nada de lo anterior ha dado
señal de vida

echo "options snd_hda_intel model=auto" >

/etc/modprobe.d/audio-fix.conf

Reinicia el módulo

modprobe -r snd_hda_intel && modprobe snd_hda_intel

[manjaro ~]# # Solo ejecuta esto si nada de lo anterior ha dado
señal de vida

echo "options snd_hda_intel model=auto" >

/etc/modprobe.d/audio-fix.conf

Reinicia el módulo

modprobe -r snd_hda_intel && modprobe snd_hda_intel

[manjaro ~]# # Solo ejecuta esto si nada de lo anterior ha dado
señal de vida

echo "options snd_hda_intel model=auto" >

```
/etc/modprobe.d/audio-fix.conf
# Reinicia el módulo
modprobe -r snd_hda_intel && modprobe snd_hda_intel
[manjaro ~]# modprobe -r snd_hda_intel && modprobe
snd_hda_intel
[manjaro ~]# modprobe -r snd_hda_intel && modprobe
snd_hda_intel
```

✦ Gemini 3.1 Flash-Lite

El error `-2` (No existe el fichero o el directorio) cuando intentas `speaker-test -D hw:0,0` indica que, aunque el hardware está presente, **la tarjeta 0 (que ahora es tu HDMI Turks) no tiene el dispositivo PCM 0** o está completamente bloqueado por la falta de un handshake de video (es decir, el driver HDMI no detecta un monitor conectado, por lo que desactiva el dispositivo de audio).

Como tu chip analógico (el que queremos usar) es ahora `card1` , el `speaker-test` debe apuntar ahí.

1. Prueba la tarjeta correcta (Card 1)

Ejecuta el test forzando la tarjeta 1, que es donde vive tu AD1884:

```
bash

speaker-test -D hw:1,0 -c 2 -l 1
```

2. Analizando los "Pin-ctls" (El culpable)

Tu volcado de `codec#*` muestra algo preocupante en el nodo **0x16** y **0x1b**:

- Node 0x16 ... Amp-Out vals: [0x80 0x80] -> `0x80` es el bit de **MUTE** en ALSA.
- Node 0x1b ... Pin-ctls: 0x00 -> Está apagado.

El chip está cargado, pero los amplificadores de salida están en MUTE por hardware.

3. Solución: Forzar el Unmute manual con `hda-verb`

Dado que el driver no está aplicando correctamente los niveles al inicializar, vamos a usar `hda-verb` (si no lo tienes, instálalo con `sudo pacman -S alsa-tools`). Esto envía comandos directos al codec saltándose la lógica del kernel.

Para "desmuteo" forzado del nodo 0x16 (que parece ser tu salida principal):

```
bash
```

```
# 0x16 es el nodo, 0x302 es el comando SET_AMP_GAIN_MUTE, 0xb000 es desmutear
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb000
```

(Si esto funciona, deberías escuchar un "click" o ruido en tus parlantes).

4. Verifica el estado tras el comando

Después de enviar el comando, intenta abrir `alsamixer -c 1` otra vez. Mira si los valores en las columnas han cambiado de `MM` a `00`.

¿Qué hacer si `speaker-test -D hw:1,0` sigue fallando? Si `hw:1,0` no existe, revisa exactamente qué dispositivos PCM tiene tu tarjeta 1 con:

```
bash
```

```
ls /dev/snd/
```

Deberías ver `pcmC1D0p`, `pcmC1D2p`, etc. Prueba `speaker-test -D hw:1,2` (si el dispositivo es D2p).

Pregunta: Cuando lanzas `alsamixer -c 1` ahora mismo, ¿ves columnas que dicen "Master" o "Front"? ¿Están en `MM` (rojo) o `00` (verde)? Si están en `MM`, presiona **M** y sube el volumen; a veces el `alsamixer` no tiene permiso para escribir en los registros si el driver está en modo "auto".

2026-05-20 05:23:58 You Asked 

Instalar con pacman

```
[manjaro ~]# speaker-test -D hw:1,0 -c 2 -l 1
```

```
speaker-test 1.2.15.2
```

```
Playback device is hw:1,0
```

```
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
```

```
Using 16 octaves of pink noise
```

```
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
```

```
Buffer size range from 64 to 1048576
```

```
Period size range from 32 to 524288
```

```
Periods = 4
```

```
was set period_size = 12000
```

```
was set buffer_size = 48000
```

```
0 - Front Left
```

1 - Front Right

Time per period = 5,000887

[manjaro ~]# # 0x16 es el nodo, 0x302 es el comando

SET_AMP_GAIN_MUTE, 0xb000 es desmutear

hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb000

bash: hda-verb: orden no encontrada

[manjaro ~]# ls /dev/snd/

by-path controlC0 controlC1 hwC0D0 hwC1D3 pcmC0D3p

pcmC1D0c pcmC1D0p pcmC1D2c pcmC1D2p seq timer

[manjaro ~]#

Gemini 3.1 Flash-Lite

¡Progreso excelente! El hecho de que `speaker-test` ya corra sobre `hw:1,0` sin errores significa que el canal está abierto y el driver tiene el control del flujo de datos. Si no escuchaste nada, es 100% un problema de **Mute a nivel de registros del codec** o una ruta de señal (path) que no está activa.

1. Instalar las herramientas necesarias

Para poder usar `hda-verb`, necesitamos instalar el paquete `alsa-tools`:

```
bash
```

```
pacman -S alsa-tools
```

2. Desmutear mediante hda-verb

Una vez instalado, vamos a atacar el Nodo **0x16** (que identificamos como el amplificador de salida `Amp-Out`) y también el nodo **0x1c**, que vimos en tu listado anterior con los valores `[0x80 0x80]` (Mute):

```
bash
```

```
# Desmutear nodo 0x16
```

```
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb000
```

```
# Desmutear nodo 0x1c
```

```
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x1c SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb000
```

Nota: `0xb000` es el valor hexadecimal para desmutear. Si no escuchas nada tras ejecutar estos, intenta `hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb07f` (que desmutea y pone el volumen al máximo).

3. La prueba definitiva

Inmediatamente después de ejecutar los comandos anteriores, vuelve a probar el canal:

```
bash
```

```
speaker-test -D hw:1,0 -c 2 -l 1
```

¿Qué pasa si sigue en silencio?

Si el `speaker-test` corre pero no hay sonido, es posible que el **Pin** de salida no esté conectado al **Convertidor (DAC)**.

Revisa el estado de la conexión con este comando (si `hda-verb` te devuelve el estado tras ejecutarlo):

```
bash
```

```
# Comprobar la conexión del nodo 0x16  
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 GET_CONNECT_SEL 0
```

Si el resultado es `0`, intenta cambiarlo a `1`:

```
bash
```

```
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 SET_CONNECT_SEL 1
```

¿Lograste escuchar algún ruido de "pink noise" después de enviar los comandos de desmuteo (`0xb000`)?

2026-05-20 05:25:32 You Asked 

Escucho una frecuencia pero muy muy aguda y casi ni lo escucho.

```
[manjaro ~]# speaker-test -D hw:1,0 -c 2 -l 1
```

```
speaker-test 1.2.15.2
```

Playback device is hw:1,0

Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels

Using 16 octaves of pink noise

Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)

Buffer size range from 64 to 1048576

Period size range from 32 to 524288

Periods = 4

was set period_size = 12000

was set buffer_size = 48000

0 - Front Left

1 - Front Right

Time per period = 5,000887

[manjaro ~]# # 0x16 es el nodo, 0x302 es el comando

SET_AMP_GAIN_MUTE, 0xb000 es desmutear

hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb000

bash: hda-verb: orden no encontrada

[manjaro ~]# ls /dev/snd/

by-path controlC0 controlC1 hwC0D0 hwC1D3 pcmC0D3p

pcmC1D0c pcmC1D0p pcmC1D2c pcmC1D2p seq timer

[manjaro ~]# pacman -S alsa-tools

resolviendo dependencias...

buscando conflictos entre paquetes...

Paquetes (1) alsa-tools-1.2.15-3

Tamaño total de la descarga: 0,33 MiB

Tamaño total de la instalación: 1,10 MiB

:: ¿Continuar con la instalación? [S/n]

:: Obteniendo los paquetes...

alsa-tools-1.2.15-3-x86_64 336,8 KiB 403 KiB/s 00:01

[#####]

100%

(1/1) comprobando las claves del depósito

[#####]

100%

(1/1) verificando la integridad de los paquetes

[#####]

100%

(1/1) cargando los archivos de los paquetes

[#####]

100%

(1/1) comprobando conflictos entre archivos

[#####]

100%

```

(1/1) comprobando el espacio disponible en el disco
[#####]
100%
:: Procesando los cambios de los paquetes...
(1/1) instalando alsa-tools
[#####]
100%
Dependencias opcionales para alsa-tools
  fltk1.3: for hdspconf, hdspmixer
  gtk3: for hdajackretask and hwmixvolume [instalado]
  gtk4: for envy24control [instalado]
  python-pyalsa: for hwmixvolume
  python-gobject: for hwmixvolume [instalado]
:: Ejecutando los «hooks» de posinstalación...
(1/3) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/3) Updating icon theme caches...
(3/3) Updating the desktop file MIME type cache...
[manjaro ~]# # Desmutear nodo 0x16
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb000

# Desmutear nodo 0x1c
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x1c SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb000
nid = 0x16, verb = 0x300, param = 0xb000
value = 0x0
nid = 0x1c, verb = 0x300, param = 0xb000
value = 0x0
[manjaro ~]# speaker-test -D hw:1,0 -c 2 -l 1

speaker-test 1.2.15.2

Playback device is hw:1,0
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 64 to 1048576
Period size range from 32 to 524288
Periods = 4
was set period_size = 12000
was set buffer_size = 48000
0 - Front Left

```

```
1 - Front Right
```

```
Time per period = 5,000897
```

```
[manjaro ~]# # Comprobar la conexión del nodo 0x16
```

```
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 GET_CONNECT_SEL 0
```

```
nid = 0x16, verb = 0xf01, param = 0x0
```

```
value = 0x0
```

```
[manjaro ~]# hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16
```

```
SET_CONNECT_SEL 1
```

```
nid = 0x16, verb = 0x701, param = 0x1
```

```
value = 0x0
```

```
[manjaro ~]#
```



Esa frecuencia aguda que escuchas, junto con el hecho de que el `hda-verb` devuelve `value = 0x0` tras los comandos de desmuteo, indica que **estamos golpeando el nodo correcto pero el amplificador no está aceptando la configuración**, o estamos enviando el comando al parámetro equivocado.

El código `0x300` que usó `hda-verb` es `GET_AMP_GAIN_MUTE` en lugar de `SET`. ¡Error mío al sugerirlo! Para **configurar** (escribir), el verbo debe ser `0x302` (para salida) o `0x301` (para entrada).

Vamos a corregir el comando de escritura y a forzar la ganancia:

1. El comando correcto de escritura

Para desmutear (bit 15 en 0) y poner la ganancia al máximo (bits 0-6 en 127 o `0x7f`), el valor hexadecimal es `0xb07f`.

Ejecuta esto para forzar el desmuteo real en el nodo `0x16`:

```
bash
```

```
# El verbo 0x302 es SET_AMP_GAIN_MUTE (Output)
```

```
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb07f
```

2. Verificar si el nodo `0x16` es realmente el que controla la salida

A veces, en los chips AD1884, el nodo `0x16` es solo un pin de salida y el volumen se controla desde un "Widget" anterior. Vamos a listar los nodos con volumen para ver quién es el "jefe" del amplificador:

```
bash
```

```
# Busca nodos con "Amp-Out" o "Amp-In" que tengan un nombre asociado
cat /proc/asound/card1/codec#* | grep -E "Node|Amp-Out caps|Control"
```

3. Uso de `hdajackretask` (Si la línea de comandos sigue fallando)

Como ya instalaste `alsa-tools`, tienes una herramienta gráfica (aunque corre en terminal si usas `-help` o puedes usarla para generar el "pin fix"):

```
bash
```

```
# Si tienes Xorg corriendo, puedes intentar esto:
hdajackretask
```

Si no tienes entorno gráfico, esta herramienta es excelente porque te permite **anular la detección de jack** y forzar a que un nodo funcione siempre como salida, generando un *firmware patch* que el driver cargará automáticamente al inicio.

Pregunta técnica: Cuando ejecutas el `hda-verb` con el comando corregido (`0x302`), ¿qué respuesta te da? Si te sigue devolviendo `value = 0x0`, el chip está rechazando la escritura porque el pin está en modo "Input" o "Disconnected".

¿Qué nos devuelve `hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 GET_PIN_WIDGET_CONTROL 0` ? (Esto nos dirá si el pin está habilitado para salida o solo para entrada).

2026-05-20 05:27:41 You Asked 

No entendí nadaa xD

```
[manjaro ~]# # El verbo 0x302 es SET_AMP_GAIN_MUTE (Output)
hda-verb /dev/snd/hwC1D3 0x16 SET_AMP_GAIN_MUTE 0xb07f
nid = 0x16, verb = 0x300, param = 0xb07f
value = 0x0
[manjaro ~]# # Busca nodos con "Amp-Out" o "Amp-In" que tengan
un nombre asociado
cat /proc/asound/card1/codec#* | grep -E "Node|Amp-Out
caps|Control"
Default Amp-Out caps: ofs=0x27, nsteps=0x27, stepsize=0x05,
mute=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x30311: Stereo Digital
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x405: Stereo Amp-Out
Control: name="Headphone Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
```

Amp-Out caps: ofs=0x27, nsteps=0x27, stepsize=0x05, mute=0
Node 0x04 [Audio Output] wcaps 0x405: Stereo Amp-Out
Control: name="Line Out Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
Amp-Out caps: ofs=0x27, nsteps=0x27, stepsize=0x05, mute=0
Node 0x05 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x06 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x07 [Audio Mixer] wcaps 0x200103: Stereo Amp-In
Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x100501: Stereo
Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x100501: Stereo
Node 0x0a [Audio Mixer] wcaps 0x200103: Stereo Amp-In
Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x200103: Stereo Amp-In
Node 0x0c [Audio Selector] wcaps 0x30010d: Stereo Amp-Out
Control: name="Capture Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
Control: name="Capture Switch", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
Amp-Out caps: ofs=0x27, nsteps=0x36, stepsize=0x05, mute=1
Node 0x0d [Audio Selector] wcaps 0x30010d: Stereo Amp-Out
Control: name="Capture Volume", index=1, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
Control: name="Capture Switch", index=1, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
Amp-Out caps: ofs=0x27, nsteps=0x36, stepsize=0x05, mute=1
Node 0x0e [Audio Selector] wcaps 0x300101: Stereo
Node 0x0f [Audio Selector] wcaps 0x300101: Stereo
Node 0x10 [Beep Generator Widget] wcaps 0x70000c: Mono Amp-Out
Control: name="Beep Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
Control: name="Beep Playback Switch", index=0, device=0
ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
Amp-Out caps: ofs=0x0f, nsteps=0x0f, stepsize=0x0b, mute=1
Node 0x11 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
Node 0x12 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
Control: name="Line Out Playback Switch", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0

Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
 Node 0x13 [Pin Complex] wcaps 0x40050c: Mono Amp-Out
 Control: name="Speaker Playback Volume", index=0, device=0
 ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
 Control: name="Speaker Playback Switch", index=0, device=0
 ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
 Amp-Out caps: ofs=0x1f, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
 Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40008b: Stereo Amp-In
 Control: name="Mic Boost Volume", index=0, device=0
 ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
 Node 0x15 [Pin Complex] wcaps 0x40008b: Stereo Amp-In
 Control: name="Line Boost Volume", index=0, device=0
 ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
 Node 0x16 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
 Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
 Node 0x17 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
 Node 0x18 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
 Node 0x19 [Power Widget] wcaps 0x500500: Mono
 Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x400000: Mono
 Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40030d: Stereo Digital Amp-Out
 Amp-Out caps: ofs=0x27, nsteps=0x27, stepsize=0x05, mute=1
 Node 0x1c [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
 Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
 Node 0x1d [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00100: Mono
 Node 0x1e [Audio Mixer] wcaps 0x200103: Stereo Amp-In
 Node 0x1f [Audio Mixer] wcaps 0x200100: Mono
 Node 0x20 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
 Control: name="Mic Playback Volume", index=0, device=0
 ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
 Control: name="Mic Playback Switch", index=0, device=0
 ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
 Control: name="Line Playback Volume", index=0, device=0
 ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
 Control: name="Line Playback Switch", index=0, device=0
 ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
 Node 0x21 [Audio Selector] wcaps 0x30010d: Stereo Amp-Out
 Amp-Out caps: ofs=0x1f, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
 Node 0x22 [Audio Selector] wcaps 0x300101: Stereo
 Node 0x23 [Audio Selector] wcaps 0x300101: Stereo
 Node 0x24 [Audio Mixer] wcaps 0x200103: Stereo Amp-In

```
Node 0x25 [Audio Selector] wcaps 0x30010d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
Node 0x26 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00100: Mono
[manjaro ~]# # Si tienes Xorg corriendo, puedes intentar esto:
hdajackretask
0x03 0x18560070
1
0x03 0x18560070
1
0x11 0x02211030
0x12 0x01014010
0x13 0x99131150
0x14 0x02a11040
0x15 0x01813020
0x16 0x599311f0
0x1a 0x591321f0
0x1b 0x414511f0
0x1c 0x41a191f0
1
0x03 0x1856f070
1
auto
0x11 0x02211030
0x12 0x01014010
0x13 0xe1131150
0x14 0x02a11040
0x15 0x01813020
0x16 0x599311f0
0x1a 0x591321f0
0x1b 0x414511f0
0x1c 0x41a191f0
1
[manjaro ~]#
```



Perdón por la confusión técnica. Vamos a simplificarlo. El problema es que el chip AD1884 en tu placa tiene los "interruptores" de volumen apagados (en estado *Mute*) y el sistema no sabe cómo activarlos porque detecta mal los conectores.

Lo que acabas de generar con `hdajackretask` es un "mapa" de cómo están conectados tus puertos. **Vamos a aplicar la solución que el driver necesita para entender que tienes parlantes conectados.**

1. Aplica el parche del "Jack" (La solución definitiva)

`hdajackretask` generó una configuración que le dice al kernel: "No esperes a que el conector detecte algo, simplemente activa la salida".

Crea un archivo de configuración para aplicar este parche cada vez que el sistema inicie:

```
bash

# Creamos el directorio para el firmware del kernel si no existe
mkdir -p /lib/firmware/hda-jack-retask.fw

# Aplicamos el parche (esta es la lógica que tu chip necesita)
echo "pin 0x12 0x01014010" > /lib/firmware/hda-jack-retask.fw/firmware.fw
```

2. Informa al kernel de este parche

Ahora, dile al módulo del kernel que debe usar este "mapa" de conexiones:

```
bash

echo "options snd_hda_intel patch=hda-jack-retask.fw/firmware.fw" > /etc/modprobe.d/audio-
patch.conf
```

3. Reinicia el subsistema (Sin reiniciar todo)

Ahora, descarga el controlador y vuelve a cargarlo. Esto debería forzar al driver a leer el nuevo mapa de pines que acabamos de crear:

```
bash

modprobe -r snd_hda_intel
modprobe snd_hda_intel patch=hda-jack-retask.fw/firmware.fw
```

4. La prueba final (¡Ahora sí!)

Después de ejecutar el comando anterior, abre `alsamixer -c 1` y asegúrate de que donde antes decía `MM` ahora diga `00`. Luego prueba:

```
bash

speaker-test -D hw:1,0 -c 2 -l 1
```

Si esto no suena: Es muy probable que tu salida física sea el **Nodo 0x13** (que en tu listado dice `Speaker Playback Volume`) y no el 0x12. Si tras los pasos anteriores sigue en silencio, intenta:

1. Abrir `alsamixer -c 1` .
2. Presionar **F3** (Playback).
3. Moverte con las flechas hasta encontrar "**Speaker**" o "**Line Out**".
4. Asegurarte de que **todos** los que digan `MM` cambien a `00` (presionando la tecla `M`).

¿Logras ver ahora una columna que diga "Speaker" o "Line Out" en `alsamixer -c 1` con la opción de subir/bajar volumen?

2026-05-20 05:29:12

You Asked



¿No se puede que funcione alsamixer sin -c 1?

```
[manjaro ~]# # Creamos el directorio para el firmware del kernel si no existe
```

```
mkdir -p /lib/firmware/hda-jack-retask.fw
```

```
# Aplicamos el parche (esta es la lógica que tu chip necesita)
```

```
echo "pin 0x12 0x01014010" > /lib/firmware/hda-jack-retask.fw/firmware.fw
```

```
mkdir: no se puede crear el directorio «/lib/firmware/hda-jack-retask.fw»: El fichero ya existe
```

```
bash: /lib/firmware/hda-jack-retask.fw/firmware.fw: No es un directorio
```

```
[manjaro ~]# echo "options snd_hda_intel patch=hda-jack-retask.fw/firmware.fw" > /etc/modprobe.d/audio-patch.conf
```

```
[manjaro ~]# modprobe -r snd_hda_intel
```

```
modprobe snd_hda_intel patch=hda-jack-retask.fw/firmware.fw
```

```
[manjaro ~]# speaker-test -D hw:1,0 -c 2 -l 1
```

```
speaker-test 1.2.15.2
```

```
Playback device is hw:1,0
```

```
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
```

```
Using 16 octaves of pink noise
```

```
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
```

```
Buffer size range from 64 to 1048576
```

```
Period size range from 32 to 524288
```

```
Periods = 4
```

```
was set period_size = 12000
```

```
was set buffer_size = 48000
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,004657
[manjaro ~]# alsamixer
cannot open mixer: El `host' no está operativo
```

Gemini 3.1 Flash-Lite

El motivo por el cual `alsamixer` (sin argumentos) te da el error `-112` es porque **intenta abrir `card0` por defecto**, y `card0` es tu dispositivo HDMI que, al no tener un monitor conectado (o no estar negociado), está bloqueado.

Como ya configuraste los índices en `/etc/modprobe.d/alsa-index.conf`, vamos a limpiar el sistema para que `card0` sea la tarjeta analógica.

1. Corregir el orden de tarjetas (Forzado)

Borra los archivos de configuración anteriores que podrían estar causando conflictos y simplifiquemos el orden para que la tarjeta analógica sea siempre la 0:

```
bash
```

```
# Eliminar configuraciones previas conflictivas
rm /etc/modprobe.d/audio-patch.conf
rm /etc/modprobe.d/alsa-index.conf

# Crear una única configuración limpia para forzar el orden
echo "options snd-hda-intel index=0,1 id=Analog,HDMI" > /etc/modprobe.d/audio.conf
```

2. Reiniciar el driver

Para que el cambio de índice tenga efecto, es más seguro reiniciar el sistema, pero si quieres probar ahora, descarga **todos** los módulos de audio y recarga:

```
bash
```

```
# Descarga total
modprobe -r snd_hda_codec_hdmi
modprobe -r snd_hda_codec_analog
modprobe -r snd_hda_codec_generic
modprobe -r snd_hda_intel
modprobe -r snd_hda_codec
modprobe -r snd_hda_core
```

```
# Carga limpia (el kernel debería asignar el índice 0 a la analógica)
modprobe snd_hda_intel
```

Ahora, verifica con `aplay -l` :

```
bash

aplay -l
```

Si la tarjeta analógica aparece como `card 0` , entonces `alsamixer` funcionará sin necesidad de `-c 1` .

3. Sobre el error de `hda-jack-retask.fw`

El error `No es un directorio` ocurrió porque intentaste guardar el archivo encima de una carpeta. Vamos a corregirlo:

```
bash

# Borra el archivo incorrecto
rm -f /lib/firmware/hda-jack-retask.fw

# Crea el archivo con el contenido correcto del parche (sin directorios intermedios)
echo "[codec]
0x1002 0x4383 0
[pincfg]
0x12 0x01014010" > /lib/firmware/hda-jack-retask.fw
```

Resumen de estrategia

1. Al forzar `index=0` para el `snd_hda_intel` (analógico), `alsamixer` apuntará automáticamente a tu tarjeta de sonido y no al HDMI.
2. Al aplicar el `patch` correctamente (como archivo, no como carpeta), el driver sabrá cómo activar los pines de salida que estaban en `MM` .

Pregunta: Después de aplicar estos cambios y ejecutar `aplay -l` , ¿tu tarjeta analógica aparece finalmente como `card 0` ?

2026-05-20 05:30:20

You Asked



Quiero que exista `.asoundrc`

```
[manjaro ~]# alsamixer -c 1
[manjaro ~]# # Eliminar configuraciones previas conflictivas
rm /etc/modprobe.d/audio-patch.conf
```

```

rm /etc/modprobe.d/alsa-index.conf

# Crear una única configuración limpia para forzar el orden
echo "options snd-hda-intel index=0,1 id=Analog,HDMI" >
/etc/modprobe.d/audio.conf
[manjaro ~]# # Descarga total
modprobe -r snd_hda_codec_hdmi
modprobe -r snd_hda_codec_analog
modprobe -r snd_hda_codec_generic
modprobe -r snd_hda_intel
modprobe -r snd_hda_codec
modprobe -r snd_hda_core

# Carga limpia (el kernel debería asignar el índice 0 a la analógica)
modprobe snd_hda_intel
modprobe: FATAL: Module snd_hda_codec_hdmi is in use.
modprobe: FATAL: Module snd_hda_codec_analog is in use.
modprobe: FATAL: Module snd_hda_codec_generic is in use.
modprobe: FATAL: Module snd_hda_codec is in use.
modprobe: FATAL: Module snd_hda_core is in use.
[manjaro ~]# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Analog [HDA ATI HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: HDMI [HDA ATI SB], device 0: AD1884 Analog [AD1884
Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: HDMI [HDA ATI SB], device 2: AD1884 Alt Analog [AD1884
Alt Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
[manjaro ~]# # Borra el archivo incorrecto
rm -f /lib/firmware/hda-jack-retask.fw

# Crea el archivo con el contenido correcto del parche (sin
directorios intermedios)
echo "[codec]
0x1002 0x4383 0

```

```
[pincfg]
0x12 0x01014010" > /lib/firmware/hda-jack-retask.fw
[manjaro ~]# aplay -l,
aplay: opción inválida - '
Try `aplay --help' for more information.
[manjaro ~]# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Analog [HDA ATI HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: HDMI [HDA ATI SB], device 0: AD1884 Analog [AD1884
Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: HDMI [HDA ATI SB], device 2: AD1884 Alt Analog [AD1884
Alt Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
[manjaro ~]#
```

Gemini 3.1 Flash-Lite

Para que `alsamixer` abra tu tarjeta analógica por defecto y para que el sistema deje de intentar usar la tarjeta HDMI (que es la `card 0` ahora mismo), la solución más limpia y controlada, dado que prefieres evitar gestores de sonido automáticos, es crear un archivo `.asoundrc` en tu directorio personal (`/root/` o `/home/usuario/`).

Este archivo le dirá a ALSA que el "dispositivo por defecto" (default) es la `card 1` (tu analógica), ignorando así el conflicto con la `card 0` (HDMI).

1. Crear el `.asoundrc`

Ejecuta esto para definir la tarjeta analógica como el dispositivo predeterminado:

```
bash

cat <<EOF > /root/.asoundrc
pcm.!default {
    type hw
    card 1
    device 0
}
```

```
ctl.!default {  
    type hw  
    card 1  
}  
EOF
```

(Nota: Si no estás como root, asegúrate de crear este archivo en `/home/tu_usuario/.asoundrc` para que tenga efecto en tu usuario).

2. ¿Por qué `aplay -l` sigue mostrando al revés?

El `aplay -l` muestra el orden de carga del kernel. Como tu sistema tiene los módulos como `builtin` (o en uso permanente), el `index=0,1` no se aplicó al recargar los módulos.

No te preocupes por el orden de `aplay -l` ahora mismo. Al tener el `.asoundrc`, cualquier programa que busque el dispositivo "default" irá directo a la `card 1` (tu analógica), saltándose la tarjeta HDMI.

3. Probar el `.asoundrc`

Ahora, simplemente escribe `alsamixer` (sin el `-c 1`) y debería abrir directamente tu tarjeta analógica.

```
bash
```

```
alsamixer
```

4. Último paso: Desmutear los canales

Si al abrir `alsamixer` ves alguna columna con `MM` (mute):

1. Selecciona la columna.
2. Presiona la tecla **M** (debería cambiar a `OO` en color verde brillante).
3. Asegúrate de que el volumen esté subido.

¿Qué nos devuelve `alsamixer` al intentar abrirlo sin parámetros ahora? Si abre la tarjeta analógica, habremos resuelto el problema de acceso y el conflicto de tarjetas.

¿Ya puedes ver los controles de volumen (Master, PCM, Speaker) tras crear el `.asoundrc` ?

2026-05-20 05:32:41 You Asked 

```
read(4,  
"64//\t\tIBM1164\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nali  
as\tEUCKR//\t\t\tEUC-KR//\tnalias\tCSEUCKR//\t\t\tEUC-
```

```

KR//\nalias\tOSF0004000a//\t\tEUC-KR//\nmodule\tEUC-
KR//\t\tINTERNAL\t\tEUC-KR\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tEUC-
KR//\t\tEUC-KR\t\t1\n"... , 1024) = 1024
read(4, "EUC-JP-MS\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tEUC-JP-
MS//\t\tEUC-JP-
MS\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tEUCJP//\t\t
\tEUC-JP//\nalias\tCSEUCPKDFMTJAPANESE//\tEUC-
JP//\nalias\tOSF00030010//\t\tEUC-JP//\nalias\tUJIS//\t\t\tEUC-
JP//\nmo"... , 1024) = 1024
read(4,
"\t\t\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tRUSCII//\t\tCP1125//\nalias\tIB
M848//\t\tCP1125//\nmodule\tCP1125//\t\tINTERNAL\t\tCP1125
\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tCP1125//\t\tCP1125\t\t1\n\n#\tfro
m\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tMS-
EE//\t\t\tCP1250//\nalia"... , 1024) = 1024
read(4,
"odule\tCP1256//\t\tINTERNAL\t\tCP1256\t\t1\nmodule\tINTERN
AL\t\tCP1256//\t\tCP1256\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t
cost\nalias\tWINBALTRIM//\t\tCP1257//\nalias\tWINDOWS-
1257//\t\tCP1257//\nmodule\tCP1257//\t\tINTERNAL\t\tCP1257\
\t\t1\nmo"... , 1024) = 1024
read(4,
"NAL\t\tCP773//\t\t\tCP773\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t
\t\tcost\nmodule\tCP774//\t\t\tINTERNAL\t\tCP774\t\t1\nmodule\
tINTERNAL\t\tCP774//\t\t\tCP774\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmo
dule\t\t\tcost\nalias\tIBM775//\t\tCP775//\nalias\tCSPC775BALTIC
//\t\tC"... , 1024) = 1024
read(4, "CN//\t\tISO-2022-CN//\nalias\tISO2022CN//\t\tISO-2022-
CN//\nmodule\tISO-2022-CN//\t\tINTERNAL\t\tISO-2022-
CN\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tISO-2022-CN//\t\tISO-2022-
CN\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tISO2022CNE
XT//\t\tISO-2"... , 1024) = 1024
brk(0x563ad9a31000) = 0x563ad9a31000
read(4,
"03//\nmodule\tCSN_369103//\t\tINTERNAL\t\tCSN_369103\t\t1\n
module\tINTERNAL\t\tCSN_369103//\t\tCSN_369103\t\t1\n\n#\tfr
om\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tCWI-
2//\t\t\tCWI//\nalias\tCP-
HU//\t\t\tCWI//\nmodule\tCWI//\t\t\tINTERNAL\t\tCWI\t\t1\nmod
"... , 1024) = 1024

```

```

read(4, "0//\t\tGREEK-CCITT//\nalias\tCSISO150//\t\tGREEK-
CCITT//\nalias\tCSISO150GREEKCCITT//\tGREEK-
CCITT//\nalias\tGREEKCCITT//\t\tGREEK-
CCITT//\nmodule\tGREEK-CCITT//\t\tINTERNAL\t\tGREEK-
CCITT\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tGREEK-CCITT"..., 1024) = 1024
read(4, "\tINIS-CYRILLIC//\nalias\tINISCYRILLIC//\t\tINIS-
CYRILLIC//\nmodule\tINIS-CYRILLIC//\t\tINTERNAL\t\tINIS-
CYRILLIC\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tINIS-CYRILLIC//\t\tINIS-
CYRILLIC\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tISO-
IR-98//"..., 1024) = 1024
read(4,
"8\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tISO_5428//\t\tISO_5428\t1\n\n#\tfr
om\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tISO-IR-155//\t\tISO_10367-
BOX//\nalias\tCSISO10367BOX//\t\tISO_10367-
BOX//\nalias\tISO_10367BOX//\t\tISO_10367-
BOX//\nmodule\tISO_1036"..., 1024) = 1024
read(4, "\tmodule\t\t\tcost\nalias\tISO-IR-8-1//\t\tNATS-
SEFI//\nalias\tCSNATSSEFI//\t\tNATS-
SEFI//\nalias\tNATSSEFI//\t\tNATS-SEFI//\nmodule\tNATS-
SEFI//\t\tINTERNAL\t\tNATS-
SEFI\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tNATS-SEFI//\t\tNATS-
SEFI\t1\n\n#\tfrom\t"..., 1024) = 1024
read(4,
"module\t\t\tcost\nmodule\tGB18030//\t\tINTERNAL\t\tGB18030\t
\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tGB18030//\t\tGB18030\t\t1\n\n#\tfr
om\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nmodule\tVISCII//\t\tINTERNAL\t\tV
ISCII\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tVISCII//\t\tVISCII\t\t1\n\n#\tfr
om"..., 1024) = 1024
read(4, "1993//\tTCVN5712-1//\nmodule\tTCVN5712-
1//\t\tINTERNAL\t\tTCVN5712-
1\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tTCVN5712-1//\t\tTCVN5712-
1\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nmodule\tEUC-
JISX0213//\t\tINTERNAL\t\tEUC-
JISX0213\t1\nmodule\tINTERNAL\t"..., 1024) = 1024
read(4,
"\t\tIBM1122//\nmodule\tIBM1122//\t\tINTERNAL\t\tIBM1122\t\t
1\nmodule\tINTERNAL\t\tIBM1122//\t\tIBM1122\t\t1\n\n#\tfrom
\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tIBM-
1137//\t\tIBM1137//\nalias\tCP1137//\t\tIBM1137//\nalias\tCSIB
M1137//\t\tIBM1137//"..., 1024) = 1024

```

```

read(4,
"IBM1156\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tIBM
-1157//\t\tIBM1157//\nalias\tCP1157//\t\tIBM1157//\nalias\tCSI
BM1157//\t\tIBM1157//\nmodule\tIBM1157//\t\tINTERNAL\t\tIB
M1157\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tIBM1157//\t\tIBM1157\t\t1\n
...", 1024) = 1024
read(4,
"M921//\nmodule\tIBM921//\t\tINTERNAL\t\tIBM921\t\t1\nmodu
le\tINTERNAL\t\tIBM921//\t\tIBM921\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\t
module\t\t\tcost\nalias\tIBM-
1008//\t\tIBM1008//\nalias\tCP1008//\t\tIBM1008//\nalias\tCSIB
M1008//\t\tIBM1008//\nmodule\tI"... , 1024) = 1024
read(4,
"1130//\nalias\tCSIBM1130//\t\tIBM1130//\nmodule\tIBM1130//\
\t\tINTERNAL\t\tIBM1130\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tIBM1130//\
\t\tIBM1130\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tIB
M-1140//\t\tIBM1140//\nalias\tCP1140//\t\tIBM1140//\nalia"... ,
1024) = 1024
read(4,
"le\tINTERNAL\t\tIBM1144//\t\tIBM1144\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\t
\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tIBM-
1145//\t\tIBM1145//\nalias\tCP1145//\t\tIBM1145//\nalias\tCSIB
M1145//\t\tIBM1145//\nmodule\tIBM1145//\t\tINTERNAL\t\tIBM
1145\t\t1\nmodule\tINTERNAL"... , 1024) = 1024
read(4,
"\t\tIBM1166//\nalias\tCP1166//\t\tIBM1166//\nalias\tCSIBM116
6//\t\tIBM1166//\nmodule\tIBM1166//\t\tINTERNAL\t\tIBM1166\t\t
\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tIBM1166//\t\tIBM1166\t\t1\n\n#\tfro
m\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tIBM-1167//\t\tIBM1167/"... ,
1024) = 1024
read(4,
"71//\t\tINTERNAL\t\tIBM4971\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tIBM4
971//\t\tIBM4971\t\t1\n\n#\tfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nali
as\tIBM-
5347//\t\tIBM5347//\nalias\tCP5347//\t\tIBM5347//\nalias\tCSIB
M5347//\t\tIBM5347//\nmodule\tIBM5347//\t\tINTER"... , 1024) =
1024
read(4, "from\t\t\tto\t\t\tmodule\t\t\tcost\nalias\tIBM-
16804//\t\tIBM16804//\nalias\tCP16804//\t\tIBM16804//\nalias\t
CSIBM16804//\t\tIBM16804//\nmodule\tIBM16804//\t\tINTERNA

```

```
L\t\tIBM16804\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tIBM16804//\t\tIBM16  
804\t\t1\n\n#\tf"... , 1024) = 1024  
read(4,  
"IBM1399//\nalias\tCSIBM1399//\t\tIBM1399//\nmodule\tIBM139  
9//\t\tINTERNAL\t\tIBM1399\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tIBM139  
9//\t\tIBM1399\t\t1\n\n#\tf...\nfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\tcost\nalias  
\tISO/TR_11548-1/\t\tISO_11548-1//\nalias\tISO11548-1/"...,  
1024) = 1024  
read(4, "alias\tROMAN9//\t\tHP-ROMAN9//\nalias\tR9//\t\t\tHP-  
ROMAN9//\nalias\tHPRMAN9//\t\tHP-ROMAN9//\nmodule\tHP-  
ROMAN9//\t\tINTERNAL\t\tHP-  
ROMAN9\t\t1\nmodule\tINTERNAL\t\tHP-ROMAN9//\t\tHP-  
ROMAN9\t\t1\n\n#\tf...\nfrom\t\t\tto\t\t\tmodule\t\tcost\nalias"...,  
1024) = 726  
read(4, "", 1024) = 0  
close(4) = 0  
getdents64(3, 0x563ad99f2190 /* 0 entries */, 32768) = 0  
close(3) = 0  
futex(0x7f11c89896ec, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0  
openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/es_ES.UTF-  
8/LC_MESSAGES/alsa-utils.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No  
existe el fichero o el directorio)  
openat(AT_FDCWD,  
"/usr/share/locale/es_ES.utf8/LC_MESSAGES/alsa-utils.mo",  
O_RDONLY) = -1 ENOENT (No existe el fichero o el directorio)  
openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/es_ES/LC_MESSAGES/alsa-  
utils.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No existe el fichero o el  
directorio)  
openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/es.UTF-  
8/LC_MESSAGES/alsa-utils.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No  
existe el fichero o el directorio)  
openat(AT_FDCWD,  
"/usr/share/locale/es.utf8/LC_MESSAGES/alsa-utils.mo",  
O_RDONLY) = -1 ENOENT (No existe el fichero o el directorio)  
openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/alsa-  
utils.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No existe el fichero o el  
directorio)  
write(2, "audio open error: No existe el fichero o el directorio",  
54audio open error: No existe el fichero o el directorio) = 54  
write(2, "\n", 1
```

```
) = 1
exit_group(1) = ?
+++ exited with 1 +++
[manjaro ~]#
```



El log de `strace` que has compartido es la "prueba del crimen": el programa `alsamixer` (o la herramienta que estás ejecutando) está intentando abrir un archivo de configuración de **locales/codificación** (`/usr/lib/gconv/gconv-modules` o similar, que es lo que leíste en el `read(4, ...)`) y, justo después, intenta cargar archivos de traducción (`.mo`) para el idioma español.

El error crítico es este: `write(2, "audio open error: No existe el fichero o el directorio", 54)`

Aquí está el análisis técnico:

1. El diagnóstico: ¿Qué está pasando?

El programa no encuentra el dispositivo de audio porque, en tu configuración actual, ALSA está intentando abrir un archivo (probablemente un nodo en `/dev/snd/`) y no lo encuentra. Como el sistema de locales (`/usr/share/locale/...`) también falla, el programa lanza el mensaje de error genérico "No existe el fichero o el directorio".

2. Por qué falla ahora

- **Conflictos de `.asoundrc`** : Si creaste un archivo `.asoundrc` que apunta a `card 1` pero el driver `snd_hda_intel` está inestable o los permisos del nodo `/dev/snd/controlC1` no son correctos para tu usuario, ALSA no puede "abrir" el dispositivo.
- **Dispositivo mal indexado**: En el `aplay -l` anterior, vimos que `card 0` es el HDMI y `card 1` es el AD1884. Si tu `.asoundrc` apunta a una tarjeta o dispositivo que ALSA no logra inicializar (por el conflicto de IRQ que vimos), te lanzará el error `-ENOENT` (No existe el fichero).

3. Solución: Bypass de Configuración y Diagnóstico

Vamos a limpiar el entorno para ver si podemos abrir el dispositivo "crudo" sin pasar por archivos de configuración que puedan estar rotos:

A. Borra temporalmente tu configuración de usuario:

```
bash
```

```
# Mueve tu .asoundrc a otro lado para que ALSA use los valores por defecto del sistema
mv ~/.asoundrc ~/.asoundrc.bak 2>/dev/null
```

B. Forzar el acceso directo (sin pasar por nombres de tarjeta): Intenta abrir el mezclador especificando el nodo del dispositivo directamente:

```
bash

# Prueba a abrir el nodo de control de la tarjeta 1 directamente
alsamixer -c 1
```

C. Verifica permisos de los nodos: Es muy probable que, al ser `root` o haber manipulado los módulos, los permisos en `/dev/snd/` se hayan corrompido o cambiado. Ejecuta:

```
bash

ls -l /dev/snd/
```

Si los archivos (`controlC0`, `pcmC1D0p`, etc.) no tienen permisos de lectura/escritura (deben ser `crw-rw---` y pertenecer al grupo `audio`), eso causará que el programa piense que "no existen" o no puede abrirlos.

4. Pregunta clave para ti:

¿Qué sucede si intentas ejecutar el `alsamixer -c 1` **ahora mismo**, justo después de renombrar tu `.asoundrc` ?

Si sigue dando el error `audio open error`, el problema es que el **nodo de control** (`/dev/snd/controlC1`) **está siendo bloqueado** por otro proceso. ¿Tienes algún otro programa (quizás un navegador con sonido pendiente o una instancia de `speaker-test` colgada) que esté usando el dispositivo? Puedes comprobarlo con `fuser -v /dev/snd/controlC1`.

2026-05-20 05:38:24 You Asked 

```
[manjaro ~]# alsamixer
[manjaro ~]# /usr/lib/firefox/firefox %u
[Child 16862, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING:
7ff5883c1ee0 OpenCubeb() failed to init cubeb: file
/usr/src/debug/firefox/firefox-
149.0/dom/media/AudioStream.cpp:281
[Child 16862, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING:
Decoder=7ff58ddaef00 [OnMediaSinkAudioError]: file
/usr/src/debug/firefox/firefox-
149.0/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:4621
```

El mensaje de error en **Firefox** (`OpenCubeb() failed to init cubeb`) confirma el problema: **Cubeb** (la capa de abstracción de audio de Mozilla) intenta inicializar una interfaz de audio y falla porque no encuentra un servidor de sonido (como PipeWire o PulseAudio) o porque el acceso a ALSA está bloqueado por otro proceso o por permisos.

Dado que quieres mantenerte en **ALSA puro**, tenemos que decirle a las aplicaciones cómo hablar con ALSA directamente sin pasar por un servidor.

1. El problema de `alsamixer` sin argumentos

Si `alsamixer` no abre sin `-c 1` y Firefox falla al inicializar audio, es porque tu sistema está buscando un `default` que no está bien definido o está apuntando a una `card` que no responde.

Vamos a configurar un "**ALSA-Only**" definitivo creando un `.asoundrc` más robusto que fuerce el uso de tu tarjeta analógica (la `card 1`) para todo el sistema.

2. Configuración robusta para `.asoundrc`

Ejecuta esto para crear un archivo que "esconda" la tarjeta HDMI y fuerce la analógica como la única disponible para las aplicaciones:

```
bash

cat <<EOF > /etc/asound.conf
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "hw:1,0"
}

ctl.!default {
    type hw
    card 1
}
EOF
```

(Nota: Al ponerlo en `/etc/asound.conf` , afectará a todo el sistema, independientemente del usuario).

3. Solución para Firefox (Sin PulseAudio/PipeWire)

Firefox por defecto espera un servidor de sonido. Para obligarlo a usar ALSA directamente, debes definir una variable de entorno antes de lanzarlo. Prueba lanzar Firefox así:

```
bash
```

```
# Exportar la variable para decirle a la capa de audio que use ALSA
export MOZ_AUDIO_DEVICE=hw:1,0
firefox &
```

4. ¿Por qué sigue fallando alsamixer ?

Si después de crear `/etc/asound.conf` sigues sin poder abrir `alsamixer` sin parámetros, significa que **tu usuario no tiene permiso sobre los nodos de sonido**.

1. Verifica tu grupo: `groups`
2. Asegúrate de estar en el grupo `audio` :

```
bash

usermod -aG audio tu_usuario
```

(Luego cierra sesión y vuelve a entrar).

3. Verifica los permisos reales:

```
bash

ls -l /dev/snd/controlC1
``
```

Si el archivo no pertenece al grupo `'audio'` o no tiene permisos de lectura/escritura (`'rw'`), ese es el error. Puedes arreglarlo temporalmente con `'chmod 666 /dev/snd/*'` para descartar que sea un problema de permisos.

****Pregunta para ajustar la puntería:****

Si ejecutas `'alsamixer -c 1'` y ****luego**** (sin cerrar ese terminal) intentas abrir Firefox con el comando que te di, ¿el error de Cubeb persiste o cambia por algo nuevo?

2026-05-20 05:41:57

You Asked 

Se queda colgado pacman

```
[manjaro ~]# pacman -S chromium
resolviendo dependencias...
buscando conflictos entre paquetes...
```

Paquetes (1) chromium-147.0.7727.137-1

Tamaño total de la descarga: 123,92 MiB

Tamaño total de la instalación: 396,89 MiB

:: ¿Continuar con la instalación? [S/n]

:: Obteniendo los paquetes...

chromium-147.0.7727.137-1-x86_64

Gemini 3.1 Flash-Lite

Si `pacman` se queda colgado justo después de preguntar por la descarga, generalmente no es un problema del paquete en sí, sino de **bloqueos en la base de datos de paquetes** o **problemas de red/espejos (mirrors)**. Dado que tu sistema está siendo sometido a cambios manuales constantes en el kernel y los módulos, vamos a descartar las causas típicas:

1. Limpiar bloqueos residuales

Es posible que haya quedado un archivo de bloqueo de una sesión anterior que se cerró abruptamente.

```
bash
```

```
rm -f /var/lib/pacman/db.lck
```

2. Sincronizar espejos (Mirrors) y limpiar caché

A veces `pacman` se cuelga intentando conectar a un espejo que no responde. Refresca la base de datos y limpia la caché:

```
bash
```

```
pacman -Syy
```

Si esto tarda demasiado o se cuelga, es un problema de red.

3. Verificar si el disco está saturado

Como has estado trabajando con `ddrescue` y compilación de kernels, el sistema de archivos (especialmente si es BTRFS como vimos en tus logs) podría estar lleno o en modo solo lectura debido a errores.

```
bash
```

```
df -h
```

Si tu partición raíz (/) está al 100%, `pacman` se colgará permanentemente.

4. Diagnóstico de procesos "zombie"

Si al ejecutar `pacman -S chromium` se queda "congelado" sin devolver ningún mensaje de error:

1. Abre otra terminal (o usa `Ctrl+Z` si puedes).
2. Ejecuta `top` o `htop` para ver si hay un proceso `pacman` o `gpg` bloqueado consumiendo mucha CPU o esperando I/O (estado `D` o `I/O Wait`).

¿Se queda colgado sin avanzar nada en la barra de progreso (la descarga nunca empieza) o llega al 100% y se congela en la instalación?

Si tienes un error de I/O (Input/Output), **detén inmediatamente lo que estés haciendo**. Con tu historial reciente de recuperación de discos (`ddrescue`), es posible que tu disco esté desarrollando **sectores defectuosos** en la partición donde reside `/var/cache/pacman/pkg` .

Revisa el log del sistema para descartar fallo de hardware:

```
bash
```

```
dmesg | grep -i "I/O error"
```

Si el disco tiene errores, **no fuerces más la instalación** hasta verificar la salud del mismo con `smartctl -a /dev/sda` .

2026-05-20 05:43:01

You Asked



Sigue colgado.

```
[manjaro ~]# pacman -S chromium
resolviendo dependencias...
buscando conflictos entre paquetes...
```

```
Paquetes (1) chromium-147.0.7727.137-1
```

```
Tamaño total de la descarga: 123,92 MiB
Tamaño total de la instalación: 396,89 MiB
```

```
:: ¿Continuar con la instalación? [S/n]
:: Obteniendo los paquetes...
chromium-147.0.7727.137-1-x86_64
```

```
^C
```

Interrupt signal received

```
[manjaro ~]# rm -f /var/lib/pacman/db.lck
```

```
[manjaro ~]# pacman -Syy
```

```
:: Sincronizando las bases de datos de los paquetes...
```

```
core                      153,6 KiB  252 KiB/s 00:01
```

```
[#####]
```

```
100%
```

```
extra                      8,8 MiB  3,77 MiB/s 00:02
```

```
[#####]
```

```
100%
```

```
multilib                  142,2 KiB  220 KiB/s 00:01
```

```
[#####]
```

```
100%
```

```
[manjaro ~]# df -h
```

```
S.ficheros  Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
```

```
dev          3,7G   0 3,7G   0% /dev
```

```
run          3,8G 172M 3,6G   5% /run
```

```
/dev/sdb1    29G  15G  15G  51% /run/miso/img_dev
```

```
/dev/loop0   5,3G  5,3G   0 100% /run/miso/bootmnt
```

```
cowspace     256M   0 256M   0% /run/miso/cowspace
```

```
overlay_root 5,7G 862M 4,8G  15% /run/miso/overlay_root
```

```
/dev/loop1   40M  40M   0 100% /run/miso/sfs/livefs
```

```
/dev/loop2   2,2G  2,2G   0 100% /run/miso/sfs/mhwdfs
```

```
/dev/loop3   1,9G  1,9G   0 100% /run/miso/sfs/desktopfs
```

```
/dev/loop4   967M  967M   0 100% /run/miso/sfs/rootfs
```

```
overlay      5,7G 862M 4,8G  15% /
```

```
tmpfs        3,8G 220K 3,8G   1% /dev/shm
```

```
none         1,0M   0 1,0M   0% /run/credentials/systemd-
```

```
journald.service
```

```
tmpfs        3,8G 7,5M 3,8G   1% /tmp
```

```
tmpfs        3,8G 2,9M 3,8G   1% /etc/pacman.d/gnupg
```

```
tmpfs        767M 76K 767M   1% /run/user/0
```

```
/dev/sda1    150G 145G 2,7G  99% /run/media/root/DISCO
```

```
[manjaro ~]# dmesg | grep -i "I/O error"
```

```
[manjaro ~]# pacman -Sy chromium
```

```
:: Sincronizando las bases de datos de los paquetes...
```

```
core está actualizado
```

```
extra está actualizado
```

```
multilib está actualizado
```

```
resolviendo dependencias...
```

```
buscando conflictos entre paquetes...
```

```
Paquetes (1) chromium-147.0.7727.137-1
```

```
Tamaño total de la descarga: 123,92 MiB
```

```
Tamaño total de la instalación: 396,89 MiB
```

```
:: ¿Continuar con la instalación? [S/n]
```

```
:: Obteniendo los paquetes...
```

```
chromium-147.0.7727.137-1-x86_64
```

```
^C
```

```
Interrupt signal received
```

```
[manjaro ~]#
```



El problema es crítico y evidente al analizar tu salida de `df -h` :

Estás ejecutando el sistema en un entorno Live (MISO/Overlay).

El diagnóstico: ¿Por qué se cuelga?

1. **Falta de espacio en el "Overlay":** Aunque `df -h` dice que tienes 4.8 GB libres en `/` (la capa de escritura en memoria RAM), el proceso de descarga e instalación de `chromium` (que es enorme) requiere espacio temporal para descomprimir y extraer archivos. Es muy probable que al intentar procesar los 396 MB de instalación, el sistema se sature, especialmente cuando intenta escribir en el `cowspace` o en el archivo de caché.
2. **El Disco `/dev/sda1` está al 99%:** Tienes casi 150 GB ocupados. Si `pacman` está intentando usar ese disco como destino para la caché (`/var/cache/pacman/pkg`) o el sistema está haciendo *swapping* allí, el sistema se queda sin espacio para gestionar archivos temporales.

Cómo solucionarlo sin quedarte colgado

Para instalar `chromium` en un entorno Live, no debes dejar que `pacman` use la caché por defecto en la raíz:

1. **Cambiar la caché a un lugar con espacio real:** Si tienes espacio en el `/run/media/root/DISCO` (aunque esté al 99%, quizás te quedan un par de GB para el paquete), apunta la caché allí:

```
bash
```

```
# Crea una carpeta de caché temporal en el disco montado
```

```
mkdir -p /run/media/root/DISCO/tmp_pacman_cache
```

```
# Ejecuta pacman forzando el uso de esa caché
```

```
pacman -Sy --cachedir /run/media/root/DISCO/tmp_pacman_cache chromium
```

2. Si sigue fallando, descarga manualmente: El hecho de que `pacman` se cuelgue en la etapa de "Obteniendo los paquetes" sugiere que la red o la gestión de paquetes en el Live USB está colapsando. Puedes descargar el paquete `.pkg.tar.zst` manualmente vía `wget` o `curl` (que te darán una barra de progreso real) y luego instalarlo localmente:

```
bash
```

```
# Descarga directa
```

```
wget -P /run/media/root/DISCO/tmp_pacman_cache
```

```
https://archive.archlinux.org/packages/c/chromium/chromium-147.0.7727.137-1-x86_64.pkg.tar.zst
```

```
# Instala el archivo local
```

```
pacman -U /run/media/root/DISCO/tmp_pacman_cache/chromium-147.0.7727.137-1-x86_64.pkg.tar.zst
```

Nota importante: Como estás en una sesión Live, **si reinicias, perderás chromium**. Si necesitas que persista, debes tener una partición real instalada (como Debian Sid que mencionaste en tu historial) o un persistente configurado en el USB.

¿Intentamos forzar la instalación con el parámetro `--cachedir` apuntando a tu disco externo `/run/media/root/DISCO/` ?

2026-05-20 05:43:45 You Asked 

No, en el pendrive de manjaro.

 Gemini 3.1 Flash-Lite

Comprendo perfectamente. Estás trabajando desde la sesión Live de Manjaro y el almacenamiento temporal (`cowspace` / RAM) se está agotando al intentar cargar `chromium` (que es un paquete pesado) mientras el sistema intenta descomprimirlo.

Al estar en el modo Live, **el espacio es limitado por la RAM que tengas disponible**. Cuando `pacman` intenta descargar y descomprimir en `/var/cache/pacman/pkg` (que reside en la RAM en este entorno), simplemente se queda sin espacio y se bloquea.

Para forzar la instalación usando el **pendrive como almacenamiento temporal** (que tiene más espacio disponible que la RAM):

1. Usa la partición del pendrive como caché

Manjaro Live suele tener una partición para los archivos del sistema. Vamos a usar un espacio en `/run/miso/img_dev` (que es donde está el contenido real del pendrive montado):

```
bash

# Crear un directorio temporal dentro de la partición del pendrive
mkdir -p /run/miso/img_dev/pacman_cache

# Instalar chromium usando esa ruta como caché
pacman -S --cachedir /run/miso/img_dev/pacman_cache chromium
```

2. Si el proceso sigue "colgándose"

Si al llegar a la descarga se detiene nuevamente, es porque `pacman` está intentando hacer una verificación GPG que consume mucha memoria o ciclos de CPU en el entorno Live. Puedes intentar saltarte la verificación **solo para esta instalación** (asegúrate de que sea el paquete correcto):

```
bash

pacman -S --cachedir /run/miso/img_dev/pacman_cache --noconfirm --noprogressbar chromium
```

(El parámetro `--noprogressbar` a veces ayuda a que la terminal no se bloquee visualmente durante la descarga).

3. ¿Por qué se congela la consola?

En el entorno Live, si intentas instalar algo muy grande, el sistema intenta escribir en el `overlayfs`. Si la RAM llega al límite de su capacidad, el kernel congela los procesos de escritura para evitar un *kernel panic*.

¿Cuánta RAM física tiene este equipo? Si tienes menos de 4GB, instalar navegadores pesados como Chromium desde la sesión Live es casi imposible sin configurar un archivo de intercambio (swap) temporal.

¿Qué dice `free -h` en tu terminal actual? Si el `total` de swap es `0B`, esa es la causa del congelamiento.

```

[manjaro ~]# # Crear un directorio temporal dentro de la partición
del pendrive
mkdir -p /run/miso/img_dev/pacman_cache

# Instalar chromium usando esa ruta como caché
pacman -S --cachedir /run/miso/img_dev/pacman_cache
chromium
mkdir: no se puede crear el directorio
«/run/miso/img_dev/pacman_cache»: Sistema de ficheros de sólo
lectura
error: 'failed to resolve path '/run/miso/img_dev/pacman_cache'
passed to '--cachedir': No existe el fichero o el directorio
[manjaro ~]# pacman -S --cachedir
/run/miso/img_dev/pacman_cache --noconfirm --nopprogressbar
chromium
error: 'failed to resolve path '/run/miso/img_dev/pacman_cache'
passed to '--cachedir': No existe el fichero o el directorio
[manjaro ~]# free -h

```

	total	usado	libre	compartido	búf/caché	
						disponible
Mem:	7,5Gi	2,7Gi	910Mi	1,0Gi	5,0Gi	4,8Gi
Inter:	0B	0B	0B			

```

[manjaro ~]#

```

Gemini 3.1 Pro Extended

El error `Sistema de ficheros de sólo lectura` es completamente normal: el pendrive base de un Live USB no se puede modificar directamente.

La buena noticia es que el comando `free -h` nos muestra que **tienes 4.8 GiB de RAM disponibles**. Esto es espacio más que suficiente para descargar e instalar Chromium en la memoria temporal (RAM) sin necesidad de usar discos externos.

El hecho de que `pacman` se cuelgue descargando, teniendo memoria suficiente, suele deberse a un problema con el gestor de descargas interno de `pacman` (a veces la opción de descargas paralelas se "congela" en los Live USB) o al espejo (mirror) que está intentando usar.

Vamos a saltarnos el gestor de descargas de `pacman` y a usar `wget` directamente en la RAM (`/tmp`). Esto nos dará una barra de progreso real y, si falla, nos dirá exactamente por qué.

1. Obtener la URL y descargar manualmente a la RAM

Ejecuta estos comandos uno por uno:

```
bash

# Entramos a la carpeta temporal (que reside en tu RAM libre)
cd /tmp

# Le pedimos a pacman la URL exacta del paquete y la descargamos con wget
wget $(pacman -Sp chromium)
```

Si **wget** se cuelga aquí: Verás exactamente dónde se detiene (puede ser "Resolviendo el host...", "Conectando..." o la descarga se clava a los pocos megabytes). Si pasa esto, el problema es el servidor espejo de Manjaro que te tocó.

2. Instalar el paquete descargado

Si la descarga con **wget** llega al 100%, instala el archivo local que acabamos de bajar:

```
bash

pacman -U /tmp/chromium-*.pkg.tar.zst
```

¿Qué hacer si **wget** te da error o va excesivamente lento?

Significa que el servidor de Manjaro al que estás conectado está fallando. Podemos actualizar la lista de servidores para usar los más rápidos disponibles en tu región:

```
bash

pacman-mirrors --fasttrack 5 && pacman -Syy
```

Y luego volver a intentar el paso 1.

¿Qué te muestra **wget** al intentar hacer la descarga directa?

2026-05-20 05:45:32 You Asked



```
[manjaro ~]# # Entramos a la carpeta temporal (que reside en tu RAM libre)
```

```
cd /tmp
```

```
# Le pedimos a pacman la URL exacta del paquete y la descargamos con wget
```

```
wget $(pacman -Sp chromium)
-2026-05-20 05:44:50- https://edgeuno-
bog2.mm.fcix.net/manjaro/stable/extra/x86_64/chromium-
147.0.7727.137-1-x86_64.pkg.tar.zst
Cargado certificado CA '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
Resolviendo edgeuno-bog2.mm.fcix.net (edgeuno-
bog2.mm.fcix.net)... 2800:1e0:d1f:ffff::49, 200.25.7.49
Conectando con edgeuno-bog2.mm.fcix.net (edgeuno-
bog2.mm.fcix.net)[2800:1e0:d1f:ffff::49]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 404 Not Found
2026-05-20 05:44:51 ERROR 404: Not Found.
```

```
[manjaro tmp]# pacman -U /tmp/chromium-*.pkg.tar.zst
cargando los paquetes...
error: '/tmp/chromium-*.pkg.tar.zst': no se pudo encontrar o leer el
paquete
[manjaro tmp]# pacman-mirrors -fasttrack 5 && pacman -Syy
::INFO Descargando réplicas desde Manjaro
::INFO => Mirror pool: https://repo.manjaro.org/mirrors.json
::INFO => Mirror status: https://repo.manjaro.org/status.json
::INFO Usando un archivo de réplica por defecto
::INFO Consultando las réplicas - Esto puede tomar algo de tiempo
  1.304 United_States : https://irltoolkit.mm.fcix.net/manjaro/
  1.380 United_States : https://opencolo.mm.fcix.net/manjaro/
..... France      : https://mirror.bakertelekom.fr/manjaro/
  1.838 France       : https://manjaro.ynh.ovh/
  2.857 Georgia      : https://manjaro.grena.ge/
::INFO Escribiendo la lista de réplicas
::United_States : https://irltoolkit.mm.fcix.net/manjaro/stable
::United_States : https://opencolo.mm.fcix.net/manjaro/stable
::France       : https://manjaro.ynh.ovh/stable
::Georgia      : https://manjaro.grena.ge/stable
::France       : https://mirror.bakertelekom.fr/manjaro/stable
::INFO Lista de réplicas generada y guardada en :
/etc/pacman.d/mirrorlist
:: Sincronizando las bases de datos de los paquetes...
core                               154,1 KiB  124 KiB/s 00:01
[#####]
100%
extra                              8,8 MiB  3,92 MiB/s 00:02
```

```
[#####]  
100%  
multilib 144,1 KiB 116 KiB/s 00:01  
[#####]  
100%  
[manjaro tmp]#
```

Gemini 3.1 Pro Extended

¡Misterio resuelto! El error **404 Not Found** en el `wget` nos dice exactamente por qué `pacman` se quedaba colgado: el servidor espejo (mirror) de Colombia (`edgeuno-bog2`) estaba desincronizado o roto. Tu sistema le estaba pidiendo una versión específica de Chromium, pero el servidor no tenía el archivo, provocando que el gestor de descargas de `pacman` entrara en un bucle o se congelara esperando una respuesta válida.

Como ya actualizaste la lista de espejos con `pacman-mirrors` y sincronizaste la base de datos con `pacman -Syy` , ahora estás apuntando a servidores frescos y funcionales en Estados Unidos y Francia.

Ya puedes instalar Chromium de la forma normal y debería descargar con su barra de progreso sin problemas:

```
bash  
  
pacman -S chromium
```

(Si por alguna razón la descarga paralela de `pacman` llegara a molestar, ahora sí te funcionará el método de `wget $(pacman -Sp chromium)` en `/tmp` , pero el comando de arriba debería ser suficiente).