

Guitar V3.1 使用说明

1. 吉他连好，APP启动。默认**自动和弦模式**下，按1-8号键即可弹出对应和弦。
2. 按一下10键切换到分解和弦模式。此模式下，若按一下C键，会连续弹出4个音符（两拍）；如按住C不放，会连续弹出8个音符（4拍）。
3. 按一下9键切换到扫弦模式。此模式下，若按一下C键，会弹出2拍扫弦；如按住C不放，会弹出4拍扫弦。

其他功能切换： 注意以下皆需要

同时按住 9 + 10 号键！（+其他键，对应如下功能设置）

设置音调：（初始C调）

升调： 按一次 +1 键，升半个调；相当于变调夹夹一品。

例：如需升到D调，需按两次升调，因为C和D中间是两个半音

降调： 按一次 +2 键，降半个调。（初始C调不能再降）

重置： 同时加按 +1+2，重置为初始C调

设置节奏：（初始75bpm）

加速： +5 键一次，和弦加速 1bpm。

如长按，白灯闪一次，跳到整数和弦80，然后依次90, 100.

减速： +6 键则减速，与加速相反逻辑。

重置： 同时加按 +5+6，重置为初始 75 bpm

半自动和弦模式： +7 键，此模式下：

如按住C和弦同时，按一下10键，弹4个音符（两拍）。

此时C键未松手，再按一下10键，会继续弹后4个音符；

如按住C和弦同时，按一下9键，扫弦前2拍，

此时C键未松手，再按一下9键，会扫弦后2拍。

单音模式： +8 键，从和弦模式切到单音模式，

再按一次切回和弦模式。

测试功能区： 加按 3 键，测试区，可不用理会；

试奏：

《小星星》《兰花草》《半壶纱》伴奏曲谱，
对照图上和弦即可弹奏。谱上一般一个和弦标记是2拍。

重要：

加客服微信，获取所需更多曲谱、材料、升级包等。

