## 关于 DPVR\_HID 显示相关HIDCMD

HID 自定义命令消息格式 v02

以下命令为自定义命令,用 hiddev 进行收发,特殊 reportid 0x04 H->M:host->movidius M->H:movidius->host

## 调试命令(内部维护):

44.4.0. 4 (14.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0						
HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
debug log	H->M	0x02	0xfe 0x20	0x03	0x01 0x0A	printf lontium chiplog,打印龙讯芯 片调试日志,不返回HID。

## Dp 相关命令(新增)

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	
save 2/3D mode	H->M	0x02	0xfe 0x20	0x16	0x02->72hz 0x03->90hz	Dp 模式保存到 flash 参数中,同时生效 0x02-72hz 模式 0x03-90hz 模式
	M->H	0x02	Oxfe 0x20	0x08	[value] 1个字节,当前设备亮 度等级	亮度等级
read 2/3D mode	H->M	0x02	0xfe 0x20	0x17		读取DP模式
	M->H	0x04	0xfe 0x20	0x17	[value1] [value2] value 1 flash 参数中 的頻率 value 2 实际显示的頻 率	读取 D P 模式的响应

## Panel 相关命令(新增)

setting	H->M	0x02	0xfe 0x20	0x02	[value]	Panel 亮度设置命令
brightness level					1 个字节,设置范围(0x01~0x20)	32 档 1 ~ 3 2 ,同时
. 0					1~32个等级	保存到 flash 中
					1 - 1 - 1 - 3 - 2	1 亮度最低
						32 亮度最高
	M->H	0x04	0xfe 0x20	0x08	[value]	Panel 亮度设置命令
		one i	ONIC ONLO	0,000	1 个字节,当前设备亮度等级	响应
					1~32个等级	·1/4).22
					1 2 2 1 3 22	
getting brightness	H->M	0x02	0xfe 0x20	0x02	/	读取亮度值,没有设
level						置过亮度值的
						亮度值默认7
	M->H	0x04	0xfe 0x20	0x08	[value]	读取亮度值
					1个字节,当前设备亮度等级	
					1~32个等级	