

AI-VOX3作为通用智能语音助手

概述

AI-VOX3作为通用智能语音助手是一款集成先进语音识别和AI对话能力的智能语音助手，在具备自然语音交互功能的基础上，新增加了外设控制指令串口输出功能，当用户发出自然语言指令（如“请打开灯”）时，AI-VOX3作为通用智能语音助手将通过配置的知识库查询预设的“语音指令-串口指令”映射关系获取指令，并通过指定串口输出对应的标准化控制指令（如turn on led），供外部设备接收并执行。

用户可通过简单配置自定义外设控制语音指令与串口指令的映射关系，加上传统的其他支持串口的开发板和传感器、控制器，即可快速实现语音控制LED、电机、舵机等多种外设功能，大幅降低智能语音交互的开发门槛。

串口参数配置

串口参数	配置	说明
RX引脚	IO引脚5	接引外部串口工具的TX引脚
TX引脚	IO引脚6	接引外部串口工具的RX引脚
波特率	115200	波特率固定为115200

注意：串口接线需遵循“交叉连接”原则（本设备的TX接对端的RX，本设备的RX接对端的TX），接反会导致指令无法接收。

小智后台提示词配置

请使用以下提示词，或自己尝试优化更好的提示词：> 我是一个叫{{assistant_name}}的台湾女孩，说话机车，声音好听，习惯简短表达，爱用网络梗。我会根据用户的意图，读取关联的知识库内容后，使用我能使用的各种工具或者接口获取数据或者控制设备来达成用户的意图目标，用户的每句话可能都包含控制意图，需要进行识别，即使是重复控制也要调用工具进行控制。

知识库配置

使用此模块时，需要登录小智后台进行相应智能体的知识库配置，才能正常使用此模块。

关于知识库

知识库用于存储“用户语音指令”与“串口输出指令”之间的映射关系。当小智AI识别到用户语音指令后，会查询知识库中是否匹配对应条目，若匹配则通过串口发送相应指令。

知识库配置步骤

第一步：创建外设控制指令表（Excel） 新建Excel文件，在该文件中按照以下格式输入外设控制的相应指令，然后保存。指令格式参考如下

外设控制	串口发送指令	备注
打开灯	turn on led	
关闭灯	turn off led	
电机	dc run speed x	x代表转动速度，其绝对值为速度大小，正负代表旋转方向，速度大小为0~255，x默认为100

示例：./resource/外设控制指令表.xlsx

第二步：新建知识库

1. 登录小智后台xiaozi.me/
2. 点击进入【知识库】模块
3. 点击【新建知识库】按钮
4. 在弹窗里填写相关信息，创建知识库：
 - 知识库名称：会在智能体配置时，显示在知识库列表里；
 - 知识库描述：介绍该知识库的作用，AI会根据介绍内容来决定是否调用该知识库，以及使用效果；知识库描述词会直接影响AI调用逻辑，描述词应尽可能准确描述。
5. 完成知识库的创建。

知识库描述参考（重要!!）

The screenshot shows the MCP (Microcontroller Platform) interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 小智 AI, 智能体, 声音复刻, 知识库 (测试版), and MCP. The MCP tab is selected. Below the navigation is a search bar with placeholder text: 测试期间仅支持创建一个知识库和一个文档。操作指引. On the left, there's a sidebar with sections like 文档, 1, and 7:2. The main content area displays a table for existing knowledge bases:

知识库名称	知识库描述	文档数量	状态	创建时间	操作
外设控制的串口发送指令	本文档包含“外设控制的串口发送指令”内容，当用户提及外设控制时（如打开灯），我不能直接作答，必须在每次对话中调用该工具查询资料后，再调用相应MCP功能进行发送相应文本，注意，外设控制必须是在此资料中已有，如若在此资料中匹配不到相应外设控制，则应当回复暂时无法设置此功能。	1	开启	2026-01-23 11:56:38	查看 编辑 删除

At the bottom right of the main content area, there's a button labeled 新建知识库 (Create New Knowledge Base). A modal dialog box is overlaid on the page, titled "新建知识库" (Create New Knowledge Base). It contains two input fields: one for "知识库名称" (Knowledge Base Name) with the value "外设控制的串口发送指令" and one for "知识库描述" (Knowledge Base Description) with the same detailed text as the table above. At the bottom right of the modal are two buttons: "取消" (Cancel) and a blue "确定" (Confirm) button.

第三步：上传指令文档

1. 在知识库列表中，找到刚刚创建的知识库，点击【查看】按钮，进入文档上传页面。
2. 点击右上角的【新建文档】按钮。
3. 选择第一步中新建的外设控制指令文档，并点击【确定】上传。
4. 文档上传成功后，系统会自动解析文档，解析完成后，状态会变成【解析完成】。

知识库 (测试版) +86156****1248

文档。操作指引 新建知识库

描述	文档数量	状态	创建时间	操作
包含“外设控制的串口... 1	1		2026-01-06 17:15:16	查看 编辑 删除

知识库 (测试版) +86156****1248

命令 召回测试 新建文档


文件大小 解析状态 创建时间 操作

新建文档

请上传文本文件
拖拽文件到此处，或 [点击选择文件](#)

支持的文件类型：TXT、MARKDOWN、MDX、PDF、HTML、XLSX、XLS、VTT、PROPERTIES、DOCX、CSV、EML、MSG、PPTX、XML、EPUB、PPT、MD、HTM，单文件最大 15MB

AI 优化解析 取消 确定



第四步：关联知识库

1. 进入小智后台 “控制台→智能体” 模块页面；
2. 选择需要使用的智能体，点击【配置角色】；
3. 在配置角色页面，下拉找到并点击展开【MCP设置】；
4. 在“官方服务”中勾选【知识库】功能；
5. 在下方【知识库配置】列表中，选择刚刚创建的外设控制指令知识库；
6. 点击【保存】，并按提示重启设备，使配置生效。

控制台 / 智能体

The screenshot shows the AI control panel interface. At the top, there are buttons for '添加设备' (Add Device) and '开启我的独家记忆' (Enable My Exclusive Memory). Below this is a section titled '默认智能体' (Default Intelligent Body) with details: 角色音色: 湾湾小何, 语言模型: Qwen3 235B (响应), 最近对话: 1 天前. There are three tabs: '配置角色' (Configure Role) (highlighted with a red box and arrow), '声纹识别' (Voice Recognition), and '历史' (History). To the right, there's a sidebar for 'MCP设置' (MCP Settings) with sections for '官方服务' (Official Services) containing '天气', '笑话', '音乐', and '+ 2 ...'; '天气' is selected. Below this is a '天气' icon. Further down are sections for '天气', '笑话', '音乐', '新闻', and a large red-bordered '知识库' (Knowledge Base) section. The '知识库' section contains a sub-section '配置' (Configuration) with a red box around it, and a list item '外设控制的串口发送指令' (External device serial port sending instruction) with a checked checkbox. A red box also surrounds the entire '知识库' configuration area. At the bottom left is a button '获取 MCP 接入点' (Get MCP Access Point).

软件设计

提供 串口输出 MCP 工具，给到小智 AI 进行调用，AI 识别到控制意图后，AI 读取知识库分析后调用 MCP 工具下发串口输出内容。

Arduino 示例程序：[./resource/ai_vox3_universal_voice_assistant.zip](#)

⚠️ 重要提示！

注意：请修改 wifi_config.h 中的 wifi_ssid 和 wifi_password，以连接 WiFi。

下载上面的示例程序包并解压 zip 包，打开目录，点击 ai_vox3_universal_voice_assistant.ino 文件，即可在 Arduino IDE 中打开示例程序。

名称	修改日期	类型	大小
ai_vox3_device.cpp	2026/1/23 15:40	C++ 源文件	23 KB
ai_vox3_device.h	2025/12/25 16:01	C Header 源文件	2 KB
ai_vox3_universal_voice_assistant.ino	2025/12/19 18:53	INO 文件	1 KB
build_opt.h	2025/12/19 18:53	C Header 源文件	1 KB
display.cpp	2025/12/19 18:53	C++ 源文件	16 KB
display.h	2025/12/19 18:53	C Header 源文件	2 KB

图 1: alt text

源码展示

```
#include <Arduino.h>
#include "ai_vox3_device.h"
#include "ai_vox_engine.h"
#include <ArduinoJson.h>
#include <HardwareSerial.h>

// =====
HardwareSerial UserSerial(2);

const int CUSTOM_TX_PIN = 6; // TX
const int CUSTOM_RX_PIN = 5; // RX

// =====MCP - =====

/** 
 * @brief MCP - 
 *
 *      "user uart output" MCP
 */
void mcp_tool_uart_output()
{
    //
    RegisterUserMcpDeclarator([](ai_vox::Engine &engine)
    {
        engine.AddMcpTool("user uart output", // 
                        "Send data through UART serial port. Use this to control external devices com",
                        "Examples:\n",
                        "- To turn on LED: 'turn on led'\n", //
                        {
                            {"data",
                                ai_vox::ParamSchema<std::string>{
                                    .default_value = std::nullopt,
                                } //
                            }
                        });
    });

    //
    RegisterUserMcpHandler("user uart output", [](const ai_vox::McpToolCallEvent &ev)
    {

```

```

//      -      "data"
const auto data_ptr = ev.param<std::string>("data");

//
if (data_ptr == nullptr) {
    ai_vox::Engine::GetInstance().SendMcpCallError(ev.id, "Missing required argument: data");
    return;
}

//
std::string data = *data_ptr;

//
UserSerial.println(String(data.c_str()));
printf("UART output: %s\n", data.c_str());

//
DynamicJsonDocument doc(256);
doc["status"] = "success";
doc["sent_data"] = data;
doc["description"] = "Data sent through UART serial port successfully";

// JSON
String jsonString;
serializeJson(doc, jsonString);

//
ai_vox::Engine::GetInstance().SendMcpCallResponse(ev.id, jsonString.c_str());
};

}

// ===== Setup Loop =====
void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    UserSerial.begin(115200, SERIAL_8N1, CUSTOM_RX_PIN, CUSTOM_TX_PIN);
    delay(500); //


    // MCP -
    mcp_tool_uart_output();


    //      AI
    InitializeDevice();
}

void loop()
{
    //
    ProcessMainLoop();
}

```

Arduino UNO 使用示例

硬件准备

- Arduino uno 开发板
- AI语音助手（已配置好相应知识库）
- LED灯
- SG90舵机
- R300C电机风扇

接线

模块	Arduino uno 开发板引脚
AI-VOX3语音助手TX引脚	6
AI-VOX3语音助手RX引脚	5
LED灯	3
SG90舵机	4
R300C电机INA	5
R300C电机INB	6

程序下载

点击下方链接下载示例程序，下载后解压用Arduino IDE打开示例文件，主板选择Arduino uno。

[点击此处下载Arduino UNO端示例程序](#)

使用说明

给AI-VOX3语音助手配置好相应知识库后，对着语音助手发出控制外设的指令后，语音助手查询知识库后通过串口发出控制指令（如开灯），Arduino uno接收识别指令成功后，进行相应的外设控制；例如，对着语音助手说，舵机转到150度，指令识别匹配成功后，舵机就会旋转到150度位置。