# android wake\_lock 简述

Last edited by caoquanli 1 month ago

## **Wakelocks**

WakeLock是android系统中一种锁的机制,只要有进程持有这个锁,系统就无法进入休眠状态。应用程序要申请 WakeLock时,需要在清单文件中配置android.Manifest.permission.WAKE\_LOCK权限。

### 根据**作用时间**wakelock可以分为

- 1. 超时锁 -> 到达给定时间后自动释放,实现原理为Handler
- 2. 永久锁 -> 只要获取了Wakelock锁,则必须显示的进行释放,否则系统一直持有该锁

### 根据**释放原则**wakelock可以分为


- 1. 计数锁 -> 每申请一次都需要对应释放
- 2. 非计数锁 -> 不管申请多少次,只要释放一次该锁

#### 默认情况下, Android尝试让系统尽可能的进入睡眠或是挂起状态

- App 运行在Dalvik虚拟机中将会组织系统进入睡眠或挂起状态
- 通过使用wakelock也可以解决上述问题
- 如果没有(active)wakelock -> Cpu将会关闭
- 如果有partial wakelock -> 屏幕和键盘将会被关闭

wake_lock_type	
PARTIAL_WAKE_LOCK	保证CPU运行,屏幕和键盘灯允许关闭
SCREEN_DIM_WAKE_LOCK	保证屏幕亮(可能是dim状态),键盘灯允许关闭
SCREEN_BRIGHT_WAKE_LOCK	保证屏幕亮(at full brightness),键盘灯允许关闭
FULL_WAKE_LOCK	保证屏幕和键盘灯亮(at full brightness
PROXIMITY_SCREEN_OFF_WAKE_LOCK	pSensor导致的灭屏情况下系统不会进入休眠,正常情况下不影响 系统休眠
DOZE_WAKE_LOCK	使屏幕进入low power状态,允许cpu挂起。只有在电源管理进入 doze模式时生效
DRAW_WAKE_LOCK	保持设备awake状态已完成绘制事件,只在doze模式下生效

# 系统状态的变化



## 一个简单的例子

#### 申请wakelock和释放的代码片段

```
PowerManager pm = (PowerManager) getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
PowerManager.WakeLock wl = pm.newWakeLock(PowerManager.FULL_WAKE_LOCK, "My Tag");
wl.acquire();
Wl.acquire(int timeout);//超时锁
wl.release();
```

#### 大致流程

### acquire时大致时序

## 在整个WakeLock机制中:

- PowerManger.WakeLock: PowerManagerService和其他应用、服务交互的接口
- PowerManagerService.WakeLock: PowerManager.WakeLock在PMS中的表现形式
- SuspendBlocker: PowerManagerService.WakeLock在向底层节点(/sys/power/wake\_lock&wake\_unlock)操作时的表现形式

# PowerManager中的WakeLock

## new && acquire & release 详细时序

其中,由于updateSuspendBlockerLocked涉及和JNI层的操作,会在之后的流程再说

要获取、申请Wakelock时,直接通过PowerManager的WakeLock进行。它作为系统服务的接口来供应用调用。

1. 获取WakeLock对象

获取WakeLock实例在PowerManager中进行。在应用中获取WakeLock对象,方式如下:

应用中获取wakelock对象,获取的是位于PowerManager中的内部类——WakeLock的实例

```
public WakeLock newWakeLock(int levelAndFlags, String tag) {
    validateWakeLockParameters(levelAndFlags, tag);
    return new WakeLock(levelAndFlags, tag, mContext.getOpPackageName());
}
```

```
WakeLock(int flags, String tag, String packageName) {
          mFlags = flags;
          mTag = tag;
          mPackageName = packageName;
          mToken = new Binder();
          mTraceName = "WakeLock (" + mTag + ")";
}
```

2. 申请WakeLock 当获取到WakeLock实例后,就可以申请WakeLock了

```
mWakeLock.acquire();
```

• 永久锁源码

```
public void acquire() {
    synchronized (mToken) {
        acquireLocked();
    }
}
```

• 超时锁源码

```
public void acquire(long timeout) {
    synchronized (mToken) {
        acquireLocked();
        //申请锁之后,内部会维护一个Handler去完成自动释放锁
        mHandler.postDelayed(mReleaser, timeout);
    }
}
```

(选读)接上->调用到PWMS

```
private void acquireLocked() {
   //应用每次申请wakelock,内部计数和外部计数加1
   mInternalCount++;
   mExternalCount++;
   //如果是非计数锁或者内部计数值为1,即第一次申请该锁,才会真正去申请
   if (!mRefCounted || mInternalCount == 1) {
       mHandler.removeCallbacks(mReleaser);
       Trace.asyncTraceBegin(Trace.TRACE_TAG_POWER, mTraceName, 0);
       try {
           //向PowerManagerService申请锁
           mService.acquireWakeLock(mToken, mFlags, mTag, mPackageName, mWorkSource,
                  mHistoryTag);
       } catch (RemoteException e) {
           throw e.rethrowFromSystemServer();
       }
       //表示此时持有该锁
       mHeld = true;
   }
}
```

# PowerManagerService中的wakelock

申请wakelock以及释放wakelock在pwms的实现-即和jni对接部分主要依靠updateSuspendBlockerLocked()方法

首先看一下pwms的构造方法

```
public PowerManagerService(Context context) {
    ...
    synchronized (mLock) {
        mWakeLockSuspendBlocker = createSuspendBlockerLocked("PowerManagerService.WakeLocks
        mDisplaySuspendBlocker = createSuspendBlockerLocked("PowerManagerService.Display");
        mDisplaySuspendBlocker.acquire();
        mHoldingDisplaySuspendBlocker = true;
        mHalAutoSuspendModeEnabled = false;
        mHalInteractiveModeEnabled = true;
        ...
    }
}
```

在PWMS的构造方法中创建了两个SuspendBlocker对象:

mWakeLockSuspendBlocker: 获取一个PARTIAL\_WAKELOCK类型的WakeLock使CPU保持活动状态mDisplaySuspendBlocker: 当屏幕亮屏、用户活动时使CPU保持活动状态。

因此实际上,上层PowerManager申请和释放锁,最终在PMS中都交给了SuspendBlocker去申请和释放锁。也可以说 SuspendBlocker类的两个对象是WakeLock锁反映到底层的对象。 **只要持有二者任意锁,都会使得CPU处于活动状** 

态。

通过对WakeLock锁的申请和释放流程分析,知道实际上通过操作/sys/power/wake\_lock和 /sys/power/wake\_unlock 节点来控制设备的唤醒和休眠。

当应用需要**唤醒设备**时,申请一个WakeLock锁,最终会在/sys/power/wake\_lock 中写入SuspendBlocker锁名,从而保持了设备的唤醒。

当应用执行完操作后,则释放WakeLock锁,最终会在/sys/power/wake\_unlock 中写入SuspendBlocker锁名。

现在PWMS中的updateSuspendBlockerLocked()方法就很好理解了

```
private void updateSuspendBlockerLocked() {
       //是否需要保持CPU活动状态的SuspendBlocker锁,具体表现为持有Partical WakeLock
final boolean needWakeLockSuspendBlocker =
          ((mWakeLockSummary & WAKE_LOCK_CPU) != 0);
   //是否需要保持CPU活动状态的SuspendBlocker锁,具体表现保持屏幕亮
   final boolean needDisplaySuspendBlocker = needDisplaySuspendBlockerLocked();
   //是否自动挂起,如果不需要屏幕保持唤醒,则说明可以自动挂起CPU
   final boolean autoSuspend = !needDisplaySuspendBlocker;
   //是否处于交互模式,屏幕处于Bright或者Dim状态时为true
   final boolean interactive = mDisplayPowerRequest.isBrightOrDim();
   //mDecoupleHalAutoSuspendModeFromDisplayConfig:自动挂起模式和显示状态解偶
   if (!autoSuspend && mDecoupleHalAutoSuspendModeFromDisplayConfig) {
       //禁止CPU自动挂起模式
       setHalAutoSuspendModeLocked(false);
   }
   //如果存在PARTIAL_WAKE_LOCK类型的WakeLock,申请mWakeLockSuspendBlocker锁
   if (needWakeLockSuspendBlocker && !mHoldingWakeLockSuspendBlocker) {
       mWakeLockSuspendBlocker.acquire();
       mHoldingWakeLockSuspendBlocker = true;
   }
   //如果当前屏幕需要保持亮屏,申请mDisplaySuspendBlocker锁
   if (needDisplaySuspendBlocker && !mHoldingDisplaySuspendBlocker) {
       mDisplaySuspendBlocker.acquire();
       mHoldingDisplaySuspendBlocker = true;
   }
   if (mDecoupleHalInteractiveModeFromDisplayConfig) {
       //设置Hal层交互模式?
       if (interactive || mDisplayReady) {
           setHalInteractiveModeLocked(interactive);
       }
   }
   //如果不再持有PARTIAL WAKELOCK类型的WakeLock锁,释放mWakeLockSuspendBlocker锁
   if (!needWakeLockSuspendBlocker && mHoldingWakeLockSuspendBlocker) {
       mWakeLockSuspendBlocker.release();
       mHoldingWakeLockSuspendBlocker = false;
```

```
}
   //如果不再需要屏幕保持亮屏,释放mDisplaySuspendBlocker锁
   if (!needDisplaySuspendBlocker && mHoldingDisplaySuspendBlocker) {
       mDisplaySuspendBlocker.release();
       mHoldingDisplaySuspendBlocker = false;
   }
       //启动自动挂起模式
   if (autoSuspend && mDecoupleHalAutoSuspendModeFromDisplayConfig) {
       setHalAutoSuspendModeLocked(true);
   }
}
```

#### PowerManagerService.Broadcasts锁

这个类型的SuspendBlocker并没有在PMS中进行实例化,它以构造方法的形式传入了Notifier中,Notifier类相当于是 PMS的"中介",PMS中和其他服务的部分交互通过Notifier进行,还有比如亮屏广播、灭屏广播等,都是由PMS交给 Notifier来发送。

如果CPU在广播发送过程中进入休眠,则广播无法发送完成,因此,需要一个锁来保证Notifier中广播的成功发送,这 就是PowerManagerService.Broadcasts 锁的作用,当广播发送完毕后,该锁立即就释放了。